



Produit/ <i>Product:</i>	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Washer	Marque/ <i>Mark:</i>	Tineco
Référence/ <i>Reference:</i>	FW370100DE	Date/ <i>Date:</i>	2025/9/3

Critère	Sous-critère	Note du sous-critère	Coefficient du sous-critère	Note du critère	Total des notes des critères
1.Documentation	1.1 Durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien	4.6 /10	2	9.2 /20	71.5  /  100
2.Démontabilité et accès, outils, fixations	2.1. Facilité de démontage des pièces de la liste 2 (*)	10.0 /10	1	19.6  /20	
	2.2. Outils nécessaires de la liste 2 (*)	10.0 /10	0.5		
	2.3. Caractéristiques des fixations entre les pièces de la liste 1 (**) et de la liste 2	9.3 /10	0.5		
3.Disponibilité des pièces détachées	3.1. Durée de disponibilité des pièces de la liste 2	10.0 /10	1	16.6  /20	
	3.2 Durée de disponibilité des pièces de la liste 1	6.7 /10	0.5		
	3.3. Délai de livraison des pièces de liste 2	7.3 /10	0.3		
	3.4. Délai de livraison des pièces de la liste 1	5.6 /10	0.2		
4.Prix des pièces détachées	4.1. Rapport prix des pièces de la liste 2 sur prix de l'équipement neuf	3.0 /10	2	6.0 /20	
5.Critère spécifique	5.1. Assistance à distance sans frais	10.0 /10	2	20.0 /20	
Note de l'indice					7,2/10
(*) Liste 2 : liste des 3 à 5 pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont les plus fréquentes.					
(**) liste de 10 autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernés) dont le bon état est nécessaire au fonctionnement de l'équipement.					

*Note : Le calcul de l'indice de réparabilité a été fait selon les informations déclaratives données par le fabricant lors de l'examen du produit*



## EVALUATION POUR L'INDICE DE REPARABILITE

Rapport/ *Report*: SHES250701396972

Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Washer
Référence/ <i>Reference</i> :	FW370100DE

Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Date/ <i>Date</i> :	2025/9/3

Criterion	Sub-criterion	Score of the sub-criterion	Coefficient of the sub-criterion	Score of the criterion	Total of the scores of the criterion
1.DOCUMENTATION	1.1 Commitment on the duration of free provision of technical and usage and maintenance advice	4.6 /10	2	9.2 /20	71.5  /  100
2.DEMONTABILITE AND ACCES, TOOLS, BINDINGS	2.1. Easy to disassemble parts (list 2) (*)	10.0 /10	1	19.6  /20	
	2.2. Tools needed to disassemble parts (list 2)(*)	10.0 /10	0.5		
	2.3. Fixation characteristics (for assembling parts of lists 1 and 2)	9.3 /10	0.5		
3.AVAILABILITY OF DETACHEES PIECES	3.1. Producer commitment on the duration of availability of list 2 parts	10.0 /10	1	16.6  /20	
	3.2 Producer commitment on the duration of availability of List 1 parts	6.7 /10	0.5		
	3.3. Time to deliver parts from List 2	7.3 /10	0.3		
	3.4. Time to deliver parts from List 1	5.6 /10	0.2		
4.PRICE OF SPARE PARTS	4.1. Price ratio of list 2 parts on new product price	3.0 /10	2	6.0 /20	
5.SPECIAL CRITERE	5.1. Remote support at no cost	10.0 /10	2	20.0 /20	
Index score					7,2/10
(*) List 2: list of a maximum of 3 to 5 spare parts (depending on the category of equipment concerned) whose breakage or breakdowns are the most frequent. (**) list of a maximum of 10 other spare parts (depending on the category of equipment concerned) whose good condition is necessary for the operation of the equipment.					

*Note: The reparability index was calculated according to the declarative information given by the manufacturer during the examination of the product*

## Critère n°1 - DOCUMENTATION

Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Washer	Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Référence/ <i>Reference</i> :	FW370100DE	SHES250400623772	2025/9/3

Sous-critère 1.1. Engagement de la durée de mise à disposition sans frais de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien.

*Sub-criterion 1.1. Commitment of the duration of the provision, free of charge, of the technical documentation and relating to advice on use and maintenance.*

	Réparateurs <i>Repairers</i>				Consommateurs <i>Consumers</i>			
	Années de disponibilité <i>Years of availability</i>							
	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus
Type de documentation/ <i>Type of documentation</i>	Nombre de points/ <i>Number of points</i>							
Identification sans équivoque du produit <i>Unambiguous product identification</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Schéma démontage ou vue éclatée <i>Scheme to disassemble or have a shattered view</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Schémas de câblage et de raccordement <i>Wiring and connecting patterns</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Schémas des cartes électroniques <i>Electronic card schematics</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Liste du matériel de réparation et de test nécessaire <i>List of repair and testing equipment needed</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Manuel technique d'instructions relatives à la réparation <i>Technical manual of repair instructions</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Codes d'erreurs et de diagnostic <i>Codes of error and diagnosis</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Informations sur composants et diagnostic <i>Component and diagnostic information</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Instructions logicielles (y compris réinitialisation) <i>Software instructions (including reset)</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Accès aux incidents signalés et enregistrés dans l'équipement <i>Access to reported and recorded incidents in equipment</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Bulletins techniques/ <i>Technical bulletins</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Encadrement spécifique de l'auto-réparation (opérations conseillées, instructions de sécurité et de réparation, répercussions éventuelles sur la garantie) <i>Specific self-repair framework (advised operations, safety and repair instructions, possible impact on warranty)</i>					0	9	11	13
Informations sur accès aux réparateurs professionnels <i>Information about access to professional repairers</i>					0	9	11	13
Détection des pannes et actions requises (approche grand public) <i>Detection of failures and actions required (consumer approach)</i>					0	9	11	13
Conseils d'utilisation et d 'entretien/ <i>Tips for use and maintenance</i>					0	9	11	13

Total des points obtenus:

*Total points obtained:* 156 /338

**Note /10:** 4.6

Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless	Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Référence/ <i>Reference</i> :	FW370100DE	SHES250400623772	2025/9/3

Sous-critère 2.1: Facilité de démontage des pièces (liste 2)

*Sub-criterion 2.1. Easy to disassemble parts (list 2)*

	Nombre d'étapes pour accès unitaire à la pièce <i>Number of steps for unit access to the room</i>				
	ND/NA ou 6 ou plus	5	4	1 à 3	Pièces absente/ <i>Part not included</i>
Pièces de la liste 2 / <i>List 2 parts</i>	Nombre de points/ <i>Number of points</i>				
Batterie / <i>Battery</i>	0	1	2	3	3
Rouleau brosse / <i>Brush Bar</i>	0	1	2	3	3
Réceptacle à poussière ou trappe d'accès au sac / <i>Dust Collector or bag access trap</i>					
Chargeur / <i>Charger</i>					
	ND/NA ou 18 ou plus	12 à 17	6 à 11	1 à 5	Pièces absente/ <i>Part not included</i>
Moteur d'aspiration / <i>Main Moter</i>	0	1	2	3	3

*Sub criterion total 2.1:*9/9

**Note /10:**10.0

*Sub-criterion 2.2. Tools needed to disassemble parts (list 2)*

	Type d'outils/ <i>Type of tools</i>				
	ND/NA	Outils propri étaires <i>Owners' tools</i>	Outils spé cifiques <i>Specific tools</i>	Sans outil, outils communs <i>Without tools, common tools</i>	Pièces absente/ <i>Part not included</i>
Pièces de la liste 2 / <i>List 2 parts</i>	Nombre de points/ <i>Number of points</i>				
Batterie / <i>Battery</i>	0	1	2	4	4
Moteur d'aspiration / <i>Main Moter</i>	0	1	2	4	4
Rouleau brosse / <i>Brush Bar</i>	0	1	2	4	4
Réceptacle à poussière ou trappe d'accès au sac / <i>Dust Collector or bag access trap</i>	0	1	2	4	4
Chargeur / <i>Charger</i>	0	1	2	4	4

Total sous-critère 2.2:  
*Sub criterion total 2.2:*20/20

**Note /10:**10.0

Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Washer	Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Référence/ <i>Reference</i> :	FW370100DE	Date/ <i>Date</i> :	2025/9/3

Sous-critère 2.3: Caractéristiques des fixations (pour l'assemblage des pièces des listes 1 et 2)

*Sub-criterion 2.3. Fixation characteristics (for assembling parts of lists 1 and 2)*

	Type de fixation/ <i>Type of fixing</i>			
	Ni amovible, ni réutilisable <i>Neither removable nor reusable</i>	Amovible, non réutilisable <i>Removable, not reusable</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>	Pièces absente/ <i>Part not included</i>
Pièces de la liste 1 ou de la liste 2/ <i>List 1 or List 2 Parts</i>	Nombre de points/ <i>Numbers of points</i>			
Tube / <i>Wand</i>	0	1	2	2
Filtres et préfiltres / <i>Filter / Pre-filter</i>	0	1	2	2
Carte électronique de commande / <i>Electronic control board</i>	0	1	2	2
Carte électronique de puissance / <i>Power electronic card</i>	0	1	2	2
Afficheur/ <i>Displays</i>	0	1	2	2
Manette/actionneur de variateur de vitesse (partie mécanique) / <i>Switch power variator (mechanical part)</i>	0	1	2	2
Poignée / <i>Handle</i>	0	1	2	2
Flexible / <i>Hose</i>	0	1	2	2
Roulettes/roues / <i>Wheels</i>	0	1	2	2
Batterie / <i>Battery</i>	0	1	2	2
Moteur d'aspiration / <i>Main Moter</i>	0	1	2	2
Rouleau brosse / <i>Brush Bar</i>	0	1	2	2
Réceptacle à poussière ou trappe d'accès au sac / <i>Dust Collector or bag access trap</i>	0	1	2	2
Chargeur / <i>Charger</i>	0	1	2	2

Total sous-critère 2.3:  
*Sub criterion total 2.3:* 26 /28






Note /10: 9.3






Critère n°2 -  
DEMONTABILITE ET ACCES, OUTILS, FIXATIONS  
*DEMONTABILITE AND ACCES, TOOLS, BINDINGS*

Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Washer	Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Référence/ <i>Reference</i> :	SHES250400623772	Date/ <i>Date</i> :	2025/9/3

Etape de démontage liste 2/ *Step during disassembly list 2.*





Partie liste 2 <i>Part list 2</i>	Etapes <i>Step</i>	Photos/ <i>Pictures</i>	Outils <i>Tools</i>	Fixation <i>Fixation</i>
Batterie / <i>Battery</i>	1	Retirez le couvercle./ <i>Remove the cover.</i> 	Main <i>Hand</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
		Retirez et ouvrez le moniteur. / <i>Remove and open the display.</i> 	Main <i>Hand</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
	2	Retirez le vis./ <i>Remove the screws.</i> 	Tournevis cruciforme <i>Philips screwdriver</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
	3	Débranchez la batterie. / <i>Pull out the battery.</i> 	Main <i>Hand</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
				
Moteur d'aspiration / <i>Main Moter</i>	1-3	Se référer aux étapes de retrait de la batterie. / <i>Refer to same step when removing battery.</i>	Voir chaque étape lors du démontage de la batterie <i>Refer to each step when removing battery</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>

	4	Retirez les vis avec un tournevis. / <i>Remove the screws with a screwdriver.</i> 	Tournevis cruciforme <i>Philips screwdriver</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
		Retirer le Boîtier moteur. / <i>Remove the motor box.</i> 	Main <i>Hand</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
	5	Retirez le capot moteur et retirez le moteur./ <i>Remove the motor cover and take out the motor.</i> 	Main <i>Hand</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
Rouleau brosse / <i>Brush Bar</i>	/	Pièces absente. / <i>Part not included.</i>	/	Pièces absente <i>Part not included</i>



Réceptacle à poussière ou trappe d'accès au sac / <i>Dust Collector or bag access trap</i>	/		/	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
Chargeur / <i>Charger</i>	/		/	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>

Fixation liste 1/ <i>Fixation lists 1</i>				
Partie liste 1 <i>Part list 1</i>	Photos/ <i>Pictures</i>			Fixation <i>Fixation</i>
Tube / <i>Wand</i>	Pièces absente. / <i>Part not included.</i>			Pièces absente <i>Part not included</i>
Filtres et préfiltres / <i>Filter / Pre-filter</i>	Retrier du filtre à la main. / <i>Remove the filter by hand.</i>  			Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
Carte électronique de commande / <i>Electronic control board</i>	Retirez les couvercles avec les outils appropriés et retirez le circuit imprimé. / <i>Remove the covers with appropriate tools and take out the PCB.</i>  			Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>

<p>Carte électronique de puissance / <i>Power electronic card</i></p>	<p>Retirez les couvercles avec les outils appropriés et retirez le circuit imprimé. / <i>Remove the covers with appropriate tools and take out the PCB.</i></p> 	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>
<p>Afficheur / <i>Displays</i></p>	<p>Retirez et ouvrez le couvercle à la main, et retirez le PCB d'affichage. / <i>Remove and open the cover with hand, and take out the display PCB.</i></p> 	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>
<p>Manette/actionneur de variateur de vitesse (partie mécanique) / <i>Switch power variator (mechanical part)</i></p>	<p>Retirez les vis avec un outil approprié. Ensuite, retirez le connecteur électrique et retirez le micro - interrupteur. / <i>Remove the screws with the appropriate tool. Then remove the electrical connectors and take out the microswitch.</i></p> 	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>
<p>Poignée / <i>Handle</i></p>	<p>Ni amovible ni réutilisable. / <i>Neither removable nor reusable</i></p> 	<p>Ni Amovible ni réutilisable <i>Neither Removable nor reusable</i></p>

Flexible / <i>Hose</i>	Pièces absente. / <i>Part not included.</i>	Pièces absente <i>Part not included</i>
Roulettes/roues / <i>Wheels</i>	Pièces absente. / <i>Part not included.</i>	Pièces absente <i>Part not included</i>

Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Wa	Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Référence/ <i>Reference</i> :	FW370100DE	Date/ <i>Date</i> :	2025/9/3

Sous-critère 3.1. Engagement du producteur sur la durée de disponibilité des pièces de la liste 2  
*Sub-criterion 3.1. Producer commitment on the duration of availability of list 2 parts*

	Producteur <i>Producer</i>					Distributeurs de pièces détachées <i>Spare parts dispensers</i>					Réparateurs <i>Repairers</i>					Consommateurs <i>Consummers</i>				
	Années de disponibilité/ <i>Years of availability</i>																			
	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absente/ <i>Part not included</i>	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absente/ <i>Part not included</i>	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absente/ <i>Part not included</i>	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absente/ <i>Part not included</i>
Pièces liste 2/ <i>List 2 parts</i>	Nombre de points/ <i>Number of points</i>																			
Batterie / <i>Battery</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Moteur d'aspiration / <i>Main Moter</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Rouleau brosse / <i>Brush Bar</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Réceptacle à poussière ou trappe d'accès au sac / <i>Dust Collector or bag access trap</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Chargeur / <i>Charger</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13

Total sous-critère 3.1:  
*Sub criterion total 3.1:*260/260

Note /10:

10.0

Produit/ Product:	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Wa	Marque/ Mark:	Tineco
Référence/ Reference:	FW370100DE	Date/ Date:	2025/9/3

Sous-critère 3.2. Engagement du producteur sur la durée de disponibilité des pièces de la liste 1  
Sub-criterion 3.2. Producer commitment on the duration of availability of List 1 parts

	Producteur <i>Producer</i>					Distributeurs de pièces détachées <i>Spare parts dispensers</i>					Réparateurs <i>Repairers</i>					Consommateurs <i>Consummers</i>				
	Années de disponibilité/ <i>Years of availability</i>																			
	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absentes/ <i>Part not included</i>	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absentes/ <i>Part not included</i>	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absentes/ <i>Part not included</i>	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absentes/ <i>Part not included</i>
Pièces liste 1/ <i>List 1 Parts</i>	Nombre de points/ <i>Number of points</i>																			
Tube / <i>Wand</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Filtres et préfiltres / <i>Filter / Pre-filter</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Carte électronique de commande / <i>Electronic control board</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Carte électronique de puissance / <i>Power electronic card</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Afficheur/ <i>Displays</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Manette/actionneur de variateur de vitesse (partie mécanique) / <i>Switch power variator</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Poignée / <i>Handle</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Flexible / <i>Hose</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Roulettes/roues / <i>Wheels</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13

Total sous-critère 3.2 / Sub criterion total 3.2: 312 /468

Note /10: 6.7



Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Wa	Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Référence/ <i>Reference</i> :	FW370100DE	Date/ <i>Date</i> :	2025/9/3

Sous-critère 3.3. Délai de livraison des pièces de la liste 2  
*Sub-criterion 3.3. Time to deliver parts from List 2*

	Producteur <i>Producer</i>					Distributeurs de pièces détachées <i>Spare parts dispensers</i>					Réparateurs <i>Repairers</i>					Consommateurs <i>Consummers</i>				
	Jours de livraison/ <i>Delivery days</i>																			
	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absentes/ <i>Part not included</i>	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absentes/ <i>Part not included</i>	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absentes/ <i>Part not included</i>	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absentes/ <i>Part not included</i>
Pièces liste 2/ <i>List 2 parts</i>	Nombre de points/ <i>Number of points</i>																			
Batterie / <i>Battery</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Moteur d'aspiration / <i>Main Moter</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Rouleau brosse / <i>Brush Bar</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Réceptacle à poussière ou trappe d'accès au sac / <i>Dust Collector or bag access trap</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Chargeur / <i>Charger</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3

Total sous-critère 3.3:  
*Sub criterion total 3.3:* 44 /60  
**Note /10:** 7.3

Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Washer	Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Référence/ <i>Reference</i> :	FW370100DE	Date/ <i>Date</i> :	2025/9/3

Sous-critère 3.4. Délai de livraison des pièces de la liste 1  
*Sub-criterion 3.4. Time to deliver parts from List 1*

	Producteur <i>Producer</i>					Distributeurs de pièces détachés <i>Spare parts dispensers</i>					Réparateurs <i>Repairers</i>					Consommateurs <i>Consummers</i>				
	Jours de livraison/ <i>Delivery days</i>																			
	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absente/ <i>Part not included</i>	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absente/ <i>Part not included</i>	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absente/ <i>Part not included</i>	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absente/ <i>Part not included</i>
Pièces liste 1/ <i>List 1 Parts</i>	Nombre de points/ <i>Number of points</i>																			
Tube / <i>Wand</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Filtres et préfiltres / <i>Filter / Pre-filter</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Carte électronique de commande / <i>Electronic control board</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Carte électronique de puissance / <i>Power electronic card</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Afficheur/ <i>Displays</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Manette/actionneur de variateur de vitesse (partie mécanique) / <i>Switch power variator (mechanical part)</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Poignée / <i>Handle</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Flexible / <i>Hose</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Roulettes/roues / <i>Wheels</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3

Total sous-critère 3.4 / *Sub criterion total 3.4*:  
Note /10: 5.6

60 /108



Rapport/*Report*: SHES250701396972

Critère n°4 -  
PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES  
*PRICE OF PARTS DETACHÉES*

Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Washer	Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Référence/ <i>Reference</i> :	FW370100DE	Date/ <i>Date</i> :	2025/9/3

Sous-critère 4.1. Rapport prix des pièces de la liste 2 sur prix du neuf

*Sub-criterion 4.1. Price ratio of list 2 parts on new product price*Méthode de calcul / *Calculation method*:

$$\begin{array}{lcl} \text{Ratio} & = & \text{Prix de la pièce / prix du produit neuf} \\ \text{Ratio} & & \text{Price of the part / price of the new product} \end{array}$$

Attribution de points/ *Awarding of points*:

Ratio	0.1	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.2	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25
Points	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25

Ratio	0.26	0.27	0.28	0.29	0,3 et plus
Points	20	15	10	5	0

Total des points obtenus:

*Total points obtained:*Note /10: **3.0**

Critère n°5 -  
CRITERE SPECIFIQUE  
*SPECIAL CRITERE*

Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Washer	Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Référence/ <i>Reference</i> :	FW370100DE	Date/ <i>Date</i> :	2025/9/3

Sous-critère 5.1. Assistance à distance sans frais.

*Sub-criterion 5.1. Remote support at no cost.*

	Réparateurs <i>Repairers</i>		Consommateurs <i>Consumers</i>			
Type d'assistance à distance <i>Type of remote assistance</i>	Aucun <i>No</i>	Informations à jour sur site <i>Updated information on site</i>	Aucun <i>No</i>	Informations à distance <i>Remote information</i>	Aide au diagnostic à distance <i>Remote diagnostic assistance</i>	Aide à la ré paration à distance <i>Remote repair assistance</i>
Nombre de points <i>Numbers of points</i>	0	1	0	1	2	4

Total sous-critère 5.2:

*Sub criterion total 5.2:* 5 / 5

Note /10: **10.0**



## Etiquette indice calculé

Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Washer	Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Référence/ <i>Reference</i> :	FW370100DE	SHES250400623772	2025/9/3



7,2

/10

## INDICE DE RÉPARABILITÉ

Code couleur:

*Color code:*

Pantone 2291 C

RVB : 158-204-0

CMJN : 47-0-100-0

Typographie:

*Typography:*

Marianne