

deco™ | Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
Seamless Roaming | Parental Controls | Easy Setup

Wi-Fi 6

Guide Utilisateur

Système Mesh WiFi 6




Installez votre Deco

L'application Deco intuitive vous guide tout au long d'un processus de configuration simple qui permet à chaque boîtier de fonctionner et à tous vos appareils d'être connectés. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre système WiFi Mesh Deco.

1. Téléchargez et installez l'application Deco

Scannez le QR code ci-dessous ou accédez à Google Play ou à l'App Store d'Apple pour télécharger l'application Deco.


Installez l'application sur votre smartphone ou tablette Android ou iOS.



2. Connectez-vous ou inscrivez-vous avec l'ID TP-Link.

Ouvrez l'application. Utilisez votre identifiant TP-Link pour vous connecter. Si vous n'avez pas de compte TP-Link, merci de vous en créer un.


Remarque : si vous avez oublié votre mot de passe de connexion, appuyez sur Mot de passe oublié ?. L'application Deco vous guidera pour le reste.



3. Connectez votre Deco à votre box

Eteignez votre modem ou Box, connectez votre Deco à votre modem/box, le modem et allumez-les tous les deux.

Si vous n'avez pas de modem, connectez la prise Ethernet directement à votre Deco.



4. Sélectionnez un emplacement

Sélectionnez un emplacement pour cette déco. Si son emplacement n'est pas répertorié, vous pouvez en créer un nouveau en choisissant Personnalisé.

5:05 PM ... 7.5KB/s

×

Where have you placed this Deco?

The location will be used as this Deco's name.

Bedroom

Hallway

Kitchen

Living Room

Master Bedroom

Office

Study

5. Configurer la connexion Internet

Sélectionnez le type de connexion Internet et saisissez les informations. Si vous n'êtes pas sûr, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

5:05 PM ... 5.5KB/s

×

Internet Connection

We need some information about your internet connection. If you are unsure, contact your internet service provider.

Connection Type

Dynamic IP (selected)

PPPoE

Static IP

L2TP

PPTP

DS-Lite

NEXT

[VLAN Settings](#)

6. Créez votre réseau WiFi

Définissez un nom de réseau et un mot de passe. Ce seront le nom et le mot de passe que vous utiliserez pour connecter vos appareils au WiFi.

5:05 PM ... 0.2KB/s

×

Create Your Wi-Fi Network

This will be the name and password you'll use to access your network. Your password must be at least 8 characters.


Network Name

Password


It is recommended to set a password using a combination of letters, numbers and symbols.

NEXT

7. Connectez-vous à votre réseau WiFi
Connectez vos appareils au WiFi du Deco pour continuer la configuration.



8. Configuration terminée
Votre réseau Deco est maintenant en place. Connectez tous les appareils au réseau Deco.



9. Ajoutez plus de Deco
Branchez les autres boîtiers Deco, et ces boîtiers Deco seront automatiquement ajoutés au réseau dans les 2 minutes.

