



# XIAOMI Pad 7 / 7 Pro Keyboard

## Clavier AZERTY

Disposition ergonomique à 65 touches

## Écartement des touches de 3 mm

Une expérience de saisie convaincante

## Des raccourcis intuitifs

Capture d'écran, sélection d'applications et plus

## Connexion magnétique instantanée avec broche Pogo

Fiable, facile et rapide



- **Type de clavier**  
AZERTY
- **Nombre de touches**  
65 touches
- **Taille des touches de lettre**  
15 mm
- **Ecartement des touches**  
3 mm
- **Connexion**  
Broche magnétique Pogo
- **Productivité**  
14 raccourcis prévus pour la productivité avec le bouton dédié

