

KODAK 7 Inch Digital Photo Frame
Quick Start Guide



Model:RDPF-700W

Operating instructions EN

- Attach stand
- Connect device: choose the right plug and plug-in (Input: 5V/1A)
- Device powers on automatically once plugged in
- Insert USB stick / memory card
- Slideshow starts from USB stick or memory card after "please wait"

NEED HELP?
If you still have questions, please visit: <http://www.maxtdigital.com/kodakframes>

Mode d'emploi FR

- Mettez en place le pied du cadre
- Connectez l'appareil: choisissez la bonne prise et branchez l'appareil (Alimentation: 5V/1A)
- L'appareil s'allume automatiquement une fois branché
- Insérez la clé USB / carte mémoire
- Le diaporama se lance alors depuis la clé USB/carte mémoire après affichage de « veuillez patienter »

BESOIN D'AIDE ?
Si vous avez d'autres questions, rendez-vous sur: <http://www.maxtdigital.com/kodakframes>

Bedienungsanleitung DE

- Stütze anbringen
- Gerät verbinden: den richtigen Stecker und Anschluss auswählen (Eingang: 5V/1A)
- Das Gerät schaltet sich beim Einstecken automatisch ein
- USB-Stick / Speicherkarte einstecken
- Die Diashow startet vom USB-Stick oder der Speicherkarte nach „bitte warten“

BRAUCHEN SIE HILFE?
Wenn Sie noch Fragen haben, besuchen Sie bitte: <http://www.maxtdigital.com/kodakframes>

Instrucciones de operación ES

- Fijar soporte
- Conectar dispositivo: elegir el enchufe correcto y conectar (Corriente: 5V/1A)
- El dispositivo se carga automáticamente cuando se enchufa
- Insertar el lápiz USB / tarjeta de memoria
- La presentación de diapositivas empieza desde el lápiz USB o tarjeta de memoria tras "esperar, por favor"

¿NECESITA AYUDA?
Si tiene más preguntas, visite: <http://www.maxtdigital.com/kodakframes>

Istruzioni d' uso IT

- Supporto
- Collega il dispositivo: scegli la presa giusta e collega alla corrente (Ingresso: 5V/1A)
- Il dispositivo si accende automaticamente quando è collegato
- Inserisci la chiavetta USB / scheda di memoria
- La presentazione inizia dalla chiavetta USB o dalla scheda di memoria dopo il messaggio "per favore attendere"

HAI BISOGNO DI AIUTO?
Se hai ancora domande, per favore visita: <http://www.maxtdigital.com/kodakframes>

Bedieningsinstructies DU

- Positie van standaard
- Apparaat aansluiten: kies de juiste plug en steek in (Input: 5V/1A)
- Apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer het is aangesloten
- Plaats een USB-stick / geheugenkaart
- Diashow start vanuit de USB-stick of geheugenkaart na "even geduld aub"

HULP NODIG?
Als u nog vragen heeft, ga naar: <http://www.maxtdigital.com/kodakframes>

Warranty : 1 year limited warranty / Garantie limitée un an / 1 Jahr eingeschränkte Garantie / Garantia limitada de 1 año / Garanzia limitata di 1 anno / 1 jaar beperkte garantie / Garantia limitada de 1 ano / Roczna ograniczona gwarancja / Omezená záruka 1 rok / 1 év korlátozott garancia / 1 год ограниченной гарантии

CE **Notice of compliance for the European Union**
Products bearing the CE mark comply with the applicable European directives and associated harmonised European standards.

Disposal of waste equipment by users in the European Union
This symbol means that according to local laws and regulations, it is prohibited to dispose of this product with household waste. Instead, it is your responsibility to protect the environment and human health by handing over your used device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Product manufactured for and distributed by:
GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - France - +33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

After sales service / service après-vente / Kundendienst / servicio postventa / servizio post-vendita / serviço pós-venda / dienst na verkoop / értékesítés utáni szolgáltatás / послепродажное обслуживание / serwis pogwarancyjny / poprodejní servis

@ : aftersaleservice@gtcompany.fr
☎ : +33 (0) 1.85.49.10.26

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak. © 2020 by Maxtalent Industrial Limited. All rights reserved. All information contained in this document is subject to change without notice.

Made In China

Instruções de utilização PT

- Anexar suporte
- Dispositivo de ligação: escolha a ligação correta e Ligue (Entrada: 5V/1A)
- O dispositivo liga-se automaticamente quando ligado
- Introduzir uma pen USB / cartão de memória
- A apresentação começa a partir da pen USB ou do cartão de memória depois de "esperar por favor"

NECESSITA DE AJUDA?
Se ainda tem dúvidas, por favor, visite: <http://www.maxtdigital.com/kodakframes>

Instrukcja obsługi PL

- Zamontuj stojak
- Podłącz urządzenie: wybierz odpowiednią wtyczkę i wtyczkę (Wejście: 5V/1A)
- Urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu
- Włóż pamięć USB / kartę pamięci
- Pokaz slajdów rozpoczyna się od pamięci USB lub karty pamięci po „proszę czekać“

POTRZEBUJĘ POMOCY?
Jeśli nadal masz pytania, odwiedź: <http://www.maxtdigital.com/kodakframes>

Návod k použití CZ

- Připevněte stojánek rámečku
- Zapojte rámeček do elektriny – nejdříve si vyberte vhodnou zásuvku a pak rámeček zapojte (Napájení: 5V/1A)
- Rámeček se po zapojení do elektriny automaticky zapne
- Vložte USB flash disk / paměťovou kartu
- Objeví se nápis „vyčkejte prosím“ a poté se z USB/paměťové karty začnou promítat fotografie

POTŘEBUJETE PORADIT?
V případě dalších dotazů navštivte: <http://www.maxtdigital.com/kodakframes>

Használati utasítások HU

- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba (DC 5V/1A)
- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba (DC 5V/1A)
- A készülék áram alatt automatikusan bekapcsol
- Csatlakoztasson USB pendrive-t vagy memóriakártyát
- A memóriára győzően lévő képek betöltődnek, elindul a diavetítés "kérlem várjon" megjelenítés után

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
Ha további kérdése van, látogasson el a: <http://www.maxtdigital.com/kodakframes>

инструкция RU

- Установите подставку фоторамки
- Подключите фоторамку к сети: сначала выберите подходящую розетку, а затем воткните в нее вилку от рамки (Питание: 5V/1A)
- При подключении рамки включится автоматически
- Вставьте USB-носитель/карту памяти
- Слайд-шоу запустится с USB-носителя/карты памяти после появления надписи «пожалуйста, подождите»

НУЖНА ПОМОЩЬ?
Если у вас есть вопросы, вы можете посетить сайт: <http://www.maxtdigital.com/kodakframes>