

neakasa

QUICK START

F1 Pet Dryer

SMALL DRYER BIG RESULTS


EN/ FR/ DE/ NL
SV/ NO/ FI/ DA
ES/ PT/ IT




Scan for tutorial videos



1 PRODUCT DESCRIPTION



2 PRODUCT OVERVIEW



3 SAFETY INFORMATION

Usage Conditions



Do not use the product near water, such as bathtubs, washbasins, or any other containers holding water.



Do not use the product outdoors or in areas where aerosol (spray) products or oxygen are used. Also, keep the product away from flammable sources, textiles, or other materials that could easily catch fire.

Safety of Use



Children are prohibited from operating the product or using it as a toy. Always keep a close eye on this product when used in the vicinity of children.



Do not touch the plug or any electrically charged parts of the device with wet hands, as it may cause electric shock.



Do not cover the device's air vents with your fingers or any object. Also, avoid placing it on a soft surface like a bed or sofa that can block the air vents. Make sure to keep the air vents clean and free from lint, hair, and other debris.



Avoid directing hot air towards the eyes or other heat-sensitive areas.



To avoid scalding, do not touch hot surfaces such as air vents when the product is in use or has recently been turned off.



After using this product in the bathroom, always remember to unplug it from the electrical outlet. Even if the switch is turned off, there is still a risk of electric shock if the device comes into contact with water.



Do not leave this product unattended after plugging in the power supply.




Keep hair away from the air inlet during use.




Scannez pour des vidéos tutoriels

1 DESCRIPTION DU PRODUIT



2 VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT



3 INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Conditions d'utilisation



Ne pas utiliser le produit près de l'eau, comme les baignoires, les lavabos, ou tout autre conteneur contenant de l'eau.



Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur ou dans des zones où des produits de pulvérisation ou de l'oxygène sont utilisés. En outre, tenir les produits à l'écart des matériaux inflammables, des textiles ou d'autres matériaux susceptibles de s'enflammer facilement.

Sécurité d'utilisation



Il est interdit aux enfants de manipuler ce produit ou de l'utiliser comme jouet. Veuillez faire très attention lorsque vous utilisez ce produit à proximité d'enfants.



Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes comme les bouches d'aération lorsque le produit est utilisé ou vient d'être éteint.



Ne touchez pas la prise ni aucune partie électrique de l'appareil avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un choc électrique.



Après avoir utilisé ce produit dans la salle de bain, pensez toujours à le débrancher. Même si l'interrupteur est éteint, il y a toujours un risque de choc électrique si l'appareil entre en contact avec de l'eau.



Ne couvrez pas les orifices d'aération de l'appareil avec votre doigt ou un objet quelconque. Évitez également de les placer sur des surfaces molles, telles que des lits ou des canapés, car elles peuvent bloquer les orifices de ventilation. Veillez à ce que les orifices de ventilation soient propres et exempts de peluches, de cheveux et d'autres débris.



Ne laissez pas ce produit sans surveillance après l'avoir branché.




Évitez de diriger l'air chaud vers les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur. - Évitez de diriger l'air chaud vers les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.




Gardez les cheveux à l'écart de l'entrée d'air pendant l'utilisation.



1 PRODUKTBE SCHREIBUNG



2 PRODUKTÜBERSICHT



3 SICHERHEITSINFORMATIONEN

Nutzungsbedingungen



Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser, wie zum Beispiel Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.



Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien oder in Bereichen, in denen Aerosolprodukte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden. Halten Sie das Produkt auch von brennbaren Quellen, Textilien oder anderen Materialien fern, die leicht Feuer fangen.

Sicherheit bei der Benutzung



Kindern ist es verboten, das Produkt zu bedienen oder es als Spielzeug zu verwenden. Behalten Sie das Produkt immer im Auge, wenn Kinder in der Nähe sind.



Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie keine heißen Oberflächen wie die Lufteinlässe, wenn das Produkt in Gebrauch ist oder gerade ausgeschaltet wurde.



Berühren Sie den Stecker oder elektrisch geladene Teile des Gerätes nicht mit nassen Händen, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.



Ziehen Sie das Produkt nach der Verwendung im Badezimmer immer aus der Steckdose. Auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist, besteht weiterhin die Gefahr eines elektrischen Schlags, wenn das Gerät mit Wasser in Berührung kommt.



Verdecken Sie die Lüftungsöffnungen des Gerätes nicht mit Ihren Fingern oder anderen Gegenständen. Stellen Sie das Gerät auch nicht auf weiche Oberflächen wie Betten oder Sofas, da diese die Lüftungsöffnungen verstopfen können. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen sauber und frei von Flusen, Haaren und anderen Verschmutzungen sind.



Lassen Sie dieses Produkt nach dem Anschließen an die Stromversorgung nicht unbeaufsichtigt.




Richten Sie heiße Luft nicht auf die Augen oder andere hitzeempfindliche Bereiche.




Halten Sie die Haare während der Benutzung vom Lufteinlass fern.



1 PRODUCTBESCHRIJVING



2 PRODUCTOVERZICHT



3 VEILIGHEIDSINFORMATIE

Gebruiksvoorwaarden



Gebruik het product niet in de buurt van water, zoals badkuipen, wastafels of andere containers die water bevatten.



Gebruik het product niet buiten of in gebieden waar aerosol (spray) producten of zuurstof worden gebruikt. Houd het product ook weg van brandbare bronnen, textiel of andere materialen die gemakkelijk vlam kunnen vatten.

Veiligheid van gebruik



Kinderen mogen het product niet bedienen of als speelgoed gebruiken. Houd het product altijd in de gaten wanneer het in de buurt van kinderen wordt gebruikt.



Raak de stekker of elektrisch geladen onderdelen van het apparaat niet aan met natte handen, want dit kan een elektrische schok veroorzaken.



Deke de luchtinlaten van het apparaat niet af met uw vingers of een ander object. Plaats het ook niet op een zacht oppervlak zoals een bed of bank dat de luchtinlaten kan blokkeren. Zorg ervoor dat de luchtinlaten schoon blijven en vrij van pluisjes, haar en ander vuil.



Richt hete lucht niet direct op de ogen of andere warmtegevoelige gebieden.



Om verbranding te voorkomen, raak geen hete oppervlakken aan zoals de luchtinlaten wanneer het product in gebruik is of het uitgeschakeld is.



Haal het product altijd uit het stopcontact na gebruik in de badkamer. Zelfs als de schakelaar uit staat, bestaat er nog steeds een risico op elektrische schokken als het apparaat in contact komt met water.




Laat dit product niet onbeheerd achter nadat het op het stroomnet is aangesloten.




Houd haren weg van de luchtinlaat tijdens gebruik.



1 PRODUKTBESKRIVNING



2 PRODUKTÖVERSIKT



3 SÄKERHET INFORMATION

Användningsvillkor



Använd inte produkt nära vatten, såsom badkar, handfat eller andra behållare som innehåller vatten.



Använd inte produkt utomhus eller i områden där aerosol (spray) produkter eller syre används. Håll också produkt borta från brandfarliga källor, textilier eller andra material som lätt kan fatta eld.

Användning Säkerhet



Barn får inte använda produkt eller använda den som en leksak. Ha alltid ett öga på produkt när den används i närheten av barn.



Rör inte vid pluggen eller några elektriska laddade delar av enheten med våta händer, eftersom det kan orsaka elektrisk stöt.



Täck inte enhetens luftventiler med fingrarna eller något föremål. Undvik också att placera den på en mjuk yta som en säng eller soffa som kan blockera luftventilerna. Se till att hålla luftventilerna rena och fria från ludd, hår och annat skräp.



Rikta inte varm luft mot ögonen eller andra värme-känsliga områden.



För att undvika brännskador, rör inte vid heta ytor som luftventiler när produkt används eller precis har stängts av.



Kom ihåg att dra ut produkt från eluttaget efter att ha använt den i badrummet. Även om strömbrytaren är avstängd finns det fortfarande en risk för elektrisk stöt om enheten kommer i kontakt med vatten.




Lämna inte produkt obevakad efter att den har kopplats in i strömförsörjningen.




Håll hår borta från luftintaget under användning.



1 BESKRIVELSE AV PRODUKT



2 PRODUKTOVERSIKT



3 SIKKERHETSINFORMASJON

Bruksbetingelsene



Ikke bruk produktet i nærheten av vann, for eksempel et badekar, vask eller annen beholder som inneholder vann.



Ikke bruk dette produktet utendørs eller i områder der det brukes aerosol (spray) eller oksygenprodukter. Hold også produktet unna brennbare kilder, stoffer eller andre materialer som lett kan antennes.

Sikkerhet ved Bruk



Barn er forbudt å betjene produktet eller bruke det som en leke. Hold alltid øye med dette produktet når det brukes i nærheten av barn.



For å forhindre brannskader, ikke berør varme overflater, for eksempel ventiler, når produktet er i bruk eller nylig har blitt slått av.



Ikke berør pluggen eller elektrisk ladede deler av apparatet med våte hender, da dette kan forårsake elektrisk støt



Etter å ha brukt dette produktet på badet, glem aldri å koble det fra stikkontakten. Selv med utkoblingen er det fortsatt fare for elektrisk støt hvis enheten kommer i kontakt med vann.



Ikke dekk åpningene til enheten med fingrene eller andre gjenstander. Unngå også å plassere den på en myk overflate, for eksempel en seng eller sofa, da den kan blokkere ventilasjonsåpninger. Sørg for å holde ventilasjonsåpningene rene og fri for lo, hår og annet rusk.



Ikke la dette produktet være uten tilsyn etter tilkobling av strømforsyningen.




Unngå å rette varm luft mot øynene eller andre varmefølsomme områder.



Hold håret unna ventilasjon når du bruker.




1 TUOTEKUVAUS



- Luonnon ilmavirta: Sininen valo
- Vähäinen lämmin ilmavirta: Keltainen Valo
- Keskimääräinen lämmin ilmavirta: Oranssi Valo
- Kova lämmin ilmavirta: Punainen Valo

2 TUOTTEEN YLEISKATSAUS



3 TURVALLISUUSTIEDOT

Käyttöolosuhteet



Älä käytä tuotetta veden lähellä, kuten kylpyammeissa, pesualtaissa tai muissa astioissa, jotka sisältävät vettä.



Älä käytä tuotetta ulkona tai alueilla, joissa käytetään aerosoli (spray) tuotteita tai happea. Pidä myös tuote poissa syttyvistä lähteistä, tekstiileistä tai muista helposti syttyvistä materiaaleista.

Käytön turvallisuus



Lasten on kielletty käyttämästä tuotetta tai käyttämästä sitä leluina. Pidä aina tiukasti silmällä tätä tuotetta, kun sitä käytetään lasten läheisyydessä.



Vältäaksesi palovammoja, älä kosketa kuumia pintoja, kuten ilmanottoaukkoja, kun tuote on käytössä tai äskettäin sammutettu.



Älä koske laitteen pistokkeeseen tai muihin sähköisesti ladattuihin osiin märillä käsillä, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.



Käytä tuotetta kylpyhuoneessa käytön jälkeen muista aina irrottaa se sähköpistorasiasta. Vaikka kytkin olisi pois päältä, on olemassa sähköiskun vaara, jos laite joutuu kosketuksiin veden kanssa.



Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja sormillasi tai millään esineellä. Älä myöskään aseta laitetta pehmeälle alustalle, kuten sängylle tai sohvalle, joka voi tukkia ilmanottoaukot. Varmista, että ilmanottoaukot pysyvät puhtaina ja vapaana nukasta, hiuksista ja muista roskista.



Älä jätä tuotetta valvomatta sen jälkeen, kun olet liittänyt sen virtalähteeseen.




Vältä kuuman ilman suuntaamista silmiin tai muihin lämpöherkkiin alueisiin.




Pidä hiukset poissa ilmanottoaukosta käytön aikana.



1 PRODUKTBESKRIVELSE



2 PRODUKTOVERSIGT



3 SIKKERHEDSINFORMATION

Anvendelsesbetingelser



Brug ikke produkt nær vand, såsom badekar, håndvaske eller andre beholdere, der indeholder vand.



Brug ikke produkt udendørs eller i områder, hvor der anvendes aerosol (spray) produkter eller ilt. Hold også produkt væk fra brandfarlige kilder, tekstiler eller andre materialer, der let kan antændes.

Sikkerhedsanvendelse



Børn må ikke betjene produkt eller bruge det som legetøj. Hold altid øje med dette produkt, når det anvendes i nærheden af børn.



For at undgå skoldning, rør ikke ved varme overflader som luftventiler, når produkt er i brug eller for nylig er blevet slukket.



Rør ikke ved stikket eller nogen elektrisk ladet dele af enheden med våde hænder, da det kan forårsage elektrisk stød.



Husk altid at tage produkt ud af stikkontakten efter brug i badeværelset. Selvom kontakten er slukket, er der stadig risiko for elektrisk stød, hvis enheden kommer i kontakt med vand.



Dæk ikke enhedens luftventiler med dine fingre eller noget andet objekt. Undgå også at placere det på en blød overflade som en seng eller sofa, der kan blokere luftventilerne. Sørg for at holde luftventilerne rene og fri for frug, hår og andet snavs.



Efterlad ikke dette produkt uden opsyn efter at have tilsluttet det til strømforsyningen.




Undgå at rette varm luft mod øjnene eller andre varmefølsomme områder.




Hold hår væk fra luftindtaget under brug.



1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



3 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Condiciones de Uso



No utilice el producto cerca del agua, como en bañeras, lavamanos o cualquier otro contenedor que tenga agua.



No utilice este producto al aire libre ni en zonas donde se utilicen productos en aerosol (spray) u oxígeno. Asimismo, mantenga los productos alejados de fuentes inflamables, textiles u otros materiales que se incendien con facilidad.

Seguridad de Uso



No se permite que los niños operen el producto o lo utilicen como un juguete. Siempre mantenga un ojo en este producto cuando se use cerca de niños.



Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes como las rejillas de ventilación cuando el producto esté en uso o haya sido recientemente apagado.



No toque el enchufe ni ninguna parte eléctricamente cargada del dispositivo con las manos mojadas, ya que podría causar una descarga eléctrica.



Después de usar este producto en el baño, recuerde siempre desconectarlo del enchufe eléctrico. Incluso si el interruptor está apagado, todavía hay un riesgo de descarga eléctrica si el dispositivo entra en contacto con agua.



No tape la rejilla de ventilación del aparato con el dedo ni con ningún objeto. Asimismo, evite colocarlos sobre superficies blandas, como camas o sofás, ya que pueden obstruir los orificios de ventilación. Asegúrese de mantener los orificios de ventilación limpios y libres de pelusas, pelos y otros residuos.



No deje este producto desatendido después de enchufarlo al suministro de energía.




Evite dirigir el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.




Mantenga el cabello alejado de la entrada de aire durante el uso.



1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO



2 VISÃO GERAL DO PRODUTO



3 INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Condições de Uso



Não utilize o produto perto de água, como em banheiras, lavatórios ou quaisquer outros recipientes que contenham água.



Não utilize o produto ao ar livre ou em áreas onde sejam usados produtos em aerossol (spray) ou oxigênio. Além disso, mantenha o produto afastado de fontes inflamáveis, têxteis ou outros materiais que possam pegar fogo facilmente.

Segurança de Uso



É proibido às crianças operar o produto ou usá-lo como um brinquedo. Mantenha sempre um olho neste produto quando usado perto de crianças.



Para evitar escaldaduras, não toque em superfícies quentes como as aberturas de ventilação quando o produto estiver em uso ou tiver sido recentemente desligado.



Não toque na ficha ou em qualquer parte eletricamente carregada do dispositivo com as mãos molhadas, pois pode causar choque elétrico.



Depois de utilizar este produto na casa de banho, lembre-se sempre de o desligar da tomada elétrica. Mesmo que o interruptor esteja desligado, continua a existir o risco de choque elétrico se o aparelho entrar em contacto com a água.



Não cubra as aberturas de ventilação do dispositivo com os dedos ou qualquer objeto. Também evite colocá-lo numa superfície macia, como uma cama ou sofá, que possa bloquear as aberturas de ventilação. Certifique-se de manter as aberturas de ventilação limpas e livres de fiapos, cabelos e outros detritos.



Não deixe este produto sem supervisão após ligá-lo à fonte de alimentação.




Evite direcionar o ar quente para os olhos ou outras áreas sensíveis ao calor.




Mantenha os cabelos afastados da entrada de ar durante o uso.



1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



2 PANORAMICA DEL PRODOTTO



3 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Condizioni d'uso



Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua, come vasche da bagno, lavandini o qualsiasi altro contenitore che contenga acqua.



Non utilizzare questo prodotto all'aperto o in aree in cui si utilizzano prodotti aerosol (spray) o ossigeno. Inoltre, tenere il prodotto lontano da fonti infiammabili, tessuti o altri materiali che possono prendere fuoco facilmente.

Sicurezza d'Uso



È vietato ai bambini manovrare il prodotto o usarlo come giocattolo. Sorvegliare sempre il prodotto quando viene utilizzato in prossimità dei bambini.



Per evitare scottature, non toccare superfici calde come le bocchette di ventilazione quando il prodotto è in uso o è stato recentemente spento.



Non toccare la spina o le parti sotto tensione del dispositivo con le mani bagnate, per evitare il rischio di scosse elettriche.



Dopo aver utilizzato il prodotto in bagno, ricordarsi sempre di scollegarlo dalla presa elettrica. Anche se l'interruttore è spento, c'è ancora il rischio di shock elettrico se il dispositivo entra in contatto con l'acqua.



Non coprire la presa d'aria del dispositivo con le dita o con qualsiasi altro oggetto. Evitare inoltre di posizionare il dispositivo su superfici morbide, come letti o divani, perché potrebbero ostruire i fori di ventilazione. Assicurarsi di mantenere le bocchette pulite e prive di lanugine, capelli e altri detriti.



Non lasciare il prodotto incustodito dopo averlo collegato all'alimentazione elettrica.



Evitare di indirizzare aria calda verso gli occhi o altre aree sensibili al calore.



Tenere i capelli lontani dall'ingresso d'aria durante l'uso.