EDC2188GDB Sèche-linge

Le séchage qui s'adapte à vos besoins

Conservez l'aspect de vos vêtements plus longtemps avec le sèche-linge à condensation FlexCare® Electrolux. Il ajuste le temps de séchage et la consommation d'énergie de chaque charge et s'arrête juste au bon moment. Parce qu'il ne sèche jamais

OptiSense, un séchage efficace

Le système intelligent OptiSense de ce sèche-linge ajuste le temps de séchage à la charge et surveille le degré d'humidité pour que vos vêtements soient toujours séchés efficacement, sans surséchage. Vous n'utiliserez jamais plus d'électricité que nécessaire.

Plus de flexibilité quant au départ et à la fin d'un cycle

La fonction de départ différé vous offre une flexibilité supplémentaire en garantissant le démarrage et la fin du cycle de séchage à l'heure qui vous convient le mieux.

Autres bénéfices

• Rotation alternée pour des vêtements moins froissés

• Porte permettant 4 positions possibles d'ouverture

Caractéristiques

• SOIN DU LINGE
•FLEXCARE®
•Tambour Inox 3 redans
•2 sondes OptiSense
•Rotation alternée
•CARACTÉRISTIQUES
•Départ différé 20h / Temps restant
•Programmes Synthétiques: Prêt à ranger, Extra sec, Prêt à repasser
•Programmes Coton : Prêt à ranger, Très sec, Prêt à repasser, Très sec
•Programmes spéciaux: facile à repasser, rafraîchir, rapide, minuterie, laine, duvets, délicats
•Séchage électronique
•Capacité variable automatique
•Indicateurs du déroulement de programme : anti-froissage/fin, refroidissement, prêt à ranger, séchage, très sec, à repasser, sec
•Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
•Volume tambour : 118 L
•CONFORT et SÉCURITÉ
•Bac de récupération: 5.28 L et placé en haut à gauche
•Porte reversible
• 4 pieds réglables
•DESIGN
• Ecran LCD
•Hublot et poignée silver

Spécifications techniques

• Capacité maxi de séchage (kg) : 8
•Type de l'appareil : Sèche-linge à condensation
•Gamme : Condensation électronique
•Classe énergétique commerciale* : B
•Consommation d'énergie en kWh/an* : 560
•* sur la base de 160 cycles séchage Coton standard àpleine &demi-charge &de la consommation des modes àfaible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil : -
•Sèche-linge domestique àtambour : automatique
•Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)* : 4.79
•Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)* : 2.48
•Consommation d'énergie en mode arrêt (W)* : 0.5
•Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)* : 0.5
•Durée du mode laissé sur marche (min)* : 10
•Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm) : 134
•Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm) : 72
•Efficacité de condensation* : A
•Niveau sonore dB(A)** : 64
•Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%) : 90.5
•Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%) : 90.8
•Puissance (W) : 2800
•Fréquence (Hz) / Tension (V) : 50/230
•Longueur de câble (m) : 1.45
•Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850x600x600/630
•Dimensions emballées HxLxP (mm) : 890x640x680
•Poids brut/net (kg) : 42 / 39.46
•Fabriqué en : Pologne
•Code EAN : 7332543531028

Description produit

Electrolux916 098 052