


La puissance en plus, le poids en moins.

L'aspirateur 700 sans fil est notre balai le plus léger, avec un poids de seulement 2,2 kg*. Il est suffisamment puissant pour nettoyer facilement toutes les surfaces de votre maison. C'est aussi un produit respectueux de l'environnement car il est constitué de 60% de plastiques recyclés.

Bénéfices et Caractéristiques
Conception légère sans compromis sur la performance

Notre aspirateur sans fil est léger (seulement 2,2 kg*) et puissant pour vous faciliter le nettoyage de votre maison. Avec un design ergonomique et compact, vous pouvez manipuler facilement l'aspirateur et nettoyer du sol au plafond sans faire effort.


Meilleure performance de nettoyage de sa catégorie*****

Profitez d'une forte puissance d'aspiration et d'un moteur à haute vitesse, pour des sols sans poussière rapidement et facilement.


Longue durée de vie de la batterie, taille compacte

Une conception ergonomique et compacte qui offre une performance puissante d'aspiration. Notre nouvelle batterie garantit une autonomie encore plus longue pour plus de nettoyage : jusqu'à 50 minutes sur une seule charge.****


Nettoyez plus longtemps avec la batterie compacte et puissante.

Enlevez plus de poussière, de débris et de particules fines à chaque fois que vous nettoyez. Notre moteur puissant offre des résultats exceptionnels sur toutes les surfaces.

Ajuste automatiquement la puissance pour des résultats optimaux

Le mode auto ajuste automatiquement la puissance d'aspiration en fonction des types de surface, optimisant ainsi la consommation d'énergie. Profitez d'une transition en douceur du carrelage aux parquets et à la moquette.

- Gamme Aspirateur sans fil Electrolux 700
- Aspirateur constitué de 60% de plastique recyclé
- Brosse tous sols motorisée
- La brosse principale est équipée d'éclairage LED pour traquer la poussière dans les moindres recoins
- Autres accessoires inclus: Brosse meuble, Suceur plat, -
- Fourni avec sa station de charge murale
- Filtres lavables
- Autonomie max avec accessoire motorisé : 40
- Unique! Fonction Quick Release : Détachez l'aspirateur à main directement depuis le support de charge par simple pression d'un bouton.
- Détachez facilement le bac à poussière de l'aspirateur à main par simple pression d'un bouton.

Spécifications techniques

Modèle	EP71UB14DB	Dimensions emballées HxLxP (mm)	184x308x718
Gamme	Aspirateur sans fil Electrolux 700	Poids brut/net (kg)	5.17 / 2.81
Code EAN	7332543971237	Colisage	1
PNC	900 402 140	Fréquence (Hz)	50/60
Couleur	Bleu denim	Indice de réparabilité	6.7
Technologie	sans sac		
Capacité du bac à poussière (l)	0.3		
Volts	14.4		
Autonomie max aspirateur à main sans accessoire motorisé (mn):	50		
Autonomie en mode Normal avec accessoire motorisé (mn)	40		
Autonomie en mode Mid avec accessoire motorisé (mn)	20		
Autonomie mode Boost avec accessoire motorisé (mn)	10		
Type de batteries	Lithium Haute Performance		
Poids total de la batterie en g.	430		
Temps de charge (h)	4,5		
Niveau Sonore (dB)	80		
Tient seul debout	Non		
Brosse motorisée	Oui		
Poids de l'aspirateur à main (kg)	1.3		
Poids total de l'aspirateur (kg)	2.2		
Dimensions de l'appareil (cm)	100,8x25x25,9		

