

EP61CB21D2





Puissant et adaptable - prêt à nettoyer n'importe quelle surface L'aspirateur balai sans fil 600 est conçu pour nettoyer sans effort toutes les surfaces et tous les tissus, pour un résultat impeccable. Il est doté d'un taux d'aspiration élevé et de fonctions Quick Release pour plus de fixibilité durant le nettoyage.

Bénéfices et Caractéristiques



Aspiration puissante. Résultats impeccables Grâce ses poils spéciaux, la brosse tous sols PowerPro

multi-surface assure un ramassage optimal de la poussière, jusqu'à 99 %* sur les sols durs avec un double passage pour les poussières fines. Aspiration complète à chaque passage dans tous les recoins de votre maison.

*Basé sur des tests internes conformes à la norme IEC 62885-4



Aspire plus longtemps sans changer le filtre

Le séparateur cyclonique minimise l'encrassement du filtre, permettant une performance optimale soutenue. Bénéficiez d'une performance d'aspiration jusqu'à 2 fois* plus longue avant de devoir changer le filtre.

*Mesuré par rapport au précédent aspirateur sans fil 600 avec un bac à poussière chargé de poussière DMT (test standard), selon la norme IEC 62885-4



Jusqu'à 50 minutes d'aspiration en une seule

Avec jusqu'à 50 minutes* d'aspiration non-stop grâce à l'aspirateur à main, vous pouvez nettoyer plus d'espaces en une seule fois. La batterie de haute qualité 6 cellules garantit un nettoyage ininterrompu de toutes les surfaces.

Basé sur des tests internes réalisés conformément à la norme IEC 62885-4 mesurant l'autonomie de



Vidage rapide du bac à poussière - pas de contact avec la poussière

Le bac à poussière de 0,6 litre se vide facilement d'une simple pression sur un bouton, pas de nuage de poussière ni de saletés. L'évacuation de la poussière par le bas rend l'élimination simple et rapide pour garder une maison propre et fraîche avec un minimum d'effort



S'adapte rapidement à vos besoins de nettoyage

Passez facilement d'un mode d'aspiration à l'autre avec l'aspirateur à main Quick Release et la brosse Foot Release, s'adaptant à toutes les surfaces sans difficulté. Rangez et rechargez votre aspirateur sur le support mural ou sur le support au sol, pour des espaces toujours

- Gamme Aspirateur balai sans fil Electrolux 600 Clean
- Aspirateur constitué de 53%* de plastique récyclé. *sans les accessoires, aspirateur seulement
- · Brosse tous sols motorisée
- · La brosse principale est équipée d'éclairage LED pour traquer la poussière dans les moindres recoins
- 3 niveaux de puissance : Normal/Mid/Boost
- Filtres lavables
- Pack batterie détachable et interchangeable
- Unique! Brosse détachable au pied. Utilisation en hauteur et changement de brosse simplifié.
- Support de charge mural
- · Interface LED: Marche/Arrêt, choix des modes, indicateurs (filtres, obstruction)
- · Aspirateur à main avec suceur intégré, toujours prêt à l'emploi



EP61CB21D2

Spécifications techniques		
Modèle	EP61CB21D2	Ро
Gamme	Aspirateur balai sans fil Electrolux 600	Po
Code EAN	7333394046945	Dir
PNC	900 402 371	Dir
Couleur	Bleu denim	Po
Technologie	sans sac	Co
Capacité du bac à poussière (I)	0.6	Fre
Volts	21.6	Inc
Autonomie max aspirateur à main sans accessoire motorisé (mn):	50	
Autonomie en mode Normal avec accessoire motorisé (mn)	40	
Autonomie en mode Mid avec accessoire motorisé (mn)	20	
Autonomie mode Boost avec accessoire motorisé (mn)	9	
Type de batteries	Cylinder cells (Li-ion)	
Poids total de la batterie en g.	443	
Temps de charge (h)	4,5	
Niveau Sonore (dB)	79	
Efficacité de dépoussiérage sur tapis et moquettes - DPU (%	76	
Tient seul debout	Non	
Brosse motorisée	Oui	

Poids de l'aspirateur à main (kg)	1.7
Poids total de l'aspirateur (kg)	2.488
Dimensions de l'appareil HxLxP (cm)	106x25x26,2
Dimensions emballées HxLxP (mm)	693x148x350
Poids brut/net (kg)	4.268 / 2.658
Colisage	0
Fréquence (Hz)	50/60
Indice de réparabilité	8.2

