

Marshall

MONITOR II A.N.C.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

AVERTISSEMENT

L'utilisation du badge « Made for Apple » signifie que l'accessoire a été conçu pour se connecter spécifiquement au(x) produit(s) Apple identifié(s) sur le badge, et qu'il a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes réglementaires et de sécurité.

La disponibilité des services proposés par des tiers pourrait nécessiter des ententes distinctes entre vous et un tiers, et Zound Industries International AB n'est en aucun cas responsable de la disponibilité de ces services.

Le temps d'écoute indiqué est calculé avec une sélection aléatoire de musique écoutée à volume moyen.

Les informations contenues ici sont correctes au moment de la publication, sous réserve d'erreurs rédactionnelles. Ce produit fonctionne à l'aide d'un logiciel. Ses fonctionnalités et sa compatibilité peuvent changer lors de mises à jour du logiciel.

Conçu à Stockholm • Fabriqué en Chine

INDEX

002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

006. DÉMARRAGE

006. CONFIGURATION DE L'APPAREIL

007. LE BOUTON DE CONTRÔLE

008. L'INDICATEUR LED


008. RECHARGER VOTRE CASQUE

009. BOUTON MODE ANC

010. BOUTON M

010. L'ENTRÉE 3,5 MM

011. DÉPANNAGE



DÉMARRAGE

001. Maintenez le bouton de contrôle enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote en bleu.
002. Sélectionnez **MONITOR II** depuis la liste Bluetooth® de votre appareil audio.
003. Téléchargez l'application Marshall Bluetooth et suivez les instructions pour configurer le bouton M, régler la fonction ANC, personnaliser les paramètres d'égalisation et bien plus encore.

Obtenez l'appli **Marshall Bluetooth** sur Google Play ou sur l'App Store.

Il est recommandé de charger la batterie avant d'utiliser votre casque pour la première fois.

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

001. Bouton M personnalisable
002. Bouton mode ANC
003. Témoin LED
004. Entrée 3,5 mm
005. Port USB-C pour le rechargement
006. Bouton de contrôle multidirectionnel

LE BOUTON DE CONTRÔLE

Utilisez le bouton de contrôle sur l'oreillette droite pour contrôler votre audio, lancer le mode d'appairage Bluetooth® et allumer ou éteindre votre casque.

FONCTION	ACTION
MARCHE/ARRÊT	Maintenez enfoncé pendant 2 secondes
LECTURE/PAUSE	Simple pression
SUIVANT	Poussez vers la droite
PRÉCÉDENT	Poussez vers la gauche
AVANCE RAPIDE	Poussez vers la droite et maintenez
RETOUR RAPIDE	Poussez vers la gauche et maintenez
AUGMENTER LE VOLUME	Poussez vers le haut
DIMINUER LE VOLUME	Poussez vers le bas
GÉRER LES APPELS TÉLÉPHONIQUES	Simple pression pour décrocher ou raccrocher Double-cliquez pour rejeter un appel entrant

L'INDICATEUR LED

Le voyant LED situé sur l'oreillette gauche indique le statut du casque

STATUT DU VOYANT LED	STATUT DU CASQUE
ROUGE-ORANGE-JAUNE-VERT	En chargement (Niveau de batterie de 0 à 100 %)
BLANC CLIGNOTANT TOUTES LES 5 SECONDES	Allumé, connecté à un appareil Bluetooth® et audio en pause
BLANC CLIGNOTANT	Recherche d'appareils déjà appairés
BLEU CLIGNOTANT	Mode d'appairage Bluetooth
ÉTEINT	Éteint ou lecture via Bluetooth

RECHARGER VOTRE CASQUE

En cas de batterie faible, un signal sonore se fera entendre.

Branchez votre casque à une source d'alimentation USB à l'aide du câble USB-C pour recharger la batterie. La recharge complète de la batterie prend environ 2 heures. Cependant, 15 minutes de chargement peuvent vous fournir jusqu'à 5 heures d'autonomie de lecture sans fil.

BOUTON MODE ANC

Le casque Monitor II A.N.C. utilise la technologie de réduction de bruit active (ANC, pour « Active Noise Cancelling »), qui identifie et mesure en permanence le bruit ambiant pour contrôler à quel point vous entendez les sons environnants.

Il y a deux modes ANC.

- **Réduction de bruit active** - Bloque les sons environnants et se concentre sur l'audio en cours de lecture.
- **Mode Monitoring** - Laisse passer les sons environnants pour entamer une conversation ou écouter une annonce.

Utilisez le bouton ANC pour passer rapidement d'un mode à l'autre.

001. Une rapide pression permet de basculer entre les modes **Réduction de bruit active** et **Monitoring**
002. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre la fonction ANC

Les niveaux de réduction du bruit et de monitoring peuvent être ajustés depuis l'appli **Marshall Bluetooth**.

BOUTON M

Le bouton M peut être paramétré pour basculer entre trois différents pré-réglages d'égalisation, ou bien pour basculer entre l'assistant vocal de votre téléphone ou l'Assistant Google.

Rendez-vous sur l'appli Marshall Bluetooth et configurez le bouton M depuis le menu de configuration du bouton M

Remarque : l'assistant vocal peut ne pas être disponible dans votre pays ou exiger un compte séparé/un accord entre vous et le tiers concerné.

L'ENTRÉE 3,5 MM

Pour utiliser le casque Monitor II A.N.C. avec un appareil câblé, il vous suffit d'utiliser le câble de 3,5 mm inclus. Une fois connecté, le Bluetooth se déconnectera pour permettre la diffusion audio depuis l'appareil connecté. Tant que votre casque est allumé, vous pouvez continuer à utiliser la fonction ANC.

Une fois le câble de 3,5 mm déconnecté, le casque tentera de se reconnecter au dernier appareil connecté via Bluetooth.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	ACTION
APPAIRAGE AVEC UN APPAREIL BLUETOOTH IMPOSSIBLE	Le casque n'est pas en mode appairage.	Assurez-vous que le casque est bien éteint. Maintenez le bouton de contrôle pendant 4 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu. Sélectionnez MONITOR II depuis votre liste d'appareils Bluetooth.
	Votre casque est connecté au câble de 3,5 mm.	Déconnectez le câble de 3,5 mm de votre casque avant d'activer l'appairage Bluetooth
LA FONCTION ANC NE FONCTIONNE PAS	Votre casque n'est pas allumé.	Maintenez le bouton de contrôle pendant 2 secondes pour allumer votre casque.
	La fonction ANC est éteinte.	Maintenez le bouton ANC pendant 2 secondes pour activer la fonction ANC. Appuyez brièvement sur le bouton ANC pour basculer entre les différents modes ANC.
	Le niveau de réduction de bruit est bas sur l'appli Marshall Bluetooth.	Rendez-vous sur l'appli Marshall Bluetooth et réglez le niveau de réduction de bruit active dans le menu paramètres ANC.

PROBLÈME	CAUSE	ACTION
MONITOR II APPARAÎT DEUX FOIS DANS LA LISTE D'APPAREILS BLUETOOTH	Le casque Monitor II A.N.C. utilise deux connexions Bluetooth. L'une est pour la diffusion audio, l'autre est une connexion Bluetooth à faible consommation pour l'appli.	Cela est normal, aucune action n'est requise de votre part.
LE CASQUE NE RÉPOND PAS	Une erreur logicielle s'est produite.	Effectuez une réinitialisation d'équipement : maintenez le bouton M enfoncé tout en poussant le bouton de contrôle vers le bas. Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation complète aux paramètres d'usine. Remarque : tous les paramètres utilisateurs seront supprimés. Après une réinitialisation, le casque a besoin d'être reconfiguré. Maintenez le bouton M enfoncé pendant 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED devienne violet.

MARSHALLHEADPHONES.COM