


# Aarke Coffee Maker

Conçu pour un goût parfait



## COMMENT UTILISER LE COFFEE MAKER AARKE :

- ① Placez un filtre 1x4 dans le panier-filtre.
- ② Remplissez le filtre de café moulu – une Coffee Spoon Aarke (7,5 g) pour une tasse de café (125 ml).
- ③ Remplissez le réservoir d'eau avec entre 2 et 10 tasses d'eau propre et froide.
- ④ Appuyez une fois sur le bouton pour un cycle d'infusion normal.
- ⑤ Appuyez et maintenez pendant trois secondes pour activer la fonction « blooming ». Celle-ci humidifie délicatement le marc de café pendant 30 secondes en début de cycle pour mieux faire ressortir les arômes.
- ⑥ La plaque chauffante s'éteint après 40 minutes et s'éteint temporairement chaque fois que la carafe en verre est retirée.
- ⑦ Après tous les 60 cycles d'infusion, l'indicateur LED clignote pour vous rappeler d'exécuter le programme de détartrage. Pour cela, remplissez simplement le réservoir d'eau avec une solution détartrante (2/3 d'eau et 1/3 de vinaigre blanc), puis appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes. Après le détartrage, effectuez un cycle d'infusion normal avec de l'eau propre pour éliminer tout résidu.

## INCLUS DANS LA BOÎTE :

- Cafetière électrique
- Carafe en verre
- Cuillère doseuse
- Couvercle du compartiment à filtre
- Chiffon de nettoyage et manuel d'utilisation

### Conçu pour un goût parfait

Le Coffee Maker Aarke permet de préparer une carafe pleine en un peu moins de 6 minutes. Un capteur mesure le niveau d'eau dans le réservoir pour toujours maintenir une température d'infusion parfaite. Le pommeau rond permet une distribution uniforme de l'eau et la fonction Blooming en option humidifie le café fraîchement moulu au début du cycle d'infusion pour en faire ressortir toute la saveur.

### Durable et hygiénique

L'ensemble du Coffee Maker, y compris la bouilloire, est construite en acier inoxydable de qualité professionnelle pour plus de durabilité et d'hygiène, avec un programme de détartrage prédéfini pour garder le tout frais. Un système anti-goutte et anti-débordement automatique signifie que moins de nettoyage est nécessaire. Toutes les pièces détachées, y compris la carafe en verre, vont au lave-vaisselle.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur : 170 mm

Hauteur : 375mm

Profondeur : 322 mm

Longueur du cordon : 1,1 m

Taille du filtre : 4

Volume du réservoir d'eau : 1,25 L / 10 tasses

### Plaque chauffante à économie d'énergie pour un goût meilleur

Un capteur dans le réservoir d'eau contrôle la plaque chauffante, ajustant la puissance au volume de café et diminuant progressivement sur 40 minutes. Le résultat est une riche saveur de café sans notes brûlées. Pour économiser de l'énergie, la plaque chauffante s'éteint lorsque la carafe en verre est retirée.

### Essayez l'AutoGrind™ pour une expérience complète

Le Coffee System Aarke intégré connecte le Coffee Maker Aarke et Coffee Grinder Aarke. Le moulin calculera automatiquement la quantité de grains à préparer, en fonction de la quantité d'eau présente dans le réservoir, et la cafetière s'ajustera pour une température d'infusion parfaite. Infusez directement dans la carafe thermique Aarke pour garder le café au chaud plus longtemps.

**aarke**