

Tondeuse Tout-En-Un Series 7 AIO7560

Le meilleur de Braun. Style professionnel et 100% sans effort.

BRAUN

Caractéristiques



Lame ProBlade ultra-affûtée et inusable
pour la précision et l'efficacité professionnelles.



Technologie AutoSense
s'adapte à tout type de barbe



Technologie SkinGuard pour le corps
réduit les risques d'entailles et de coupures.



Tête PrecisionShave
pour un rasage impeccable et précis.



14 réglages de longueurs
pour une polyvalence de coupe sans effort.



100 % étanche
avec le manche antidérapant AquaGrip, pour un contrôle total même sous la douche.



Batterie Li-Ion longue durée
pour 120 minutes d'autonomie sans fil.



Charge rapide de 5 minutes pour un rasage



Indicateur de charge et de batterie faible



Conçue pour durer. Conception allemande.

Zones d'utilisation



Barbe



Cheveux



Nez & Oreilles



Corps



Contenu du coffret

TONDEUSE SKINGUARD

SABOT ZONES SENSIBLES

SABOT FIXE 1 MM

SABOT FIXE 2 MM

SABOT POUR LES DÉTAILS

SABOT POUR SOURCILS

SABOT RÉGLABLE 3 – 11 MM

SABOT RÉGLABLE 13 – 21 MM

TONDEUSE OREILLES ET NEZ

TÊTE PRECISIONSHAVE

BASE DE RECHARGE

ÉTUI ZIPPÉ

CHARGEUR INTELLIGENT

BROSSE DE NETTOYAGE

Caractéristiques en détail



Précision ultime

Obtenez un style sans effort grâce à la lame ProBlade ultra-affûtée et inusable.



Efficacité maximale

Obtenez une régularité parfaite pour tout type de barbe. La technologie AutoSense analyse et s'adapte à l'épaisseur de chaque barbe.



Douce sur les peaux sensibles

Rasez-vous avec soin grâce à la technologie SkinGuard, conçue pour offrir un maximum de sécurité et de confort, même dans les zones sensibles du corps.



Utilisable sur peau sèche ou sous l'eau


100% étanche avec le manche antidérapant AquaGrip, ce qui permet un contrôle total même sous la douche.



Batterie puissante

Batterie Li-Ion longue durée pour une autonomie sans fil allant jusqu'à 120 minutes. Une charge rapide de 5 minutes est suffisante pour un rasage.

Accessoires



Zones sensibles du corps

Fixez le sabot pour zones sensibles pour raser votre aine et les zones sensibles de votre corps en douceur.



Précision des détails

Traitez les zones particulièrement petites et difficiles à raser avec le sabot de précision, afin d'obtenir le style désiré.



Sourcils

Donnez la forme parfaite à vos sourcils, à la maison, en utilisant le sabot à sourcils.



Coupes courtes à moyennes

Le sabot à barbe réglable (3 - 11 mm) vous aide à entretenir facilement les barbes courtes et moyennes. Vous pouvez même l'utiliser pour couper vos cheveux.



Coupes longues

Utilisez le sabot réglable (13 - 21 mm) pour tailler facilement les barbes plus longues ou pour couper vos cheveux à la longueur précise désirée.



Oreilles et nez

Coupez facilement les poils de vos oreilles et de votre nez à l'aide de la tête de tondeuse prévue pour ces zones.



Rasage

La tête PrecisionShave assure un rasage impeccable et précis pour des lignes parfaites.