



## BIENVENIDO

Permítenos presentarte la  
Nueva Yeyian Warriors PC Collection

¡Has elegido tu arma! Sé el guerrero que estás destinado a ser.

En Yeyian estamos convocando solo a los mejores Guerreros a la batalla, sea cual sea tu pasión, tu disciplina, tu Juego. Recuerda que los grandes nombres que son recordados en la historia, fueron personas comunes que decidieron salir de su zona de confort, para convertirse en los más grandes... y ahora, es tu turno.

Los más hábiles guerreros saben elegir su arma y la hacen parte de ellos hasta dominar sus técnicas, esto es lo que les da ventaja sobre sus competidores. Hiciste una buena elección al comprar tu Yeyian Warrior PC, toma ventaja de sus características y ve a dominar el juego hasta salir victorioso.

Las PC de la colección Warrios de Yeyian te dan todo lo que necesitas para conquistar tus más grandes objetivos. Te ofrecemos una gran variedad de configuraciones para que puedas llegar al nivel que desees.

Yeyian Warriors PC Collection;  
el arma perfecta para todo tipo de guerreros.  
**Únete al juego.**

## Guía para Resolución de Problemas


Sigue los siguientes pasos si tu PC no prende despues de haber seguido los pasos del Quick Start Guide.

### Si tu PC no prende, considera lo siquiente:

1. Asegúrate de que el Cable de Corriente este correctamente conectado y que el interruptor de la fuente de poder esté en la posición de encendido (el lado que muestra una línea presionado). Presiona el botón de encendido en el frente o parte superior del gabinete.
2. Conecta el cable del monitor en el puerto de la tarjeta de video, no en la tarjeta madre.
3. Si tu monitor muestra "Reboot and select proper boot device", textos blancos, o System BIOS, revisa que los cables de datos y energía estén correctamente conectados al SSD / Disco Duro.
4. Revisa que este seleccionada la entrada correcta en el INPUT de tu Monitor.
5. Si aún no aparece nada en tu pantalla, presiona firmemente la tarjeta de memoria y tarjeta de video para asegurarte que estan completamente fijas en su lugar. Si es necesario, puedes retirarlas y reinsertarlas.

## GARANTÍA & GUÍA DE INICIO

Descarga la Poliza de Garantía y Manual de Usuario digital, escaneando el código QR.



Estos términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto, si alguno de los términos en este documento se considera inválido o inaplicable, dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Yeyian® se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.



## ¡GRACIAS POR TU COMPRA!

¡Comencemos!

## REGISTRA TU PC

1. Entra a [www.yeyian.eu/registro](http://www.yeyian.eu/registro)
2. Registra el número de serie de tu nueva PC.

Serás notificado para obetener beneficios adicionales:



Información  
y Noticias



Promociones  
y Actualizaciones



Dinámicas  
y Obsequios



YEYIAN WARRIORS  
PC COLLECTION


# Quick Start Guide

## Retirar el Relleno Protector

Antes de iniciar, debes retirar el relleno de espuma protector antes de prender tu sistema.

**Note.** En algunos casos los paneles laterales pueden tener laminas plasticas protectoras. Retiralas si lo deseas.

1.



Desenrosca los tornillos del panel lateral y retira el panel.



Gira la manija hacia la derecha y jala la compuerta.

2.



Retira con cuidado el relleno de espuma protectora. Revisa que no haya cables desconectados.

## Recomendaciones de Mantenimiento

### Actualízala.

Corre regularmente las "Actualizaciones de Windows" y asegurate de tener las últimas actualizaciones de sistema y seguridad. También revisa las páginas de los fabricantes y buscar las actualizaciones correspondientes a tu tarjeta de video.

### Limpiala.

Asegurate de despolvar regularmente los componentes internos de tu computadora utilizando una lata de aire comprimido o un soplador compacto. Puede haber polvo acumulado en filtros y abanicos. El polvo puede causar que tus componentes se sobre calienten lo cual puede afectar su desempeño o partes físicas

### Manténla protegida.

Consigue un bloqueador de pop-ups para tu navegador de preferencia para evitar que scripts maliciosos corran en tu sistema. Asegurate de actualizar y correr regularmente tu antivirus. El antivirus instalado de Windows®, Windows Defender®, puede ser suficiente para la mayoría de las personas.

## Conexión

### Monitor y Periféricos

Conecta tu monitor, periféricos y más para tener la mejor experiencia gaming.



Conecta tu monitor en la tarjeta de video instalada, como se muestra.



Asegurate de retirar las cubiertas protectoras de los puertos de la tarjeta de video. Busca en la bolsa de accesorios la antena wifi (sólo aplica en sistemas configurados para ello).

Nota: Los puertos puede variar dependiendo del modelo de tu tarjeta de video.

Conecta tus periféricos como se muestra en el siguiente diagrama.



Nota: Los puertos puede variar dependiendo de tu tarjeta madre.




Nota: El color de los puertos USB pueden variar.

Nota: Los puertos de la tarjeta madre estan deshabilitados cuando se conecta la tarjeta de video.

## Encender

Conecta el cable de corriente al reverso de tu sistema. Asegurate de que la fuente de poder está encendida.



Conecta el cable de corriente y enciende el interruptor de la fuente de poder antes de encender el sistema.




Enciende el sistema presionando el botón de encendido (su ubicación puede variar)

## Procedimiento de Reinstalación de Windows


## Restaurar el Sistema

Sigue las siguientes instrucciones para reinstalar Windows utilizando la partición de recuperación.


Nota: La clave de sistema del Producto Windows está almacenado en el BIOS de la tarjeta madre.




1. Escribe "Restablecer Equipo" en la barra de búsqueda y elige la opción "Restablecer este equipo".



2. Presiona el botón de "Comenzar" debajo de "Restablecer este equipo".



3. Elige "Mantener mis archivos" o "Quitar todo" para reestablecer este equipo. (Precaución: "Quitar todo" eliminará toda tu información y archivos personales.)



4. Presiona "Siguiente".




5. Presiona "Restablecer" para confirmar y comenzar el proceso de reinicio.

## Windows Corrupto

### Elegir una opción

- Continuar  
Salir y continuar con Windows
- Solucionar problemas  
Restaurar o restablecer tu PC, o usar herramientas avanzadas.
- Apagar el equipo


1. Cuando Windows se corrompe, el sistema mostrará la pantalla que se muestra aquí. Presiona el botón "Solucionar Problemas".




2. Presione "Restablecer este equipo".




3. Elige "Mantener mis archivos" o "Quitar todo" para reestablecer este equipo. (Precaución: "Quitar todo" eliminará toda tu información y archivos personales.)



4. Elija una cuenta para continuar el reestablecimiento.



5. Ingrese la contraseña de su cuenta y presione "Continuar".



6. Presione "Restablecer" para iniciar el proceso de reinicio.

