



2 façons de lire l'heure



Indicateur de réveil



3 choix d'alarme



# Mon Premier Réveil !



La figurine est illuminée en position de sommeil, l'enfant sait que c'est encore l'heure de dormir.

A l'heure réglée, elle passe en position réveillée, c'est l'heure de se lever !

La mini-veilleuse diffuse une lumière rassurante.



L'aiguille "inversée" de l'alarme permet à l'enfant d'évaluer facilement le temps restant avant l'heure de réveil programmée.



L'apprentissage de la lecture de l'heure est facilité grâce à l'affichage digital.



3 choix d'alarme possibles: train, coucou ou chants d'oiseaux !

Le volume sonore de l'alarme augmente progressivement jusqu'au réveil de l'enfant.



Bouton "champignon": Snooze alarm et éclairage de l'écran.

**Claessens'Kids** It's Time for Kids 