



# Pas à pas Pizza maison dans MCP349WH avec Chef Menu


## Réaliser sa pizza dans le plat Crisp



## Préchauffer à vide

Programmation

- 1 Fonction Crisp
- 2 Choix du temps
- 3 Lancer



## Enfourner



## Lancer la cuisson

Programmation

- 1 Fonction Chef
- 2 Choix Programme
- 3 Valider
- 4 Lancer

