

## MWP303SB : Micro-ondes Gril

COOK 30



30 Litres  
Gril  
AutoClean  
13 recettes automatiques

### SPECIFICITES PRODUIT

#### Fonction Yaourt

Un programme dédié pour aisément faire fermenter vos yaourts. Des yaourts maison, sains et légers en juste quelques heures



#### Fonction Nettoyage automatique

Nettoyez votre micro-ondes sans effort et sans aucun produit chimique, avec la fonction AutoClean. Il suffit de placer un bol d'eau dans la cavité et d'activer AutoClean pour enlever les résidus d'un simple coup de chiffon



#### Recettes automatiques

Préparez une large variété de délicieux repas avec AutoCook. De nombreuses recettes préprogrammées pour tous les goûts, accessibles d'un simple geste



### MODELE : SILVER-BLACK

#### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité maximale (litres)	30L
Plateau tournant ø	Oui- 31,5 cm
Programmation	Electronique
Cavité	Peinte
Horloge 24H00	Oui
Sécurité enfant	Oui
Porte à ouverture latérale	Oui
Niveaux de puissance	7
Emission d'ondes	1 sortie
Puissance Micro-ondes (en watts)	900
Puissance Gril (en watts)	1050
Puissance Chaleur Pulsée (en watts)	.
Puissance Absorbée (en watts)	.

#### FONCTIONS

Fonction Démarrage rapide (Jet Start)	Oui
Fonction Micro-Ondes	Oui
Maintien au chaud (accès direct)	Oui
Fonction Décongélation automatique (Defrost)	Oui - 4 recettes
Fonction Gril	Oui
Fonction Gril + micro-ondes	Oui
Fonction Vapeur (Steam)	Non
Pop Corn	Oui
Recettes Automatiques (Auto Cook)	Oui - 13 recettes
Fonction Levage de pâte (accès direct)	Oui
Fonction Yaourt (accès direct)	Oui
Fonction Faire fondre / Ramolir (accès direct)	Oui - 8 recettes
Fonction nettoyage automatique (Auto Clean)	Oui
Fonction Silence	Oui

#### ACCESSOIRES FOURNIS

Grille inox	Oui
Plat CRISP et poignée	-
Cuit-Vapeur	-

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	230A/50Hz
Fusible	6A
Dimensions intérieures (HxLxP)	21,2 x 35,1 x 37
Dimensions extérieures (HxLxP)	30,5x53,9x41,5
Dimensions avec emballage (HxLxP)	36x60,8x48
Poids net/avec emballage (en kg)	16,4/18

#### ACCESSOIRES WPRO

Code : PLL003 12NC : 484000008434 EAN : 8015250441420

#### Couvre-assiette pour garder son micro-ondes propre !

Évite les projections lors du réchauffage tout en conservant les plats moelleux et chauds.



Code : CUT001 12NC : 481281719207 EAN : 8015250036398

#### Couteau malin, idéal pour couper dans des plats délicats sans les rayer.

Peut aussi être utilisé comme une pelle à tarte.



Reference	12NC	EAN
MWP303SB	859991537160	8003437861222

**Micro-ondes MWP303SB**

**Fonctions**

**Explications**

Jet Start		Démarre le four micro-ondes à puissance maximale pendant 30 secondes
Maintien au chaud		Maintien votre plat au chaud jusqu'à 1h pour une température idéale de dégustation
Décongélation <i>Defrost / Auto Defrost</i>		Décongeler rapidement des aliments automatiquement : viande, volaille, légumes, poisson
Gril		Cette fonction utilise un gril pour faire brunir les aliments et obtenir un effet grillé ou gratiné
Gril + Micro-ondes		Cette fonction combine la chaleur des ondes et du gril, ce qui vous permet de réaliser un gratin en un tour de main
Menu Auto Cook		La fonction Auto Cook vous propose pas moins de 10 recettes automatiques : laissez-vous guider et cuisinez comme un chef en toute simplicité  <i>Entrée : oeufs brouillés</i>  <i>Plat : risotto, légumes, spaghetti, soupe, filets de poisson, pain de viande, hamburger, lasagnes maison, petits pois, gratin de pommes de terre</i>  <i>Dessert : pop corn, petits gâteaux</i>
Levage de pâte		Vous permet de garder une température précise et stable de 38°C pour lever parfaitement vos pâtes
Yaourt		Réaliser facilement vos propres yaourts en 5h20
Faire Fondre		Une fonction dédiée à faire fondre ou ramollir différents types d'aliments. 8 recettes : <i>Ramollir : du beurre, de la crème glacée, du fromage type pate à tartiner, du jus de fruit congelé</i> <i>Faire fondre : du beurre, du chocolat, du fromage, de la guimauve</i>
Pop Corn		Une fonction dédiée au Pop Corn en sachet allant au micro-ondes
Auto Clean		Le cycle de nettoyage automatique vous aide à nettoyer l'intérieur du four micro-ondes pour éliminer les résidus et les mauvaises odeurs
Mode Silence		Permet de désactiver tous les sons de l'appareil