

Informations relatives à la sécurité pour la Lampe pour Four

- **Débranchez toujours le four** : Avant toute manipulation de la lampe, assurez-vous que le four est débranché pour éviter tout risque électrique.
 - **Utilisation exclusive pour four** : Cette lampe est conçue spécifiquement pour être utilisée dans un four. Ne l'utilisez pas dans des appareils électriques autres que ceux pour lesquels elle a été conçue.
 - **Manipulation avec précaution** : Ne touchez jamais la lampe pendant son utilisation ou immédiatement après, car elle peut devenir très chaude. Laissez refroidir avant de la manipuler.
 - **Installation par un professionnel** : Pour éviter tout risque, il est recommandé de confier l'installation de la lampe à un professionnel qualifié.
 - **Utilisez des lampes compatibles** : Assurez-vous d'installer uniquement une lampe compatible avec votre modèle de four (type, culot et puissance appropriés).
 - **Vérification de l'état de la lampe** : Avant l'installation, inspectez la lampe pour vérifier qu'elle n'est pas fissurée ou endommagée. Ne l'installez pas si elle présente des signes de dommage.
-

Guide d'utilisation

1. Installation de la lampe :

- **Étape 1 : Débranchez le four** : Avant toute manipulation, assurez-vous que le four est débranché pour des raisons de sécurité.
- **Étape 2 : Accédez à l'emplacement de la lampe** : Retirez les grilles ou panneaux internes pour accéder à l'emplacement de la lampe à remplacer.
- **Étape 3 : Retrait de l'ancienne lampe** : Si vous remplacez une lampe, dévissez-la ou débranchez-la, selon le type de culot (E14, E27, etc.).
- **Étape 4 : Installation de la nouvelle lampe** : Insérez la nouvelle lampe dans son support en respectant le bon sens. Fixez-la solidement en suivant les indications du fabricant.
- **Étape 5 : Test de fonctionnement** : Une fois installée, rebranchez le four et testez la lampe pour vérifier son bon fonctionnement.

2. Utilisation de la lampe :

- **Allumer la lampe** : La lampe s'allume automatiquement lorsque vous ouvrez la porte du four. Si nécessaire, vous pouvez la contrôler via le bouton ou la fonction dédiée sur le modèle de votre four.
- **Maintien de la lampe en état de fonctionnement** : Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de la lampe et remplacez-la en cas de dysfonctionnement.

3. Entretien de la lampe :

- **Nettoyage de la lampe** : Attendez que la lampe soit refroidie avant de la nettoyer. Utilisez un chiffon doux pour enlever la poussière ou les traces de graisse. Évitez les produits chimiques forts ou abrasifs qui pourraient endommager la lampe.
- **Vérification de l'état de la lampe** : Inspectez périodiquement la lampe pour détecter tout signe de dommage ou de dégradation. Si la lampe est endommagée, remplacez-la immédiatement.

Caractéristiques supplémentaires

- **Compatibilité** : Cette lampe est compatible avec la plupart des modèles de fours. Vérifiez les spécifications de votre four avant d'acheter la lampe pour garantir la compatibilité.
- **Matériaux** : Les lampes pour four sont généralement fabriquées en verre résistant à la chaleur et en métal pour une durabilité optimale dans des environnements à haute température.
- **Durée de vie** : La lampe pour four a une durée de vie d'environ 2000 heures, selon les conditions d'utilisation et les températures auxquelles elle est exposée.
- **Facilité d'installation** : L'installation de la lampe est généralement simple et peut être effectuée avec des outils de base comme un tournevis (si nécessaire pour retirer des panneaux).

Points d'attention

- **Surchauffe** : Ne laissez pas la lampe allumée pendant de longues périodes sans surveillance. Elle peut surchauffer et endommager le four si la ventilation est obstruée.
- **Risque d'éclat de verre** : Si la lampe se casse, veillez à retirer soigneusement tous les morceaux de verre pour éviter toute blessure.

- **Lampes défectueuses** : Si la lampe présente un dysfonctionnement (clignote, ne s'allume pas), elle doit être remplacée immédiatement. Un mauvais fonctionnement peut altérer la visibilité à l'intérieur du four et nuire à la cuisson.

- **Maintenance régulière** : Si la lampe devient moins brillante, cela peut être le signe qu'elle approche de la fin de sa durée de vie. Il est conseillé de la remplacer avant qu'elle ne cesse de fonctionner.