



1 NIVEAU DE RAILS TÉLESCOPIQUES POUR FOURS WHIRLPOOL





Les rails télescopiques coulissants et autobloquants permettent de manipuler et d'extraire aisément les plats chauds et lourds sans aucun risque de basculement ou de brûlure.

Les rails se déploient facilement afin d'accéder au plat sans précipitation et les mains libres pour surveiller, assaisonner ou arroser les préparations culinaires.

Ils supportent des plats lourds jusqu'à 17 kg. Il est possible de fixer une paire de rails à chaque gradin.

Conseils d'installation :

Retirer la protection en plastique des rails télescopiques coulissants. Puis accrocher la partie supérieure des rails télescopiques sur les grilles de support. Vérifier que les rails télescopiques bougent librement vers l'avant du four. Appuyer ensuite fermement sur la partie inférieure des rails coulissants contre la grille de support jusqu'à l'emboîtement. Placer les grilles et le lèchefrite sur les rails télescopiques afin de les utiliser.



Conseils d'utilisation :

S'adaptent uniquement sur les fours Whirlpool*.

À retirer du four en fonction pyrolyse.

Bénéfices consommateur ★ ★ ★

- Évite les risques de basculement et de brûlure
- Amovible : installation facile sur tous les gradins

Codes

SLP001

481010764710

8015250457124

Langues : F DE EN

Recommended by

SENSING THE DIFFERENCE

	L x P x H cm	Poids kg	Quantité
Produit			1
Sous colisage			
Palette	120x80x80		

* Compatibles avec l'ensemble des fours Whirlpool à cavité plate de production 2015 et ultérieure, excepté les fours vapeur.