



ACCESSOIRES



SÈCHE-LINGE



 Facilite le séchage

 Facilite le repassage

 Pour sèche-linge

BALLE DÉFROISSANTE

Défroisse le linge pendant le cycle de séchage, facilitant ainsi le séchage et le repassage.

Grâce à son action mécanique assouplissante, la boule défroissante soulève et sépare le linge pendant le séchage, en aérant ainsi les fibres.

LA RECOMMANDATION WPRO

Placer la balle dans le tambour du sèche-linge avec le linge à sécher, et lancer le programme.

CODES

WBA101

4840 0000 8529

8015250474152

FR – EN – IT –

CODE DOUANIER :

40169997

Bénéfices consommateur

- Facilite le séchage
- Facilite le repassage
- Pour sèche-linge

	L x P x H (cm)	Poids (kg)	QTÉ
Produit	8 x 7 x 17	0,140	1
Sous colisage	25 x 28 x 19	1,760	12
Palette	80 x 120 x 89	77	576

Recommandé par

    