



ACCESSOIRES



SÈCHE-LINGE



Pour sèche-linge



Parfume le linge



Parfum lavande



4 mois d'utilisation

DÉSODORISANTS POUR SÈCHE-LINGE

Lot de 2 désodorisants pour sèche-linge.

Le désodorisant apporte une touche de fraîcheur au linge grâce à l'action de la chaleur du sèche-linge.

Le désodorisant se place directement dans le tambour du sèche-linge.

Le parfum se libère lentement pendant le cycle, laissant ainsi une agréable odeur de fraîcheur et de propreté sur les vêtements et autres textiles.

Une étoile dure environ 4 mois.

LA RECOMMANDATION WPRO

Placer le désodorisant dans le tambour du sèche-linge et lancer le programme de séchage adéquat.

CODES

DDS102

4840 000 08549

8015250477863

FR – EN – IT – NL – G

CODE DOUANIER :

40169997

Bénéfices consommateur

- Parfume le linge
- Parfum lavande
- 4 mois d'utilisation

	L x P x H (cm)	Poids (kg)	QTÉ
Produit	14 x 2,5 x 24	0,100	1
Sous colisage	50 x 28,5 x 25	3,600	40
Palette	80 x 120 x 87	44	720

Recommandé par



Hotpoint



KitchenAid