




Contrôle / Bediening / Control

Contrôle / Bediening / Control	Touch control
Niveaux de cuisson / Kook niveau's / Cooking levels	9

Caractéristiques / Kenmerken / Features

Minuterie coupe courant / Stroomonderbr. timer / Cut-off timer	4
Compte à rebours / Timer / Egg timer	1
Automatic easy start	Oui / Ja / Yes
Booster	Oui / Ja / Yes
Double Booster / Dubbele booster / Double booster	Oui / Ja / Yes
Accélérateur de chauffe / Opstart booster / Startup booster	-
Memoire / Geheugen / Memory	-
Rappel / Herinnering / Recall	-
Pause / Pauze / Pause	Oui / Ja / Yes
Auto : melting	Oui / Ja / Yes
Auto : keep warm (70°C)	-
Auto : bain-marie (42°C), keep warm (70°C), simmer (94°C)	-
Bridge	2
Fonction grill / Grill functie / Grill function	-
Fonction chef / Chef functie / Chef function	Oui / Ja / Yes

Sécurité / Veiligheid / Safety

Verrouillage enfant / Kinderslot / Child lock	Oui / Ja / Yes
Allumage involontaire / Onvrijw. opzetten / Inadvertent turn-on	-
Débordement / Overlopen / Overflow	Auto stop
Surchauffe / Oververhitting / Overheating	Auto stop
Mauvais branchement / Slechte aansluiting / Wrong connection	-

Raccordement / Aansluiting / Connection

Puissance / Vermogen / Power (W)	(2900) 7400
Cordon / Snoer / Power cord	Oui / Ja / Yes
220 - 240 V ac	Oui / Ja / Yes
380 - 415 V 2N ac	Oui / Ja / Yes
380 - 415 V 3N ac	Oui / Ja / Yes

Expédition / Verzending / Shipping

L x P x H / B x D x H / W x D x H (mm)	Brut / Bruto / Gross	850 x 590 x 150
Poids / Gewicht / Weight	Net / Netto / Net	10,40
	Brut / Bruto / Gross	12,30
Qtt / Hoef. / Qtt	Pallet (100 x 120)	22
EAN		8024651213017