



Facile à installer



Améliore l'utilisation du four

Rails télescopiques pour four

La solution optimale pour vous faciliter la vie dans l'utilisation de votre four

CARACTÉRISTIQUES

Les rails télescopiques pour four sont la solution optimale pour vous faciliter la vie dans l'utilisation de votre appareil. Ils vous permettent de sortir les grilles et plaques du four en douceur et en toute sécurité.

Ils sont conçus pour être déplacés et positionnés à tous les niveaux de cuisson. Ils conviennent à toutes les fonctions du four à l'exception de la fonction vapeur. Ne pas laver au lave-vaisselle.

CODES

TOR200 488000859467 C00859467 8053190493666

LANGUES

EN / FR / NL / IT / DE / ES / PT / CZ / SK / EL / RO
HU / PL / DK / NO / SE / FI / UA / BG

INFORMATIONS LOGISTIQUES

| | LxHxW (cm) | Poids (Kg) | Qté |
|----------------|------------|------------|-----|
| Produit: | 10x43x3 | 0.49 | 1 |
| Sous colisage: | - | - | - |
| Palette: | - | - | - |

BÉNÉFICES CONSOMMATEUR

- **Optimise l'utilisation du four** : Les rails télescopiques pour four permettent de sortir les plaques et grilles en douceur et en toute sécurité en limitant le risque de basculement
- **Facile à installer** : les rails télescopiques peuvent être placés sur n'importe quel niveau de grille sans l'utilisation d'outils ou de vis

* FOUR COMPATIBILITÉS :

**Whirlpool, Hotpoint, Bauknecht,
Kitchen Aid, Ignis**Téléchargez ici la liste complète des
compatibilités et les instructions d'utilisation