







Elimine les aliments brûlés



Fait fondre la graisse

Détergent pour friteuse sans huile • 500 ml

La solution parfaite pour nettoyer votre friteuse sans huile

CARACTÉRISTIQUES

Le dégraissant pour friteuse Wpro élimine efficacement les aliments brûlés et les dépôts de graisse. Sa formule puissante est idéale pour nettoyer le panier de la friteuse, les parois intérieures, les grilles et autres accessoires dédiés.

Il fonctionne aussi bien à chaud qu'à froid. Ne pas utiliser sur les fours à micro-ondes, les matériaux en aluminium, les alliages légers.

CODES

DFA150 488000860608 C00860608 8053190503198

LANGUES

FR/NL

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	LxHxW (cm)	Poids (Kg)	Qté
Produit:	9x28x3	0.625	1
Sous colisage: 20x29x15,5		3.89	6
Palette:	80x100x110	318	468

BÉNÉFICES CONSOMMATEUR

- Hygiène supplémentaire : nettoie efficacement les graisses et les dépôts de d'aliments brûlés tout en laissant un parfum agréable
- Adaptable : utilisable sur différentes surfaces des parties internes et externes de votre friteuse
- Universel : convient à toutes les friteuses sans huile de toutes marques



Fiche de sécurité disponible pour ce produit







