

Mélangeur Électrique Professionnel 950W.

Lacor



CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

INDEX

Consignes de Sécurité Importantes	3
Specifications techniques principales	4
Information Utile	4
Fonction principale	5
Installation	5
Descriptions des parties	6
Fonctionnement	6
Maintenance & Nettoyage	7

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Ce manuel contient une importante information de sécurité concernant la maintenance, l'utilisation et la manipulation de ce produit. Ne pas suivre les instructions contenues dans ce manuel peut provoquer de sérieuses blessures. Si vous ne comprenez pas les contenus de ce manuel, veuillez le soumettre à votre superviseur. Ne manipulez pas cet appareil, à moins d'avoir lu et compris le contenu de ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électroménager, suivez toujours quelques consignes de sécurité de base, dont les suivantes:

- 1- Pour éviter d'éventuelles électrocutions ne plongez ni le câble ni la prise, ni l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide. N'introduisez ni tournevis ni autres éléments métalliques à l'intérieur de l'appareil.
- 2- NE PAS utiliser l'appareil électrique si le lieu de travail est humide ou mouillé, ou si vous devez travailler sous la pluie. Si vous utilisez un appareil électrique avec les mains mouillées ou en étant dans l'eau, vous pouvez recevoir une forte décharge électrique.
- 3- Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service de réparation agréé ou toute autre personne désignée par le fabricant. Si du personnel non autorisé le manipule, la garantie sera déclarée nulle et non avenue.
- 4- Ne laissez pas le câble dépasser de la table ou du plan de travail, et ne le placez pas en contact avec des surfaces chaudes.
- 5- N'utilisez pas l'appareil électroménager si celui-ci est endommagé.
- 6- Éteignez l'appareil avant de changer les accessoires ou les pièces auxiliaires qui bougent pendant l'utilisation.
- 7- Pour débrancher l'appareil, attendez que le moteur s'arrête puis débranchez le câble de la prise électrique.
- 8- Ne le laissez pas fonctionner sans surveillance. Vérifiez que le moteur est bien totalement arrêté avant de le démonter. Débranchez-le avant toute utilisation.
- 9- Évitez tout contact avec les parties mobiles. Faites particulièrement attention pendant le nettoyage.
- 10- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil. Ne perdez pas de vue l'appareil lorsque vous l'utilisez à proximité d'enfants.
- 11- Cet appareil n'est pas conçu pour des personnes (y compris les enfants) sans expérience ni connaissances ou avec un handicap physique, sensoriel ou mental, sauf s'ils l'utilisent sous la surveillance d'un superviseur responsable de leur sécurité ou si ce dernier leur fournit les instructions nécessaires pour l'utiliser. Surveiller les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 12- Utilisez cet appareil électroménager uniquement pour ce pour quoi il a été conçu, comme indiqué dans ce manuel. N'utilisez pas d'éléments ou d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- 13- REJET DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS : Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères organiques non triées. En raison des éléments électriques et électroniques utilisés, il est nécessaire de le jeter conformément au Décret Royal espagnol 208/2005 sur le tri sélectif des déchets électriques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINCIPALES

MODELE	: 69195
TENSION	: 220-240V~
CYCLE	: 50-60Hz
PUISSANCE	: 950W
PUISSANCE MOTOR	: 3HP (=2.238W)
MESURES	: 28 x 26 x 52cm
POIDS	: 5 Kg

INFORMATION UTILE

Information de garantie

Ce manuel informe sur l'installation, la sécurité et les instructions du mélangeur électrique Professionnel. Nous vous recommandons de lire toutes les instructions concernant la sécurité, l'installation et la manipulation avant de vous en servir.

Le mélangeur électrique Professionnel est un produit dérivant de la recherche extensive et a été amplement testé. Les matériaux utilisés ont été sélectionnés en vue d'une durabilité maximum, un aspect attractif et des prestations optimales.

Chaque unité est intégralement inspectée et testée avant d'être expédiée.

**IMPORTANT! Gardez ces instructions pour les consulter ultérieurement.
Si l'appareil change de propriétaire, assurez-vous que le manuel accompagne celui-ci.**

AVERTISSEMENT

1- Branchez le mélangeur électrique sur une prise électrique adéquatement mis à la terre avec le voltage, la taille et la configuration de prise corrects. Si la prise et le réceptacle ne coïncident pas, contactez un électricien qualifié pour déterminer le voltage et la taille adéquats et installer la prise électrique qui convient.

2- Pour éviter toute blessure, tournez le contact sur OFF, débranchez l'appareil de la source d'énergie et laissez refroidir avant de commencer tout entretien.

3- Pour votre sécurité et une correcte manipulation, l'appareil doit être situé à une distance raisonnable des murs et des matériaux combustibles.

4- Laissez un espace libre d'au moins 30 cm (12") sur la zone de versement à l'avant pour un fonctionnement correct et sûr.

5- Pour éviter des sérieuses blessures ou des dommages, ne tirez pas l'appareil par le câble électrique.

6- Pour éviter de vous blesser, cessez l'utilisation du câble s'il est effiloché ou usé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1- Situez l'appareil à la hauteur du plan de travail, dans une zone qui convient à cet effet. L'emplacement devrait être plat pour éviter que l'appareil ou son contenu ne tombent accidentellement, et assez fort pour supporter le poids de l'appareil.

2- Ne posez rien sur le haut du à mélangeur électrique Professionnel sur pied car cela pourrait endommager celui-ci ou exposer le personnel à un danger.

3- Quand vous installerez l'appareil pour l'utiliser, assurez-vous qu'il soit éteint. Dans le cas contraire, vous pourriez vous blesser.

4- Pour éviter des dommages au mélangeur électrique ou des blessures corporelles, mettez toujours le mélangeur en fonctionnement avec un produit à l'intérieur du tube ou bol.

5- L'appareil n'est pas à l'épreuve des intempéries. Pour votre sécurité et une manipulation correcte, placez-le à l'intérieur, où la température ambiante devrait être au minimum de 21°C et au maximum de 29°C.

6- Ne placez pas le mélangeur sur pied dans une zone sujette à une excessive température ou à la graisse des grills ou friteuses, etc. Une température excessive pourrait causer des dommages à l'appareil.

7- Ne placez pas le mélangeur sur pied dans une zone qui réduirait l'entrée d'air autour de la partie frontale et arrière de l'appareil.

8- Quelques surfaces extérieures de l'appareil deviendront chaudes. Prenez vos précautions quand vous toucherez ces parties pour éviter de vous brûler.

FONCTION PRINCIPALE

Bol mixer: pile la glace et mixe tous types de fruits et de légumes.

INSTALLATION

DÉBALLAGE

1- Ouvrez la grande caisse. Ôtez tous les matériaux d'emballage et les protecteurs couvrant l'appareil et les pièces.

2- Extraire tous les accessoires et le livre d'instructions.

3- Posez l'appareil sur une surface plate et lisse.

4- Veillez à laver soigneusement à l'eau savonneuse et à sécher tous les éléments au contact des aliments.

DESCRIPTION DES PARTIES



- 1- Couvercle inséré
- 2- Couvercle
- 3- Pichet
- 4- Unit de coupe
- 5- Tête
- 6- Contenant coussin
- 7- La surcharge de bouton réinitialisation
- 8- Interrupteur ON/OFF
- 9- Bouton LOW (Haut)
- 10- Bouton MED (Mitié)
- 11- Bouton HIGH (Bas)
- 12- Bouton PULSE
- 13- Bouton 90"
- 14- Bouton 60"
- 15- Bouton 35"
- 16- Moteur
- 17- Bâton mélangeur

FONCTIONNEMENT

- 1- Retirez l'emballage avant d'utiliser l'appareil. Ne jetez pas l'emballage tant que vous n'avez pas vérifié le fonctionnement de l'appareil.
- 2- Placez le mélangeur électrique sur une surface plate et dure, évitez tout contact avec des zones excessivement chaudes. Vérifiez que le cordon électrique et la prise de courant sont bien en parfait état de marche.
- 3- Préparez les fruits (par exemple: pomme coupée en morceaux, carottes ou d'autres fruits en morceaux), puis ajoutez de l'eau sans dépasser la ligne indiquant le volume maximum. Si vous souhaitez faire de la glace pilée, ajoutez quelques glaçons et de l'eau, puis placez le couvercle.
- 4- N'utilisez JAMAIS le bol sans couvercle, la force centrifuge projeterait le liquide hors de celui-ci. Il s'agit en outre d'une mesure de sécurité de base pour éviter tout risque de blessure.
- 5- Évitez de faire fonctionner l'appareil à vide, et toute utilisation trop prolongée dans le temps; cela pourrait raccourcir la durée de vie du moteur. En cas de surchauffe du moteur, éteignez-le immédiatement, attendez qu'il refroidisse puis utilisez-le à nouveau.
- 6- Évitez d'introduire des cuillères ou autres pendant utilisation, vous pourriez provoquer des dommages irréparables sur les lames et le moteur.
- 7- Placez l'interrupteur selon la fonction souhaitée:
 - a- Utilisez l'option PULSE pour mixer à votre goût. Appuyez de façon continue sur le bouton PULSE pour que le moteur tourne à la vitesse maximale.

b- Utilisez l'une des fonctions de vitesse LOW, MEDIUM et HIGH pour mixer à la vitesse minimale, moyenne et maximale. Si vous n'employez aucune des fonctions de temps 35", 60" ou 90", le moteur continuera à fonctionner jusqu'à ce que vous l'arrêtiez en appuyant à nouveau sur le bouton PULSE.

c- Fonctionnement avec l'utilisation des boutons de temps:

1- En appuyant sur le bouton 35", l'appareil fonctionnera à la vitesse minimale pendant 5" et les 30" suivantes, il passera à la vitesse maximale.

2- En appuyant sur le bouton 60", l'appareil fonctionnera à la vitesse minimale pendant 5", et les 25" suivantes, il passera à la vitesse maximale, ensuite pendant 5" à la vitesse minimale et les 25" restantes, à la vitesse maximale.

3- En appuyant sur le bouton 90", l'appareil fonctionnera à la vitesse minimale pendant 5" et les 25" suivantes, il passera à la vitesse maximale, en répétant 3 fois ce cycle.

Une fois que le temps assigné s'est écoulé, la machine émettra 2 signaux sonores. Vous pouvez arrêter le moteur à tout moment, en appuyant sur le bouton PULSE.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

GÉNÉRAL

Le mélangeur électrique est conçu pour une durabilité maximum et des prestations optimales avec un minimum d'entretien.

Pour éviter de vous blesser, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir avant d'entreprendre l'entretien.

PRÉCAUTION

N'utilisez que des détergents non-abrasifs. Les détergents abrasifs pourraient rayer la finition de votre mélangeur électrique en altérant son apparence et en le rendant susceptible à l'accumulation de la poussière.

NETTOYAGE

- 1- Lorsque vous avez fini de l'utiliser, éteignez le moteur et débranchez la prise, puis démontez les pièces pour les laver à l'eau, les sécher et les remonter.
- 2- Les lames intérieures du bol ne peuvent pas être démontées, faites donc particulièrement attention pour éviter toute coupure sur les doigts et les mains.
- 3- Le corps principal ne peut pas être lavé à l'eau, utilisez uniquement pour ce faire un chiffon humide.
- 4- Rangez l'appareil dans un endroit sec, bien aéré et non humide.

TERMES DE GARANTIE

La Garantie a une durée de 24 mois, contre tout défaut de fabrication, et celle-ci commence à partir de la date d'achat de l'appareil, la facture de l'achat correspondante faisant foi.

Pour une correcte installation d'appareils électriques, suivez les règles suivantes:

- a) Assurez-vous que la tension d'alimentation est la correcte par rapport à l'appareil à connecter et que celle-ci se trouve protégée par des systèmes de protection, comme des fusibles ou des magnétothermiques.
- b) Evitez tout contact avec l'eau et l'humidité avec des appareils électriques. **Risque de court-circuit et d'électrocution.**
- c) Evitez que des enfants ou du personnel non autorisé manipulent l'appareil.

Avant l'installation de l'appareil, lisez attentivement les instructions du manuel. En cas d'incident ou de mal fonctionnement, **ne démontez rien**, consultez votre vendeur. **L'intervention technique par le client ou par du personnel non autorisé rendra immédiatement non valise la garantie.**

LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L., ne se rend pas responsable des pannes produites par une installation ou une utilisation incorrecte de l'appareil.



LACOR MENAJE PROFESIONAL S.L

Bº San Juan, s/n - Apdo. 18

Telf.: 943 769030 - Fax: 943 765387

Telf. Export: +34 943 769174 - Fax Export: +34 943 769222

comercial@lacor.es - www.lacor.es

20570 BERGARA (Gipuzkoa) - SPAIN

GRUPO MARCOS LARRAÑAGA Y CIA

