



TUYA APP



TUYA Android



TUYA Apple

Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11





Fig. 12



1. Usar TuyaSmart APP para iOS o Android. Buscar y descargar TuyaSmart APP de Apple Store o de Google Play.
2. Seleccione el código del país, introduzca el número de teléfono móvil y pulse "Get" para recibir un mensaje con el código de verificación.
3. Introduzca el código de verificación del mensaje y pulse "Login" para acceder a la aplicación.
4. Encienda el producto y asegúrese de que está en una zona con cobertura WIFI.
Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para activar la función WI-FI, el indicador correspondiente parpadeará rápidamente. A continuación, vaya a la aplicación y pulse "Add device" en la parte inferior (fig. 1).
A) Elija "Tower Warmer Radiator" (fig. 2).
B) Introduzca la contraseña WIFI y confirme (fig. 3).
C) Espere a que la APP se conecte con el aparato (fig. 4).

FUNCIONAMIENTO

1. Pulse el botón  en el teléfono (fig. 6) para encender el producto. A continuación, puede comenzar a operar el aparato.
2. Pulse "+" o "-" para ajustar la temperatura ambiente ideal (fig. 7).
3. Pulse "Gear" para ajustar la calefacción (fig. 8).
- nivel 1: 900W
- nivel 2: 1800W
4. Pulse "Mode" para seleccionar el modo P1, P2, P3, P4, P5 (fig. 9).
Los modos P1, P2, P3, P4, P5 son el programa por defecto para un ajuste rápido.

Día semana	Modo	Modo funcionamiento						
		Anti-hielo	Confort	Anti-hielo	Confort	Anti-hielo	Confort	Anti-hielo
1-7	P1		00:00-24:00					
1-5	P2	00:00-06:30	06:30-08:30	08:30-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00		
6-7		00:00-07:30	07:30-10:00	10:00-12:00	12:00-14:00	14:00-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00
1-5	P3	00:00-06:00	06:00-17:00	17:00-24:00				
6-7		00:00-24:00						
1-7	P4	00:00-06:00	06:00-22:00	22:00-24:00				
1-7	P5	00:00-24:00						

5. Pulse " Countdown " para ajustar el temporizador de apagado automático de 24 horas (Fig. 10)
6. Pulse " Settings " para ajustar (fig.11)
"Febrille membrane": calentamiento toallas 200W.
"Child Lock": función de bloqueo para niños, los botones del aparato no están activos.
"Window": detección de ventana abierta.
Programa semanal: ajuste del modo personalizado (fig. 12): para establecer su propio horario de programa de funcionamiento.

EN

1. Use your phone to scan the QR code or search "Tuya Smart" in Application on market to download and install the App.
2. Select country code, enter the cellphone number and tap "Get" to get a message containing verification on code.
3. Enter the verification on code in the message and tap "Login" to login the App.

Switch on the product and make sure the product is in WIFI covered environment.

Long press  button for 3s to turn on WI-FI function, the corresponding indicator will blink quickly . Then go to the App, tap "Add device" at the bottom (fig 1).

A) Choose "Tower Warmer Radiator" (fig 2).

B) Input password of WIFI and then confirm (fig 3).

C) Wait for the APP to connect with the device until it is connected successfully (fig 4).

OPERATION

1. Press the button  on phone (fig. 6) to switch on the product. Then you can start to operate the device.
2. Press "+" or "-" to set your ideal room temperature (fig. 7).
3. Press "Gear" to set heating setting (fig. 8).
- level 1: 900W
- level 2: 1800W
4. Press "Mode" to select working mode P1, P2, P3, P4, P5 (fig. 9).
Modes P1, P2, P3, P4, P5 modes are default program for quick setting.

Week day	Mode	Working mode						
		Anti-frost	Comfort	Anti-frost	Comfort	Anti-frost	Comfort	Anti-frost
1-7	P1		00:00-24:00					
1-5	P2	00:00-06:30	06:30-08:30	08:30-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00		
6-7		00:00-07:30	07:30-10:00	10:00-12:00	12:00-14:00	14:00-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00
1-5	P3	00:00-06:00	06:00-17:00	17:00-24:00				
6-7		00:00-24:00						
1-7	P4	00:00-06:00	06:00-22:00	22:00-24:00				
1-7	P5	00:00-24:00						

5. Press "Countdown" to set 24H auto-off timer (fig. 10)
6. Press "Settings" to set (fig.11)
 "Febrille membrane": 200W towel heating.
 "Child Lock": Child lock function, the buttons on the device cannot be operated.
 "Window": open window detection.
 Week program: customized mode setting (fig. 12) : to set your own timetable of working program.

1. Utilisez l'APP TuyaSmart pour iOS ou Android. Cherchez et téléchargez TuyaSmart APP depuis Apple Store ou Google Play.

2. Sélectionnez le code du pays, saisissez le numéro de téléphone mobile et appuyez sur "Get" pour recevoir un message contenant le code de vérification.

3. Saisissez le code de vérification figurant dans le message et appuyez sur "Login" pour accéder à l'application.

4. Allumez le produit et assurez-vous que vous êtes dans un espace avec une couverture WIFI. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction WI-FI, le voyant correspondant clignote rapidement. Allez ensuite dans l'application et appuyez sur "Add device" en bas (fig. 1).

A) Choisissez "Tower Warmer Radiator" (fig. 2).

B) Saisissez le mot de passe WIFI et confirmez (fig. 3).

C) Attendez que l'APP se connecte à l'appareil (fig. 4).

OPÉRATION

1. Appuyez sur le bouton  sur l'écran du téléphone (fig. 6) pour allumer le produit. Vous pouvez alors commencer à utiliser l'appareil.

2. Appuyez sur "+" ou "-" pour régler la température ambiante idéale (fig. 7).

3. Appuyez sur "Gear" pour régler le chauffage (fig. 8).

- niveau 1 : 900W

- niveau 2 : 1800W

4. Appuyez sur "Mode" pour sélectionner le mode P1, P2, P3, P4, P5 (fig. 9).

Les modes P1, P2, P3, P4, P5 sont le programme par défaut pour un réglage rapide.

Jour de semaine	Mode	Mode fonctionnement						
		Anti-gel	Confort	Anti-gel	Confort	Anti-gel	Confort	Anti-gel
1-7	P1		00:00-24:00					
1-5	P2	00:00-06:30	06:30-08:30	08:30-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00		
6-7		00:00-07:30	07:30-10:00	10:00-12:00	12:00-14:00	14:00-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00
1-5	P3	00:00-06:00	06:00-17:00	17:00-24:00				
6-7		00:00-24:00						
1-7	P4	00:00-06:00	06:00-22:00	22:00-24:00				
1-7	P5	00:00-24:00						

5. Appuyez sur "Countdown" pour régler la minuterie d'arrêt automatique de 24 heures (fig. 10).

6. Appuyez sur "Settings" pour régler (fig.11) :

"Febrille membrane": chauffage des serviettes 200W

"Child Lock": fonction de verrouillage des enfants, les boutons de l'appareil ne sont pas actifs.

"Window": détection d'une fenêtre ouverte.

Programme hebdomadaire : réglage du mode personnalisé (fig. 12) : pour définir votre propre programme de fonctionnement.

1. Utilizar o TuyaSmart APP para iOS ou Android. Pesquisar e descarregar o TuyaSmart APP da Apple Store ou do Google play.
2. Seleccione o código do país, introduza o número do telemóvel e prima "Get" para receber uma mensagem com o código de verificação.
3. Introduza o código de verificação da mensagem e prima "Login" para aceder à aplicação.

Ligue o produto e certifique-se de que se encontra num ambiente com cobertura WIFI.

Manter premido o botão  durante 3 segundos para activar a função WI-FI, o indicador correspondente irá piscar rapidamente. Em seguida, ir para a aplicação e pressionar "Add device" no fundo (fig. 1).

- A) Escolher "Tower Warmer Radiator" (fig. 2).
- B) Introduzir a palavra-chave WIFI e confirmar (fig. 3).
- C) Aguardar que o APP se ligue ao dispositivo (fig. 4).

FUNCIONAMENTO

1. Prima o botão  no ecrã do telefone (fig. 6) para ligar o produto. Pode então começar a operar o aparelho.
2. Prima "+" ou "-" para definir a temperatura ambiente ideal (Fig. 7).
3. Prima "Gear" para ajustar o aquecimento (Fig. 8).
 - nível 1: 900W
 - nível 2: 1800W
4. Prima "Mode" para seleccionar o modo P1, P2, P3, P4, P5 (fig. 9).
Os modos P1, P2, P3, P4, P5 são o programa por defeito para a configuração rápida.

Dia semana	Modo	Modo funcionamento						
		Anti-gelo	Conforto	Anti-gelo	Conforto	Anti-gelo	Conforto	Anti-gelo
1-7	P1		00:00-24:00					
1-5	P2	00:00-06:30	06:30-08:30	08:30-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00		
6-7		00:00-07:30	07:30-10:00	10:00-12:00	12:00-14:00	14:00-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00
1-5	P3	00:00-06:00	06:00-17:00	17:00-24:00				
6-7		00:00-24:00						
1-7	P4	00:00-06:00	06:00-22:00	22:00-24:00				
1-7	P5	00:00-24:00						

5. Prima "Countdown" para definir o temporizador de paragem automática de 24 horas (fig. 10)
6. Prima "Settings" para definir (fig.11):
 - "Febrille membrane": aquecimento toalhas 200W
 - "Child Lock": função de bloqueio de crianças, os botões do aparelho não estão activos.
 - "Window": detecção de janela aberta.
 Programa semanal: definição do modo personalizado (fig. 12): para definir o seu próprio programa de funcionamento.

IT

1. Utilizzare TuyaSmart APP per iOS o Android. Cercare e scaricare TuyaSmart APP da Apple Store o da Google play.
2. Selezionare il codice del paese, inserire il numero di cellulare e premere "Get" per ricevere un messaggio con il codice di verifica.
3. Inserire il codice di verifica dal messaggio e premere "Login" per accedere all'applicazione.
4. Accendere il prodotto e assicurarsi di essere in un'area con copertura WIFI. Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per attivare la funzione WI-FI, l'indicatore corrispondente lampeggerà rapidamente. Poi nell'applicazione premere "Add device" in basso (fig. 1).
 - A) Scegliere "Tower Warmer Radiator" (fig. 2).
 - B) Inserire la password WIFI e confermare (fig. 3).
 - C) Attendere che l'APP si connetta al dispositivo (fig. 4).

Funzionamento

1. Premere il pulsante  sullo schermo del telefono (fig. 6) per accendere il prodotto. Si può quindi iniziare a far funzionare l'apparecchio.
2. Premere "+" o "-" per impostare la temperatura ambiente ideale (fig. 7).
3. Premere "Gear" per regolare il riscaldamento (fig. 8).
 - livello 1: 900W
 - livello 2: 1800W
4. Premere "Mode" per selezionare la modalità P1, P2, P3, P4, P5 (fig. 9).
Le modalità P1, P2, P3, P4, P5 sono il programma predefinito per l'impostazione rapida.

Giorno	Modo	Modalità di funzionamento						
		Anti-Frost	Comfort	Anti-Frost	Comfort	Anti-Frost	Comfort	Anti-Frost
1-7	P1		00:00-24:00					
1-5	P2	00:00-06:30	06:30-08:30	08:30-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00		
6-7		00:00-07:30	07:30-10:00	10:00-12:00	12:00-14:00	14:00-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00
1-5	P3	00:00-06:00	06:00-17:00	17:00-24:00				
6-7		00:00-24:00						
1-7	P4	00:00-06:00	06:00-22:00	22:00-24:00				
1-7	P5	00:00-24:00						

5. Premere "Countdown" per impostare il timer di spegnimento automatico di 24 ore (fig. 10)
6. Premere "Settings" per impostare (fig.11):
 - "Febrile membrane": riscaldamento asciugamani 200W
 - "Child Lock": funzione di blocco dei bambini, i pulsanti dell'apparecchio non sono attivi.
 - "Window": rilevamento delle finestre aperte.
 Programma settimanale: impostazione della modalità personalizzata (Fig. 12): per impostare il proprio programma di funzionamento.

1. Verwenden Sie die TuyaSmart APP für iOS oder Android. Suchen Sie die TuyaSmart APP und laden Sie sie aus dem Apple Store oder von Google Play herunter.
2. Wählen Sie die Landesvorwahl, geben Sie die Handynummer ein und drücken Sie auf "Get", um eine Nachricht mit dem Verifizierungscode zu erhalten.
3. Geben Sie den Verifizierungscode aus der Nachricht ein und klicken Sie auf "Login", um auf die Anwendung zuzugreifen.
4. Schalten Sie das Produkt ein und stellen Sie sicher, dass Sie sich in ein Gebiet mit WIFI-Abdeckung befinden.
Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um die Wi-Fi-Funktion zu aktivieren; die entsprechende Anzeige blinkt schnell. Rufen Sie dann die Anwendung auf und drücken Sie unten auf "Add device" (Fig. 1).
A) Wählen Sie "Tower Warmer Radiator" (Fig. 2).
B) Geben Sie das WIFI-Passwort ein und bestätigen Sie es (Fig. 3).
C) Warten Sie, bis die APP eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt hat (Fig. 4).

OPERATION

1. Drücken Sie die Taste  auf dem Bildschirm des Telefons (Fig. 6), um das Gerät einzuschalten. Sie können das Gerät nun in Betrieb nehmen.
2. Drücken Sie "+" oder "-", um die ideale Raumtemperatur einzustellen (Fig. 7).
3. Drücken Sie "Gear", um die Heizung einzustellen (Fig. 8).
- Stufe 1: 900W
- Stufe 2: 1800W
4. Drücken Sie "Mode", um den Modus P1, P2, P3, P4, P5 zu wählen (Fig. 9).
Die Modi P1, P2, P3, P4, P5 sind das Standardprogramm für die Schnelleinstellung.

Wochen- tag	Modus	Betriebsart						
		Anti-Frost	Komfort	Anti-Frost	Komfort	Anti-Frost	Komfort	Anti-Frost
1-7	P1		00:00-24:00					
1-5	P2	00:00-06:30	06:30-08:30	08:30-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00		
6-7		00:00-07:30	07:30-10:00	10:00-12:00	12:00-14:00	14:00-17:00	17:00-22:30	22:30-24:00
1-5	P3	00:00-06:00	06:00-17:00	17:00-24:00				
6-7		00:00-24:00						
1-7	P4	00:00-06:00	06:00-22:00	22:00-24:00				
1-7	P5	00:00-24:00						

5. Drücken Sie "Countdown", um den 24-Stunden-Timer für die automatische Abschaltung einzustellen (Fig. 10)
6. Drücken Sie auf "Settings", um die Einstellungen vorzunehmen (Fig. 11)
 "Febrille membrane": Handtuchheizung 200W.
 "Child Lock": Kindersicherungsfunktion, die Tasten des Geräts sind nicht aktiv.
 "Window": Erkennung eines offenen Fensters.
 Wochenprogramm: Einstellung des benutzerdefinierten Modus (Fig. 12): Sie können Ihr eigenes Betriebsprogramm einstellen.

- El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. La última versión de este manual está disponible en la página web www.purline.es
- The contents of this manual is subject to change without notice. An updated manual is available on www.purline.es
- Le contenu de ce manuel est sujet à modifications sans préavis. Vous pouvez télécharger la version actuelle du manuel: www.purline.es
- O conteúdo deste manual estão sujeito a alterações sem aviso prévio. Você pode descarregar a versão atual do Manual: www.purline.es
- Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso. L'ultima versione del manuale di istruzioni può essere scaricata dal sito www.purline.es
- Der Inhalt dieses Handbuches kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktuellste Bedienungsanleitung online abrufbar: www.purline.es



CLIMACITY S.L.

C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA)

tel. 91 392 05 09 • www.purline.es