



## **Mini Pan-Tilt**

Quick Start Guide

Guide de Démarrage Rapide

Schnellstartanleitung

Veloce Guida Introduttiva

Guía de Inicio Rápido

Snelstartgids

# Blink Mini Pan-Tilt Quick Start Guide

## Getting started with Blink is easy!

Existing users skip to step 3.

1. Download the Blink Home Monitor app and create a Blink account.
2. In the Blink app, select (+) Add devices.
3. Select Pan-Tilt Mount and follow detailed instructions in the app.

For setup and mounting support from customer service go to [blink.com/setup](https://blink.com/setup).



# Blink Mini Pan-Tilt

## Guide de Démarrage Rapide

**FR** C'est facile d'utiliser Blink !

Si vous en avez déjà une, vous pouvez passer directement à l'étape 3.

1. Téléchargez l'application Blink Home Monitor et créez un compte Blink.
2. Dans l'application Blink, sélectionnez (+) Ajouter des appareils.
3. Sélectionnez le support Pan-Tilt et suivez les instructions détaillées dans l'application.

Pour obtenir l'aide du service à la clientèle pour le montage et l'installation, allez sur [blink.com/setup](http://blink.com/setup)



# Blink Mini Pan-Tilt Schnellstartanleitung

## **DE** Der Einstieg mit Blink ist einfach!

Bestehende Benutzer können direkt zu Schritt 3 springen.

1. Laden Sie die Blink Home Monitor-App herunter und erstellen Sie ein Blink-Konto.
2. Wählen Sie in der Blink-App (+) Geräte hinzufügen.
3. Wählen Sie Pan-Tilt-Halterung aus und folgen Sie den detaillierten Anweisungen in der App.

Unterstützung bei der Einrichtung und Montage durch den Kundendienst erhalten Sie unter [blink.com/setup](https://blink.com/setup)



# Blink Mini Pan-Tilt

## Veloce Guida Introduttiva

### **IT** Iniziare con Blink è facile!

Gli utenti esistenti possono passare al punto 3.

1. Scarica l'app Blink Home Monitor e crea un account Blink.
2. Nell'app Blink, seleziona (+) Aggiungi dispositivo.
3. Seleziona il supporto per panoramica-inclinazione e segui le istruzioni dettagliate nell'app.

Per ricevere supporto dall'assistenza clienti nel montaggio e nella configurazione, vai in [blink.com/setup](http://blink.com/setup)



# Blink Mini Pan-Tilt

## Guía de Inicio Rápido

**ES** ¡Empezar a utilizar Blink es superfácil!

Los usuarios que ya disponen de un sistema Blink pueden ir directamente al paso 3.

1. Descarga la aplicación Blink Home Monitor y crea una cuenta de Blink.
2. En la aplicación Blink, selecciona (+) Añadir dispositivos.
3. Selecciona Pan-Tilt Mount y sigue las instrucciones que se indican en la aplicación.

Para obtener más ayuda sobre la instalación y el montaje, ve a [blink.com/setup](https://blink.com/setup)



# Blink Mini Pan-Tilt Quick Start Guide

## **NL** Zo gemakkelijk kun je met Blink beginnen:

Bestaande gebruikers kunnen naar  
stap 3 gaan.

1. Download de Blink Home Monitor app  
en maak een Blink account aan.
2. Ga naar de Blink app en selecteer (+)  
Add Devices (Apparaten toevoegen).
3. Selecteer Pan-Tilt Mount en volg de  
instructies in de app op.

Ga voor hulp bij het monteren en instellen  
naar onze klantenondersteuning op  
[blink.com/setup](http://blink.com/setup)



**EN IMPORTANT PRODUCT INFORMATION:  
SAFETY INFORMATION**



FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS COULD  
RESULT IN FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR OTHER INJURY  
OR DAMAGE.

**CAUTION:** Objects can be pinched by the device when tilted downwards.

Do not place fingers or objects along the path of any moving parts.

Keep the area around your device clear to avoid knocking over nearby objects.

Ensure the power cable is secured and the area around the power cable is clear.

Your device may slide or fall over if placed in an uneven surface. Ensure that the device is operated on a flat, level surface.

Only use a 5VDC/1A power adapter

Do not expose your device or adapter to liquids. If your device or adapter gets wet, carefully unplug all cables without getting your hands wet and wait for the device and adapter to dry completely before plugging them in again.

Do not attempt to dry your device or adapter with an external heat source, such as a microwave oven or a hair dryer. If the device or adapter appear damaged, discontinue use immediately. Use only accessories supplied with the device to power your device. To avoid risk of electric shock, do not touch your device or any wires connected to your device during a lightning storm.

Install your power adapter into an easily accessible socket-outlet located near the equipment that will be plugged into, or powered by, the adapter.

The Pan-Tilt Mount may be secured onto a wall or ceiling by use of the threaded insert on the bottom of the unit. The threaded insert is compatible with standard ¼ -20 camera mounts which must be securely fixed to the wall or ceiling, in accordance with the manufacturer's instructions.

Mini and its adapter are for indoor use only.

**PRODUCT SPECIFICATIONS Blink Mini**

Model Number: BCM00300U, BCM00300UB  
Electrical Rating: Power: 100-240V ~ 50/60Hz 0.15A  
Operating Temperature: 0 to 35 °C  
Input: 100-240V~50/60Hz 0.2A  
Output: 5V<sup>0</sup>1A

**PRODUCT SPECIFICATIONS Pan-Tilt Mount**

Model Number: BAE041000U  
Electrical Rating: Power Supply: 5VDC, 1A via USB Micro type B connector  
Operating Temperature Range: 32-95 °F (0-35 °C)

**FOR CUSTOMERS IN EUROPE AND THE UNITED KINGDOM  
CONFORMITY STATEMENT**

Hereby, Amazon.com Services LLC declares that the radio equipment type BCM00300U, BCM00300UB is in compliance with Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulation, RER 2017(S.I. 2017/1206), including currently valid amendment(s). The full texts of the declarations of conformity and other applicable statements of compliance for this product are available at the following internet address: [blink.com/safety-and-compliance](http://blink.com/safety-and-compliance).

**RADIO FREQUENCY COMPLIANCE**

In order to protect human health, this device meets the thresholds for exposure of the general public to electromagnetic fields according to Council Recommendation 1999/519/EC. This device should be installed and operated with at least 20 cm between the radiator and your body.  
Wireless Features: Wi-Fi 2.4GHz: 2412-2472 MHz  
Maximum Radio Frequency Power: Wi-Fi 18 dBm

### **RECYCLING YOUR DEVICE PROPERLY**

In some areas, the disposal of certain electronic devices is regulated. Make sure you dispose of, or recycle, your device in accordance with your local laws and regulations. For information about recycling your device, go to [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

### **ADDITIONAL SAFETY & COMPLIANCE INFORMATION**

For additional safety, compliance, recycling, and other important information regarding your device, please refer to the Legal and Compliance section from the “About Blink” menu in your app.

### **COMPLIANCE MARKINGS ON DEVICE**

Certification and other device compliance markings are located on the device. Remove the mount to view.

### **TERMS AND POLICIES**

Before using Blink Camera (“Device”), please read the terms and policies for the Device located in your Blink Home Monitor App in About Blink > Legal Notices (collectively, the “Agreement”). By using your Device, you agree to be bound by the Agreement. In the same sections, you can find the Privacy Policy which is not part of the Agreement.

### **LIMITED WARRANTY**

This warranty for the Blink Camera (the “Device”) is provided by the entity set forth below. The provider of this warranty is sometimes referred to herein as “We”. We warrant the Device against defects in materials and workmanship under ordinary consumer use for two years from the date of original retail purchase. During this warranty period, if a defect arises in the Device, and

you follow the instructions for returning the Device, we will, at our option, to the extent permitted by law, either (i) repair the Device using either new or refurbished parts, (ii) replace the Device with a new or refurbished Device that is equivalent to the Device that is to be replaced, or (iii) refund to you all or part of the purchase price of the Device. This limited warranty applies, to the extent permitted by law, to any repair, replacement part or replacement device for the remainder of the original warranty period or for ninety days, whichever period is longer. All replaced parts and Devices for which a refund is given shall become our property. This limited warranty applies only to hardware components of the Device that are not subject to accident, misuse, neglect, fire or other external causes, alterations, repair or commercial use.

## **INSTRUCTIONS**

For specific instructions about how to obtain warranty service for your Device, please contact Customer Service using the contact information found at [www.blinkforhome.co.uk](http://www.blinkforhome.co.uk) under the 'Support' tab. In general, you will need to deliver your Device in either its original packaging or in equally protective packaging to the address specified by Customer Service. Before you deliver your Device for warranty service, it is your responsibility to back up any data, software or other materials you may have stored or preserved on your Device. It is possible that such data, software or other materials will be lost or reformatted during service, and we will not be responsible for any such damage or loss. This limited warranty gives you specific rights. If you are a consumer, you may have additional rights under applicable law, and this limited warranty is provided in addition to, and without prejudice to, your consumer rights.

## WARRANTY PROVIDER

This warranty is provided by Immedia Semiconductor, LLC ,  
100 Riverpark Drive North Reading, Massachusetts 01864.

© 2024 Amazon.com, LLC or its affiliates. Amazon, Alexa, Blink, and all related logos and motion marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

**FR**

### INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE PRODUIT: INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



NE PAS RESPECTER CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POURRAIT  
ENTRAÎNER UN INCENDIE, UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE  
OU D'AUTRES BLESSURES OU DOMMAGES.

**ATTENTION:** Les objets peuvent être pincés par l'appareil lorsqu'il s'incline vers le bas. Ne placez pas vos doigts ou des objets sur la trajectoire des pièces mobiles.

Gardez la zone dégagée autour de votre appareil pour éviter de pousser et faire chuter des objets proches. Assurez-vous que le câble d'alimentation est sécurisé et que la zone autour du câble d'alimentation est dégagée.

Votre appareil peut glisser ou tomber s'il est placé sur une surface irrégulière. Assurez-vous que l'appareil est utilisé sur une surface plane et horizontale.

Utilisez uniquement un adaptateur de courant 5VDC/1A

Ne laissez pas vos appareils ou vos adaptateurs entrer en contact avec des liquides. Si votre appareil ou votre adaptateur sont mouillés, débranchez soigneusement les câbles sans vous mouiller les mains et attendez que l'appareil et l'adaptateur soient complètement secs avant de les rebrancher. N'essayez pas de sécher votre adaptateur et votre appareil avec une source

de chaleur externe, comme avec un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Si l'appareil et l'adaptateur secteur semblent endommagés, cessez immédiatement toute utilisation. Utiliser uniquement les accessoires fournis avec l'appareil pour l'alimenter. Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne touchez pas à votre appareil ou à tout câble connecté à votre appareil pendant un orage.

Enficher la fiche de l'adaptateur dans une prise de courant facilement accessible, proche de l'équipement qui sera branché ou alimenté par cet adaptateur.

La Pan-Tilt Mount peut être fixée sur un mur ou un plafond en utilisant l'insert fileté situé au bas de l'appareil. L'insert fileté est compatible avec les supports de caméra standard ¼ -20 (M6-1.00) qui doivent être solidement fixés au mur ou au plafond, conformément aux instructions du fabricant.

Mini et son adaptateur sont conçus uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

#### **SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT Blink Mini**

Numéros de modèle : BCM00300U, BCM00300UB

Puissance électrique : Alimentation : 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,15 A

Température de fonctionnement : 0 à 35 °C

Entrée : 100-240 V~50/60 Hz 0.2 A

Sortie : 5 V<sup>o</sup>1 A

#### **SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT Pan-Tilt Mount**

Numéros de modèle : BAE041000U

Puissance électrique : Source d'alimentation : 5 V DC, 1 A via le connecteur USB

Micro type B

Plage de température de fonctionnement : 0-35 °C (32-95 °F)

## **POUR LES CLIENTS EN EUROPE ET AU ROYAUME-UNI**

### **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Par la présente, Amazon.com Services LLC déclare que l'équipement radio de type [BCM00300U, BCM00300UB] est conforme à la directive 2014/53/UE et aux exigences légales pertinentes du Royaume-Uni. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://blinkforhome.com/pages/certifications>

### **CONFORMITÉ AVEC LES NORMES DE FRÉQUENCES RADIO**

Afin de protéger la santé humaine, cet appareil respecte les seuils d'exposition du grand public aux champs électromagnétiques définis dans la recommandation du Conseil 1999/519/CE. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Caractéristiques Sans fil : Wi-Fi 2.4 GHz : 2412-2472 MHz  
Puissance rayonnée maximale des émissions radio : Wi-Fi 18 dBm

### **RECYCLER CORRECTEMENT VOTRE APPAREIL**

Dans certaines régions, l'élimination de certains appareils électroniques est réglementée. Assurez-vous d'éliminer ou de recycler votre appareil conformément aux lois et réglementations locales. Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, rendez-vous à l'adresse [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)

### **AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONFORMITÉ SUPPLÉMENTAIRES**

Pour d'autres informations sur la sécurité, la conformité, le recyclage et d'autres informations importantes concernant votre appareil, veuillez consulter la section Mentions légales dans le menu "À propos de Blink" de votre appareil.

## **MARQUAGES DE CONFORMITÉ SUR L'APPAREIL**

Des marquages de certification et des informations de conformité sont inscrits sur l'appareil. Enlevez le support de montage pour les voir.

## **CONDITIONS GÉNÉRALES**

Avant d'utiliser la caméra Blink ("l'Appareil"), veuillez lire les conditions d'utilisation de l'Appareil figurant dans votre application Blink Home Monitor dans À propos de Blink> Mentions légales (collectivement, le "Contrat"). De par l'utilisation de votre Appareil, vous consentez à être lié par les dispositions du Contrat. Dans les mêmes sections, vous trouverez la Politique de confidentialité, qui ne fait pas partie de l'accord.

## **GARANTIE LIMITÉE**

La garantie de la caméra Blink ("Appareil") est fournie par l'entité décrite ci-dessous. Le fournisseur de cette garantie est parfois dénommé dans la présente garantie comme "Nous". Nous garantissons l'Appareil contre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation courante par les consommateurs pendant deux ans, à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période de garantie, si un défaut se manifeste avec l'Appareil, et si vous suivez les instructions pour renvoyer l'Appareil, selon notre choix et dans les limites autorisées par la loi, nous effectuerons (i) la réparation de l'Appareil en utilisant des pièces neuves ou reconditionnées, (ii) ou nous remplacerons l'Appareil par un nouvel Appareil ou un Appareil reconditionné équivalent à l'Appareil devant être remplacé, ou (iii) nous vous rembourserons tout ou partie du prix d'achat de l'Appareil. Cette garantie limitée s'applique, dans la mesure permise par la loi, à toute réparation, à toute pièce ou à tout appareil de rechange, pour le reste de la période de garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix jours, selon la période la plus longue.

Toutes les pièces et appareils remplacés pour lesquels un remboursement est offert deviennent alors notre propriété. Cette garantie limitée s'applique uniquement aux composants matériels de l'Appareil qui ne sont pas soumis à des accidents, à une mauvaise utilisation, à la négligence, aux dégâts par le feu ou d'autres causes externes, à des modifications, à des réparations ou à un usage commercial.

### **INSTRUCTIONS**

Pour des informations détaillées pour savoir comment obtenir le service de garantie pour votre Appareil, veuillez contacter l'assistance client en utilisant les informations se trouvant sur [www.blinkforhome.co.uk](http://www.blinkforhome.co.uk) dans l'onglet Assistance. En général, vous allez devoir envoyer votre appareil dans son emballage d'origine, ou dans un emballage offrant une protection égale, à l'adresse indiquée par le service à la clientèle. Avant d'expédier votre Appareil pour garantie, il est de votre responsabilité de sauvegarder toutes les données, logiciels ou autres matériaux que vous pouvez avoir enregistrés ou conservés lors de l'utilisation de votre Appareil. Il est possible que de telles données, logiciel et autres matériaux soient perdus ou reformatés pendant les réparations, et nous ne pouvons être tenus responsables pour de telles pertes. Cette garantie limitée vous accorde des droits spécifiques. Si vous êtes un consommateur, vous pouvez avoir des droits supplémentaires en vertu de la loi applicable, et cette garantie limitée est fournie en complément de vos droits de consommateur et sans préjudice de ceux-ci.

### **FOURNISSEUR DE GARANTIE**

Cette garantie est fournie par Immedia Semiconductor, LLC,  
100 Riverpark Drive North Reading, Massachusetts 01864.

**DE WICHTIGE PRODUKTINFORMATIONEN:  
SICHERHEITSHINWEISE**



DIE NICHTBEACHTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN  
ZU BRÄNDEN, STROMSCHLAG ODER ANDEREN VERLETZUNGEN  
ODER SCHÄDEN FÜHREN.

**ACHTUNG:** Gegenstände können vom Gerät eingeklemmt werden, wenn es nach unten gekippt wird. Halten Sie Ihre Finger oder Gegenstände nicht in den Bereich der beweglichen Teile.

Halten Sie den Bereich um Ihr Gerät frei, um zu vermeiden, dass Gegenstände in der Nähe umgestoßen werden. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel gesichert ist und der Bereich um das Netzkabel herum frei ist.

Ihr Gerät kann verrutschen oder umfallen, wenn es auf einer unebenen Fläche steht. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer flachen, ebenen Oberfläche betrieben wird.

Verwenden Sie nur einen 5VDC/1A-Netzadapter

Setzen Sie Ihr Gerät oder Ihren Adapter keinen Flüssigkeiten aus. Wenn Ihr Gerät oder Adapter nass wird, ziehen Sie vorsichtig alle Stecker ab, ohne Ihre Hände dabei nass zu machen, und warten Sie, bis das Gerät und der Adapter vollständig getrocknet sind, bevor Sie sie wieder anschließen. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät oder Ihren Adapter mit einer externen Wärmequelle, wie z.B. einer Mikrowelle oder einem Föhn zu trocknen. Wenn das Gerät oder der Adapter beschädigt erscheint, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Verwenden Sie nur das mit dem Gerät mitgelieferte Zubehör, um Ihr Gerät mit Strom zu versorgen. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, berühren Sie Ihr Gerät und die damit verbundenen Kabel nicht während eines Gewitters.

Stecken Sie Ihr Netzteil in eine leicht zugängliche Steckdose in der Nähe des Geräts, das an den Adapter angeschlossen oder von diesem mit Strom versorgt

werden soll.

Die Pan-Tilt Mount kann mit Hilfe des Gewindeeinsatzes an der Unterseite des Geräts an einer Wand oder Decke befestigt werden. Der Gewindeeinsatz ist mit handelsüblichen ¼ -20 (M6-1.00) Kamerahalterungen kompatibel, die gemäß den Anweisungen des Herstellers sicher an der Wand oder Decke befestigt werden müssen.

Mini und sein Adapter sind nur für den Innenbereich geeignet.

#### **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN Blink Mini**

Modellnummer: BCM00300U, BCM00300UB

Elektrische Leistung: Stromversorgung: 100-240V ~ 50/60Hz 0,15A

Betriebstemperatur: 0 to 35 °C

Eingang: 100-240V ~ 50/60Hz 0,2A

Leistung: 5V<sup>o</sup>1A

#### **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN Pan-Tilt Mount**

Modellnummer: BAE041000U

Elektrische Leistung: Stromversorgung: 5VDC, 1A via USB Micro type B connector

Betriebstemperaturbereich: 32-95 °F (0-35 °C)

#### **FÜR KUNDEN IN EUROPA UND DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER RICHTLINIE**

Hiermit erklärt Amazon.com Services LLC, dass die Funkanlage des Typs [BCM00300U, BCM00300UB] der Richtlinie 2014/53/EU und den einschlägigen gesetzlichen Anforderungen des Vereinigten Königreichs entspricht. Die vollständigen Texte der Übereinstimmungserklärungen sind unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <https://blinkforhome.com/pages/certifications>

#### **EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN ZU HOCHFREQUENZEN**

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit erfüllt dieses Gerät die Grenzwerte für die Exposition der allgemeinen Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern gemäß Empfehlung 1999/519/EG des Rates. Dieses Gerät sollte mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Wireless-Funktionen: Wi-Fi 2,4GHz: 2412-2472 MHz

Maximale Hochfrequenzleistung: Wi-Fi 18 dBm;

### **KORREKTES RECYCLING IHRES GERÄTS**

In manchen Regionen ist die Entsorgung bestimmter elektronischer Geräte reguliert. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend den lokalen Gesetzen und Bestimmungen entsorgen oder wiederverwerten. Informationen zum Recycling Ihres Geräts finden Sie unter [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)

### **ZUSÄTZLICHE SICHERHEITS- UND KONFORMITÄTSHINWEISE**

Zusätzliche Informationen zu Sicherheit, Compliance und Recycling sowie weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise und Compliance“ des Menüs „Über Blink“ in Ihrer App.

### **KONFORMITÄTSKENNZEICHEN AUF DEM GERÄT**

Zertifizierungen und andere Geräte-Konformitätskennzeichen befinden sich auf dem Gerät. Entfernen Sie die Halterung, um sie zu sehen.

### **BEDINGUNGEN UND RICHTLINIEN**

Bevor Sie die Blink-Kamera (das „Gerät“) verwenden, lesen Sie sich bitte die Bedingungen und Richtlinien für das Gerät durch, die sich in Ihrer Blink Home Monitor App unter Über Blink > Rechtliche Hinweise befinden (zusammenfassend die „Vereinbarung“). Durch die Verwendung Ihres Geräts

erklären Sie sich damit einverstanden, an die Vereinbarung gebunden zu sein. In denselben Abschnitten finden Sie die Datenschutzerklärung, die nicht Teil der Vereinbarung ist.

### **BESCHRÄNKTE GARANTIE**

Diese Garantie für die Blink-Kamera (das „Gerät“) wird von der unten angegebenen Gesellschaft gewährt. Der Anbieter dieser Garantie wird im Folgenden gelegentlich als „wir“ bezeichnet. Wir gewähren für das Gerät eine Garantie von zwei Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Nutzung durch den Verbraucher. Wenn während dieser Garantiezeit ein Defekt am Gerät auftritt und Sie die Anweisungen zur Rücksendung des Geräts befolgen, werden wir nach unserer Wahl, soweit gesetzlich zulässig, entweder (i) das Gerät mit neuen oder überholten Teilen reparieren, (ii) das Gerät durch ein neues oder überholtes Gerät ersetzen, das dem auszutauschenden Gerät gleichwertig ist, oder (iii) Ihnen den gesamten Kaufpreis oder einen Teil des Kaufpreises für das Gerät zurückerstatten. Diese beschränkte Garantie bezieht sich, soweit gesetzlich zulässig, auf alle Reparaturen, Ersatzteile oder Ersatzgeräte für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit oder für neunzig Tage, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Alle ersetzten Teile und Geräte, für die eine Rückerstattung erfolgt, gehen in unser Eigentum über. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Hardwarekomponenten des Geräts, bei denen weder Unfall noch Missbrauch, Nachlässigkeit, Feuer oder andere äußere Ursachen, Änderungen, Reparaturen oder gewerblicher Gebrauch vorliegen.

### **ANWEISUNGEN**

Für spezifische Anweisungen, wie Sie den Garantieservice für Ihr Gerät in Anspruch nehmen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie unter [www.blinkforhome.com](http://www.blinkforhome.com) auf der Registerkarte „Support“. Das Gerät ist grundsätzlich in der Originalverpackung oder in einer gleichwertigen Schutzverpackung an die vom Kundendienst angegebene Adresse zu senden. Bevor Sie Ihr Gerät zum Erhalt von Garantieleistungen zurücksenden, liegt es in Ihrer Verantwortung, Daten, Software oder andere Materialien, die Sie auf Ihrem Gerät gespeichert oder aufbewahrt haben, zu sichern. Es ist möglich, dass solche Daten, Software oder anderes Material während der Wartung verloren gehen oder neu formatiert werden, und wir übernehmen für entsprechende Schäden oder Verluste keine Verantwortung. Diese beschränkte Garantie gewährt Ihnen spezifische Rechte. Wenn Sie ein Verbraucher sind, haben Sie nach geltendem Recht möglicherweise zusätzliche Rechte, und diese beschränkte Garantie wird zusätzlich zu und unbeschadet Ihrer Verbraucherrechte gewährt.

#### **GARANTIEGEBER**

Diese Garantie wird von Immedia Semiconductor, LLC ,  
100 Riverpark Drive North Reading, Massachusetts 01864 gewährt.

#### **IT INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL PRODOTTO: INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA**



LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA  
PUÒ CAUSARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O ALTRI INFORTUNI  
O DANNI.

**ATTENZIONE:** Quando il dispositivo viene inclinato verso il basso, gli oggetti possono restarvi impigliati. Non mettere le dita oppure oggetti lungo il raggio d'azione di alcuna parte in movimento.

Tieni sgombra l'area circostante il dispositivo per evitare di urtare oggetti posti nelle vicinanze. Verifica che il cavo di alimentazione sia fisso in posizione e che l'area intorno al cavo sia sgombra.

Se posizionato su una superficie instabile, il dispositivo può scivolare o cadere. Verifica che il dispositivo sia utilizzato su una superficie piana e orizzontale.

Usa esclusivamente l'adattatore di alimentazione a 5 V DC/1 A

Tieni il dispositivo o l'adattatore al riparo dai liquidi. Se il dispositivo o l'adattatore si bagnano, scollega con cautela tutti i cavi, facendo attenzione a non bagnarti le mani; prima di ricollegarli, attendi che il dispositivo e l'adattatore si asciughino completamente. Non provare ad asciugare il dispositivo o l'adattatore con fonti di calore esterne come un forno a microonde o un asciugacapelli. Se il dispositivo o l'adattatore appaiono danneggiati, smetti immediatamente di utilizzarli. Per alimentare il dispositivo, utilizza esclusivamente gli accessori in dotazione. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non toccare il dispositivo o gli eventuali fili ad esso collegati se è in corso un temporale.

Inserisci l'adattatore in una presa facilmente accessibile, posizionata vicino all'attrezzatura che sarà collegata o alimentata dall'adattatore.

Il Pan-Tilt Mount può essere fissato a una parete oppure sul soffitto, utilizzando l'insero filettato alla base dell'unità. L'insero filettato è compatibile con gli attacchi per videocamera standard ¼ -20 (M6-1.00) che vanno fissati saldamente a una parete o al soffitto, seguendo le istruzioni del produttore.

La Mini e il relativo adattatore sono destinati esclusivamente per l'uso in ambienti interni.

#### **SPECIFICHE DEL PRODOTTO Blink Mini**

Numero di modello: BCM00300U, BCM00300UB

Valori elettrici nominali: Alimentazione: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,15 A

Temperatura di esercizio: da 0 a 35 °C  
Ingresso: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A  
Uscita: 5 V<sup>o</sup>1 A

#### **SPECIFICHE DEL PRODOTTO Pan-Tilt Mount**

Numero di modello: BAE041000U

Valori elettrici nominali: Alimentazione: 5 V DC, 1 A via connettore USB Micro type B

Temperatura di esercizio: 32-95 °F (0-35 °C)

#### **PER I CLIENTI IN EUROPA E NEL REGNO UNITO**

##### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Amazon.com Services LLC dichiara che l'apparecchiatura radio tipo [BCM00300U, BCM00300UB] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e relativi requisiti di legge in vigore nel Regno Unito. Il testo completo delle dichiarazioni di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet:  
<https://blinkforhome.com/pages/certifications>.

##### **CONFORMITÀ NORMATIVA PER LA RADIOFREQUENZA**

Per proteggere la salute umana, questo dispositivo è conforme alle limitazioni per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in accordo con la Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE. Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente

Caratteristiche wireless: Wi-Fi 2.4GHz: 2412-2472 MHz

Capacità massima di radiofrequenza: Wi-Fi 18 dBm

### **RICICLAGGIO CORRETTO DEL DISPOSITIVO**

In alcune aree, lo smaltimento di alcuni dispositivi elettronici è regolamentato. Il dispositivo deve essere smaltito o riciclato in conformità alle leggi e alle normative locali. Per informazioni sul riciclaggio del dispositivo, visita il sito web [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)

### **ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E LA CONFORMITÀ**

Per informazioni aggiuntive in tema di sicurezza, conformità, riciclaggio e altre informazioni importanti riguardanti il dispositivo, consulta la sezione Normative e Conformità dal menu "Informazioni su Blink" nell'app.

### **MARCHI DI CONFORMITÀ SUL DISPOSITIVO**

La certificazione e altri contrassegni di conformità del dispositivo si trovano sul dispositivo stesso. Rimuovere la staffa per visualizzare.

### **TERMINI E POLITICHE**

Prima di usare la Videocamera Blink ("Dispositivo"), ti invitiamo a leggere i termini e le politiche per il Dispositivo che si trovano nell'App Blink Home Monitor in Informazioni su Blink > Note Legali (collettivamente, "l'Accordo"). Usando il tuo Dispositivo, dichiari di accettare l'Accordo. Nella stessa sezione, puoi trovare la Politica sulla riservatezza che non è parte dell'Accordo.

### **GARANZIA LIMITATA**

Questa garanzia per la Videocamera Blink (il "Dispositivo") è fornita dall'ente indicato di seguito. Il fornitore di questa garanzia verrà d'ora in poi chiamato a volte "Noi". Noi garantiamo il Dispositivo da difetti nei materiali e di lavorazione, in condizioni d'uso ordinarie, per due anni dalla data originaria di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, se si verifica un difetto nel Dispositivo e si

seguono le istruzioni per la restituzione del Dispositivo, a nostra discrezione, nella misura consentita dalla legge, provvederemo a (i) riparare il Dispositivo utilizzando parti nuove o ricondizionate, (ii) sostituire il Dispositivo con un Dispositivo nuovo o ricondizionato equivalente al Dispositivo da sostituire, (iii) rimborsare l'intera spesa di acquisto del Dispositivo o una parte di essa. Questa garanzia limitata si applica, nella misura consentita dalla legge, a qualsiasi riparazione, ricambio o dispositivo sostitutivo per il restante periodo di garanzia originale o per novanta giorni, a seconda di quale periodo sia più lungo. Tutte le parti sostitutive e i dispositivi per i quali venga emesso un rimborso diventeranno di nostra proprietà. La presente garanzia limitata si applica esclusivamente ai componenti hardware del dispositivo che non hanno subito incidenti, uso improprio, negligenze, incendi o altri eventi esterni, alterazioni, riparazioni e/o non destinati a uso commerciale.

#### **ISTRUZIONI**

Per istruzioni specifiche su come ottenere il servizio in garanzia per un Dispositivo, contatta il Servizio di assistenza clienti utilizzando i dati indicati in [www.blinkforhome.co.uk](http://www.blinkforhome.co.uk) nella scheda "Supporto". In generale, il Dispositivo deve essere imballato nella sua confezione originale o protetto con un materiale di imballaggio analogo e spedito all'indirizzo specificato dal Servizio di assistenza clienti. Prima di inviare il Dispositivo per il servizio di garanzia, è tua responsabilità effettuare il backup dei dati, del software o di altri materiali raccolti o conservati sul Dispositivo. È possibile che tali dati, software o altri materiali vengano persi o riformattati durante il servizio e non siamo responsabili di tali perdite o danni. Questa garanzia limitata ti garantisce diritti specifici. Se sei un consumatore, potresti avere diritti aggiuntivi sotto la legge applicabile, e questa garanzia limitata è fornita in aggiunta a, e senza pregiudizio su, i tuoi diritti da consumatore.

**ES INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO:  
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**



EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR UN INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA U OTRAS LESIONES O DAÑOS.

**PRECAUCIÓN:** El dispositivo puede pellizcar objetos cuando se inclina hacia abajo. No pongas los dedos ni objetos en la trayectoria de las piezas móviles. Mantén despejada el área alrededor del dispositivo para que no choque con objetos cercanos. Asegúrate de que el cable de alimentación esté firmemente conectado y de que la zona a su alrededor esté despejada.

El dispositivo puede deslizarse o caerse si se coloca en una superficie irregular. Asegúrate de que el dispositivo se utilice en una superficie plana y nivelada. Utiliza exclusivamente un adaptador de corriente de 5 Vcc / 1 A

No expongamos tu dispositivo o adaptador a líquidos. Si tu dispositivo o adaptador se mojan, desenchufa con cuidado todos los cables sin mojar las manos y espera a que el dispositivo y el adaptador se sequen completamente antes de volver a enchufarlos. No intentes secar tu dispositivo o adaptador con una fuente externa de calor, como un horno microondas o un secador. Si el dispositivo o el adaptador están dañados, deja de utilizarlos de inmediato. Utiliza solamente los accesorios suministrados con el dispositivo para proporcionarle alimentación. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no toques el dispositivo ni los cables conectados al mismo durante una tormenta.

Instala el adaptador de corriente en una toma de corriente fácilmente accesible y situada cerca del equipo al que se conectará o alimentará.

El Pan-Tilt Mount puede fijarse en la pared o en el techo mediante el uso del inserto roscado en la parte inferior de la unidad. El inserto roscado es compatible con los soportes de cámara estándar de ¼ -20 (M6-1.00) que deben

fijarse de forma segura a la pared o al techo, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Mini y su adaptador se han diseñado exclusivamente para su uso en interiores.

#### **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Blink Mini**

Número de modelo: BCM00300U, BCM00300UB

Clasificación eléctrica: Alimentación: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,15 A

Temperatura de funcionamiento: 0 a 35 °C

Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A

Salida: 5 V<sup>01</sup> A

#### **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Pan-Tilt Mount**

Número de modelo: BAE041000U

Clasificación eléctrica: Fuente de alimentación: Conector micro-USB tipo B de 5 Vcc y 1 A

Intervalo de temperatura de funcionamiento: 0-35 °C (32-95 °F)

#### **PARA CLIENTES DE EUROPA Y EL REINO UNIDO**

##### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Por la presente, Amazon.com Services LLC declara que el equipo de radio [BCM00300U, BCM00300UB] cumple la Directiva 2014/53/UE y la normativa correspondiente del Reino Unido. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente: <https://blinkforhome.com/pages/certifications>

##### **CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN A RADIOFRECUENCIAS**

Con el fin de proteger la salud humana, este dispositivo cumple con los límites de exposición del público en general a campos electromagnéticos de

conformidad con la Recomendación 1999/519/CE del Consejo. Este dispositivo debería instalarse y utilizarse con una separación mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo. Características de la red inalámbrica: Wi-Fi de 2,4GHz: 2412-2472 MHz  
Máxima potencia de radiofrecuencia: Wi-Fi 18 dBm

### **CÓMO RECICLAR TU DISPOSITIVO DE FORMA ADECUADA**

La eliminación de ciertos dispositivos electrónicos está regulada en algunas zonas. Asegúrate de desechar o reciclar tu dispositivo de acuerdo con las leyes y normas locales. Para obtener información acerca de cómo reciclar tu dispositivo, visita [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

### **INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO**

Para obtener información adicional sobre seguridad, reciclaje y cumplimiento, u otras cuestiones importantes relacionadas con tu dispositivo, consulta la sección correspondiente a los aspectos legales y de cumplimiento en el menú «Acerca de Blink» de tu aplicación.

### **MARCADOS DE CONFORMIDAD EN EL DISPOSITIVO**

Los certificados y otros marcados de conformidad del producto están indicados en el dispositivo. Retira el soporte para verlos.

### **CONDICIONES Y POLÍTICAS**

Antes de utilizar la cámara Blink («Dispositivo»), consulte las condiciones y políticas relativas al Dispositivo en la aplicación Blink Home Monitor, en Acerca de Blink > Legal Notices (Avisos legales) (en lo sucesivo denominadas colectivamente «Acuerdo»). El uso del Dispositivo conlleva la aceptación del Acuerdo. En las mismas secciones, encontrará la Política de privacidad, que no

forma parte del Acuerdo.

### **GARANTÍA LIMITADA**

La presente garantía de la Cámara Blink (el «Dispositivo») la proporcionada la entidad que se indica más adelante. En este documento, en ocasiones se hace referencia al proveedor de esta garantía como «Nosotros». Garantizamos que el dispositivo está libre de defectos en los materiales y la mano de obra en condiciones de uso normal durante dos años a partir de la fecha de compra original. Durante este período de garantía, si surge algún defecto en el Dispositivo y se siguen las instrucciones para devolver el Dispositivo, nosotros, a nuestra discreción, en la medida permitida por la ley, (i) repararemos el Dispositivo con piezas nuevas o reacondicionadas, (ii) sustituiremos el Dispositivo por un Dispositivo nuevo o reacondicionado equivalente al Dispositivo averiado, o (iii) te reembolsaremos íntegra o parcialmente el precio de compra del Dispositivo. Esta garantía limitada se aplica, en la medida permitida por la ley, a cualquier reparación, pieza de sustitución o dispositivo de sustitución durante el resto del período de garantía original o durante noventa días, rigiendo de estos dos períodos el que sea más largo. Todas las piezas y Dispositivos sustituidos para los que se efectúe un reembolso pasarán a ser de nuestra propiedad. Esta garantía limitada se aplica únicamente a los componentes de hardware del Dispositivo que no estén sujetos a accidentes, mal uso, negligencia, incendio u otras alteraciones, reparaciones, causas externas o uso comercial.

### **INSTRUCCIONES**

Para instrucciones específicas sobre cómo obtener el servicio de garantía para tu Dispositivo, contacta con el servicio de atención al cliente mediante la información de contacto disponible en [www.blinkforhome.co.uk](http://www.blinkforhome.co.uk), en la ficha

Asistencia. Por lo general, deberás entregar tu Dispositivo en su embalaje original o en un embalaje protector de las mismas características en la dirección especificada por el servicio de atención al cliente. Antes de entregar tu Dispositivo para el servicio de garantía, es tu responsabilidad realizar copias de seguridad de los datos, software u otros materiales que puedas haber almacenado o conservado en tu Dispositivo. Estos datos, software u otros materiales podrían perderse o reformatearse durante el servicio, y no nos hacemos responsables de tales daños o pérdidas. Esta garantía limitada te otorga derechos específicos. Si eres un consumidor, puedes tener derechos adicionales en virtud de la ley aplicable, y esta garantía limitada se proporciona como complemento, y sin perjuicio, de tus derechos como consumidor.

#### **PROVEEDOR DE LA GARANTÍA**

Esta garantía la proporciona Immedia Semiconductor, LLC ,  
100 Riverpark Drive North Reading, Massachusetts 01864.

#### **NL BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIE: INFORMATIE OVER VEILIGHEID**



**ALS JE DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES NIET OPVOLGT, KAN DIT  
RESULTEREN IN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF ANDER  
LETSEL OF SCHADE.**

**VOORZICHTIG:** Als het apparaat voorover wordt gekanteld, dan kunnen er voorwerpen knel komen te zitten. Houd geen vingers of voorwerpen in de weg van bewegende onderdelen.

Houd de omgeving van je apparaat leeg zodat je niets kunt omstoten. Zorg dat het netsnoer goed vastzit en de omgeving ervan leeg is.

Als je apparaat op een oneffen oppervlak wordt geplaatst, kan het verschuiven of omvallen. Let op dat het apparaat op een vlak en horizontaal oppervlak wordt geplaatst.

Gebruik alleen de 5VDC/1A-stroomadapter

Stel je apparaat en de adapter nooit aan vocht bloot. Als je apparaat of de adapter nat worden, dan moet je voorzichtig alle snoeren loskoppelen zonder natte handen te krijgen en wachten tot het apparaat en de adapter volledig zijn opgedroogd voordat je de snoeren weer aansluit. Probeer je apparaat of adapter niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron of föhn. Als het apparaat of de adapter beschadigd lijken, mag je ze niet meer gebruiken. Gebruik uitsluitend accessoires die bij het apparaat zijn geleverd om je apparaat te voeden. Raak tijdens onweer je apparaat of daaraan verbonden kabels niet aan om elektrische schok te voorkomen.

Steek je netvoedingsadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de apparatuur die op de adapter moet worden aangesloten of die daardoor zal worden gevoed.

De Pan-Tilt Mount kan aan een muur of het plafond worden gemonteerd met de bedrade opening aan de onderkant van het apparaat. De bedrade opening is compatibel met ¼ -20 (M6-1.00) camerabevestigingen, die conform de aanwijzingen van de fabrikant veilig aan een wand of plafond moeten worden bevestigd.

De Mini en de adapter mogen alleen binnen worden gebruikt.

#### **PRODUCTSPECIFICATIES Blink Mini**

Modelnummer: BCM00300U, BCM00300UB

Elektrische gegevens: Voeding: 100-240 V ~ 50/60Hz 0,15 A

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 35 °C

Invoer: 100-240 V~50/60 Hz 0,2 A

Uitvoer: 5 V<sup>o</sup>1 A

## **PRODUCTSPECIFICATIES Pan-Tilt Mount**

Modelnummer: BAE041000U

Elektrische gegevens: Voeding: 5 V DC, 1 A via Micro-USB-connector type B

Bedrijfstemperatuur: 32-95 °F (0-35 °C)

## **VOOR KLANTEN IN EUROPA EN HET VERENIGD KONINKRIJK CONFORMITEITSVERKLARING**

Amazon.com Services LLC verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type [BCM00300U, BCM00300UB] aan Richtlijn 2014/53/EU en aan de relevante wettelijke vereisten in het VK voldoet. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is op het volgende internetadres beschikbaar: <https://blinkforhome.com/pages/certifications>.

## **RADIOFREQUENTE CONFORMITEIT**

Om de gezondheid van personen te beschermen, voldoet dit apparaat aan de grenswaarden van blootstelling aan het algemene publiek volgens de Aanbeveling van de Raad 1999/519/EC. Dit apparaat moet op ten minste 20 cm afstand van je lichaam worden opgesteld en gebruikt.

Draadloze eigenschappen: Wifi 2,4 GHz: 2412-2472 MHz

Maximaal radiofrequent vermogen: Wifi 18 dBm

## **JE APPARAAT OP DE JUISTE MANIER AFVOEREN**

In bepaalde gebieden bestaan voorschriften voor het afvoeren van bepaalde elektronische apparaten. Zorg ervoor dat je het apparaat in overeenstemming met de plaatselijke wetten en voorschriften afvoert of recyclet. Ga naar [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) voor informatie over het recyclen van je apparaat.

### **EXTRA INFORMATIE OVER VEILIGHEID EN CONFORMITEIT**

Ga voor extra informatie over veiligheid, naleving, recycling en andere belangrijke onderwerpen naar de sectie 'Legal and Compliance' (Juridische zaken en naleving) in het menu 'About Blink' (Over Blink) in je app.

### **NALEVINGSMARKERINGEN OP APPARAAT**

Het certificaat en andere nalevingsmarkeringen zijn op het apparaat te vinden. Verwijder de bevestiging om ze te bekijken.

### **VOORWAARDEN EN BELEID**

Voordat je de camera van Blink ('Apparaat') gebruikt, lees je de voorwaarden en het beleid voor het apparaat, te vinden in de Blink Home Monitor-app onder Over Blink > Juridische kennisgevingen (gezamenlijk de 'Overeenkomst'). Door je Apparaat te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst. In dezelfde secties vind je het Privacybeleid, dat geen onderdeel van de Overeenkomst is.

### **BEPERKTE GARANTIE**

De garantie voor de Blink-camera (het 'Apparaat') wordt door onderstaande entiteit geleverd. De leverancier van deze garantie wordt hierin soms als 'We' aangeduid. We garanderen dit Apparaat tegen materiaal- en fabricagefouten tijdens normaal consumentengebruik gedurende twee jaar na de datum van eerste aanschaf. Als er tijdens deze garantieperiode fouten in het Apparaat tevoorschijn komen en je de instructies opvolgt om het Apparaat te retourneren, dan zullen wij, naar eigen goeddunken en voor zover wettelijk is toegestaan, ofwel (i) het Apparaat repareren met gebruik van nieuwe of gereviseerde onderdelen, (ii) het Apparaat vervangen door een nieuw of gereviseerd Apparaat dat gelijkwaardig is aan het te vervangen Apparaat, of (iii) het aankoopbedrag van het Apparaat geheel of gedeeltelijk vergoeden. Deze beperkte garantie geldt, voor zover wettelijk is toegestaan, op

elke reparatie, vervangend onderdeel of vervangend Apparaat voor de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode of gedurende negentig dagen, welke van de twee langer duurt. Alle vervangen onderdelen en Apparaten waar een vergoeding voor is gegeven, worden ons eigendom. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op hardwarecomponenten van het Apparaat die niet beschadigd zijn door een ongeval, verkeerd gebruik, onachtzaamheid, brand of andere externe oorzaken, wijzigingen, reparaties of commercieel gebruik.

### **INSTRUCTIES**

Voor instructies om garantie op je Apparaat te vragen, kun je contact met de Klantenservice opnemen via de contactinformatie op [www.blinkforhome.co.uk](http://www.blinkforhome.co.uk) via het tabblad Support. Over het algemeen moet je het Apparaat in de oorspronkelijke verpakking, of in een verpakking die dezelfde bescherming biedt, opsturen naar het adres dat de Klantenservice je verstrekt. Het is jouw verantwoordelijkheid een back-up te maken van gegevens, software of andere materialen die je op het Apparaat hebt opgeslagen of bewaard voordat je het Apparaat voor garantie opstuurt. Zulke gegevens, software of andere materialen zouden anders tijdens de serviceverlening verloren kunnen gaan of opnieuw worden geformatteerd en wij zijn voor dergelijke schade of verlies niet aansprakelijk. Je hebt binnen deze beperkte garantie bepaalde rechten. Als je een consument bent, heb je uit hoofde van toepasselijke wetgeving mogelijk aanvullende rechten en wordt deze beperkte garantie verstrekt als aanvulling op je rechten als consument zonder hieraan afbreuk te doen.

### **GARANTIEVERLENER**

Deze garantie wordt verstrekt door Immedia Semiconductor, LLC,  
100 Riverpark Drive North Reading, Massachusetts 01864.



FR

Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

©2024 Amazon.com, LLC or its affiliates. Amazon, Alexa, Blink, and all related logos and motion marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

## France - caméra Blink Outdoor 4 - système à 1 caméra

Caméras de surveillance

Plus de commodité. Plus de tranquillité d'esprit.

Protégez l'essentiel comme jamais auparavant avec la quatrième génération de caméras de surveillance connectées sans fil Blink Outdoor. À la fois innovante et facile d'utilisation, l'Outdoor 4 offre jusqu'à deux ans d'autonomie. La tranquillité d'esprit à portée de tous commence ici.

Caméra de surveillance connectée à piles.

Nouvelle caméra Blink (Outdoor 4) | Dernier modèle | Caméra de surveillance connectée HD sans fil, jusqu'à deux ans d'autonomie, détection de mouvements améliorée, fonctionne avec Alexa | Système à 1 caméra avec Sync Module Core inclus

### Plus de commodité. Plus de tranquillité d'esprit.

Découvrez Blink Outdoor 4, notre nouvelle caméra à piles connectée en wifi, dotée de la vidéo HD 1080p, du système audio bidirectionnel, et de la vidéo en direct à la demande, le tout depuis l'application mobile Blink. La caméra Outdoor 4 présente de meilleures performances par faible luminosité, une détection de mouvements améliorée, l'intégration Alexa, et la détection des personnes (avec un [abonnement Blink](#)).

### Soyez présent

Protégez l'essentiel comme jamais auparavant avec la quatrième génération de caméras de surveillance connectées sans fil Blink Outdoor. À la fois innovante et facile d'utilisation, l'Outdoor 4 offre jusqu'à deux ans d'autonomie. La tranquillité d'esprit à portée de tous commence ici.

### Outdoor 4 : la surveillance de votre domicile à portée de main

Restez proche de votre domicile, où que vous soyez. Observez tout ce qui se passe avec la vidéo HD en direct et la vision nocturne infrarouge. Parlez à vos visiteurs et vos animaux de compagnie grâce au système audio bidirectionnel performant : restez présent chez vous, où que vous soyez. Contrôlez l'ensemble de vos appareils en toute simplicité depuis l'application Blink.

### Grande autonomie de piles. Quel que soit le temps.

Protégez votre foyer, même là où les fils ne peuvent pas aller. Grâce à la technologie à puce de Blink, Outdoor 4 fonctionne avec deux piles AA qui durent jusqu'à deux ans lors d'une utilisation normale. Avec son modèle résistant aux intempéries qui permet aux caméras de fonctionner par tous les temps (de -20 °C à 45 °C), sentez-vous en

sécurité.

### **Confidentialité et notifications en temps réel**

Respectez la vie privée de vos voisins et de votre entourage, grâce aux zones de confidentialité qui vous permettent de masquer ce que vous ne souhaitez pas surveiller. Les notifications de détection de mouvements double zone vous aident à détecter les événements en temps réel et à créer des zones d'activité personnalisées, pour n'observer que les mouvements qui vous intéressent.

### **Voyez qui est là**

Optez pour un abonnement Blink en option (vendu séparément) et recevez des notifications de détection de personnes avec la vision par ordinateur intégrée. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, sachez faire la distinction entre personnes, objets ou animaux. Votre appareil traite la vision par ordinateur en toute sécurité.

### **Installation facile**

Installation en quelques minutes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Aucun câble encombrant, aucune prise nécessaire. Inutile de confier l'installation à un professionnel. Le design sans fil de l'Outdoor 4 vous permet de placer, de poser ou de monter vos caméras n'importe où en quelques minutes.

### **Passez en mode mains libres avec Alexa**

Diffusez des vidéos en direct, activez et désactivez votre caméra, paramétrez des routines Alexa utiles et bien plus encore avec un appareil Alexa compatible.

### **Enregistrez, sauvegardez et partagez vos clips**

### Abonnement Blink

Profitez de la commodité et des avantages supplémentaires offerts par l'abonnement Blink avec votre version d'essai gratuite de 30 jours incluse. Choisissez ensuite de vous abonner pour seulement 3 € par mois et par appareil ou pour 10 € par mois pour un nombre illimité d'appareils Blink sur un même compte

### **La mise en route : un vrai jeu d'enfants**

#### Étape 1

Connectez-vous ou créez un compte dans l'application Blink.

#### Étape 2

Branchez le module de synchronisation (vendu séparément) et connectez-vous au wifi.

#### Étape 3

Insérez les piles fournies, ajoutez votre ou vos caméra(s) à l'application et suivez les instructions.

### **Liste des fonctionnalités version courte (10 maximum, par ordre de priorité)**

Jusqu'à deux ans d'autonomie

Résistante aux intempéries

Vision HD de jour comme de nuit

Système audio bidirectionnel

Détection de mouvements améliorée

Détection des personnes\*

\*Disponible avec l'abonnement Blink (vendu séparément)

### **Liste des fonctionnalités version longue (10 maximum, par ordre de priorité)**

DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS : la Blink Outdoor 4, notre caméra de surveillance connectée sans fil de quatrième génération, vous aide à protéger votre domicile à l'intérieur comme à l'extérieur, directement depuis l'application Blink installée sur votre smartphone.

OBSERVEZ ET PARLEZ DEPUIS L'APPLICATION BLINK : profitez de fonctionnalités telles que la vidéo en direct HD 1080p, la vision nocturne infrarouge et le système audio bidirectionnel d'une clarté exceptionnelle. Avec un abonnement Blink (vendu

séparément), diffusez des vidéos en direct en continu, jusqu'à 90 minutes.

**AUTONOMIE DE DEUX ANS** : installez votre caméra en quelques minutes et profitez de deux ans d'autonomie avec les piles AA au lithium fournies.

**ZONES DE CONFIDENTIALITÉ** : créez jusqu'à deux zones de confidentialité pour masquer certaines parties dans le champ de vision de votre Outdoor 4. Préservez la vie privée de vos voisins et personnalisez votre configuration.

**DÉTECTION DE MOUVEMENTS AMÉLIORÉE** : recevez des notifications plus rapidement sur votre smartphone grâce à la détection de mouvements double zone améliorée.

**DÉTECTION DES PERSONNES** : avec un abonnement Blink en option (vendu séparément), recevez des notifications de détection des personnes avec la vision par ordinateur intégrée.

**ENREGISTREZ ET PARTAGEZ DES CLIPS** : avec un stockage illimité pendant 30 jours maximum. Profitez d'un essai gratuit de 30 jours à l'abonnement Blink et stockez vos événements dans le cloud. Sync Module Core inclus.

**FONCTIONNE AVEC ALEXA** : connectez-vous à un appareil compatible avec Alexa pour lancer la vidéo en direct, activer et désactiver votre système, et bien plus encore au son de la voix.

**CONTENU DE LA BOÎTE** : une caméra Outdoor 4, un Sync Module Core, deux piles AA au lithium, un kit de montage, un câble USB et un adaptateur secteur.

### **Abonnement Blink**

L'achat d'une caméra Blink Outdoor 4 inclut un essai gratuit de 30 jours à l'abonnement Blink. Enregistrez et partagez des clips en toute simplicité dans le cloud et activez des fonctionnalités telles que la détection de personnes et l'enregistrement de vidéos en direct.

En savoir plus sur l'abonnement Blink.

### **Ce que vous devez savoir :**

Vous ne connaissez pas encore Blink ? Nous vous recommandons d'acheter le système à 1 caméra fourni avec notre Sync Module Core, l'un des facteurs clés de l'autonomie inégalée des piles Blink.

Avec l'abonnement Blink de votre choix, le Sync Module Core vous ouvre un tout nouvel univers Blink. Celui-ci offre en continu des fonctionnalités Premium, telles qu'un accès facile permettant d'enregistrer et de partager des vidéos, une vidéo en direct prolongée, l'activation et la désactivation de votre système, et bien sûr, une autonomie exceptionnelle.

Compatible avec le Sync Module Core, cet appareil fonctionne également avec le Sync Module 2 (vendu séparément) : pour sauvegarder vos événements sur un espace de stockage local et profitez d'une tranquillité d'esprit quand vous en avez le plus besoin.

L'Outdoor 4 n'est pas compatible avec les accessoires conçus pour l'Outdoor de 3e génération, tels que le support avec projecteurs Blink et le support de charge à panneau solaire Blink.

## Descriptif technique

### Champ de vision

143° diagonal

### Résolution de la caméra

Vidéo HD 1080p

### Résolution photo

Afficher les images capturées au format 640 x 360

### Fréquence d'images de la caméra

Jusqu'à 30 fps

### Dimensions

70 x 70 x 41 mm

### Poids

141 g (caméra uniquement)

### Puissance nominale

Piles de l'Outdoor 4 : deux piles AA 1,5 V au lithium (non rechargeables). Sync Module Core

Alimentation : convertisseur 100 à 220 V CA vers 5 V CC inclus.

### Connectivité wifi

Connexion Internet haut débit (par exemple, haut débit, fibre ou DSL). Réseau wifi : 2,4 GHz 802.11b/g/n.

**Configuration Internet requise**

La vitesse minimale de réception des données recommandée est de 3,5 Mbit/s pour des performances optimales. La résolution vidéo peut varier en fonction de la bande passante Internet.

**\*Compatibilité du module de synchronisation\***

Caméra compatible avec le Sync Module Core Blink et le Sync Module 2 Blink.

**Couleurs disponibles**

Noir

**Configuration minimale requise pour les smartphones**

iOS 15.0, Android 9.0 ou Fire 9.0

**Application Blink**

Blink Home Monitor

**Contenu de la boîte**

Inclut une caméra Outdoor 4, un Sync Module Core, deux piles AA au lithium, un kit de montage, un câble USB et un adaptateur secteur.

**Audio**

Système audio bidirectionnel

**Garantie et services**

Garantie limitée de deux ans fournie par le fabricant et entretien inclus. Si vous êtes un consommateur, la Garantie Limitée ne remet pas en question vos droits en tant que consommateur et est fournie en complément des garanties légales, notamment, si vous êtes un consommateur résidant en France, la garantie légale de conformité et la garantie contre les vices cachés. Cela signifie que vous pouvez encore bénéficier de droits supplémentaires en vertu de la loi, même après l'expiration de la garantie limitée (pour plus d'informations sur vos droits de consommateur, consultez cette page).

L'utilisation des caméras Blink est soumise aux termes que vous trouverez ici :

<https://blinkforhome.com/terms-conditions-and-notices-fr>

**Aide**

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [https://support.blinkforhome.com/fr\\_FR/outdoor4](https://support.blinkforhome.com/fr_FR/outdoor4)

**Génération**

2e génération

**Température de fonctionnement**

-20 ° à 45 °C (-5 °F à 113 °F)

### **Mises à jour de sécurité logicielles**

Cet appareil reçoit des mises à jour de sécurité logicielles garanties jusqu'à au moins quatre ans après la dernière date à laquelle l'appareil est disponible à l'achat en tant que nouvelle unité sur nos sites Web. Pour en savoir plus, consultez ce lien :

[https://support.blinkforhome.com/fr\\_FR/issues-with-your-camera/blink-device-software-security-updates](https://support.blinkforhome.com/fr_FR/issues-with-your-camera/blink-device-software-security-updates)

### **Stockage vidéo dans le cloud**

Pour conserver vos vidéos au-delà de votre période d'essai, souscrivez un abonnement Blink et stockez vos enregistrements dans le cloud durant 30 jours maximum.

Consultez la page Abonnements Blink pour obtenir plus d'informations sur la période de conservation de votre abonnement. Si vous souhaitez conserver certaines vidéos importantes au-delà de cette période, il vous suffit de les télécharger sur votre appareil mobile.

### **FAQ**

#### **Quelles sont les nouvelles fonctionnalités offertes par l'Outdoor 4 ?**

Par rapport à notre caméra Outdoor (3e génération), la caméra Blink Outdoor 4 offre les améliorations suivantes :

- Zone d'observation plus large avec un champ de vision élargi de 110° à 143°.
- Amélioration de la qualité d'image et des performances par faible visibilité.
- Observation rapide des événements grâce aux notifications de détection de mouvements double zone.
- Réduction des notifications de mouvements indésirables grâce à la détection des personnes et à la technologie CV.

#### **Comment fonctionne l'Outdoor 4 avec les autres produits Blink ?**

Ajoutez une caméra Outdoor 4 à n'importe quel système de votre application (y compris les caméras Mini, Mini2, Outdoor 3 ou sonnettes vidéo) pour activer ou désactiver vos appareils en même temps et accéder aux fonctionnalités de programmation.

#### **La caméra Blink Outdoor 4 nécessite-t-elle un Sync Module ?**

Oui, la caméra Outdoor 4 nécessite un Sync Module (vendu séparément ou acheté dans un système (pack)) et se connecte également au réseau wifi de votre domicile. En outre, le Sync Module 2 vous permet d'utiliser un espace de stockage local pour enregistrer vos clips sur une clé USB. (Chacun vendu séparément)

#### **Est-il possible d'utiliser à la fois l'espace de stockage local et le stockage**

### **dans le cloud ?**

Oui, vous pouvez utiliser les deux types de stockage, mais le Sync Module Core, inclus dans les références du système de caméra, ne dispose pas de stockage local. L'abonnement offre le stockage dans le cloud qui vous permet d'accéder aux clips de mouvements directement depuis votre application Blink et d'enregistrer vos clips sur la clé USB.

### **La caméra Outdoor 4 peut-elle être alimentée à l'extérieur via un câble USB ou un panneau solaire ?**

L'Outdoor 4 peut être alimentée à l'extérieur via son port USB-C par un adaptateur secteur résistant aux intempéries (vendu séparément). Le support de panneau solaire Blink utilise une connexion micro-USB et n'est compatible qu'avec la caméra Outdoor (3e génération). En savoir plus sur [l'adaptateur secteur extérieur Blink](#).

### **L'Outdoor 4 est-elle résistante aux intempéries pour une utilisation en extérieur ?**

Oui, résistante aux intempéries, la caméra Outdoor 4 est conforme à la norme IP65 et peut être installée sur une grande variété de surfaces extérieures. Ses températures de fonctionnement sont comprises entre -20 et 45°C. Remarque : une fois le cache du port retiré, la caméra n'est plus résistante aux intempéries, sauf si elle est alimentée via son port [USB-C par un adaptateur USB-C résistant aux intempéries](#) (vendu séparément).

### **Quelle est la durée de vie des piles ?**

La durée de vie des piles des caméras Outdoor 4 peut aller jusqu'à 2 ans, lors d'une utilisation des paramètres par défaut. L'autonomie des piles varie en fonction des paramètres de l'appareil, de son utilisation et de facteurs environnementaux.

### **L'Outdoor 4 est-elle compatible avec Alexa ?**

Oui, en activant la fonctionnalité Blink SmartHome, vous pouvez visionner des flux en direct, lire des clips de mouvements (avec un abonnement, vendu séparément), activer/désactiver votre caméra et bien plus encore. En savoir plus sur [l'intégration Alexa](#).

### **Comment activer l'Outdoor 4 afin d'enregistrer des mouvements ?**

Une fois l'Outdoor 4 configurée, vous pouvez l'activer et la désactiver depuis l'écran d'accueil de l'application Blink. Les paramètres de la caméra vous permettent de contrôler l'enregistrement des clips, à quels moments vous êtes averti et quels types d'événements génèrent une notification. Pour plus d'informations, lisez les articles ci-dessous.

- [Comment activer la détection de mouvements dans votre système](#)
- [Comment utiliser l'activation programmée](#)
- [Présentation des paramètres de l'appareil](#)

### **L'Outdoor 4 offre-t-elle la détection des personnes ?**

Oui, l'Outdoor 4 est capable de détecter les personnes à l'aide de la vision par ordinateur intégrée. La détection des personnes est disponible avec un abonnement Blink en option (vendu séparément).

### **L'Outdoor 4 utilise-t-elle la capture photo ?**

La fonctionnalité de capture photo de votre Outdoor 4 (qui nécessite un [abonnement Blink actif](#) ou une période d'essai), prend une photo miniature toutes les heures, une fois par jour. Ces miniatures sont ensuite converties en un bref clip vidéo que vous pouvez visualiser dans votre application Blink. Si une notification de mouvements ou un événement de vidéo en direct se produit, les photos prises toutes les heures jusqu'à cet instant sont assemblées dans un clip et la prise de photos toutes les heures recommence une fois le mouvement terminé. Cette fonctionnalité est disponible sur les caméras Blink Outdoor 4 et Outdoor et Indoor (3e génération). En savoir plus sur la [capture photo](#).

### **L'Outdoor 4 fonctionne-t-elle avec mes accessoires de la génération antérieure ?**

Non. L'Outdoor 4 n'est pas compatible avec les accessoires conçus pour l'Outdoor de 3e génération, y compris le support avec projecteurs Blink et le support de charge à panneau solaire Blink.

### **L'Outdoor 4 utilise-t-elle l'audio bidirectionnel ?**

Oui, l'Outdoor 4 est dotée d'un système audio bidirectionnel qui vous permet de communiquer via le lecteur de vidéo en direct depuis l'application Blink. Découvrez les [recommandations d'installation de la caméra et du système audio bidirectionnel](#).