

blink

video doorbell
sonnette vidéo
videotürklingel

EN: Quick Start Guide

FR: Guide de démarrage rapide

DE: Schnellstartanleitung

IT: Veloce Guida Introduttiva

ES: Guía de inicio rápido

NL: Snelstartgids

EN Getting started with blink is easy

1. Download the Blink Home Monitor app.
2. First, add your Sync Module by tapping the plus sign (+) at the top of the app home screen.
3. Next, add your Video Doorbell.

We'd love to hear from you at feedback@blink.com

FR Vos premiers pas avec Blink sont un jeu d'enfant

1. Téléchargez l'application Blink Home Monitor.
2. Commencez par ajouter votre Sync Module en appuyant sur le signe plus (+) en haut de l'écran d'accueil de l'application.
3. Puis, ajoutez votre sonnette vidéo.

Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles à l'adresse feedback@blink.com

DE Die ersten Schritte mit Blink sind einfach

1. Laden Sie die Blink Home Monitor-App herunter.
2. Fügen Sie zunächst das Sync Module hinzu, indem Sie oben auf dem Startbildschirm der App auf das Pluszeichen (+) tippen.
3. Fügen Sie als Nächstes die Video Doorbell hinzu.

Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung über feedback@blink.com mit.

IT Fare i primi passi con Blink è facile

1. Scarica l'app Blink Home Monitor.
2. In primo luogo, aggiungi il Sync Module toccando il segno più (+) nella parte superiore della schermata iniziale dell'app.
3. Quindi, aggiungi il tuo videocitofono.

Ci fa piacere ricevere un tuo messaggio a feedback@blink.com

ES Empezar con Blink es fácil

1. Descarga la app Blink Home Monitor.
2. Añade tu Sync Module. Para ello, toca el signo más (+) situado en la parte superior de la pantalla de inicio de la app.
3. A continuación, añade tu videotimbre.

Comparte tu opinión con nosotros a través de feedback@blink.com

NL Het is makkelijk om te beginnen met Blink

1. Download de Blink Home Monitor-app.
2. Voeg eerst je Sync Module toe door op het plusteken (+) boven aan het beginscherm van de app te tikken.
3. Voeg vervolgens je videodeurbel toe.

We horen graag van je via feedback@blink.com

EN IMPORTANT PRODUCT INFORMATION

⚠ SAFETY INFORMATION

READ ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THE DEVICE. FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR OTHER INJURY OR DAMAGE.

Use only accessories supplied with your device, or specifically marketed for use with your device, to power your device. Use of third-party accessories may impact your device's performance. In limited circumstances, use of third-party accessories may void your device's limited warranty. In addition, use of incompatible third-party accessories may cause damage to your device or the third-party accessory. Read all safety instructions for any accessories before using with your device.

WARNING: Small parts contained in your device and its accessories may present a choking hazard to small children.

Video Doorbell

WARNING: Electrical shock hazard. Disconnect power to installation area at your circuit breaker or fuse box before beginning installation. Always use caution when handling electrical wiring.

Installation by a qualified electrician may be required in your area. Refer to your local laws and building codes before performing electrical work; permits and/or professional installation may be required by law.

Please consult a qualified electrician in your area if you are unsure or uncomfortable in performing the installation.

Do not install when it is raining.

CAUTION: Risk of fire. Do not install near combustible or flammable surfaces.

CAUTION: When mounting this device in elevated locations, use precautions to ensure that the device does not fall and harm bystanders.

Your device can withstand outdoor use and contact with water under certain conditions. However, your device is not intended for underwater use and may experience temporary effects from exposure to water. Do not intentionally immerse your device in water. Do not spill any food, oil, lotion, or other abrasive substances on your device. Do not expose your device to pressurized water, high velocity water, or extremely humid conditions (such as a steam room). Do not expose your device or batteries to salt water or other conductive liquids. To protect against electric shock, do not place cord, plug, or device in water or other liquids. If your device gets wet from immersion in water or high pressure water, carefully disconnect all cables without getting your hands wet and wait for them to dry completely before powering it on again. Do not attempt to dry your device or batteries (if applicable) with an external heat source, such as a microwave oven or a hair dryer. To avoid risk of electric shock, do not touch your device or batteries or any wires connected to your device during a lightning storm while your device is powered. If your device or batteries appears to be damaged, discontinue use immediately.

Protect your device from direct sunlight.

Sync Module Core

Your device is shipped with an AC adaptor. Your device should only be powered using the AC adaptor included with the device. If the adaptor or cable appears damaged, discontinue use immediately.

Install your power adaptor into an easily accessible socket-outlet located near the equipment that will be plugged into or powered by the adaptor.

Do not expose your device or adaptor to liquids. If your device or adaptor gets wet, carefully unplug all cables without getting your hands wet and wait for the device and adaptor to dry completely before plugging them in again. Do not attempt to dry your device or adaptor with an external heat source, such as a microwave oven or a hairdryer. If the device or adaptor appear damaged, discontinue use immediately. Use only accessories supplied with the device to power your device.

Install your power adaptor into an easily accessible socket-outlet located near the equipment that will be plugged into or powered by the adaptor.

Don't expose your device to steam, extreme heat or cold.

Use your device in a location where temperatures remain within the device's operating temperature range set forth in this guide. Your device may get warm during normal use.

⚠ BATTERY SAFETY
Video Doorbell

The lithium batteries accompanying this device cannot be recharged. Do not open, disassemble, bend, deform, puncture, or shred the battery. Do not modify, attempt to insert foreign objects into the battery or immerse or expose to water or other liquids. Do not expose the battery to fire, explosion, high temperature or other hazard. Fires involving lithium batteries can usually be controlled with flooding with water, except in confined spaces where a smothering agent should be used.

If dropped and you suspect damage, take steps to prevent any ingestion or direct contact of fluids and any other materials from the battery with skin or clothes. If a battery leaks, remove all batteries and recycle or dispose of them in accordance with battery manufacturer's recommendations. If fluid or other material from the battery comes into contact with skin or clothes, flush skin or clothes with water

immediately. An open battery should never be exposed to water, as fire or explosion may result from exposure to water.

Insert the batteries in the proper direction as indicated by positive (+) and negative (-) markings in battery compartment. Always replace with non-rechargeable AA 1.5V lithium batteries (lithium metal batteries) like those provided with and specified for this product.

Do not mix used and new batteries or batteries of different types (for example, lithium and alkaline batteries). Always remove old, weak, or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with applicable laws and regulations.

SAFELY CONNECTING YOUR VIDEO DOORBELL TO YOUR HOME'S ELECTRICAL WIRING

If you install the Video Doorbell where a doorbell is already in use and you connect the Video Doorbell to your home's doorbell electrical wiring, you must turn off the existing doorbell's power source at your home's circuit breaker or fuse and test that

the power is off BEFORE removing the existing doorbell, installing the Video Doorbell, or touching electrical wires. Failure to turn off circuit breaker or fuse so could result in FIRE, ELECTRIC SHOCK, or OTHER INJURY or DAMAGE.

More than one disconnect switch may be required to turn off the equipment before servicing.

To test whether you have successfully de-energized your existing doorbell's power source, press your doorbell several times to confirm that the power is off.

If the electrical wiring in your home does not resemble any of the diagrams or instructions provided with Video Doorbell, if you encounter damaged or unsafe wiring, or if you are unsure or uncomfortable in performing this installation or handling electrical wiring, please consult a qualified electrician in your area.

Protection Against Water Video Doorbell

To reduce the risk of damage to your device, follow these instructions:

- Do not intentionally immerse your device in water or expose it to seawater, salt water, chlorinated water or other liquids (such as beverages).
- Do not spill any food, oil, lotion or abrasive substances on your device.
- Do not expose your device to pressurised water, high-velocity water or extremely humid conditions (such as a steam room).

If your device is dropped or otherwise damaged, the waterproofing of the device may be compromised.

For more information concerning care instructions and the waterproofing of your device, please see [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Video Doorbell

Model Number: BDM00300U

Electrical Rating: 3x AA (LR91) 1.5 V lithium metal battery 8-24 VAC, 50/60 Hz, 40 VA

Operating Temperature Range: -20°C to 45°C

Sync Module Core

Model number: BSM00600U

Electrical rating: 5V \equiv 1A

Operating Temperature Range: 32°F to 104°F (0°C to 40°C)

FOR CUSTOMERS IN EUROPE AND THE UNITED KINGDOM

Conformity Statement

Hereby, Amazon.com Services LLC declares that the radio equipment type BDM01300U, BSM01600U is in compliance with Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206), including currently valid amendment(s). The full texts of the declarations of conformity and other applicable statements of compliance for this product are available at the following internet address:

blinkforhome.com/safety-and-compliance

Model Number: BDM01300U

Wireless Feature: WiFi

Wireless Feature: SRD

Model Number: BSM01600U

Wireless Feature: WiFi

Wireless Feature: SRD

Electromagnetic Field Exposure

In order to protect human health, this device meets the thresholds for exposure of the general public to electromagnetic fields according to Council Recommendation 1999/519/EC.

This device should be installed and operated with at least 20 cm between the radiator and your body.

RECYCLING YOUR DEVICE PROPERLY

In some areas, the disposal of certain electronic devices is regulated. Make sure you dispose of, or recycle, your device in accordance with your local laws and regulations. For information about recycling your device, go to [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport)

Additional Safety and Compliance Information

For additional safety, compliance, recycling and other important information regarding your device, please refer to the Legal and Compliance section of the About Blink menu in the Settings in your app or on the Blink website at blink.com/safety-and-compliance

TERMS AND POLICIES

Before using the Blink device ("Device"), please read the terms and policies for the Device located in your Blink Home Monitor App in About Blink > Legal Notices (collectively, the "Agreement"). By using your Device, you agree to be bound by the Agreement. In the same sections, you can find the Privacy Policy which is not part of the Agreement.

BY PURCHASING OR USING THE PRODUCT, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THE AGREEMENTS.

LIMITED WARRANTY

If you purchased your Blink devices excluding accessories (the "Device") from Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.nl, Amazon.be or from authorized resellers located in Europe, the warranty for the Device is provided by

Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. The provider of this Warranty is sometimes referred to herein as "we".

When you purchase a new or Certified Refurbished Device (which, for clarity, excludes Devices sold as "Used" & Used Devices sold as Warehouse Deals), we warrant the Device against defects in materials and workmanship under ordinary consumer use for two years from the date of original retail purchase. During this warranty period, if a defect arises in the Device, and you follow the instructions for returning the Device, we will at our option, to the extent permitted by law, either (i) repair the Device using either new or refurbished parts, (ii) replace the Device with a new or refurbished Device that is equivalent to the Device to be replaced, or (iii) refund to you all or part of the purchase price of the Device. This limited warranty applies, to the extent permitted by law, to any repair, replacement part or replacement device for the remainder of the original warranty period or for ninety days, whichever period is longer. All replaced parts and Devices for which a refund is given shall become our property. This limited warranty applies only to hardware components of the Device that are not subject to a) accident, misuse, neglect, fire, alteration or b) damage from any third-party repair, third-party parts, or other external causes.

Instructions. For specific instructions about how to obtain warranty service for your Device, please contact Customer Service using the contact information provided below in 'Contact Information'. In general, you will need to deliver your Device in either its original packaging or in equally protective packaging to the address specified by Customer Service. Before you deliver your Device for warranty service, it is your responsibility to remove any removable storage media and back up any data, software, or other materials you may have stored or preserved on your Device. It is possible that such storage media, data, software or other materials will be destroyed, lost or reformatted during service, and we will not be responsible for any such damage or loss.

Limitations. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, AND WE SPECIFICALLY DISCLAIM ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED

WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO REPAIR, OR REPLACEMENT SERVICE.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG A STATUTORY OR IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY. IN SOME JURISDICTIONS THE FOREGOING LIMITATION DOES NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSSLY NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS "LIMITATIONS" SECTION DOES NOT APPLY TO CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED KINGDOM.

This limited warranty gives you specific rights. You may have additional rights under applicable law, and this limited warranty does not affect such rights.

Contact Information. For help with your Device, please contact Customer Service.

If you are a consumer, this Two-Year Limited Warranty is provided in addition to, and without prejudice to, your consumer rights. For further information on consumer rights in relation to faulty goods please visit

amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=201310960

FR INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE PRODUIT

⚠ INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. LE MANQUEMENT À CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POURRAIT ÊTRE À L'ORIGINE D'UN INCENDIE, D'UNE ÉLECTROCUTION OU D'AUTRES BLESSURES OU DOMMAGES.

Pour alimenter votre appareil, utilisez uniquement les accessoires fournis ou spécifiquement commercialisés pour être utilisés avec votre appareil. L'utilisation d'accessoires tiers peut affecter les performances de votre appareil. Dans certaines circonstances, l'utilisation d'accessoires tiers peut annuler la garantie limitée de votre appareil. En outre, l'utilisation d'accessoires tiers incompatibles peut endommager votre appareil ou l'accessoire tiers. Lisez toutes les consignes de sécurité relatives aux accessoires avant de les utiliser avec votre appareil.

AVERTISSEMENT: Les petites pièces et les accessoires de votre appareil peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Video Doorbell

AVERTISSEMENT : danger d'électrocution. Coupez l'alimentation de la zone d'installation au disjoncteur ou tableau électrique avant de commencer l'installation. Prenez toujours des précautions lorsque vous manipulez des fils électriques

L'installation par un électricien qualifié peut être requise dans votre région. Veuillez vous référer aux réglementations locales et aux codes de la construction avant de réaliser des travaux électriques ; des permis et/ou une installation professionnelle peuvent être exigés par la loi.

Si vous n'êtes pas sûr ou ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer l'installation, veuillez vous adresser à un électricien qualifié de votre région.

N'effectuez pas l'installation sous la pluie.

ATTENTION : Risque d'incendie. N'installez pas l'appareil à proximité de surfaces combustibles ou inflammables.

ATTENTION : si vous montez cet appareil en hauteur, prenez les précautions nécessaires pour éviter qu'il ne tombe et ne blesse les personnes se trouvant à proximité.

Votre appareil peut résister à une utilisation en extérieur et au contact de l'eau dans certaines conditions. Cependant, votre appareil n'est pas conçu pour être utilisé sous l'eau et une exposition à l'eau peut avoir des effets temporaires. N'immergez pas intentionnellement votre appareil. Ne renversez pas d'aliments, d'huile, de lotion ou d'autres substances abrasives sur votre appareil. N'exposez pas votre appareil à de l'eau sous pression, à un débit d'eau à grande vitesses ou à des conditions extrêmement humides (comme un bain de vapeur). N'exposez pas votre appareil ou vos piles à de l'eau salée ou à d'autres liquides conducteurs. Pour éviter les électrocutions, ne placez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Si votre appareil est mouillé par immersion dans l'eau ou de l'eau sous haute pression, débranchez soigneusement tous les câbles sans vous mouiller les mains et attendez qu'ils sèchent complètement avant de le remettre sous tension. N'essayez pas de sécher votre appareil ou la batterie (le cas échéant) avec une source de chaleur externe, comme un micro-ondes ou un sèche-cheveux. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas votre appareil, les piles ou les fils connectés à

votre appareil pendant un orage lorsque celui-ci est branché. Si votre appareil ou vos piles semblent endommagés, cessez immédiatement de les utiliser.

Protégez votre appareil de la lumière directe du soleil.

Sync Module Core

Votre appareil est livré avec un adaptateur secteur. Votre appareil doit uniquement être alimenté à l'aide de l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. Si l'adaptateur ou le câble vous semble endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser. Installez votre adaptateur secteur sur une prise facilement accessible, située à proximité de l'équipement qui sera branché ou alimenté par l'adaptateur.

N'exposez pas votre appareil ni votre adaptateur à des liquides. Si votre appareil ou votre adaptateur est mouillé, débranchez soigneusement tous les câbles sans vous mouiller les mains et attendez que l'appareil et l'adaptateur soient complètement secs avant de les rebrancher. N'essayez pas de sécher votre appareil ou votre adaptateur secteur avec une source de chaleur externe, comme un micro-ondes ou un sèche-cheveux. Si l'appareil ou

l'adaptateur secteur semble endommagé, cessez de l'utiliser immédiatement. N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil pour l'alimenter.

Insérez l'adaptateur secteur dans une prise facile d'accès et située à proximité de l'équipement branché à l'adaptateur secteur ou alimenté par ce dernier.

N'exposez pas votre appareil à la vapeur, à une chaleur extrême ou au froid. Utilisez votre appareil dans un endroit où les températures restent dans la plage de températures de fonctionnement indiquée dans ce guide. Votre appareil peut chauffer pendant une utilisation normale.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

Video Doorbell

Les piles au lithium fournies avec cet appareil ne sont pas rechargeables. Veillez à ne pas ouvrir, démonter, plier, déformer, percer ou déchirer la pile. Ne modifiez pas la pile, ne tentez pas d'y insérer des corps étrangers ou de l'immerger dans l'eau ou dans d'autres liquides, ne l'exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides. N'exposez pas la pile à un incendie, une explosion, une température élevée ou tout autre danger.

Les incendies impliquant des piles au lithium peuvent généralement être maîtrisés par un arrosage à l'eau, sauf dans les espaces confinés où un agent extincteur doit être utilisé.

En cas de chute et si vous soupçonnez un dommage, prenez des mesures pour éviter toute ingestion ou tout contact direct de liquides et de tout autre matériau de la pile avec la peau ou les vêtements. Si une pile présente une fuite, retirez toutes les piles et recyclez-les ou mettez-les au rebut conformément aux recommandations du fabricant de la pile. Si du liquide ou toute autre matière provenant de la pile entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement la peau ou les vêtements à l'eau. Une pile ouverte ne doit jamais être exposée à l'eau, car elle pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Insérez les piles dans le bon sens, comme indiqué par les repères positif (+) et négatif (-) dans le compartiment des piles. Remplacez-les toujours par des piles au lithium non rechargeables AA 1,5 V (piles au lithium métal) comme celles fournies et spécifiées pour ce produit.

Ne mélangez pas des piles usagées et neuves ou des piles de différents types (par exemple, piles au lithium et piles alcalines). Retirez toujours rapidement les piles usagées, faibles ou usées et recyclez-les ou mettez-les au rebut conformément aux lois et réglementations en vigueur.

CONNEXION EN TOUTE SÉCURITÉ DE VOTRE VIDEO DOORBELL À VOTRE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Si vous installez la Video Doorbell alors qu'une sonnette est déjà installée sur le câblage électrique de la sonnette de votre maison, vous devez couper la source d'alimentation de la sonnette existante au niveau du disjoncteur ou du fusible de votre domicile et vérifier que l'alimentation est coupée AVANT de retirer la sonnette existante, d'installer la Video Doorbell ou de toucher aux fils électriques. Si vous ne coupez pas le disjoncteur ou ne déconnectez pas le fusible, cela peut provoquer un INCENDIE, une ÉLECTROCUTION ou d'AUTRES BLESSURES ou DOMMAGES.

Il peut être nécessaire de déconnecter plusieurs commutateurs pour mettre l'équipement hors tension avant toute opération d'entretien.

Pour vérifier si vous avez bien mis hors tension la source d'alimentation de la sonnette précédemment installée, appuyez plusieurs fois dessus pour confirmer que l'alimentation est coupée.

Si le câblage électrique de votre maison ne ressemble à aucun des schémas ou instructions fournis avec l'appareil Video Doorbell, si certains câbles sont endommagés ou dangereux ou si vous n'êtes pas sûr ou ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer cette installation ou manipuler le câblage électrique, veuillez consulter un électricien qualifié dans votre région.

Protection contre l'eau Video Doorbell

Pour limiter le risque d'endommager votre appareil, suivez les instructions suivantes :

- N'immergez pas délibérément votre appareil dans de l'eau et ne l'exposez pas à de l'eau de mer, de l'eau salée, de l'eau chlorée ni d'autres liquides (comme des boissons).

- Ne renversez pas d'aliments, d'huile, de crème ni de substances abrasives sur votre appareil.

N'exposez pas votre appareil à de l'eau pressurisée, à de l'eau à haute pression ni à des conditions extrêmement humides (comme un bain de vapeur).

Si votre appareil est tombé ou est endommagé, la résistance à l'eau de l'appareil peut être compromise.

Pour en savoir plus sur les instructions d'entretien et la résistance à l'eau de votre appareil, rendez-vous sur [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Video Doorbell

Numéro de modèle : BDM01300U

Caractéristiques électriques nominales : 3x AA (LR91) 1,5 V (piles au lithium métal)
8-24 VAC, 50/60 Hz, 40 VA

Plage de température de fonctionnement : -20 °C à 45 °C

Sync Module Core

Numéro de modèle : BSM01600U

Caractéristiques électriques nominales : 5V \equiv 1A

Plage de température de fonctionnement : 32°F - 104°F (0°C - 40°C)

POUR LES CLIENTS EUROPÉENS ET BRITANNIQUES

Déclaration de conformité

Par la présente, Amazon.com Services LLC déclare que les équipements radioélectriques de type BDM01300U, BSM01600U sont conforme à la Directive 2014/53/UE et au Règlement sur les équipements radio 2017 (S.I. 2017/1206) du Royaume-Uni, y compris les amendements actuellement en vigueur. Les textes complets des déclarations de conformité et autres déclarations applicables sont disponibles à l'adresse Internet suivante : blink.com/safety-and-compliance

Numéro de modèle : BDM01300U

Fonctionnalités sans fil : WiFi

Fonctionnalités sans fil : SRD

Numéro de modèle : BSM01600U

Fonctionnalités sans fil : WiFi

Fonctionnalités sans fil : SRD

Fabricant : Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg /
Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

Exposition aux champs électromagnétiques

Afin de protéger la santé humaine, cet appareil respecte les seuils d'exposition du public aux champs électromagnétiques conformément à la Recommandation du Conseil 1999/519/CE.

Cet appareil ne doit pas être placé ni utilisé de sorte que l'émetteur se trouve dans un rayon inférieur à 20 cm entre celui-ci et votre corps.

RECYCLAGE ADÉQUAT DE VOTRE APPAREIL

Dans certaines régions, la mise au rebut de certains appareils électroniques est réglementée. Veuillez à éliminer ou recycler votre appareil conformément aux lois et

règlementations locales. Pour en savoir plus sur le recyclage de votre appareil, consultez amazon.com/devicesupport

Informations complémentaires sur la sécurité et la conformité

Pour plus d'informations sur la sécurité, la conformité, le recyclage et d'autres informations importantes concernant votre appareil, reportez-vous à la section Mentions légales et conformité du menu À propos de Blink dans les paramètres de votre application ou sur le site Web de Blink à l'adresse blink.com/safety-and-compliance

CONDITIONS GÉNÉRALES

Avant d'utiliser la Blink Appareil (« l'Appareil »), veuillez lire toutes les conditions d'utilisation et les politiques qui s'appliquent pour l'Appareil et qui figurent dans votre application Blink Home Monitor dans À propos de Blink > Mentions légales (collectivement, le "Contrat"). En utilisant votre Appareil, vous acceptez d'être lié(e) par les termes du présent Contrat. Dans les mêmes sections, vous pouvez retrouver la politique de confidentialité qui ne fait pas partie du Contrat.

EN ACHETANT OU EN UTILISANT LE PRODUIT, VOUS CONSENTEZ À ÊTRE LIÉ PAR LES DISPOSITIONS DU CONTRAT

GARANTIE LIMITÉE

Si vous avez acheté un appareil, à l'exclusion des accessoires (l'« Appareil ») sur Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.nl, Amazon.com.be, la garantie de l'Appareil est fournie par Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Le fournisseur de cette garantie est parfois appelé dans la présente « nous ».

Lorsque vous achetez un Appareil neuf ou un Appareil Reconditionné Certifié (ce qui, pour des raisons de clarté, exclut les appareils vendus comme « d'occasion » et les appareils d'occasion vendus dans le cadre du Amazon Seconde main), nous garantissons l'Appareil contre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation ordinaire pour un an à partir de la date d'achat initiale. Pendant cette période de garantie, si un défaut apparaît dans l'Appareil, et que vous suivez les instructions et retournez l'Appareil, nous pourrions à notre gré, dans la mesure permise par la loi, (i)

réparer l'Appareil en utilisant des pièces neuves ou rénovées, (ii) remplacer l'Appareil par un appareil neuf ou remis à neuf équivalent à l'Appareil qui doit être remplacé, ou (iii) vous rembourser tout ou partie du prix d'achat de l'Appareil. Cette garantie limitée s'applique, dans la mesure permise par la loi, à toute réparation, toute pièce ou tout appareil de rechange, pour le reste de la période de garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix jours, selon la période qui est la plus longue. Toutes les pièces remplacées et les appareils pour lesquels un remboursement est effectué deviendront notre propriété. Cette garantie limitée s'applique uniquement aux composants matériels de l'appareil qui n'ont pas subi (a) d'accident, de mauvaise utilisation, de négligence, d'incendie ou de modification ou (b) de dommages provenant de toute réparation ou pièce délivrée par un tiers, ou de toute autre cause externe.

Instructions. Pour obtenir des instructions spécifiques sur la façon d'actionner la garantie de votre Appareil, veuillez contacter l'assistance Blink en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous dans la section « Coordonnées ». En général, vous aurez besoin d'envoyer votre Appareil dans son emballage d'origine, ou dans un emballage offrant une protection égale, à l'adresse indiquée par le service client.

Avant d'envoyer votre Appareil en garantie, il est de votre responsabilité de retirer tout support de stockage amovible et de sauvegarder toutes les données, tous les logiciels ou autres contenus que vous pouvez avoir enregistrés ou conservés sur votre Appareil. Il est possible que de tels support de stockage, données, logiciels ou autres contenus soient détruits, perdus ou reformatés pendant l'examen de l'Appareil, et nous ne serons responsables d'aucun dommage ou perte de cet ordre.

Responsabilité limitée. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LA GARANTIE ET LES RECOURS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET TIENNENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES ET TOUS AUTRES RECOURS, ET NOUS DÉCLINONS TOUT PARTICULIÈREMENT TOUTE GARANTIE LÉGALE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, NOTAMMENT MAIS NON EXCLUSIVEMENT, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE VICE CACHÉ OU LATENT. SI NOUS NE POUVONS PAS LÉGALEMENT DÉCLINER DES GARANTIES LÉGALES OU IMPLICITES, ALORS, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE SERA LIMITÉE DANS LA DURÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, ET À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT.

CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES LÉGALES OU IMPLICITES, AUSSI LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, NI DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE DES TERMES DE LA GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. DANS CERTAINES JURIDICTIONS LES LIMITES PRÉCÉDENTES NE PEUVENT PAS S'APPLIQUER EN CAS DE MORT OU DE BLESSURES, OU DE RESPONSABILITÉ PRÉVUE PAR LA LOI EN CAS D'ACTES ET/OU OMISSIONS INTENTIONNELS OU ÉQUIVALENTS À UNE FAUTE LOURDE ; DÈS LORS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, AUSSI LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. CETTE SECTION « RESPONSABILITÉ LIMITÉE » NE S'APPLIQUE PAS DANS L'UNION EUROPÉENNE ET AU ROYAUME-UNI.

Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez avoir des droits complémentaires en vertu de la loi applicable et cette garantie limitée n'affecte pas ces droits.

Coordonnées. Pour obtenir de l'aide concernant votre appareil, veuillez contacter l'assistance Blink.

POUR LES CLIENTS EUROPÉENS

Si vous êtes un consommateur, la garantie limitée de deux ans ne remet pas en question vos droits en tant que consommateur et est fournie en complément des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie contre les vices cachés si vous êtes un consommateur résidant en France. Pour en savoir plus sur les garanties légales, visitez amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201310960

Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez avoir des droits complémentaires en vertu de la loi applicable et cette garantie limitée n'affecte pas ces droits. Notamment, si vous êtes un consommateur résidant en France, les dispositions suivantes peuvent s'appliquer : Art. L.217-4 du Code de la consommation

: « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. » Art. L.217-5 du Code de la consommation : « Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : • s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; • s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. » Art. L.217-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. » Art. 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des

défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Art. 1648 premier alinéa du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Art. L.217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »

DE WICHTIGE PRODUKTINFORMATIONEN

⚠ SICHERHEITSINFORMATIONEN

LESEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN. DIE NICHT-EINHALTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU EINEM BRAND, STROMSCHLAG ODER ANDEREN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.

Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte oder speziell für die Verwendung mit dem Gerät erhältliche Zubehör, um es mit Strom zu versorgen. Die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern kann die Leistung des Geräts beeinträchtigen. Unter bestimmten Umständen erlischt die beschränkte Herstellergarantie für Ihr Gerät, wenn Sie Zubehör von Drittanbietern verwenden. Darüber hinaus kann die Verwendung von inkompatiblem Zubehör von Drittanbietern Ihr Gerät oder das jeweilige Zubehör beschädigen. Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Sicherheitshinweise zu Zubehörteilen.

WARNUNG: Gerät und Zubehör enthalten Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen können.

Video Doorbell

⚠ ACHTUNG: Stromschlaggefahr. Unterbrechen Sie vor Beginn der Installation die Stromversorgung über den Schutzschalter oder Ihren Sicherungskasten. Lassen Sie bei der Handhabung elektrischer Leitungen stets Vorsicht walten.

Eventuell ist in Ihrer Region die Installation durch einen qualifizierten Elektriker erforderlich. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Bauvorschriften, bevor Sie Elektroarbeiten durchführen. Möglicherweise sind diverse Genehmigungen und/oder eine professionelle Installation gesetzlich vorgeschrieben.

Wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft in Ihrer Nähe, wenn Sie sich bei der Installation unsicher oder unwohl fühlen.

Installieren Sie das Gerät nicht bei Regen.

ACHTUNG: Brandgefahr. Nicht in der Nähe von brennbaren oder entflammbaren Oberflächen installieren.

VORSICHT: Wenn dieses Gerät an erhöhten Positionen montiert wird, sind Vorkehrungen zu treffen, um zu gewährleisten, dass das Gerät nicht herunterfallen und Unbeteiligte verletzen kann.

Das Gerät können unter bestimmten Bedingungen im Freien und bei Kontakt mit Wasser verwendet werden. Das Gerät ist jedoch nicht für die Verwendung unter Wasser vorgesehen und kann durch Kontakt mit Wasser vorübergehend beeinträchtigt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht absichtlich in Wasser. Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel, Öle, Lotionen oder andere scheuernde Substanzen auf das Gerät verschüttet werden. Setzen Sie das Gerät nicht unter Druck stehendem Wasser, Wasser mit hoher Geschwindigkeit oder extremer Luftfeuchtigkeit (z. B. einem Dampfbad) aus. Setzen Sie das Gerät oder die Akkus keinem Salzwasser oder anderen leitenden Flüssigkeiten aus. Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Kabel, Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Wenn das Gerät durch Eintauchen in Wasser oder Wasser mit hohem Druck nass wird, trennen Sie alle Kabel vorsichtig von der Steckdose. Achten Sie dabei darauf, dass Ihre Hände nicht feucht werden, und warten Sie, bis das Gerät vollständig getrocknet

ist, bevor Sie es erneut einschalten. Trocknen Sie das Gerät und die Akkus (sofern vorhanden) nicht mit einer externen Wärmequelle, wie z. B. einer Mikrowelle oder einem Haartrockner. Um Stromschläge zu vermeiden, berühren Sie während eines Gewitters weder das Gerät oder die Akkus noch jegliche Kabel, die mit dem Gerät verbunden sind, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Falls das Gerät oder die Akkus Beschädigungen aufzuweisen scheinen, verwenden Sie sie nicht mehr.

Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.

Sync Module Core

Das Gerät wird mit dem Netzteil ausgeliefert. Das Gerät darf nur über das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzteil mit Strom versorgt werden. Falls das Netzteil oder das Kabel beschädigt zu sein scheinen, verwenden Sie sie nicht mehr. Schließen Sie das Netzteil an eine leicht zugängliche Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet, das an das Netzteil angeschlossen bzw. mit Strom versorgt werden soll.

Setzen Sie das Gerät und das Netzteil keinen Flüssigkeiten aus. Wenn das Gerät oder das Netzteil nass werden sollte, ziehen Sie vorsichtig alle Kabel, ohne dass Ihre Hände

nass werden, und warten Sie, bis das Gerät und das Netzteil vollständig getrocknet sind, bevor Sie sie wieder anschließen. Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Netzteil mithilfe einer externen Wärmequelle zu trocknen, wie z. B. einer Mikrowelle oder einem Haartrockner. Benutzen Sie Gerät und Netzteil nicht weiter, wenn Sie vermuten, dass diese beschädigt sein könnten. Verwenden Sie nur das mit dem Gerät mitgelieferte Zubehör, um das Gerät mit Strom zu versorgen.

Verbinden Sie das Netzteil mit einer leicht zugänglichen Steckdose in der Nähe des Geräts, das durch das Netzteil mit Strom versorgt werden soll.

Setzen Sie das Gerät weder Dampf noch extremer Hitze oder Kälte aus. Verwenden Sie das Gerät an einem Ort, an dem die Temperaturen innerhalb des in diesem Handbuch angegebenen Betriebstemperaturbereichs bleiben. Das Gerät kann während des normalen Gebrauchs warm werden.

AKKUSICHERHEIT

Video Doorbell

Die mit diesem Gerät mitgelieferten Lithium-Batterien können nicht aufgeladen werden. Die Batterie darf nicht geöffnet, zerlegt, gebogen, verformt, durchstoßen oder zerkleinert werden. Die Batterie darf nicht umgebaut werden, Fremdkörper dürfen nicht in die Batterie eingeführt werden und sie darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht oder diesen ausgesetzt werden. Setzen Sie die Batterie nicht Feuer, Explosionen, hohen Temperaturen oder anderen Gefahren aus. Brände in Verbindung mit Lithium-Batterien können in der Regel durch das Fluten mit Wasser bekämpft werden; außer in geschlossenen Räumen, in denen ein Brandbekämpfungsmittel verwendet werden sollte.

Wenn die Batterie heruntergefallen ist und Sie eine Beschädigung vermuten, ergreifen Sie Maßnahmen, um ein Verschlucken oder den direkten Kontakt mit den Flüssigkeiten und anderen Materialien der Batterie mit Haut oder Kleidung zu vermeiden. Wenn eine Batterie ausläuft, entfernen Sie alle Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß den Empfehlungen des Batterieherstellers. Wenn Flüssigkeit oder anderes Material

aus der Batterie mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommen, spülen Sie die Haut oder Kleidung sofort mit Wasser ab. Eine geöffnete Batterie sollte niemals mit Wasser in Berührung kommen, da dies zu einem Brand oder einer Explosion führen kann.

Legen Sie die Batterien korrekt ausgerichtet ein, wie es durch die Plus (+) und Minus (-) Markierungen im Batteriefach angegeben ist. Ersetzen Sie die Batterien stets durch nicht wiederaufladbare Lithium-Batterien des Typs AA 1,5 V (Lithium-Metall-Batterien), die im Lieferumfang enthalten und für dieses Produkt vorgesehen sind.

Kombinieren Sie keine gebrauchten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Lithium- und Alkalibatterien). Entfernen Sie alte, schwache oder verbrauchte Batterien immer umgehend und recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

SICHERER ANSCHLUSS DER VIDEO DOORBELL AN DEN STROMKREIS IHRES ZUHAUSES

Wenn Sie die Video Doorbell bei einer bereits vorhandenen Türklingel installieren und Sie die Video Doorbell an die elektrische Türklingelverdrahtung in Ihrem Zuhause

anschließen, müssen Sie zunächst die vorhandene Türklingel über den Schutzschalter oder die Sicherung Ihres Zuhauses von der Stromquelle trennen. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung getrennt ist, BEVOR Sie die vorhandene Türklingel entfernen, die Video Doorbell installieren oder elektrische Kabel berühren. Das Nicht-Abschalten des Schutzschalters oder der Sicherung kann zu BRÄNDEN, STROMSCHLAG oder SONSTIGEN VERLETZUNGEN oder SCHÄDEN führen.

Das Gerät muss möglicherweise über mehr als nur einen Trennschalter ausgeschaltet werden, bevor es gewartet wird.

Um zu testen, ob Sie Ihre vorhandene Türklingel erfolgreich von der Stromquelle getrennt haben, klingeln Sie mehrmals. Dadurch können Sie sicherstellen, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.

Wenn die elektrische Verdrahtung in Ihrem Zuhause nicht den mit der Video Doorbell gelieferten Diagrammen oder Anweisungen ähnelt, wenn Sie auf beschädigte oder unsichere Kabelverbindungen stoßen, oder wenn Sie sich bei der Durchführung dieser

Installation oder beim Umgang mit elektrischen Leitungen unsicher fühlen, wenden Sie sich bitte an eine Elektrofachkraft.

Schutz vor Wasser **Video Doorbell**

Beachten Sie folgende Punkte, um das Risiko eines Schadens an Ihrem Gerät zu minimieren:

- Tauchen Sie Ihr Gerät nicht absichtlich in Wasser und setzen Sie es nicht Meerwasser, Salzwasser, Chlorwasser oder anderen Flüssigkeiten (z. B. Getränken) aus.
- Achten Sie darauf, kein Essen, kein Öl, keine Lotion und keine scheuernden Substanzen auf Ihrem Gerät zu verschütten.
- Setzen Sie Ihr Gerät nicht Druckwasser, starker Strömung oder extrem feuchten Bedingungen (z. B. Dampfräumen) aus.

Wenn Ihr Gerät herunterfällt oder anderweitig beschädigt wird, beeinträchtigt dies möglicherweise die Wasserfestigkeit des Geräts.

Weitere Informationen zu Pflege und Wasserfestigkeit Ihres Geräts finden Sie unter [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport)

PRODUKTDATEN

Video Doorbell

Modellnummer: BDM01300U

3x AA (LR91) 1.5 V Lithium-Metall-Batterien

8-24 VAC, 50/60 Hz, 40 VA

Betriebstemperaturbereich: -20°C bis 45°C

Sync Module Core

Modellnummer: BSM01600U

Elektrische Leistung: 5V \equiv 1A

Betriebstemperaturbereich: 32°F - 104°F (0°C - 40°C)

FÜR KUNDEN IN EUROPA UND IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Amazon.com Services, LLC., dass der Funkanlagentyp BDM01300U, BSM01600U der Richtlinie 2014/53/EU und der UK Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206), einschließlich der aktuell gültigen Änderungen, entspricht. Die vollständigen Texte der Konformitätserklärungen und andere für dieses Produkt geltende Konformitätserklärungen sind unter der folgenden Internetadresse verfügbar: blink.com/safety-and-compliance

Modellnummer: BDM01300U

Drahtlosverbindungen: WiFi

Drahtlose Funktionen: SRD

Modellnummer: BSM01600U

Drahtlosverbindungen: WiFi

Drahtlose Funktionen: SRD

Hersteller: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg /
Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

Belastung durch elektromagnetische Felder

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes entspricht das Gerät den für die allgemeine Bevölkerung geltenden Grenzwerten für die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern gemäß den Empfehlungen des Rates der Europäischen Union 1999/519/EG.

Dieses Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper gewährleistet ist.

ORDNUNGSGEMÄSSES RECYCLING IHRES GERÄTS

In einigen Gebieten ist die Entsorgung elektronischer Geräte reguliert. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät gemäß den Gesetzen und Bestimmungen vor Ort entsorgen oder recyceln. Weitere Informationen zum Recyceln Ihres Geräts erhalten Sie unter [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport)

FÜR DEUTSCHE KUNDEN

Das in diesem Dokument abgedruckte Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass Ihr Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie das Gerät bei einer offiziellen Sammelstelle oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich ab. Informationen zur Rücknahme durch Amazon finden Sie unter: amazon.de/help/weee

Löschen Sie vor Rückgabe alle Daten auf dem Gerät.

Zusätzliche Informationen zu Sicherheit und Konformität

Weitere Informationen zu Sicherheit, Konformität, Recycling und andere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in den Einstellungen der App im Menü „Über Blink“ im Abschnitt „Rechtliche Hinweise und Compliance“ oder auf der Blink-Website unter: blink.com/safety-and-compliance

BEDINGUNGEN UND RICHTLINIEN

Bevor Sie die Blink Gerät (das „Gerät“) in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte alle anwendbaren Bedingungen, Richtlinien für das Gerät durch, die sich in Ihrer Blink Home

Monitor App unter Über Blink > Rechtliche Hinweise finden lassen (zusammenfassend die „Vereinbarung“). Durch die Verwendung Ihres Geräts erklären Sie sich damit einverstanden, an die Vereinbarung gebunden zu sein. In denselben Abschnitten finden Sie auch die Datenschutzrichtlinien, die nicht Teil der Vereinbarung ist.

DURCH DEN KAUF ODER DIE VERWENDUNG DES PRODUKTS ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN BEDINGUNGEN DER VEREINBARUNG EINVERSTANDEN.

BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE

Wenn Sie Ihr Blink-Gerät ohne Zubehör (das „Gerät“) auf Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.nl, Amazon.com.be oder bei autorisierten Händlern in Europa gekauft haben, wird die Garantie für das Gerät von Amazon EU S.à r.l., 38, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg bereitgestellt. Der Garantiegeber wird im vorliegenden Vertragstext mitunter als “wir” bezeichnet.

Wenn Sie ein neues oder zertifiziertes generalüberholtes Gerät kaufen (was, zur Klarstellung, Geräte ausschließt, die als “gebraucht” verkauft werden oder gebrauchte Geräte, die im Rahmen von Amazon Retourenkauf verkauft werden), gewährleisten

wir für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Handel, dass das Gerät bei normalem Gebrauch durch den Verbraucher frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist. Tritt während dieses Garantiezeitraums am Gerät ein Mangel auf und sofern Sie die Hinweise zur Rückgabe des Geräts beachten, werden wir nach unserer Wahl und soweit dies gesetzlich zulässig ist, folgende Maßnahmen veranlassen: entweder (i) Reparatur des Geräts mit neuen oder instandgesetzten Teilen, (ii) Ersatz des Geräts durch ein neues oder ein instandgesetztes Gerät, das dem zu ersetzenden Gerät entspricht oder (iii) Erstattung des gesamten Kaufpreises für das Gerät oder eines Teils davon an Sie. Diese beschränkte Garantie gilt, soweit dies gesetzlich zulässig ist, für Reparaturen, Ersatzteile oder Ersatzgeräte für die restliche Laufzeit der ursprünglichen Garantiezeit oder für die Dauer von neunzig Tagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Sämtliche ersetzten Teile und Geräte, für die eine Erstattung geleistet wird, werden unser Eigentum. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Hardware-Komponenten des Geräts, die nicht Gegenstand von (a) Unfällen, Zweckentfremdung, Verletzung der Sorgfalt, Feuer, Einwirkungen oder (b) Beschädigungen durch

Instandsetzungen durch Dritte, Ersatzteile von Dritten oder durch andere äußere Einwirkungen sind.

Hinweise. Ausführliche Anweisungen dazu, wie Sie Garantieleistungen für Ihr Gerät in Anspruch nehmen, erhalten Sie beim Kundenservice, den Sie über die unten angegebenen Kontaktinformationen kontaktieren können. Im Allgemeinen müssen Sie Ihr Gerät entweder in der Originalverpackung oder in einer Verpackung, die den gleichen Schutz bietet, an die vom Kundenservice angegebene Adresse einsenden. Bevor Sie Ihr Gerät abgeben, um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle Wechseldatenträger zu entfernen, sowie die Daten, Software oder andere Materialien, die ggf. auf Ihrem Gerät gespeichert sind oder aufbewahrt werden, zu sichern. Diese Speichermedien, Daten, Software oder anderen Materialien gehen möglicherweise verloren oder werden im Rahmen der Garantieleistung neu formatiert. Für Schäden oder Verluste in diesem Zusammenhang übernehmen wir keine Verantwortung.

Beschränkungen. SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST, BESTEHT DIE OBIGE GARANTIE UND DIE OBIGEN RECHTSMITTEL AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE

ALLER ANDEREN GARANTIE UND RECHTSMITTEL. WIR SCHLIESSEN AUSDRÜCKLICH JEDE GESETZLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE AUS, DARUNTER AUCH GARANTIE ÜBER DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DAS NICHTVORHANDENSEIN VON VERBORGENEN ODER VERDECKTEN MÄNGELN. IST DER AUSSCHLUSS DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ODER VON STILLSCHWEIGEND GEWÄHRTEN GARANTIE GESETZLICH NICHT ERLAUBT, SO SIND SÄMTLICHE DIESER GARANTIE, SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST, IHRER DAUER NACH AUF DIE DAUER DIESER AUSDRÜCKLICH BESCHRÄNKTEN GARANTIE SOWIE AUF DEN REPARATUR- UND ERSATZSERVICE BESCHRÄNKT.

IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN SIND BESCHRÄNKUNGEN DER DAUER DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT ZULÄSSIG, SO DASS IN DIESEM FALL DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG FÜR SIE NICHT GILT. FÜR DIREKTE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, SONDER-, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN AUFGRUND VON VERLETZUNGEN DER GARANTIE ODER GEMÄSS ANDEREN RECHTSGRUNDSÄTZEN SIND WIR NICHT VERANTWORTLICH. IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN GILT DIE VORSTEHENDE BESCHRÄNKUNG NICHT FÜR

ANSPRÜCHE WEGEN SCHÄDEN AN LEIB UND LEBEN ODER FÜR DIE GESETZLICHE HAFTUNG WEGEN VORSÄTZLICHER UND GROB FAHRLÄSSIGER HANDLUNGEN UND/ ODER UNTERLASSUNGEN, SO DASS IN DIESEM FALL DER OBIGE AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG FÜR SIE NICHT GILT. IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG FÜR DIREKTE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, SONDER-, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SO DASS IN DIESEM FALL DER OBIGE AUSSCHLUSS ODER DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG FÜR SIE NICHT GILT. DIESER TEIL "BESCHRÄNKUNGEN" GILT NICHT FÜR KUNDEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION UND IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH.

Diese beschränkte Herstellergarantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Sie haben möglicherweise weitere Rechte, je nach Rechtsordnung und Land, und diese Rechte bleiben von dieser beschränkten Herstellergarantie unberührt.

Kontaktinformationen. Wenn Sie Hilfe bei Ihrem Gerät benötigen, wenden Sie sich bitte online an den Kundenservice.

FÜR EUROPÄISCHE KUNDEN

Als Verbraucher wird Ihnen diese Beschränkte zweijährige Garantie zusätzlich und unbeschadet Ihrer gesetzlichen Verbraucher- und Gewährleistungsrechte gewährt. Für weitere Informationen zu Verbraucherrechten in Bezug auf fehlerhafte Ware klicken Sie amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201310960

IT IMPORTANTI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

⚠ INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

LEGGI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA POTREBBE CAUSARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O ALTRE LESIONI O DANNI.

Per alimentare il dispositivo, utilizzare solo gli accessori con esso forniti o specificamente commercializzati per l'uso con il dispositivo. L'utilizzo di accessori di terze parti può influire sulle prestazioni del dispositivo. In determinate circostanze, l'uso di accessori di terze parti potrebbe invalidare la garanzia limitata del dispositivo. Inoltre, l'uso di accessori di terze parti incompatibili può causare danni al dispositivo o all'accessorio di terze parti. Leggere tutte le istruzioni sulla sicurezza relative agli accessori prima di usarli con il dispositivo.

AVVERTENZA: Le parti di piccole dimensioni contenute nel dispositivo e negli accessori potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini.

Video Doorbell

⚠ ATTENZIONE: Pericolo di scossa elettrica. Prima di iniziare l'installazione, interrompi l'alimentazione verso l'area d'installazione dall'interruttore o dal contatore. Presta sempre la massima attenzione quando maneggi cavi elettrici.

Nella zona in cui ti trovi, potrebbe essere necessaria un'installazione da parte di un elettricista professionista. Consulta le normative locali e il codice edilizio in vigore prima di iniziare l'installazione, poiché potrebbero richiedere specifici permessi o un'installazione professionale.

In caso di dubbi o difficoltà nell'eseguire l'installazione, rivolgerti a un elettricista qualificato nella propria zona.

Non installare quando piove.

ATTENZIONE: Rischio di incendio. Non installare in prossimità di superfici combustibili o infiammabili.

ATTENZIONE: quando si monta questo dispositivo in posizioni sopraelevate, adottare tutte le precauzioni per garantire che il dispositivo non cada e non causi danni alle persone.

Il dispositivo è in grado di resistere all'uso all'aperto e al contatto con l'acqua in determinate condizioni. Tuttavia, il dispositivo non è destinato all'uso sott'acqua e potrebbe subire effetti temporanei se esposto all'acqua. Non immergere intenzionalmente il dispositivo in acqua. Non versare cibo, olio, lozioni o altre sostanze abrasive sul dispositivo. Non esporre il dispositivo ad acqua pressurizzata, a getti violenti d'acqua o a condizioni di umidità eccessiva (ad esempio, un bagno turco). Non esporre il dispositivo o le batterie ad acqua salata o ad altri liquidi conduttivi. Per proteggersi dagli shock elettrici, non posizionare cavo, spina o dispositivo in acqua o altri liquidi. Se il dispositivo si bagna perché immerso in acqua o in acqua ad alta pressione, scollegare con attenzione tutti i cavi senza bagnarsi le mani e attendere che il dispositivo si asciughi completamente prima di ricollegarlo. Non tentare di asciugare il dispositivo o le batterie (se presenti) con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno a microonde o un asciugacapelli. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non toccare il dispositivo,

le batterie o i cavi collegati durante un temporale se il dispositivo è collegato. Se il dispositivo o le batterie sembrano danneggiati, interromperne immediatamente l'utilizzo.

Proteggere il dispositivo dalla luce solare diretta.

Sync Module Core

Il dispositivo viene fornito con un alimentatore CA. Il dispositivo deve essere alimentato solo tramite l'alimentatore CA in dotazione con il dispositivo. Non utilizzare l'alimentatore o il cavo se appaiono danneggiati. Installare l'alimentatore in una presa facilmente accessibile, situata vicino all'apparecchiatura che sarà collegata o alimentata dall'alimentatore.

Non esporre il dispositivo o l'alimentatore ai liquidi. Qualora si bagnino, scollega tutti i cavi con le mani asciutte e lascia asciugare completamente il dispositivo e l'alimentatore prima di ricollegarli all'alimentazione. Non provare ad asciugarli con una fonte esterna di calore, come un forno a microonde o un asciugacapelli. Se sembrano danneggiati, interrompine immediatamente l'utilizzo. Per fornire alimentazione al tuo dispositivo, usa esclusivamente gli accessori inclusi nella confezione.

Inserisci l'alimentatore in una presa facilmente accessibile collocata vicino al dispositivo, che verrà collegato all'alimentatore o alimentato da quest'ultimo.

Non esporre il dispositivo a vapore, calore estremo o freddo. Utilizzare il dispositivo in un luogo in cui le temperature rimangano comprese nell'intervallo della temperatura d'esercizio del dispositivo indicato in questa guida. Il dispositivo potrebbe riscaldarsi durante il normale utilizzo.

SICUREZZA DELLA BATTERIA **Video Doorbell**

Le batterie al litio fornite con questo dispositivo non possono essere ricaricate. Non aprire, smontare, piegare, deformare, forare o sminuzzare la batteria. Non modificare la batteria; non tentare di inserirvi corpi estranei, né di immergerla o esporla ad acqua o altri liquidi. Non esporre la batteria a incendi, esplosioni, temperature elevate o altri pericoli. Gli incendi che coinvolgono batterie al litio possono essere controllati con acqua, tranne in spazi ristretti in cui è necessario utilizzare un agente soffocante.

In caso di caduta e sospetto di danni, adottare le misure necessarie per evitare l'ingestione o il contatto diretto di liquidi e altri materiali della batteria con la pelle o gli indumenti. In caso di perdite, rimuovere tutte le batterie e riciclarle o smaltirle secondo le raccomandazioni del produttore. Se il liquido o altro materiale della batteria entra in contatto con la pelle o gli indumenti, sciacquare immediatamente la pelle o gli indumenti con acqua. Una batteria aperta non deve mai essere esposta all'acqua, poiché tale l'esposizione potrebbe provocare incendi o esplosioni.

Inserire le batterie nella direzione corretta indicata dai segni positivo (+) e negativo (-) nell'apposito vano. Sostituire sempre con batterie AA al litio non ricaricabili da 1,5 V (batterie al litio-metallo), come quelle fornite in dotazione, specificate per questo prodotto.

Non utilizzare combinazioni di batterie usate e nuove o di tipi diversi (ad esempio batterie al litio e alcaline). Rimuovere sempre tempestivamente le batterie vecchie, scariche o usurate e riciclarle o smaltirle in conformità alle leggi e alle normative applicabili.

COLLEGAMENTO SICURO DI VIDEO DOORBELL AL CABLAGGIO ELETTRICO DELLA CASA

Se si installa Video Doorbell dove è già in uso un citofono e si collega Video Doorbell al cablaggio elettrico di tale citofono, è necessario disattivare la fonte di alimentazione del citofono esistente con il salvavita o il fusibile del quadro elettrico domestico e verificare che l'alimentazione sia disattivata PRIMA di rimuovere il citofono esistente, di installare Video Doorbell o di toccare i cavi elettrici. La mancata disattivazione del salvavita o del fusibile potrebbe provocare INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE o ALTRE LESIONI o DANNI.

Per spegnere l'apparecchiatura prima di qualsiasi intervento di manutenzione, potrebbe essere necessario più di un interruttore generale.

Per verificare se è stata correttamente tolta tensione alla fonte di alimentazione del citofono esistente, provare a suonare il citofono più volte per confermare che l'alimentazione è stata disattivata.

Se il cablaggio elettrico domestico non assomiglia a nessuno degli schemi o delle istruzioni fornite con Video Doorbell, in caso di cablaggio danneggiato o non sicuro,

o se non ci si sente in sicurezza o a proprio agio nell'eseguire l'installazione o nel manipolare i cavi elettrici, consultare un elettricista qualificato nella propria zona.

Resistenza all'acqua

Video Doorbell

Per ridurre il rischio di danneggiare il dispositivo, segui queste istruzioni:

- Non immergere intenzionalmente il dispositivo in acqua e non esporlo ad acqua di mare, salata, contenente cloro o ad altri liquidi (come ad esempio le bevande).
- Non rovesciare cibo, olio, lozioni o altre sostanze abrasive sul dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a getti d'acqua ad alta pressione o a scorrimento veloce o contenente sapone, né a condizioni di umidità estrema (come in un bagno turco).

Se il dispositivo cade o subisce un danno, la sua resistenza all'acqua potrebbe essere compromessa.

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione e la resistenza all'acqua del tuo dispositivo, visita [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport)

SPECIFICHE PRODOTTO

Video Doorbell

Numero modello: BDM01300U

Capacità elettrica: 3x AA (LR91) 1,5 V (batterie al litio-metallo)

8-24 V~, 50/60 Hz, 40 VA

Intervallo della temperatura di esercizio: -20°C a 45°C

Sync Module Core

Numero modello: BSM01600U

Capacità elettrica: 5V = 1A

Intervallo della temperatura di esercizio: 32°F - 104°F (0°C - 40°C)

PER I CLIENTI IN EUROPA E NEL REGNO UNITO

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Amazon.com Services LLC dichiara che il tipo di dispositivo radio BDM01300U, BSM01600U è conforme alla Direttiva 2014/53/EU e UK Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206), compresi gli emendamenti attualmente in vigore. Il

testo completo delle dichiarazioni di conformità e delle altre dichiarazioni di conformità applicabili a questo prodotto è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://blinkforhome.com/safety-and-compliance> **blink.com/safety-and-compliance**

Numero modello: BDM01300U

Funzionalità wireless: WiFi

Funzionalità wireless: SRD

Numero modello: BSM01600U

Funzionalità wireless: WiFi

Funzionalità wireless: SRD

Produttore: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg /
Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

Esposizione a campi elettromagnetici

Con lo scopo di proteggere la salute umana, il dispositivo è conforme ai limiti dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in base alla Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE.

Il dispositivo dovrebbe essere installato e operare a una distanza di almeno 20 cm tra la fonte delle radiazioni e il tuo corpo.

RICICLARE CORRETTAMENTE IL DISPOSITIVO

In alcune zone, lo smaltimento di certi dispositivi elettronici è regolamentato. Assicurati di smaltire o di riciclare il tuo dispositivo in conformità alle leggi e alle normative locali. Per informazioni circa il riciclo del tuo dispositivo, consulta il sito amazon.com/devicesupport

Altre considerazioni su sicurezza e conformità

Per ulteriori informazioni su sicurezza, conformità, riciclaggio e altri importanti dettagli relativi al dispositivo, consultare la sezione su questioni legali e conformità del menu About Blink (Informazioni su Blink) dalle impostazioni dell'app o sul sito Web Blink all'indirizzo blink.com/safety-and-compliance

TERMINI E POLITICHE

Prima di usare il Dispositivo Blink (il "Dispositivo"), sei pregato di leggere i termini e le politiche del Dispositivo che si trovano nell'App Blink Home Monitor su Informazioni

su Blink > Note Legali (collettivamente, l'“Accordo”). Usando il tuo Dispositivo, dichiari di accettare le l'Accordo. Nella stessa sezione, puoi trovare l'Informativa Privacy che non è parte dell'Accordo

ACQUISTANDO O UTILIZZANDO IL PRODOTTO, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DAI TERMINI DEGLI ACCORDI.

GARANZIA LIMITATA

Se hai acquistato il tuo dispositivo Blink, esclusi gli accessori (il “Dispositivo”) da Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.nl, Amazon.com.be o da un rivenditore autorizzato situato in Europa, la garanzia relativa al Dispositivo è fornita da Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Il fornitore della presente garanzia è talvolta indicato come “noi”.

Quando acquisti un Dispositivo nuovo o ricondizionato certificato, noi garantiamo il Dispositivo da difetti nei materiali e di lavorazione in condizioni d'uso ordinarie per un anno dalla data originaria di acquisto al dettaglio (per chiarezza, sono esclusi i Dispositivi venduti come “Usati” e i Dispositivi usati venduti come Offerte

di magazzino). Nel corso di questo periodo di garanzia, se riscontri un difetto nel Dispositivo e segui le istruzioni per la restituzione dello stesso, ci riserviamo la facoltà di decidere, nella misura consentita dalla legge di (i) riparare il Dispositivo usando parti nuove o ricondizionate, (ii) sostituire il Dispositivo con uno nuovo o ricondizionato equivalente al Dispositivo da sostituire, o (iii) rimborsarti in tutto o in parte il prezzo d'acquisto del Dispositivo. Questa garanzia limitata si applica, nella misura consentita dalla legge, a ogni riparazione, sostituzione di parti o sostituzione del Dispositivo, per il resto del periodo di garanzia originario, o per novanta giorni, a seconda di quale fra questi due periodi sia il più lungo. Tutte le parti e i Dispositivi sostituiti, per i quali viene accordato un rimborso, diventano di nostra proprietà. Questa garanzia limitata si applica esclusivamente a componenti hardware del Dispositivo che non sono oggetto (a) di incidente, uso improprio, negligenza, incendio, alterazione o (b) danni causati da riparazioni effettuate da terzi, parti prodotte da terzi o da altre cause esterne.

Istruzioni. Per istruzioni specifiche riguardanti l'iter per usufruire delle prestazioni di garanzia per il tuo Dispositivo, contattare l'Assistenza Clienti utilizzando i dati riportati

di seguito in "Informazioni di contatto". In genere è necessario spedire il tuo Dispositivo nella sua confezione originale o in un involucro ugualmente protettivo all'indirizzo specificato dal Servizio Clienti. Prima di spedire il tuo Dispositivo per l'assistenza in garanzia, è tua responsabilità rimuovere qualsiasi supporto di memorizzazione rimovibile e salvare tutti i dati, software, o altri materiali che potresti avere archiviato o conservato sul tuo Dispositivo. È possibile che tali supporti di memorizzazione, dati, software, o altri materiali vadano distrutti, perduti o siano riformattati durante l'assistenza, e noi non saremo responsabili per tali danni o perdite.

Limitazioni. NELLA MISURA GARANTITA DALLA LEGGE, QUESTA GARANZIA ED I RIMEDI SOPRA INDICATI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO QUALSIASI ALTRA GARANZIA O RIMEDIO. E' ESCLUSA QUALSIASI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA QUALSIASI GARANZIA, RAPPRESENTAZIONE O CONDIZIONE DI COMMERCIALIZZABILITÀ OPPURE CHE I PRODOTTI SIANO IDONEI PER QUALSIASI PARTICOLARE SCOPO O USO E QUALSIASI DIFETTO OCCULTO. QUALORA NON SI POSSA LEGALMENTE RINUNCIARE A GARANZIE IMPLICITE O STATUTARIE, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, TUTTE TALI GARANZIE DEVONO ESSERE

LIMITATE AL PERIODO CORRISPONDENTE ALLA DURATA DI QUESTA GARANZIA LIMITATA E AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE.

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA DI LEGGE O IMPLICITA, PERTANTO LE SUDETTE LIMITAZIONI POTREBBERO NON APPLICARSI. NOI NON SAREMO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, DERIVANTI DA EVENTUALI VIOLAZIONI DELLA GARANZIA O DA ALTRE FORME DI RESPONSABILITA'. IN ALCUNE GIURISDIZIONI TALI LIMITAZIONI NON TROVANO APPLICAZIONE IN RELAZIONE A RICHIESTE DI INDENNIZZO PER MORTE O DANNI PERSONALI O GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE PER DOLO O COLPA GRAVE, PERTANTO LE SUDETTE LIMITAZIONI POTREBBERO NON APPLICARSI. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI DIRETTI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO LE SUDETTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI POTREBBERO NON APPLICARSI. LA SEZIONE "LIMITAZIONI" NON SI APPLICA A CLIENTI BASATI IN EUROPA E NEL REGNO UNITO.

La presente garanzia limitata conferisce specifici diritti. Potresti avere diritti aggiuntivi secondo la legge applicabile, e questa garanzia limitata non pregiudica tali diritti.

Informazioni di contatto. Per assistenza sul Dispositivo, contattare l'Assistenza Clienti.

PER I CLIENTI NELL'UNIONE EUROPEA

Se hai acquistato il Dispositivo in qualità di "consumatore", la presente garanzia limitata di due anni è aggiuntiva rispetto a, e non limita, esclude o pregiudica in alcun modo i diritti riconosciuti ai consumatori. Per ulteriori informazioni sui diritti dei consumatori in relazione ai prodotti difettosi, fare

amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=20131096

ES INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO. NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTROS DAÑOS O LESIONES.

Para enchufar el dispositivo a la corriente, utiliza únicamente los accesorios suministrados en el embalaje o accesorios comercializados específicamente para utilizarse con él. El uso de accesorios de terceros puede afectar al rendimiento del dispositivo. En determinadas circunstancias, el uso de accesorios de terceros puede anular la garantía limitada del dispositivo. Además, el uso de accesorios de terceros no compatibles puede dañar el dispositivo e incluso el accesorio. Lee todas las instrucciones de seguridad de los accesorios antes de utilizarlos con el dispositivo.

ADVERTENCIA: las piezas pequeñas del dispositivo y sus accesorios pueden suponer un peligro de asfixia para los niños pequeños.

Video Doorbell

⚠️ ADVERTENCIA: peligro de descarga eléctrica Antes de iniciar la instalación, corte el suministro eléctrico para el área de instalación desde el interruptor automático o el cuadro de fusibles. Actúe con prudencia siempre que maneje cableado eléctrico.

Es posible que en su zona la instalación la deba realizar un técnico eléctrico cualificado. Consulte siempre la normativa local y el reglamento de construcción antes de acometer trabajos eléctricos. Es posible que la ley exija permisos o instalación profesional.

Consulta a un electricista acreditado si no te sientes capacitado para llevar a cabo la instalación tú mismo.

No instales el dispositivo si está lloviendo.

PRECAUCIÓN: riesgo de incendio. No instales el dispositivo cerca de superficies combustibles ni inflamables.

PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo de caídas, ten especial cuidado al utilizar una escalera o un equipo similar para montar el producto.

El dispositivo puede[n] utilizarse en exteriores y resiste[n] el contacto con el agua en determinadas condiciones. Sin embargo, el dispositivo no está diseñado para usarse bajo el agua y puede experimentar efectos temporales causados por la exposición al agua. No sumerjas el dispositivo en agua de manera intencionada. No derrames alimentos, aceite, lociones u otras sustancias abrasivas sobre el dispositivo. No espongas el dispositivo a agua presurizada o proyectada a alta velocidad, ni a condiciones de humedad extrema (por ejemplo, una sauna de vapor). No espongas el dispositivo ni la batería a agua salada u otros líquidos conductores. Para evitar posibles descargas eléctricas, no sumerjas el cable, el enchufe ni el dispositivo en agua u otros líquidos. Si el dispositivo se moja por inmersión en agua o por agua proyectada a alta presión, desconecta cuidadosamente todos los cables sin mojarte las manos y espera a que se sequen por completo antes de volver a conectarlos. No intentes secar el dispositivo ni la batería (en su caso) con una fuente de calor externa, como un microondas o un secador de pelo. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no toques el dispositivo, la batería ni los cables conectados a estos durante una tormenta eléctrica mientras el dispositivo esté enchufado. Si el dispositivo o la batería parecen estar dañados, deja de utilizarlos inmediatamente.

Protege el dispositivo de la luz directa del sol.

Sync Module Core

El dispositivo se entrega con un adaptador de CA. El dispositivo solo puede conectarse a la corriente con el adaptador de CA incluido. Si crees que el adaptador o el cable pueden estar dañados, deja de usarlos de inmediato. Instala el adaptador de alimentación en una toma de corriente de fácil acceso ubicada cerca del equipo que vas a conectar al adaptador.

No expongas el dispositivo ni el adaptador a líquidos. Si el dispositivo o el adaptador se mojan, retira todos los cables cuidadosamente sin que las manos entren en contacto con el líquido y espera a que el dispositivo o el adaptador se hayan secado por completo antes de volver a conectarlos. No intentes secar el dispositivo o el adaptador con una fuente de calor externa, como un microondas o un secador de pelo. Si el dispositivo o el adaptador parecen dañados, deja de usarlos inmediatamente. Usa únicamente los accesorios suministrados con el dispositivo para cargarlo.

Enchufe el adaptador de corriente en una toma de corriente de fácil acceso que esté cerca del equipo que vaya a conectar al adaptador de corriente.

No expongas el dispositivo al vapor, ni a temperaturas extremadamente altas o bajas. Ubica el dispositivo en un lugar donde la temperatura coincida con el rango de temperatura de funcionamiento, que se detalla a continuación en esta guía. Es posible que el dispositivo se caliente durante el uso normal.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA

Video Doorbell

Las pilas de litio que acompañan al dispositivo no se pueden recargar. No abras, desarmes, dobles, deformes, perfores ni tritures las pilas. No modifiques o intentes insertar objetos extraños en las pilas, ni las sumerjas o las expongas al agua u otros líquidos. No expongas las pilas a incendios, explosiones, temperaturas elevadas u otros peligros. Los incendios causados por pilas de litio suelen poder controlarse con abundante agua, excepto en espacios cerrados, en los que se debe utilizar un extintor.

En caso de caída, si sospechas que puede haber cualquier posible daño, toma las medidas necesarias para evitar la ingesta de los fluidos y demás materiales de la pila, así como el contacto directo de la piel o la ropa con estos. En caso de que una pila presente alguna fuga, retírala y recíclala o deséchala de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Si el fluido o cualquier otro material de la pila entra en contacto con la piel o la ropa, lávalas con agua inmediatamente. Las pilas abiertas no deben exponerse nunca al agua, ya que la exposición al agua puede provocar incendios o explosiones.

Introduce las pilas en la dirección correcta siguiendo la marca del polo positivo (+) y negativo (-) del compartimento. Reemplaza las pilas siempre con pilas de litio AA de 1,5 V no recargables (pilas de litio-metal) como las proporcionadas con este producto y especificadas para él.

No mezcles pilas nuevas y usadas o pilas de diferentes tipos (por ejemplo, de litio y alcalinas). Retira siempre las pilas viejas, agotadas o dañadas y recíclalas o deshazte de ellas de acuerdo con la legislación y normativa aplicables.

CÓMO CONECTAR DE FORMA SEGURA EL VIDEO DOORBELL AL SISTEMA ELÉCTRICO DEL HOGAR

Si instalas Video Doorbell en un lugar con un timbre en funcionamiento y lo conectas al cableado eléctrico de dicho timbre, debes desconectar la fuente de alimentación del timbre existente desde el cuadro eléctrico o el interruptor principal de la casa. Después, deberás comprobar que la corriente está desconectada ANTES de retirar el timbre existente, instalar Video Doorbell o manipular los cables eléctricos. Si no desconectas la corriente desde el cuadro eléctrico o el interruptor principal, se pueden producir INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS u OTRAS LESIONES o DAÑOS.

Es posible que se necesite desconectar más de un interruptor para apagar el equipo antes de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento.

Para comprobar si has desconectado correctamente la fuente de alimentación del timbre, púlsalo varias veces para asegurarte de que no está recibiendo corriente.

En caso de que el cableado eléctrico de tu hogar no se parezca a ninguno de los diagramas ni a las instrucciones que se proporcionan con Video Doorbell, encuentres

el cableado dañado o con un aspecto poco seguro, o no te sientas capacitado para efectuar la instalación o manipular el cableado eléctrico, contacta con un electricista acreditado de tu zona.

Resistencia al agua **Video Doorbell**

Para reducir el riesgo de que el dispositivo sufra daños, sigue estas instrucciones:

- No sumerjas deliberadamente el dispositivo en agua ni lo expongas a agua de mar, agua salada, agua clorada ni otros líquidos (como bebidas).
- Evita derramar alimentos, aceites, lociones o sustancias abrasivas sobre él.
- No expongas el dispositivo a agua a presión, a agua que fluya a gran velocidad ni a ambientes extremadamente húmedos (como un baño de vapor).

Si el dispositivo sufre una caída o algún daño de otro tipo, es posible que su resistencia al agua se vea afectada.

Para obtener más información sobre el uso correcto y la resistencia al agua del dispositivo, visita [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Video Doorbell

Número de modelo: BDM01300U

Capacidad eléctrica: 3x AA (LR91) 1,5 V no recargables (pilas de litio-metal)

8-24 V~, 50/60 Hz, 40 VA

Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C a 45°C

Sync Module Core

NÚMERO DE MODELO: BSM01600U

CAPACIDAD ELÉCTRICA: 5V = 1A

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 32°F - 104°F (0°C - 40°C)

PARA CLIENTES EN EUROPA Y REINO UNIDO

Declaración de conformidad

Por la presente, Amazon.com Services LLC declara que el tipo de equipo radioeléctrico BDM01300U, BSM01600U es conforme con la Directiva 2014/53/UE y el Reglamento de Equipos Radioeléctricos del Reino Unido 2017 (S.I. 2017/1206), incluidas las enmiendas válidas actualmente. El texto completo de la declaración de conformidad y otras declaraciones de cumplimiento aplicables a este producto están disponibles en la siguiente dirección de Internet: blink.com/safety-and-compliance

Número de modelo: BDM01300U

Conectividad inalámbrica: WiFi

Conectividad inalámbrica: SRD

Número de modelo: BSM01600U

Conectividad inalámbrica: WiFi

Conectividad inalámbrica: SRD

Fabricante: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

Exposición a campos electromagnéticos

Como medida de protección de la salud, este dispositivo cumple con los límites de exposición del público en general a campos electromagnéticos de acuerdo con la Recomendación 1999/519/CE del Consejo.

Este dispositivo debe colocarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre la fuente de radiación y el cuerpo

RECICLAJE ADECUADO DEL DISPOSITIVO

En algunas zonas, la eliminación de ciertos dispositivos electrónicos está regulada. Asegúrese de que elimina o recicla este dispositivo de conformidad con la legislación y disposiciones locales. Para obtener más información sobre cómo reciclar el dispositivo, entre en [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport)

Información adicional de seguridad y conformidad

Para obtener más información sobre seguridad, cumplimiento y reciclaje, así como cualquier otra información importante relacionada con tu dispositivo, consulta la sección "Legalidad y cumplimiento" del menú "Acerca de Blink" disponible en la configuración de la app o en el sitio web de Blink blink.com/safety-and-compliance

TÉRMINOS Y POLÍTICAS

Antes de utilizar el Dispositivo Blink (el «Dispositivo»), lea todos los términos y avisos y relevantes para el Dispositivo en la aplicación Blink Home Monitor, en Acerca de Blink > Legal Notices (Avisos legales) (en lo sucesivo denominadas colectivamente los «Acuerdos»). Al usar el Dispositivo, acepta estar sujeto a los Acuerdos. En misma sección también encontrará la política de privacidad, la cual no forma parte de los Acuerdos.

AL COMPRAR O USAR EL PRODUCTO, ACEPTA CUMPLIR LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS.

GARANTÍA LIMITADA

Si has comprado tus dispositivos Blink (excluyendo accesorios) (el "Dispositivo") en Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.nl, Amazon.be o cualquier otro distribuidor autorizado en Europa, la garantía para el Dispositivo es otorgada por Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. También podremos referirnos al otorgante de esta garantía como "nosotros".

Cuando compras un Dispositivo nuevo o reacondicionado (lo que, para mayor claridad, excluye los Dispositivos vendidos como "Usados" y los Dispositivos de Segunda Mano vendidos como Amazon de Segunda Mano), garantizamos el Dispositivo contra defectos en materiales y mano de obra en condiciones de uso normal durante un año a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, si se presenta un defecto en el Dispositivo y sigues las instrucciones para su devolución, nosotros, a nuestro criterio y en la medida en que lo permita la ley: (i) repararemos el Dispositivo utilizando piezas nuevas o reacondicionadas, (ii) sustituiremos el Dispositivo por uno nuevo o uno reacondicionado equivalente al Dispositivo reemplazado, o (iii) te reembolsaremos total o parcialmente el precio de compra del Dispositivo.

Esta garantía limitada se aplica, en la medida en que lo permita la ley, a cualquier reparación, repuesto o reemplazo del dispositivo durante el resto del período original de la garantía o durante noventa días, lo que ocurra más tarde. Todas las piezas y los dispositivos que se reembolsen pasarán a ser de nuestra propiedad. Esta garantía limitada se aplica solamente a los componentes de hardware del Dispositivo que no hayan sufrido (a) accidentes o se hayan visto afectados por mal uso, negligencia, incendio, alteraciones o (b) daños por cualquier reparación de terceros, piezas de terceros u otras causas externas.

Instrucciones. Para recibir instrucciones específicas sobre cómo obtener el servicio de garantía para tu Dispositivo, ponte en contacto con el Servicio al Cliente utilizando la información de contacto proporcionada a continuación en "Información de Contacto". En general, tendrás que enviar tu Dispositivo dentro del embalaje original, o dentro de un embalaje protector similar, a la dirección que te indique el Servicio de Atención al Cliente. Antes de enviar tu Dispositivo, deberás hacer una copia de seguridad de los datos, el software u otro material que puedas haber almacenado o que conserves en tu Dispositivo. Es posible que esta información, el software u otros

materiales se pierdan o se vuelvan a formatear durante el servicio, y nosotros no nos responsabilizaremos por dichos daños o pérdidas.

Limitaciones. En la medida en que lo permita la ley, la garantía y los recursos establecidos anteriormente son exclusivos y sustituyen todas las demás garantías y recursos, y en particular excluimos todas las garantías legales o implícitas, inclusive, pero sin limitación las garantías de comercialización, de idoneidad para un propósito en particular, así como las garantías contra defectos ocultos. Si no podemos excluir legalmente las garantías legales o imperativas, entonces, en la medida en que lo permita la ley, dichas garantías se limitarán a la duración de esta garantía limitada y al servicio de reparación o de reposición.

Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones respecto de la duración de las garantías legales o imperativas; por lo tanto, es posible que la limitación anterior no se aplique en tu caso. No nos responsabilizamos por los daños directos, indirectos o consecuenciales, o resultantes del incumplimiento de la garantía o cualquier otra doctrina legal. En algunas jurisdicciones, la limitación anterior no se aplica a las reclamaciones de indemnización por fallecimiento o lesiones personales, o cualquier

responsabilidad legal por dolo, negligencia grave y/u omisión, por lo que la limitación puede no aplicarse en tu caso. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de los daños directos, indirectos o consecuenciales, por lo que la exclusión o la limitación no se aplica en ese caso. Esta sección de "limitaciones" no se aplica a los consumidores en el Reino Unido y en la Unión Europea.

Esta garantía limitada le otorga derechos específicos. Usted puede tener derechos adicionales en virtud de la legislación aplicable, y esta garantía limitada no afectará a tales derechos.

Información de Contacto. Para obtener ayuda con su Dispositivo, póngase en contacto con Servicio de Atención al Cliente.

SOLAMENTE PARA CLIENTES DE LA UE

Si eres un consumidor, ten en cuenta que la garantía limitada de 2 años es una garantía adicional a tus derechos como consumidor. Para obtener más información sobre los derechos del consumidor en relación con productos defectuosos, visita amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=G34ZKZY9677EFNRA

NL BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIE

⚠ VEILIGHEIDSINFORMATIE

LEES ALLE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF ANDER LETSEL OF SCHADE.

Gebruik alleen accessoires die bij het apparaat geleverd zijn of die speciaal zijn verkocht voor gebruik met het apparaat om het apparaat van stroom te voorzien. Het gebruik van accessoires van derden kan van invloed zijn op de prestaties van het apparaat. Onder bepaalde omstandigheden kan het gebruik van accessoires van derden de beperkte garantie op het apparaat ongeldig maken. Bovendien kan het gebruik van incompatibele accessoires van derden schade aan het apparaat of het accessoire van derden veroorzaken. Lees alle veiligheidsinstructies voor accessoires voordat je het apparaat gebruikt.

WAARSCHUWING: het apparaat en de accessoires bevatten kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kleine kinderen.

Video Doorbell

⚠ WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schokken. Schakel de stroomtoevoer naar het installatiegebied uit met behulp van de stroomonderbreker of de zekeringenkast, voordat u begint met de installatie. Wees altijd voorzichtig wanneer u de elektrische bedrading hanteert.

In uw regio moet de installatie mogelijk door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en bouwvoorschriften, voordat u elektrische werkzaamheden uitvoert; vergunningen en/of professionele installatie kunnen bij wet vereist zijn.

Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien in je omgeving als je niet zeker weet of je de installatie correct kunt uitvoeren.

Voer de installatie niet uit wanneer het regent.

LET OP: brandgevaar. Niet in de buurt van brandbare of ontvlambare oppervlakken installeren.

LET OP: bij het monteren van dit apparaat op hoge locatie moet je voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het apparaat niet valt en geen omstanders kan verwonden.

Het apparaat kunnen buiten worden gebruikt en onder bepaalde voorwaarden ook in contact komen met water. Het apparaat is echter niet bedoeld voor gebruik onder water en kan tijdelijke effecten ondervinden als gevolg van blootstelling aan water. Dompel het apparaat niet opzettelijk onder in water. Mors geen voedsel, olie, lotion of andere schurende stoffen op het apparaat. Stel je apparaat niet bloot aan water onder druk, water met hoge snelheid of extreem vochtige omstandigheden (zoals een stoomruimte). Stel het apparaat of de batterijen niet bloot aan zout water of andere geleidende vloeistoffen. Dompel de kabel, de stekker of het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen, om een elektrische schok te voorkomen. Als het apparaat nat wordt door onderdompeling in water of water onder hoge druk, koppel je voorzichtig alle kabels los zonder daarbij je handen nat te maken. Vervolgens wacht je tot het apparaat of de adaptor volledig is opgedroogd voordat je deze weer aansluit op het stopcontact. Gebruik geen externe warmtebron – zoals een magnetron of een

föhn – om het apparaat of de batterijen (indien van toepassing) te drogen. Raak het apparaat, de batterijen, of de kabels die op het apparaat zijn aangesloten niet aan tijdens onweer om elektrische schokken te voorkomen als je apparaat is aangesloten op een stopcontact. Als het apparaat of de batterijen tekenen van beschadiging vertonen, dien je het gebruik onmiddellijk te staken.

Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.

Sync Module Core

Het apparaat wordt geleverd met een AC-adaptor. Het apparaat mag alleen worden gevoed via de AC-adaptor die bij het apparaat is geleverd. Als de adaptor of kabel tekenen van beschadiging laten zien, staak dan onmiddellijk het gebruik ervan. Plaats de stroomadaptor in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de apparatuur die op de adaptor wordt aangesloten of door de adaptor van stroom wordt voorzien.

Stel uw apparaat of adaptor niet bloot aan vloeistoffen. Als uw apparaat of adaptor nat wordt, koppelt u voorzichtig alle kabels los zonder uw handen nat te maken

en wacht u tot het apparaat en de adaptor helemaal droog zijn voordat u deze weer aansluit. Probeer uw apparaat of adaptor niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron of een föhn. Stop onmiddellijk het gebruik als u ziet dat het apparaat of de adaptor beschadigd lijkt. Gebruik alleen de accessoires die bij het apparaat zijn meegeleverd om het van stroom te voorzien.

Sluit de stroomadaptor aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact vlak bij de apparatuur die op de adaptor wordt aangesloten of hierdoor wordt gevoed.

Stel je apparaat niet bloot aan stoom, extreme hitte of kou. Gebruik je apparaat op een plaats waar de temperatuur binnen het temperatuurbereik van het apparaat blijft zoals beschreven in deze handleiding. Je apparaat kan warm worden tijdens normaal gebruik.

VEILIGHEID BATTERIJ

Video Doorbell

De lithiumbatterijen die bij dit apparaat worden geleverd, kunnen niet worden opgeladen. Je mag de batterij niet openen, uit elkaar halen, buigen, vervormen,

doorboren of vernietigen. Breng geen modificaties aan, steek geen vreemde voorwerpen in de batterij; dompel de batterij niet onder water en stel de batterij niet anderszins bloot aan water of andere vloeistoffen. Stel de batterij niet bloot aan vuur, explosies, hoge temperaturen of andere gevaren. Branden waarbij lithiumbatterijen in het spel zijn, kunnen gewoonlijk worden gedoofd met water, behalve in kleine dichte ruimten waar een methode moet worden gebruikt waarbij de zuurstoftoevoer wordt afgesneden.

Als de batterij is gevallen en je vermoedt dat deze beschadigd is, neem dan maatregelen om te voorkomen dat er vloeistof of andere materialen van de batterij worden ingeslikt of deze in direct contact komen met huid of kleding. Als een batterij lekt, verwijder je alle batterijen en recycle je deze of voer je deze af volgens de aanbevelingen van de batterijfabrikant. Als er vloeistof of ander materiaal van de batterij in contact komt met huid of kleding, moet de huid of kleding onmiddellijk met water worden afgespoeld. Een open batterij mag nooit worden blootgesteld aan water, aangezien er brand of een explosie kan ontstaan als gevolg van de blootstelling aan water.

Plaats de batterijen in de juiste richting, zoals aangegeven door de plus (+)- en min (-)-markeringen in het batterijvak. Vervang deze altijd door niet-oplaadbare AA 1,5V-lithiumbatterijen (lithium-metaalbatterijen) zoals die zijn meegeleverd met en gespecificeerd voor dit product.

Gebruik geen combinaties van gebruikte en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen (bijvoorbeeld lithium- en alkalinebatterijen). Verwijder oude, zwakke of versleten batterijen altijd direct en recycle deze, of voer ze af in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

DE VIDEO DOORBELL VEILIG AANSLUITEN OP DE ELEKTRISCHE BEDRADING VAN JE HUIS

Als je de Video Doorbell bedraad installeert waar al een deurbel in gebruik is en je de Video Doorbell aansluit op de elektrische deurbelbedrading van je huis, moet je de huidige voedingsbron van de deurbel uitschakelen via de stroomonderbreker of zekering van je huis en testen of de stroom is uitgeschakeld VOORDAT je de bestaande deurbel verwijderd, de Video Doorbell installeert, of elektrische bedrading

aanraakt. Als de stroomonderbreker of zekering niet wordt uitgeschakeld, kan dit leiden tot BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, ANDER LETSEL of SCHADE.

Mogelijk moeten voordat je onderhoud uitvoert, meerdere schakelaars worden uitgezet om de apparatuur uit te schakelen.

Om te testen of je de stroomtoevoer naar de bestaande deurbel hebt uitgeschakeld, druk je een paar keer op de deurbel om te controleren of de stroom daadwerkelijk is uitgeschakeld.

Als de elektrische bedrading in je huis niet overeenkomt met de diagrammen of instructies van de Video Doorbell, als je beschadigde of onveilige bedrading aantreft, of als je niet zeker weet hoe je deze installatie moet uitvoeren of hoe je moet omgaan met elektrische bedrading, raadpleeg je een gekwalificeerde elektricien in je omgeving.

Bescherming tegen water **Video Doorbell**

Volg deze instructies om het risico op schade aan uw apparaat te verminderen:

- Dompel uw apparaat niet opzettelijk onder in water en stel het niet bloot aan zeewater, zout water, chloorwater of andere vloeistoffen (zoals dranken).
- Mors geen voedsel, olie, lotion of schurende stoffen op uw apparaat.

Stel uw apparaat niet bloot aan water onder druk, water met hoge snelheid of extreem vochtige omstandigheden (zoals een stoomruimte).

Als uw apparaat is gevallen of anderszins is beschadigd, kan de waterdichtheid van het apparaat zijn aangetast.

Voor meer informatie over onderhoudsinstructies en het waterdicht maken van uw apparaat, raadpleegt u [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport)

PRODUCTSPECIFICATIES

Video Doorbell

Modelnummer: BDM01300U

Elektriciteitsklasse: 3x AA (LR91) 1,5V-lithiumbatterijen (lithium-metaalbatterijen)

8-24 V~, 50/60 Hz, 40 VA
Bedrijfstemperatuurbereik: -20°C tot 45°C

Sync Module Core

Modelnummer: BSM01600U
Elektriciteitsklasse: 5V = 1A
Bedrijfstemperatuurbereik: 32°F - 104°F (0°C - 40°C)

VOOR KLANTEN IN EUROPA EN HET VERENIGD KONINKRIJK Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Amazon.com Services LLC dat de type radioapparatuur BDM01300U, BSM01600U voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU en de Britse regelgeving voor radioapparatuur, 2017 (S.I. 2017/1206), waaronder momenteel geldige amendement(en). De volledige teksten van de conformiteitsverklaringen en andere toepasselijke verklaringen van overeenstemming voor dit product zijn beschikbaar op het volgende internetadres: blink.com/safety-and-compliance

Modelnummer: BDM01300U

Draadloos gebruik: WiFi

Draadloos gebruik: SRD

Modelnummer: BSM01600U

Draadloos gebruik: WiFi

Draadloos gebruik: SRD

Fabrikant: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg /
Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

Blootstelling aan elektromagnetische velden

Ter bescherming van de menselijke gezondheid voldoet dit apparaat aan de drempelwaarden voor blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden overeenkomstig Aanbeveling van de Raad 1999/519/EG.

Bij installatie en gebruik van dit apparaat moet zich minimaal 20 cm tussen de radiator en uw lichaam bevinden.

RECYCLEER UW APPARAAT OP PASSENDE WIJZE

In sommige landen gelden er voorschriften voor het weggooien van bepaalde elektronische apparaten. Let erop dat u uw apparaat in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving weggooit of recycleert. Voor informatie over het recycleren van uw apparaat, zie amazon.com/devicesupport

Aanvullende informatie inzake veiligheid en conformiteit

Raadpleeg voor meer informatie over veiligheid, naleving, recycling en andere belangrijke informatie met betrekking tot het apparaat het gedeelte Juridische informatie en naleving in het menu Over Blink in de Instellingen in de app of op de Blink-website: blink.com/safety-and-compliance (EN)

VOORWAARDEN EN BELEID

Lees de voorwaarden en het beleid met betrekking tot uw apparaat in uw Blink Home Monitor App in About Blink > Legal Notices (gezamenlijk de 'Overeenkomst' genoemd). Door uw apparaat te gebruiken aanvaardt u de Overeenkomst. In dezelfde secties kunt u het Privacybeleid vinden, dat geen onderdeel van de Overeenkomst uitmaakt.

ALS JE HET PRODUCT KOOPT OF GEBRUIKT, DAN GA JE AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

BEPERKTE GARANTIE

Als je jouw Blink-apparaten zonder accessoires (het "Apparaat") hebt gekocht op Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.nl, Amazon.com.be, of via geautoriseerde wederverkopers in Europa, wordt de garantie op het Apparaat verleend door Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. De aanbieder van deze garantie wordt hierna ook aangeduid als "wij".

Indien je een nieuw of Gecertificeerd Gereviseerd Apparaat koopt (wat voor alle duidelijkheid apparaten uitsluit die verkocht worden als "Gebruikt" en Gebruikte Apparaten verkocht als Retourdeals), bieden wij bij normaal consumentengebruik garantie voor het Apparaat in verband met gebreken in materialen en uitvoering gedurende een jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Gedurende deze garantieperiode zullen wij, als zich een gebrek voordoet in het Apparaat en jij de instructies voor retournering van het Apparaat opvolgt, naar eigen keuze, voor

zover bij wet toegestaan, (i) het Apparaat repareren met gebruikmaking van nieuwe of gereviseerde onderdelen, (ii) het Apparaat vervangen door een nieuw of een gereviseerd Apparaat dat gelijkwaardig is aan het te vervangen Apparaat of (iii) de aankoopprijs voor het Apparaat geheel of gedeeltelijk aan jou terugbetalen. Deze beperkte garantie geldt, voor zover bij wet toegestaan, voor alle reparaties, vervangende onderdelen of vervangende apparaten gedurende de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode of, indien dat langer is, negentig dagen. Alle vervangen onderdelen en Apparaten waarvan de aankoopprijs is gerestitueerd worden onze eigendom. Deze beperkte garantie is uitsluitend van toepassing op hardware-onderdelen van het Apparaat die niet onderhevig zijn (geweest) aan (a) een ongeval, verkeerd gebruik, achteloosheid, brand, wijziging of (b) schade door reparaties door derden, onderdelen van derden, of andere externe oorzaken.

Instructies. Voor specifieke instructies over hoe je garantieservice kunt krijgen voor je Apparaat, kun je contact opnemen met de Klantendienst via de contactinformatie onderaan bij "Contactinformatie". In het algemeen geldt dat je je Apparaat in de oorspronkelijke verpakking of in een even goed beschermende verpakking moet

afleveren op het door de Klantendienst aangegeven adres. Voordat je je Apparaat aflevert voor garantieservice, is het jouw verantwoordelijkheid om alle verwijderbare opgeslagen data te verwijderen en een back-up te maken van de data, software of andere zaken die je wellicht op jouw Apparaat hebt opgeslagen of bewaard. Dergelijke bewaarde data, software of andere zaken kunnen tijdens de service vernietigd, verloren gaan of opnieuw geformatteerd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of een dergelijk verlies.

Beperkingen. VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, GELDEN DE VOORGAANDE GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN, EN WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES WEGENS VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN. INDIEN HET BIJ WET NIET IS TOEGESTAAN OM WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF TE WIJZEN, DAN ZIJN AL DIE GARANTIES, VOOR ZOVER DAT BIJ WET IS TOEGESTAAN, BEPERKT IN TIJD TOT DE

DUUR VAN DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE EN TOT REPARATIE- OF VERVANGINGSSERVICE.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING VAN DE DUUR VAN WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR JOU GELDT. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, BIJZONDERE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT SCHENDING VAN GARANTIES OF OP GROND VAN ENIGE ANDERE RECHTSTHEORIE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN GELDT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VOOR VORDERINGEN WEGENS OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID WEGENS HANDELEN EN/OF NALATEN MET OPZET OF GROVE SCHULD, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR JOU GELDT. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR JOU GELDT. DIT ONDERDEEL "BEPERKINGEN" IS NIET VAN TOEPASSING OP KLANTEN IN DE EUROPESE UNIE EN HET VERENIGD KONINKRIJK.

Deze beperkte garantie geeft je specifieke rechten. Het is mogelijk dat je nog andere rechten hebt op grond van het toepasselijk recht, en deze beperkte garantie heeft geen gevolgen voor die rechten.

Contactinformatie. Voor hulp met jouw apparaat kan je online contact opnemen met de Klantendienst.

VOOR EUROPES GEBRUIKERS

Als je een consument bent, wordt de Blink beperkte garantie van 2 jaar verleend in aanvulling op en onverminderd je rechten als consument. Ga voor meer informatie over consumentenrechten met betrekking tot gebrekkige producten naar amazon.nl/gp/help/customer/display.html?nodeId=201310960



Recycle information/
Informazioni sul riciclo:
amzn.to/recycle

©2025 Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon, Alexa, Blink, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Scan here
Scannez ici
Hier scannen
Scansiona qui
Escanea aquí
Scan hier



Blink Mini 2K+ - 1 Cam

Notre caméra compacte sur secteur de troisième génération, offrant des vidéos plus nettes et une meilleure clarté audio pour une protection en continu.

Grâce à sa résolution vidéo 2K, son zoom jusqu'à 4x et son projecteur intégré, notre caméra compacte sur secteur de troisième génération capture des séquences plus détaillées, de jour comme de nuit.

Caméra de surveillance sur secteur avec vidéo en 2K.

Caméra de surveillance sur secteur avec résolution vidéo en 2K, zoom 4x et projecteurs intégrés.

CLARTÉ DE LA VIDÉO 2K

Avec la résolution vidéo 2K, la couverture étendue et le zoom jusqu'à 4x, capturez des séquences plus détaillées grâce à la vision nocturne en couleur avec projecteur LED intégré.

SYSTÈME AUDIO BIDIRECTIONNEL AVEC SUPPRESSION DU BRUIT

Profitez d'un son amélioré avec suppression du bruit pour des conversations plus claires et naturelles, comme si vous étiez là en personne.

UNE PROTECTION PLUS INTELLIGENTE

Recevez des notifications alimentées par IA comme la détection de personnes et de véhicules avec un abonnement Blink (vendu séparément).

À BRANCHER N'IMPORTE OÙ

Placez ou fixez votre caméra en intérieur, ou placez-la à l'extérieur avec l'adaptateur secteur résistant aux intempéries (vendu séparément). L'installation prend quelques minutes.

CARILLON DE SONNETTE

Utilisez la caméra Mini 2K+ comme carillon sur secteur pour sonnette vidéo Blink (vendu séparément) et entendez la notification en temps réel de la caméra Mini 2K+ lorsque quelqu'un presse le bouton de la sonnette.

ENREGISTREZ ET PARTAGEZ DES CLIPS

Stockez vos vidéos en toute sécurité dans le cloud en profitant d'une période d'essai de 30 jours à l'abonnement Blink Plus. (vendu séparément).

FONCTIONNE AVEC ALEXA

Connectez-vous à un appareil compatible avec Alexa intégré pour répondre à la porte d'entrée, activer et désactiver votre système connecté, et bien plus, le tout au

son de la voix.

Liste des Fonctionnalités version courte (10 maximum, par ordre de priorité)

Résolution vidéo 2K

Zoom 4x

Système audio bidirectionnel avec suppression du bruit

Détection intelligente

Vision nocturne couleur

Projecteurs intégrés

À installer soi-même

Liste des fonctionnalités version longue (10 maximum, par ordre de priorité)

Obtenez une vue plus détaillée de votre domicile grâce à la résolution vidéo 2K.

Gardez un œil sur vos animaux de compagnie, vos proches ou vos espaces préférés en résolution nette grâce au zoom 4x.

Parlez à la personne présente et entendez-la plus clairement.

Avec un abonnement Blink (vendu séparément), recevez des notifications connectées telles que la détection de personnes et de véhicules.

Capturez des images plus détaillées, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

Éclairez la zone en quelques clics dans l'application Blink.

Branchez votre caméra facilement sur une prise électrique classique.

Abonnement Blink

L'achat d'une caméra Mini 2K+ Blink comprend un essai gratuit de 30 jours à l'abonnement Blink Plus pour les nouveaux abonnés. Enregistrez et partagez facilement des clips dans le cloud, recevez des notifications connectées, comme la détection de personnes et de véhicules, et activez des fonctionnalités avancées comme les moments Blink avec un abonnement Plus. En savoir plus sur l'abonnement Blink.

Pour une utilisation en extérieur, un adaptateur secteur résistant aux intempéries Blink est nécessaire (vendu séparément ou dans un pack). Pour en savoir plus sur le montage en extérieur, cliquez ici. La caméra Mini 2K+ n'est pas compatible avec le support orientable/inclinable de 1re génération.

Descriptif technique

Champ de vision
138° en diagonale
Résolution de la caméra
2k (2560 x 1440)
Résolution photo
1280x720
Format d'image
16:9
Fréquence d'images de la caméra
Jusqu'à 24/25 fps
Dimensions
51 x 51 x 40 mm
Poids
65 g (caméra uniquement)
Caractéristiques électriques
Sur secteur. 100-240 V CA, 50/60 Hz
Connectivité wifi :
Réseau wifi : 2,4 GHz 802.11b/g/n.
Couleurs disponibles
Noir, blanc
Configuration minimale requise pour les smartphones
iOS 15.0, Android 9.0 ou Fire 9.0
Application Blink
Blink Home Monitor
Inclus dans la boîte [1 Cam]
1 caméra Mini 2K+ Blink 1 support 2 vis de montage 1 adaptateur secteur intérieur 1 câble USB-C intérieur
Audio
Système audio bidirectionnel
Garantie et services

[Garantie limitée de deux ans et entretien inclus. L'utilisation des appareils Blink est soumise aux conditions générales présentes ici.](#)

Aide

[Pour en savoir plus, consultez la page d'assistance Blink Mini 2.](#)

Génération

3e génération

Température de fonctionnement

Température de fonctionnement comprise entre -20 °C et 45 °C

Mises à jour du logiciel de sécurité

[Cet appareil bénéficie de mises à jour de sécurité logicielles garanties pendant au moins quatre ans après la dernière disponibilité de l'appareil à l'achat en tant que nouvel exemplaire sur nos sites. En savoir plus sur ces mises à jour de sécurité logicielles.](#)

Stockage vidéo dans le cloud

Pour conserver vos vidéos au-delà de votre période d'essai, souscrivez un abonnement Blink et stockez vos enregistrements dans le cloud durant 30 jours maximum. Consultez la page des abonnements Blink pour obtenir plus d'informations sur la période de conservation de votre abonnement. Pour garder certaines vidéos importantes au-delà de cette période, téléchargez-les sur votre appareil mobile. L'essai gratuit n'est pas applicable aux comptes possédant un abonnement Blink Plus existant. Votre essai gratuit commence dès l'activation de votre produit Blink.

FAQ

Qu'est-ce que la caméra Mini 2K+ de Blink ?

La caméra Mini 2K+ est une caméra sur secteur conçue pour une utilisation en intérieur ou en extérieur lorsqu'elle est associée à l'adaptateur secteur résistant aux intempéries Blink (vendu séparément). Ses fonctionnalités clés incluent une résolution vidéo jusqu'à 2K (2560 x 1440) pour une meilleure qualité d'image, un système audio bidirectionnel avec suppression du bruit et une sirène intégrée. La caméra envoie également des notifications intelligentes qui distinguent les personnes, les véhicules et les mouvements en général lorsqu'elles sont couplées à un abonnement Blink ou à un essai gratuit.

Quelles sont les améliorations de la caméra Mini 2K+ par rapport à la précédente caméra Mini ?

La caméra Mini 2K+ inclut une résolution vidéo 2K (au lieu de 1080p), une couverture étendue, la vision par faible luminosité améliorée, la vision nocturne couleur, le système audio bidirectionnel amélioré avec suppression du bruit, un zoom 4x et une sirène de sécurité intégrée.

Un module de synchronisation est-il nécessaire pour utiliser la caméra Mini 2K+ ?

Non, la Mini 2K+ ne nécessite pas de module de synchronisation pour fonctionner.

Cependant, les caméras prennent en charge l'utilisation d'un module de synchronisation 2. (Remarque : le module de synchronisation n'est pas pris en charge.)

Comment la Blink Mini 2K+ est-elle alimentée ?

La caméra Mini 2K+ est un appareil sur secteur. Pour une utilisation en extérieur, un adaptateur secteur résistant aux intempéries Blink (vendu séparément) est nécessaire.

La caméra Mini 2K+ peut-elle être utilisée à l'extérieur ?

Oui, cette caméra est conforme à la norme IP65 et peut être utilisée à l'extérieur lorsqu'elle est connectée à un adaptateur secteur résistant aux intempéries Blink (vendu séparément). Elle fonctionne à des températures allant de -20 °C à 45 °C.

La caméra Mini 2K+ de Blink est-elle compatible avec le support orientable/inclinable ?

Non, le support orientable/inclinable est compatible uniquement avec la caméra Mini (1re génération). Pour une couverture de champ de vision horizontal de 180°, deux caméras Mini 2K+ peuvent être installées ensemble à l'aide d'un support de montage pour deux caméras Mini.

Dois-je acheter deux caméras Mini 2K+ pour les utiliser avec le Blink Arc ?

Oui, vous aurez besoin de deux caméras Mini 2K+. Vous pouvez également utiliser deux caméras Mini 2.

La Blink Mini 2K+ est-elle compatible avec Alexa intégré ?

Oui, la caméra Mini 2K+ s'intègre aux appareils compatibles Alexa, aux raccourcis Siri et à IFTTT (If This Then That). Vous pouvez contrôler les appareils Blink avec des produits Alexa compatibles en associant vos comptes Blink et Alexa. Pour en savoir plus, consultez la Skill Blink Smart Home Alexa et les Fonctionnalités prises en charge par Alexa.

Puis-je utiliser la caméra Mini 2K+ comme carillon pour ma sonnette vidéo Blink ?

Oui, elle peut fonctionner comme carillon lorsqu'elle est couplée à votre sonnette vidéo. Découvrez comment utiliser la caméra Mini 2K+ comme carillon sur www.blinkforhome.co.uk

La vision nocturne couleur est-elle prise en charge par la caméra Mini 2K+ ?

Oui, la vision nocturne couleur est prise en charge.

Le système audio bidirectionnel est-il pris en charge par la caméra Mini 2K+ ?

Oui, elle prend en charge le système audio bidirectionnel avec suppression du bruit.

Quelles sont les fonctionnalités de détection connectée disponibles avec la caméra Mini 2K+ ?

Avec un abonnement Blink ou un essai gratuit, la caméra Mini 2K+ inclut la détection des personnes et la détection de véhicules.

Quelles sont les options de stockage disponibles avec la caméra Mini 2K+ ?

La caméra Mini 2K+ prend en charge à la fois le stockage dans le Cloud (avec un abonnement Blink ou un essai gratuit) et le stockage local lorsqu'elle est utilisée

avec un module de synchronisation 2 avec une clé USB (vendue séparément). Le module de synchronisation de base ne prend pas en charge le stockage local.

Quelles sont les options d'abonnement disponibles avec la caméra Mini 2K+ ?

La caméra Mini 2K+ comprend un essai gratuit de 30 jours à l'abonnement Blink Plus. À la fin de l'essai, vous pouvez choisir entre l'abonnement Basic ou Plus payant pour le stockage dans le cloud et les fonctionnalités premium telles que les moments (plusieurs clips sont automatiquement regroupés en une seule vidéo) et le Reporter personnalisé (mise en pause temporaire des notifications de mouvements pendant 24 heures maximum). L'essai n'est pas disponible pour les abonnés Plus existants.

EN: Weather Resistant Power Adaptor

Quick Start Guide

FR: Adaptateur électrique résistant aux intempéries

Guide de démarrage rapide

DE: Wetterfester Stromadaptor

Schnellstartanleitung

**IT: Adattatore di alimentazione resistente agli
agenti atmosferici**

Veloce Guida Introduttiva

ES: Adaptador de corriente resistente a la intemperie

Guía de inicio rápido

NL: Weerbestendige netvoeding

Snelstartgids



EN: Getting started with Blink is easy

FR: C'est facile de débiter avec Blink

DE: Der Einstieg mit Blink ist einfach

IT: Cominciare con Blink è facile

ES: Empezar a utilizar Blink es superfácil

**NL: Zo gemakkelijk kun je met
Blink beginnen**

EN: **Hardware included**



IT: **Bulloneria inclusa**

FR: **Matériel inclus**

ES: **Material incluido**

DE: **Inklusive Hardware**

NL: **Meegeleverde hardware**



EN: For outdoor use


FR: Pour une utilisation à l'extérieur

DE: Für die Verwendung im Freien

IT: Per ambienti esterni

ES: Para uso en exteriores

NL: Voor gebruik buitenshuis



EN: **Secure the cable**


FR: **Sécuriser le câble**

DE: **Sichern Sie das Kabel**

IT: **Fissare il cavo**

ES: **Fijación del cable**

NL: **Maak het snoer vast**



EN: It is recommended to install in a location where water will not pool.


FR: Il est recommandé de l'installer dans un endroit où l'eau ne risque pas de s'accumuler.

DE: Es wird empfohlen, das Gerät an einem Ort zu installieren, an dem sich kein Wasser ansammeln kann.

IT: Si consiglia l'installazione in un luogo in cui non si verificano ristagni di acqua.

ES: Se recomienda instalar en un lugar donde no se acumule el agua.

NL: We raden aan de netvoeding te installeren op een plaats waar geen water blijft staan.



EN: For more detailed setup instructions, go to blink.com/setup

FR: Pour de plus amples informations sur l'installation et le montage, consultez le site blink.com/setup

DE: Detaillierte Aufbau- und Montageanweisungen erhalten Sie unter blink.com/setup

IT: Per istruzioni più dettagliate sulla configurazione e il montaggio, vai su blink.com/setup

ES: Para obtener instrucciones de configuración y montaje más detalladas, ve a blink.com/setup

NL: Ga naar blink.com/setup voor meer gedetailleerde instructies voor instellen en bevestigen.

EN IMPORTANT PRODUCT INFORMATION

SAFETY INFORMATION

READ ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THE DEVICE. FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR OTHER INJURY OR DAMAGE.

 **DANGER** — TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- DO NOT force the adaptor into a power outlet.
- DO NOT expose the adaptor, metal connectors, or cable to liquids.
- If the adaptor or cable appears damaged, discontinue use immediately.

- Be sure to hold the plug, not the cable, when plugging in or out. Grabbing the cable may damage the wire or cause problem.
- DO NOT install when it is raining.
- DO NOT install on a hot surface or metal surface (one that stores heat).
- Ensure the cable is securely fastened along its length and be aware of hazards from a weed whacker, hedge trimmer, or similar equipment.
- DO NOT expose the adaptor to corrosive materials.

Use only with compatible Blink devices. For device compatibility, please see the detail page for your accessory on support.blink.com/indoor-outdoor-accessories

 **WARNING:** Strangulation Hazard. Children have strangled in cables. Keep out of reach of young children.

 **WARNING:** Small parts contained in your device and its accessories may present a choking hazard to small children.

 **CAUTION: HOT SURFACE**

The surface of the power adaptor may get hot to touch during operation. To protect against possible burn hazard, wait one-half hour after unplugging from the mains before handling.

 **WARNING:** Risk of Electric Shock.

Your adaptor is raintight and meets IP67 test conditions under IEC 60529, and can withstand outdoor use and contact with water under certain conditions. When used with compatible

Blink devices, refer to the IP rating of the device into which the adaptor is plugged. Do not plug the power adaptor into an outdoor socket without first ensuring it has appropriate weather resistance for outdoor use. Always ensure socket is easily accessible and located near the Blink device that it is powering. When used outdoors, install only to a covered RCD protected socket outlet that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.

Not for use with electrical sockets that are weatherproof only when the socket is covered (attachment plug cap not inserted and electrical socket cover closed).

Your adaptor is not intended for underwater use and may experience temporary effects from exposure to water. Do not intentionally immerse your adaptor in water. Do not spill any food, oil, lotion, or

other abrasive substances on your adaptor. Do not expose your adaptor to pressurized water, high velocity water, or extremely humid conditions (such as a steam room). Do not expose your adaptor to salt water or other conductive liquids. To protect against electric shock, do not place cord, plug, or adaptor in water or other liquids. If your adaptor gets wet from immersion in water or high pressure water, carefully disconnect all cables without getting your hands wet and wait for them to dry completely before powering it on again. Do not attempt to dry your adaptor with an external heat source, such as a microwave oven or a hair dryer. To avoid risk of electric shock, do not touch your adaptor or any wires connected to your device during a lightning storm while your device is powered. If your adaptor is dropped or otherwise appears damaged, discontinue use immediately, as the waterproofing of the adaptor may be compromised.

Other Safety Considerations

Your device does not have an on/off button. If you wish to stop power from flowing into your device, unplug the power cord. Do not plug multiple electric devices into the same wall socket. Overloading a socket can cause it to overheat and may result in a fire.

CAUTION: When mounting this device in elevated locations, use precautions to ensure that the device does not fall and harm bystanders.

PRODUCT SPECIFICATION

Model Number: BAH0410U

Adaptor Made By: Dongguan Aohai Technology Co. Ltd.

Input Rating: 100-240Vac, 50/60Hz, 0.35W

Output Rating: 5.0Vdc, 2.0A, 10.0W

UK Fuse Rating: 3A BS 1362 fuse

Average Active Efficiency: 81.94%@230Vac

No-load Power Consumption: 0.071W@230Vac

Operating Temperature Range: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

RECYCLING YOUR DEVICE PROPERLY

In some areas, the disposal of certain electronic devices is regulated. Make sure you dispose of, or recycle, your device in accordance with your local laws and regulations. For information about recycling your device, go to [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport)

ADDITIONAL SAFETY & COMPLIANCE INFORMATION

For additional safety, compliance, recycling and other important information regarding your device, please refer to the Legal and

Compliance section of the About Blink menu in the Settings in your app or on the Blink website at blink.com/safety-and-compliance

TERMS AND POLICIES

Before using the Blink device ("Device"), please read the terms and policies for the Device located in your Blink Home Monitor App in About Blink > Legal Notices (collectively, the "Agreement"). By using your Device, you agree to be bound by the Agreement. In the same sections, you can find the Privacy Policy which is not part of the Agreement.

BY PURCHASING OR USING THE PRODUCT, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THE AGREEMENTS.

LIMITED WARRANTY

This warranty for the Blink device ("Device") is provided by the entity

set forth below. The provider of this warranty is sometimes referred to herein as "We". We warrant the Device against defects in materials and workmanship under ordinary consumer use for two years from the date of original retail purchase. During this warranty period, if a defect arises in the Device, and you follow the instructions for returning the Device, we will, at our option, to the extent permitted by law, either (i) repair the Device using either new or refurbished parts, (ii) replace the Device with a new or refurbished Device that is equivalent to the Device that is to be replaced, or (iii) refund to you all or part of the purchase price of the Device. This limited warranty applies, to the extent permitted by law, to any repair, replacement part or replacement device for the remainder of the original warranty period or for ninety days, whichever period is longer. All replaced parts and Devices for which a refund is given shall become our property. This limited warranty applies only to hardware components

of the Device that are not subject to accident, misuse, neglect, fire or other external causes, alterations, repair or commercial use.

Instructions

For specific instructions about how to obtain warranty service for your Device, please contact Customer Service using the contact information found at blink.com under the 'Support' tab. In general, you will need to deliver your Device in either its original packaging or in equally protective packaging to the address specified by Customer Service. Before you deliver your Device for warranty service, it is your responsibility to back up any data, software or other materials you may have stored or preserved on your Device. It is possible that such data, software or other materials will be lost or reformatted during service, and we will not be responsible for any such damage or loss. This limited warranty gives you specific rights. If you are a consumer,

you may have additional rights under applicable law, and this limited warranty is provided in addition to, and without prejudice to, your consumer rights.

WARRANTY PROVIDER

If you purchased your Device from [Amazon.co.uk](https://www.amazon.co.uk), [Amazon.de](https://www.amazon.de), [Amazon.fr](https://www.amazon.fr), [Amazon.it](https://www.amazon.it), [Amazon.es](https://www.amazon.es), [Amazon.nl](https://www.amazon.nl) or from authorised resellers located in Europe, this warranty is provided by Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

ADDITIONAL INFORMATION

You can find the Customer Service contact information and other applicable terms and Device information (including in other languages) at support.blink.com

FR **INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT
LE PRODUIT**

⚠ **INFORMATIONS DE SÉCURITÉ**

LISEZ TOUTES LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. NE PAS RESPECTER CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POURRAIT ENTRAÎNER UN INCENDIE, UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU D'AUTRES BLESSURES OU DOMMAGES.

⚠ DANGER — POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES.


- NE PAS FORCER l'insertion de la fiche de l'adaptateur secteur dans une prise murale.


- N'exposez PAS l'adaptateur, les connecteurs métalliques ou le câble au contact de liquides.
- Si l'adaptateur ou le câble semblent endommagés, cesser immédiatement toute utilisation.
- Veillez à tenir la fiche, et non le câble, lors du branchement ou du débranchement. Si vous saisissez le câble, vous risquez de l'endommager ou de provoquer un problème.
- N'installez PAS l'appareil lorsqu'il pleut.
- N'installez PAS l'appareil sur une surface chaude ou une surface métallique (qui emmagasine la chaleur).
- Veillez à ce que le câble soit solidement fixé sur toute sa longueur et soyez conscient des risques liés à l'utilisation d'une débroussailleuse, d'un taille-haie ou d'un équipement similaire.

- N'exposez PAS l'adaptateur à des matériaux corrosifs.

A n'utiliser qu'avec les appareils Blink compatibles.

Pour connaître la compatibilité de votre appareil, veuillez consulter la page de données de votre accessoire sur support.blink.com/indoor-outdoor-accessories

 **AVERTISSEMENT** : Risque de strangulation. Des enfants se sont étranglés avec des câbles. Tenez cet appareil hors de la portée des jeunes enfants.

 **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses accessoires contiennent des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge.

 **ATTENTION : SURFACE CHAUDE**

La surface de l'adaptateur d'alimentation peut devenir chaude au toucher pendant le fonctionnement. Pour se protéger contre les risques de brûlure, attendez une demi-heure après avoir débranché l'appareil avant de le manipuler.

 **AVERTISSEMENT :** Risque d'électrocution.

Votre adaptateur est °étanche à la pluie et répond aux conditions du test IP67 selon la norme IEC 60529. Il peut résister à une utilisation en extérieur et au contact avec l'eau dans certaines conditions.°En cas d'utilisation avec des appareils Blink compatibles, reportez-vous à la classification IP de l'appareil dans lequel l'adaptateur est branché. Ne branchez pas l'adaptateur électrique sur une prise extérieure sans vous être assuré au préalable qu'il présente une résistance aux intempéries

adaptée à une utilisation en extérieur. Veillez toujours à ce que la prise soit facilement accessible et située à proximité de l'appareil Blink qu'elle alimente.

Pour une utilisation en extérieur, l'installation doit se faire uniquement sur une prise de courant protégée par un disjoncteur, couverte et résistante aux intempéries, avec l'unité d'alimentation connectée à la prise. En son absence, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.

Ne pas utiliser avec des prises électriques qui ne sont étanches que lorsque la prise est couverte (capuchon de la fiche de fixation non inséré et couvercle de la prise électrique fermé).

Votre °adaptateur n'est cependant pas conçu pour fonctionner sous l'eau et peut subir des effets temporaires suite à l'exposition

à l'eau. Ne plongez pas intentionnellement votre adaptateur dans l'eau. Ne renversez pas de nourriture, d'huile, de lotion ou autres substances abrasives sur votre adaptateur. N'exposez pas votre adaptateur à de l'eau sous pression, à fort débit ou à des conditions extrêmement humides (comme dans un sauna). N'exposez pas votre adaptateur à l'eau salée ou à d'autres liquides conducteurs. Pour prévenir les chocs électriques, éviter d'immerger le cordon, la fiche électrique ou l'adaptateur dans de l'eau ou d'autres liquides. Si votre adaptateur est mouillé à la suite d'une immersion dans l'eau ou dans de l'eau à haute pression, débranchez soigneusement tous les câbles sans vous mouiller les mains et attendez qu'ils soient complètement secs avant de le remettre sous tension. N'essayez pas de sécher votre adaptateur avec une source de chaleur externe, comme avec un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Pour éviter tout risque

de décharge électrique, ne touchez pas à votre adaptateur ou à tout câble connecté à votre adaptateur pendant un orage, ou pendant que votre adaptateur est sous tension. Si votre adaptateur est tombé ou semble endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser, car l'étanchéité de l'adaptateur peut être compromise.

Autres mesures de sécurité

Votre appareil n'a pas de bouton marche/arrêt. Si vous souhaitez interrompre l'alimentation de votre appareil, débranchez le cordon d'alimentation. Ne pas brancher plusieurs appareils électriques dans la même prise murale. Surcharger une prise peut causer une surchauffe pouvant causer un incendie.

ATTENTION : Lorsque vous installez cet appareil dans des endroits élevés, prenez des précautions pour vous assurer que

l'appareil ne tombe pas et ne blesse pas les passants.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Numéros de modèle : BAH0410U

Adaptateur fabriqué par : Dongguan Aohai Technology Co. Ltd.

Puissance d'entrée : 100-240 V ca, 50/60 Hz, 0,35 W

Puissance de sortie: 5.0 V cc, 2.0 A, 10.0 W

Rendement actif moyen : 81.94 % @ 230 V ca

Consommation à vide : 0.071 W @ 230 V ca

Plage de température de fonctionnement : -20°C à 50°C
(-4°F à 122°F)

RECYCLER CORRECTEMENT VOTRE APPAREIL

Dans certaines régions, l'élimination de certains appareils

électroniques est réglementée. Assurez-vous d'éliminer ou de recycler votre appareil conformément aux lois et réglementations locales. Pour plus d'informations sur le recyclage de votre Appareil, rendez-vous à l'adresse amazon.com/devicesupport

Informations de sécurité et de conformité supplémentaires

Pour d'autres informations sur la sécurité, la conformité, le recyclage et d'autres informations importantes concernant votre appareil, veuillez consulter la section Mentions légales dans le menu "À propos de Blink" de votre app, ou sur le site de Blink à l'adresse blink.com/safety-and-compliance

CONDITIONS GÉNÉRALES

Avant d'utiliser l'appareil Blink (« l'Appareil »), veuillez lire les conditions d'utilisation de l'Appareil figurant dans votre

application Blink Home Monitor dans À propos de Blink> Mentions légales (collectivement, le « Contrat »). De par l'utilisation de votre Appareil, vous consentez à être lié par les dispositions du Contrat. Dans les mêmes sections, vous trouverez la Politique de confidentialité, qui ne fait pas partie de l'accord.

EN ACHETANT OU EN UTILISANT LE PRODUIT, VOUS
CONSENTEZ À ÊTRE LIÉ PAR LES DISPOSITIONS DU CONTRAT

GARANTIE LIMITÉE

La garantie de l'appareil Blink (« Appareil ») est fournie par l'entité décrite ci-dessous. Le fournisseur de cette garantie est parfois dénommé dans la présente garantie comme « Nous ». Nous garantissons l'Appareil contre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation courante par les consommateurs pendant deux ans, à compter de la date d'achat

d'origine. Pendant cette période de garantie, si un défaut se manifeste avec l'Appareil, et si vous suivez les instructions pour renvoyer l'Appareil, selon notre choix et dans les limites autorisées par la loi, nous effectuerons (i) la réparation de l'Appareil en utilisant des pièces neuves ou reconditionnées, (ii) ou nous remplacerons l'Appareil par un nouvel Appareil ou un Appareil reconditionné équivalent à l'Appareil devant être remplacé, ou (iii) nous vous rembourserons tout ou partie du prix d'achat de l'Appareil. Cette garantie limitée s'applique, dans la mesure permise par la loi, à toute réparation, à toute pièce ou à tout appareil de rechange, pour le reste de la période de garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix jours, selon la période la plus longue. Toutes les pièces et appareils remplacés pour lesquels un remboursement est offert deviennent alors notre propriété. Cette garantie limitée s'applique uniquement aux composants

matériels de l'Appareil qui ne sont pas soumis à des accidents, à une mauvaise utilisation, à la négligence, aux dégâts par le feu ou d'autres causes externes, à des modifications, à des réparations ou à un usage commercial.

Instructions

Pour des informations détaillées pour savoir comment obtenir le service de garantie pour votre Appareil, veuillez contacter l'assistance client en utilisant les informations se trouvant sur blink.com dans l'onglet Assistance. En général, vous allez devoir envoyer votre appareil dans son emballage d'origine, ou dans un emballage offrant une protection égale, à l'adresse indiquée par le service à la clientèle. Avant d'expédier votre Appareil pour garantie, il est de votre responsabilité de sauvegarder toutes les données, logiciels ou autres matériaux que vous pouvez avoir

enregistrés ou conservés lors de l'utilisation de votre Appareil. Il est possible que de telles données, logiciel et autres matériaux soient perdus ou reformatés pendant les réparations, et nous ne pouvons être tenus responsables pour de telles pertes. Cette garantie limitée vous accorde des droits spécifiques. Si vous êtes un consommateur, vous pouvez avoir des droits supplémentaires en vertu de la loi applicable, et cette garantie limitée est fournie en complément de vos droits de consommateur et sans préjudice de ceux-ci.

FOURNISSEUR DE GARANTIE

Si vous avez acheté votre Appareil sur [Amazon.co.uk](https://www.amazon.co.uk), [Amazon.de](https://www.amazon.de), [Amazon.fr](https://www.amazon.fr), [Amazon.it](https://www.amazon.it), [Amazon.es](https://www.amazon.es), [Amazon.nl](https://www.amazon.nl) ou auprès de revendeurs agréés situés en Europe ou au

Royaume-Uni, cette garantie est fournie par Amazon EU S.à r.l.,
38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Vous pouvez trouver les coordonnées du service clientèle et les autres conditions applicables ainsi que des informations sur les appareils (y compris dans d'autres langues) sur le site support.blink.com

DE WICHTIGE PRODUKTINFORMATIONEN

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU BRÄNDEN, STROMSCHLAG ODER ANDEREN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.

 **GEFAHR** — UM DIE GEFAHR EINES FEUERS ODER STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

- Stecken Sie den Adaptor NICHT mit Gewalt in eine Steckdose.
- Bringen Sie den Adaptor, die Metallstecker oder das Kabel NICHT mit Flüssigkeiten in Berührung.

- Wenn der Adaptor oder das Kabel beschädigt ist, stellen Sie die Benutzung sofort ein.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Ein- und Ausstecken den Stecker und nicht das Kabel festhalten. Das Festhalten des Kabels kann das Kabel beschädigen oder Probleme verursachen.
- NICHT bei Regen installieren.
- Installieren Sie das Gerät NICHT auf einer heißen Oberfläche oder einer Metalloberfläche (die Wärme speichert).
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel auf seiner gesamten Länge sicher befestigt ist, und achten Sie auf die Gefahren, die von einem Unkrautvernichter, einer Heckenschere oder ähnlichen Geräten ausgehen.
- Setzen Sie den Adaptor KEINEN korrosiven Materialien aus.

Nur mit kompatiblen Blink-Geräten verwenden.

Informationen zur Gerätekompatibilität finden Sie auf der
Detailseite für Ihr Zubehör auf
support.blink.com/indoor-outdoor-accessories

 **WARNUNG:** Gefahr der Strangulierung. Kinder haben sich in
Kabeln stranguliert. Außerhalb der Reichweite von kleinen
Kindern aufbewahren.

 **WARNUNG:** In Ihrem Gerät und seinem Zubehör
enthaltene Kleinteile können für kleine Kinder eine
Erstickengefahr darstellen.

 **ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE**
Die Oberfläche des Netzteils kann während des Betriebs heiß
werden, wenn sie berührt wird. Zum Schutz vor möglicher

Verbrennungsgefahr warten Sie nach dem Trennen vom Netz eine halbe Stunde, bevor Sie das Gerät anfassen.

 **WARNUNG:** Gefahr eines elektrischen Schlags.

Ihr Adaptor ist regendicht und erfüllt die IP67-Testbedingungen gemäß IEC 60529. Er kann unter bestimmten Bedingungen im Freien verwendet werden und ist auch für den Kontakt mit Wasser geeignet. Bei Verwendung mit kompatiblen Blink-Geräten ist die IP-Schutzart des Geräts, an das der Adaptor angeschlossen wird, zu beachten. Stecken Sie den Netzadaptor nicht in eine Außensteckdose, ohne sich vorher zu vergewissern, dass er für die Nutzung im Freien geeignet ist. Achten Sie immer darauf, dass die Steckdose leicht zugänglich ist und sich in der Nähe des Blink-Geräts befindet, das sie mit Strom versorgt.

Installieren Sie das Gerät nur an einer abgedeckten GFCI-Steckdose der Klasse A, die ein wetterfestes Gehäuse hat, wenn die Kappe des Befestigungssteckers eingesteckt oder entfernt ist.

Nicht geeignet für Steckdosen, die nur im abgedeckten Zustand wetterfest sind (Aufsteckkappe nicht aufgesteckt und Steckdosendeckel geschlossen).

Ihr Adaptor ist nicht für die Verwendung unter Wasser vorgesehen und kann vorübergehend mit Wasser in Berührung kommen. Tauchen Sie Ihren Adaptor nicht absichtlich in Wasser ein. Verschütten Sie keine Lebensmittel, Öle, Lotionen oder andere ätzende Substanzen auf Ihrem Adaptor. Setzen Sie den Adaptor nicht unter Druck stehendem Wasser, Wasser mit hoher Fließgeschwindigkeit oder extrem feuchten Bedingungen

(z. B. in einem Dampfbad) aus. Setzen Sie den Adaptor nicht Salzwasser oder anderen leitenden Flüssigkeiten aus. Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Wenn Ihr Adaptor durch Eintauchen in Wasser oder Hochdruckwasser nass geworden ist, ziehen Sie alle Kabel vorsichtig ab, ohne sich die Hände nass zu machen, und warten Sie, bis sie vollständig getrocknet sind, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät oder Ihren Adaptor mit einer externen Wärmequelle, wie z.B. einer Mikrowelle oder einem Föhn zu trocknen. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, berühren Sie während eines Gewitters weder den Adaptor noch die an das Gerät angeschlossenen Kabel, während das Gerät mit Strom versorgt wird. Wenn Ihr Adaptor heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt erscheint,

verwenden Sie ihn sofort nicht mehr, da die Wasserdichtigkeit des Adaptors beeinträchtigt sein könnte.

Weitere Sicherheitshinweise

Ihr Gerät verfügt nicht über eine Ein/Aus-Taste. Wenn Sie die Stromzufuhr zu Ihrem Gerät unterbrechen möchten, ziehen Sie den Netzstecker. Vermeiden Sie es, mehrere elektrische Geräte an dieselbe Steckdose anzuschließen. Die Überlastung einer Steckdose kann zu Überhitzung führen und einen Brand verursachen.

ACHTUNG: Wenn Sie dieses Gerät an einem erhöhten Standort anbringen, treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht herunterfällt und Unbeteiligte verletzt.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modellnummer: BAH0410U

Adaptor hergestellt von: Dongguan Aohai Technology Co. Ltd.

Eingangsleistung: 100-240Vac, 50/60Hz, 0.35W

Ausgangsleistung: 5.0Vdc, 2.0A, 10.0W

Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: 81.94%@230Vac

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.071W@230Vac

Betriebstemperaturbereich: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

KORREKTES RECYCLING IHRES GERÄTS

In manchen Regionen ist die Entsorgung bestimmter elektronischer Geräte reguliert. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät entsprechend den lokalen Gesetzen und Bestimmungen

entsorgen oder wiederverwerten. Informationen zum Recycling Ihres Geräts finden Sie unter amazon.com/devicesupport

Das in diesem Dokument abgedruckte Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass Ihr Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie das Gerät bei einer offiziellen Sammelstelle oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich ab. Informationen zur Rücknahme durch Amazon finden Sie unter: amazon.de/help/weee

Löschen Sie vor Rückgabe alle Daten auf dem Gerät.

Zusätzliche Informationen zur Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften

Weitere Informationen zu Sicherheit, Compliance, Recycling und

anderen wichtigen Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie im Abschnitt Rechtliches und Compliance im Menü Über Blink in den Einstellungen Ihrer App oder auf der Blink-Website unter blink.com/safety-and-compliance

BEDINGUNGEN UND RICHTLINIEN

Bevor Sie die Blink-Kamera (das „Gerät“) verwenden, lesen Sie sich bitte die Bedingungen und Richtlinien für das Gerät durch, die sich in Ihrer Blink Home Monitor App unter Über Blink > Rechtliche Hinweise befinden (zusammenfassend die „Vereinbarung“). Durch die Verwendung Ihres Geräts erklären Sie sich damit einverstanden, an die Vereinbarung gebunden zu sein. In denselben Abschnitten finden Sie die Datenschutzerklärung, die nicht Teil der Vereinbarung ist.

DURCH DEN KAUF ODER DIE VERWENDUNG DES PRODUKTS
ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN BEDINGUNGEN DER
VEREINBARUNG EINVERSTANDEN.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Diese Garantie für das Blink-Gerät ("Gerät") wird von unten
genannter Stelle gewährt. Der Anbieter dieser Garantie wird im
Folgenden gelegentlich als „wir“ bezeichnet. Wir gewähren für das
Gerät eine Garantie von zwei Jahren ab dem Datum des
ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel auf Material- und
Verarbeitungsfehler bei normaler Nutzung durch den Verbraucher.
Wenn während dieser Garantiezeit ein Defekt am Gerät auftritt und
Sie die Anweisungen zur Rücksendung des Geräts befolgen, werden
wir nach unserer Wahl, soweit gesetzlich zulässig, entweder (i) das
Gerät mit neuen oder überholten Teilen reparieren, (ii) das Gerät

durch ein neues oder überholtes Gerät ersetzen, das dem auszutauschenden Gerät gleichwertig ist, oder (iii) Ihnen den gesamten Kaufpreis oder einen Teil des Kaufpreises für das Gerät zurückerstatten. Diese beschränkte Garantie bezieht sich, soweit gesetzlich zulässig, auf alle Reparaturen, Ersatzteile oder Ersatzgeräte für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit oder für neunzig Tage, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Alle ersetzten Teile und Geräte, für die eine Rückerstattung erfolgt, gehen in unser Eigentum über. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Hardwarekomponenten des Geräts, bei denen weder Unfall noch Missbrauch, Nachlässigkeit, Feuer oder andere äußere Ursachen, Änderungen, Reparaturen oder gewerblicher Gebrauch vorliegen.

Anweisungen

Für spezifische Anweisungen zur Inanspruchnahme von

Garantieleistungen für Ihr Gerät wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter den folgenden Kontaktdaten [blink.com](https://www.blink.com) unter der Registerkarte 'Support'. Das Gerät ist grundsätzlich in der Originalverpackung oder in einer gleichwertigen Schutzverpackung an die vom Kundendienst angegebene Adresse zu senden. Bevor Sie Ihr Gerät zum Erhalt von Garantieleistungen zurücksenden, liegt es in Ihrer Verantwortung, Daten, Software oder andere Materialien, die Sie auf Ihrem Gerät gespeichert oder aufbewahrt haben, zu sichern. Es ist möglich, dass solche Daten, Software oder anderes Material während der Wartung verloren gehen oder neu formatiert werden, und wir übernehmen für entsprechende Schäden oder Verluste keine Verantwortung. Diese beschränkte Garantie gewährt Ihnen spezifische Rechte. Wenn Sie ein Verbraucher sind, haben Sie nach geltendem Recht möglicherweise zusätzliche Rechte, und

diese beschränkte Garantie wird zusätzlich zu und unbeschadet Ihrer Verbraucherrechte gewährt.

GARANTIEGEBER

Wenn Sie Ihr Gerät gekauft haben bei [Amazon.co.uk](https://www.amazon.co.uk), [Amazon.de](https://www.amazon.de), [Amazon.fr](https://www.amazon.fr), [Amazon.it](https://www.amazon.it), [Amazon.es](https://www.amazon.es), [Amazon.nl](https://www.amazon.nl) oder von autorisierten Wiederverkäufern in Europa, wird diese Garantie gewährt von Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Die Kontaktdaten des Kundendienstes und weitere Informationen zu den geltenden Bedingungen und Geräten (einschließlich in anderen Sprachen) finden Sie unter support.blink.com

IT INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL PRODOTTO

⚠ INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

LEGGI CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PUÒ CAUSARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O ALTRI INFORTUNI O DANNI.

⚠ PERICOLO — PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, SEGUI CON CURA QUESTE ISTRUZIONI.

- NON forzare l'adattatore in una presa di corrente.
- NON esporre l'adattatore, i connettori in metallo o il cavo a liquidi.
- Se l'adattatore o il cavo appaiono danneggiati, interrompi immediatamente l'uso.


- Per inserire e/o estrarre la spina, afferra la spina stessa e non il cavo. In caso contrario rischi di danneggiare il cavo o causare problemi.
- NON eseguire l'installazione se piove.
- NON eseguire l'installazione su una superficie bollente o metallica (che trattiene il calore).
- Verifica che il cavo sia fissato saldamente per l'intera lunghezza e considera vari possibili pericoli, ad esempio tagliaerba, tagliasiepi o apparecchi analoghi.
- NON esporre l'adattatore al contatto con materiali corrosivi.

Usalo solo con dispositivi Blink compatibili.

Per informazioni sulla compatibilità del dispositivo, consulta la

pagina con i dettagli del tuo accessorio in
support.blink.com/indoor-outdoor-accessories

 **AVVISO:** rischio di strangolamento. È già accaduto in passato che i bambini siano soffocati per strangolamento con dei cavi. Tieni lontano dalla portata dei bambini.

 **AVVISO:** il dispositivo e i suoi accessori contengono piccoli componenti che possono costituire un pericolo di soffocamento per i bambini.

 **ATTENZIONE: SUPERFICIE BOLLENTE**

Durante l'uso la superficie dell'adattatore di alimentazione può risultare calda al tatto. Per proteggerti dal rischio di ustione, prima di toccarlo dopo averlo scollegato dall'alimentazione aspetta mezz'ora.

 **AVVISO:** rischio di scossa elettrica.

L'adattatore è impermeabile e conforme alle condizioni di prova IP67 secondo IEC 60529; può essere utilizzato all'aperto ed entrare a contatto con acqua in specifiche condizioni. Se viene utilizzato con i dispositivi Blink compatibili, fai riferimento al grado di protezione IP del dispositivo a cui hai collegato l'adattatore. Non inserire l'adattatore in una presa di corrente se non hai prima verificato che sia adatta per l'uso all'aperto e che sia resistente agli agenti atmosferici, come appropriato. Verifica sempre che la presa sia facilmente accessibile e vicina al dispositivo Blink che alimenta.

Quando è usato all'esterno, va installato solo a una presa coperta con protezione differenziale (RCD) resistente alle intemperie, con l'unità di alimentazione collegata alla presa. Se

non fornito, contatta un elettricista qualificato per una corretta installazione.

Non adatto per prese elettriche che sono impermeabili solo quando la spina è coperta (tappo di protezione rimosso e coperchio della presa elettrica chiuso).

L'adattatore non è adatto per l'uso subacqueo e, se esposto ad acqua, può produrre effetti anomali di natura temporanea. Non immergere intenzionalmente in acqua l'adattatore. Non versare alcun alimento, olio, lozione o altre sostanze abrasive sull'adattatore. Non esporre l'adattatore ad acqua sotto pressione, acqua ad alta velocità o a condizioni di estrema umidità (ad esempio un bagno turco). Non esporre l'adattatore ad acqua salata o altri liquidi conduttori. Per evitare il rischio di scosse elettriche, il

cavo, la spina e/o l'adattatore non devono essere immersi in acqua o in altri liquidi. Se l'adattatore si bagna perché immerso in acqua o viene bagnato con acqua ad alta pressione, facendo attenzione a non bagnarti le mani scollega con cautela tutti i cavi e aspetta che si asciughino completamente prima di riattivare l'alimentazione. Non provare ad asciugare l'adattatore con fonti di calore esterne come un forno a microonde o un asciugacapelli. Per evitare il rischio di scosse elettriche, se è in corso un temporale non toccare l'adattatore o eventuali fili collegati al dispositivo se è acceso. Se l'adattatore cade o subisce danni di qualsiasi tipo, smetti subito di utilizzarlo perché la sua tenuta all'acqua può risultare compromessa.

Altre considerazioni per la sicurezza

Il dispositivo non è provvisto di pulsante di accensione/spegnimento. Se vuoi interrompere l'alimentazione

del dispositivo, estrai il cavo di alimentazione. Non collegare più di un dispositivo alla stessa presa elettrica: un sovraccarico può surriscaldare la presa e innescare un incendio.

ATTENZIONE: se il dispositivo viene montato in alto, adotta le misure necessarie ad assicurare che non cada, danneggiando le persone vicine.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Numero modello: BAH0410U

Adattatore prodotto da: Dongguan Aohai Technology Co. Ltd.

Potenza in ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,35 W

Potenza in uscita: 5,0 V CC, 2,0 A, 10,0 W

Efficienza attiva media: 81,94% a 230 V CA

Potenza a vuoto: 0,071 W a 230 V CA

Intervallo della temperatura di funzionamento: da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F)

RICICLAGGIO CORRETTO DEL DISPOSITIVO

In alcune aree, lo smaltimento di alcuni dispositivi elettronici è regolamentato. Il dispositivo deve essere smaltito o riciclato in conformità alle leggi e alle normative locali. Per informazioni sul riciclaggio del dispositivo, accedi alla pagina

amazon.com/devicesupport

Ulteriori informazioni sulla sicurezza e la conformità
Per informazioni aggiuntive in tema di sicurezza, conformità, riciclaggio e altre informazioni importanti riguardanti il dispositivo, consulta la sezione Normative e Conformità del

menu Informazioni su Blink nelle Impostazioni della tua app oppure il sito web di Blink all'indirizzo blink.com/safety-and-compliance

TERMINI E POLITICHE

Prima di utilizzare il dispositivo Blink (il "Dispositivo"), leggi i termini e le politiche applicabili che si trovano nell'app Blink Home Monitor App, in Informazioni su Blink > Note legali (collettivamente, l' "Accordo"). L'utilizzo del Dispositivo vale quale accettazione dell'Accordo. Nella stessa sezione, puoi trovare la Politica sulla riservatezza che non è parte dell'Accordo.

L'ACQUISTO O L'UTILIZZO DEL PRODOTTO VALE QUALE ACCETTAZIONE DEI TERMINI VINCOLANTI DEGLI ACCORDI.

GARANZIA LIMITATA

Questa garanzia per il dispositivo Blink (il "Dispositivo") è fornita dall'ente indicato sotto. Il fornitore della garanzia potrà essere identificato anche con il pronome "Noi". In condizioni d'uso ordinarie, il Dispositivo è garantito come privo di difetti nei materiali e difetti di lavorazione per un periodo di due (2) anni a decorrere dalla data di acquisto originaria. Laddove si riscontri un difetto nel Dispositivo durante il periodo di garanzia e si seguano le istruzioni per effettuarne il reso, a nostra discrezione e nella misura consentita dalla legge, provvederemo a (i) riparare il Dispositivo utilizzando parti nuove o ricondizionate, (ii) sostituire il Dispositivo con un Dispositivo nuovo o ricondizionato equivalente a quello da sostituire, (iii) rimborsare per intero o in parte il prezzo d'acquisto del Dispositivo. Questa garanzia limitata si applica, nella misura consentita dalla legge, a qualsiasi

riparazione, ricambio o dispositivo sostitutivo per il restante periodo di garanzia originale o per novanta giorni, a seconda di quale periodo sia più lungo. Tutte le parti sostitutive e i dispositivi per i quali venga emesso un rimborso diventeranno di nostra proprietà. La presente garanzia limitata si applica esclusivamente ai componenti hardware del Dispositivo che non hanno subito incidenti, usi impropri, negligenze, incendi o altri eventi esterni, alterazioni, riparazioni e/o non sono stati destinati a uso commerciale.

Istruzioni

Per istruzioni specifiche su come ottenere il servizio in garanzia per un Dispositivo, contatta il Servizio di assistenza clienti utilizzando i dati riportati in blink.com nella scheda "Supporto". In generale, il Dispositivo deve essere imballato nella sua confezione

originale o protetto con un materiale di imballaggio analogo e spedito all'indirizzo indicato dal Servizio di assistenza clienti. Prima di inviare il Dispositivo per il servizio di garanzia, è tua responsabilità effettuare il backup dei dati, del software o di altri materiali raccolti o conservati sul Dispositivo. È possibile che tali dati, software o altri materiali vengano persi o riformattati durante l'intervento e non siamo responsabili di tali perdite o danni. Questa garanzia limitata riconosce diritti specifici. I consumatori possono godere di diritti aggiuntivi secondo la legge applicabile; questa garanzia limitata va ad aggiungersi ai diritti dei consumatori, senza pregiudicarne alcuno.

FORNITORE DELLA GARANZIA

Per i Dispositivi acquistati da [Amazon.co.uk](https://www.amazon.co.uk), [Amazon.de](https://www.amazon.de), [Amazon.fr](https://www.amazon.fr), [Amazon.it](https://www.amazon.it), [Amazon.es](https://www.amazon.es), [Amazon.nl](https://www.amazon.nl) o presso un

rivenditore autorizzato sul territorio europeo, questa garanzia viene fornita da Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori dati di contatto del servizio clienti, altri termini applicabili e informazioni sul dispositivo (anche in altre lingue) sono disponibili alla pagina support.blink.com

ES INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEE TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR UN INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA U OTRAS LESIONES O DAÑOS.


 **PELIGRO:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGUE DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.


- NO insertes a la fuerza el adaptador en la toma de corriente.
- NO expongas el adaptador, sus conectores de metal o su cable a líquidos.

- Si el adaptador de corriente o el cable están dañados, deja de utilizarlos de inmediato.
- Asegúrate de sujetar la clavija, no el cable, al enchufar o desenchufar. Agarrar el cable puede dañarlo o causar problemas.
- NO lo instales cuando llueva.
- NO lo instales sobre una superficie caliente o metálica (que almacene calor).
- Asegúrate de que el cable esté bien sujeto en toda su longitud y ten cuidado con los peligros que pueden entrañar una desbrozadora, un cortasetos o equipos similares.
- NO expongas el adaptador a materiales corrosivos.

Utilízalo exclusivamente con dispositivos Blink compatibles.

Para obtener información sobre la compatibilidad del dispositivo, consulta la página de detalles del accesorio en support.blink.com/indoor-outdoor-accessories

 **ADVERTENCIA:** Peligro de estrangulamiento. Los niños pueden estrangularse con los cables. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.

 **ADVERTENCIA:** Las piezas pequeñas del dispositivo y los accesorios pueden causar asfixia en niños pequeños.

 **PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE**

La superficie del adaptador de corriente puede calentarse al tacto durante el funcionamiento. Para protegerte contra el posible riesgo de quemaduras, espera media hora después de desenchufarlo de la red eléctrica antes de manipularlo.

 **ADVERTENCIA:** Riesgo de descarga eléctrica.

El adaptador es estanco a la lluvia y cumple las condiciones de prueba IP67 según la norma IEC 60529, y puede resistir el uso en exteriores y el contacto con el agua en determinadas condiciones. Cuando se utilice con dispositivos Blink compatibles, consulta la clasificación IP del dispositivo al que se enchufa el adaptador. No enchufes el adaptador de corriente a una toma de corriente exterior sin antes asegurarte de que tenga la resistencia a la intemperie adecuada para su uso en exteriores. Asegúrate siempre de que la toma sea fácilmente accesible y esté situada cerca del dispositivo Blink al que suministra corriente.

Si se va a usar en el exterior, realiza la instalación solamente en una toma de corriente cubierta resistente a la intemperie y protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD), con la

unidad de alimentación conectada a la toma de corriente. Si no dispones de una, ponte en contacto con un electricista profesional para que realice la instalación correctamente.

No debe utilizarse con enchufes eléctricos que únicamente sean resistentes a la intemperie cuando el enchufe esté cubierto (tapa de la clavija sin insertar y cubierta del enchufe cerrada).

El adaptador no ha sido diseñado para uso subacuático y puede experimentar efectos transitorios debido a la exposición al agua. No sumerjas intencionadamente el adaptador en agua. No derrames comida, aceite, crema ni otras sustancias abrasivas sobre el adaptador. No expongas el adaptador a agua a presión, agua a gran velocidad ni a condiciones de humedad extremas (como una sauna). No expongas el adaptador al agua salada ni a

otros líquidos conductores. Para protegerte contra descargas eléctricas, no sumerjas el cable, enchufe o adaptador en agua u otros líquidos. Si el adaptador se moja por inmersión en agua o agua a alta presión, desconecta con cuidado todos los cables sin mojar las manos y espera a que se sequen completamente antes de volver a conectarlo. No intentes secar el adaptador con una fuente externa de calor, como un horno microondas o un secador. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no toques el adaptador o los cables conectados al mismo durante una tormenta mientras el dispositivo esté en uso. Si el adaptador se cae o se daña de cualquier otra forma, su impermeabilización puede verse comprometida.

Otras consideraciones sobre la seguridad

El dispositivo no tiene un botón de encendido/apagado. Si

quieres cortar el suministro de corriente del dispositivo, desenchufa el cable de alimentación. No enchufes varios dispositivos eléctricos a la misma toma de corriente. Si la toma se sobrecarga, podría sobrecalentarse y provocar un incendio.

PRECAUCIÓN: Cuando montes el dispositivo en lugares elevados, toma precauciones para asegurarte de que el dispositivo no se caiga y dañe a los transeúntes.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Número de modelo: BAH0410U

Fabricante del adaptador: Dongguan Aohai Technology Co. Ltd.

Potencia de entrada: 100-240 Vca, 50/60 Hz, 0,35 W

Potencia de salida: 5,0 Vcc, 2,0 A, 10,0 W

Eficiencia media activa: 81,94 % a 230 Vca

Consumo eléctrico en vacío: 0,071 W a 230 Vca

Intervalo de temperatura de funcionamiento: -20°C a 50°C
(-4°F a 122°F)

CÓMO RECICLAR TU DISPOSITIVO DE FORMA ADECUADA

La eliminación de ciertos dispositivos electrónicos está regulada en algunas zonas. Asegúrate de desechar o reciclar tu dispositivo de acuerdo con las leyes y normas locales. Para obtener información sobre el reciclaje del dispositivo, ve a amazon.com/devicesupport

Información adicional de seguridad y cumplimiento

Para obtener información adicional sobre seguridad, reciclaje y cumplimiento, u otras cuestiones importantes relacionadas con el dispositivo, consulta la sección correspondiente a los aspectos

legales y de cumplimiento en el menú Acerca de Blink en los ajustes de la aplicación o en el sitio web de Blink:

blink.com/safety-and-compliance

CONDICIONES Y POLÍTICAS

Antes de utilizar el dispositivo Blink (en adelante, el «Dispositivo»), consulta las condiciones y políticas relativas al Dispositivo en la aplicación Blink Home Monitor, en Acerca de Blink > Avisos legales (en lo sucesivo denominados colectivamente el «Acuerdo»). El uso del Dispositivo conlleva la aceptación del Acuerdo. En las mismas secciones, encontrarás la Política de privacidad, que no forma parte del Acuerdo.

AL COMPRAR O USAR EL PRODUCTO, ACEPTAS CUMPLIR LAS CONDICIONES DE LOS ACUERDOS.

GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía del dispositivo Blink (en adelante, el «Dispositivo») la proporcionada la entidad que se indica más adelante. En este documento, en ocasiones se hace referencia al proveedor de esta garantía como «Nosotros». Garantizamos que el dispositivo está libre de defectos en los materiales y la mano de obra en condiciones de uso normal durante dos años a partir de la fecha de compra original. Durante este período de garantía, si surge algún defecto en el Dispositivo y se siguen las instrucciones para devolver el Dispositivo, nosotros, a nuestra discreción, en la medida permitida por la ley, (i) repararemos el Dispositivo con piezas nuevas o reacondicionadas, (ii) sustuiremos el Dispositivo por un Dispositivo nuevo o reacondicionado equivalente al Dispositivo averiado, o (iii) te reembolsaremos íntegra o parcialmente el precio de compra del Dispositivo. Esta garantía limitada se aplica, en la

medida permitida por la ley, a cualquier reparación, pieza de sustitución o dispositivo de sustitución durante el resto del período de garantía original o durante noventa días, rigiendo de estos dos períodos el que sea más largo. Todas las piezas y Dispositivos sustituidos para los que se efectúe un reembolso pasarán a ser de nuestra propiedad. Esta garantía limitada se aplica únicamente a los componentes de hardware del Dispositivo que no estén sujetos a accidentes, mal uso, negligencia, incendio u otras alteraciones, reparaciones, causas externas o uso comercial.

Instrucciones

Para instrucciones específicas sobre cómo obtener el servicio de garantía para tu Dispositivo, contacta con el servicio de atención al cliente mediante la información de contacto disponible en blink.com en la ficha Asistencia. Por lo general, deberás entregar tu

Dispositivo en su embalaje original o en un embalaje protector de las mismas características en la dirección especificada por el servicio de atención al cliente. Antes de entregar tu Dispositivo para el servicio de garantía, es tu responsabilidad realizar copias de seguridad de los datos, software u otros materiales que puedas haber almacenado o conservado en tu Dispositivo. Estos datos, software u otros materiales podrían perderse o reformatearse durante el servicio, y no nos hacemos responsables de tales daños o pérdidas. Esta garantía limitada te otorga derechos específicos. Si eres un consumidor, puedes tener derechos adicionales en virtud de la ley aplicable, y esta garantía limitada se proporciona como complemento, y sin perjuicio, de tus derechos como consumidor.

PROVEEDOR DE LA GARANTÍA

Si has comprado el dispositivo en [Amazon.co.uk](https://www.amazon.co.uk), [Amazon.de](https://www.amazon.de),

[Amazon.fr](#), [Amazon.it](#), [Amazon.es](#), [Amazon.nl](#) o a un distribuidor autorizado ubicado en Europa, esta garantía es suministrada por Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Puedes encontrar la información de contacto del servicio de atención al cliente, así como otras condiciones e información sobre el dispositivo (también información en otros idiomas) en support.blink.com

NL BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIE

INFORMATIE OVER VEILIGHEID

LEES ALLE INFORMATIE OVER VEILIGHEID VOORDAT JE DIT APPARAAT GEBRUIKT ALS JE DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES NIET OPVOLGT, KAN DIT RESULTEREN IN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF ANDER LETSEL OF SCHADE.

 **GEVAAR:** VOLG DE INSTRUCTIES HIERONDER NAUWGEZET OP OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN.


- Steek de netvoedingsadaptor NIET met geweld in een stopcontact.
- Stel de adaptor of het snoer ervan NIET aan chemicaliën bloot.

- Als de netvoedingsadapter of het snoer ervan beschadigd lijken, dan mogen ze niet meer worden gebruikt.
- Trek uitsluitend aan de stekker als je het snoer losneemt, NOOIT aan het snoer. Als je aan het snoer trekt, dan kan dit beschadigd raken of kunnen er andere problemen ontstaan.
- Plaats het apparaat NIET als het regent.
- Plaats het apparaat NIET op een heet of metalen oppervlak (als dat warmte kan opnemen).
- Zorg dat het snoer over de hele lengte goed is vastgemaakt en let op gevaren van een grastrimmer, heggenschaar of dergelijke.
- Stel de netvoedingsadapter NIET aan chemicaliën bloot.

Gebruik accessoires alleen met compatibele Blink apparaten.

Controleer of accessoires compatibel met je apparaat zijn op support.blink.com/indoor-outdoor-accessories

 **WAARSCHUWING:** Gevaar op verstikking. Kinderen kunne in snoeren verstrikt raken. Houd uit de buurt van kleine kinderen.

 **WAARSCHUWING:** Kleine onderdelen in je apparaat en de bijbehorende accessoires daarvan kunnen door kleine kinderen worden ingeslikt waardoor ze zouden kunnen stikken.

 **VOORZICHTIG: HEET OPPERVLAK**

Het oppervlak van de netvoedingsadapter kan tijdens gebruik heet aanvoelen. Wacht een half uur na de stekker van de netvoedingsadapter uit het stopcontact te hebben getrokken om jezelf tegen mogelijke verbranding te beschermen.

 **WAARSCHUWING:** Risico op elektrische schok.

Je netvoedingsadaptor is regenbestendig en voldoet aan de IP67 testvoorwaarden volgens IEC 60529. Hij is onder bepaalde omstandigheden tegen gebruik buitenshuis en contact met water bestand. Controleer bij gebruik met compatibele Blink apparaten de IP-rating van het apparaat waar je de netvoedingsadaptor op aansluit. Steek de netvoedingsadaptor niet in een stopcontact buitenshuis zonder te hebben gecontroleerd of dit voldoende bescherming tegen water biedt om buitenshuis te gebruiken. Let op dat een stopcontact altijd gemakkelijk bereikbaar is en dicht bij het Blink apparaat zit dat hierop is aangesloten.

Installeer bij gebruik buitenshuis alleen op een afgedekt ALS-beschermd stopcontact dat weerbestendig is, waarbij de voedingseenheid aangesloten is op het stopcontact. Als een

dergelijk stopcontact niet aanwezig is, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien voor een correcte installatie.

Niet voor gebruik met stopcontacten die alleen waterdicht zijn als het deksel dicht is (d.w.z. als er geen stekker in is gestoken en het deksel dicht is).

Je netvoedingsadaptor is niet bedoeld om onder water te worden gebruikt en kan bij blootstelling aan water tijdelijk minder goed werken. Dompel je netvoedingsadaptor niet bewust in water onder. Mors geen voedsel, olie, lotion of andere schurende stoffen op je netvoedingsadaptor. Stel je netvoedingsadaptor niet bloot aan water onder hoge druk of extreem vochtige omstandigheden (zoals een stoombad). Je netvoedingsadaptor mag niet in contact met zout water of andere geleidende vloeistoffen komen. Plaats

snoeren, stekkers of de netvoedingsadapter niet in water of andere vloeistoffen om elektrische schok te voorkomen. Als je netvoedingsadapter nat wordt doordat hij in water is ondergedompeld of met water onder hoge druk in contact is gekomen, dan moet je alle snoeren voorzichtig loskoppelen zonder natte handen te krijgen en moet je wachten tot alles volledig opgedroogd is voordat je de netvoedingsadapter weer aan mag zetten. Probeer je netvoedingsadapter niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron of föhn. Raak tijdens onweer je netvoedingsadapter, batterijen of aan de netvoedingsadapter verbonden snoeren niet aan om elektrische schok te voorkomen. Als je je netvoedingsadapter hebt laten vallen of hij anderszins beschadigd is, dan is het mogelijk dat de netvoedingsadapter niet meer waterdicht is.

Overige veiligheidsoverwegingen

Je netvoedingsadaptor heeft geen aan/uit-knop. Als je hem uit wilt zetten, moet je de stekker uit het stopcontact halen. Sluit nooit meer dan één apparaat op één stopcontact aan. Als een stopcontact overbelast raakt, dan kan dit tot brand leiden.

VOORZICHTIG: Als je dit apparaat op een hoge plek monteert, zorg er dan voor dat het apparaat niet kan vallen en omstanders kan verwonden.

PRODUCTSPECIFICATIES

Modelnummer: BAH0410U

Netvoedingsadaptor gemaakt door: Dongguan Aohai Technology Co. Ltd.

Ingang: 100-240 V wisselspanning, 50/60 Hz, 0,35 W

Uitgang: 5,0 V gelijkspanning, 2,0 A, 10,0 W

Gemiddelde actieve efficiëntie: 81,94% bij 230 V wisselspanning

Opgenomen vermogen onbelast: 0,071 W bij 230 V
wisselspanning

Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +50°C (-4°F tot +122°F)

JE APPARAAT OP DE JUISTE MANIER AFVOEREN

In bepaalde gebieden bestaan voorschriften voor het afvoeren van bepaalde elektronische apparaten. Zorg ervoor dat je het apparaat in overeenstemming met de plaatselijke wetten en voorschriften afvoert of recyclet. Ga voor informatie over het recyclen van je apparaat naar [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport)

Extra informatie over veiligheid en naleving

Ga voor extra informatie over veiligheid, naleving, recycling en

andere belangrijke onderwerpen naar de sectie 'Legal and Compliance' (Juridische zaken en naleving) in het menu 'About Blink' (Over Blink) in de sectie Settings (Instellingen) in je app of naar de Blink website blink.com/safety-and-compliance

VOORWAARDEN EN BELEID

Voordat je het Blink apparaat ('Apparaat') gebruikt, moet je de voorwaarden en het beleid voor het apparaat lezen, te vinden in de Blink Home Monitor-app onder About Blink (Over Blink) > Legal Notices (Juridische kennisgevingen) (gezamenlijk de 'Overeenkomst'). Door je Apparaat te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst. In dezelfde secties vind je het Privacybeleid, dat geen onderdeel van de Overeenkomst is.

DOOR HET PRODUCT TE KOPEN OF TE GEBRUIKEN GA JE

AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

BEPERKTE GARANTIE

De garantie voor het Blink apparaat ('Apparaat') wordt door onderstaande entiteit geleverd. De leverancier van deze garantie wordt hierin soms als 'We' aangeduid. We garanderen dit Apparaat tegen materiaal- en fabricagefouten tijdens normaal consumentengebruik gedurende twee jaar na de datum van eerste aanschaf. Als er tijdens deze garantieperiode fouten in het Apparaat tevoorschijn komen en je de instructies opvolgt om het Apparaat te retourneren, dan zullen wij, naar eigen goeddunken en voor zover wettelijk is toegestaan, ofwel (i) het Apparaat repareren met gebruik van nieuwe of gereviseerde onderdelen, (ii) het Apparaat vervangen door een nieuw of gereviseerd Apparaat dat gelijkwaardig is aan het te vervangen Apparaat, of (iii) het

aankoopbedrag van het Apparaat geheel of gedeeltelijk vergoeden. Deze beperkte garantie geldt, voor zover wettelijk is toegestaan, op elke reparatie, vervangend onderdeel of vervangend Apparaat voor de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode of gedurende negentig dagen, welke van de twee langer duurt. Alle vervangen onderdelen en Apparaten waar een vergoeding voor is gegeven, worden ons eigendom. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op hardwarecomponenten van het Apparaat die niet beschadigd zijn door een ongeval, verkeerd gebruik, onachtzaamheid, brand of andere externe oorzaken, wijzigingen, reparaties of commercieel gebruik.

Instructies

Voor instructies om garantie op je Apparaat te vragen, kun je contact met de Klantenservice opnemen via de contactinformatie

op blink.com via het tabblad 'Support'. Over het algemeen moet je het Apparaat in de oorspronkelijke verpakking, of in een verpakking die dezelfde bescherming biedt, opsturen naar het adres dat de Klantenservice je verstrekt. Het is jouw verantwoordelijkheid een back-up te maken van gegevens, software of andere materialen die je op het Apparaat hebt opgeslagen of bewaard voordat je het Apparaat voor garantie opstuurt. Zulke gegevens, software of andere materialen zouden anders tijdens de serviceverlening verloren kunnen gaan of opnieuw worden geformatteerd en wij zijn voor dergelijke schade of verlies niet aansprakelijk. Je hebt binnen deze beperkte garantie bepaalde rechten. Als je een consument bent, heb je uit hoofde van toepasselijke wetgeving mogelijk aanvullende rechten en wordt deze beperkte garantie verstrekt als aanvulling op je rechten als consument zonder hieraan afbreuk te doen.

GARANTIEVERLENER

Als je je apparaat bij [Amazon.co.uk](https://www.amazon.co.uk), [Amazon.de](https://www.amazon.de), [Amazon.fr](https://www.amazon.fr), [Amazon.it](https://www.amazon.it), [Amazon.es](https://www.amazon.es), [Amazon.nl](https://www.amazon.nl) of van een in Europa gevestigde geautoriseerde wederverkoper hebt aangeschaft, dan wordt deze garantie verleend door Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

EXTRA INFORMATIE

Je kunt de contactinformatie voor de klantenondersteuning en andere van toepassing zijnde voorwaarden en informatie over je Apparaat (ook in andere talen) vinden op support.blink.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

©2024 Amazon.com, Inc. or its affiliates, Amazon, Alexa, Blink, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.