

Notice d'utilisation

Kumtel Juniper KMPAC-7

Avertissement

Cette notice est une reconstitution réalisée à partir des caractéristiques connues du produit et du fonctionnement standard des climatiseurs mobiles équivalents.

Contenu

Climatiseur, télécommande, flexible d'évacuation, adaptateur, kit fenêtre.

Installation

Placer l'appareil sur une surface plane. Laisser au moins 30 cm à l'arrière et sur les côtés, 50 cm à l'avant. Installer le flexible vers l'extérieur avec le kit fenêtre. Après transport, attendre 2 heures avant la première mise sous tension.

Mise en service

Brancher sur une prise 230 V avec terre. Appuyer sur ON/OFF puis choisir le mode COOL, FAN, DRY ou SLEEP.

Modes

COOL : climatisation 18-32°C. FAN : ventilation seule. DRY : déshumidification. SLEEP : fonctionnement plus silencieux avec économie d'énergie.

Télécommande

Touches usuelles : Power, Mode, +, -, Fan, Timer et Sleep. Portée d'environ 5 à 8 mètres.

Minuterie

Programmation de 1 à 24 heures.

Vidange

En cas d'affichage P1/FL ou après une longue déshumidification : éteindre, débrancher, ouvrir le bouchon inférieur, vider l'eau puis refermer.

Entretien

Nettoyer le filtre toutes les deux semaines à l'eau tiède, laisser sécher complètement avant remontage. Nettoyer le carter avec un chiffon doux.

Dépannage

Ne refroidit pas : vérifier le mode COOL, le filtre, la sortie d'air chaud et attendre 3 minutes après le démarrage. Bruit : vérifier que l'appareil est bien à plat.

Codes d'erreur

P1/FL : bac à condensats plein. E1 : sonde température. E2 : sonde évaporateur. E4 : protection compresseur. DF : dégivrage automatique.

Caractéristiques

7000 BTU (~2 kW), classe énergétique A, fluide R290, niveau sonore d'environ 62 dB(A).