

Rasoir électrique Series 3 300s

Rasage de près et impeccable.

BRAUN

Caractéristiques



2 grilles

pour un rasage de près et impeccable.



3 lames flexibles

s'adaptent aux contours de votre visage.



Tête de rasage fine

pour un rasage facile même dans les zones difficiles à raser.



Étanche pour le nettoyage



Batterie NiMH longue durée

avec 30 minutes d'autonomie.



Charge rapide de 5 minutes pour un rasage



Conçu pour durer. Fabriqué en Allemagne.

Zones d'utilisation



Barbe

Contenu du coffret

CAPOT DE PROTECTION


CHARGEUR INTELLIGENT SMART PLUG

BROSSE DE NETTOYAGE



4210201417613,4210201418337,4210201418153,7500435206365,4210201190028,4210201276326,4210201163305,8700216735575

Caractéristiques en détail



Rasage de près et impeccable

Deux grilles pour le rasage de près et la protection de la peau.



S'adapte aux contours du visage

Les lames flexibles s'adaptent à vos contours pour un rasage facile et doux dans toutes les zones de votre visage.




La précision dans chaque détail

La tête de rasage fine pour un rasage facile même dans les zones difficiles à atteindre comme sous le nez.



Lavable

Rincez en toute sécurité votre rasoir Series 3 sous l'eau courante pour un nettoyage facile.



Batterie NiMH longue durée

Une charge complète permet jusqu'à 30 minutes d'utilisation. Une charge rapide de 5 minutes suffit pour un rasage.

Pièces de Rechange et Consommables



Tête de rechange Series 3 21B, argentée

Retrouvez 100% de la performance de votre rasoir. Pour un rasage optimal, nous vous recommandons de remplacer la grille et le bloc-couteaux de votre rasoir tous les 18 mois. Facile à changer en 1 clic. Compatible avec tous les rasoirs Braun Series 3.