



Accessoires pour trottinettes électriques

Sac de rangement universel

Besoin d'un espace pratique pour transporter vos affaires pendant vos trajets ? Le sac frontal Segway est la solution idéale : élégant, compact et parfaitement intégré, il offre un espace de rangement supplémentaire tout en s'adaptant au design de votre trottinette Segway. Alliez style et praticité au quotidien !

Spécifications techniques

- Dimensions : 3L 27,9 x 12,7 x 10,2 cm
- Adaptable à la plupart des trottinettes
- Déverrouillage rapide
- Transport facile
- Conception étanche
- N'obstrue pas le feu avant
- Fixation sécurisée

Compatible avec (liste non-exhaustive) :

MAX G3, MAX G2, MAX G30LE II, MAX G30E II, MAX G30
E3 Pro, E3, E2 Pro, E2 Plus II, E2 Plus, E2 II, E2, E8, E10, E12
F3 Pro, F3, F2 Pro II, F2 Pro, F2 Plus, F2 II, F2 F25E, F25, F20,
F-SE, F65, F40, F38E, F35, F30
GT1, GT2, GT2 Pro, GT3, GT3 Pro, ZT3 Pro, P65, P100
D40X, D38, D28, D18
B45, B30, B20
C2 Pro, C2, C2 Lite, C8, C10, C15, C20
ES4, ES3, ES2L, ES1, E45, E25, E22

[Télécharger les photos produit](#)



GRANDE CAPACITÉ

3 L DE STOCKAGE POUR VOS EFFETS PERSONNELS



Veillez vérifier et respecter les dernières lois et réglementations locales en matière de circulation, si et où les produits peuvent être utilisés. Adaptez l'usage de votre trottinette à son niveau d'étanchéité.

Article no: AD.05.00.13.0016
EAN: 8721008535784



Segway-Ninebot