

Segway Sac de rangement universel

Besoin d'un espace pratique pour transporter vos affaires pendant vos trajets ? Le sac frontal Segway est la solution idéale : élégant, compact et parfaitement intégré, il offre un espace de rangement supplémentaire tout en s'adaptant au design de votre trottinette Segway. Alliez style et praticité au quotidien !

Spécifications techniques

- Dimensions : 3L 27,9 x 12,7 x 10,2 cm
- Adaptable à la plupart des trottinettes
- Déverrouillage rapide
- Transport facile
- Conception étanche
- N'obstrue pas le feu avant
- Fixation sécurisée

Compatible avec (liste non-exhaustive) :

- MAX G3, MAX G2, MAX G30LE II, MAX G30L, MAX G30E II, MAX G30
- E3 Pro, E3, E2 Pro, E2 Plus II, E2 Plus, E2 II, E2, E8, E10, E12
- F3 Pro, F3, F2 Pro II, F2 Pro, F2 Plus, F2 II, F2 F25E, F25, F20, F-SE, F65, F40, F38E, F35, F30, GT1, GT2, GT2 Pro, GT3, GT3 Pro, ZT3 Pro
- D40X, D38, D28, D18
- B45, B30, B20
- P65, P100
- C2 Pro, C2, C2 Lite, C8, C10, C15, C20
- ES4, ES3, ES2L, ES1, E45, E25, E22

Veuillez vérifier et respecter les dernières lois et réglementations locales en matière de circulation, si et où les produits peuvent être utilisés.