

SAMSUNG

ENCASTRABLE

Application Smart Control
Four Vapor Cook NV73J9770RS



Guide d'accompagnement à la connexion « Smart Control »

Une simple connexion Internet suffit désormais pour gérer votre four à distance. Pratique et facile d'utilisation, la technologie Smart Control vous permet de choisir le type de cuisson de vos plats, changer le temps de cuisson ou la température à distance en fonction de vos besoins.


1) Téléchargez l'application Smart Home

- Téléchargez sur votre smartphone l'application Samsung Smart Home et lancez-la.



2) Ajoutez votre four

- Une fois sur la page d'accueil de l'application, slidez sur la gauche et allez sur la page « Appareil ».
- Cliquez sur « Ajoutez nouveau ».
- Sélectionnez « Four » sur la liste qui s'affiche.



3) Connectez-vous à Internet

- Sélectionnez sur votre smartphone le wifi auquel vous souhaitez vous connecter et entrez le mot de passe correspondant.

SAMSUNG

ENCASTRABLE

Application Smart Control
Four Vapor Cook NV73J9770RS

4) Connectez votre four à Internet

- Sur l'écran du four sélectionnez Paramètres → Wifi et entrez le mot de passe correspondant.



Astuce :

Le smartphone et le four doivent être connectés sur le même réseau Internet.



5) Enregistrez votre four

- Sur l'écran du four sélectionnez Paramètres → Connexion facile et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Le four s'enregistrera automatiquement.

6) Vous pouvez contrôler votre four à distance

- Une fois l'enregistrement terminé, l'icône du four apparaîtra sur l'écran.

Sélectionnez cette icône sur l'application Smart Home pour ouvrir l'application de contrôle du four.

