

# SAMSUNG

MG30T5018AG

**MICRO-ONDES GRIL 30L**



## UN GRIL DESIGN ET GRANDE CAPACITÉ

- Capacité 30L
- Plateau tournant de 31,8 cm
- Cavité céramique émail
- Fonction arrêt plateau tournant
- Fonction Dessert
- Interface sensitive LED Blanches

### FONCTION DESSERT



Votre Micro-ondes vous permet désormais de préparer des desserts tels que des cookies ou des tartelettes facilement et rapidement ! Découvrez la nouvelle fonction Dessert de votre Micro-ondes Samsung.

# MICRO-ONDES GRIL 30L

## MG30T5018AG

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### SPÉCIFICITÉS

Fonction du modèle	Gril
Capacité	30L
Contrôle	Touch
Couleur LED	Blanches
Nature de la cavité	Céramique émail

#### PUISSANCE

Puissance restituée en watts (IEC – 705)	1000
Niveau de puissance micro-ondes	6
Puissance absorbée en watts:	1400
- Micro-ondes	1500
- Gril	

#### PROGRAMMATEUR ET FONCTIONS

Mode éco	Oui
Fonction dessert	Oui
Rappel sonore de fin de cuisson	Oui
Suppression du signal sonore	Oui
Fonction désodorisation	Oui
Horloge 12/24 heures	Oui
Verrouillage enfant (sécurité)	Oui
Minuteur de cuisson	Oui
Départ instantané	99 min
Programmes automatiques:	Touche + 30 sec
Fonction dessert	20
Décongélation automatique Power Defrost	10
	4

#### ACCESSOIRES

Plateau tournant avec fonction arrêt	31,8 cm
--------------------------------------	---------

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension secteur « CA »	220V – 50~60Hz
Dimensions en mm (L x H x P)	
Dimensions extérieures avec poignée	517x297,3x425,3
Dimensions de la cavité	357x255x357
Dimensions du produit emballé	570x326x466
Poids en kg	Produit / Emballage
Coloris / Finition	15,9 / 19
Code EAN	Gris Galet
Pays d'origine	8806090193958
	Malaisie

#### CAVITÉ CÉRAMIQUE ÉMAIL



La cavité céramique émail offre non seulement de meilleures performances de cuisson mais aussi une excellente résistance à l'usure et à l'abrasion.

Comparés aux revêtements en acier inoxydable ou en époxy, les revêtements en céramique émail sont antibactériens, faciles à nettoyer et plus résistants.

#### FONCTION DÉSODORISATION



Évitez les mélanges d'odeurs entre vos plats.

Cette fonction évacue l'air hors de la cavité pour que vos aliments restent frais et délicieux.

#### ARRÊT PLATEAU TOURNANT



Profitez de chaque centimètre

Vous pouvez désactiver le plateau tournant afin d'utiliser tout l'espace intérieur pour recevoir plus facilement de grands plats carrés.