













- A** x1 
  - B** x1 
  - C** x1 
  - D** x1 

- The diagram illustrates two sets of mechanical components. Set E, located at the top, consists of four identical grey plastic pieces, each featuring a central rectangular slot and a flared base. Set F, located at the bottom, consists of four identical grey plastic pieces, each featuring a central rectangular slot, a flared base, and a stepped side profile.



- When disassembling the Customizable Frames from the TV, disassemble them in the reverse order of assembly.
  - 교체 가능한 프레임을 TV로부터 분해할 때는 조립 역순으로 분해하십시오.
  - Pér heqien e Customizable Frames nga televizor, veproni sipas rendit të kundërt të vendosjes së tyre.
  - Ao desmontar as Customizable Frames da TV, desmonte-as na ordem inversa da montagem.
  - Когато разглобявате частите на Customizable Frames от телевизора, го направете в обратен ред на сплобяването.
  - အိမ် Customizable Frames မြတ်စွာနှင့် စပ်ဆင်သူမြတ်စွာနှင့် ပြည့်စုံမြတ်စွာနှင့် ဖြည့်စွာနှင့်
  - Lorsque vous retirez les Customizable Frames du téléviseur, procédez dans l'ordre inverse de l'assemblage.
  - 从电视上拆卸 Customizable Frame 时，请按照安装时的相反方式进行拆卸。
  - Prilikom odvajanja dijelova Customizable Frame od televizora odvojite ih obrnutim redoslijedom postavljanja.
  - Při odpojování lišt Customizable Frame od televizoru je odpojujte v opačném pořadí, než když jste je připevnívali.
  - Når Customizable Frames fjernes fra tv'et, skal de fjernes i modsæt rækkefølge af, hvordan de blev monteret.
  - Gehen Sie beim Demontieren der Customizable Frames vom Fernsehgerät in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Montage vor.
  - Bij demontage dienen de Customizable Frames in omgekeerde volgorde van de tv te worden verwijderd.
  - Detaljne Customizable Frames teleri küljest eemaldamisel toimige kokkupanekule vastupidises järiekorras.
  - Customizable Frame-osat irrotetaan televisiosta käännettäessä järjestyksessä asennusjärjestykseen nähden.
  - Démontez les Customizable Frames du téléviseur dans l'ordre inverse du montage.
  - Οταν αποσυναρμολογεύετε τα εξαρτήματα Customizable Frame από την τηλέοραση, απογνωμονίζετε τα με την αντίστροφη οειδά από αυτή της συναρμολόγησης.
  - 從電視上拆卸 Customizable Frame 时，以組裝時的相反順序拆下。
  - Amikor a Customizable Frame-eket eltávolítja a tv-készülékről, az elemeit a felszereléssel ellentétes sorrendben távolítsa el.
  - Bila membongkar Customizable Frame dari TV, bongkar dalam urutan terbalik dari pemasangan.
  - Nel separare la Customizable Frame dal TV, seguire le indicazioni fornite per il montaggio in ordine inverso.
  - Customizable Frame көрек-жарақтың теледидардан ағытқанда, орнату тәртібін көрісіншө орындаңыз.

- Nonemot Customizable Frames dekoratīvo ietvaru daļas no televizora, sekojiet uzstādišanas norādījumiem pretējā secībā.
  - Norēdāmi nuvīti Customizable Frames nuo televizoriaus, visus instrukciju nurodytus veiksmus attlikite atvirkštīne tvarķa.
  - Dodaotie Customizable Frames od televizorot se otrstranjuvata po obratnem redosled od redosledot po koj sti giv sostavile.
  - Para desensamblar los Customizable Frames del televisor, siga el orden inverso al ensamble.
  - När du demonterar Customizable Frames fra TV-en, demonterer du dem i omvärd rekkefølge av monteringen.
  - Podczas demontażu ramek Customizable Frame zamocowanych na telewizorze wszystkie czynności należy wykonywać w odwrotniej kolejności w stosunku do montażu.
  - Ao desmontar as Customizable Frames do televisor, desmonte na ordem inversa à da montagem.
  - Atunci când scoateți Customizable Frames de pe televizor, dezasamblați-le în ordinea inversă asamblării.
  - Выполните снятие Customizable Frame с телевизора в порядке, обратном порядку установки.
  - Prilikom uklanjanja delova Customizable Frame sa televizora, rastavite ih obrnutim redosledom od sastavljanja.
  - Pri odpojovaní ľiat Customizable Frames z televízora ich odpojujte v opačnom poradí ako pri ich pripojovaní.
  - Izdelke Customizable Frame s televizorja odstranite v obratnem vrstnem redu, v katerem ste jih namestili.
  - Para desmontar los Customizable Frames del televisor, siga el orden inverso al del montaje.
  - När du demonterar Customizable Frames från TV:n ska du demontera dem i omvärd ordning för monteringen.
  - เมื่อถอดประกอบ Customizable Frame ออกจาก TV ให้ถอดประกอบตามลักษณะที่ยื่นกระบวนการประกอบ
  - 從電視上拆下 Customizable Frame 時，以組裝時的相反順序予以拆卸。
  - Customizable Frame'leri TV'den çıkarırken, takımızın aksi yönde çıkarın.
  - Щоб зняти частини комплекту Customizable Frame, виконайте дії з іх кріплення у зворотньому порядку.
  - Khi tháo các Customizable Frame khỏi TV, tháo chúng theo thứ tự ngay từ lối vào kி kி lấp.

عند فك قطعة قابلة للاستبدال من Customizable Frame يرجى ترتيب التجميع  
بعد تفكيك قطعة قابلة للاستبدال من Customizable Frame يرجى ترتيب التجميع  
بعد حذف قطعة قابلة للاستبدال من Customizable Frame يرجى ترتيب التجميع

