

RAZER

HAMMERHEAD^{V3} X HYPERSPEED



MAXIMIZE YOUR DEVICE WITH RAZER SYNAPSE

Access advanced options and granular control as you rebind buttons, assign macros, personalize device lighting and more with the unified hardware configuration tool.

razer.com/synapse

*Internet connection is required for installation, updates and cloud-based features.
Registering for a Razer ID account is recommended, but optional.*



Whether you're at work or play, you deserve the best audio experience.

Our Razer Hammerhead range does just that. Designed with substantially larger drivers in a sleek, lightweight body, these earbuds are perfect whether you're at home or on your commute—showcasing perfectly tuned sound for games, music, and everything in between.


Min-Liang Tan
Co-Founder & CEO



CONNECT
WITH US



razer.com/getstarted

The Razer community is built to connect those who seek the winning edge. Follow our social channels for the latest offerings, exclusive event coverage, and opportunities to score Razer hardware.



BECOME A
MEMBER

LEVEL UP WITH RAZERSTORE REWARDS

Welcome to a loyalty program that rewards you with Razer Silver when you gear up on [Razer.com](https://razer.com)— while unlocking exclusive perks, privileges, and more.


Join now and start leveling up with your every purchase.

Available in selected countries.

WHAT'S INSIDE

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed

A Intuitive touch sensor




- Charging case with integrated Razer HyperSpeed Wireless

B Status indicator

C USB Type C charge/
data port

D Multi-function button



- USB Type C cable



- Silicon ear-tips in 3 sizes (S, M*, L)




*Pre-installed with the earbuds

- Important Product Information Guide

WHAT'S NEEDED

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN / DAS
BRAUCHST DU / REQUISITI / DO QUE VOCÊ
PRECISA / REQUISITOS / CO JEST POTRZEBNE/
ЧТО НЕОБХОДИМО / ВИМОГИ ЩОДО
ВИКОРИСТАННЯ / GEREKENLER / מה נדרש /
必要なもの / 필요 항목 / 使用需求 / المطلوب



FRANÇAIS CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
 - A Capteur tactile intuitif
- Boîtier de charge avec Razer HyperSpeed Wireless intégré
 - B Indicateur d'état
 - C Port USB Type C pour chargement/transfert de données
 - D Bouton multifonction
- Câble USB Type C
- Embouts en silicone disponibles en 3 tailles (S, M* et L)
- Guide des informations importantes sur le produit
- *Préinstallés sur les écouteurs

ESPAÑOL CONTENIDO

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
 - A Sensor táctil intuitivo
- Estuche de carga con Razer HyperSpeed Wireless integrado
 - B Indicador de estado
 - C Puerto de datos/puerto de carga USB tipo C
 - D Botón multifunción
- Cable USB tipo C
- Almohadillas de silicona en 3 tallas (S, M*, L)
- Guía de información importante del producto
- *Preinstaladas en los auriculares

DEUTSCH LIEFERUMFANG

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
 - A Intuitiver Touch-Sensor
- Ladeetui mit integriertem Razer HyperSpeed Wireless
 - B Status-Anzeige
 - C USB-/Daten-Anschluss (Typ-C)
 - D Multifunktions Taste
- USB-Kabel (Typ-C)
- Silikon-Ohreinsätze in 3 verschiedenen Größen (S, M* und L)
- Wichtige Produktinformationen
- *an den Ohrhörern vorinstalliert

ITALIANO CONTENUTO

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
 - A Sensore tattile intuitivo
- Custodia di ricarica con Razer HyperSpeed Wireless integrato
 - B Spia di stato
 - C Porta di ricarica/dati USB Type C
 - D Pulsante multifunzione
- Cavo USB Type C
- Cuscinetti in silicone in 3 taglie (S/M*/L)
- Guida alle informazioni importanti del prodotto
- *Pre-montati sugli auricolari

PORTUGUÊS CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
 - A Sensor de toque intuitivo
- Estojo de carregamento com Razer HyperSpeed Wireless integrado
 - B Indicador de status
 - C Porta de carregamento/dados USB Tipo C
 - D Botão multifuncional
- Cabo USB Tipo C
- Pontas auriculares de silicone em 3 tamanhos (P, M* e G)
- Guia de informações importantes sobre o produto
- *Pré-instaladas nos fones earbud

POLSKI W KOMPLECIE

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
 - A Intuicyjny czujnik dotykowy
- Etui ładujące z wbudowanym Razer HyperSpeed Wireless
 - B Wskaźnik stanu
 - C Gniazdo ładowania / port danych USB typu C
 - D Przycisk wielofunkcyjny
- Przewód USB Type C
- Silikonowe wkładki w 3 rozmiarach (S, M* i L)
- Przewodnik Ważne informacje o produkcie
- *Założone fabrycznie

РУССКИЙ СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
 - A Интуитивно понятный сенсорный датчик
- Зарядный футляр с интегрированным Razer HyperSpeed Wireless
 - B Индикатор состояния
 - C Порт USB Type C для зарядки/передачи данных
 - D Многофункциональная кнопка
- Кабель USB Type C
- Силиконовые насадки трех размеров (S, M*, L)
- Важная информация о продукте
- * Установлены на наушниках

УКРАЇНСЬКА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
 - A Інтуїтивно зрозумілий сенсорний датчик
- Чохол для заряджання з інтегруванням Razer HyperSpeed Wireless
 - B Індикатор стану
 - C Порт USB Type C для заряджання та передачі даних
 - D Багатофункціональна кнопка
- Кабель USB Type C
- Силиконові насадки трьох розмірів (S, M*, L)
- Важлива інформація про продукт
- * Встановлені на навушниках

- Кабель USB Type C
- Силіконові насадки 3 розмірів (S, M*, L)
- Важлива інформація про пристрій
- * *Попередньо встановлено на навушники*

TÜRKÇE İÇİNDEKİLER

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
 - A Sezgisel dokunmatik sensor
- Razer HyperSpeed Wireless entegre şarj kutusu
 - B Durum göstergesi
 - C USB Type C şarj/veri bağlantı noktası
 - D Çok işlevli düğme
- USB Type C kablo
- 3 farklı boyda (S, M*, L) silikon kulaklık ucu
- Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu
- * *Kulaklıklara takılı gelir*

- עברית
- מה כלול
- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
 - A חיישן מגע אינטואיטיבי ימני מעור סינטי
- מארז טעינה עם Razer HyperSpeed Wireless משולב
- מחוון סטטוס
- יציאת טעינה/נתונים USB Type C
- לחצן רב-תכליתי
- כבל USB Type C
- רפידות סיליקון לאוזן בשלושה גדלים (L, *M, S)
- מדריך למידע חשוב אודות המוצר
- * *מוקדמת מראש באוזניות*

日本語

パッケージ内容

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
 - A 直感的なタッチセンサー
- Razer HyperSpeed Wireless搭載の充電ケース
 - B ステータスインジケーター
 - C USB Type C 充電/データポート
 - D マルチファンクションボタン
- USB Type C ケーブル
- 3 種類のサイズ (S, M*, L) のシリコン製イヤークリップ
- 重要な製品情報ガイド
- * *イヤフォンに取り付け済み*

한국어

구성품

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
 - A 직관적인 터치 센서
- Razer HyperSpeed Wireless가 통합된 충전 케이스
 - B 상태 표시등
 - C USB C 충전/데이터 포트
 - D 다기능 버튼
- USB Type C 케이블
- 세 가지 크기(S, M*, L)의 실리콘 이어팁
- 중요 제품 정보 안내
- * 이어버드에 이미 장착되어 있는 사이즈

繁體中文

內含


- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
 - A 直覺的觸控感測器
- 配備Razer HyperSpeed Wireless的充電盒
 - B 狀態指示燈
 - C USB Type C 充電/資料傳輸連接埠
 - D 多功能按鍵
- USB Type C 纜線
- 3 種尺寸的矽膠耳塞 (S, M* 和 L)
- 重要產品資訊指南
- * 已預先裝在耳機上

عربية

محتويات العبوة

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
 - A مستشعر لمس سهل الاستخدام
- Razer HyperSpeed Wireless
 - B مؤشر الحالة
 - C منفذ شحن/بيانات من الفئة USB Type C
 - D زر متعدد الوظائف
- كابل USB Type C
- أطراف سماعات أذن مصنوعة من السيليكون بثلاثة مقاسات (صغيرة، ومتوسطة،* وكبيرة)
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج
- * مثبتة مسبقاً مع سماعات الأذن

LET'S GET YOU COVERED



You've got a great device — now make it even better. Register your device at razerid.razer.com to get covered and unlock exclusive Razer

❗ A valid Proof of Purchase is required for any Limited Warranty Claim.

Your product's serial number can be found here.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez un super appareil, maintenant, faites-le passer au niveau supérieur. Enregistrez votre garantie sur razerid.razer.com pour être couvert et profiter d'avantages exclusifs de Razer.

TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

Tienes un gran dispositivo. Ahora hazlo aún mejor. Registra tu garantía en razerid.razer.com para obtener cobertura y desbloquear ventajas exclusivas de Razer.

HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hast ein tolles Produkt – mach's jetzt einfach noch besser. Registriere deine Garantie unter razerid.razer.com um dein Produkt zu schützen und dir exklusive Razer Vorteile freizuschalten.

PENSIAMO A TUTTO NOI

Hai un dispositivo fantastico, ora rendilo ancora migliore. Registra la tua garanzia su razerid.razer.com per ottenere la copertura e sbloccare vantaggi esclusivi Razer.

NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo. Agora, deixe-o ainda melhor. Registre sua garantia em razerid.razer.com para obter cobertura e desbloquear benefícios exclusivos da Razer.

MAMY DLA CIEBIE COŚ JESZCZE

Masz świetne urządzenie — teraz może być jeszcze lepsze. Zarejestruj swoją gwarancję na stronie razerid.razer.com, aby uzyskać ochronę i wyjątkowe korzyści Razer.

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

Теперь у вас есть отличное устройство — сделайте его еще лучше! Зарегистрируйте свою гарантию на сайте razerid.razer.com, чтобы получить гарантийное покрытие и эксклюзивные преимущества Razer.

ЧАС ПОДБАТИ ПРО ГАРАНТИЮ

У вас є чудовий пристрій. Зробіть його ще кращим! Зареєструйте свою гарантію на сайті razerid.razer.com, щоб отримати гарантійне покриття та ексклюзивні переваги від Razer.

האחריות שלם

יש בידיך תהנן מעולה — כעת הפוך אותו לטוב עוד יותר. בצע רישום של ההתקן שלך באתר razerid.razer.com כדי להפעיל את הכיסוי ולהיגמט מהטבות בלעדיות של Razer.

保証付き

素晴らしいデバイスを手に入れました。さらに向上させましょう。razerid.razer.com で保証を登録し、Razer 独自の特典を利用しよう。

보증 지원

훌륭한 디바이스를 가지고 계시네요. 이제 더 훌륭한 디바이스로 만들어 보세요. razerid.razer.com 에서 보증을 등록하여 보증을 받고 Razer 독점 혜택을 받으세요.

註冊即可享有保固

你擁有超棒的裝置，現在讓它們更加安全。前往 razerid.razer.com 註冊保固，獲得支援與獨家 Razer 福利。

سندمك الضمان المناسب

لقد حصلت على جهاز رائع - فاجعله أفضل الآن. سجل ضمانك على razerid.razer.com للاستمتاع بتغطية الضمان والحصول على مزايا حصرية من Razer.

GETTING STARTED

CHARGE YOUR DEVICES

- 1 Please fully charge the Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed before using it for the first time. For best results, connect the charging case directly to the USB port of your computer using the charging cable provided.



- 1 Charging the earbuds using any port on the PS5™ console only works when the console is not in Rest Mode. When the case is fully charged, the status indicator will stay lit for 1 minute and then fade out.

CONNECT TO YOUR EARBUDS

A. VIA BLUETOOTH



- 1 When trying to connect your Razer product, remember to keep it within 1 meter of your mobile device.

2.



- 1 If the earbuds fail to connect to your device, they will remain in search mode for three minutes before powering off. To try again, place the earbuds in the Charging case with integrated Razer HyperSpeed Wireless, keep the lid open, and press the multi-function button at the bottom for 4 seconds until the status indicator displays blue running lights.

SET UP FOR MOBILE

Download the Razer Audio App to customize your earbuds' EQ settings, auto shutoff feature, gaming mode, and much more — anytime, anywhere.




RAZER AUDIO



- A. Download the mobile app on your mobile device.
- B. Launch the app and follow the onscreen instructions.

- 1 When using the Razer Audio app, ensure the earbuds are connected to your mobile device via Bluetooth.

B. VIA CHARGING CASE WITH INTEGRATED RAZER HYPERSPEED WIRELESS



❶ By default, the earbuds will first activate Bluetooth pairing mode before searching for the Charging case with integrated Razer HyperSpeed Wireless. When plugging the Charging case with integrated Razer HyperSpeed Wireless into your PS5™ console, make sure it doesn't obstruct the console's USB Type-A port.

On PC	Sound settings	Output > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
		Input > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
On PS5™ consoles	PS5 Settings > Sound	Audio Output > Output device > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed
		Microphone > Input device > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed

- ❶ When using the earbuds with compatible devices, set the Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed as the default input and output device (if applicable).
- ❶ Make sure to test and adjust the microphone sensitivity under your PS5's sound settings.

PERSONALIZE YOUR PC EXPERIENCE

Use the Razer Synapse app to customize your earbuds' EQ, enable audio enhancements, and fine-tune other advanced features. Install Razer Synapse when prompted, or download the installer from [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse)

ACTIVATE THX® SPATIAL AUDIO*



Unleash the full potential of your Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed by enabling 360° positional audio for a natural and lifelike experience through Razer Synapse.

*Only available on Windows® 11 and above.

USING YOUR EARBUDS

SWITCH BETWEEN AUDIO SOURCES



❶ For best performance, keep your earbuds within a very close distance of each audio source.


REPLACING THE SILICONE EAR-TIPS



❶ Due to individuals' different ear canal sizes, it's recommended to interchange the ear-tips to a larger or smaller size to improve comfort and sound quality and achieve a proper seal.


CHECKING THE BATTERY LEVELS

1. CHARGING CASE BATTERY LEVEL



Charging Case Remaining Battery Level	High	Mid	Low
Status Indicator	Green	Yellow	Red

2. EARBUDS BATTERY LEVEL



Earbuds Remaining Battery Level	High	Mid	Low
Individual Status Indicator	Green	Yellow	Red

SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

To achieve maximum safety while using your Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed, we suggest that you adopt the following guidelines:

Should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact the Razer hotline or go to support.razer.com for assistance.

Do not take apart the device, and do not attempt to operate it under abnormal current loads. Doing so will void your warranty.

Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range, unplug and/or switch off the device to let the temperature stabilize to an optimal level.

Your earbuds isolate external ambient sounds even at low volumes, resulting in lowered awareness of your external surroundings. Please remove the earbuds when engaging in activities that require active awareness of your surroundings.

Listening to excessively loud volumes over extended periods can damage your hearing. Furthermore, legislation of certain countries permits a maximum sound level of 86dB to affect your hearing for 8 hours a day. We, therefore, recommend that you reduce the volume to a comfortable level when listening for prolonged periods. Please, take good care of your hearing.

MAINTENANCE AND USE

The Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed requires minimal maintenance to keep it in optimum condition. Once a month, we recommend you clean it using a soft cloth or cotton swab to prevent dirt buildup. Do not use soap or harsh cleaning agents.

FRANÇAIS SÉCURITÉ ET ENTRETIEN CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser vos Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

Vos écouteurs isolent les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui réduit la perception de votre environnement externe. Veuillez retirer les écouteurs lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

L'écoute prolongée à un volume élevé peut endommager votre audition. Par ailleurs, la législation de certains pays stipule qu'une exposition de 86 dB pendant plus de 8 heures par jour est nocive. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de les nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

ESPAÑOL SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO NORMAS DE SEGURIDAD

Para alcanzar la máxima seguridad al usar los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar en circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

Los auriculares aíslan el ruido ambiente externo incluso usando un volumen bajo, lo que puede resultar en una conciencia disminuida del entorno. No utilices los auriculares

cuando realices actividades que exijan prestar atención al entorno.

La reproducción de sonido a un volumen excesivamente alto durante periodos prolongados de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 dB sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando oigas audio durante largos periodos. Cuida tu audición.

USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed requieren un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos limpiarlos con un paño suave o un hisopo de algodón una vez al mes. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

DEUTSCH SICHERHEIT UND WARTUNG SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien: Solltest du Probleme beim normalen Einsatz des Produkts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter [support.razer.com](#).

Nimm das Produkt nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Betriebe das Produkt nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Produkt von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeepegelt hat.

Deine Ohrhörer unterdrücken Umgebungsgeräusche schon bei niedriger Lautstärke, weshalb du deine Umgebung deutlich schlechter wahrnimmst. Bitte nimm die Ohrhörer aus deinen Ohren, wenn du etwas unternehmen möchtest, bei dem du deine Umgebung wahrnehmen können musst.

Wenn du dein Gehör über längere Zeiträume hinweg extrem hohen Lautstärken aussetzt, kann dies zu Hörschäden führen. Zudem sind in einigen Staaten maximal 86 db für 8 Stunden am Tag zulässig. Wir empfehlen daher, die Lautstärke auf ein vertretbares Niveau zu senken, wenn du über einen längeren Zeitraum dein Headset verwenden möchtest. Bitte pass gut auf dein Gehör auf.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, ihn einmal monatlich mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

ITALIANO SICUREZZA E MANUTENZIONE LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Per utilizzare Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed nella massima sicurezza, ti consigliamo di attenerci alle seguenti linee guida: Se utilizzando il dispositivo si verificano problemi non risolvibili consultando la sezione di diagnosi/risoluzione problemi del Manuale, ti consigliamo di scollegare il dispositivo e chiamare l'Assistenza telefonica di Razer o di accedere al sito [support.razer.com](#) per ulteriore assistenza.

Non smontare il dispositivo e non tentare di ripararlo o di farlo funzionare con una tensione di alimentazione diversa da quella prevista. Questa operazione invalida automaticamente la garanzia.

Fai funzionare il dispositivo solo all'interno dell'intervallo di temperatura specifico: da 0°C a 40°C. Se la temperatura è al di fuori di questo intervallo, spegni e/o scollega il dispositivo per far stabilizzare la temperatura a livello ottimale. I tuoi auricolari isolano totalmente dai rumori ambientali esterni, anche regolando le cuffie su volumi bassi, diminuendo la percezione dell'ambiente circostante. Si raccomanda di rimuovere gli auricolari quando si svolgono attività che richiedono l'interazione e piena attenzione all'ambiente circostante.

L'ascolto a volume elevato per lunghi periodi di tempo può danneggiare il tuo udito. Inoltre, le normative di alcuni paesi stabiliscono un limite massimo di pressione sonora pari a 86 dB nell'arco di una giornata di 8 ore. Di conseguenza, consigliamo di abbassare il volume a un livello accettabile quando si ascolta dell'audio per periodi di tempo prolungati. L'udito va protetto.

MANUTENZIONE E USO

I Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed richiedono una manutenzione minima per mantenerli in condizioni ottimali. Una volta al mese consigliamo di pulirli usando un panno morbido o un bastoncino di cotone per impedire l'accumulo di sporco. Non usare sapone o detergenti aggressivi.

PORTUGUÊS SEGURANÇA E MANUTENÇÃO ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed, sugerimos que você siga as orientações abaixo: Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite [support.razer.com](#) para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

Os fones earbud isolam sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em uma menor percepção dos ambientes ao seu redor. Remova os earbuds quando se envolver em atividades que exijam uma percepção ativa do ambiente.

Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos de tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 8 horas por dia a 86 dB. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. Recomendamos que você o limpe uma vez por mês usando um pano macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

POLSKI BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby korzystać z produktu Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed było jak najbezpieczniej, zalecamy przestrzeganie następujących wskazówek:

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, a procedura rozwiązywania problemów nie przynosi efektu, odłącz urządzenie i skontaktuj się z centrum pomocy telefonicznej Razer lub przejdź na stronę [support.razer.com](#), aby uzyskać pomoc techniczną.

Nie rozmontowuj urządzenia ani nie próbuj używać go przy nietypowo wysokim natężeniu prądu. Spowodowałoby to unieważnienie gwarancji.

Używaj urządzenia tylko w określonym zakresie temperatur — od 0 °C do 40 °C. Jeżeli temperatura przekroczy ten zakres, należy odłączyć urządzenie i je wyłączyć, aby pozwolić na ustabilizowanie temperatury na optymalnym poziomie.

Nawet przy niskim poziomie głośności słuchawki douszne tłumią dźwięki z zewnątrz, powodując ograniczenie kontaktu słuchowego z otoczeniem. Nie używaj słuchawek podczas wykonywania czynności wymagających kontaktu z otoczeniem.

Zbyt wysoki poziom głośności utrzymujący się przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Co więcej, przepisy obowiązujące w niektórych krajach dopuszczają maksymalne natężenie dźwięku na poziomie 86 dB przez 8 godzin dziennie. W związku z tym w przypadku słuchania przez dłuższy czas zalecamy odpowiednio zmniejszyć poziom głośności. Prosimy, dbaj o swój słuch.

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

Produkt Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed wymaga jedynie minimalnej konserwacji w celu utrzymania go w optymalnym stanie. Raz w miesiącu zalecamy wyczyszczenie go miękką ściereczką lub wacikiem bawełnianym, aby zapobiec gromadzeniu się brudu. Nie używaj mydła ani żrących środków czyszczących.

РУССКИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удается устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт [support.razer.com](#) для получения технической поддержки.

Не разбирайте устройство и не используйте его при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0 °C до 40 °C. Если температура выходит за пределы диапазона, выключите устройство, выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

Эти наушники отсекают внешние звуки даже на низкой громкости звучания, что снижает уровень контроля за окружающей обстановкой. Не следует использовать наушники во время выполнения действий, которые подразумевают необходимость слышать и реагировать на окружающие вас звуки.

Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред вашему слуху. Кроме того, в ряде стран законодательно установлено, что уровень звукового давления в течение 8 часов не может превышать 86 дБ. Мы рекомендуем уменьшать громкость до комфортного уровня, если вы слушаете музыку достаточно долго. Берегите свой слух.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание загрязнения рекомендуется раз в месяц очищать устройство мягкой тканью или ватной палочкой. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

УКРАЇНЬСЬКА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для безпечного використання навушників Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed рекомендується дотримуватися таких правил: Якщо під час використання пристрою виникли неполадки, які не вдається усунути за допомогою рекомендованих дій, відключіть пристрій і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте вебсайт support.razer.com, щоб отримати технічну підтримку.

Не розбирайте пристрій і не використовуйте його в разі невідповідного струмового навантаження. Це призведе до скасування гарантії.

Використовуйте пристрій лише за допустимого діапазону температур: від 0 до 40 °C. Якщо температура виходить за межі цього діапазону, від'єднайте та/або вимкніть пристрій і зачекайте, доки не встановиться допустимий рівень температури.

Навушники заглушують зовнішні звуки навіть за низького рівня гучності, що знижує рівень обізнаності щодо навколишніх подій. Не слід використовувати навушники під час виконання будь-яких дій, які потребують усвідомлення та реагування на навколишню ситуацію.

Надто висока гучність прослуховування протягом тривалого часу може завдати шкоди органам слуху. Крім

того, у законодавстві деяких країн визначено, що рівень звукового тиску протягом 8 годин не може перевищувати 86 дБ. У разі тривалого прослуховування рекомендується зменшувати гучність до комфортного рівня. Бережіть свій слух.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Навушники Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed не потребують значного обслуговування для підтримки робочого стану. Щоб уникнути накопичення бруду, рекомендуємо раз на місяць очищувати їх м'якою тканиною або ватним тампоном. Не використовуйте мило та агресивні очищувальні засоби.

TÜRKÇE GÜVENLİK VE BAKIM GÜVENLİK YÖNERGELERİ Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed'i kullanırken en üst düzeyde güvenlik sağlamak için aşağıdaki yönergeleri takip etmeni öneriyoruz:

Cihazı düzgün çalıştıramaz ve sorun giderme sürecinden sonuç alamazsan cihazın kablосunu çıkar ve yardım almak için Razer yardım hattı ile iletişime geç veya support.razer.com adresine git.

Cihazı parçalarını ayırma veya anormal akım yükleriyle çalıştırma'yı deneme. Aksi durumda garantin geçersiz kalır.

Cihazı yalnızca belirtilen 0°C ila 40°C sıcaklık aralığında kullan. Sıcaklığın bu aralığın dışına çıktığı durumlarda cihazın kablосunu çıkardıktan ve/veya cihazı kapattıktan sonra sıcaklığın uygun düzeye gelmesini bekle.

Kulaklıklardan, düşük ses düzeyinde bile dış ortam seslerini izole eder ve bu da çevreni algılamak düzeyini düşürebilir. Bulunduğın ortamın aktif olarak farkında olmanı gerektiren faaliyetlerde bulunurken lütfen kulaklıklarını çıkar.

Sesleri çok yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemek, işitme duyuna zarar verebilir. Ayrıca, bazı ülkelerin yasal düzenlemelerinde, bireylerin kulağına günde 8 saat boyunca etki edecek ses düzeyinin en fazla 86 dB olmasına izin verilmektedir. Bu nedenle medya içeriklerini uzun süre dinleyeceğin zaman ses düzeyini, konforlu bir seviyeye düşürmeni öneriyoruz. Lütfen işitme sağlığına özen göster.

BAKIM VE KULLANIM

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed'in optimum performansını koruması için minimal düzeyde bakım yeterlidir. Kir birikimini önlemek için cihazı ayda bir kez yumuşak bir kumaş veya pamuklu bir çubuk yardımıyla temizlemeni öneriyoruz. Sabun veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanma.

ביטחות ותחזוקה הנחיות ביטחות Razer Hammerhead V3 X- השימוש בביטחות מרבית בעת השימוש ב- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed, מומלץ לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

במקרה של קושי בהפעלת ההתקן כראוי וכאשר תהליך פתרון הבעיות אינו עוזר, יש לנתק את ההתקן מהחשמל ולפנות למוקד Razer או לעובד הכותוב support.razer.com כדי לקבל סיוע.

אין לפרק את ההתקן ואין לנסות להפעיל אותו בעומסי מתח ורזס חריגים. פעולה זו תגרסם לביטול האחריות.

יש להפעיל את ההתקן רק בטווח הטמפרטורות הספציפי של 0°C עד 40°C. אם הטמפרטורה חורגת מעוֹת זה, יש לנתק את Razer מכשיר כדי לאפשר לטמפרטורה להתייצב לרמה מיטבית.

האזניות מבודדות צילילים חיצוניים מהסביבה, גם ברמות חלשות של עוצמת קול, ובכך מצמצמות את המודעות לסביבה החיצונית. בעת עיסוק בפעילויות המחייבות מודעות פעילה לסביבה, יש להסיר את האזניות.

האזנה לעוצמת קול חזקה במיוחד פוקדת זמן ממושכים עלולה לפגוע בשמיעה. כמו כן, החוק בארצות מסיבות מותר חשיפה לעוצמת צליל מקסימלית של 86db למשך 8 שעות ביום. לכן מומלץ להחליש את עוצמת הקול לרמה נוחה בעת האזנה למשך פרוקי זמן ממושכים. הקפד לשמור על השמיעה שלך.

תחזוקה ושימוש

אזרניות Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed זקוקות לתחזוקה מינימלית כדי לשמור עליון במצב מיטבי, פקט בחדש, מומלץ לנקות אותו במסילות רכה או בממלוגני צמר גפן כדי למנוע הצטברות לכלוך. אין להשתמש בסבון או

日本語 安全上の注意とメンテナンス 安全上のガイドライン

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed の使用時に最大限の安全性を実現するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、support.razer.com でサポート情報をご確認ください。

本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。

本製品は、所定の温度範囲 (0°C～40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

イヤフォンは、低音量での使用でも周辺音を遮断するため、周

囲に対する認識力が低下する恐れがあります。周囲に注意を向ける必要のある行動をとるときには、イヤフォンを取り外すようにお願いします。

大音量での使用を長時間続けると、聴覚に異常をきたす可能性があります。また、国によっては法律で、聴力に影響を起こさない音圧として1日8時間に最大86dBを制定しています。したがって、長時間にわたり音楽を楽しむ際は、音量を快適なレベルまで下げることをお勧めします。聴覚を大事にしてください。

メンテナンスと使い方

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、溜まった汚れを取り除くため、本製品を柔らかい布や綿棒などで掃除してください。石鹸や刺激の強い洗剤は使わないでください。

한국어

안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed를 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르세요.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

지정된 온도 범위(0°C~40°C) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑거나 스위치를 끼워 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

이어버드는 낮은 볼륨에서도 외부의 주변 소리를 차단하여 외부 상황에 대한 인지 능력을 떨어뜨립니다. 주변 상황을 적극적으로 인지할 필요가 있는 활동을 하는 경우에는 이어버드를 착용하지 마십시오.

오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입힐 수 있습니다. 또한 일부 국가의 규정에 따르면 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8시간 최대 사운드 레벨 86dB로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 청취 시 편안한 레벨로 볼륨을 줄이는 것이 중요합니다. 여러분의 청각 기능을 잘 보호하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

繁體中文 安全與保養 安全準則

為確保使用 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請按下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求協助。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如果這樣做，將導致保固失效。

僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及/或關閉此裝置電源，使溫度回復至理想範圍。

即使使用低音量，耳機亦會隔絕外界周遭的聲音，導致你對外界環境的注意力降低。周遭發生需要你主動注意的事情時，請取下耳機。

切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能會損害你的聽力。此外，部分國家/地區法律規定，在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下，每日不得待超過 8 個小時。因此若要長時間收聽音訊，我們建議你盡可能將音量降低至舒適的程度，請妥善照顧你的聽覺健康。

保養和使用

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用軟布或是棉花棒進行清潔，避免髒污堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

**المطلوب
السلامة والصيانة
إرشادات السلامة**
لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed، ننصح بأن تتلزم بالإرشادات التالية:

إذا واجهت مشكلة عند تشغيل الجهاز بشكل صحيح ولم يتسن حلها من خلال إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فافصل الجهاز واتصل بخط Razer الساحن أو انتقل إلى support.razer.com للحصول على المساعدة.

تجنب تفكيك الجهاز ولا تحاول تشغيله في ظل أحمال كهربائية غير مستقرة، إذ سيؤدي ذلك إلى إبطال الضمان.

ولا تشغيله إلا في نطاق درجات الحرارة المحدد الذي يتراوح بين 0 درجة مئوية و40 درجة مئوية. وفي حالة تجاوز درجة الحرارة هذا النطاق، افصل الجهاز و/أو أوقف تشغيله حتى تستقر درجة الحرارة

على مستوى مثالي.

تفعل سماعات الأذن الأصوات المحيطة الخارجية حتى عند مستويات الصوت المنخفضة، وينتج عن ذلك تقليل إدراكك للأصوات المحيطة الخارجية، ويُرجى إزالة سماعات الأذن عند الانخراط في أنشطة تتطلب تركيزًا فعالًا مع الأصوات المحيطة بك.

قد يؤدي الاستماع إلى مستويات صوت عالية للغاية على مدى فترات طويلة من الوقت إلى الإضرار بسمعك. علاوة على ذلك، تسمح تشريعات دول معينة بمستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى للتأثير في سمعك لمدة 8 ساعات يوميًا. لذا، نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مرجح عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. ويُرجى الحفاظ على سلامة سمعك.

الصيانة والاستخدام

تتطلب Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed صيانة بسيطة للحفاظ عليها في حالة مثالية ونوصي بتنظيفها مرة كل شهر باستخدام قطعة قماش ناعمة أو مسحة قطنية لمنع تراكم الأوساخ. ينبغي عدم استخدام صابون أو مواد تنظيف قاسية.

REGULATORY AND COMPLIANCE INFORMATION

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help. For more information, refer to the online help system on [razer.com](https://support.razer.com).

FCC CAUTION STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC RF Exposure Information (SAR)

Specific Absorption Rate (SAR) refers to the rate at which the body absorbs RF energy. This equipment has been tested and meets applicable limits for radio frequency (RF) exposure. During testing, device radios are set to their highest transmission levels and placed in positions that simulate use near the head, with 0mm separation. Accessories with metal parts may change the RF performance of the device and use such accessories should be avoided. The SAR limit is 1.6 W/kg over 1 gram of tissue in US.



Li-ion

This equipment is for home use, and has acquired electromagnetic conformity registration, so it can be used not only in residential areas, but also other areas.

BATTERY INFO

Risk of fire or explosion or defeat the safeguard of equipment if the battery is replaced by an incorrect type. Replace only with the same or equivalent type. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion. High or low extreme temperatures or low air pressure at high altitude that the battery can be subjected to during use, storage or transportation. Leaving the battery in an extremely high temperature and/or low air pressure surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

BATTERY WARNING

The Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed contains Li-ion rechargeable batteries. In general, the life expectancy of such batteries is dependent upon usage. If you suspect that the Li-ion rechargeable battery inside the Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed may be drained (has a low charge), try charging it. **Caution:** Do not open, mutilate, or expose to conducting materials (metal), moisture, liquid, fire, or heat. Doing so may cause batteries to leak or explode, resulting in personal injury. Do not leave the rechargeable battery discharged or unused for extended periods. Battery life varies with usage.

Battery: Build-in Battery

Battery Type: Lithium-ion Battery

Do not attempt to replace or remove the battery yourself, you may damage the battery which could cause overheating, fire, and injury. The built-in battery should be replaced by authorized service provider, and must be recycled or disposed of separately from household waste. Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines. Batterie: Integrierte Batterie Batterie-Typ: Lithium-Ionen-Akku Bevor du die Batterie entfernst, achte darauf, dass sie komplett entladen ist, und schau im Benutzerhandbuch nach, ob es spezielle Hinweise dazu gibt. Bitte entsorge Batterien gemäß den für dich geltenden Umweltbestimmungen und Richtlinien.



Australian & New Zealand
RCM compliance certification

AUSTRALIAN CONSUMER LAW COMPLIANCE

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please refer to razer.com/warranty for further details.

THE FOLLOWING LIMITED WARRANTY ONLY APPLIES TO AUSTRALIA

Limited Warranty. Razer warrants the Product to be free from defects in materials and workmanship (subject to the terms set forth herein) when used normally in accordance with the official documentation for the applicable Warranty Period from the date of retail purchase. If the Product is, or contains, a rechargeable battery, Razer does not provide any warranties for the battery life, as all rechargeable batteries can be expected to lose charging capacity over time and this is not considered a defect. Your actual battery life will vary depending on the conditions in which it is used.

Limited Warranty Period. You are eligible for Limited Warranty support for the following periods of time commencing upon the date of retail purchase of your Product ("Warranty Period"):

Razer Headsets, Earphones and Earbuds	2 Years
---------------------------------------	---------

All new Products will have the Warranty Periods listed above, subject to local law. Certain "end of life", sell out or discontinued Products may have a shorter Warranty Period; this will be clearly marked at the time of purchase and the given Warranty Period will be stated at that time. Factory Refurbished Products will have a Warranty Period of 90 days. If you are uncertain whether your Product is eligible for Limited Warranty support, please contact our support team for clarification here.

Exclusions and Limitations. This Limited Warranty does not cover:

- (a) software, including (without limitation), (i) the operating system and software added to the Razer-branded hardware products through our factory-integration system, (ii) thirdparty software, or (iii) the reloading of software, software configurations or any data files;
- (b) non-Razer branded products and accessories, even if packaged and sold with the Product; problems with and/or damage to the Product caused by using non-Razer accessories, parts, or components;
- (c) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not officially acting as an employee, representative or sub-contractor of Razer;
- (d) claims arising from any unacceptable use or care of the Product, including (without limitation) misuse, abuse, negligence, unauthorized modification or repair, unauthorized commercial use or any operation of the Product outside Razer's recommended parameters;
- (e) claims arising from external causes, including (without limitation), accidents, acts of God, liquid contact, fire or earthquake;
- (f) Products with a serial number or date stamp that has been altered, obliterated or removed;
- (g) Products for which Razer will not receive payment; or cosmetic damage and normal wear and tear, including (without limitation), scratches, dents and chips. Razer does not warrant that the operation of the Product will be uninterrupted or error-free.

Remedies under this Limited Warranty. The benefits to the consumer given by this Limited Warranty are in addition to other rights and remedies of the consumer under a law in relation to the goods or services to which this Limited Warranty relates. If an eligible claim on the Limited Warranty is received by Razer within the applicable Warranty Period, Razer will (at its sole option) either: (a) repair the Product or the defective parts at no charge, using new or refurbished

replacement parts; (b) provide online Razer Store vouchers of a value equivalent to the retail purchase price of the Product; or (c) exchange the Product with a Product that is new or which has been manufactured from new or serviceable used parts and is at least functionally equivalent to the original Product. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods. Razer reserves the sole right to determine whether a claim is eligible and/or whether the Product is defective. Where the Product is an "end of life" Product model, Razer may (at its sole option) exchange the Product with a functionally equivalent substitute model from Razer's current Product range. Razer has the sole option to provide any other type of remedy in addition to or in substitution of the aforesaid remedies. Repaired or exchanged Products shall be warranted free from defects for a period of ninety (90) days after date of repair or exchange (as the case may be), or for the remainder of the original Warranty Period, whichever is longer.

Remedies under Australian Consumer Law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Entire Limited Warranty. No Razer supplier, dealer, agent, or employee is authorized to alter or extend the terms of this Limited Warranty or to make any representation whatsoever. Razer reserves the right to amend the terms of this Limited Warranty at any time without notice.

Help Resources. Before lodging a claim on the Limited Warranty, please review the online help resources at support.razer.com. If the Product is still not functioning properly after making use of these resources, please contact Razer through support.razer.com or your authorized distributor or dealer. You may be required to assist with the diagnosis process to verify and ascertain any issues which you may be facing with the Product. Service options, parts availability and response times may vary depending on the country in which the Limited Warranty claim is lodged.

How to make a Limited Warranty claim.

IF YOU PURCHASED THE PRODUCT FROM A RAZER RESELLER, PLEASE CONTACT THE RAZER RESELLER IN REGARDS TO YOUR LIMITED WARRANTY CLAIM.

If you are unable to return the Product to the Razer reseller for whatever reason, or if you have purchased the Product directly

from Razer at razer.com, then please follow the steps below:

- a. Go to support.razer.com/contact-support to obtain a Return Merchandise Authorization Number ("RMA Number").
- b. Note the RMA Number in a visible place on the outside of the Product's package.
- c. Enclose a Valid Proof of Purchase inside the Product's package. Please visit razer.com/warranty for examples of a Valid Proof of Purchase.
- d. Send the Product to the following address:
Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd
Attention: Technical Support Department
(Please note your RMA number here) Razer SEA HQ
1 one-north Crescent #02-01,
Singapore 138538

DO NOT SEND RAZER ANY PRODUCT WITHOUT A VALID RMA NUMBER.

We advise that you select a method of shipping that is traceable (eg. UPS, DHL, FedEx). Any expense of claiming under this Limited Warranty will be borne by the person making the claim (including any shipping and handling charges in returning the Product to Razer, as well as any applicable customs, duties or taxes in relation to the claim). If the Product is validly returned under the terms of this Limited Warranty, Razer will be responsible for postage expenses for shipping the Product back to you (but not any customs charges, duties, or taxes). You are responsible for ensuring that the Product is properly packaged and will bear the full risk of loss or damage for any Product that is returned improperly packaged. Risk of loss or damage in the returned Product only passes to Razer when the Product is received by Razer and Razer shall not be responsible for items lost in transit to us. In the event that the procedure herein is not followed, Razer reserves the right to accept the delivery of the Product on such terms that it may determine at its sole discretion.

Returns Not Covered by this Limited Warranty. If Razer receives a Product from you that does not meet the requirements of this Limited Warranty, including (but not limited to) a Product that (a) lacks a valid is not accompanied by a valid Proof of Purchase, (c) is no longer covered under the Warranty Period, or (d) does not have a defect covered by this Limited Warranty, you may be responsible for an assessment fee, return shipping and handling fees, and other reasonable fees as may be required by Razer prior to the Product being returned to you.

Software/Data Backup. Repair of the Product may result in loss of data. It is solely your responsibility to complete a backup of all existing data, software, and programs on the Product before returning the Product or receiving technical assistance services from Razer (including telephone support). RAZER WILL HAVE NO LIABILITY FOR LOSS OF OR RECOVERY OF DATA, SOFTWARE, PROGRAMS, OR LOSS OF USE OF PRODUCT(S).

Under no circumstances will Razer be responsible for any loss of data, software, or programs, even if Razer technicians have attempted to assist you with your backup, recovery or similar services. Any such assistance is beyond the scope of this Limited Warranty. Following service under this Limited Warranty, your Product may be returned to you as configured when originally purchased, subject to applicable updates. You will be responsible for reinstalling all other data, software and programs.

General. This Limited Warranty applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. This Limited Warranty is only valid in Australia. No Razer reseller, agent, distributor, or employee is authorized to make any modification, extension or addition to this Limited Warranty. If any term of this Limited Warranty is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

This Limited Warranty is being offered to you by:

Razer Inc.
9 Pasteur, Irvine, CA 92618, USA
+1(949) 655-8888
support.razer.com/contact-us



WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT INFORMATION

ENGLISH

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either

the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FRANÇAIS

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)(Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

DEUTSCH

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

ESPAÑOL

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de

residuos)La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

ITALIANO

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

PORTUGUÊS

Eliminação Correta Desta Produto (Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os

utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

DANSK

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegeninding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøførsvarlig geninding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος (Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν , δείχνουν ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου της ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, παρακαλείστε να το διαχειριστείτε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώνετε, ώστε να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον πωλητή λιανικής όπου αγοράσαν αυτό το προϊόν, ή με το τοπικό γραφείο της κυβέρνησης , για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για την περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα

POLSKI

Właściwa utylizacja tego produktu (zużytego urządzenia elektrycznego/elektronicznego)(Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów) To oznaczenie na produkcie lub jego dokumentacji wskazuje, iż po zakończeniu eksploatacji produktu nie należy

go wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom dla środowiska lub ludzkiego zdrowia spowodowanym niekontrolowanym pozbywaniem się odpadów, urządzenia należy oddzielić od innych odpadów i skierować do właściwej utylizacji, promując w ten sposób również racjonalną gospodarkę surowcami wtórnymi. Użytkownicy domowi powinni się skontaktować ze sprzedawcą lub przedstawicielami lokalnych władz w celu uzyskania informacji o miejscu i sposobie przekazania produktu do utylizacji. Użytkownicy biznesowi powinni się skontaktować ze sprzedawcą oraz poszukać niezbędnych informacji w warunkach umowy kupna. Produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami przemysłowymi.

TÜRKÇE

Bu Ürünün Doğru Bertarafı (Atık Elektrikli ve Elektronik Donatılar) (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemleri bulunan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir) Ürün ya da belgelerinde görülen bu işaret, ürünün kullanımı ömrü sona erdiğinde diğer evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini belirtir. Kontrol dışı atık bertarafı nedeneyle çevreye ya da insan sağlığına gelebilecek zararları önlemek için lütfen bu ürünü diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını sorumlu bir şekilde desteklemek üzere geri dönüştürün. Ev kullanıcıları bu ürünü çevreye karşı tehlike oluşturmayaacak şekilde neraye ve nasıl götüreceklarini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendeciyе veya yerel resmi makamlara başvurmalıdır. Ticari kullanıcılar tedarikçilerine bağırmalı ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını incelemelidir. Bu ürün, bertaraf için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

УКРАЇНСЬКА

Правильна утилізація продукту (Утилізація відпрацьованого електронного та електричного обладнання) (Застосовується у країнах Єврозоюзу та інших країнах Європи, де діють системи роздільного збору відходів) Ця позначка на продукті або в супровідній документації означає, що цей продукт після припинення його експлуатації не можна викидати разом із побутовими відходами. Безконтрольне викидання відходів завдає шкоди навколишньому середовищу здоров'ю людей, тому цей продукт слід утилізувати окремо від інших відходів, забезпечуючи цим можливість повторного використання матеріалів. Побутові споживачі мають звернутися до продавця цього продукту або до місцевого органу влади з'ясувати правила безпечної утилізації продукту та місцезнаходження пунктів збору таких відходів. Комерційні користувачі мають звернутися до

постачальника і з'ясувати положення та умови договору купівлі- продажу. Цей продукт не можна викидати разом з іншими промисловими відходами.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

ENGLISH
STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE Hereby, Razer (Europe) GmbH, declares that this Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (Wireless Earphones Model: 562, Charging Case Model: 562C) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and 2015/863/EU.

FRANÇAIS
DECLARATION DE CONFORMITÉ AVEC LES DIRECTIVES DE L'UNION EUROPÉENNE Par la présente Razer (Europe) GmbH déclare que l'appareil Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (Wireless Earphones Model: 562, Charging Case Model: 562C) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU et 2015/863/EU.

ITALIANO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE DIRETTIVE EU Con la presente Razer (Europe) GmbH dichiara che questo Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (Wireless Earphones Model: 562, Charging Case Model: 562C) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU e 2015/863/EU.

DEUTSCH
EG-KONFORMITÄTSERLÄRUNG Hiermit erklärt Razer (Europe) GmbH, dass sich dieser/diese/dieses Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (Wireless Earphones Model: 562, Charging Case Model: 562C) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU und 2015/863/EU befindet.

ESPAÑOL
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE Por medio de la presente Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (Wireless Earphones Model: 562, Charging Case Model: 562C) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU y 2015/863/EU.

PORTUGUÊS
DIRECTIVA DA UE COM DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Razer (Europe) GmbH declara que este Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (Wireless Earphones Model: 562, Charging Case Model: 562C) está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU e 2015/863/EU.

DANSK
ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV Undertegnede Razer (Europe) GmbH erklærer herved, at følgende udstyr Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (Wireless Earphones Model: 562, Charging Case Model: 562C) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU og 2015/863/EU.

POLSKI
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE Niniejszym Razer (Europe) GmbH oświadcza, że Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (Wireless Earphones Model: 562, Charging Case Model: 562C) jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU i 2015/863/EU.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Razer (Europe) GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Razer HammerHead V3 X HyperSpeed (Wireless Earphones Model: 562, Charging Case Model: 562C) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU ΚΑΙ 2015/863/EU.

TÜRKÇE
AB DİREKTİFİYLE UYGUNLUK BEYANI Razer (Europe) GmbH, bu Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (Wireless Earphones Model: 562, Charging Case Model: 562C) adlı ürünün 2014/53/EU ve 2015/863/EU direktiflerinin zorunlu şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

УКРАЇНСЬКА
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ДИРЕКТИВАМ ЄС Цим компанія Razer (Europe) GmbH заявляє, що продукт Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (Wireless Earphones Model: 562, Charging Case Model: 562C) відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директив 2014/53/EU та 2015/863/EU.

Wireless Earphones:
Radio Frequency: 2.4 GHz SRD
Operating Frequency: 2402-2480 MHz
Max Output power: ≤12dBm
SW version: 1.0

Radio Frequency: Bluetooth
Operating Frequency: 2402-2480MHz
Max Output power: ≤12dBm
SW version: 1.0

Radio Frequency: Bluetooth LE
Operating Frequency: 2402-2480MHz
Max Output power: ≤12dBm
SW version: 1.0

Charging Case:
Radio Frequency: 2.4 GHz SRD
Operating Frequency: 2402-2480 MHz
Max Output power: ≤12.5dBm
SW version: 1.0
RF exposure (SAR):

The device can safely be used with a distance of 0mm to the human head and body, the highest SAR value measured is 0.16W/kg for the Wireless Earphones and 0.27W/kg for the charging case.

E-mail: compliance@razer.com

The full Declaration of Conformity is accessible via the following:

Internet address: razer.com/legal/compliance

La version complète de la déclaration de conformité peut être consultée sur le site suivant:

Adresse internet : razer.com/legal/compliance

Die vollständige Konformitätserklärung findet du hier:

Internet-Adresse: razer.com/legal/compliance

Se puede acceder a la Declaración de conformidad completa a través de:
Dirección web: razer.com/legal/compliance

Wireless Earphones
FCC ID: RWO-562



ENGLISH

The power delivered by the charger must be between min 3 Watts required by the radio equipment, and max 15 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

ESPAÑOL

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 3 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 15 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

DEUTSCH

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 3 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 15 Watt reichen.

FRANÇAIS

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 3 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 15 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

POLSKI

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 3 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 15 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

PORTUGUÊS

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 3 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 15 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

NOTICE FOR KOREA EMI STATEMENT



식별부호 R-R-RAZ-562
식별부호 R-C-RAZ-562C

B급 기기 (가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용 (B급) 으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

CUSTOMS UNION CERTIFICATION: SINGAPORE WIRELESS CERTIFICATION



Complies with
IMDA Standards
DA104511

UKCA (UK
Conformity Assessed)

This product complies with
Appliance Efficiency



This product contains non-replaceable rechargeable coin cell batteries



- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
- Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison center for treatment information.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 40° or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in

Product Name/ Model No.	Nominal battery voltage	Compatible battery type
Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed •562/RZ12-0562	3.85V	1254W6

WIRELESS EARPHONES BATTERY INFORMATION

可充式锂离子电池组/可充式锂离子電池組/Rechargeable Li-ion Battery
 型号/型號/Model: 1254W6 ICR12/6
 额定容量/額定電容量/Rated Capacity: 80mAh
 额定能量/額定能量/Nominal Energy: 0.308Wh
 标称电压/標稱電壓/Nominal Voltage: 3.85V
 充电限制电压/充電限制電壓/Limited Charge Voltage: 4.4V
 中国制造/中國製造/Made in China
 生产日期/生產日期/Date: YYMMDD
 生产厂: 重慶市維都利新能源有限公司
 生產廠: 重慶市維都利新能源有限公司
 Manufacturer: Chongqing VDL New Energy Co., Ltd



IS 16046(Part2)/
IEC 62133-2



R-41138304
www.bis.gov.in



Razer Japan 株式会社



Li-Ion 00



R39212



廢電池請回收



警告:

禁止拆解、撞击、挤压或投入火中/禁止拆解、撞擊、擠壓或投入火中。
 若出现严重鼓胀, 请勿继续使用/若出現嚴重鼓脹, 請勿繼續使用。
 请勿置于高温环境中/請勿置於高溫環境中。
 电池浸水后禁止使用/電池浸水後禁止使用。
 須將小型可能會被兒童吞食的電池放置到兒童無法觸及之處/
 須將小型可能會被兒童吞食的電池放置到兒童無法觸及之處。
 切勿吞嚼電池, 吞嚼電池可能導致灼傷/切勿吞嚼電池, 吞嚼電池可能導致灼傷。
 如果不慎吞食, 須迅速就醫/如果不慎吞食, 須迅速就醫。

CAUTION:

Do not disassemble, impact, squeeze or throw into fire.
 Do not continue to use if severe swelling.
 Do not place in a high temperature environment.
 Do not use after the battery is flooded.
 In case of ingestion of a cell or battery, seek medical assistance promptly;
 Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death;
 Severe burns can occur within 2 h of ingestion;
 Keep small cells and batteries which are considered swallowable out of the reach of

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱: 無線耳機
Equipment name: Wireless Earbuds

型號(型式): RZ12-0561
Type designation (Type): RZ12-0561

	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
金屬件	○	○	○	○	○	○
線路板及其組件	—	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○

備考1. '超出0.1 wt %'及'超出0.01 wt %'係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. '○'係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. '—'係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

NCC 警語

「取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

注意: 切勿將電池打開、破壞或暴露於導電物質(如金屬)、潮濕環境、液體、火源或熱源, 否則恐造成電池液外漏或爆炸, 並導致個人傷害。電池壽命因使用情況不同而異。

Wireless Earphones [無線耳機]
MODEL NO.[型號]: 562

Charging Case[充電盒]
MODEL NO.[型號]: 562C

進口商: 台灣雷蛇有限公司
臺北市中山區民生東路3段69,
71號4樓
電話: +886-2-25714991



「廢電池請回收」

LEGALESE

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION

©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer, the triple-headed snake logo, Razer logo, "For Gamers. By Gamers." and "Razer Chroma" are trademarks or registered trademarks of Razer Inc. and/or affiliated companies in the United States and other countries. Actual product may differ from pictures. All other trademarks are the property of their respective owners. Warranty not valid outside of product's intended region.

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc. ("Razer") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent or other intellectual property right. The Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (the "Product") may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Razer assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

For the latest and current terms of the Limited Product Warranty, please visit [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION OF LIABILITY

Razer shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or consequential or incidental damages, arising in any way out of distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall Razer's liability exceed the retail purchase price of the Product.

GENERAL

These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Razer reserves the right to amend any term at any time without notice.

R A Z E R . C O M

©2026 Razer Inc. and/or affiliated companies. All Rights Reserved.
Product Model No.: RZ12-0562 | IPiG P/N: 260109-DL-V0