

Polaroid



Le film Polaroid Édition Cadre Noir arrive dans la famille Polaroid Go, pour ajouter une touche dramatique à tes photos. Le cadre favori des photographes contraste avec la couleur des photos pour un effet saisissant. Les packs de film contiennent 16 photos couleur ponctuées d'un cadre noir mat.

PolaroidGo Film couleur Edition cadre noir



Cadre Noir



Des photos Polaroid de poche



16x photos dans un pack

Date de lancement	04.2022
Numéro DST	006211
Code-barres EAN	9120096773693
GTIN	19120096773690
Code HS Numéro DST	3701200000
Pays d'origine	NL
Finition	Brillante
Informations de garantie	polaroid.com/warranty
Format	2.623" x 2.122" (66.6 mm x 53.9 mm)
Taille de l'image	1.851" x 1.811" (47 mm x 46 mm)
Rapport de batterie	No Battery – no UN38.3

Conserver au froid, utiliser à chaud

La température affecte le fonctionnement du film. Gardez-le au frais dans un frigo, mais ne le congelez jamais. Idéalement, il est préférable de laisser le film s'adapter à la température ambiante avant utilisation. Cela correspond à une température comprise entre 13 et 28 °C. Lorsqu'il fait froid dehors, maintenez vos photos au chaud, dans une poche au contact de votre corps, le temps qu'elles se développent. Au contraire, s'il fait chaud, veillez à les stocker au frais.

Prenez vos photos dans des bonnes conditions de luminosité

Plus votre scène sera lumineuse, meilleures seront les photos. Les films instantanés adorent la lumière, surtout la lumière naturelle. Utilisez le flash pour toutes les photos en intérieur. Pour de meilleurs résultats, nous vous conseillons également d'utiliser le flash pour les prises en extérieur, sauf s'il s'agit d'une journée ensoleillée.



ASA 640 [1]



Photos développées en 10-15 min



Meilleure qualité si réfrigéré [2]

[1] La sensibilité du film peut varier, tolérance +/- 1/3 diaphragme

[2] Ne pas congeler le film


Développez dans le noir

Toutes les photos semblent vierges au début. C'est à ce moment qu'elles sont les plus sensibles. Veillez donc bien à ne pas les plier ou les secouer. Protégez-les de la lumière et posez-les face à l'envers pendant qu'elles se développent. Gardez les photos noir et blanc à l'abri de la lumière pendant environ 1 minute, et les photos couleur pendant environ 6 minutes.

Prenez soin de votre appareil photo

Votre appareil photo comporte un ensemble de rouleaux à l'intérieur du compartiment film. Chaque photo passe par ces rouleaux lorsqu'elle est éjectée. Il est donc important de veiller à ce qu'ils restent propres. Si les rouleaux présentent des traces de salissures visibles, essuyez-les doucement à l'aide d'un chiffon doux et humide.

Compatible avec : Non compatibles avec :



Go Cameras



Vintage
Cameras



I-Type
Cameras



Polaroid
Lab

Un problème ou une question ?

Contactez notre équipe de service client

États-Unis/Canada

usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

UE/Reste du Monde

service@polaroid.com
00800 5770 1500

ou consultez le site polaroid.com/help

Made in Enschede for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos are protected trademarks of Polaroid.
©2022 Polaroid. All Rights Reserved.