

Polaroid

Un film unique en édition limitée, regorgeant de surprises. Cette variante du film classique Polaroid vous propose un mélange de 8 cadres à spectre métallique différents pour faire ressortir vos photos. Une édition limitée – sautez vite sur l'occasion, avant qu'elle ne vous échappe à jamais !

Film couleur i-Type – Pack spectre métallique



8 différents cadres métalliques de couleur



Format cadre complet original de Polaroid



8 photos par pack

Date de lancement	01 septembre 2022
PRD	006220
Code-barres EAN	9120096774294
GTIN	19120096774291
Code HS ou HTS	3701200000 (EU), 3701200030 (US)
Pays d'origine	NL
Finition	Brilliant
Info de garantie	polaroid.com/warranty
Format	3.5" x 4.2" (88mm x 107 mm)
Taille de l'image	3.1" x 3.1" (79 mm x 79 mm)
Batterie (UN38.3)	Sans batterie - pas de UN38.3

Conserver au froid, utiliser à chaud

La température affecte le fonctionnement du film. Gardez-le au frais dans un frigo, mais ne le congelez jamais. Idéalement, il est préférable de laisser le film s'adapter à la température ambiante avant utilisation. Cela correspond à une température comprise entre 13 et 28 °C. Lorsqu'il fait froid dehors, maintenez vos photos au chaud, dans une poche au contact de votre corps, le temps qu'elles se développent. Au contraire, s'il fait chaud, veillez à les stocker au frais.

Utilisables avec:



i-Type
Cameras



Polaroid Lab


Non compatibles avec:



Vintage
Cameras



Go
Cameras



ASA 640 ^[1]



Photos développées en 10-15 min



Meilleure qualité si réfrigéré ^[2]

[1] La sensibilité du film peut varier, tolérance +/- 1/3 diaphragme

[2] Ne pas congeler le film

Développez dans le noir

Toutes les photos semblent vierges au début. C'est à ce moment qu'elles sont les plus sensibles. Veillez donc bien à ne pas les plier ou les secouer. Protégez-les de la lumière et posez-les face à l'envers pendant qu'elles se développent. Gardez les photos noir et blanc à l'abri de la lumière pendant environ 1 minute, et les photos couleur pendant environ 6 minutes.

Prenez soin de votre appareil photo

Votre appareil photo comporte un ensemble de rouleaux à l'intérieur du compartiment film. Chaque photo passe par ces rouleaux lorsqu'elle est éjectée. Il est donc important de veiller à ce qu'ils restent propres. Si les rouleaux présentent des traces de salissures visibles, essuyez-les doucement à l'aide d'un chiffon doux et humide.

Un problème ou une question ?

Contactez notre équipe de service client

États-Unis/Canada

usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

UE/Reste du Monde

service@polaroid.com
00800 5770 1500

Ou consultez polaroid.com/help