Night Light Projector

Veilleuse Avec Projections



Instruction manual / Manuel d'instruction / Manual de instrucciones / Manuale di istruzioni
Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing / Gebruiksaanwijzing / Bruqerveiledning /
Návod k použití / Használati utasítás / Instrukcja obsługi

NLJ035series

LEXIBOOK®

NLJ035series IM2084_327

76w x112mm (each)
684w x112mm (total)

2

FRANÇAIS

INSTALLATION

Contenu de l'emballage
Lors du déballage, vérifiez que l'emballage contient tous les éléments suivants:
1 x Veilleuse avec projection 1x câble USB-C 1 x mode d'emploi

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les étiquettes et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION

Votre veilleuse projecteur fonctionne, avec une batterie au lithium de 3.7V ⎓ 500mAh, ou avec un adaptateur de 5.0V ⎓ 1.0A (non inclus) à partir de la prise USB-C (inclus).

Alimentation
1. Insérez la petite extrémité du câble USB de type C (inclus) dans la fente de chargement USB de type C (4).
2. Raccordez l'autre extrémité du câble au port USB de votre ordinateur en marche ou à un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise murale.
3. Le voyant LED s'allume. Le voyant LED clignote pendant la charge. Une fois chargé, le voyant LED s'éteint.

Note: Vous pouvez aussi brancher le câble USB à un adaptateur (non inclus) avec une alimentation de sortie de 5.0V ⎓ 1.0A.

1. Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
2. Il convient que l'utilisateur ne soit pas gêné par la lumière émise par les projections d'abat-jour des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
3. Il convient de ne pas placer l'appareil dans des sources de flamme nues, telles que des bougies allumées.
4. Les fentes doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.
5. L'appareil est destiné à être utilisé dans un climat tempéré.

FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE

1. Touche son (1)
• Appuyez une fois pour passer à la mélodie suivante / Appuyez longtemps pour régler le volume.
• Appuyez longtemps pour régler le volume. Le volume passera automatiquement du maximum au minimum.

2. Touche lumière (2)
• Appuyez une fois pour changer la couleur de la projection. Du bout de la 4ème pression, la lumière s'éteint.
• Appuyez longtemps pour activer/ne pas activer le mode veillé de la lampe.

3. Touche mise en marche / minuterie (3)
• Placez la veilleuse sur une surface plane et ferme.
• Pressez longtemps sur 3 pour allumer et éteindre la veilleuse.
• Pressez une fois sur 3 pour activer la minuterie de veille pour 15 minutes.
• Pressez une deuxième fois, les effets lumineux se mettront en marche pour 30 minutes.
• Pressez une troisième fois, les effets lumineux se mettront en marche sans minuterie.

4. Port USB-C (4)
Permet de charger la veilleuse

5. Auxiliaire AUX-IN (5)
Permet de brancher la veilleuse à votre propre source audio pour diffuser la musique de votre choix.

Remarque : Plus l'environnement est sombre, plus brillant sera l'effet de la veilleuse.

SPÉCIFICATIONS

Lithium battery/batterie 3.7V ⎓ 500mAh Input 5.0V ⎓ 1.0A.

ENTRETIEN & GARANTIE

Le revêtement de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon à poussière, comme un meuble. Pour l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon propre, doux, légèrement imbibé d'eau tiède non savonneuse. Faites particulièrement attention lors du nettoyage et du séchage des parties en plastique. Pour le panneau avant, vous pouvez si vous le souhaitez utiliser un produit nettoyant pour vitres.
Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.
Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une manipulation inadéquate, d'une négligence, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.) Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure.
Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procédons régulièrement à des modifications des coloriers et de certains détails du produit montré sur l'emballage.

REMARQUE : Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Référence: NLJ035series
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11
91940 Les Ulis, France

Ce produit est fait en plastique recyclable.

Informations sur la protection de l'environnement
Ce produit est équipé de batterie rechargeable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagées ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existantes).

Élimination concernant des piles contenues dans ce produit
(Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte séparée) Ce symbole signifie que le produit contient des piles qui ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers non triés de votre région. Le jetées ménagers normaux Toutes les batteries doivent être éliminées séparément du flux de déchets municipaux via des installations de collecte désignées par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte des vieux piles usagées contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé animale et humaine. Informez-vous sur le système local de collecte disponible pour les piles usagées. Le recyclage des matériaux contribue à préserver les ressources naturelles. Le jetées ne pas le produit et les piles avec les ordures ménagères. Pour obtenir des informations plus détaillées sur l'élimination de vos piles usagées, veuillez contacter votre mairie ou votre centre d'élimination des déchets.

ENGLISH

INSTALLATION

Contents
When unpacking, ensure that the following elements are included:
1 x Night Light Projector 1 x instruction manual 1x USB-C cable

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

BATTERY INFORMATION

Your nightlight runs with a Lithium Battery 3.7V ⎓ 500mAh to charge with a 5.0V ⎓ 1.0A adaptor with positive centre-⊕-⊕ (not included), or with the USB-C port (included).

Power supply
1. Insert the small end of the USB Type-C cable (included) into the USB Type-C charging slot (4).
2. Connect the other end of the cable to the USB port of your computer when it is running or to a USB power adaptor connected to a wall outlet.

3. The LED indicator lights up red when the device is charging. Once charged, the LED indicator will turn off.

Note: You can also connect the USB cable to any adaptor (not included) which has a 5.0V ⎓ 1.0A output.

1. Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation;
2. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc;
3. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus;
4. The use of apparatus in moderate climates.
5. Attention should be drawn to the environment aspects of battery disposal.

LAMP OPERATION

1.Sound button (1)
2. Light button (2)
3. Power/Timer button (3)
• Press once to skip to the next melody / Long press to adjust the volume.
• Press once to change the projection colour. After the 4th press, the light will turn off.
• Press and hold to switch the light's rotating mode on and off.
• Place the pilot light on a firm, flat surface.
• Long press 3 to turn on and off the night light.
• Press 3 once to turn on the timer for 15 minutes.
• Press a second time, the light effects will turn on for 30 minutes.
• Press a third time, the light effects will turn on without a timer.
• Allows you to charge the night light.
4. USB-C port (4) Allows you to connect the night light to your own audio source to play the music of your choice.
5. Auxiliary AUX-IN (5)

Note: The darker the environment, the more sparkling becomes the lamp light effect

SPECIFICATIONS

Lithium battery/batterie 3.7V ⎓ 500mAh Input 5.0V ⎓ 1.0A.

MAINTENANCE AND WARRANTY

The finish of your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use a soft, clean cloth moistened with plain, lukewarm water to clean the outer side of the unit. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts. Mild wear and tear of the unit may be used on the front panel.
This product is covered by our 2-years warranty.
For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration resulting from non-respect of the instructions manual or improper handling, negligence, exposition to heat and humidity, etc.) It is recommended to keep the packaging for any further reference.
In a bid to keep improving our services, we could implement modifications on the colours and the details of the product shown on the packaging.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: NLJ035series
Designed and developed in Europe – Made in China
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis, France

Lexibook UK
Unit 2 Parkway
CHESTERFIELD
EX32 2JW, United Kingdom

This product is not a toy.

DEUTSCH

AUFSTELLEN

Auspacken des Gerätes
Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:
1 x Nachtlicht-Projektor 1 x Bedienungsanleitung 1x USB-C Kabel

WARNUNG: Das gesamte Verpackungsmaterial wie Kleberband, Plastiktüte, Drähte und Etiketten ist nicht Teil dieses Spielzeuges und sollte entsorgt werden.

STROMVERSORGUNG

Das Nachtlicht wird von einem 3.7 V ⎓500mAh Lithium-Akku gespeist, der mit dem mitgelieferten CC/USB-Kabel oder mit einem 5.0 V ⎓1.0 A Plug-Center-Adapter -⊕-⊖- (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeladen wird.

Stromversorgung
1. Stecken Sie das kleine Ende des USB-Typ-C-Ladekabels (im Lieferumfang enthalten) in den USB-Typ-C-Ladeschlitz (4).
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den USB-Anschluss Ihres eingeschalteten Computers oder an einen USB Netzadapter an, der an eine Wandsteckdose angeschlossen ist.
3. Die LED-Anzeige leuchtet rot, wenn das Gerät aufgeladen wird. Nach dem Aufladen schaltet sich die LED-Anzeige aus.

Hinweis: Sie können das USB-Kabel auch an ein beliebiges Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen, das einen 5.0 V ⎓1.0 A Ausgang hat.

1. Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
2. Die Lüftungsöffnungen darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge usw. behindert werden.
3. Es dürfen keine offenen Flammen auf das Gerät gestellt werden, wie zum Beispiel brennende Kerzen.
4. Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.
5. Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.

BETRIEB DER LAMPE

1. Ton-Taste (1)
• Drücken Sie sie einmal, um zum nächsten Ton zu springen/ Lang drücken, um die Lautstärke einzustellen.
2. Licht-Taste (2)
• Drücken Sie einmal, um die Farbe der Projektion zu ändern. Nach dem vierten Druck schaltet sich das Licht aus.
• Drücken und halten, um den Rotationsmodus der Lampe ein- und auszuschalten.
3. Taste Power/Timer (3)
• Stellen Sie das Nachtlicht auf eine feste, flache Unterlage.
• Halten Sie 3 gedrückt, um das Nachtlicht ein- und auszuschalten.
• Drücken Sie einmal auf 3 um den Timer für 15 Minuten einzuschalten.
• Drücken Sie ein zweites Mal, um den blauen Lichteffekt für 30 Minuten einzuschalten.
• Drücken Sie ein drittes Mal, um den grünen Lichteffekt ohne Timer einzuschalten.
4. USB-C-Anschluss (4) Ermöglicht es Ihnen, das Nachtlicht aufzuladen.
5. AUX-IN-Anschluss(5) Sie können Ihr eigenes Audiogerät anschließen, um die Musik Ihrer Wahl abzuspielen.

Hinweis: Je dunkler die Umgebung, umso mehr funkeln die Lichteffekte der Lampe.

TECHNISCHE DATEN

Lithium-Batterie 3.7V⎓500mAh Eingabe 5.0V ⎓ 1.0A.

WARTUNG UND GARANTIE

Die Oberflächenauffrischung Ihres Gerätes kann mit einem Staubtuch genauso und so wie andere Möbelstücke gepflegt werden. Reinigen Sie das Gerätäußere mit einem weichen, sauberen Tuch, das mit klarem, lauwarmem Wasser angefeuchtet ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Plastikteile reinigen und abwischen. Eine milde Seife und ein feuchtes Tuch können zum Reinigen der Vorderseite verwendet werden.
2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt. Wenden Sie sich bei Garantie- oder Reklamationsansprüchen innerhalb der Garantiezeit unter Vorlage des Kaufbeleges an Ihren Fachhändler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Herstellungsfehler ab, mit Ausnahme von Beschädigungen, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder unsachgemäßer Handhabung verursacht wurden (Hitze und Feuchtigkeit usw.) Es Aufbewahrung, das Gerät Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt usw.) Es wird empfohlen, die Verpackung für spätere Verwendung aufzubewahren. Im Bemühen unseren Service weiterhin zu verbessern, können wir an den Farben und der Ausführung des Produktes, wie es auf der Verpackung abgebildet ist, Änderungen vornehmen.

HINWEIS: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, sie enthält wich-tige Informationen.

Referenz: NLJ035series
Entworfen und entwickelt in Europa – Hergestellt in China
© Lexibook®

Deutschland & Österreich
Bei Kundendienst wenden Sie sich bitte an unseren Teams:
service@lexibook.com
www.lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11
91940 Les Ulis, France

Dieses Produkt ist kein Spielzeug

Umweltschutz:
Elektrische und elektronische Geräte können recyclefähig werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

Korrekte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt
(Anwendbar in Ländern mit getrennten Sammelsystemen)
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen eingebauten Akku enthält, der unter die europäische Richtlinie 2013/56/EU fällt und nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden kann. Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Dabei bei der vertrauchten Batterien im Einzelhandel und in unmittelbarer Nähe von Sammelbehältern, die von Gemeinden oder Unternehmen aufgestellt wurden, kann dieses Symbol bedeuten, dass sie zum Recycling oder anderen Zwecken entsorgt werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt sowie die Gesundheit von Mensch und Tier zu vermeiden. Wir leben Ihnen dringend, Ihr Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Servicezentrum zu bringen, um den Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen. Informieren Sie sich über das örtliche System zur Sammelung von Altbatterien. Das Recycling von Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu schonen. Werfen Sie Ihr Produkt und die Altbatterien nicht zusammen mit Hausmüll ein. Weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder Ihrem Müllabfuhrungsunternehmen.

NEDERLANDS

INSTALLATIE

Het apparaat uitpakken
Controleer tijdens het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:
1 x Nachtlampprojector 1 x gebruiksaanwijzing 1x USB-C Kabel

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmaterialen, zoals kleefband, plastic vellen, koorden en labels vormen geen onderdeel van dit speelgoed en dienen verwijderd te worden.

BATTERIEINFORMATIES

Uw nachtlampje wordt gevoed door een 3.7V ⎓500mAh Lithium batterij die wordt opgeladen met de meegeleverde CC/USB kabel, of met een 5.0V ⎓1.0A positieve middenadapter -⊕-⊖- (niet meegeleverd).

Stroomvoorziening
1. Steek het kleine uiteinde van de USB Type-C kabel (meegeleverd) in de USB Type-C oplaadsleuf (4).
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van uw computer wanneer deze in werking is of op een USB-stroomadapter die is aangesloten op een stopcontact.
3. De LED-indicator licht rood op wanneer het apparaat wordt opgeladen. Eenmaal opgeladen gaat de LED-indicator uit.

Opmerking: u kunt de USB-kabel ook aansluiten op een adapter (niet meegeleverd) met een uitgang van 5.0V ⎓ 1.0A.

1. Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
2. De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
3. Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals een brandende kaars, op het apparaat.
4. Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.
5. Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd klimaat.

WERKING VAN HET LICHT

1. Geluidsknop (1)
• Eenmaal indrukken om naar het volgende nummer te gaan/ Lang indrukken om het volume aan te passen.
2. Licht knop (2)
• Druk eenmaal op de kleur van de projectie te veranderen. Na de 4e keer drukken gaat het licht uit.
• Ingedrukt houden om de draaistand van het licht aan en uit te zetten.
3. Aan/uit Timer knop (3)
• Plaats de waakvlamlamp op een stevige, vlakke ondergrond.
• Lang 3 indrukken om de lamp te inschakelen aan en uit te zetten.
• Druk eenmaal op 3, de lichteffecten gaan 15 minuten aan.
• Druk een tweede keer en de lichteffecten gaan 30 minuten aan.
• Druk een derde keer, de lichteffecten gaan aan zonder timer.
4. USB-C poort (4) Hiermee kunt u het nachtlampje opladen
5. AUX-IN (5) Hiermee kunt u het nachtlampje aansluiten op uw eigen audiobron om de muziek van uw keuze af te spelen.

Opmerking: Hoe donkerder de ruimte, hoe mooier het lichteffect.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lithium batterij 3.7V⎓500mAh Invoer 5.0V ⎓ 1.0A.

ONDERHOUD EN GARANTIE

Maak de buitenkant van uw apparaat schoon door de oppervlakte ervan te deoffiste maner als andere apparatuur. Gebruik een zachte, schone doek, bevochtigd in lauw water om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Wees voorzichtig als u de plastic onderdelen schoonmaakt. Gebruik milde zeep en een licht bevochtigde doek om het frontpaneel schoon te maken.
Dit product is gedekt door onze garantie van 2 jaar.
Voor elke vordering onder de garantie of dienst na verkoop, neem contact op met uw verdeler en leg een geldig aankoopbewijs voor. Onze garantie dekt ook het eventueel aanwezige materiaal of fabricagefout, met uitzondering van schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of door een onachtzame actie uitgevoerd op dit apparaat (zoals ontmanteling, blootstelling aan warmte of vocht, enz.) Het is aanbevolen om de verpakking te bewaren voor toekomstige raadpleging. Om onze diensten te verbeteren, is het mogelijk dat de kleuren en de details van het product zoals weergegeven op de verpakking wijzigen.

OPMERKING: Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het bevat belangrijke informatie.
Referentie: NLJ035series
Ontworpen en ontwikkeld in Europa – Vervaardigd in China
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11
91940 Les Ulis, France

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:
www.lexibook.com

Dit product is speelgoed.

POLSKI

INSTALACJA

Zawartość opakowania
Po rozpakowaniu sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie poniższe elementy:
1 x Lampka nocna z projektorem 1 x Instrukcja obsługi 1x Kabel USB-C

OSTRZEŻENIE: Wszystkie opakowania, takie jak taśmy, plastikowe arkusze, drutki i etykiety nie stanowią części produktu i należy je wyrzucić.

INFORMACJE O BATERII

Twoja lampka nocna zasilana jest akumulatorem litowym 3.7V ⎓500mAh, który ładowany jest za pomocą dołączonego kabla CC/USB lub za pomocą adaptera 5.0V ⎓ 1.0A z dodatnim środkiem -⊕-⊖- (brak w zestawie).

Zasilanie.
1. Włóż małą końcówkę kabla USB Type-C (w zestawie) do gniazda ładowania USB Type-C (4).
2. Podłącz drugi koniec kabla do portu USB działającego komputera lub do zasilacza USB podłączonego do gniazda sieciowego.
3. Wskaźnik LED świeci na czerwono, gdy urządzenie jest ładowane. Po naładowaniu wskaźnik LED wyłączy się.

UWAGA: Można również podłączyć kabel USB do dowolnego zasilacza (nie dołączono), który ma wyjście 5.0V ⎓ 1.0A.

1. Wokół urządzenia należy zachować pewną minimalną odległość zapewniającą wystarczającą wentylację;
2. Nie należy utrudniać wentylacji przez przykrywanie otworów wentylacyjnych jakimiś przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
3. Na urządzeniach nie należy ustawiać żadnych źródeł otwartych płomieni, takich jak np. zapalone świece;
4. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w klimacie umiarkowanym.
5. Proszimy pamiętać o aspektach środowiskowych utylizacji baterii.

SPECYFIKACJE

Bateria litowa 3.7V ⎓ 500mAh Wejście 5.0V ⎓ 1.0A.

KONSERWACJA I GWARANCJA

Powłaka wykończeniowa urządzenia można czyścić ściereczką do kurzu. Należy ją pielęgnować tak jak meble. Do czyszczenia urządzenia od zewnątrz należy używać miękkiej i czystej szmatki czystej, letniej wody.
Podczas czyszczenia i przechowania części plastikowych należy zachować ostrożność. Do panelu przedniego można używać delikatnego środka i wilgotnej szmatki.
Na ten produkt udzielamy gwarancji na okres 2 lat.
Wszystkie reklamacje z gwarancji lub serwisu obsługi po sprzedażowej, prosimy skontaktować się z dystrybutorem i przedstawić ważny dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i wykonawcze, z wyjątkiem zużycia spowodowanego nieprzestrzeganiem zaleceń instrukcji oraz przypadkiem niedbałego lub nieprzyzwoitego postępowania (np. demontaż, wystawienie na działanie wysokich temperatur lub wilgoci, itp.). Zaleca się zachować opakowanie na
przyszłość. W związku z nieustannym udoskonalaniem naszych usług, kolory i szczegóły produktu mogą się zmienić w stosunku do tych, które pokazano na opakowaniu.

Uwaga: Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne informacje.
Odnośnik: NLJ035series
Zaprojektowano i opracowano w Europie – Wyprodukowano w Chinach.
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11, 91940 Les Ulis
France

W sprawie obsługi poprzedażowej prosimy o kontakt pod adresem **service@lexibook.com**
www.lexibook.com

ALIMENTACIÓN

Alimentación
La luz nocturna 4 alimentada da una batería al litio de 3.7 V ⎓ 500 mAh. ofe la alimentación con un adaptador (non incluso) 5.0V ⎓ 1.0A con centro positivo-⊕-⊖-, o con il cavo CC/USB (incluso).

Alimentazione
1. Inserire l'estremità piccola del cavo USB Type-C (in dotazione) nello slot di ricarica USB Type-C (4).
2. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB del computer in uso o a un adattatore di alimentazione USB collegato a una presa a muro.
3. L'indicatore LED si illumina di rosso quando il dispositivo è in carica. Una volta caricato, l'indicatore LED si spegne.

Nota: è possibile collegare il cavo USB a qualsiasi adattatore (non incluso) con un'uscita di 5.0V ⎓ 1.0A.

1. Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
2. Per garantire una corretta ventilazione, non coprire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
3. Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
4. Smaltire le batterie in modo sicuro. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.
5. L'apparecchio deve essere usato in clima temperato.

FUNZIONAMENTO DELLA LAMPADA

1. Pulsante audio (1)
• Premere una volta per passare alla melodia successiva/ Premere a lungo per regolare il volume.
2. Pulsante luce (2)
• Premere una volta per cambiare il colore della proiezione. Dopo la 4ª pulsazione, la luce si spegne.
3. Pulsante di accensione/timer (3)
• Mantenipulsato per ancora 3 per accendere e spegnere il modo girato della luce.
• Collocare il pilota sotto una superficie ferma e piana.
• Mantenga pulsato 3 per accendere e spegnere el pilot.
• Pulse 3 una vez, los efectos luminosos se encenderán durante 15 minutos.
• Pulse una segunda vez, los efectos luminosos se encenderán durante 30 minutos.
• Pulse una tercera vez, los efectos luminosos se encenderán sin temporizador.
4. Porta USB-C (4) Consente di caricare la luce notturna
5. Ingresso ausiliario AUX-IN (5) Consente di collegare la luce notturna a qualsiasi altra propria sorgente audio per riprodurre la musica desiderata.

Nota: più l'ambiente è buio, più gli effetti luminosi saranno vivi e brillanti.

SPECIFICHE TECNICHE

Lithium battery/batterie 3.7V ⎓ 500mAh 5.0V ⎓ 1.0A.

MANUTENZIONE E GARANZIA

La finitura dell'apparecchio può essere pulita con un panno per la polvere e curata come gli altri mobili. Usare un panno morbido e pulito inumidito con acqua tiepida per pulire l'esterno dell'apparecchio. Prestare attenzione durante la pulizia e strofinando le parti in plastica. Sapone delicato e un panno umido possono essere usati per il pannello frontale.
Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.
Per qualsiasi richiesta di intervento in garanzia o il servizio post vendita, contattare il distributore e presentare una prova di acquisto valida. La garanzia copre qualsiasi difetto di fabbricazione e materiali di lavorazione, con l'eccezione di un eventuale deterioramento derivante dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale o ad azioni sconsiderate sull'articolo (manomissione, esposizione al calore e umidità, ecc.) Si raccomanda di conservare la confezione per eventuali necessità future.
Nel tentativo di continuare a migliorare i nostri servizi, potremmo apportare modifiche ai colori ed i dettagli del prodotto indicato sulla confezione.

ITALIANO

INSTALLAZIONE

Aprire la confezione
Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:
1 x Proiettore notturno 1 x manuale di istruzioni 1x cavo USB-C

ATTENZIONE: Tutti i materiali di imballaggio, come nastri, fogli di plastica, cavi ed etichette non fanno parte di questo prodotto e devono essere eliminati.

ESPAÑOL

INSTALACIÓN

Desembalaje del aparato
Cuando desembale el aparato, asegúrese de que los siguientes elementos están presentes en el paquete:
1x Proyector de luz nocturna 1x manual de instrucciones 1x cable USB-C

¡ADVERTENCIA!: Todos los elementos utilizados para el embalaje tales como cintas, recubrimientos plásticos, etiquetas metálicas y etiquetas no forman parte de este producto y, por lo tanto, deberán desecharse.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

La luz nocturna funciona con una batería de litio de 3.7 V ⎓ 500 mAh que se carga con el cable de CC/USB incluido, o con un adaptador 5.0V ⎓ 1.0A de centro positivo -⊕-⊖- (no incluido).

Fuente de alimentación
1. Inserte el extremo pequeño del cable USB Type-C (incluido) en la ranura de carga USB Type-C (4).
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del ordenador cuando esté en marcha o a un adaptador de alimentación USB conectado a una toma de pared.
3. El indicador LED se ilumina en rojo cuando el dispositivo se está cargando. Una vez cargado, el indicador LED se apagará.

NOTA: el cable USB no recarga el producto. Para que el producto funcione de manera óptima, se recomienda la utilización de pilas alcalinas.

NOTA: también puedes conectar el cable USB a cualquier adaptador (no incluido) que tenga una salida de 5.0 V ⎓ 1.0A.

1. Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada.
2. La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.;
3. No es conveniente colocar sobre el aparato fuentes de llama viva, como velas encendidas.
4. Las pilas deben desecharse de manera segura. Depositelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para protegerse el medio ambiente.
5. El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado.

FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA

1. Botón de sonido (1)
• Pulsalo una vez para saltar a la siguiente melodía/ Pulsación larga para ajustar el volumen.
2. Botón de luz (2)
• Pulsalo una vez para cambiar el color de la proyección. Después de la 4ª pulsación, la luz se apagará.
3. Botón de encendido/temporizador (3)
• Mantenipulsato per ancora 3 per accendere e spegnere el pilot.
• Coloque el piloto sobre una superficie firme y plana.
• Mantenga pulsado 3 para encender y apagar el piloto.
• Pulse 3 una vez, los efectos luminosos se encenderán durante 15 minutos.
• Pulsado una segunda vez los efectos luminosos se encenderán durante 30 minutos.
• Pulse una tercera vez, los efectos luminosos se encenderán sin temporizador.
4. Puerto USB-C (4) Permite cargar la luz nocturna
5. Entrada auxiliar AUX-IN (5) Permite conectar la luz nocturna a tu propia fuente de audio para reproducir la música que quieras.

Nota: Cuanto más oscuro sea el entorno, más brillante será el efecto de la lámpara.

ESPECIFICACIONES

Batería de litio 3.7V ⎓500mAh Entrada 5.0V ⎓ 1.0A.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

El acabado de su aparato puede limpiarse con una bayeta, de la misma manera utilizada para limpiar sus otros muebles. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un paño limpio y suave, ligeramente humedecido con agua tibia. Tenga cuidado al limpiar y secar las partes de plástico. Para el panel frontal, Si lo desea, podrá utilizar un líquido suave y un paño humedecido para limpiar el panel.
Este producto está cubierto por nuestra garantía de dos (2) años.
Para efectuar cualquier reclamación en garantía o solicitud de servicio posventa, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor y le presente un comprobante válido de compra. Nuestra garantía cubre aquellos defectos de material o de mano de obra que sean imputables al fabricante, a excepción de todo aquel deterioro que se produzca como consecuencia de la no observación de las indicaciones del manual de instrucciones o de un uso inadecuado (por ejemplo, desmontaje, exposición a altas temperaturas o humedad, etc.) Se recomienda conservar el embalaje para poder utilizarlo como referencia futura. En nuestro continuo afán de optimización de nuestros servicios, podremos implementar modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el envoltorio.

NOTA: Por favor, guarde este manual de instrucciones, pues contiene información importante.

Referencia: NLJ035series
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

Este producto no es un juguete.

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

PORTUGUÊS

INSTALAÇÃO

Retirar o aparelho da caixa
Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos estão incluídos:
1x Projetor com luz noturna 1x Manual de instruções 1x cabo USB-C

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, peliculas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte deste brinquedo e deverão ser deitados fora.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

A sua luz de noite é alimentada por uma bateria de litio de 3.7V ⎓ 500mAh que é carregada com o cabo CC/USB incluído o com um adaptador de 5.0V ⎓ 1.0A com o centro positivo -⊕-⊖- (não incluído).

Fonte de alimentação
1. Insira a pequena extremidade do cabo USB Type C (incluído) na ranhura de carregamento USB Type C (4).
2. Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB do seu computador em funcionamento ou a um adaptador de corrente USB ligado a uma tomada de parede.
3. O indicador LED acende a vermelho quando o dispositivo está a carregar. Uma vez carregado, o indicador LED desliga-se.

Nota: Também pode ligar o cabo USB a qualquer adaptador (não incluído) com uma saída DC 5.0V ⎓ 1.0A.

1. Guardar uma distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada.
2. La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.;
3. No es conveniente colocar sobre el aparato fuentes de llama viva, como velas encendidas.
4. Las pilas deben desecharse de manera segura. Depositelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para protegerse el medio ambiente.
5. El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado.

FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA

1. Botão de som (1)
• Pressione uma vez para saltar para a próxima melodia / Premir longamente para ajustar o volume.
2. Botão luminoso (2)
• Pressione uma vez para mudar a cor da projeção. Após a 4ª prensa, a luz apaga.
3. Botão de ligar/desligar (3)
• Premir e segurar para ligar e desligar o modo de rotação da luz.
• Colocar a luz piloto sobre uma superfície firme e plana.
• Manter premida a tecla 3 para ligar e desligar a luz piloto.
• Premir 3 uma vez, os efeitos da luz acenderão durante 15 minutos.
• Premir uma segunda vez, os efeitos de luz acenderão durante 30 minutos.
• Premir uma terceira vez, os efeitos de luz acenderão sem temporizador.
4. Porta USB-C (4) Permite-lhe carregar a luz noturna
5. AUX-IN auxiliar (5) Permite-lhe ligar a luz de projeção a sua própria fonte de audio para reproduzir a música sua escolha.

Nota: Quanto mais escuro ficar o ambiente, mais brilhante será o efeito luminoso.

ESPECIFICAÇÕES

Bateria de litio 3.7V ⎓500mAh Entrada 5.0V ⎓ 1.0A.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

O acabamento da sua unidade pode ser limpo com um pano de pó e cuidado como para qualquer outro mobiliário. Use um pano suave e limpo, ligeiramente embebido em água morna para lim