HyperX Cloud Stinger 2

Gaming Headset

Quick Start Guide

Overview





- **A** Gaming headset
- **B** PC splitter cable
- **C** DTS Headphone:X instruction card

4402234B

PC, Laptop or Chromebook



Follow the instructions on the DTS Headphone:X instruction card to enable DTS Headphone:X.

Xbox Series or PlayStation 5



Mobile (Phone/Tablet)



Volume Wheel

Scroll up or down to adjust volume level.

Swivel to Mute Microphone



Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at
hyperx.com/support

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

DTS, DTS:X, DTS Sound Unbound, Headphone:X, the DTS logo, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

ENGLISH

Overview

A - Gaming headset
B - PC splitter cable
C - DTS Headphone:X instruction card

PC, Laptop or Chromebook

Follow the instructions on the DTS Headphone:X instruction card to enable DTS Headphone:X.

Xbox Series or PlayStation 5

Mobile (Phone/Tablet)

Volume Wheel

Scroll up or down to adjust volume level.

Swivel to Mute Microphone

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at

hyperx.com/support

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

FRANÇAIS

Présentation

A - Casque de jeu
B - Câble séparateur pour PC
C - Carte d'instructions DTS Headphone:X

PC, ordinateur portable ou Chromebook

Suivez les instructions de la carte d'instructions DTS Headphone:X pour activer le casque DTS Headphone:X.

Xbox Series ou PlayStation 5

Mobile (téléphone/tablette)

Molette de volume

Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau du volume.

Pivoter pour couper le microphone

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX via:

hyperx.com/support

AVERTISSEMENT : L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

ITALIANO

Descrizione generale del prodotto

A - Cuffie per il gaming
B - Cavo splitter per PC
C - Scheda di istruzioni DTS Headphone:X

PC, laptop o Chromebook

Per abilitare la funzionalità DTS Headphone:X seguire le indicazioni riportate nella relativa scheda di istruzioni.

Xbox Series o PlayStation 5

Mobile (Smartphone/Tablet)

Manopola di regolazione volume

Scorrere verso l'alto/basso per regolare il livello del volume.

Microfono con sistema di silenziamento voce a rotazione

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il Team di supporto HyperX all'indirizzo web:

hyperx.com/support

ATTENZIONE:l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

DEUTSCH

Überblick

A - Gaming-Headset
B - PC-Splitterkabel
C - DTS Headphone:X Anleitungskarte

PC, Laptop oder Chromebook

Befolge die Anweisungen auf der DTS-Anleitungskarte, um DTS Headphone:X zu aktivieren.

Xbox Series oder PlayStation 5

Mobil (Telefon/Tablet)

Lautstärkeregler

Rolle ihn nach oben bzw. unten, um die Lautstärke zu verändern.

Mikrofon mit Stummschaltung durch Hochklappen

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX Supportteam unter :

hyperx.com/support

WARNHINWEIS: Durch Hören mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

POLSKI

Widok urządzenia

A - Zestaw słuchawkowy dla graczy
B - Przewód rozdzielający do komputera
C - Karta instrukcji DTS Headphone:X

Komputer stacjonarny, laptop lub Chromebook

Postępuj zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na karcie instrukcji DTS Headphone:X, aby włączyć funkcję DTS Headphone:X.

Xbox Series lub PlayStation 5

Urządzenie mobilne (telefon/tablet)

Pokrętło regulacji głośności

Obróć w górę lub w dół, aby wyregulować głośność dźwięku.

Mikrofon wyciszany przez podniesienie

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie:
hyperx.com/support

OSTRZEŻENIE:Używanie słuchawek przez dłuższy czas przy wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

ESPAÑOL

Resumen

A - Audífonos para videojuegos
B - Divisor de cable de PC
C - DTS Headphone:X tarjeta de instrucciones

PC, laptop o Chromebook

Sigue las instrucciones en la tarjeta de instrucción DTS Headphone:X para habilitar los audífonos DTS Headphone:X.

Xbox Series o PlayStation 5

Móvil (Teléfono/Tablet)

Perilla de volumen

Desliza la rueda hacia arriba y abajo para ajustar el nivel del micrófono.

Micrófono que al girar se pone en modo mudo

¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Pónte en contacto con el equipo de ayuda de HyperX en:
hyperx.com/support

ADVERTENCIA: Si los audífonos se utilizan a volúmenes altos durante periodos de tiempo prolongados, existe la posibilidad de sufrir daño auditivo permanente.

PORTUGUÊS

Visão geral

A - Headset para jogos
B - Cabo divisor para PC
C - Cartão de instruções do DTS Headphone:X

PC, notebook ou Chromebook

Siga as instruções no cartão de instruções do DTS Headphone:X para ativá-lo.

Xbox Series ou PlayStation 5

Móvel (celular/tablet)

Botão de volume

Role para cima e para baixo para ajustar o nível do volume.

Gire para desativar o microfone

Dúvidas ou problemas na Instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX em:
hyperx.com/support

AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

ČEŠTINA

Přehled

A - Herní náhlavní souprava
B - Rozbočovací kabel PC
C - Karta instrukcí DTS Headphone:X

Počítač, notebook nebo Chromebook

Pro povolení DTS Headphone:X postupuj podle pokynů na kartě instrukcí DTS Headphone:X.

Série Xbox nebo PlayStation 5

Mobil (telefon/tablet)

Kolečko pro ovládání hlasitosti

Otáčej nahoru nebo dolů pro nastavení hlasitosti.

Otočit pro ztlumení mikrofonu

Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktuj tým podpory HyperX na adrese:
hyperx.com/support

VAROVÁNÍ: Pokud náhlavní soupravu používáte dlouhodobě s nastavením vysoké hlasitosti, může dojít k trvalému poškození sluchu.

УКРАЇНСЬКА

Огляд

A - Геймерська гарнітура
B - Кабель-розгалужувач для ПК
C - Інструкція з використання DTS Headphone:X

ПК, ноутбук або Chromebook

Виконуйте вказівки, наведені в інструкції з використання DTS Headphone:X, щоб увімкнути режим DTS Headphone:X.

Xbox Series або PlayStation 5
Мобільний пристрій (телефон/планшет)
Коліщатко регулювання гучності

Прокрутіть вгору або вниз, щоб відрегулювати рівень гучності.

Механізм із поворотним вимкненням мікрофона
Виникли запитання або проблеми стосовно налаштування?

Зверніться до відділу підтримки HyperX на сайті :
hyperx.com/support

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання навушників за великого рівня гучності протягом довгого періоду часу може призвести до тривалого погіршення слуху.

РУССКИЙ

Обзор

A - Игровая гарнитура
B - Кабель-сплиттер для ПК
C - Карточка с инструкциями DTS Headphone:X

ПК, ноутбук или Chromebook

Следуйте указаниям, приведенным на карточке с инструкциями DTS Headphone:X, чтобы включить DTS Headphone:X.

Xbox Series или PlayStation 5
Мобильные устройства (телефон/планшет)
Колесико регулировки громкости

Используйте прокрутку вверх или вниз, чтобы настроить уровень громкости.

Микрофон с поворотным отключением
Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX по адресу:
hyperx.com/support

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

繁體中文

概觀

A - 電競耳機
B - PC 用一轉二音源轉接線
C - DTS Headphone:X 說明卡

PC、筆記型電腦或 Chromebook

依照 DTS Headphone:X 說明卡的指示啟用 DTS Headphone:X。

Xbox Series 或 PlayStation 5
行動裝置（手機/平板電腦）
音量調整滾輪

向上或向下滾動以調整音量。

旋轉即可將麥克風靜音
有任何安裝或使用問題？

請聯絡 HyperX 技術支援，網址為：
hyperx.com/support

警告：長時間以高音量使用耳機將可能導致永久性聽力受損。

简体中文

概览

A - 游戏耳机
B - PC 分线器线缆
C - DTS Headphone:X 说明卡

电脑、笔记本电脑或 Chromebook

按照 DTS Headphone:X 说明卡上的说明启用 DTS Headphone:X。

Xbox 系列或 PlayStation 5
移动设备（手机/平板电脑）
音量滚轮

向上或向下滚动可调节音量。

旋转静音麦克风
有疑问或遇到设置问题?

请访问以下网站联系 HyperX 支持团队：
hyperx.com/support

警告：长时间开大音量使用耳机可能导致听力永久受损。

日本語

概要

A - ゲーミングヘッドセット
B - PC スプリッターケーブル
C - DTS Headphone:X 説明カード

PC、ノートパソコン、またはChromebook

DTS Headphone:X 説明カードに従い、DTS Headphone:X を有効にします。

Xbox Series または PlayStation 5

モバイル(スマートフォン/タブレット)

音量調整ホイール

音量レベルを調節するために、上または下に回します。

マイクブームの上げ下げでミュートが可能なマイク

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

hyperx.com/support で HyperX サポートチームにご連絡ください
警告：ヘッドセットを大音量で長期間使用した場合、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。

한국어

개요

A - 게이밍 헤드셋
B - PC 분리 케이블
C - DTS 헤드폰 :X 설명 카드

PC, 노트북 또는 Chromebook

DTS 헤드폰:X 설명 카드에 나와 있는 지침에 따라 DTS헤드폰:X(DTS Headphone:X)를 활성화하십시오.

Xbox 시리즈 또는 PlayStation 5

모바일(휴대폰/태블릿)

볼륨 휠

스크롤을 위아래로 움직여서 볼륨 레벨을 조정하십시오.

회전식 마이크 음소거

질문 또는 설치 시 문제가 있으십니까?

hyperx.com/support 에서 HyperX 지원팀에 문의하십시오
경고: 장시간 높은 음량으로 헤드셋을 사용하면 청력이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

ҚАЗАҚША

Шолу

A - Ойынға арналған гарнитура
B - ДК бөлгіш кабелі
C - DTS Headphone:X нұсқаулық картасы

Компьютер, ноутбук немесе Chromebook

DTS Headphone:X қолаққабын қосу үшін DTS Headphone:X нұсқаулық картасындағы нұсқауларды орындаңыз.

Xbox Series немесе PlayStation 5

Мобильді (телефон/планшет)

Дыбыс деңгелегі

Дыбыс деңгейін реттеу үшін жоғары немесе төмен айналдырыңыз.

Микрофонды өшіру үшін бұрыңыз

Сұрақтар немесе орнату кезінде қиындықтар туындады ма?

HyperX қолдау қызметіне мына мекенжай бойынша хабарласыңыз: **hyperx.com/support**

ЕСКЕРТУ: Гарнитураны ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетінің біржолата зақымдалуына әкелуі мүмкін.

العربية

نظرة عامة

A - سماعة رأس للألعاب
B - كابل تقسيم للكمبيوتر الشخصي
C - بطاقة تعليمات DTS Headphone:X

كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول أو Chromebook

اتبع التعليمات الموجودة على بطاقة تعليمات DTS Headphone:X لتفعيل ميزة DTS Headphone:X.

Xbox Series أو PlayStation 5

الجهاز المحمول (هاتف/جهاز لوحي)

بكرة مستوى الصوت

مرّر لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.

ميكروفون بخاصية التحريك لكتم الصوت

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

اتصل بفريق دعم HyperX أو راجع دليل المستخدم على:
hyperx.com/support
تحذير: قد تحدث إعاقة دائمة للسمع في حالة استخدام سماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة من الوقت.

TÜRKÇE

Genel Bakış

A - Oyun Kulaklığı
B - PC splitter kablosu
C - DTS Headphone:X talimat kartı

PC, Dizüstü Bilgisayar veya Chromebook

DTS Headphone:X teknolojisini etkinleştirmek için DTS Headphone:X talimat kartındaki talimatları uygulayın.

Xbox Series veya PlayStation 5
Mobile (Telefon/Tablet)

Ses Seviyesi Tekerleği

Ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

Döndürerek Sessize Alınan Mikrofon
Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

HyperX destek ekibiyle iletişime geçin veya **hyperx.com/support** adresindeki kullanım kılavuzuna göz atın

UYARI: Kulaklık yüksek ses seviyelerinde uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme bozuklukları oluşabilir.

ROMÂNĂ

Prezentare generală

A - Căști pentru gaming
B - Cablu splitter pentru PC
C - Card instrucțiuni DTS Headphone:X

PC sau Notebook

Urmează instrucțiunile de pe cardul de instrucțiuni DTS pentru a activa căștile DTS Headphone:X.

Seria Xbox Series sau PlayStation 5
Dispozitiv mobil (telefon/tabletă)

Rotiță volum

Derulează în sus sau în jos pentru a ajusta nivelul volumului.

Rotește pentru a dezactiva microfonul
Întrebări sau probleme la instalare?

Contactează echipa de asistență HyperX la adresa

hyperx.com/support

AVERTISMENT: Pot apărea probleme permanente de auz în cazul în care căștile sunt folosite la un volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

SLOVENŠČINA

Pregled

A - Igralne slušalke
B - Kabelski razdelilnik za osebni računalnik
C - Kartica z navodili za slušalke DTS Headphone:X

Osebni ali prenosni računalnik

Za omogočenje slušalk DTS upoštevajte navodila na kartici z navodili za DTS Headphone:X.

Seriji Xbox ali PlayStation 5
Mobilna naprava (telefon/tablica)

Vrtljiv gumb za glasnost

Zavrtite navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti.

Zavrtite za utišanje mikrofona
Vprašanja ali težave pri namestitvi?

Obrnite se na ekipo za podporo HyperX na naslov

hyperx.com/support

OPOZORILO: Če slušalke uporabljate dlje časa pri visoki glasnosti, lahko pride do trajne poškodbe sluha.

Disclaimer and Attribution Statement

This product works with devices capable of running the latest version of ChromeOS and has been certified to meet Google's compatibility standards. Google is not responsible for the operation of this product or its compliance with safety requirements. Chromebook and the Works With Chromebook badge are trademarks of Google LLC.

Ce produit fonctionne avec des appareils capables d'exécuter la dernière version de ChromeOS. Il a été certifié conforme aux normes de compatibilité de Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa conformité aux exigences de sécurité. Chromebook et le badge Works With Chromebook sont des marques de commerce de Google LLC.

Dit product werkt met apparaten waarop de nieuwste versie van ChromeOS kan draaien. Ook is gecertificeerd dat het product aan de compatibiliteitsnormen van Google voldoet. Google is niet verantwoordelijk voor de werking van dit product of de naleving van veiligheidsvereisten. Chromebook en de Works With Chromebook-badge zijn handelsmerken van Google LLC.

Tämä tuote toimii Chrome-käyttöjärjestelmän uusinta versiota tukevien laitteiden kanssa, ja tuote on saanut Googlen yhteensopivuusvaatimusten mukaisen sertifioinnin. Google ei ole vastuussa tuotteen toiminnasta tai siitä, onko tuote turvallisuusvaatimusten mukainen. Chromebook ja Works With Chromebook -merkki ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Den här produkten fungerar med enheter som kan köra den senaste versionen av ChromeOS och som har certifierats enligt Googles kompabilitetsstandarder. Google ansvarar varken för produktens drift eller för dess efterlevnad avsäkerhetskrav. Chromebook och Works With Chromebook-märket är varumärken som tillhör Google LLC.

Dette produkt fungerer sammen med enheder, som kan køre den nyeste version af ChromeOS, og det er certificeret i overensstemmelse med Googles kompatibilitetsstandarder. Google er ikke ansvarlig for driften af dette produkt eller produktets overholdelse af gældende sikkerhedskrav. Chromebook og badget Works With Chromebook er varemærker tilhørende Google LLC.

Dette produktet virker sammen med enheter som kan kjøre nyeste versjon av ChromeOS, og det er sertifisert at produktet overholder Googles standarder for kompatibilitet. Google er ikke ansvarlig for driften av dette produktet eller hvorvidt det overholder sikkerhetskrav. Chromebook og Works With Chromebook-merket er varemerker som tilhører Google LLC.

Þessi vara virkar með tækjum sem geta keyrt nýjustu útgáfu ChromeOS og staðfest er að hún uppfyllir kröfur Google um samhæfi. Google ber ekki ábyrgð á virkni þessarar vöru né ábyrgist að hún uppfylli öryggiskröfur. Chromebook og merkið Works With Chromebook eru vörumerki Google LLC.

Questo prodotto è compatibile con dispositivi che supportano l'ultima versione di ChromeOS ed è certificato secondo gli standard di compatibilità di Google. Google non è responsabile del funzionamento di questo prodotto o della relativa conformità ai requisiti di sicurezza. Chromebook e il badge Works With Chromebook sono marchi di Google LLC.

Dieses Produkt ist mit Geräten kompatibel, auf denen die aktuelle Version von ChromeOS ausgeführt werden kann. Es wurde zertifiziert und entspricht den Kompatibilitätsstandards von Google. Google ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheitsanforderungen. Chromebook und das Works With Chromebook-Logo sind Marken von Google LLC.

Ten produkt działa z urządzeniami obsługującymi najnowszą wersję ChromeOS i ma certyfikat zgodności ze standardami Google. Google nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego produktu ani za jego zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa. Chromebook i plakietka Works With Chromebook to znaki towarowe Google LLC.

Este producto funciona con dispositivos capaces de ejecutar la última versión de ChromeOS y ha obtenido la certificación de cumplimiento de los estándares de compatibilidad de Google. Google no se responsabiliza del uso que se le dé a este producto ni del cumplimiento de los requisitos de seguridad. Chromebook y la insignia Works With Chromebook son marcas de Google LLC.

Este produto funciona em dispositivos compatíveis com a versão mais recente do ChromeOS e foi certificado para atender aos padrões de compatibilidade do Google. Essa empresa não é responsável pela operação do produto nem pelo cumprimento dos requisitos de segurança. O Chromebook e o selo Works With Chromebook são marcas registradas da Google LLC.

Этот продукт соответствует стандартам совместимости Google и работает с устройствами, на которых установлена последняя версия ChromeOS. Google не несет ответственности за работу этого продукта или его соответствие требованиям безопасности. Chromebook и пометка Works With Chromebook являются товарными знаками компании Google LLC.

此产品可与能运行最新版 ChromeOS 操作系统的设备搭配使用，而且已被认证为符合 Google 的兼容性标准。对于此产品在运作方面以及遵守安全性要求方面的表现，Google 概不负责。Chromebook 和 Works With Chromebook 徽章都是 Google LLC 的商标。

本產品可在能搭載最新版本 ChromeOS 的裝置上執行，且已經過認證，符合 Google 的相容性標準。Google 對於本產品的運作或其遵守安全規範的狀況概不負責。Chromebook 和 Works With Chromebook 徽章是 Google LLC 的商標。

この製品は、ChromeOS の最新バージョンを実行できるデバイスで動作し、Google の互換性基準を満たすものとして認定されています。Google はこの製品の動作と安全性に関する要件の遵守について責任を負いません。Chromebook および Works With Chromebook バッジは、Google LLC の登録商標です。

이 제품은 ChromeOS 최신 버전을 실행할 수 있는 기기에서 작동하며, Google 의 호환성 표준을 충족하는 것으로 인증받습니다. Google 은

이 제품의 작동 또는 안전 요구사항 준수에 관한 책임을 지지 않습니다. Chromebook 및 Works With Chromebook 배지는 Google LLC 의 상표입니다.

FCC Compliance and Advisory Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canada Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis Canadian

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Industry Canada Statment:

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Japan VCCI Statement

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Headset/耳機/耳机
Regulatory Model/型號/型号: CS007

NB-0007

©Copyright 2023 HyperX and the HyperX logo are registered trademarks or trademarks of HP Inc. in the U.S. and/or other countries. All registered trademarks and trademarks are property of their respective owners. / HyperX et le logo HyperX sont des marques déposées ou des marques commerciales de HP Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les marques déposées et les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP, HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Россия: ООО "ЭйчПи Инк", Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3 Телефон/факс: +7 499 921 32 50/+7 499 921 32 91. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғ ылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80.
HP Inc. 1501 Page Mill Road Пало -Альто, Каліфорнія 94304, США