Accueil du support > Mini

Guide de configuration de Blink Mini

Prérequis

Installer l'application Blink Home Monitor

Ayez à portée de main votre SSID et le mot de passe de votre connexion Internet par WiFi.

À propos

Les appareils Blink fonctionnent quand ils font partie d'un système. La caméra Mini est capable de créer son propre système, ou de rejoindre un système Blink existant. Lorsque vous souhaitez utiliser une caméra Mini avec la caméra XT2 ou d'autres appareils Blink, un module de synchronisation doit être actif et fournir un système pour que les caméras puissent le rejoindre.

Ajouter Mini à un système existant

Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter une caméra Blink Mini à un système Blink existant.

1. Sur l'écran d'accueil Blink, appuyez sur l'icône "+" dans le coin en haut à droite.


b
Home Front
Home Back
+
Front Door
Garage
Disarmed
Armed
37

2. Choisissez la troisième option **Blink Mini** pour ajouter la caméra à un système existant ayant déjà un module de synchronisation.


Cancel
Add Device

By adding a device, you agree to Blink's Terms of Service and all the terms found here.

Blink wireless camera system
Start with a Sync Module then add wireless cameras

Blink wireless camera
Add to an existing system (requires a Sync Module)

Mini camera
Always-on wired camera

Cela vous conduira à l'écran **Scannez le code QR**, vous pouvez scanner le code de l'appareil ou entrer manuellement son numéro de série.


Cancel
Scan QR Code
Enter Serial Manually
Sync Module
Mini Camera
Wireless Camera

Capture the QR code on the device or enter the serial number manually.

Where is the serial number? Tap to enlarge.

3. Une fois le numéro de série saisi, sélectionnez votre système existant en bas de l'écran.


Cancel
Select a System
Name your system

A system is a group of cameras that can be armed, disarmed and scheduled together.

Choose a system for this Mini camera to belong to.

Create a new system:

Add to an existing system

Home Front

Home Back

4. Vous êtes invité à brancher l'appareil photo sur une source d'alimentation avec le câble fourni. Une extrémité

du câble se branche sur une alimentation USB typique de 5 volts. L'autre extrémité du câble d'alimentation est précisément formée pour s'adapter à une prise située au dos de la caméra Mini. Si le connecteur d'alimentation ne s'insère pas facilement dans la caméra, examinez attentivement pour vous assurer que l'orientation est bonne. Il y a deux angles biseautés, comme le montre l'illustration ci-dessous.



Lorsque l'avant de la caméra affiche une DEL verte fixe et une DEL bleue clignotante, l'écran **Caméra Mini prête** vous demande de brancher votre caméra, puis d'attendre que les lumières s'affichent, avec la lumière bleue qui clignote. Lorsque c'est le cas, appuyez sur **Découvrir Appareil**.


Cancel
Ready Mini Camera

Mini Camera

Plug in your Mini camera and wait for it to be ready. When ready, the lights will display:

- ○ **Blinking Blue**
- ● **Steady Green**

If the lights are not ready after 30 seconds, press and hold the reset button for about 5 seconds, until the red and blue lights flash.

Discover Device
The lights don't match

L'écran affichera alors "Blink Beta" veut rejoindre le réseau WiFi "BLINK-XXXX".


Cancel
Ready Mini Camera
Mini Camera
Blinking Blue
Discover Device
The lights don't match

Plug in your Mini camera and wait for it to be ready. When ready, the lights will display:

"Blink" Wants to Join Wi-Fi Network "BLINK-00X0"?

Cancel
Join

5. Appuyez sur **Rejoindre** et choisissez le réseau WiFi qui est le même que celui utilisé par votre système existant.


Cancel
Add Mini Camera

Listed below are the Wi-Fi networks in range of your Mini Camera. Select the WiFi network for Blink to join.

Your WiFi Network
Other... (hidden network)
Mini Camera v9.28
Refresh List

6. Une fois que l'application est connectée aux serveurs de Blink, vous verrez l'écran **Ajouter une caméra Blink**.


Adding Mini Camera

Mini Camera added to Home Front system!

Done

7. Appuyez sur **Terminé** pour finir d'ajouter votre caméra Blink.


Home Front
Home Back
Kitchen
Sync Module
Disarmed
Armed
37

Utiliser les caméras Mini en tant qu'appareil autonome

Veuillez suivre les étapes suivantes pour créer un système de caméras Mini et activer la caméra.

1. Appuyez sur le signe Plus + sur l'écran d'accueil de l'application Blink, comme indiqué dans l'image ci-dessous, et l'écran Ajouter un appareil s'affiche.



2. Appuyez sur la caméra Blink Mini indiquée par une flèche dans l'image ci-dessous.


Cancel
Add Device

By adding a device, you agree to Blink's Terms of Service and all the terms found here.

Blink wireless camera system
Start with a Sync Module then add wireless cameras

Blink wireless camera
Add to an existing system (requires a Sync Module)

Mini camera
Always-on wired camera

Cela vous conduira à l'écran **Scannez le code QR**, vous pouvez scanner le code de l'appareil ou entrer manuellement son numéro de série.


Cancel
Scan QR Code

Capture the QR code on the device or enter the serial number manually.


Enter Serial Manually
Sync Module
Mini Camera
Wireless Camera

Where is the serial number? Tap to enlarge.

3. Créez un nouveau système avec votre caméra Mini en tapant sur la zone de saisie de texte et en fournissant un nom. Dans l'exemple ci-dessous, le nom du système est Home Front.

Lorsque vous appuyez sur retour, ou sur Terminé sur certains appareils, le nom est attribué à un nouveau système et vous êtes invité à ajouter la caméra.


Cancel
Select a System

A system is a group of cameras that can be armed, disarmed and scheduled together.

Choose a system for the camera.

Add to an existing system

Home Front

Home Back

Create a new system

Mini

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
123
space
Done

4. Suivez les instructions disponibles sur la page Préparer la Caméra Mini, illustrée ci-dessous.


Cancel
Ready Mini Camera

Mini Camera

Plug in your Mini camera and wait for it to be ready. When ready, the lights will display:

○ **Blinking Blue**

● **Steady Green**

If the lights are not ready after 30 seconds, press and hold the reset button for about 5 seconds, until the red and blue lights flash.

Discover Device
The lights don't match

Vous êtes invité à brancher l'appareil photo sur une source d'alimentation avec le câble fourni. Une extrémité du câble se branche sur une alimentation USB typique de 5 volts. L'autre extrémité du câble d'alimentation est précisément formée pour s'adapter à une prise située au dos de la caméra Mini. Si le connecteur d'alimentation ne s'insère pas facilement dans la caméra, examinez attentivement pour vous assurer que l'orientation est bonne. Il y a deux angles biseautés, comme le montre l'illustration ci-dessous.





Lorsque l'avant de la caméra affiche une DEL verte fixe et une DEL bleue clignotante, l'écran **Caméra Mini prête** vous demande de brancher votre caméra, puis d'attendre que les lumières s'affichent, avec la lumière bleue qui clignote. Lorsque c'est le cas, appuyez sur **Découvrir Appareil**. Si nécessaire, appuyez sur Les lumières ne correspondent pas, pour voir les étapes de dépannage.

5. Appuyez sur Rejoindre pour connecter votre application au réseau du système Blink.



Cancel
Ready Mini Camera

Mini Camera

Plug in your Mini camera and wait for it to be ready. When ready, the lights will display:

Blinking Blue

"Blink" Wants to Join Wi-Fi Network "BLINK-00X0"?

Cancel
Join
Discover Device
The lights don't match

6. Connectez votre caméra Mini à votre connexion Internet par Wi-Fi.



Cancel
Add Mini Camera

Listed below are the Wi-Fi networks in range of your Mini Camera. Select the WiFi network for Blink to join.

Your WiFi Network

Other... (hidden network)

Mini Camera v9.28

Refresh List

7. Une fois que l'application est connectée aux serveurs de Blink, vous verrez l'écran **Ajouter une caméra Blink**.



Adding Mini Camera

Mini Camera added to Home Front system!

8. Appuyez sur **Terminé** pour finir d'ajouter votre caméra Blink.


Home Front
Home Back
Mini
Kitchen
Disarmed
Armed

Cet article a-t-il été utile?

👍 0 👎 0

Questions connexes:

Comment Configurer Blink Mini
Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter une caméra Blink Mini... ...

Comment enregistrer des vues en Mode temps réel avec les caméras XT2
Les caméras Blink XT2 et Mini permettent maintenant d'enregistrer vos......

Fiche technique Blink
Fiche technique Blink Caméra d'intérieur Blink XT2 Blink Mini Blink......

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Notre équipe de service client primée est là pour vous.

CONTACTER SUPPORT

© Copyright 2016