Tondeuse à cheveux Series 7 HC7390

Stylisation des cheveux sans effort à la maison.

Caractéristiques

Lame ultra affûtée
pour une coupe de cheveux facile et rapide.

17 réglages de longueurs
pour une polyvalence par excellence.

Système Memory SafetyLock
mémorise et verrouille le dernier réglage utilisé.

Manche ergonomique en caoutchouc
pour une utilisation plus confortable.

Entièrement lavable pour un nettoyage facile

Batterie NiMH puissante
pour 50 minutes d'autonomie et une recharge complète en 1 heure.

Charge rapide de 5 minutes pour une coupe

Utilisation avec ou sans fil

Indicateur de charge et de batterie faible
indique quand l'appareil est complètement chargé et quand la batterie est faible.

Zones d'utilisation



Cheveux

Contenu du coffret

SABOT COURT 3 – 24 MM

SABOT LONG 14 – 35 MM

BASE DE RECHARGE

POCHETTE DE RANGEMENT

CÂBLE SMART PLUG

BROSSE DE NETTOYAGE



8700216054270,4210201448792

Les caractéristiques en détail



Grandes performances de coupe sur tous les types de cheveux
Les lames ultra-affûtées facilitent la coupe des cheveux à la maison, peu importe leur longueur ou leur épaisseur.



17 longueurs de coupe précises
Obtenez le style que vous voulez. Pour un look rasé, court ou mi-long, choisissez parmi les 2 sabots fournis ou utilisez l'appareil sans sabot.



Système Memory SafetyLock
Le système Memory SafetyLock mémorise et verrouille le dernier réglage de longueur utilisé pour faciliter la coupe des cheveux à la maison.

Accessoires



Sabot court
Coupez facilement vos cheveux de 3 - 24 mm avec le sabot court et utilisez la lame pour styliser vos cheveux avec des finitions impeccables.



Sabot long
Coupez facilement vos cheveux de 14 - 35 mm avec le sabot long.