noise may occur depending on the connected device or the communication environment. If noise occurs, try the following: **Disconnect** Disconnect a connected device, or place it somewhere else. **Pairing** Pair the Bluetooth headset with the device in a place where there is little other Bluetooth communication, and then try to start communications. **If sound skips frequently during playback** • The situation may be improved by changing the wireless playback quality. For details, refer to the help for wireless playback mode to SBC on the transmitting device. For details, refer to the operating instructions for the audio device you are connecting to. • When listening to music from a smartphone, the situation may be improved by closing unnecessary apps or restarting the smartphone. • **On the use of calling apps for smartphones and computers** • This unit supports normal incoming calls only. Calling apps for smartphones and computers are not supported. **On charging the unit** • This unit can be charged via a USB port on a computer. Use a USB AC adapter (sold separately) as required for charging. • Be sure to use the supplied USB Type-C cable. • When charging, the unit cannot and will not be detected by computers or devices. **Unused units** • If the unit is not used for a long time, the rechargeable battery may become depleted, causing it to lose charge. If the battery becomes depleted, it will take more time and recharged several times. When storing the unit for a long time, charge the battery once every six months to prevent over-discharge. • If the rechargeable battery becomes depleted extremely quickly, it should be replaced with a new one. Please contact your nearest Sony dealer or a qualified service center. • Make sure to close the USB Type-C port cover securely after charging. Perspiration or water may cause damage if the port cover is **Do not operate while driving** • Follow the precautions below to reset the unit (Fig. 1). Press the ⏻ and – buttons simultaneously while the unit is charging. When the unit is reset, the charging indicator turns off and the unit is not detected. • If the problem persists even after the unit is reset, perform the procedure below to initialize the unit. Disconnect the USB Type-C cable and turn off the unit. Press and hold the ⏻ and – buttons simultaneously for at least 7 seconds. The indicator flashes red, then turns off. Release the buttons. The unit restarts in factory settings. When the unit is initialized, all pairing information is deleted. • After the unit is initialized, you need to connect to your iPhone or computer. If this happens, delete the pairing information of the unit from the iPhone or computer, and then pair them again. **Noise** • Noise may occur, mirror the headset volume slowly. • Because the earbuds achieve a tight seal in the ear canal, forcibly pressing the in-ear quickly together, or quickly pulling them out can cause pain in the eardrum. When putting the earbuds into your ears, the speaker diaphragm may produce a click sound. This is a malfunction. **Do not store the unit in a place where it may become hot** • If the Bluetooth function may not work with a mobile phone, depending on the signal condition and the surrounding environment. • Do not place the headset in a place where using the unit, stop using it immediately. • The earbuds may be damaged or deteriorated with long-term use and storage. • If the earbuds become dirty, remove them from the unit and gently wash them by hand using a neutral detergent. After cleaning, thoroughly wipe off the detergent. **Cleaning the unit** • When the surface of the unit is dirty, clean it by wiping with a soft dry cloth. If the unit is particularly dirty, soak a cloth in water and wipe it after wringing out the cloth. • Do not use chemicals such as thinner, benzene, or alcohol, as they may damage the surface. • If you have any questions or problems concerning this unit, fill in the nearest Sony dealer with your model name and serial number.

Replacement parts: hybrid silicone rubber earbuds
Please contact your nearest Sony dealer for information about replacement parts.

Location of the serial number label See Fig. 1

Specifications

Headset Power source: DC 3.7 V, Built-in lithium-ion rechargeable battery DC 5 V (When charging via USB port) **Battery life:** Up to 6 hours (SBC) **Power consumption:** 0.5 W **Usage hours:** When connecting via the Bluetooth device (Sony headphones) Approx. 1,200 hours **Charging time:** Approx. 2 hours (Max. 200 hours Note: Usage hours may be shorter depending on the Codec and the condition of use. **Charging:** 5 hour (Approx. 60 minutes charge for 5 hour playback is possible after 10 minutes charging.) Note: Charging and usage hours may be different depending on the condition of use. **Charging temperature:** 5°C to 35 °C **Mass:** Approx. 9 g **Included items:** Wireless Stereo Headset (1) USB Type-C™ cable (USB-A to USB-C™) (approx. 20 cm) (1) Ear tips (Silicone rubber) (S, L, 2 pairs) (2) M (3 lines) [attached to the unit at the factory] (2), L (4 lines) (2) xs (5 lines) (2), Supplemental ear tips (1) Ear tips (Foam) (M) (1) Operating guide (1) **Bluetooth specification Communication system:** Bluetooth specification version 5.0 **Output:** Bluetooth Specification Power Class 2 **Maximum communication range:** Approx. 10 m (approx. 10 m) **Frequency band:** 2.4 GHz band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz) **Operating frequency:** 2.402 MHz - 2.483.5 MHz **Maximum frequency band power:** Bluetooth + 4 dBm **Compatible Bluetooth profiles**[5] A2DP / AVRCP / HFP / HSP **Supported Codec**[6] SBC / AAC **Transmission range (A2DP):** 20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 24-bit reproduction) **Antenna** Built-in antenna, such as obstacles between devices, magnetic fields around a microwave oven, static electricity, wireless LAN, and other electromagnetic waves may affect the communication. **Bluetooth** Bluetooth profiles indicate the purpose of Bluetooth communication between devices. **Codec** Audio signal compression and conversion format. Design and specifications are subject to change without notice.

Wireless Stereo Headset
Referenzmanual
Referentie Gebruiksaanwijzing
Referentie Guide de référence
Referencia Guía de referencia
Referenzleitfaden
Guida di riferimento
Referentiehandleiding
Referencia Guía de referencia
Referansekonsulent
Referansehåndbok
Referansehåndbok
Referansehåndbok
Referenssiopas
Referensmanual
Referencyjny Przewodnik
Referenční příručka
Referenčná príručka
Referencia Útmutató
Referenční příručka
Referenční příručka
Ръководство за справка
Ghid de referință
Referenčni priročnik
Οδηγός αναφοράς

Français

Casque stéréo sans fil

Ne pas installer l'appareil dans un espace clos, comme une bibliothèque ou une armoire encastrée.
Ne pas exposer les piles (bloc-batterie ou batteries installées) à une chaleur excessive comme les rayons du soleil, un feu ou des sources d'énergie thermique sur de longue durée.
Ne pas exposer les piles à des conditions de température extrêmement basses pouvant entraîner une surchauffe et un emballement thermique.
Ne pas démonter ou modifier les piles (bloc-batterie ou batteries) secondaires.
Ne pas exposer les piles ou les batteries à la chaleur ou au feu. Éviter tout entreposage en plein soleil, dans une voiture fermée.
En cas de fuite de pile, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver la région touchée abondamment à l'eau, puis consulter un médecin.
Les piles et batteries secondaires ne doivent chargées avant toute utilisation. Toujours se reporter aux instructions du fabricant ou au guide du matériel pour prendre connaissance des conditions de charge appropriées.
Après toutes longues périodes d'entreposage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles secondaires à plusieurs reprises afin d'obtenir des performances optimales.
Retirer celles-ci d'un appareillage non régulateur.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de la CEM en utilisant un câble de connexion de moins de 3 mètres.
Avis aux clients : les informations suivantes ne s'appliquent qu'au matériel vendu dans les pays appliquant les directives de l'UE
Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.
Importateur pour l'UE : Sony Europe B.V.
Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées à l'adresse suivante : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe BV, Da Vinciëlaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.
Le soussigné, Sony Corporation, déclare que l'équipement radioélectrique de type Bluetooth est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
http://www.compliance.sony.de/

La validité du marquage CE est limitée aux seuls pays dans lesquels il est applicable (par exemple, dans les espaces économiques européens des pays de l'EEE [Espace économique européen] et en Suisse.
Elimination des piles et accumulateurs et des équipements électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)
Cet symbole apposé sur le produit, ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ordinaire. Il doit plutôt être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Veillez à bien fermer le cache du port USB Type-C après toute utilisation de charge. La transpiration ou l'eau peuvent être **Ne pas utiliser en conduisant** • Suivre les précautions ci-dessous **dysfonctionnement** • Suivre la procédure ci-dessous pour réinitialiser le dispositif (Fig. 1). Appuyez simultanément sur le bouton ⏻ et – pendant que le dispositif est en charge. Le dispositif est réinitialisé. Après réinitialisation du dispositif, le voyant de charge s'éteint et le dispositif n'est pas détecté. • Si le problème persiste même après réinitialisation du dispositif, suivez la procédure ci-dessous pour initialiser le dispositif. Débranchez le câble USB Type-C et éteignez le dispositif. Appuyez simultanément sur les touches ⏻ et – pendant au moins 7 secondes. L'indicateur clignote rouge puis s'éteint. Relâchez les touches. Le dispositif redémarre avec les paramètres d'usine. Lorsque le dispositif est réinitialisé, vous devez vous rapprocher d'un Service Technique agréé Sony. • Après avoir initialisé le dispositif, vous devez le connecter à votre iPhone ou à votre ordinateur. Le cas échéant, supprimez les informations d'appairage de votre iPhone ou ordinateur, puis effectuez à nouveau l'appairage. **Bruit** • Un bruit peut survenir. Le bruit peut varier selon la qualité de la connexion sans fil. • Le bruit peut survenir lorsque vous vous trouvez dans un endroit où le signal sans fil est faible. • Veillez à bien fermer le cache du port USB Type-C après toute utilisation de charge. La transpiration ou l'eau peuvent être **Ne pas utiliser en conduisant** • Suivre les précautions ci-dessous **dysfonctionnement** • Suivre la procédure ci-dessous pour réinitialiser le dispositif (Fig. 1). Appuyez simultanément sur les touches ⏻ et – pendant que le dispositif est en charge. Le dispositif est réinitialisé. Après réinitialisation du dispositif, le voyant de charge s'éteint et le dispositif n'est pas détecté. • Si le problème persiste même après réinitialisation du dispositif, suivez la procédure ci-dessous pour initialiser le dispositif. Débranchez le câble USB Type-C et éteignez le dispositif. Appuyez simultanément sur les touches ⏻ et – pendant au moins 7 secondes. L'indicateur clignote rouge puis s'éteint. Relâchez les touches. Le dispositif redémarre avec les paramètres d'usine. Lorsque le dispositif est réinitialisé, vous devez le connecter à votre iPhone ou à votre ordinateur. Le cas échéant, supprimez les informations d'appairage de votre iPhone ou ordinateur, puis effectuez à nouveau l'appairage. **Bruit** • Un bruit peut survenir. Le bruit peut varier selon la qualité de la connexion sans fil. • Le bruit peut survenir lorsque vous vous trouvez dans un endroit où le signal sans fil est faible. • Veillez à bien fermer le cache du port USB Type-C après toute utilisation de charge. La transpiration ou l'eau peuvent être **Ne pas utiliser en conduisant** • Suivre les précautions ci-dessous **dysfonctionnement** • Suivre la procédure ci-dessous pour réinitialiser le dispositif (Fig. 1).

negative miljö- och hälsoeffekter som orsakas av felaktig avfallshantering. Återvinning av produkten bidrar till att säkerställa att naturresurser och energi sparas och att säkerhets- prestanda- eller datarelaterstskäl kräver permanent anslutning till en utbyggd batteri eller lampa som inte kan avlägsnas av en autoriserad servicetekniker. För att säkerställa att batteriet och de elektriska och elektroniska produkterna hanteras korrekt och att de återvinns på ett miljövänligt sätt ska produkterna som omfattas av elektronisk produktion när de är förbrukade. Information om alla andra batterisystem finner du i avsnittet om säker borttagning av batteriet. Lämna in batteriet på en lämplig återvinningsstation för förbrukade batterier. Kontakta din lokala myndighet, din lokala avfallshanteringsbolag eller affären där du köpte produkten eller batteriet för mer information om hur du ska göra detta.

Hög volym kan påverka hörseln.

Använd inte produkten på gång, när du är eller cyklar. Det kan leda till trafikolyckor.

Använd inte på farliga platser, såsvida du inte kan hålla omgivningslyd.

Enheten är utrustad med ett litiumjonbatteri. Om det litiumjonbatteriet in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller ett främmande föremål kommer in i enheten, sluta genast att använda produkten och ta med den till ett Sony-återförsäljare. Följ i synnerhet försiktighetsåtgärderna nedan.

- Användning i vatten eller fukt.
- Vår försiktig så att enheten inte faller i ett handfat eller en behållare fylld med vatten.
- Undvik att utsätta enheten för direkt solljus eller annan värmekälla.
- Användning medan du är svettig.
- Om du rör enheten med en fuktig hander eller lägger enheten i fickan på ett fuktigt plagg, kan enheten bli vät.
- Ser information om kontakten med den mänskliga kroppen från mobiltelefonen eller andra trådlösa enheter som är anslutna till enheten, se bruksanvisningen för den trådlösa enheten.

Installera Grooveprogramvara ordentligt. I annat fall kan de lossna och bli kvar i det vitlet som leds till skador eller sjukdom.

Det finns en risk att smält delar svälls. Efter användning, förvaring och på plus utom räckhåll för barn och djur.

Kommentar om statisk elektricitet

Statisk elektricitet som bygga upp i kroppen kan orsaka mindre kittlingar i det. Om det inträffar, använd statisk filtreringsset som minskar den statiska elektricitet som genereringen av statisk elektricitet.

Försiktighetsåtgärder

BLUETOOTH™-kommunikation • Trådlös Bluetooth-teknologi opererar innanför ett område på omkretsen 10 meter. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (personer, metall, vegger, eller andre elektriske nettverk) og omgivelser. • Under følgende forhold er Bluetooth-kommunikasjon kanskje ikke mulig, eller den kan bli redusert i kvalitet og rekkevidde: • Det er en person, metall, vegg eller annen enhet som befinner seg mellom Bluetooth-enheten. Denne situasjon kan forbeholdes vegg og posisjonene • Bluetooth-enheten er plassert i nærheten av fluorescerende lysrør, mikrobølgeovner eller trådløse LAN-enheter • Bluetooth-enheten er plassert i nærheten av varme enheter. • Sammenlignet med bruk innendørs er bruk utendørs mindre utsatt for signalhindringer på vegger, gulv og tak, som kan bre et signal. Det er imidlertid ingen garanti for at enheten bruker, innendørs. • Antenne er bygd inn i enheten som vist av den stippede linjen i illustrasjonen under. **Fra et helsemessig synspunkt** • Bluetooth-kommunikasjon kan forbedres ved å gjøre enveistrafikk hindringer mellom den tilkoblede Bluetooth-enheten og denne enheten. • Personer som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) bruker den samme frekvensen (2,4 GHz) som du bruker enheten som er utstyrt med Bluetooth-kommunikasjon. Hvis du bruker en slik lånt Bluetooth-enheten. Denne situasjonen kan forbeholdes ved å posisjonere Bluetooth-enheten som er tilkoblet minst 10 meter fra en Wi-Fi-enheten. • Slå av Wi-Fi-enheten hvis du er i nærheten av en person som er utsatt for Wi-Fi-enheten. • Sammenlignet med bruk innendørs er bruk utendørs mindre utsatt for signalhindringer på vegger, gulv og tak, som kan bre et signal. Det er imidlertid ingen garanti for at enheten bruker, innendørs. • Antenne er bygd inn i enheten som vist av den stippede linjen i illustrasjonen under. **Fra et helsemessig synspunkt** • Bluetooth-kommunikasjon kan forbedres ved å gjøre enveistrafikk hindringer mellom den tilkoblede Bluetooth-enheten og denne enheten. • Personer som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) bruker den samme frekvensen (2,4 GHz) Når du bruker enheten som er utstyrt med Bluetooth-kommunikasjon mellom enheten. • Slå av Wi-Fi-enheten som er i nærheten av en person som er utsatt for Wi-Fi-enheten. • Slå av Wi-Fi-enheten når du bruker enheten innen 10 m fra Wi-Fi-enheten. • Plasser enheten minst 10 m fra Wi-Fi-enheten. • Mikrobølger som stråles ut fra en Bluetooth-enhet kan innvirke på operasjonen til elektroniske medicinske enheter. Slå av denne enheten på alle Bluetooth-enheter på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke: • på sykehus, i nærheten av leger og på steder der det finnes medisinskutstyr som kan bruke radiofrekvens. • Hvis du bruker en annen medisinsk elektronisk enhet, kjøpt av deg selv, kjøper du en Bluetooth-enhet på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke: • på sykehus, i nærheten av leger og på steder der det finnes medisinskutstyr som kan bruke radiofrekvens. • Hvis du er i nærheten av en person som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som er ombygd til en Bluetooth-enhet, bør du ikke bruke en Bluetooth-enhet. • Hvis du bruker en annen medisinsk elektronisk enhet, kjøpt av deg selv, bør du kjøpe en Bluetooth-enhet på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke: • i nærheten av personer som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som er ombygd til en Bluetooth-enhet. • Hvis du er i nærheten av en person som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som er ombygd til en Bluetooth-enhet. • Sony anvisar inte för eventuella skador eller olyckor som kan uppstå som en konsekvens av din användning av din Bluetooth-kommunikation. • Anslutning med alla Bluetooth-enheter kan inte garanteras. • Bluetooth-enheter som har samma egenskaper som denna enhet kommunicerar med Bluetooth-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara godkända av certifiering. • Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta lite tid att upprätta kommunikation med Bluetooth-standarden, det finnas fall där egenskaper och specifikationer för Bluetooth-enheten som ska anslutas inte är tillgängliga för denna enhet. • Vissa kombinationer av Bluetooth-enheter som ska användas med denna enhet kan inte garanteras. • Vårdpersonal bör vara försiktiga med att bära Bluetooth-enheter i närheten av personer som är känsliga för Bluetooth-kommunikation. • Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikation med Bluetooth-enheten är möjlig. • Information som skickas via Bluetooth-kommunikation kan av olika omständigheter bli mottagen av en tredje part. • Vårdpersonal bör vara försiktiga med att bära Bluetooth-enheter i närheten av personer som är känsliga för Bluetooth-kommunikation. • Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikation med Bluetooth-enheten är möjlig. • Information som skickas via Bluetooth-kommunikation kan av olika omständigheter bli mottagen av en tredje part.

Om BLUETOOTH-kommunikation • Trådlos Bluetooth-teknologi opererar innanför ett område på omkretsen 10 meter. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (personer, metall, vegger, eller andre elektriske nettverk) og omgivelser. • Under følgende forhold er Bluetooth-kommunikasjon kanskje ikke mulig, eller den kan bli redusert i kvalitet og rekkevidde: • Det er en person, metall, vegg eller annen enhet som befinner seg mellom Bluetooth-enheten. Denne situasjon kan forbeholdes vegg og posisjonene • Bluetooth-enheten er plassert i nærheten av fluorescerende lysrør, mikrobølgeovner eller trådløse LAN-enheter • Bluetooth-enheten er plassert i nærheten av varme enheter. • Sammenlignet med bruk innendørs er bruk utendørs mindre utsatt for signalhindringer på vegger, gulv og tak, som kan bre et signal. Det er imidlertid ingen garanti for at enheten bruker, innendørs. • Antenne er bygd inn i enheten som vist av den stippede linjen i illustrasjonen under. **Fra et helsemessig synspunkt** • Bluetooth-kommunikasjon kan forbedres ved å gjøre enveistrafikk hindringer mellom den tilkoblede Bluetooth-enheten og denne enheten. • Personer som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) bruker den samme frekvensen (2,4 GHz) Når du bruker enheten som er utstyrt med Bluetooth-kommunikasjon mellom enheten. • Slå av Wi-Fi-enheten som er i nærheten av en person som er utsatt for Wi-Fi-enheten. • Slå av Wi-Fi-enheten når du bruker enheten innen 10 m fra Wi-Fi-enheten. • Plasser enheten minst 10 m fra Wi-Fi-enheten. • Mikrobølger som stråles ut fra en Bluetooth-enhet kan innvirke på operasjonen til elektroniske medicinske enheter. Slå av denne enheten på alle Bluetooth-enheter på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke: • på sykehus, i nærheten av leger og på steder der det finnes medisinskutstyr som kan bruke radiofrekvens. • Hvis du bruker en annen medisinsk elektronisk enhet, kjøpt av deg selv, kjøper du en Bluetooth-enhet på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke: • på sykehus, i nærheten av leger og på steder der det finnes medisinskutstyr som kan bruke radiofrekvens. • Hvis du er i nærheten av en person som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som er ombygd til en Bluetooth-enhet. • Hvis du bruker en annen medisinsk elektronisk enhet, kjøpt av deg selv, bør du kjøpe en Bluetooth-enhet på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke: • i nærheten av personer som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som er ombygd til en Bluetooth-enhet. • Hvis du er i nærheten av en person som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som er ombygd til en Bluetooth-enhet.

Forsiktighetsregler

Om BLUETOOTH-kommunikasjon • Trådløs Bluetooth-teknologi opererer innenfor et område på omtrent 10 meter. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (personer, metall, vegger, eller andre elektriske nettverk) og omgivelser. • Under følgende forhold er Bluetooth-kommunikasjon kanskje ikke mulig, eller den kan bli redusert i kvalitet og rekkevidde: • Det er en person, metall, vegg eller annen enhet som befinner seg mellom Bluetooth-enheten. Denne situasjon kan forbeholdes vegg og posisjonene • Bluetooth-enheten er plassert i nærheten av fluorescerende lysrør, mikrobølgeovner eller trådløse LAN-enheter • Bluetooth-enheten er plassert i nærheten av varme enheter. • Sammenlignet med bruk innendørs er bruk utendørs mindre utsatt for signalhindringer på vegger, gulv og tak, som kan bre et signal. Det er imidlertid ingen garanti for at enheten bruker, innendørs. • Antenne er bygd inn i enheten som vist av den stippede linjen i illustrasjonen under. **Fra et helsemessig synspunkt** • Bluetooth-kommunikasjon kan forbedres ved å gjøre enveistrafikk hindringer mellom den tilkoblede Bluetooth-enheten og denne enheten. • Personer som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) bruker den samme frekvensen (2,4 GHz) Når du bruker enheten som er utstyrt med Bluetooth-kommunikasjon mellom enheten. • Slå av Wi-Fi-enheten som er i nærheten av en person som er utsatt for Wi-Fi-enheten. • Slå av Wi-Fi-enheten når du bruker enheten innen 10 m fra Wi-Fi-enheten. • Plasser enheten minst 10 m fra Wi-Fi-enheten. • Mikrobølger som stråles ut fra en Bluetooth-enhet kan innvirke på operasjonen til elektroniske medicinske enheter. Slå av denne enheten på alle Bluetooth-enheter på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke: • på sykehus, i nærheten av leger og på steder der det finnes medisinskutstyr som kan bruke radiofrekvens. • Hvis du bruker en annen medisinsk elektronisk enhet, kjøpt av deg selv, kjøper du en Bluetooth-enhet på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke: • på sykehus, i nærheten av leger og på steder der det finnes medisinskutstyr som kan bruke radiofrekvens. • Hvis du er i nærheten av en person som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som er ombygd til en Bluetooth-enhet. • Hvis du bruker en annen medisinsk elektronisk enhet, kjøpt av deg selv, bør du kjøpe en Bluetooth-enhet på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke: • i nærheten av personer som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som er ombygd til en Bluetooth-enhet. • Hvis du er i nærheten av en person som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som er ombygd til en Bluetooth-enhet.

Säkerhetsföreskrifter

Om BLUETOOTH-kommunikation • Bluetooth-tekniken fungerar inom en räckvidd på cirka 10 meter. Maximal räckvidd för kommunikationen kan variera beroende på hindren (personer, metall, väggar eller andra elektriska elektromagnetiska strömningar. • Bluetooth-kommunikation är kanske inte möjlig, eller sänk en ess. Under följande förhållanden: – När det är en person, metall, vägg eller annan enhet som befinner sig mellan Bluetooth-enheten. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten i det ena eller det andra av väggarna som skiljer hindren åt. – När det finns ett hinder, t.ex. ett metallföremål eller en vägg, mellan enheten och Bluetooth-enheten. – När en WLAN-enhet som installerats i en annan tillverkares, eller nykovlagor avges nära enheten. – Ämnet med användning inomhus, utsatts för enheten vid användning utomhus inte för mycket signalhindrande som det är för väggar och tak, vilket leder till att ljudkortet upptäcker ofta en vid användning inomhus. – Antennen är integrerad i enheten som visas av den streckade linjen i illustrationen (Fig. A. Bluetooth-kommunikationens känslighet kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • Personer som är utsatt för • Bluetooth- och Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) använder samma frekvens (2,4 GHz). När du använder en Bluetooth-enhet som är ombyggd till en Bluetooth-enhet. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • När det är en person, metall, vägg eller annan enhet som Bluetooth-enheten. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • När det finns ett hinder, t.ex. ett metallföremål eller en vägg, mellan enheten och Bluetooth-enheten. • När en WLAN-enhet som installerats i en annan tillverkares, eller nykovlagor avges nära enheten. – Ämnet med användning inomhus, utsatts för enheten vid användning utomhus inte för mycket signalhindrande som det är för väggar och tak, vilket leder till att ljudkortet upptäcker ofta en vid användning inomhus. – Antennen är integrerad i enheten som visas av den streckade linjen i illustrationen (Fig. A. Bluetooth-kommunikationens känslighet kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • Personer som är utsatt för • Bluetooth- och Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) använder samma frekvens (2,4 GHz). När du använder en Bluetooth-enhet som är ombyggd till en Bluetooth-enhet. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • När det är en person, metall, vägg eller annan enhet som Bluetooth-enheten. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • När det finns ett hinder, t.ex. ett metallföremål eller en vägg, mellan enheten och Bluetooth-enheten. • När en WLAN-enhet som installerats i en annan tillverkares, eller nykovlagor avges nära enheten. – Ämnet med användning inomhus, utsatts för enheten vid användning utomhus inte för mycket signalhindrande som det är för väggar och tak, vilket leder till att ljudkortet upptäcker ofta en vid användning inomhus. – Antennen är integrerad i enheten som visas av den streckade linjen i illustrationen (Fig. A. Bluetooth-kommunikationens känslighet kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • Personer som är utsatt för • Bluetooth- och Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som ombyggts till en Bluetooth-enhet. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • När det är en person, metall, vägg eller annan enhet som Bluetooth-enheten. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • När det finns ett hinder, t.ex. ett metallföremål eller en vägg, mellan enheten och Bluetooth-enheten. • När en WLAN-enhet som installerats i en annan tillverkares, eller nykovlagor avges nära enheten. – Ämnet med användning inomhus, utsatts för enheten vid användning utomhus inte för mycket signalhindrande som det är för väggar och tak, vilket leder till att ljudkortet upptäcker ofta en vid användning inomhus. – Antennen är integrerad i enheten som visas av den streckade linjen i illustrationen (Fig. A. Bluetooth-kommunikationens känslighet kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • Personer som är utsatt för • Bluetooth- och Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som ombyggts till en Bluetooth-enhet. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • När det är en person, metall, vägg eller annan enhet som Bluetooth-enheten. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • När det finns ett hinder, t.ex. ett metallföremål eller en vägg, mellan enheten och Bluetooth-enheten. • När en WLAN-enhet som installerats i en annan tillverkares, eller nykovlagor avges nära enheten. – Ämnet med användning inomhus, utsatts för enheten vid användning utomhus inte för mycket signalhindrande som det är för väggar och tak, vilket leder till att ljudkortet upptäcker ofta en vid användning inomhus. – Antennen är integrerad i enheten som visas av den streckade linjen i illustrationen (Fig. A. Bluetooth-kommunikationens känslighet kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn.

Säkerhetsföreskrifter

BLUETOOTH™-kommunikation • Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar inom en räckvidd på cirka 10 meter. Maximal räckvidd för kommunikationen kan variera beroende på hindren (personer, metall, väggar eller andra elektriska elektromagnetiska strömningar. • Bluetooth-kommunikation är kanske inte möjlig, eller sänk en ess. Under följande förhållanden: – När det är en person, metall, vägg eller annan enhet som Bluetooth-enheten. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • Personer som är utsatt för • Bluetooth- och Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som använder samma frekvens (2,4 GHz). När du använder en Bluetooth-enhet som är ombyggd till en Bluetooth-enhet. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • När det är en person, metall, vägg eller annan enhet som Bluetooth-enheten. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • När det finns ett hinder, t.ex. ett metallföremål eller en vägg, mellan enheten och Bluetooth-enheten. • När en WLAN-enhet som installerats i en annan tillverkares, eller nykovlagor avges nära enheten. – Ämnet med användning inomhus, utsatts för enheten vid användning utomhus inte för mycket signalhindrande som det är för väggar och tak, vilket leder till att ljudkortet upptäcker ofta en vid användning inomhus. – Antennen är integrerad i enheten som visas av den streckade linjen i illustrationen (Fig. A. Bluetooth-kommunikationens känslighet kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • Personer som är utsatt för • Bluetooth- och Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som ombyggts till en Bluetooth-enhet. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • När det är en person, metall, vägg eller annan enhet som Bluetooth-enheten. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • När det finns ett hinder, t.ex. ett metallföremål eller en vägg, mellan enheten och Bluetooth-enheten. • När en WLAN-enhet som installerats i en annan tillverkares, eller nykovlagor avges nära enheten. – Ämnet med användning inomhus, utsatts för enheten vid användning utomhus inte för mycket signalhindrande som det är för väggar och tak, vilket leder till att ljudkortet upptäcker ofta en vid användning inomhus. – Antennen är integrerad i enheten som visas av den streckade linjen i illustrationen (Fig. A. Bluetooth-kommunikationens känslighet kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn.

Säkerhetsregler

BLUETOOTH-kommunikation • Bluetooth-teknik arbetar inom ett område på omkring 10 meter. Maximal kommunikationsräckvidd kan variera beroende på hindren (personer, metall, väggar eller andra elektriska elektromagnetiska strömningar. • Under följande förhållanden kan kommunikationen bli omöjlig eller sänkas i kvalitet och räckvidd: – Det finns en person, metall, vägg eller annan enhet som befinner sig mellan Bluetooth-enheten. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • Personer som är utsatt för • Bluetooth- och Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som använder samma frekvens (2,4 GHz). När du använder en Bluetooth-enhet som är ombyggd till en Bluetooth-enhet. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • När det finns en person, metall, vägg eller annan enhet som Bluetooth-enheten. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • När det finns ett hinder, t.ex. ett metallföremål eller en vägg, mellan enheten och Bluetooth-enheten. • När en WLAN-enhet som installerats i en annan tillverkares, eller nykovlagor avges nära enheten. – Ämnet med användning inomhus, utsatts för enheten vid användning utomhus inte för mycket signalhindrande som det är för väggar och tak, vilket leder till att ljudkortet upptäcker ofta en vid användning inomhus. – Antennen är integrerad i enheten som visas av den streckade linjen i illustrationen (Fig. A. Bluetooth-kommunikationen är känslig för hindrande av personer som är utsatt för • Bluetooth- och Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som ombyggts till en Bluetooth-enhet. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth- enheten så att den vänder mot enhetens antenn. • Om du upptäcker ett fel som orsakas av en Bluetooth-enhet som ombyggts till en Bluetooth-enhet, bör du inte använda den Bluetooth-enheten som ombyggts till en Bluetooth-enhet. • Om du upptäcker ett fel som orsakas av en Bluetooth-enhet som ombyggts till en Bluetooth-enhet, bör du inte använda den Bluetooth-enheten som ombyggts till en Bluetooth-enhet.

Forsiktighetsregler

Om BLUETOOTH-kommunikasjon • Trådløs Bluetooth-teknologi opererer innenfor et område på omtrent 10 meter. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (personer, metall, vegger, eller andre elektriske nettverk) og omgivelser. • Under følgende forhold er Bluetooth-kommunikasjon kanskje ikke mulig, eller den kan bli redusert i kvalitet og rekkevidde: • Det er en person, metall, vegg eller annen enhet som befinner seg mellom Bluetooth-enheten. Denne situasjon kan forbeholdes vegg og posisjonene • Bluetooth-enheten er plassert i nærheten av fluorescerende lysrør, mikrobølgeovner eller trådløse LAN-enheter • Bluetooth-enheten er plassert i nærheten av varme enheter. • Sammenlignet med bruk innendørs er bruk utendørs mindre utsatt for signalhindringer på vegger, gulv og tak, som kan bre et signal. Det er imidlertid ingen garanti for at enheten bruker, innendørs. • Antenne er bygd inn i enheten som vist av den stippede linjen i illustrasjonen under. **Fra et helsemessig synspunkt** • Bluetooth-kommunikasjon kan forbedres ved å gjøre enveistrafikk hindringer mellom den tilkoblede Bluetooth-enheten og denne enheten. • Personer som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) bruker den samme frekvensen (2,4 GHz) Når du bruker enheten som er utstyrt med Bluetooth-kommunikasjon mellom enheten. • Slå av Wi-Fi-enheten som er i nærheten av en person som er utsatt for Wi-Fi-enheten. • Slå av Wi-Fi-enheten når du bruker enheten innen 10 m fra Wi-Fi-enheten. • Plasser enheten minst 10 m fra Wi-Fi-enheten. • Mikrobølger som stråles ut fra en Bluetooth-enhet kan innvirke på operasjonen til elektroniske medicinske enheter. Slå av denne enheten på alle Bluetooth-enheter på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke: • på sykehus, i nærheten av leger og på steder der det finnes medisinskutstyr som kan bruke radiofrekvens. • Hvis du bruker en annen medisinsk elektronisk enhet, kjøpt av deg selv, kjøper du en Bluetooth-enhet på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke: • på sykehus, i nærheten av leger og på steder der det finnes medisinskutstyr som kan bruke radiofrekvens. • Hvis du er i nærheten av en person som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som er ombygd til en Bluetooth-enhet. • Hvis du bruker en annen medisinsk elektronisk enhet, kjøpt av deg selv, bør du kjøpe en Bluetooth-enhet på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke: • i nærheten av personer som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som er ombygd til en Bluetooth-enhet. • Hvis du er i nærheten av en person som er utsatt for Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g) som er ombygd til en Bluetooth-enhet.

Polski

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy

Urządzenie może być używane z zarejestrowanymi telefonami, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.

Nie należy wyrzucać baterii (lub akumulatora) na dwudziestu oddzielnych zbyt wysokich temperatur, na przykład na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ognia.

Nie należy wystawiać baterii na działanie bardzo niskich temperatur, które mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania baterii.

Nie należy obmawiać, otwierać ani niszczyć dodatkowych ogniw lub baterii.

Nie należy upuszczać ogniwa lub baterii na działanie ciepła ognia, bądź zwierać przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.

W przypadku wycieku baterii, należy zapobiec kontaktu z cerą ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, umyć odpowiednio obszar dotyczą skóry i zasięgnąć porady lekarza.

Dodatkowe ogniwa i baterie wymagają naładowania przed użyciem. W celu uzyskania informacji prawidłowego ładowania baterii zapoznać się z dokumentacją producenta lub instrukcją obsługi urządzenia.

Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie ogniwa/baterii, aby osiągnęły maksymalną wydajność.

Używać ogniwa/baterii wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Nieprzestrzeganie zasad może przetestowane pod kątem zgodności z ograniczeniami określonymi w regulacji EMC z użyciem kabla krótszego niż 3 metry.

Prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych przy przesadzonego w kwiatach stosujących dyskretny VC

Produkt test pod względem zgodności z wytycznymi dotyczącymi fal radiowych. Importer w UE: Sony Europe BV.

Zapytania dotyczące produktu z zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe BV, Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia. Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

http://www.compliance.sony.de/

Stosowanie lub konserwacja znakiem CE jest organizacja do krajów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie do krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Szwajcarii.

Pozbywanie się zużytych baterii i zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne systemy zbiórki)

Ten symbol umieszczony na produkcie, bateri lub na opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani bateria nie powinny być traktowane jako odpad komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny dla ołowiu (Pb) oznacza, że bateria zawiera ołów. Zapewniając prawidłowy sposób pozbycia się produktu, baterii lub opakowania zapobiegasz ewentualnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, pojemnie działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanym pracownikom serwisowym. Aby mieć pewność, że bateria zwiększa się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie traktowana, należy przekazać zużyty sprzęt do odpowiednich punktów zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z częścią dotyczącą bezpiecznego usuwania baterii w instrukcji obsługi. Oddaj baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, baterii lub opakowania należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

Wysoki poziom głośności może oddziaływać na słuch.

Nie należy używać urządzenia podczas chodzenia, kierowania pojazdem lub jazdy rowerem. Może to wyzwalać niebezpieczne sytuacje.

Nie należy używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że zyszalne będą otrzeszenia.

Urządzenie nie jest wodoodporne. Dostanie się wody lub obcych przedmiotów grozi poważnym lub poważnym problem elektrycznym. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub obcy przedmiot, należy natychmiast zaprzestać używania i skontaktować się z najbliższym przedstawicielem producenta Sony. W szczególności należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.

- Używanie w wodzie lub wilgoci.
- Należy zachować ostrożność, aby urządzenie nie wypadło do płytkiego naczynia, wody.
- Użycie w deszczu, śniegu lub wilgotnym mroczu.
- Użycie w przypadku wystąpienia burzy.
- Dotknięcie urządzenia mokrymi rękami lub umieszczenie go w kieszeni w wilgotnym ubraniu może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu ciała ludzkiego z telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami bezprzewodowymi znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia. Jeśli przewyż jego używane. • Stan wskazek dosunąć może ulec pogorszeniu – wynikiem dopasowania słuchawek do ucha. Dla zapobieżenia temu zjawisku, dosuwa ulegną zabrudzeniu, należy dążyć je z urządzenia i delikatnie umyć ręcznie przy użyciu ciepłej wody z łagodnym środkiem czyszczącym. Nie używać wody, sposoby, aby było skierowane w stronę anteny opisywanego urządzenia. – Gdy pomiędzy opisywanym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth znajduje się osoba, W tej sytuacji otrzymywane sygnały mogą ulegać osłabieniu. Dla zapobieżenia temu zjawisku, należy ustawić się w taki sposób, aby było skierowane w stronę anteny opisywanego urządzenia. – Gdy pomiędzy opisywanym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, na przykład metalowy przedmiot lub ściana, – Gdy w pobliżu opisywanego urządzenia znajduje się urządzenie, na którym pracuje inna sieć bezprzewodowa LAN, W takim przypadku należy zmienić miejsce lub zmienić urządzenie, na którym pracuje inna sieć bezprzewodowa LAN. – Antena jest wbudowana w opisywanym urządzeniem, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, należy podczas korzystania z urządzenia Bluetooth.

Czerwone światełko: brak połączenia

Czerwone światełko: wyładowanie

W celu uzyskania informacji dotyczących części zamiennych należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony.

Położenie etykiety z numerem seryjnym Patrz rys. **B**

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy Źródło zasilania: 3,7 V prądu stałego: wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 5 Ampere-godzina (Wartość typowa) **Czas ładowania:** 5 godzin **Temperatura robocza:** Od 0°C do 40°C **Znamionowy pobór mocy:** 0,5 W **Czas rozmowy:** Maksimum 7 godzin **Czas odtwarzania:** Maksimum 7 godzin **Czas oczekiwania:** Maksimum 185 godzin **Czas komunikacji:** Maks. 15 godz. Czas oczekiwania: Maks. 185 godz. Czas oczekiwania: Maks. 185 godz. **Wymiary:** Ok. 19 mm x 19 mm x 19 mm (szerokość/wysokość/głębokość) **Masa:** Ok. 5 g (20 mA) **Technical data** Uzyskiwanie połączenia z urządzeniem Bluetooth, przy którym istnieje przeszkoda, na przykład metalowy przedmiot lub ściana. – Gdy w pobliżu urządzenia znajduje się urządzenie, na którym pracuje inna sieć bezprzewodowa LAN, Czułość komunikacji Bluetooth można podnieść, usuwając przeszkody między urządzeniem a urządzeniem Bluetooth, zmieniając położenie urządzenia. – Urządzenie Bluetooth i Wi-Fi (IEEE802.11b/g) korzystają z tej samej częstotliwości (2,4 GHz). Jeśli używasz urządzenia Bluetooth, które zostało przerobione na urządzenie Bluetooth, ustawić się w taki sposób, aby było skierowane w stronę anteny opisywanego urządzenia. – Gdy pomiędzy opisywanym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth znajduje się osoba, W tej sytuacji otrzymywane sygnały mogą ulegać osłabieniu. Dla zapobieżenia temu zjawisku, należy ustawić się w taki sposób, aby było skierowane w stronę anteny opisywanego urządzenia. – Gdy pomiędzy opisywanym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, na przykład metalowy przedmiot lub ściana, – Gdy w pobliżu opisywanego urządzenia znajduje się urządzenie, na którym pracuje inna sieć bezprzewodowa LAN, W takim przypadku należy zmienić miejsce lub zmienić urządzenie, na którym pracuje inna sieć bezprzewodowa LAN. – Antena jest wbudowana w opisywanym urządzeniem, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, należy podczas korzystania z urządzenia Bluetooth.

Czerwone światełko: brak połączenia

Czerwone światełko: wyładowanie

W celu uzyskania informacji dotyczących części zamiennych należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony.

Położenie etykiety z numerem seryjnym Patrz rys. **B**

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy Źródło zasilania: 3,7 V prądu stałego: wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7