1-1. Using AORUS Notebook for the First Time

1 Connect the power cord to the AC adapter.
2 Connect the AC adapter to the DC-in jack of the notebook.
3 Connect the power cord to the power outlet.

1-2. Switching on the Power

After you turn on the notebook for the first time, it may take a few minutes for the operating system have been configured. Please note that the volume for the audio will not function until Windows® Setup has completed.



IMPORTANT:
- Ensure that your Notebook PC is connected to a grounded power adapter before turning it on for the first time.
- When using your Notebook PC on power adapter mode, the socket outlet must be near to the unit and easily accessible.
- Locate the regulatory model number on your Notebook PC and ensure that it matches the regulatory/safety rating information for your region. Please note that some Notebook PC models may have multiple rating output currents based on the available SKU.
- Power adapter information:
  - Input voltage: 100-240Vac
  - Input frequency: 50-60Hz
  - Rating output voltage: 20V, 20A

1-3. Full User Manual

For more user guide and software instruction, please refer to the below link:
https://www.gigabyte.com/Support

* Product specifications and product appearance may differ from country to country.
* The illustrations in this quick start guide are for reference only. The actual product specifications and appearance of the purchased models in your country or region shall prevail. Although we endeavor to present the most accurate and comprehensive information at the time of publication, we reserve the right to make changes without prior notice.

2. AORUS Notebook Tour



1	Microphone	11	USB 3.2 Port (USB type-A)
2	Webcam	12	Thunderbolt 3 Port (USB type-C)
3	Webcam Indicator	13	USB 3.2 Port (USB type-A)
4	Display Panel	14	USB 3.2 Port (USB type-A)
5	Power Button	15	Thunderbolt 4 Port (USB type-C)
6	Keyboard	16	microSD Card Reader (UHS-I)
7	Touchpad	17	Audio Combo Jack
8	Power Input Port (DC)	18	Speaker
9	Ethernet Port (LAN)	19	LED Indicator
10	HDMI 2.1 Port	20	Storage access indicator
		21	Battery status indicator
		22	Power indicator

* Storage access indicator:
  - Blinking: data is being read from or written to the storage device.
* Battery status indicator:
  - Solid green: the battery is plugged into the adapter and the battery charge is between 95%-100%.
  - Solid orange: The notebook is plugged into the adapter and battery charge is less than 20%.
  - Blinking orange: The notebook is plugged into the adapter and battery power is less than 20%.
* The power indicator will not light up when the notebook is in sleep mode.

IMPORTANT:
- The adapter for Notebook PC supports HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

IMPORTANT:
- Do not remove the built-in lithium battery.
- If the battery pack needs to be replaced, contact local GIGABYTE Authorized Service Center.
- Do not install the Notebook PC on a surface or place it near a heat source, to avoid cooling the Notebook PC in that location for a long time.This increases the risk that a malfunction or damage to the product will occur. Do not place the Notebook PC in a place that is subject to direct sunlight, magnetic fields, or high voltage. Do not place a vehicle There is a danger of diffusion and battery explosion and aging.
- Do not place the Notebook PC in a place that is subject to vibration, high dust, or high pollution or comfort, and do not use it in a location such as room with floor heating as it may cause the computer to overheat. Failure to do so may cause the product to age, or may cause a fire or a malfunction especially in these environments. If the cells are blocked, it may be dangerous and cause the Notebook PC to overheat.

AORUS MASTER 18

AMD8 QUICK START GUIDE

V1.0

www.aorus.com

(P/N:6 MB9H-G3K)

1-1. Utilizar o computador portátil AORUS pela primeira vez

1 Ligue o cabo de alimentação ao adaptador de corrente AC.
2 Conecte o adaptador CA ao conector DC-IN do notebook.
3 Ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica.

1-2. Ligar o computador

Após ter ligado o seu computador portátil pela primeira vez, não o desligue antes de concluir a configuração do sistema operativo. Tenha em atenção que o volume do som não funcionará antes de concluir a configuração do Windows®.

IMPORTANTE:
- Certifique-se de que o PC Portátil está ligado a uma tomada elétrica com ligação à terra antes de o ligar pela primeira vez.
- Quando utiliza o PC Portátil no modo adaptador de corrente, a tomada elétrica deverá estar próxima do equipamento e de fácil acesso.
- Localize a etiqueta de potência de entrada do PC Portátil e certifique-se de que corresponde às informações de classificação/segurança da sua região. Tenha em atenção que alguns modelos de PC Portátil poderão suportar várias tensões de saída, de acordo com a SKU disponível.
- Informações sobre o adaptador de corrente:
  - Tensão de entrada: 100-240Vac
  - Frequência de entrada: 50-60 Hz
  - Tensão de saída nominal: 20V, 20A

1-3. Manual do utilizador completo

Para obter o manual do utilizador completo e instruções adicionais sobre o software, visite o link:
https://www.gigabyte.com/Support

* Specifications e aparência do produto podem variar de país para país.
* As ilustrações neste guia de instalação rápida são apenas para referência. As especificações e a aparência do produto adquirido no seu país ou região prevalecem. Embora nos esforcemos por fornecer as informações mais precisas e abrangentes no momento da publicação, reservamo-nos o direito de efectuar alterações sem aviso prévio.

2. Descrição do computador portátil AORUS

1	Microfone	11	Porta USB 3.2 (USB tipo-A)
2	Câmara web	12	Porta Thunderbolt 3 (USB tipo-C)
3	Indicador da câmara web	13	Porta USB 3.2 (USB tipo-A)
4	Painel de visualização	14	Porta USB 3.2 (USB tipo-A)
5	Botão de energia	15	Porta Thunderbolt 4 (USB tipo-C)
6	Teclado	16	Leitor de cartão microSD (UHS-I)
7	Touchpad	17	Tomada de áudio combinada
8	Porta de entrada de alimentação (DC)	18	Altifalante
9	Porta Ethernet (LAN)	19	Indicador LED
10	Porta HDMI 2.1	20	Indicador de acesso ao disco rígido
		21	Indicador de estado da carga da bateria
		22	Indicador de estado de energia

* Indicador de acesso ao disco rígido:
  - Cintilante: o dispositivo de armazenamento está a ler ou a escrever.
* Indicador de estado da bateria:
  - Verde fixo: a bateria está ligada ao adaptador e a bateria está entre 95%-100%.
  - Laranja fixo: o portátil está ligado ao adaptador e a bateria está abaixo de 20%.
  - Laranja cintilante: o portátil está ligado ao adaptador e a bateria está abaixo de 20%.
* O indicador de energia não ficará aceso quando o portátil estiver em modo de suspensão.

IMPORTANTE:
- O adaptador do portátil suporta HDMI, High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e os HDMI Logos são marcas ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

IMPORTANTE:
- Não remova a bateria de lítio incorporada.
- Se precisar de substituir a bateria, contacte o seu revendedor local ou um Centro de Assistência Técnica GIGABYTE Autorizado.
- Não instale o seu Portátil num local ou sobre uma superfície que possa provocar o seu sobreaquecimento. Isto aumenta o risco de avaria ou danos no seu portátil.
- Não coloque o seu Portátil num local sujeito a luz solar directa, campos magnéticos ou alta tensão. Não coloque um veículo. Existe o perigo de difusão e explosão da bateria e envelhecimento.
- Não coloque o seu Portátil num local sujeito a vibrações, muito pó ou poluição ou conforto, e não o utilize num local como um quarto com aquecimento no chão, pois isto pode fazer com que o computador se aqueça demasiado. Isto pode fazer com que o produto envelheça ou pode causar um incêndio ou avaria especialmente nestes ambientes. Se as células estiverem bloqueadas, pode ser perigoso e fazer com que o seu Portátil se aqueça demasiado.

1-1. Primera puesta en marcha

1 Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA.
2 Conecte el adaptador de CA a la clavija de entrada de CC de la computadora.
3 Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

1-2. Activar el equipo

Después de encender el ordenador portátil por primera vez, no lo apague hasta que el sistema operativo haya sido adquirido. Tenga en cuenta que el volumen del audio no funcionará hasta que el programa de instalación Windows® haya finalizado.

IMPORTANTE:
- Asegúrese de que su PC portátil está conectado a un adaptador de corriente con conexión a tierra de encendido por primera vez.
- Cuando utilice su PC portátil en modo de adaptador de corriente, la toma de corriente debe estar cerca de la unidad y ser fácil de acceder.
- Busque la etiqueta de entrada / salida de su PC portátil y asegúrese de que coincida con la información de clasificación de seguridad / normativa de su región. Tenga en cuenta que algunos modelos de PC portátil pueden admitir varios voltajes de salida de acuerdo con la SKU disponible.
- Información del adaptador de corriente:
  - Voltaje de entrada: 100-240 Vca
  - Frecuencia de entrada: 50-60Hz
  - Tensión de salida nominal: 20V, 20A

1-3. Manual de usuario completo

Para obtener más información y el manual completo del software consulte el siguiente enlace:
https://www.gigabyte.com/Support

* Las especificaciones del producto y la apariencia pueden ser diferentes de un país a otro. Tal y como se indica en la guía de instalación rápida, las especificaciones y la apariencia del producto adquirido en su país o región prevalecen. Aunque nos esforzamos por ofrecer la información más precisa y completa en el momento de la publicación, nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

2. Presentación del portátil AORUS

1	Micrófono	11	USB 3.2 Puerto (USB tipo-A)
2	Cámara web	12	Puerto Thunderbolt 3 (USB tipo-C)
3	Indicador de cámara web	13	USB 3.2 Puerto (USB tipo-A)
4	Panel de visualización	14	USB 3.2 Puerto (USB tipo-A)
5	Botón de encendido	15	Puerto Thunderbolt 4 (tipo USB-C)
6	Teclado	16	Lector de tarjetas Micro SD (UHS-I)
7	Touchpad	17	Entrada combo de audio
8	Puerto de entrada de alimentación (CC)	18	Altavoz
9	Puerto Ethernet (LAN)	19	Indicador LED
10	Puerto HDMI 2.1	20	Indicador de acceso al disco duro
		21	Indicador de estado de carga de la batería
		22	Indicador de estado de energía

* Indicador de acceso al disco duro:
  - Parpadeante: el dispositivo de almacenamiento está leyendo o escribiendo.
* Indicador de estado de la batería:
  - Verde fijo: la batería está conectada al adaptador y la batería está entre el 95% y el 100%.
  - Naranja fijo: el portátil está conectado al adaptador y la batería está por debajo del 20%.
  - Naranja parpadeante: el portátil está conectado al adaptador y la batería está por debajo del 20%.
* El indicador de energía no se encenderá cuando el portátil esté en modo suspensión.

IMPORTANTE:
- Los conectores de salida de alimentación, de transmisión de datos, auriculares y altavoces GIGABYTE utilizarán pernos cónicos.
- Necesidad perpendicular al cable exterior en ángulos, las pulgadas ortogonales, el diámetro no perpendicular a la tolerancia debe estar dentro del rango de ± 15 grados.
- Para evitar cortocircuitos, el cable exterior del conector de alimentación debe estar a una distancia de 2 mm de la superficie de montaje.
- Para evitar cortocircuitos, el cable exterior del conector de alimentación debe estar a una distancia de 2 mm de la superficie de montaje.
- Para evitar cortocircuitos, el cable exterior del conector de alimentación debe estar a una distancia de 2 mm de la superficie de montaje.

1-1. Primera puesta en marcha del portátil AORUS

1 Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA.
2 Conecte el adaptador de CA a la clavija de entrada de CC de la computadora.
3 Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

1-2. Activar el equipo

Después de encender el ordenador portátil por primera vez, no lo apague hasta que el sistema operativo haya sido adquirido. Tenga en cuenta que el volumen del audio no funcionará hasta que el programa de instalación Windows® haya finalizado.

IMPORTANTE:
- Asegúrese de que su PC portátil está conectado a un adaptador de corriente con conexión a tierra de encendido por primera vez.
- Cuando utilice su PC portátil en modo adaptador de corriente, la toma de corriente debe estar cerca de la unidad y ser fácil de acceder.
- Busque la etiqueta de entrada / salida de su PC portátil y asegúrese de que coincida con la información de clasificación de seguridad / normativa de su región. Tenga en cuenta que algunos modelos de PC portátil pueden admitir varios voltajes de salida de acuerdo con la SKU disponible.
- Información del adaptador de corriente:
  - Voltaje de entrada: 100-240 Vca
  - Frecuencia de entrada: 50-60Hz
  - Tensión de salida nominal: 20V, 20A

1-3. Manual de usuario completo

Para obtener más información y el manual completo del software consulte el siguiente enlace:
https://www.gigabyte.com/Support

* Las especificaciones del producto y la apariencia pueden ser diferentes de un país a otro. Tal y como se indica en la guía de instalación rápida, las especificaciones y la apariencia del producto adquirido en su país o región prevalecen. Aunque nos esforzamos por ofrecer la información más precisa y completa en el momento de la publicación, nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

2. AORUS Notebook Tour

1	Microfono	11	USB 3.2 Puerto (USB tipo-A)
2	Webcam	12	Thunderbolt 3 Puerto (USB tipo-C)
3	Webcam Indicator	13	USB 3.2 Puerto (USB tipo-A)
4	Pannello di visualizzazione	14	USB 3.2 Puerto (USB tipo-A)
5	Pulsante di accensione	15	Thunderbolt 4 Puerto (USB tipo-C)
6	Tastiera	16	Lettore di schede microSD (UHS-I)
7	Touchpad	17	Presa audio combinata
8	Presa di ingresso alimentazione (DC)	18	Altoparlante
9	Ethernet Port (LAN)	19	LED indicatore
10	HDMI 2.1 Porta	20	Indicatore di accesso al disco rigido
		21	Indicatore stato batteria
		22	Indicatore di alimentazione

* Indicatore di accesso al disco rigido:
  - Lampeggiante: il dispositivo di memoria sta leggendo o scrivendo.
* Indicatore stato batteria:
  - Verde fisso: la batteria è collegata all'adattatore e la batteria è tra 95% e 100%.
  - Arancione fisso: il notebook è collegato all'adattatore e la batteria è sotto il 20%.
  - Arancione lampeggiante: il notebook è collegato all'adattatore e la batteria è sotto il 20%.
* Il LED di alimentazione non si accende quando il notebook è in modalità sospensione.

IMPORTANTE:
- Il connettore di uscita di alimentazione, il connettore di trasmissione dati, le cuffie e gli altoparlanti GIGABYTE utilizzano perni conici.
- Necessità perpendicolare al cavo esterno in angolo, le pulsazioni ortogonali, il diametro non perpendicolare alla tolleranza deve essere entro il range di ± 15 gradi.
- Per evitare cortocircuiti, il cavo esterno del connettore di alimentazione deve essere a 2 mm dalla superficie di montaggio.
- Per evitare cortocircuiti, il cavo esterno del connettore di alimentazione deve essere a 2 mm dalla superficie di montaggio.
- Per evitare cortocircuiti, il cavo esterno del connettore di alimentazione deve essere a 2 mm dalla superficie di montaggio.

1-1. Erste Inbetriebnahme Ihres AORUS Notebooks

1 Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil.
2 Netzteil mit Gleichspannungseingang des Notebooks verbinden.
3 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

1-2. Einschalten des Notebooks

Wenn Sie das Notebook zum ersten Mal einschalten, dürfen Sie das Notebook nicht ausschalten bis die Konfiguration des Betriebssystems abgeschlossen wurde. Bitte beachten Sie, dass die Lautstärkeregelung erst mit dem Abschluß der Windows® Einrichtung funktionsfähig ist.

WICHTIG:
- Vor Ihrer Arbeit, dass das Notebook mit Erdet Netzteil verbunden und dieses an der Steckdose angeschlossen ist, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal einschalten.
- Wenn Sie Ihr Notebook im Netzteilmodus verwenden, muss die Steckdose in der Nähe des Geräts sein und leicht zugänglich sein.
- Finden Sie die Modellnummer Ihres Notebooks und stellen Sie sicher, dass die Werte mit denen auf dem Notebook übereinstimmen.
- Informationen zu Netzteilen:
  - Eingangsspannung: 100-240 Vac
  - Eingangsfrequenz: 50-60Hz
  - Ausgangsspannung: 20V, 20A

1-3. Vollständige Anleitungen

Für mehr Bedien- und Softwareanleitungen nutzen Sie bitte folgenden Link:
https://www.gigabyte.com/Support

* Spezifikationen und Produktaussehen können von Land zu Land variieren. Die Illustrationen dieser Kurzanleitung dienen nur zur Referenz. Die tatsächlichen Produktspezifikationen und das Aussehen der gekauften Modelle in Ihrem Land oder Ihrer Region haben Vorrang. Obwohl wir uns bemühen, die genauesten und umfassendsten Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu bereitstellen, behalten wir uns das Recht vor, jede Art von Änderungen ohne Vorankündigung zu vornehmen.

2. AORUS Notebook Tour

1	Mikrofon	11	USB 3.2 Port (USB Typ-A)
2	Webkamera	12	Thunderbolt 3 Port (USB Typ-C)
3	Webkamera-Anzeige	13	USB 3.2 Port (USB Typ-A)
4	Display	14	USB 3.2 Port (USB Typ-A)
5	Ein/Aus-Taste	15	Thunderbolt 4 Port (USB Typ-C)
6	Tastatur	16	microSD-Kartenleser (UHS-I)
7	Touchpad	17	Audio-Kombi-Buchse
8	Power Eingangsanschluss (DC)	18	Lautsprecher
9	Netzwerk Port (LAN)	19	LED-Indikator
10	HDMI 2.1 Port	20	Indikator Zugriffszeit des Speichermediums
		21	Indikator status batterie
		22	Stromversorgungs-Indikator

* Speicherzugriffszeit:
  - Blinkend: Das Gerät liest oder schreibt Daten.
* Status der Batterie:
  - Grün leuchtend: Der Akku ist mit dem Netzteil verbunden und der Ladestand liegt zwischen 95 % und 100 %.
  - Orange leuchtend: Das Notebook ist mit dem Netzteil verbunden und der Ladestand liegt unter 20 %.
  - Orange blinkend: Das Notebook ist mit dem Netzteil verbunden und der Ladestand liegt unter 20 %.
* Die Anzeige leuchtet im Ruhezustand des Notebooks nicht.

WICHTIG:
- Die Anschlüsse Ausgangsanschluss, Datenübertragungsanschluss, Kopfhörer und Lautsprecher von GIGABYTE verwenden Stecker mit Stift.
- Anforderungen an die Senkrechte zum Außenkabel, Winkelzoll, orthogonale Pulsation, Durchmesser außerhalb der Toleranz innerhalb des Bereichs von ± 15 Grad.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, muss der Abstand des Außenkabels des Netzteilanschlusses 2 mm von der Montagefläche entfernt sein.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, muss der Abstand des Außenkabels des Netzteilanschlusses 2 mm von der Montagefläche entfernt sein.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, muss der Abstand des Außenkabels des Netzteilanschlusses 2 mm von der Montagefläche entfernt sein.

1-1. Utiliser o computador portátil AORUS pela primeira vez

1 Ligue o cabo de alimentação ao adaptador de corrente AC.
2 Conecte o adaptador CA ao conector DC-IN do notebook.
3 Ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica.

1-2. Ligar o computador

Após ter ligado o seu computador portátil pela primeira vez, não o desligue antes de concluir a configuração do sistema operativo. Tenha em atenção que o volume do som não funcionará antes de concluir a configuração do Windows®.

IMPORTANTE:
- Certifique-se de que o PC Portátil está ligado a uma tomada elétrica com ligação à terra antes de o ligar pela primeira vez.
- Quando utiliza o PC Portátil no modo adaptador de corrente, a tomada elétrica deverá estar próxima do equipamento e de fácil acesso.
- Localize a etiqueta de potência de entrada do PC Portátil e certifique-se de que corresponde às informações de classificação/segurança da sua região. Tenha em atenção que alguns modelos de PC Portátil poderão suportar várias tensões de saída, de acordo com a SKU disponível.
- Informações sobre o adaptador de corrente:
  - Tensão de entrada: 100-240Vac
  - Frequência de entrada: 50-60 Hz
  - Tensão de saída nominal: 20V, 20A

1-3. Manual do utilizador completo

Para obter o manual do utilizador completo e instruções adicionais sobre o software, visite o link:
https://www.gigabyte.com/Support

* Especificações e aparência do produto podem variar de país para país.
* As ilustrações neste guia de instalação rápida são apenas para referência. As especificações e a aparência do produto adquirido no seu país ou região prevalecem. Embora nos esforcemos por fornecer as informações mais precisas e abrangentes no momento da publicação, reservamo-nos o direito de efectuar alterações sem aviso prévio.

2. Tour al notebook-ulul AORUS

1	Microfon	11	Port USB 3.2 (USB tip A)
2	Camera web	12	Port Thunderbolt 3 (USB tip C)
3	Indicator camera web	13	Port USB 3.2 (USB tip A)
4	Panou de afișare	14	Port USB 3.2 (USB tip A)
5	Buton de pornire	15	Port Thunderbolt 4 (USB tip C)
6	Tastatură	16	Cititor de card microSD (UHS-I)
7	Touchpad	17	Mufă combinată audio
8	Port intrare alimentare (c.c.)	18	Difuzor
9	Port Ethernet (LAN)	19	Indicator cu LED
10	Port HDMI 2.1	20	Indicator de acces la hard disc
		21	Indicator de stare a bateriei
		22	Indicator de stare de funcționare

* Indicator de acces la hard disc:
  - Clipește rapid: datele sunt citite de pe sau scrise în dispozitivul de stocare.
* Indicator de stare a bateriei:
  - Verde fix: bateria este conectată la adaptor și bateria este cuprinsă între 95% și 100%.
  - Portocaliu fix: laptopul este conectat la adaptor și bateria este sub 20%.
  - Portocaliu clipitor: laptopul este conectat la adaptor și bateria este sub 20%.
* Indicatorul de alimentare nu va aprinde când laptopul este pus în modul de repaus.

IMPORTANT:
- Mufa de ieșire de alimentare, mufa de transmisie a datelor, căștile și difuzoarele GIGABYTE folosesc pe cărți conice.
- Necesitate perpendiculară la cablul exterior în unghiuri, pulsațiile ortogonale, diametrul în afara toleranței trebuie să fie în interiorul intervalului de ± 15 grade.
- Pentru a evita scurtcircuitele, cablul exterior al conectorului de alimentare trebuie să fie la o distanță de 2 mm de suprafața de montare.
- Pentru a evita scurtcircuitele, cablul exterior al conectorului de alimentare trebuie să fie la o distanță de 2 mm de suprafața de montare.
- Pentru a evita scurtcircuitele, cablul exterior al conectorului de alimentare trebuie să fie la o distanță de 2 mm de suprafața de montare.

1-1. Первый запуск Ноутбука AORUS

1 Подключите шнур питания к блоку питания переменного тока.
2 Подключите блок питания переменного тока к входному разъему постоянного тока ноутбука.
3 Подключите шнур питания к сети.

1-2. Включение Ноутбука

Включив ноутбук в первый раз, не выключайте устройство до тех пор, пока не завершится настройка операционной системы. Пожалуйста, обратите внимание, что звуковые настройки громкости звука не будут работать до завершения установки Windows®.

ВНИМАНИЕ:
- Убедитесь, что ноутбук подключен к заземленному розетке перед тем, первым включением.
- При использовании ноутбука от блока питания розетка должна находиться рядом с устройством и быть легко доступной.
- Найдите на ноутбуке нормативную маркировку и убедитесь, что ее данные соответствуют нормам вашего региона. Некоторые модели ноутбуков могут иметь несколько выходных напряжений в зависимости от модели.
- Информация о блоке питания:
  - Напряжение на входе: 100-240 В
  - Частота на входе: 50-60 Гц
  - Номинальное выходное напряжение: 20 В, 20 А

1-3. Полное Руководство Пользователя

Дополнительную информацию об устройстве и программном обеспечении можно найти на сайте:
https://www.gigabyte.com/Support

* Технические характеристики и внешний вид могут отличаться в разных странах.
* Представленные в данном кратком руководстве по эксплуатации изображения приведены в справочных целях. Технические характеристики и внешний вид приобретенного вами в вашей стране или регионе устройства имеют приоритет. Мы стараемся предоставить максимально полную и точную информацию на момент выпуска, однако оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

2. Знакомство С Ноутбуком AORUS

1	Микрофон	11	Порт USB 3.2 (Тип A)
2	Веб-камера	12	Порт Thunderbolt 3 (USB тип C)
3	Индикатор веб-камеры	13	Порт USB 3.2 (Тип A)
4	Дисплей	14	Порт USB 3.2 (Тип A)
5	Кнопка включения	15	Порт Thunderbolt 4 (USB тип C)
6	Клавиатура	16	Слот для карт памяти microSD (UHS-I)
7	Сенсорная панель	17	Гнездо аудио комбо
8	Разъем питания постоянного тока (DC)	18	Динамик
9	Порт Ethernet (LAN)	19	Светодиодный индикатор
10	Порт HDMI 2.1	20	Индикатор доступа к диску
		21	Индикатор статуса батареи
		22	Индикатор питания

* Индикатор доступа к диску:
  - Мигает: данные считываются или записываются на устройство хранения.
* Индикатор статуса батареи:
  - Горит зеленым: аккумулятор подключен к адаптеру и аккумулятор заряжен на 95%-100%.
  - Горит оранжевым: ноутбук подключен к адаптеру и аккумулятор разряжен менее чем на 20%.
  - Мигает оранжевым: ноутбук подключен к адаптеру и аккумулятор разряжен менее чем на 20%.
* Индикатор питания не горит, когда ноутбук находится в режиме сна.

ВНИМАНИЕ:
- Выходной разъем постоянного тока, разъем передачи данных, наушники и динамики GIGABYTE используют разъемы с конусом.
- Необходимость перпендикулярности к внешнему кабелю, ортогональные пульсации, диаметр вне допуска должен находиться в пределах ± 15 градусов.
- Во избежание короткого замыкания внешний кабель разъема питания должен быть на расстоянии 2 мм от монтажной поверхности.
- Во избежание короткого замыкания внешний кабель разъема питания должен быть на расстоянии 2 мм от монтажной поверхности.
- Во избежание короткого замыкания внешний кабель разъема питания должен быть на расстоянии 2 мм от монтажной поверхности.

1-1. 初めて、AORUSノートパソコンを使う場合

1 電源コードをアダプターに接続してください。
2 ACアダプターをノートパソコンのDC入力に接続します。
3 アダプターの電源ケーブルをコンセントに接続してください。

1-2. ノートパソコンを起動する

初めてノートパソコンを起動した後、オペレーティングシステムが完全に起動する前に電源を切らないでください。
音量を入れた後も、オペレーティングシステムの設定が完了するまでは、音量の設定はできません。

重要:
- 初めてノートパソコンを起動する前に、PCが接地されていることを確認してください。
- ノートパソコンを電源モードで使用する場合、コンセントは機器の近くに配置し、簡単にアクセスできるようにしてください。
- 規制モデル番号をノートパソコンで見つけ、お使いの地域の規格/安全情報と一致していることを確認してください。
- 電源アダプタ情報:
  - 入力電圧:100-240Vac
  - 入力周波数:50-60Hz
  - 定格出力電圧:20V, 20A

1-3. フルユーザーマニュアル

ノートパソコンのソフトウェアの設定に関して詳しく説明しています。下記のURLを参照してください。
https://www.gigabyte.com/Support

* 製品仕様と外観は、国によって異なる場合があります。
* 本クイックスタートガイドの図は参考用です。実際の製品仕様と外観は、お使いの国または地域で購入されたモデルが優先されます。当社は、公開時に最新の情報を提供するよう努めておりますが、当社は、予告なしに変更する権利を留保します。

2. AORUS ノートパソコンのご紹介

1	マイク	11	USB 3.2ポート（USB タイプA）
2	ウェブカメラ	12	Thunderbolt 3ポート（USB タイプC）
3	ウェブカメラインジケーター	13	USB 3.2ポート（USB タイプA）
4	ディスプレイ	14	USB 3.2ポート（USB タイプA）
5	電源ボタン	15	Thunderbolt 4ポート（USB タイプC）
6	キーボード	16	マイクロSDカードリーダー（UHS-I）
7	タッチパッド	17	イヤホン・マイクジャック
8	DC入力ポート	18	スピーカー
9	イーサネットポート（LAN）	19	LED表示ランプ
10	HDMI 2.1ポート	20	ストレージアクセスインジケーター
		21	バッテリー残量表示ランプ
		22	電源ランプ

* ストレージアクセスインジケーター:
  - 点滅：ストレージデバイスに情報を読み込んでいるか、ストレージデバイスに情報を書き込んでいます。
* バッテリー残量表示ランプ:
  - 緑色点灯：ノートパソコンがACアダプターに接続されており、バッテリーの充電レベルが95%～100%です。
  - オレンジ色点灯：ノートパソコンがACアダプターに接続されており、バッテリーの充電レベルが20%未満です。
  - オレンジ色点滅：ノートパソコンがACアダプターに接続されており、バッテリーの充電レベルが20%未満です。
* ノートパソコンがスリープモードの場合、電源ランプは点灯しません。

重要:
- DC出力ポート、データ伝送ポート、ヘッドホンおよびGIGABYTEスピーカーは、コニカルピンを使用します。
- 外部ケーブルに垂直、オルソゴナルパルス、直径公差は±15度の範囲内である必要があります。
- ショートを防ぐため、外部ケーブルは取付面から2mmの距離にする必要があります。
- ショートを防ぐため、外部ケーブルは取付面から2mmの距離にする必要があります。
- ショートを防ぐため、外部ケーブルは取付面から2mmの距離にする必要があります。

1-1. 처음 AORUS 노트북을 사용하는 경우

1 전원 코드를 AC 어댑터에 연결합니다.
2 AC 어댑터를 노트북의 DC-in 잭에 연결합니다.
3 전원 코드를 전원 콘센트에 연결합니다.

1-2. 전원 켜기

처음으로 전원을 켠 후, 운영체제가 설정 중일 때 컴퓨터를 끄지 마십시오. 윈도우 설치가 완료되기 전까지는 오디오 볼륨이 작동하지 않을 수 있습니다.

중요:
- 처음 전원을 켜기 전에 PC가 접지된 전원 어댑터에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 어댑터 모드에서 노트북 PC를 사용할 때 콘센트는 장치 근처에 있어야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 노트북 PC의 규제 모델 번호를 찾아 귀하의 지역에 대한 규제/안전 등급 정보와 일치하는지 확인하십시오. 일부 노트북 PC 모델은 사용 가능한 SKU에 따라 여러 등급 출력 전류를 가질 수 있다는 점에 유의하십시오.
- 전원 어댑터 정보:
  - 입력 전압: 100-240Vac
  - 입력 주파수: 50-60Hz
  - 정격 출력 전압: 20V, 20A

1-3. 전체 사용자 매뉴얼

사용자 가이드 및 소프트웨어 지침에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오:
https://www.gigabyte.com/Support

* 제품 사양 및 외관은 국가마다 다를 수 있습니다.
* 이 빠른 설치 가이드의 일러스트는 참고용입니다. 구매한 모델의 실제 제품 사양 및 외관이 귀하의 국가 또는 지역에서 우선합니다. 게시 시 최대한 정확하고 포괄적인 정보를 제공하기 위해 노력하지만 사전 통보 없이 변경할 수 있습니다.

2. AORUS 노트북 사용하기

1	마이크	11	USB 3.2 포트 (USB 유형 A)
2	웹캠	12	Thunderbolt 3 포트 (USB 유형 C)
3	웹캠 표시기	13	USB 3.2 포트 (USB 유형 A)
4	디스플레이 패널	14	USB 3.2 포트 (USB 유형 A)
5	전원 버튼	15	Thunderbolt 4 포트 (USB 유형 C)
6	키보드	16	microSD 카드 리더기(UHS-I)
7	터치패드	17	오디오 콤보 잭
8	DC 전원 입력 포트	18	스피커
9	LAN 포트	19	LED 표시기
10	HDMI 2.1 포트	20	저장소 액세스 표시기
		21	배터리 상태 표시기
		22	전원 상태 표시기

* 저장소 액세스 표시기:
  - 깜빡임: 저장 장치에서 데이터를 읽거나 쓰는 중입니다.
* 배터리 상태 표시기:
  - 녹색 고정: 배터리가 어댑터에 연결되어 있고 배터리 충전 레벨이 95%~100%입니다.
  - 주황색 고정: 노트북이 어댑터에 연결되어 있고 배터리 충전 레벨이 20% 미만입니다.
  - 주황색 깜빡임: 노트북이 어댑터에 연결되어 있고 배터리 충전 레벨이 20% 미만입니다.
* 노트북이 절전 모드일 때 전원 표시등이 켜지지 않습니다.

중요:
- 출력 전원 커넥터, 데이터 전송 커넥터, 헤드폰 및 GIGABYTE 스피커는 원뿔 핀을 사용합니다.
- 외부 케이블에 수직, 직