EN English

1-1. Using AORUS Notebook for the First Time



1. Connect the power cord to the AC adapter.
2. Connect the AC adapter to the DC-in jack of the notebook.
3. Connect the power cord to the power outlet.



1-2. Switching on the Power

After you turn on the notebook for the very first time, do not turn it off until the operating system has been configured. Please note that the volume for the audio will not function until Windows® Setup has completed.

IMPORTANT:

- Ensure that your Notebook PC is connected to a grounded power adapter before turning it on for the first time.
- When using your Notebook PC on power adapter mode, the socket outlet must be near to the unit and easily accessible.
- Locate the input/output mark on your Notebook PC and ensure that it matches the input/output rating information on your power adapter. Some Notebook PC models may have multiple rating output currents based on the available SKU.
- Power adapter information:
  - Input voltage: 100-240Vac
  - Input frequency: 50-60Hz
  - Rating output voltage : 20V, 16.5A

1-3. Full User Manual

For more user guide and software instruction, please refer to the below link:
https://www.gigabyte.com/Support

* Product specifications and product appearance may differ from country to country. We recommend that you check with your local dealers for the specifications and appearance of the products available in your country.
* Although we endeavor to present the most accurate and comprehensive information at the time of publication, we reserve the right to make changes without prior notice.

2. AORUS Notebook Tour



1 Microphone	10 USB 3.2 Port (USB type-A)
2 Webcam	11 Thunderbolt 5 Port (USB type-C)
3 Display Panel	12 USB 3.2 Port (USB type-A)
4 Power Button	13 Thunderbolt 4 Port (USB type-C)
5 Keyboard	14 MicroSD Card Reader (UHS-II)
6 Touchpad	15 Audio Combo Jack
7 Power Input Port (DC)	16 Speaker
8 Ethernet Port (LAN)	17 LED Indicator
9 HDMI 2.1 Port	Storage access indicator / Battery status indicator / Power indicator

- Storage access indicator
  The blinking indicates that the storage device is accessing data.
- Battery status indicator
  Solid white: The notebook is plugged into the adapter and the battery power is between 95%~100%.
  Solid orange: The notebook is plugged into the adapter and charging the battery, battery power is less than 95%.
  Blinking orange: The notebook is unplugged from the adapter and battery power is less than 20%.
- Power indicator
  The power indicator lights up when the notebook PC is turned on.

HDMI: The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

IMPORTANT:

- Do not remove the built-in lithium battery. For any service needs, please contact your local GIGABYTE Authorized Service Center.
- Do not install the Notebook PC on a slant or a place prone to vibrations, or avoid using the Notebook PC in that location for a long time. This increases the risk that a malfunction or damage to the product will occur.
- Do not store Notebook PC in direct sunlight or the location where temperatures exceed 112°F (45°C) such as inside a vehicle. There is a danger of Lithium-ion battery expansion and aging.
- Do not use the Notebook PC in a badly ventilated location such as on bedding, on a pillow or cushion, etc, and do not use it in a location such as room with floor heating as it may cause the computer to overheat. Take care that the Notebook PC vents (on the side or the bottom) are not blocked especially in these environments. If the vents are blocked, it may be dangerous and cause the Notebook PC to overheat.

AORUS MASTER 16

TEAM UP. FIGHT ON.

V1.0 www.aorus.com

AM6H QUICK START GUIDE

27A08-M6BH0-0JNS

AR العربية

1-1. استخدام الكمبيوتر الدفتري من AORUS للمرة الأولى

1. وصّل سلك الطاقة بمهايئ التيار المتردد.
2. وصّل مهايئ التيار المتردد بمقبس دخل التيار المستمر DC-in في الكمبيوتر الدفتري.
3. وصّل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.

1-2. تشغيل الطاقة

1-3. دليل المستخدم الكامل

https://www.gigabyte.com/Support

2. التعرف إلى الكمبيوتر الدفتري من AORUS

BG български

1-1. Използване на AORUS Notebook за пръв път

1. Свържете захранващия кабел към адаптер за променлив ток.
2. Свържете адаптера за променлив ток към входа за прав ток на ноутбука.
3. Свържете захранващия кабел към електрически контакт.

1-2. Включване на захранването

След включване на ноутбука за пръв път, не го изключвайте докато операционната система не е конфигурирана. Обърнете внимание, че силата на звука няма да функционира докато Windows® Setup (Настройка на Windows®) не приключи.

1-3. Пълно потребителско ръководство

За потребителското ръководство и инструкции за софтуера, вижте връзката по-долу:
https://www.gigabyte.com/Support

2. Запознаване с ноутбук AORUS

1 Микрофон	10 USB 3.2 порт (USB type-A)
2 Уеб камерата	11 Thunderbolt 5 порт (USB type-C)
3 Панел на дисплея	12 USB 3.2 порт (USB type-A)
4 Бутон за включване и изключване	13 Thunderbolt 4 порт (USB type-C)
5 Клавиатура	14 Четец за MicroSD карти (UHS-II)
6 Тъчпад	15 Комбиниран аудиопорт
7 Вход за захранване (DC)	16 Високоговорител
8 Ethernet порт (LAN)	17 Лед индикатор
9 HDMI 2.1 порт	

CS Čeština

1-1. První použití notebooku AORUS

1. Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru.
2. Připojte síťový napájecí adaptér ke vstupnímu konektoru jack DC notebooku.
3. Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce.

1-2. Zapnutí napájení

Po prvním zapnutí notebooku jej nevypínejte, dokud nebude nakonfigurován operační systém. Zvuk nebude k dispozici, dokud nebude dokončeno nastavení systému Windows®.

1-3. Úplná uživatelská příručka

Další pokyny k používání a k softwaru můžete nalézt na následujícím odkazu:
https://www.gigabyte.com/Support

2. Seznámení s notebookem AORUS

1 Mikrofon	10 Port USB 3.2 (USB type-A)
2 Webová kamera	11 Port Thunderbolt 5 (USB type-C)
3 Displej	12 Port USB 3.2 (USB type-A)
4 Tlačítko napájení	13 Port Thunderbolt 4 (USB type-C)
5 Klávesnice	14 Čtečka karet MicroSD (UHS-II)
6 Touchpad	15 Kombinovaný audio konektor
7 Vstupní konektor napájení (stejnosměrného)	16 Reproduktor
8 Ethernetový Port (LAN)	17 LED indikátor
9 Port HDMI 2.1	

DE Deutsch

1-1. Erste Inbetriebnahme Ihres AORUS Notebooks

1. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil.
2. Netzteil mit Gleichspannungseingang des Notebooks verbinden.
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

1-2. Einschalten des Notebooks

Wenn Sie das Notebook zum ersten Mal einschalten, dürfen Sie das Notebook nicht ausschalten bis die Konfiguration des Betriebssystems abgeschlossen ist. Bitte beachten Sie, dass die Lautstärkeregelung erst mit dem Abschluß der Windows® Einrichtung funktionsfähig ist.

1-3. Vollständige Anleitungen

Für mehr Bedien- und Softwareanleitungen nutzen Sie bitte folgenden Link:
https://www.gigabyte.com/de/Support

2. AORUS Notebook Tour

1 Mikrofon	10 USB 3.2 Port (USB-Typ-A)
2 Webcam	11 Thunderbolt 5 Port (USB Typ-C)
3 Display	12 USB 3.2 Port (USB Typ-A)
4 Einschalter	13 Thunderbolt 4 Port (USB Typ-C)
5 Tastatur	14 microSD-Kartenleser (UHS-II)
6 Touchpad	15 Audio-Kombi-Buchse
7 Power Eingangsanschluss (DC)	16 Lautsprecher
8 Netzwerk Port (LAN)	17 LED-Indikator
9 HDMI 2.1 Port	

EL Ελληνικά

1-1. Χρήση του AORUS Notebook για πρώτη φορά

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό AC.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στην υποδοχή DC του notebook.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

1-2. Ενεργοποίηση

Αφού ενεργοποιήσετε το notebook για πρώτη φορά, μην το απενεργοποιήσετε έως ότου διαμορφωθεί το λειτουργικό σύστημα. Λάβετε υπόψη ότι η ένταση του ήχου δεν λειτουργεί έως ότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των Windows®.

1-3. Πλήρες εγχειρίδιο χρήστη

https://www.gigabyte.com/Support

2. Περιγραφή του AORUS Notebook

ES Español

1-1. Primer contacto con el portátil AORUS

1. Conecta el cable de alimentación al adaptador de CA.
2. Conecte el adaptador de CA a la clavija de entrada de CC de la computadora.
3. Conecta el cable de alimentación a la toma de corriente.

1-2. Activar el equipo

Después de encender el ordenador portátil por primera vez, no lo apague hasta que el sistema operativo haya sido configurado. Tenga en cuenta que el volumen del audio no funcionará hasta que el programa de instalación Windows® haya finalizado.

1-3. Manual de usuario completa

Para obtener más información y las instrucciones del software consulte el siguiente enlace:
https://www.gigabyte.com/es/Support

2. Presentación del portátil AORUS

1 Micrófono	10 Puerto USB 3.2 (tipo USB-A)
2 Cámara web	11 Puerto Thunderbolt 5 (tipo USB-C)
3 Panel de visualización	12 Puerto USB 3.2 (tipo USB-A)
4 Botón de encendido	13 Puerto Thunderbolt 4 (tipo USB-C)
5 Teclado	14 Lector de tarjeta Micro SD (UHS-II)
6 Touchpad	15 Entrada combo de audio
7 Puerto de entrada de alimentación (CC)	16 Altavoz
8 Puerto Ethernet (LAN)	17 Indicador LED
9 Puerto HDMI 2.1	

ET Eesti keel

1-1. AORUS'i sülearvuti esmakordne kasutamine

1. Ühendage toitekaabel toiteplokiga.
2. Ühendage toiteplokk sülearvuti DC-sisendiga.
3. Ühendage toitekaabel vooluvõrguga.

1-2. Toite sisselülitamine

Kui sülearvuti esmakordset sisse lülitate, ärge lülitage seda välja enne, kui opsüsteem on konfigureeritud. Pange tähele, et helitugevuse ei hakka toimima enne, kui Windows® Setup on lõppenud.

1-3. Täielik kasutusjuhend

Täiendavaid kasutus- ja tarkvarajuhiseid vaadake aadressilt:
https://www.gigabyte.com/Support

2. AORUS'i sülearvuti tutvustus

1 Mikrofon	10 USB 3.2 Port (USB type-A)
2 Veebikaamera	11 Thunderbolt 5 Port (USB type-C)
3 Kuvaripaneel	12 USB 3.2 Port (USB type-A)
4 Toitenupp	13 Thunderbolt 4 Port (USB type-C)
5 Klaviatuur	14 MicroSD-kaardi luger (UHS-II)
6 Puuteplaat	15 Audio ühendpesa
7 Toite sisendpesa (DC)	16 Kõlar
8 Etherneti Port (LAN)	17 LED indikaator
9 HDMI 2.1 Port	

FR Français

1-1. Vous utilisez ce portable AORUS pour la première fois

1. Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
2. Connectez l'adaptateur CA à la prise d'entrée CC de l'ordinateur portable.
3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.

1-2. Mise en marche

Lorsque vous allumez l'ordinateur pour la première fois, ne l'éteignez pas avant que le système d'exploitation ait été complètement configuré. Veuillez noter que le système audio ne fonctionnera pas avant que l'installation de Windows® soit terminée.

1-3. Manuel de l'utilisateur complet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce produit, veuillez télécharger guides et manuels ici :
https://www.gigabyte.com/fr/Support

2. Présentation de votre ordinateur portable AORUS

1 Microphone	10 Port USB 3.2 (USB-A)
2 Webcam	11 Port Thunderbolt 5 (USB-C)
3 Panneau d'affichage	12 Port USB 3.2 (USB-A)
4 Bouton d'alimentation	13 Port Thunderbolt 4 (USB-C)
5 Clavier	14 Lecteur de carte MicroSD (UHS-II)
6 Pavé tactile	15 E/S Jack audio combo
7 Port d'entrée d'alimentation (DC)	16 Haut-parleurs
8 Port Ethernet (LAN)	17 Indicateur LED
9 Port HDMI 2.1	

HE עברית

1-1. שימוש ראשון במחשב מחברת AORUS

1. חבר את כבל החשמל למתאם החשמל.
2. חבר את מתאם ה-AC לשקע DC-in של המחשב הנייד.
3. חבר את כבל החשמל לשקע חשמל.

1-2. הפעלת המחשב

1-3. המדריך המלא למשתמש

https://www.gigabyte.com/Support

2. סיור במחשב מחברת AORUS

HU Magyar

1-1. A AORUS Notebook használatba vétele

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógép DC-in aljzatához.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati konnektorhoz.

1-2. A tápfeszültség bekapcsolása

Miután első alkalommal bekapcsolja a notebook számítógépet, ne kapcsolja ki, amíg meg nem történik az operációs rendszer konfigurálása. Vegye figyelembe, hogy a hangerő-beállítás nem működőképes, amíg be nem fejeződik a Windows® Setup.

1-3. Teljes felhasználói kézikönyv

További felhasználói utasításokért és a szoftverrel kapcsolatos útmutatásért lásd az alábbi hivatkozást:
https://www.gigabyte.com/Support

2. A AORUS Notebook bemutatása

1 Mikrofon	10 USB 3.2-aljzat (USB „A" típusú)
2 Webkamera	11 Thunderbolt 5-aljzat (USB „C" típus i)
3 Kijelzőpanel	12 USB 3.2-aljzat (USB „A" típusú)
4 Főkapcsoló gomb	13 Thunderbolt 4-aljzat (USB „C" típus i)
5 Billentyűzet	14 MicroSD-kártya-olvasó (UHS-II)
6 Érintőpad	15 Audió kombinált jack-aljzat
7 Tápfeszültség bemeneti-aljzat (DC)	16 Hangszóró
8 Ethernet-aljzat (LAN)	17 LED kijelző
9 HDMI 2.1-aljzat	

JA 日本語

1-1. 初めて、AORUSノートパソコンを使う場合

1. 電源ケーブルをアダプターに接続してください。
2. ACアダプターをノートパソコンのDC入力ジャックに接続します。
3. アダプターの電源ケーブルをコンセントに接続してください。

1-2. ノートパソコンを起動する

初めて起動するときは、オペレーティングシステムが完全に起動する前に強制的に電源を切らないでください。
電源を入れた後も、オペレーティングシステムの設定が完了するまでは、音量の設定はできません。

1-3. ユーザーマニュアル

ノートパソコンとソフトウェアの取り扱いに関する詳しい情報は、下記のGIGABYTEギガバイトダウンロードセンターよりダウンロードしてください。
https://www.gigabyte.com/jp/Support

2. AORUSノートパソコンのご案内

1 マイク	10 USB 3.2ポート（USBタイプ-A）
2 ウェブカメラ	11 Thunderbolt 5ポート（USBタイプ-C）
3 表示パネル	12 USB 3.2ポート（USBタイプ-A）
4 電源ボタン	13 Thunderbolt 4ポート（USBタイプ-C）
5 キーボード	14 マイクロSDカードリーダー（UHS-II）
6 タッチパッド	15 イヤホン・マイクジャック
7 電源端子	16 スピーカー
8 イーサネット ポート (LAN)	17 LED 表示ランプ
9 HDMI 2.1 ポート	

KO 한국어

1-1. 어로스 노트북 시작하기

1. 파워코드를 AC 어댑터 에 연결 하십시오.
2. AC 어댑터를 노트북의 DC 입력 잭에 연결합니다.
3. 파워코드를 콘센트 에 연결 하십시오.

1-2. 전원 켜기

처음노트북을 켤 시, 운영체제가 모두 셋팅 될 때까지 전원을 끄지 마십시오. 윈도우 설치가 모두 마치기 전에 음량을조정할 수 없습니다.

1-3. 사용 설명서

상세 노트북 사용 설명 및 소프트웨어 작동 설명은 기가바이트 다운로드 센터에서 다운로드 받을 수 있습니다.
https://www.gigabyte.com/kr/Support

2. AORUS 노트북 시작하기

1 마이크	10 USB 3.2 포트 (USB- 유형 A)
2 웹캠	11 Thunderbolt 5 포트 (USB- 유형 C)
3 디스플레이 패널	12 USB 3.2 포트 (USB- 유형 A)
4 전원 버튼	13 Thunderbolt 4 포트 (USB- 유형 C)
5 키보드	14 MicroSD 카드 리더(UHS-II)
6 터치 패드	15 오디오 콤보 잭
7 DC 전원 입력 단자	16 스피커
8 LAN 포트	17 LED 표시등
9 HDMI 2.1 포트	

LT Lietuvių kalba

1-1. Jei nešiojamuoju kompiuteriu AORUS naudojatės pirmą kartą

1. Prijunkite maitinimo kabelį prie kintamosios srovės adapterio.
2. Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie nešiojamojo kompiuterio nuolatinės srovės įvesties lizdo.
3. Prijunkite maitinimo kabelį prie elektros lizdo.

1-2. Kaip įjungti nešiojamąjį kompiuterį

Pirmą kartą įjungę nešiojamąjį kompiuterį, neišjunkite jo tol, kol bus sukonfigūruota operacinė sistema. Atminkite, kad garsas neveiks, kol bus baigta „Windows®" sąranka.

1-3. Išsami naudojimo instrukcija

Norėdami gauti išsamią naudojimo instrukciją ir nurodymų dėl programinės įrangos, paspauskite toliau pateiktą nuorodą:
https://www.gigabyte.com/Support

2. Nešiojamojo kompiuterio AORUS apžvalga

1 Mikrofonas	10 USB 3.2 prievadas (A tipo USB)
2 Internetinė kamera	11 „Thunderbolt 5" prievadas (C tipo USB)
3 Ekrano plokštė	12 USB 3.2 prievadas (A tipo USB)
4 Įjungimo mygtukas	13 „Thunderbolt 4" prievadas (C tipo USB)
5 Klaviatūra	14 „MicroSD" kortelių skaitytuvas (UHS-II)
6 Jutiklinis pultas	15 Bendrasis garso įvesties lizdas „Combo"
7 Maitinimo įvesties prievadas (nuolatinės srovės)	16 Garsiakalbis
8 Eterneto prievadas (LAN)	17 LED indikatorius
9 HDMI 2.1 prievadas	

LV Latviešu valoda

1-1. AORUS piezīmjdatora lietošana pirmo reizi

1. Pievienojiet maiņstrāvas adapterim strāvas vadu.
2. Pievienojiet maiņstrāvas adapteri pie piezīmjdatora līdzstrāvas ligzdas.
3. Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.

1-2. Ieslēgšana

Pēc piezīmjdatora ieslēgšanas pirmo reizi neizslēdziet to, līdz tiek konfigurēta operētājsistēma. Ņemiet vērā, ka audio skaļums nedarbojas, kamēr nav pabeigta Windows® iestatīšana.

1-3. Pilna lietotāja rokasgrāmata

Lai iegūtu papildu lietotāja rokasgrāmatas un programmatūru rokasgrāmatas, skatiet šo vietni:
https://www.gigabyte.com/Support

2. Iepazīšanās ar AORUS piezīmjdatoru

1 Mikrofons	10 USB 3.2 pieslēgvieta (USB A veida)
2 Tīmekļa kamera	11 Thunderbolt 5 pieslēgvieta (USB C veida)
3 Displeja panelis	12 USB 3.2 pieslēgvieta (USB A veida)
4 Barošanas poga	13 Thunderbolt 4 pieslēgvieta (USB C veida)
5 Tastatūra	14 MicroSD karšu lasītājs (UHS-II)
6 Skārienpaliktnis	15 Audio kombinētā ligzda
7 Barošanas ievades pieslēgvieta (līdzstrāvas)	16 Skaļrunis
8 Ethernet pieslēgvieta (LAN)	17 LED indikatori
9 HDMI 2.1 pieslēgvieta	

NL Nederlands

1-1. AORUS-Notebook voor de eerste keer gebruiken

1. Sluit de voedingskabel aan op de AC-adapter.
2. Sluit de AC-adapter aan op de DC-ingang van de notebook.
3. Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.

1-2. De Notebook aanzetten

Nadat u de notebook voor de allereerste keer hebt aangezet, moet u hem pas uitschakelen als het besturingssysteem is geconfigureerd. Houd er rekening mee dat het geluidsvolume pas functioneert als de Windows® Set-up is voltooid.

1-3. Volledige Gebruikershandleiding

Voor meer informatie over de gebruikershandleiding en de software-instructie verwijzen wij u naar de onderstaande link:
https://www.gigabyte.com/Support

2. AORUS Notebook Tour

1 Microfoon	10 USB 3.2 Poort (USB type A)
2 Webcam	11 Thunderbolt 5 Poort (USB type C)
3 Beeldscherm	12 USB 3.2 Poort (USB type A)
4 Aan/uit-knop	13 Thunderbolt 4 Poort (USB type C)
5 Toetsenbord	14 MicroSD-kaartlezer (UHS-II)
6 Touchpad	15 Audio combo-aansluiting
7 Stroom Invoer Poort (DC)	16 Luidspreker
8 Ethernet Poort (LAN)	17 LED-indicator
9 HDMI 2.1 Poort	

PL Język Polski

1-1. Pierwsze użycie notebooka AORUS

1. Podłącz przewód zasilający do zasilacza prądu zmiennego.
2. Podłącz zasilacz prądu zmiennego do gniazda wejścia prądu stałego notebooka.
3. Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania.

1-2. Włączanie zasilania

Po pierwszym włączeniu notebooka, nie należy go wyłączać, aż do skonfigurowania systemu operacyjnego. Należy pamiętać, że głośność audio nie będzie działać, aż do wykonania ustawień Windows®.

1-3. Pełny podręcznik użytkownika

W celu dalszych instrukcji użytkownika i instrukcji oprogramowania, sprawdź łącze poniżej:
https://www.gigabyte.com/Support

2. Przedstawienie notebooka AORUS

1 Mikrofon	10 Port USB 3.2 (USB typ-A)
2 Kamera internetowa	11 Port Thunderbolt 5 (USB tip-C)
3 Panel wyświetlacza	12 Port USB 3.2 (USB typ-A)
4 Przycisk zasilania	13 Port Thunderbolt 4 (USB tip-C)
5 Klawiatura	14 Czytnik kart MicroSD (UHS-II)
6 Touchpad	15 Gniazdo audio - jack
7 Gniazdo wejścia zasilania (Prąd stały)	16 Głośnik
8 Port Ethernet (LAN)	17 Wskaźnik LED
9 Port HDMI 2.1	

PT Português

1-1. Utilizar o computador portátil AORUS pela primeira vez

1. Ligue o cabo de alimentação ao adaptador de corrente AC.
2. Conecte o adaptador CA ao conector DC-IN do notebook.
3. Ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica.

1-2. Ligar o computador

Depois de ligar o computador portátil pela primeira vez, não o desligue antes de concluir a configuração do sistema operativo. Tenha em atenção que o volume do som não funcionará antes de concluir a configuração do Windows®.

1-3. Manual do utilizador completo

Para obter o manual do utilizador completo e instruções adicionais sobre o software, visite o link:
https://www.gigabyte.com/Support

2. Descrição do computador portátil AORUS

1 Microfone	10 Porta USB 3.2 (USB tipo A)
2 Câmara web	11 Porta Thunderbolt 5 (USB tipo C)
3 Monitor	12 Porta USB 3.2 (USB tipo A)
4 Botão de energia	13 Porta Thunderbolt 4 (USB tipo C)
5 Teclado	14 Leitor de cartão microSD (UHS-II)
6 Touchpad	15 Tomada de áudio combinada
7 Porta de entrada de alimentação (DC)	16 Altifalante
8 Porta Ethernet (LAN)	17 Indicador LED
9 Porta HDMI 2.1	

RO Limba Română

1-1. Prima utilizare a notebook-ului AORUS

1. Conectați cablul de alimentare la adaptor.
2. Conectați adaptorul AC la mufa de intrare de curent continuu a notebook-ului.
3. Conectați cablul de alimentare la ieșirea de alimentare.

1-2. Pornirea alimentării

După ce porniți notebook-ul pentru prima dată, nu îl opriți înainte de configurarea sistemului de operare. Rețineți că volumul audio nu va funcționa până la finalizarea configurării Windows®.

1-3. Manual complet de utilizare

Pentru mai multe ghiduri de utilizare și instrucțiuni software, consultați linkul de mai jos:
https://www.gigabyte.com/Support

2. Tur al notebook-ului AORUS

RU Русский

1-1. Первый Запуск Ноутбука AORUS

1. Подключите шнур питания к блоку питания переменного тока.
2. Подключите блок питания переменного тока к входному разъему постоянного тока ноутбука.
3. Подключите шнур питания к сети.

1-2. Включение Ноутбука

Включив ноутбук в первый раз, не выключайте устройство до тех пор, пока не завершится настройка операционной системы. Пожалуйста, обратите внимание, что функция настройки громкости звука не будет работать до завершения установки Windows®.

1-3. Полное Руководство Пользователя

Дополнительную информацию об устройстве и программном обеспечении можно найти на сайте:
https://www.gigabyte.com/Support

2. Знакомство С Ноутбуком AORUS

1 Микрофон	10 Порт USB 3.2 (Тип A)
2 Вебкамера	11 Порт Thunderbolt 5 (USB типа C)
3 Дисплей	12 Порт USB 3.2 (Тип A)
4 Кнопка Включения	13 Порт Thunderbolt 4 (USB типа C)
5 Клавиатура	14 Устройство чтения карт MicroSD (UHS-II)
6 Сенсорная панель	15 Комбинированный аудио разъем
7 Разъем для блока питания	16 Динамики
8 Порт Сетевой (LAN)	17 Светодиодные индикаторы
9 Порт HDMI 2.1	

SC 简体中文

1-1. 首次使用AORUS笔记本电脑

1. 将电源线接上电源适配器。
2. 将交流适配器连接到笔记本电脑的直流输入插孔。
3. 将电源适配器插入电源插座。

1-2. 开启笔记本电脑

第一次开机时，在还未完全进入操作系统前请勿强制关机。请注意开启电源后，直到该操作系统配置完成前，音量无法设定。

1-3. 完整使用说明书

详细笔记本电脑使用说明与软体操作说明，请至技嘉Download-Center下载电子说明书。
https://www.gigabyte.cn/Support

2. AORUS 笔记本电脑导览

1 麦克风	10 USB 3.2 接口 (USB-type A型接口)
2 视讯镜头	11 Thunderbolt 5 接口 (USB-type C型接口)
3 屏幕面板	12 USB 3.2 接口 (USB-type A型接口)
4 电源按钮	13 Thunderbolt 4 接口 (USB-type C型接口)
5 键盘	14 MicroSD读卡器(UHS-II)
6 触摸板	15 耳机/麦克风插孔
7 直流电源输入插孔	16 喇叭
8 有线网络接口(LAN)	17 LED 指示灯
9 HDMI 2.1 接口	

SR Српски

1-1. Korišćenje AORUS notebook računara po prvi put

1. Povežite kabl za napajanje sa adapterom naizmenične struje.
2. Povežite adapter naizmenične struje za utičnicu ulazni priključak jednosmerne struje (DC-in) na laptopu.
3. Povežite kabl za napajanje sa strujnom utičnicom.

1-2. Uključivanje napajanja

Nakon što uključite notebook računar po prvi put, ne isključujte ga sve dok se ne završi konfiguracija operativnog sistema. Uzmite u obzir da dugme za jačinu zvuka neće funkcionisati dok se ne završi podešavanje operativnog sistema Windows®.

1-3. Puno uputstvo za upotrebu

Za dodatna uputstva za upotrebu i uputstvo za korišćenje softvera pogledajte vezu ispod:
https://www.gigabyte.com/Support

2. Vodič za AORUS notebook računar

1 Mikrofon	10 USB 3.2 port (USB tip A)
2 Veb-kamera	11 Thunderbolt 5 port (USB tip C)
3 Ekran	12 USB 3.2 port (USB tip A)
4 Dugme za napajanje	13 Thunderbolt 4 port (USB tip C)
5 Tastatura	14 Čitač MicroSD kartica (UHS-II)
6 Tačped	15 Kombinovani audio priključak
7 Ulazni priključak za napajanje jednosmernom strujom (DC)	16 Zvučnik
8 Mrežni port (LAN)	17 LED indikator
9 HDMI 2.1 Port	

TC 繁體中文

1-1. 首次使用AORUS筆記型電腦

1. 將電源線接上電源轉換器。
2. 將電源轉換器連接到筆記型電腦的電源插孔。
3. 將電源轉換器插入電源插座。

1-2. 開啟筆記型電腦

第一次開機時，在還未完全進入作業系統前請勿強制關機。開啟電源後，直到該作業系統配置完成前，音量無法設定。

1-3. 完整使用說明書

詳細筆電使用說明與軟體操作說明，請至技嘉Download-Center 下載電子說明書。
https://www.gigabyte.com/tw/Support

2. AORUS 筆記型電腦導覽

1 麥克風	10 USB 3.2 GEN1 連結埠(USB type-A埠)
2 網路攝影機	11 Thunderbolt 5 連結埠**
3 螢幕面板	12 USB 3.2 GEN2 連結埠 (USB type-A埠)
4 電源按鈕	13 Thunderbolt 4 連結埠***
5 鍵盤	14 MicroSD讀卡機 (UHS-II)
6 觸控板	15 耳機/麥克風插孔
7 直流電源輸入插孔	16 喇叭
8 乙太網路連結埠 (LAN)*	17 LED 狀態指示燈
9 HDMI 2.1 連結埠	

TR Türkçe

1-1. AORUS Dizüstü Bilgisayarı İlk Kez Kullanma

1. Güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
2. AC adaptörünü dizüstü bilgisayarın DC giriş jakına bağlayın.
3. Güç kablosunu elektrik prizine bağlayın.

1-2. Gücü Açma

Dizüstü bilgisayarı ilk kez açtıktan sonra, işletim sistemi yapılandırılana kadar kapatmayın. Windows® Kurulumu tamamlanana kadar ses düzeyinin çalışmayacağını lütfen unutmayın.

1-3. Tam Kullanım Kılavuzu

İlave kullanım kılavuzları ve yazılım talimatları için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:
https://www.gigabyte.com/Support

2. AORUS Dizüstü Bilgisayar Turu

1 Mikrofon	10 USB 3.2 Bağlantı Noktası (USB tip A)
2 Web kamerası	11 Thunderbolt 5 Bağlantı Noktası (USB tip-C)
3 Görüntü Paneli	12 USB 3.2 Bağlantı Noktası (USB tip A)
4 Güç Düğmesi	13 Thunderbolt 4 Bağlantı Noktası (USB tip-C)
5 Tuş takımı	14 MicroSD Kart Okuyucu (UHS-II)
6 Dokunmatik yüzey	15 Birleşik Ses Jakı
7 Güç Giriş Bağlantı Noktası (DC)	16 Hoparlör
8 Ethernet Bağlantı Noktası (LAN)	17 LED Göstergesi
9 HDMI 2.1 Bağlantı Noktası	

UK/UA Українська

1-1. Перше користування ноутбуком AORUS

1. Підключіть шнур живлення до адаптера змінного струму.
2. Підключіть адаптер змінного струму до гнізда входу постійного струму на ноутбуку.
3. Підключіть шнур живлення до розетки живлення.

1-2. Увімкнення живлення

Після першого увімкнення ноутбуку не вимикайте його, доки не буде виконано конфігурацію операційної системи. Зверніть увагу: гучність для аудіо не працюватиме, доки не буде виконано налаштування Windows®.

1-3. Повний посібник користувачів

Повніший посібник користувачів та інструкції до ПЗ розміщено за посиланням:
https://www.gigabyte.com/Support

2. Огляд ноутбука AORUS

1 Мікрофон	10 Порт USB 3.2 (USB type-A)
2 Веб-камера	11 Порт Thunderbolt 5 (USB type-C)
3 Панель дисплея	12 Порт USB 3.2 (USB type-A)
4 Кнопка живлення	13 Порт Thunderbolt 4 (USB type-C)
5 Клавіатура	14 Пристрій читання карт SD (UHS-II)
6 Сенсорна панель	15 Гніздо аудіо комбо
7 Вхідний порт живлення (постійного струму)	16 Динамік
8 Порт Ethernet (LAN)	17 Світлодіодний індикатор
9 Порт HDMI 2.1	

Regulatory Notices

- Only use batteries designed for this computer. The wrong battery type may explode, leak or damage the computer.
- Do not remove any batteries from the computer while it is powered on.
- Do not continue to use a battery that has been dropped, or that appears damaged (e.g. bent or twisted) in any way. Even if the computer continues to work with a damaged battery in place, it may cause circuit damage, which may possibly result in fire.
- Recharge the batteries using the Notebook's system. Incorrect recharging may make the battery explode.
- Do not try to repair a battery pack. Refer any battery pack repair or replacement to your service representative or qualified service personnel.
- Keep children away from, and promptly dispose of a damaged battery. Always dispose of batteries carefully. Batteries may explode or leak if exposed to fire, or improperly handled or discarded.
- Keep the battery away from metal appliances.
- Affix tape to the battery contacts before disposing of the battery.
- Do not touch the battery contacts with your hands or metal objects.

CAUTION:
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

CAUTION:
Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Notice for 5GHz

This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of the FCC Rules.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Caution Statement

IMPORTANT! Outdoor operations in the 5.15-5.25 GHz band are prohibited. This device has no ad-hoc capability for 5250-5350 and 5470-5725 MHz.
IMPORTANT! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

RF Exposure warning

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels.
The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm after searching on FCC ID: PD9BE200NG
Operation of transmitters in the 5.925-7.125 GHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems.
FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only

United States of America, Federal Communications Commission Statement.

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: Notebook
Trade Name: AORUS
Model Number: AM6H
Responsible Party – U.S. Contact Information: G.B.T. Inc.
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: https://www.gigabyte.com

FCC Compliance Statement:
"This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation."

Innovation, Science and Economic Development Canada(ISED) Compliance Statement

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' ISED applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

"The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.
This device has been evaluated for and shown compliant with the ISED Specific Absorption Rate ("SAR") limits when operated in portable exposure conditions. (Antennas are greater than 0mm from a person's body)."

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

"La puissance de sortie rayonnée de l'appareil sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). L'Appareil sans fil doit être utilisé de telle manière que le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal soit minimisé.
Cet appareil a été évalué et démontré conforme aux limites de débit d'absorption spécifique ("SAR") ISDE lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'exposition portables. (Les antennes sont à plus de 0 mm du corps d'une personne)."

Caution

"(i) the device for operation in the band 5150 - 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co - channel mobile satellite systems;
(ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250 - 5350 MHz and 5470 - 5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and
(iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725 - 5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point - to - point and non point - to - point operation as appropriate. High - power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250 - 5350 MHz and 5650 - 5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE - LAN devices."

Mise en garde

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150 - 5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250 - 5350 MHz et 5470 - 5725MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;
(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725 - 5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
De plus, les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c. - à - d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250 - 5350 MHz et 5650 - 5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN - EL."

"Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.
Les appareils ne doivent pas être utilisés pour contrôler ou communiquer avec des systèmes d'aéronefs sans pilote."
"Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.
Devices shall not be used on oil platforms.
Devices shall not be used on aircraft, except for the low-power indoor access points, indoor subordinate devices, low-power client devices, and very low-power devices operating in the 5925-6425 MHz band, that may be used on large aircraft as defined in the Canadian Aviation Regulations, while flying above 3,048 metres (10,000 feet).
Devices shall not be used on automobiles.
Devices shall not be used on trains.
Devices shall not be used on maritime vessels.
Operation shall be limited to indoor use only."
"Les appareils ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou la communication avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.
Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les plates-formes pétrolières.
Les dispositifs ne doivent pas être utilisés dans les aéronefs, à l'exception des points d'accès intérieurs de faible puissance, des dispositifs subordonnés intérieurs, des dispositifs clients de faible puissance et des dispositifs de très faible puissance fonctionnant dans la bande de 5 925 à 6 425 MHz, qui peuvent être utilisés dans les gros aéronefs tel qu'il est défini dans le Règlement de l'aviation canadien, et ce, lorsqu'ils volent à une altitude supérieure à 3 048 mètres (10 000 pieds).
Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les automobiles.
Les appareils ne doivent pas être utilisés dans les trains.
Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les navires maritimes.
Le fonctionnement doit être limité à une utilisation en intérieur uniquement."

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, GIGABYTE, declares that this Notebook series is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RE Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.gigabyte.com/tw/Laptop/

RF Exposure warning:

"This device meets the EU requirements (2014/53/EU) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The limits are part of extensive recommendations for the protection of the general public. These recommendations have been developed and checked by independent scientific organizations through regular and thorough evaluations of scientific studies. The unit of measurement for the European Council's recommended limit for mobile devices is the "Specific Absorption Rate" (SAR), and the SAR limit is 2.0 W/Kg averaged over 10 grams of body tissue. It meets the requirements of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).
For next-to-body operation, this device has been tested and meets the ICNRP exposure guidelines and the European Standard EN 50566 and EN 62209-2. SAR is measured with the device directly contacted to the body while transmitting at the highest certified output power level in all frequency bands of the mobile device.
This device is intended for indoor use only when operating in the frequency range 5945 to 6425 MHz which is applicable in countries that support WiFi 6E."

The low band 5.15 to 5.35 GHz is for indoor use only.

AT	CZ	ES	HR	LT	NL	SE
BE	DE	FI	HU	LU	PO	SI
BG	DK	FR	IE	LV	PT	SK
CY	EE	GR	IT	MT	RO	

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

For all operational modes, please refer to the official website for more details on E-Manual.

Simplified UK Declaration of Conformity
"Hereby, GIGABYTE, declares that this Notebook series is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.
The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.gigabyte.com/tw/Laptop/
The WiFi operating in the band 5150-5350 MHz shall be restricted to indoor use."
The low band 5.15-5.35 GHz is for indoor use only.
The device is restricted to indoor use only when operating in the 5925 to 6425 MHz frequency range.

IMPORTANT! Wi-Fi 6E network card is available on selected models. The connectivity of Wi-Fi 6E band may vary according to the regulation and certification of each country/region.

Regional notice for Singapore

Complies with IMDA Standards DA100880

Japan VCCI Statement:

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

5GHz帯は室内でのみの使用のこと
5.15-5.35 GHz: Indoor use only. (Except communicate to high power radio)

Disposal and Recycling :
Rechargeable Li-Polymer batteries are subject to disposal and recycling regulations that vary by country and region. Always check and follow your applicable regulations before disposing of any battery. Contact your local battery recycling organization. Many countries prohibit the disposal of waste electronic equipment in standard waste receptacles. Place only discharged batteries in a battery collection container. Use electrical tape or other approved covering over the battery connection points to prevent short circuits.

The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment)should not be placed in municipal waste. Please check local regulations for disposal of electronic products.

Battery Information:
European Union—Disposal and recycling information.
This symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste.You must use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Les vêtements se recyclent, ne les jetez pas !
Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

For the model which adopts Flicker reduced technology which clears the eye visible monitor flicker and prevents users from suffering eye strain and fatigue.
The following are some tips for comfortable viewing of your monitor:
- Optimal viewing distances for laptop range from approximately 510 mm to 760 mm (20" to 30").
- A general guideline is to position the monitor such that the top of the screen is at or slightly below your eye-height when you are comfortably seated.
- Use adequate lighting for the type of work you are performing.
- Take regular and frequent breaks (at least for 10 minutes) every half-hour.
- Be sure to periodically look away from your monitor screen and focus on a far object for at least 20 seconds during the breaks.
- Eye exercise can help reduce eye strain. Repeat these exercises frequently: (1) look up and down (2) slowly roll your eye (3) move your eyes diagonally.

For the model which has passed Flicker Free/Flicker Reduce and Low Blue Light verification by TÜV Rheinland.
To learn more:
https://www.gigabyte.com/tw/Support/Consumer/FAQ/4309

注意事項:
- 僅使用專為本電腦所設計的電池。不正確的電池類型可能會造成爆炸、漏電或損壞電腦。
- 請勿在開啟電源時取出電腦的電池。
- 請勿繼續使用已掉落的電池，或是出現任何損壞狀況(例如彎曲或扭曲)的電池。即使電腦能夠以受損的電池繼續運作，也可能造成電路損壞，並造成火災。
- 請使用筆記型電腦的系統為電池充電。不正確的充電方式可能會導致電池爆炸。
- 請勿嘗試自行修理電池。請交由維修代表或合格維修人員進行任何電池維修或更換。
- 請勿讓兒童接觸受損的電池，應立即加以丟棄。請務必謹慎處理電池。若曝露在火焰中、不當處理或棄置，可能會造成電池爆炸或漏電。
- 請將電池遠離金屬設備。
- 在棄置電池之前，請在電池接觸點上黏貼膠帶。
- 請勿以雙手或金屬物體碰觸電池接觸點。

射頻曝露值:
本設備必須依據所提供的指示安裝及操作，且不得與任何其他天線或發射機並置或共同操作。必須對一般使用者及安裝人員提供天線安裝指示及發射機操作條件，以滿足射頻曝露值的法規要求。
※ 減少電磁波影響，請妥善使用。
本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。
在5.25 ~ 5.35 GHz頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

BSMI須知(限台灣)
- 產品必須貼上標誌，代表符合BSMI標準的規定。
- 經濟部標準檢驗局(BSMI)將大部分的筆記型電腦歸類為B級資訊技術設備(ITE)。
- 注意：最高操作溫度35°C

請勿將本產品當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打X的垃圾桶標誌表示本產品(電器與電子設備)不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。

請勿將電池當作一般垃圾丟棄。這個標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

製造/進口商	技嘉科技股份有限公司
地址	新北市新店區寶強號 6 號
電話	(02) 8912-4000

限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols

單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
螢幕	—	○	○	○	○	○
相機模組	—	○	○	○	○	○
鍵盤	—	○	○	○	○	○
板卡	—	○	○	○	○	○
記憶體	—	○	○	○	○	○
處理器 CPU	○	○	○	○	○	○
固態硬碟 SSD	—	○	○	○	○	○
圖形處理器 GPU	○	○	○	○	○	○
風扇	—	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
其它配件	○	○	○	○	○	○

備考 1. "超出 0.1wt %" 及 "超出 0.01wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "Exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考 3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

注意事项:
- 请仅使用专为本笔记本电脑所设计的电池。不正确的电池类型可能会造成爆炸、漏电或损坏笔记本电脑。
- 请勿在开启电源时取出笔记本电脑的电池。
- 请勿继续使用已掉落的电池，或是出现任何损坏状况(例如弯曲或扭曲)的电池。即使笔记本电脑能够以受损的电池继续运作，也可能造成电路损坏，并造成火灾。
- 请使用笔记本电脑的系统为电池充电。不正确的充电方式可能会导致电池爆炸。
- 请勿尝试自行修理电池。请交由维修代表或合格维修人员进行任何电池维修或更换。
- 请勿让儿童接触受损的电池，应立即加以丢弃。请务必谨慎处理电池。若曝露在火焰中、不当处理或弃置，可能会造成电池爆炸或漏电。
- 请将电池远离金属设备。
- 在弃置电池之前，请在电池接触点上粘贴胶带。
- 请勿以双手或金属物体碰触电池接触点。

射频曝露值:
本设备必须依据所提供的指示安装及操作，且不得与任何其他天线或发射机并置或共同操作。必须对一般用户及安装人员提供天线安装指示及发射机操作条件，以满足射频曝露值的法规要求。
※减少电磁波影响，请妥善使用。
本机限在不干扰合法电台与不受被干扰保障条件下于室内使用。

请勿将本产品当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这个打X的垃圾桶标志表示本产品(电器与电子设备)不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。

请勿将电池当作一般垃圾丢弃。这个标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机壳	○	○	○	○	○	○
面板	X	○	○	○	○	○
摄相头	X	○	○	○	○	○
键盘	X	○	○	○	○	○
板卡	X	○	○	○	○	○
存储器	X	○	○	○	○	○
处理器 CPU	○	○	○	○	○	○
固态硬盘 SSD	X	○	○	○	○	○
图形处理器 GPU	○	○	○	○	○	○
风扇	X	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
电源供应器	X	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
其他配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
"X" 的部件属于 "达标管理目录限用物质应用例外清单排外项目"。

本产品的"环保使用期限"，其标识如左图所示。其数字表示产品中有害物质在安全手册条件下使用，从生产日期开始的年限内，不会因产生外泄或释放出而对人体和环境造成严重影响。
注：该年限为"环保使用期限"，不是产品的质量保证期限或安全期限。

本产品声明符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

J-MOSS による特定化学物質の含有情報

機器名称：ラップトップ 型名： AM6H	化学物質記号					
分類	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
外殻	○	○	○	○	○	○
モニター	除外項目	○	○	○	○	○
カメラモジュール	除外項目	○	○	○	○	○
キーボード	除外項目	○	○	○	○	○
マザーボード	除外項目	○	○	○	○	○
メモリ	除外項目	○	○	○	○	○
CPU	○	○	○	○	○	○
SSD	除外項目	○	○	○	○	○
GPU	○	○	○	○	○	○
ファン	除外項目	○	○	○	○	○
スピーカー	○	○	○	○	○	○
バッテリー	除外項目	○	○	○	○	○
電源ユニット	除外項目	○	○	○	○	○
ケーブル類	○	○	○	○	○	○
アクセサリー	○	○	○	○	○	○

注 1 "○" は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
注 2 "除外項目" は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950：2021

B급 기기(가정용 방송통신기기) :

이 기기는 가정용 (B 급) 으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는것을 목적으로 하며 , 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .
5.15 — 5.35GHz 대역에서의 작동은 실내로.
당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

<경고> 발열 , 화재 , 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다 .

(1) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의 하십시오
(2) 지정된 정품 충전기만을 사용 하십시오
(3) 화기에 가까이 하지 마십시오 (전자레인지에 넣지 마십시오)
(4) 여름철 자동차 내부에 방치 하지 마십시오
(5) 찜질방 등 고온 다습한 곳에서 보관 , 사용하지 마십시오
(6) 이불 , 전기장판 , 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 마십시오
(7) 전원을 켠 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 마십시오
(8) 전지 단자에 목걸이 , 동전 , 열쇠 , 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의 하십시오
(9) 휴대 기기 , 제조업체가 보증한 리튬 2 차 전지를 사용 하십시오
(10) 분해 , 압착 , 관통 등의 행위를 하지 마십시오
(11) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마십시오
(12) 60 도 이상의 고온에 노출하지 마십시오
(13) 습기에 접촉되지 않도록 하십시오

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.