Redmi Buds 4 Active User Manual
Руководство пользователя Наушников Redmi Buds 4 Active
Manuel d'utilisation de Redmi Buds 4 Active

Manual de usuario de Redmi Buds 4 Active
Panduan Pengguna Redmi Buds 4 Active
Redmi Buds 4 Active دليل مستخدم













Important Safety Information

- Do not attempt to disassemble, repair or modify the product, as this may cause fire or even completely damage the product.
- Do not expose the product to environments with a temperature that is too low or too high (below 0°C or above 45°C).
- Keep the product's indicator away from the eyes of children and animals while the product is in use.
- Do not use this product during thunderstorms. Thunderstorms may cause the product to malfunction and increase the risk of electric shocks.
- Do not clean this product with alcohol or other volatile liquids.
- Avoid any contact with liquids.
- Do not disassemble, puncture or crush the product nor expose it to fire.
- Do not use the earbuds while driving, and comply with the relevant regulations in your region or country.
- These earbuds and their accessories may contain small parts. Please keep them out of the reach of children.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Product information and certification marks are located in the charging case.
- Please stop using the product immediately and seek medical assistance if the contact area on your skin shows signs of redness or swelling.
- The product has a built-in battery that can not be removed or replaced. To avoid damage to the battery or the product, do not disassemble or modify the battery by yourself. The battery can only be replaced by the authorized service providers and must be replaced with the same type. Replacement of a battery with an incorrect type may defeat a safeguard (such as catching fire, explosion and leakage of corrosive electrolyte). Do not dispose of used batteries with household waste. Disposal of this product and the used batteries shall comply with local laws and regulations.
- Only use the power adapters that comply with the local safety standards or certified and supplied by qualified manufacturers.

⚠ To prevent possible hearing loss, do not use this product at high volume for long periods of time.

⎓ The symbol indicates DC voltage.

FCC Compliance Statements
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
ISED Compliance Statements
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interferen
operation of the device.
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limi
uncontrolled environment.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présen
CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canad
radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux co
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radia
pour un environnement non contrôlé.
RF Exposure Compliance
This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limit
environment. This transmitter must not be co-located or operati
other antenna or transmitter.
This equipment should be installed and operated with minimum
radiator and your Head.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radia
pour un environnement non contrôlé.
Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conj
antenne ou un autre émetteur.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance mi
radiateur et votre tête.

The portable device is designed to meet the requirements for ex
established by the FCC/ISED. These requirements set a SAR limit
one gram of tissue. The highest SAR value reported under this st
certification for use when properly worn on the Head, with 0mm

Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'e
établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exige
1,6W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR l
vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser
porté sur le tête, avec une séparation de 0mm.













nce that may cause undesired

its set forth for an

nt appareil est conforme aux
la applicables aux appareils
nditions suivantes :

même si le brouillage est

tions IC CNR-102 établies

s set forth for an uncontrolled
ng in conjunction with any

distance 0 mm between the

tions IC CNR-102 établies

onction avec une autre

nimale de 0 mm entre le

xposure to radio waves
of 1.6 W/kg averaged over
andard during product
separation.

xposition aux ondes radio
nces un SAR limite de
a plus élevée signalée en
lorsqu'il est correctement

FCC ID:2ASDI-M2232E1
IC:24662-M2232E1
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

MCMC
CIDF 15000056

Complies with
IMDA Standards
DB106135

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Xiaomi inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

For further information, please go to www.mi.com
Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Tiinlab Corporation
(a Mi Ecosystem company)
Address: No. 3333, Liuxian Avenue, Tower A, 35th Floor,
Tanglang City, Nanshan District, Shenzhen, China

User Manual Version: V1.0

EN
RU
FR
DE
ES
ID
SA

Подключение к приложению

1. Сканируйте QR-код для загрузки и установки приложения Xiaomi Earbuds и доступа к большему числу функций.
2. Следуйте инструкциям в приложении для подключения к наушникам.

(Android & iOS)

Сканируйте QR-код для загрузки приложения Xiaomi Earbuds.

Примечание: Во время подключения убедитесь, что в смартфоне включен Bluetooth. Поместите наушники в зарядный чехол, откройте крышку и убедитесь, что ваш смартфон находятся рядом с чехлом.

Технические характеристики

Название: Беспроводные наушники
Модель: M2232E1
Разъем для зарядки: Тип C
Вход для наушников: 5 В ⎓ 0,10 А
Вход для зарядного футляра: 5 В ⎓ 0,50 А
Выход для зарядного футляра: 5 В ⎓ 0,20 А
Беспроводное подключение: Bluetooth® 5.3 с низким энергопотреблением
Рабочая температура: от 0 °C до 45 °C
Поддерживаемый аудио кодек: SBC
Радиус действия беспроводной сети: 10 м (на открытом пространстве без препятствий)

• этот продукт поддерживает только определенные системы Android или iOS. Подробнее см. на странице продукта www.mi.com.

Внимание: Из-за особенностей сигнала Bluetooth в сложных условиях с помехами электромагнитного сигнала 2,4 ГГц могут быть случайные отключения или отсутствие звука.



Force Pairing:
Take out the earbuds from the charging box, put them on, and then triple tap the left and right ear touch areas.

Принудительное сопряжение:
Извлеките наушники из зарядного чехла, наденьте их и трижды коснитесь сенсорных зон на левом и правом наушнике.

Appairage forcé:
Sortez les écouteurs du boîtier de charge, portez-les, puis appuyez trois fois sur les zones tactiles des oreilles gauche et droite.

Emparejamiento forzado:
Saque los auriculares del estuche de carga, póngaselos y toque tres veces las zonas táctiles de ambos auriculares.

Perpasangan Paksa:
Keluarkan earbud dari boks pengisi daya, pakai, lalu ketuk tiga kali area sentuh telinga kiri dan kanan.

إجبار الاقتران:
أخرج سماعات الأذن من حافظة الشحن وارتديها، ثم انقر ثلاث مرات على مناطق اللمس على الجانبين الأيسر والأيمن.

Restoring Factory Settings:
Ensure that the charging box is powered and the earbuds are in the charging box. After you open the charging box, take out and put on the earbuds, and within 30 seconds, press the touch areas on the left and right sides simultaneously five times (when the earbuds are not playing music or making calls). Once you hear a beep, the earbuds reset successfully and re-enter the Pairing Mode.

Восстановление заводских настроек:
Убедитесь, что зарядный футляр не разряжен и наушники находятся в нем. В течение 30 секунд после того, как вы открыли зарядный футляр, извлекли и надели наушники, одновременно коснитесь сенсорных зон с левой и правой стороны пять раз (когда наушники не проигрывают музыку и не совершают звонок). Когда вы услышите сигнал, наушники успешно восстановили заводские настройки и вошли в режим сопряжения.

Restauration des paramètres d'usine:
Assurez-vous que le boîtier de charge est alimenté et que les oreillettes sont dans le boîtier de charge. Après avoir ouvert le boîtier de charge, sortez et mettez les oreillettes, et dans les 30 secondes, appuyez cinq fois simultanément sur les zones tactiles des côtés gauche et droit (lorsque les oreillettes ne diffusent pas de musique ou ne passent pas d'appels). Une fois que vous entendez un bip, les oreillettes se réinitialisent avec succès et entrent à nouveau dans le mode de couplage.

Restaurar ajustes de fábrica:
Asegúrese de que el estuche de carga esté encendido y de que los auriculares estén en el estuche de carga. Una vez haya abierto el estuche de carga, saque los auriculares, póngaselos y, antes de que pasen 30 segundos, pulse las zonas táctiles izquierda y derecha al mismo tiempo cinco veces (debe hacerlo cuando los auriculares no estén reproduciendo música ni haciendo llamadas). Se oirá un pitido indicativo de que los auriculares se han reiniciado y han entrado en el modo de emparejamiento.

Mengembalikan Pengaturan Pabrik:
Hidupkan boks pengisi daya lalu masukkan earbud ke dalamnya. Bu
earbud lalu kenakan. Dalam 30 detik, tekan area sentuh di sisi kiri da
(saat earbud tidak sedang memutar musik atau melakukan panggila
earbud berhasil direset dan kembali memasuki Mode Perpasangan.

سماعات الأذن بداخلها. وبعد فتح حافظة الشحن، أخرج سماعات الأذن وارتديها، وفي
على الجانبين الأيسر والأيمن في وقت واحد خمس مرات (في الوقت الذي لا تشغّل فيه
وبمجرد سماع صوت تنبيه، ستتم إعادة تعيين سماعات الأذن بنجاح وإعادة الدخول في

Turn On/Off Low Latency:
1. When the earbuds are not in calling mode, open the charging box,
   and long press and hold the left and right ear touch areas simultane
   on/off the Low Latency Mode.
2. When the Low Latency Mode is enabled, put the earbuds into the cha
   off the Low Latency Mode; If needed, you can press and hold the touc

Включение/выключение режима низкой задержки:
1. Когда наушники не находятся в режиме звонка, откройте зарядный фут
   Одновременно нажмите и удерживайте сенсорные зоны с левой и прав
   включения/выключения режима низкой задержки.
2. Когда режим низкой задержки включен, поместите наушники в зарядны
   выключения режима низкой задержки. При необходимости нажмите и у
   повторного включения режима.

Activer/désactiver la faible latence:
1. Lorsque les oreillettes ne sont pas en mode appel, ouvrez le boîtier
   oreillettes, puis appuyez longuement et maintenez simultanément
   gauche et droite pendant 1,5 seconde pour activer/désactiver le m
2. Lorsque le mode faible latence est activé, placez les oreillettes dan
   couvercle pour désactiver le mode faible latence. Si nécessaire, vo
   les zones tactiles pour réactiver ce mode.

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Настоящим компания Tiinlab Corporation заявляет, что тип радиооборудования M2232E1 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Как клиент Xiaomi вы получаете преимущества от дополнительных гарантий при определенных условиях. Компания Xiaomi предлагает определенные гарантийные преимущества для клиентов, дополняющие, но не заменяющие законные гарантии вашего национального законодательства о защите прав потребителей. Продолжительность и условия правовых гарантий представлены в соответствующих местных законах. Дополнительные сведения о преимуществах гарантий для потребителей см. на официальном веб-сайте Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. Послепродажное обслуживание осуществляется в стране или регионе покупки, за исключением случаев, запрещенных законом, или если иное предусмотрено компанией Xiaomi. Компания Xiaomi обязуется осуществлять ремонт, замену или возмещение стоимости продукта согласно условиям гарантии для потребителей и в случаях, предусмотренных законодательством. Гарантия не покрывает случаи обычного эксплуатационного износа, форс-мажоров, злоупотребления или повреждений в результате халатности или по вине пользователя. Контактным лицом для послепродажного обслуживания может быть любое лицо из авторизованной сервисной сети Xiaomi, авторизованный дистрибьютор Xiaomi или продавец, у которого вы приобрели продукт. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему лицу в компании Xiaomi.

Настоящая гарантия не распространяется на Гонконг и Тайвань.
Настоящая гарантия не покрывает продукты, которые не были должным образом импортированы, были изготовлены не компанией Xiaomi и/или приобретены не у Xiaomi либо ее официального представителя. Согласно действующему законодательству, вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продал продукт. Поэтому компания Xiaomi предлагает обращаться к продавцу, у которого вы приобрели продукт.

Важная информация о безопасности

- Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать изделие, так как это может привести к пожару или даже полностью его повредить.
- Не подвергайте изделие воздействию очень низких или очень высоких температур (ниже 0 °C или выше 45 °C).
- Держите индикатор изделия вдали от глаз детей или животных во время его использования.
- Не используйте изделие во время грозы. Использование изделия во время грозы связано с повышенным риском поражения электрическим током.
- Не протирайте изделие спиртом и другими летучими жидкостями.Избегайте контакта изделия с водой.
- Избегайте контакта с жидкостями.
- Не разбирайте, не протыкайте, не раздавливайте изделие и не подвергайте его воздействию огня.
- Не используйте наушники во время вождения и соблюдайте соответствующие правила в вашем регионе или стране.
- Данные наушники или аксессуары к ним могут содержать мелкие детали. Держите их вне досягаемости детей.
- Утилизация батареи в огне или в горячей духовке, механическое раздавливание или разрезание батареи, что может привести к взрыву.
- Оставление аккумулятора в окружающей среде с очень высокой температурой, что может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.
- Не подвергайте батарею воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха, что может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
- Информация о продукте и сертификационные знаки находятся на зарядном футляре.
- Если есть признаки покраснения и опухания области контакта с кожей, немедленно использование и обратитесь к врачу.
- Устройство снабжено встроенным аккумулятором, который не может быть извлечен или заменен. Во избежание повреждения аккумулятора не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор самостоятельно. Аккумулятор может быть заменен только авторизованным сервисным центром на аккумулятор такого же типа. Не заменяйте аккумулятор на неподходящий аккумулятор, это может нарушить защиту (например, вызвать возгорание, взрыв, утечку агрессивного электролита и т. д.).

Не выбрасывайте использованный аккумулятор вместе с бытовым
устройства и использованных аккумуляторов должна производить
требованиями местного законодательства.
- Используйте только те адаптеры питания, которые соответствуют
  безопасности либо были сертифицированы и предоставлены упол

⚠ Чтобы предотвратить возможную потерю слуха, не используйт
громкости в течение длительного времени.

⎓ Символ обозначает постоянное напряжение.

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрирован
принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и используются Xiaomi inc.
знаки и торговые наименования являются собственностью соответст

1)Дата изготовления: см. на упаковке
2)Страна-изготовитель: Китай
3)См.на упаковке подробную информацию об импортере и контактн
послепродажного обслуживания.
4)Срок службы: 1 год
5)Рабочая температура изделия — от 0 °C до 45 °C, температура хр
Относительная влажность воздуха до 80%. Не подвергайте издел
температур или повышенной влажности. Когда рабочая температ
выходит за пределы рабочего диапазона, изделие может выйти и
сократиться. Если изделие оставить в машине или подвергнуть дл
солнечных лучей, температура превысит рабочую. В таком случае
прохладное, хорошо проветриваемое место вдали от прямых сол
попробуйте запустить его снова.
6)Правила и условия реализации: без ограничений.
7)Продукт должен транспортироваться в оригинальной упаковке. Н
давлению или ударам во время транспортировки.

ka boks pengisi daya, keluarkan
n kanan bersamaan lima kali
an). Suara bip menandakan

استعادة إعدادات المصنع :
تأكد من أن حافظة الشحن متصلة بالطاقة و
غضون 30 ثانية، اضغط على مناطق اللمس
سماعات الأذن موسيقى أو تجري مكالمات).
وضع الاقتران.

, take out and put on the earbuds,
eously for 1.5 seconds to turn

rging box and close the lid to turn
h areas to enable this mode again.

ляр, извлеките и наденьте наушники.
ой стороны в течение 1,5 секунд для

ий футляр и закройте крышку для
удерживайте сенсорные зоны для

de charge, sortez et mettez les
es zones tactiles des oreilles
mode faible latence.
s le boîtier de charge et fermez le
us pouvez appuyer et maintenir

Activar y desactivar el modo de Baja latencia:

1. Cuando los auriculares no estén en el modo Llamada, abra el estuche de carga, saque los auriculares y póngaselos. A continuación, mantenga pulsadas las zonas táctiles de los auriculares izquierdo y derecho a la vez durante 1,5 segundos para activar o desactivar el modo de Baja latencia.
2. Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa para desactivar el modo de Baja latencia. Si fuera necesario, mantenga pulsadas las zonas táctiles para volver a activarlo.

Hidupkan/Matikan Latensi:

1. Saat earbud tidak dalam mode panggilan, buka boks pengisi daya, keluarkan dan kenakan earbud, lalu tekan dan tahan area sentuh telinga kiri dan kanan secara bersama selama 1,5 detik untuk menghidupkan/mematikan Mode Latensi Rendah.
2. Saat Mode Latensi Rendah diaktifkan, masukkan earbud ke boks pengisi daya lalu tutup untuk mematikan Mode Latensi Rendah; Jika perlu, tekan dan tahan area sentuh untuk mengaktifkan lagi mode ini.

تشغيل/إيقاف تشغيل وضع زمن الاستجابة المنخفض:

1. عندما لا تكون سماعات الأذن في وضع الاتصال، افتح حافظة الشحن، وأخرج سماعات الأذن ثم ارتديها، واضغط مع الاستمرار على مناطق اللمس على الجانبين الأيسر والأيمن في وقت واحد لمدة 1.5 ثانية لتشغيل/إيقاف تشغيل وضع زمن الاستجابة المنخفض.
2. عند تمكين وضع زمن الاستجابة المنخفض، ضع سماعات الأذن في حافظة الشحن ثم أغلق الغطاء لإيقاف تشغيل وضع زمن الاستجابة المنخفض. وإذا لزم الأمر، يمكنك الضغط مع الاستمرار على مناطق اللمس لتمكين هذا الوضع مرة أخرى.

EN
RU
FR
DE
ES
ID
SA

Connecting with App

1.Scan the QR code to download and install Xiaomi Earbuds to enable more features.
2.Follow the instructions on the app to connect the earbuds.

(Android & iOS)
Scan the QR code to download Xiaomi Earbuds App.

Note: During the connection process, please make sure that the smartphone's Bluetooth is enabled. Put the earbuds into the charging box, open the lid, and ensure that your smartphone is near the box.

Specifications

Name: Wireless Earphones
Model: M2232E1
Charging Port: Type-C
Earbuds Input: 5 V⎓0.10A
Charging Case Input: 5 V⎓0.50A
Charging Case Output: 5 V⎓0.20A
Wireless Connectivity: Bluetooth® Low Energy 5.3
Operating Temperature: 0°C to 45°C
Supported Audio Codecs: SBC
Wireless Range: 10 m (open space without obstacles)
Operation Frequency: 2402MHz to 2480MHz
Output Power(EIRP): 8.09dBm

Compatible with: This product only supports certain Android or iOS systems. For detailed information, please check the product page on www.mi.com .

WEEE Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Hereby, Tiinlab Corporation declares that the radio equipment type M2232E1 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Hereby, Tiinlab Corporation declares that the radio equipment type M2232E1 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

WARRANTY NOTICE

As a Xiaomi consumer, you benefit under certain conditions from additional warranties. Xiaomi offers specific consumer warranty benefits which are in addition to, and not instead of, any legal warranties provided by your national consumer law. The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website https://www.mi.com/en/service/warranty/. Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase. Under the consumer warranty, to the fullest extent permitted by law, Xiaomi will, at its discretion, repair, replace or refund your product. Normal wear and tear, force majeure, abuse or damage caused by the user's negligence or fault are not warranted. The contact person for the after-sale service

мусором. Утилизация данного
ся в соответствии с

местным стандартам
номоченными производителями.
те это изделие на большой

ыми товарными знаками,
по лицензии. Другие товарные
твующих владельцев.

ную информацию отдела

анения — от 0 °C до 45 °C,
ие воздействию экстремальных
ура или температура хранения
з строя, а срок службы батареи
ительному воздействию прямых
переместите изделие в
нечных лучей, а затем

Не подвергайте продукт

EN
RU
FR
DE
ES
ID
SA

Connexion avec l'application

1.Scannez le code QR pour télécharger et installer les écouteurs Xiaomi pour activer plus de fonctionnalités.
2.Suivez les instructions de l'application pour connecter les écouteurs.

Remarque: Pendant le processus de connexion, assurez-vous que le Bluetooth du smartphone est activé. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge, ouvrez le couvercle et assurez-vous que votre smartphone se trouve à proximité du boîtier.

FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI
BAC DE TRI

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Spécifications

Nom : Wireless Earphones
Modèle : M2232E1
Port de recharge : Type-C
Entrée de l'écouteur : 5 V⎓0,10 A
Entrée du boîtier de charge : 5 V⎓0,50 A
Sortie du boîtier de charge : 5 V⎓0,20 A
Connectivité sans fil : Bluetooth® à faible consommation d'énergie 5.3
Température de fonctionnement: 0 °C à 45 °C
Codec audio pris en charge : SBC
Portée sans fil : 10 m (espace ouvert sans obstacle)

- Ce produit ne prend en charge que certains systèmes Android ou iOS. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page du produit sur www.mi.com.

Note: En raison des caractéristiques de connexion du signal Bluetooth, dans des environnements denses avec des interférences de signal électromagnétique 2,4 GHz, il peut y avoir des débranchements occasionnels ou d'absence de son.

Informations DEEE

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Par la présente, Tiinlab Corporation déclare que cet équipement radio de type M2232E1 est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante :
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html