Accessoires optionnels
Optional accessories

Navbow & Tini

Batterie 98 Wh & 158 Wh
Battery 98 Wh & 158 Wh



Chargeur standard
Standard charger



Chargeur rapide
Fast charger



WhiteShark Mix & Mix Pro

Batterie 122 Wh
Battery 122 Wh



Chargeur Standard
Standard charger



Chargeur rapide
Fast charger



Accessoires communs

Bras d'extension caméra
Camera extension stick



Autocollants antidérapants
Non-slip grip stickers



Graisse silicone
Silicone grease

