




amazfit

HELIO STRAP

Présentation du produit



Helio Strap



Socle de chargement

Paramètres de base

Nom du produit : Smart Band
Modèle : A2445
Batterie : 232 mAh
Connectivité sans fil : BLE V5.2
Étanchéité à l'eau : 5 ATM
Température de fonctionnement 0℃-45℃
Entrée : 5 V c.c. 500 mA MAX
Fréquence Bluetooth : 2 402 MHz - 2 480 MHz
Puissance de sortie Bluetooth : <1 dBm
Exigences relatives à l'appareil : Appareils pris en charge par les systèmes d'exploitation Android 7.0 ou iOS 15.0 ou une version ultérieure
Contenu de l'emballage : Bracelet Amazfit Helio, chargeur, manuel d'utilisation
* La version premium comprend également une sangle pour le bras.

La marque nominative et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont détenus par leurs propriétaires respectifs.

Connecter à l'application

1. Utilisez votre téléphone mobile pour scanner le code QR sur le côté droit afin de télécharger et d'installer l'application Zepp.
2. Branchez le chargeur sur une source d'alimentation USB, comme un ordinateur portable ou un adaptateur d'alimentation portable.
3. Placez délicatement l'appareil sur le chargeur. Le voyant lumineux clignotera pour indiquer le niveau de batterie restant. Il affichera rouge lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 20 %, bleu lorsqu'il est entre 20 % et 80 %, et vert lorsqu'il est au-dessus de 80 %. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant vert restera allumé.
4. Ouvrez l'application Zepp, enregistrez un compte et connectez-vous. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre appareil est activée.
5. Dans l'application, appuyez sur "Profil - Mes appareils - Ajouter", sélectionnez le type d'appareil et commencez à rechercher l'appareil.
6. Après avoir trouvé votre appareil, appuyez sur "Associer" pour commencer le jumelage. Une fois le jumelage réussi, l'appareil émettra une brève vibration en guise de rappel.

Téléchargez
l'application Zepp

Descriptions de l'état de l'indicateur

Fermer	Le socle de chargement n'est pas branché et l'appareil est en mode veille.
Rouge pulsant lentement	Charge en cours, et le niveau de la batterie est inférieur à 20 %.
Bleu pulsant lentement	Chargement en cours, et le niveau de la batterie est compris entre 20 % et 80 %.
Vert pulsant lentement	Charge en cours, et le niveau de la batterie est supérieur à 80%.
Vert	Chargement terminé.
Rouge	Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 20 % dans un état non chargé, la lumière rouge s'allumera pendant 1 minute pour indiquer une batterie faible.

Sécurité de la batterie

1. L'appareil est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut être retirée ou remplacée. Ne démontez pas, ou ne modifiez pas vous-même la batterie.
2. La mise au rebut d'une batterie dans du feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.
3. Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
4. Une batterie soumise à une pression d'air trop basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
5. N'utilisez pas d'adaptateurs secteur ou de câbles de données non autorisés ou incompatibles, car cela pourrait endommager l'appareil et les accessoires, ou provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.

Réparation et entretien

1. Évitez d'utiliser des détergents tels que du savon, du désinfectant pour les mains, du bain moussant ou de la lotion pour le nettoyage afin d'éviter une irritation due aux résidus chimiques, une corrosion de l'appareil ou une dégradation de sa résistance à l'eau.
2. Veuillez nettoyer et sécher rapidement l'appareil lorsque vous le portiez au moment de prendre un bain (pour les appareils adaptés), de nager (pour les appareils adaptés) lorsque vous transpirez.
3. Ne portez pas cet appareil lors de la plongée avec tuba, des douches chaudes, des sources thermales, des saunas (hammams), de la plongée, du ski nautique et d'autres activités impliquant des courants d'eau à grande vitesse.
4. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil pendant longtemps. L'appareil risque de tomber en panne en cas de température ambiante excessivement basse ou élevée.
5. Manipulez l'appareil avec précaution pendant le transport. Gardez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.
6. Ne portez pas cet appareil dans les examens d'IRM et d'autres environnements hautement magnétiques. Sinon, il pourrait être endommagé.

Avis de sécurité

1. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques mordre ou avaler le produit ou ses accessoires, car cela pourrait les blesser.
2. N'exposez pas ce produit à des températures trop élevées ou trop basses, car celles-ci pourraient provoquer un incendie ou une explosion.
3. Ne placez pas ce produit près d'une source de chaleur ou d'une flamme nue comme un four ou un appareil de chauffage électrique.
4. Certaines personnes peuvent développer des réactions allergiques cutanées en présence de plastiques, de cuirs, de fibres et d'autres matériaux, et des symptômes tels que des rougeurs, des enflures ou des inflammations peuvent survenir après un contact prolongé avec les composants de ce produit. Si vous présentez de tels symptômes, veuillez cesser de l'utiliser et consulter votre médecin.
5. N'utilisez pas d'adaptateurs secteur ou de câbles de données non autorisés ou incompatibles, car cela pourrait endommager l'appareil et les accessoires, ou provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
6. Les ondes radio générées par le produit peuvent affecter le bon fonctionnement des dispositifs médicaux implantés ou des dispositifs médicaux personnels, tels que les stimulateurs cardiaques et les appareils auditifs. Si vous utilisez de tels dispositifs médicaux, consultez le fabricant pour vous enquérir des restrictions d'utilisation applicables.
7. Ne jetez pas cet appareil ou ses accessoires comme des déchets ménagers ordinaires. Veuillez vous conformer aux réglementations locales en matière de mise au rebut de cet appareil et de ses accessoires, et participer aux opérations de recyclage.

Garantie et politique de renvoi

La Garantie Limitée Amazfit couvre les produits Amazfit contre les défauts de fabrication à compter de la date d'achat d'origine. La période de garantie est de 12 mois ou toute autre période requise par la législation en vigueur dans le pays d'achat du consommateur. Notre garantie s’ajoute aux droits prévus par les lois applicables sur les consommateurs.

Site officiel : www.amazfit.com

Veuillez consulter la FAQ sur le site Web pour des informations sur le dépannage: support.amazfit.com/en/product-list

Remarques :

- Ce produit n'est pas un dispositif médical ; les données ou informations fournies par le produit ne doivent pas être utilisées comme base pour le diagnostic, le traitement et la prévention de maladies.
- Si le produit n'a pas servi depuis longtemps, nous vous conseillons de le mettre hors tension avant de le ranger. Rechargez la batterie jusqu'à 100 % tous les 6 mois pour éviter toute décharge excessive susceptible d'endommager la batterie, à cause de l'entreposage longue durée.
- Pour obtenir des instructions d'utilisation détaillées, des précautions de sécurité et des informations sur la réparation et l'entretien, veuillez visiter le site web https://support.amazfit.com pour télécharger le manuel d'utilisation.