


CASQUE BLUETOOTH® SANS FIL AB1070 BT



Guide d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !



- A. Témoin lumineux d'appairage et de charge
- B. Vol+ / Piste suivante
- C. Bouton marche/arrêt et multifonction
- D. Vol- / Piste précédente
- E. Prise USB-C (pour charger)
- F. Prise Jack 3,5mm (AUX IN)
- G. Microphone intégré

Chacun des écouteurs est marqué d'une lettre : L pour l'oreille gauche et R pour l'oreille droite.



La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 1,0 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 1,2 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

MISES EN GARDE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas le casque à des températures trop élevées, à une trop forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
- Ne posez pas d'objets lourds sur votre casque.
- N'insérez pas d'autres objets dans le casque, cela peut provoquer des incidents électriques.
- Ne lancez pas, ne jetez pas ou ne faites pas subir des chocs violents à votre casque.
- N'autorisez les jeunes enfants à utiliser le casque sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin qu'ils puissent l'utiliser de manière sûre, un usage incorrect pouvant entraîner des blessures.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étranglement.
- Le casque ne doit pas être immergé dans l'eau, ni éclaboussé ou placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez le casque dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même le casque. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, n'écoutez pas de musique à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de votre casque régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.

Consignes de sécurité relatives à la batterie

- La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement mécanique ou la coupure d'une batterie sont susceptibles de provoquer une explosion.
- Le maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.
- Soumettre une batterie à une pression de l'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

Recyclage de la batterie

Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des batteries conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Votre casque utilise la technologie Bluetooth®. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre casque Bluetooth® lorsque vous êtes dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station-essence à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
 - zones de dynamitage
 - Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.
- Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. Plus le casque et la périphérie auquel il est relié sont proches, meilleures seront les performances. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

Votre PRODUIT

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 casque Bluetooth sans fil **AB1070 BT**
- 1 câble de charge USB / USB-C
- 1 câble audio avec jack 3,5 mm
- 1 notice d'utilisation

Vous avez besoin d'un accessoire pour votre casque ? Retrouvez l'ensemble de notre sélection sur le site www.boulanger.com ou dans votre magasin Boulanger.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compatible avec toutes les marques de smartphones, tablettes, lecteurs MP3/MP4, ordinateurs et chaînes Hi-Fi disposant de la technologie Bluetooth®
- Autonomie : jusqu'à 20 heures (autonomie moyenne observée dans des conditions normales d'écoute et d'appel)
- Temps de charge : environ 2,5 heures
- Batterie : batterie Lithium-ion rechargeable intégrée de 250 mAh
- Version Bluetooth : V.5.2
- Bande de fréquences : 2402-2480 MHz
- Puissance émise : 3,23 mW
- Profils pris en charge : HFP, HSP, A2DP, AVRCP
- Distance de transmission : 10 mètres
- Microphone intégré dans le casque
- Dimensions : 170 x 190 x 76 mm
- Casque compact, pliable et réglable
- Poids du casque : 161 g
- Réponse en fréquences : 20 Hz – 20 kHz
- Diamètre des haut-parleurs : 40 mm
- Sensibilité : 94/+3 dB / mW
- Puissance admissible : 20 mW
- Distance de fonctionnement : jusqu'à 10 mètres

*Ce produit est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Mode d'emploi de VOTRE CASQUE SANS FIL

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie entièrement. Il faut environ 2,5 heures pour charger complètement la batterie du casque.

- Pour charger la batterie, utilisez le câble USB-C / USB fourni.
- Branchez le connecteur USB-C au port de charge du casque, puis branchez le connecteur USB à un port USB libre de votre ordinateur ou au port USB d'un adaptateur secteur USB (non fourni).
- Pendant la charge, le témoin lumineux du casque s'allume en rouge.
- Lorsque la batterie est pleinement chargée, le témoin lumineux s'éteint. Vous disposez alors d'une autonomie d'environ 20 heures de lecture musicale ou jusqu'à 250 heures en veille.
- Lorsque la batterie est faible, le casque émet un bip et le témoin rouge clignote pendant 5 secondes.
- Afin de prolonger l'autonomie de la batterie, le casque s'éteindra automatiquement si aucun appareil n'est connecté après 10 minutes.



Votre casque n'est pas utilisable en mode sans fil lorsqu'il est en charge. Débranchez le câble USB-C / USB pour retrouver toutes ses fonctionnalités.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DU CASQUE

- Pour mettre le casque en marche, maintenez le **bouton marche/arrêt** appuyé jusqu'à entendre la mélodie de mise en marche. Le témoin lumineux devient bleu, puis clignote en bleu et rouge en entrant en mode d'appairage Bluetooth.
- Pour éteindre le casque, maintenez le **bouton marche/arrêt** appuyé jusqu'à entendre la mélodie d'arrêt. Le témoin lumineux s'éteint.

APPAIRAGE BLUETOOTH

- Ce casque ne peut être apparié qu'avec un appareil audio à la fois.
- Maintenez le **bouton marche/arrêt** appuyé pour activer l'appairage Bluetooth sur le casque. Le témoin lumineux clignote en bleu et rouge pour signaler que le casque est en mode d'appairage. Mettez l'appareil Bluetooth en marche et sélectionnez le nom Bluetooth du casque : **Essb AB1070 BT**. Veillez à ce que le casque et l'appareil Bluetooth soient à moins d'un mètre l'un de l'autre. Une mélodie confirme alors que les appareils sont bien appariés et le témoin lumineux clignote en bleu toutes les 5 secondes.

- Si au cours de cette recherche, le casque détecte une source audio à laquelle il s'est déjà connecté, la connexion devient à nouveau active.
- Si aucun appareil n'est apparié dans le temps que dure la recherche Bluetooth, le casque s'éteint automatiquement.
- Une fois l'appairage effectué, l'appareil audio Bluetooth connecté en dernier se connecte à nouveau automatiquement lorsque vous sélectionnez la source Bluetooth, à condition de se trouver dans le champ de connexion du casque.
- Pour annuler l'appairage, référez-vous au mode d'emploi de vos appareils audio Bluetooth.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que le casque et vos appareils Bluetooth se trouvent à une distance inférieure à 10 mètres l'un de l'autre et qu'aucun appareil électronique ne gêne la transmission.
- Pour bénéficier des fonctions lecture/pause et piste précédente/piste suivante, assurez-vous que votre appareil (téléphone portable, lecteur audio, etc.) est bien compatible avec les profils Bluetooth A2DP et AVRCP.

APPELS TÉLÉPHONIQUES EN MAINS LIBRES

Comment réagit le casque lors d'un appel entrant ?

- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le téléphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone portable vers votre casque s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique vers votre casque.

Fonction	Statut du casque	Opération
Prendre un appel	Appel entrant	Appuyez une fois sur le bouton multifonction
Terminer / Annuler un appel	Pendant un appel (Le témoin bleu clignote une fois toutes les 5 secondes.)	Appuyez une fois sur le bouton multifonction
Rejeter un appel	Appel entrant	Maintenez le bouton multifonction appuyé pendant 2 secondes

CONNEXION DIRECTE À UN LECTEUR AUDIO

Vous pouvez connecter un appareil audio externe (smartphone ou lecteur MP3 par exemple) à votre casque. Le son provenant de l'appareil audio passe alors par les haut-parleurs du casque.

- Utilisez le câble jack 3,5 mm fourni. Branchez une extrémité à la prise audio 3,5 mm du casque et l'autre à l'appareil audio externe.
- Veillez à ne pas utiliser de câble jack 3,5 mm équipé de 4 contacts. Cela provoquerait un fonctionnement anormal de votre casque.
- Lorsque vous écoutez de la musique en mode auxiliaire, les commandes de votre casque sont désactivées. Utilisez les commandes de la source audio pour lire la musique et régler le volume.
- Si votre casque n'émet aucun son, vérifiez le niveau de volume sur la source audio. Vérifiez également que la musique est en cours de lecture sur la source audio.
- La connexion directe à un lecteur audio est active même si la batterie du casque est entièrement déchargée.
- La connexion auxiliaire est prioritaire sur la connexion Bluetooth.

ÉCOUTE DE LA MUSIQUE

Lorsque le casque est connecté à l'émetteur Bluetooth d'un téléphone portable compatible avec la technologie A2DP, vous pouvez écouter votre musique via le casque.

Fonction	Opération
Augmenter le volume	Appuyez brièvement sur le bouton + Un bip sonore retentit lorsque le volume maximum est atteint
Diminuer le volume	Appuyez brièvement sur le bouton -
Piste suivante	Maintenez le bouton + appuyé
Piste précédente	Maintenez appuyé le bouton - appuyé
Lecture / Pause	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction
Accès à SIRI (uniquement disponible sur certains produits Apple)	Appuyez sur le bouton multifonction pendant 1 seconde

REINITIALISATION DU CASQUE

Si le casque ne se connecte pas via Bluetooth, vous pouvez le réinitialiser.

- Lorsque le casque est éteint, maintenez le **bouton marche/arrêt** appuyé pendant 10 secondes. Le casque s'allumera puis s'éteindra à nouveau, et les mélodies correspondantes se feront entendre. Le casque sera alors réinitialisé. Mettez le casque en marche pour lancer automatiquement le processus d'appairage.

DÉPANNAGE

- Pourquoi le témoin lumineux rouge clignote-t-il ?**
Cela signifie que la batterie n'est plus suffisamment chargée et qu'elle doit être rechargée.
- Pourquoi le casque ne se charge-t-il pas ?**
Vérifiez que le câble USB-C / USB n'est pas endommagé et qu'il est correctement branché. Si le câble USB-C / USB est endommagé, ne l'utilisez pas et achetez-en un nouveau.
- À quelle fréquence dois-je charger le casque ?**
Dès que le niveau de la batterie est faible. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, nous vous recommandons de charger la batterie tous les 3 mois pour préserver sa longévité.
- Quelle est la distance maximale de fonctionnement entre le casque et un téléphone portable Bluetooth ?**
La distance maximale possible est de 10 mètres pour des périphériques de classe III. Cette distance peut cependant être moindre selon l'environnement.
- Pourquoi mon téléphone portable ne cherche-t-il pas et ne trouve-t-il pas le casque ?**
La recherche ne peut démarrer que si le téléphone portable et le casque sont tous deux en mode d'appairage. Vérifiez que c'est le cas et vérifiez que les deux périphériques ne sont pas éloignés d'une distance supérieure à la distance maximale autorisée. Ces deux conditions sont essentielles pour appairer et connecter vos appareils.
- Pourquoi le casque n'émet-il aucun son ?**
Vérifiez que le casque est en marche et que le volume n'est pas trop bas sur le casque et le périphérique.
Vérifiez que le casque est correctement connecté au périphérique externe et se trouve à moins de 10 mètres de ce dernier. Vous pouvez déconnecter et reconnecter les appareils pour restaurer la connexion Bluetooth. Si le problème persiste, réinitialisez le casque, puis appairiez les appareils.
- Si vous utilisez le câble audio 3,5 mm, vérifiez qu'il n'est pas endommagé et que les fiches jack sont correctement branchées.**
Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée et rechargez le casque si nécessaire.
- Pourquoi la voix de mon correspondant n'est-elle pas audible dans le casque ?**
Vérifiez que le téléphone portable reçoit un signal suffisamment fort.
- Vérifiez que le casque se trouve à portée du téléphone pour une connexion Bluetooth.**
Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée et rechargez le casque si nécessaire.
- Pourquoi aucune des fonctions pause, lecture, piste précédente / suivante n'est accessible en mode lecture de musique ?**
Ces fonctions ne sont pas accessibles que si le périphérique audio prend en charge le profil AVRCP (Audio/Video Remote Control profile). Vérifiez que le téléphone portable ou l'émetteur Bluetooth prend effectivement en charge le profil AVRCP.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Creation, déclare que l'équipement radioélectrique du type casque sans fil Essb_AB1070 BT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.boulanger.com/info/assistance>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION.

SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

Protection de l'environnement

Le symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuez à protéger l'environnement et empêchez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

essentiel

Art. 801618 / 801619 / BT 1602
Réf. Essb_AB1070 BT

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
95811 Lesquin cedex France

FABRIQUE EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
95811 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com




Points de collecte sur www.quefaireindesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BLUETOOTH® HEADPHONES AB1070 BT



User guide

Get the most out of your product!



- A. Pairing and charging indicator light
- B. Vol + / Next track
- C. Power button / Multifunction button
- D. Vol - / Previous track
- E. USB-C charging port
- F. 3.5 mm audio cable port (AUX IN)
- G. Built-in microphone

Each headphone is marked with a letter: L for the left ear and R for the right ear.



The power supplied by the charger must be between the minimum 1.0 watts required by the radio equipment and the maximum 1.2 watts to achieve maximum charging speed.

WARNINGS

Before using this device for the first time, please read these instructions carefully and retain them for future reference.

- Do not use this device for purposes other than those described in this document.
- To prevent any risk of fire or electric shock, do not expose the headphones to high temperatures, high humidity, or direct sunlight.
- Do not put heavy objects on your headphones.
- Do not insert other objects into the headphones, this may cause electrical incisions.
- Do not throw, drop, or apply any sudden impact to your headphones.
- Only allow young children to use the headphones unattended if proper instructions have been given to ensure they are used safely. Any improper use may cause injury.
- This device is not suitable for children under 36 months. Risk of strangulation.
- The headphones must not be immersed in water, splashed or placed near containers filled with liquid, such as vases. After use, keep the headphones in a dry place.
- Never attempt to disassemble or assemble the headphones yourself. Repairs should be carried out by a qualified technician.
- Do not adjust the volume so that you cannot hear what is going on around you.
- Only ever clean the device using a soft, dry cloth, and avoid using aerosols.



In order to avoid possible hearing damage, do not listen to music at a high volume level for long periods of time.

It is recommended that you stop using your headphones regularly and/or keep the output volume at a suitable level.

Battery-related safety warnings

- Disposal of a battery in a fire or hot oven, or mechanical crushing or cutting of a battery could cause an explosion.
 - Maintaining a battery in a very high temperature environment may cause an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
 - A battery subjected to extremely low air pressure may explode or leak flammable liquid or gas.
- This device complies with the order of 8 November 2005 implementing article L.5232-1 of the French public health code.

Recycling the battery

This device contains an internal lithium battery that could explode or release dangerous chemicals. To reduce the risk of fire or burns, never dismantle, crush or puncture the battery. Do not dispose of the batteries with household waste. To protect the environment, the batteries must be disposed of in accordance with current regulations.

Electronic equipment

Your headphones use Bluetooth® technology, which transmits and receives radio frequencies (HF) around 2.4 GHz.

These microwave emissions can disrupt the operation of many electronic devices. To avoid any accidents, switch off your Bluetooth headphones® when you are in the following locations:

- places where flammable gases are present, such as hospitals, trains, planes, petrol stations or near automatic doors and fire alarms,
 - blast areas.
- If you have a pacemaker or other prosthesis, ask your doctor for advice.

The receiver operates within a radius of about 10 metres. The closer the headphones are to the device they are connected to, the better the performance. The communication range can vary depending on the obstacles (people, metal, walls, etc.) or the electromagnetic environment.

Your PRODUCT

PACKAGE CONTENTS

- 1 Bluetooth wireless headphones **AB1070 BT**
- 1 USB / USB-C charging cable
- 1 audio cable with 3.5 mm jack
- 1 user guide

Need an accessory for your headphones? Find our entire collection at the www.boulanger.com website or in your local Boulanger store.

TECHNICAL FEATURES

- Compatible with all brands of smartphone, tablet, MP3/MP4, computers and HiFi systems with Bluetooth® technology
 - Battery life: up to 20 hours (average battery life observed under normal listening and calling conditions)
 - Charging time: approx. 2.5 hours
 - Battery: 250 mAh rechargeable Lithium-ion battery
 - Bluetooth version: V5.2
 - Frequency band: 2402-2480 MHz
 - Emitted power: 3.23 mW
 - Supported profiles: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
 - Transmission distance: 10 metres
 - Microphone built into the headphones
 - Dimensions: 170 x 190 x 76 mm
 - Compact, foldable and adjustable headphones
 - Weight of the headphones: 161 g
 - Frequency response: 20 Hz - 20 kHz
 - Speaker diameter: 40 mm
 - Sensitivity: 94 +/- 3 dB / mW
 - Power handling: 20 mW
 - Operating distance: up to 10 metres
- * This product is compatible with the brands mentioned (brands owned by third parties and not related to Sourcing & Creation).

Using YOUR WIRELESS EARPHONES

CHARGING THE BATTERY

Before first use, please charge the battery fully. It takes about 2.5 hours to fully charge the headphones' battery.

- To charge the battery, use the USB-C / USB cable provided.
- Plug the USB-C connector into the charging port on the headphones, and then plug the USB connector into a free USB port on your computer or a USB AC adapter (not supplied).
- During charging, the headphones' indicator light turns red.
- When charging is complete, the indicator light turns off. You then have a battery life of about **20 hours of music being played or up to 250 hours on standby**.
- When the battery is low, the headphones will beep and the red indicator light will flash for 5 seconds.
- To extend the battery life, the headphones will turn off automatically if no device is connected after 10 minutes.



Your headphones cannot be used wirelessly while they are charging. Unplug the USB-C / USB cable to resume full functionality.

TURNING THE HEADPHONES ON AND OFF

- To turn the headphones on, press and hold the **power button** until you hear the on melody sound. The indicator light turns blue and then flashes blue and red as it automatically enters Bluetooth pairing mode.
- To turn the headphones off, press and hold the **power button** until you hear the off melody sound. The indicator light turns off.

BLUETOOTH PAIRING

- The headphones can be only be paired with one audio device at a time.
- Press and hold the **power button** to activate Bluetooth pairing on the headphones. The indicator light flashes blue and red indicating pairing mode. Turn on the Bluetooth device and select the headphones Bluetooth name: **Essb AB1070 BT**. Make sure your headphones and Bluetooth device are less than a metre apart. A melody confirms when the devices have successfully paired and the indicator light flashes blue every 5 seconds.
- If, during this search, the headphones detect an audio source that it has already connected to, the connection becomes active again.
- If no device is paired within the Bluetooth searching time, the headphones will automatically turn off.
- After pairing, the last Bluetooth audio device connected will reconnect automatically when you select the Bluetooth source, as long as the audio device is within the range of the headphones.

- To cancel pairing, refer to the instruction manual of your Bluetooth audio device.
- For optimal transmission quality, make sure that the headphones and your Bluetooth devices are within 10 metres of each other and that there is no electronic device obstructing the transmission.
- To use the play/pause and previous/next track functions, make sure your device (mobile phone, audio player, etc.) is compatible with A2DP and AVRCP Bluetooth profiles.

HANDS-FREE PHONE CALLS

How do the headphones respond to an incoming call?

- When a call is received or dialled, the telephone pauses playback of the music. The transmission of music from your phone to your headphones is interrupted.
- When the call ends, the phone starts the music at the point at which it was interrupted and plays the music on the headphones again.

Function	Headphone status	Operation
Accepting a call	Incoming call	Press the multifunction button once
Ending / cancelling a call	During a call (indicator light flashes blue once every 5 seconds)	Press the multifunction button once
Reject a call	Incoming call	Press and hold the multifunction button for 2 seconds

DIRECT CONNECTION TO AN AUDIO PLAYER

You can connect an external audio device (smartphone or MP3 player for example) to your headphones. The sound from the audio device then passes through the headphones.

- Use the 3.5 mm jack cable provided. Plug one end into the headphones' 3.5 mm audio cable port and the other end into the external audio device.
- Be careful not to use a 3.5 mm jack cable with 4 contacts. This will cause your headphones to malfunction.
- When playing music in auxiliary mode, the headphones' controls will be disabled. Use the audio source's controls to play music and adjust the volume.
- If your headphones are not emitting any sound, check the volume level on the audio source. Also check that the music is playing on the audio source.
- Direct connection to an audio player is effective even when the headphone battery is fully discharged.
- The auxiliary connection takes priority over the Bluetooth connection.

LISTENING TO MUSIC

When the headphones are connected to a mobile phone Bluetooth transmitter that supports A2DP technology, you can listen to your music through the headphones.

Function	Operation
Increase the volume	Short press on the + button A beep sounds when you reach maximum volume
Decrease the volume	Short press on the - button
Next track	Press and hold the + button
Previous track	Press and hold the - button
Play / Pause	Short press on the multifunction button
Access Siri (only available on some Apple products)	Press the multifunction button for 1 second

RESETTING THE HEADPHONES

If the headphones are not connecting via Bluetooth, you can reset them.

- When the headphones are turned off, press and hold the **power button** for 10 seconds. The headphones will turn on and then off again and the on/off melodies play. The headphones are now reset. Turn the headphones on and they will automatically start the pairing process.

TROUBLESHOOTING GUIDE

1. Why is the red indicator light flashing?

The headphones are running out of battery and need to be charged.

2. Why are the headphones not charging?

Check that the USB-C cable is undamaged and properly connected. If the USB-C cable is damaged, do not use it and purchase a new one.

3. How often do I need to charge the headphones?

Whenever the batteries are low. If you do not use the headphones for long periods of time, we recommend that you charge them every 3 months to preserve the battery's lifespan.

4. What is the maximum effective range between the headphone and a Bluetooth mobile phone?

The maximum possible range is 10 metres for Class III devices. This range may however be less depending on the environment.

5. Why is my mobile phone not searching or finding the headphones?

The search can only start if both the mobile phone and the headphones are in pairing mode. Check that this is the case and make sure that both devices are not further apart than the maximum distance allowed. Both of these conditions are essential for pairing and connecting your devices.

6. Why is there no sound coming from the headphones?

- Check that the headphones are turned on and that the volume on both the headphones and the external device are not too low.
- Check that the headphones are properly connected to your external device and within 10 metres. You can disconnect and reconnect the devices to restore the Bluetooth connection. If the issue persists, reset the headphones and then pair the devices.
- If you are using the 3.5 mm audio cable, check that it is undamaged and that the jacks are correctly connected.
- Check there is sufficient battery power and recharge the headphones if necessary.

7. Why can I not hear the caller through the headphones?

- Check that your mobile phone has a sufficiently strong signal.
- Check that the headphones are within range of the phone for a Bluetooth connection.
- Check that the volume is not too low.

8. Why are none of the pause, play, next and previous song functions available in music playback mode?

These functions are only available if the audio device supports the AVRCP (Audio/Video Remote Control profile). Check that the mobile phone or Bluetooth transmitter actually supports the AVRCP.

Simplified EU declaration of compliance

The undersigned, Sourcing & Création, declares that the Essb_AB1070 BT wireless headphone radio equipment complies with the 2014/53/EU directive. The full text of the EU declaration of compliance is available at the following address:

<https://www.boulanger.com/info/assistance>

All information, drawings, sketches and images in this document are the sole property of SOURCING & CREATION.

SOURCING & CREATION reserves all rights relating to its trademarks, creations and information. Any copy or reproduction, by any means whatsoever, will be deemed and considered counterfeit.



Protection of the environment

This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.



Tested in our laboratories

Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.



Art. B011618 / B011619 / B011620
Réf. Essb_AB1070 BT

Made in China
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@se-ub.com


Customer Relations Department
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex France

KABELLOSER BLUETOOTH®-KOPFHÖRER AB1070 BT



Bedienungsanleitung

Damit Sie Ihr Produkt schnell und einfach nutzen können!



- A. Kopplungs- und Ladekontrollleuchte
- B. Lautstärke- / Nächster Titel
- C. Ein/Aus- und Multifunktions Taste
- D. Lautstärke- / Vorheriger Titel
- E. USB-C-Buchse (zum Laden)
- F. 3,5-mm-Buchse (AUX IN)
- G. Integriertes Mikrofon

Jeder der Kopfhörer ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet: L für das linke Ohr und R für das rechte Ohr.



Das Ladegerät muss eine Leistung von mindestens 1,0 Watt, wie vom Funkgerät gefordert, und höchstens 1,2 Watt liefern, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

WARNHINWEISE

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als die in diesem Dokument beschriebenen Zwecke.
- Setzen Sie den Kopfhörer nicht hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus, um einen Brand oder Stromschlag zu vermeiden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Kopfhörer.
- Stacken Sie keine anderen Gegenstände in den Kopfhörer, da dies elektrische Störungen verursachen kann.
- Werfen und schleudern Sie Ihren Kopfhörer nicht und setzen Sie ihn keinen heftigen Stößen aus.
- Erlauben Sie kleinen Kindern nicht, den Kopfhörer unbeaufsichtigt zu benutzen, es sei denn, es wurden ordnungsgemäße Anweisungen für den sicheren Gebrauch gegeben, da eine unsachgemäße Benutzung zu Verletzungen führen kann.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Strangulierungsgefahr.
- Der Helm darf nicht in Wasser getaucht, bespritzt oder in die Nähe von mit Flüssigkeit gefüllten Behältern, wie z. B. Vasen, gelegt werden. Bewahren Sie den Kopfhörer nach der Benutzung an einem trockenen Ort auf.
- Versuchen Sie niemals, den Kopfhörer selbst zu zerlegen oder wieder zusammenzubauen. Reparaturen sollten nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht so hoch ein, dass Sie nicht mehr hören können, was um Sie herum passiert.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch und vermeiden Sie die Verwendung von Aerosolen.



Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum hinweg Musik mit hoher Lautstärke hören.

Es wird empfohlen, die Verwendung des Kopfhörers regelmäßig zu unterbrechen und/oder die Lautstärke auf einem angemessenen Niveau zu halten.

Sicherheitsanweisungen für Akkus

- Das Entsorgen eines Akkus in einer Feuer oder einem heißen Ofen oder das mechanische Zerquetschen oder Zerschneiden eines Akkus kann eine Explosion verursachen.
 - Wenn Sie einen Akku in einer Umgebung mit sehr hohen Temperaturen aufbewahren, kann dies zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
 - Wenn ein Akku einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann es zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.
- Dieses Produkt entspricht der Verordnung vom 8. November 2005 zur Umsetzung des Artikels L5232-1 des Gesetzes über die öffentliche Gesundheit.

Recycling von Akkus

Dieses Gerät enthält einen internen Lithiumakku, der explodieren oder gefährliche Chemikalien freisetzen kann.

Um die Gefahr von Feuer oder Verbrennungen zu verringern, dürfen Sie den Akku niemals zerlegen, zerdücken oder durchstechen. Entsorgen Sie Akkus nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Akkus zum Schutz der Umwelt entsprechend den geltenden Vorschriften.

Elektronische Geräte

Ihr Kopfhörer verwendet Bluetooth®. Er sendet und empfängt Funkfrequenzen (HF) um 2,4 GHz. Diese Mikrowellenemissionen können den Betrieb vieler elektronischer Geräte stören. Um Unfälle zu vermeiden, schalten Sie Ihren Bluetooth®-Kopfhörer aus, wenn Sie sich an den folgenden Orten befinden:

- Orte, an denen brennbares Gas vorhanden ist, wie z. B. Krankenhäuser, Züge, Flugzeuge oder Tankstellen in der Nähe von automatischen Türen oder Feueralarmen,
 - Explosionszonen
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder eine andere Prothese tragen, fragen Sie Ihren Arzt um Rat. Der Empfänger arbeitet in einem Radius von etwa 10 Metern. Je geringer der Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem Gerät, mit dem er verbunden ist, desto besser ist die Leistung. Die Kommunikationsreichweite kann je nach Hindernissen (Menschen, Metall, Wand usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.

Ihr PRODUKT

LIEFERUMFANG

- 1 kabelloser Bluetooth-Kopfhörer **AB1070 BT**
 - 1 USB / USB-C-Ladekabel
 - 1 Audiokabel mit 3,5-mm-Klinke
 - 1 Bedienungsanleitung
- Sie benötigen Zubehör für Ihren Kopfhörer? Unser gesamtes Sortiment finden Sie auf der Website www.boulanger.com oder in Ihrer Boulanger-Filiale.

TECHNISCHE DATEN

- Kompatibel mit allen Marken von Smartphones, Tablets, MP3/MP4-Playern, Computern und Hi-Fi-Anlagen mit Bluetooth®-Technologie
- Akkulaufzeit: bis zu 20 Stunden (durchschnittliche Laufzeit unter normalen Hör- und Gesprächsbedingungen)
- Ladefzeit: ca. 2,5 Stunden
- Akku: Eingebaute wiederaufladbare 250 mAh Lithium-Ionen-Akku
- Bluetooth-Version: V5.2
- Frequenzbereich: 2402-2480 MHz
- Sendeleistung: 3,23 mW
- Unterstützte Profile: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
- Übertragungsabstand: 10 Meter
- Im Kopfhörer integriertes Mikrofon
- Abmessungen: 170 x 190 x 76 mm
- Kompakter, faltbarer und verstellbarer Kopfhörer
- Gewicht des Kopfhörers: 161 g

- Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
 - Lautsprecherdurchmesser: 40 mm
 - Empfindlichkeit: 94±3 dB / mW
 - Nennleistung: 20 mW
 - Betriebsabstand: bis zu 10 Meter
- *Dieses Produkt ist mit den genannten Marken kompatibel (Marken, die Dritten gehören und keine Verbindung zu Sourcing & Creation haben).

So verwenden Sie IHREN KABELLOSEN KOPFHÖRER

AUFLADEN DES AKKUS

Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Es dauert ca. 2,5 Stunden, um den Akku des Kopfhörers vollständig aufzuladen.

- Verwenden Sie zum Laden des Akkus das mitgelieferte USB-C / USB-Kabel.
- Schließen Sie den USB-C-Stecker an den Ladeanschluss des Kopfhörers an und verbinden Sie dann den USB-Stecker mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer oder mit dem USB-Anschluss eines USB-Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte des Kopfhörers rot.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Kontrollleuchte. Sie haben dann etwa **20 Stunden Musikwiedergabe** oder **bis zu 250 Stunden Standby-Zeit**.
- Wenn der Akku schwach ist, gibt der Kopfhörer ein Signal aus und die rote Leuchte blinkt 5 Sekunden lang.
- Um die Akkulaufzeit zu verlängern, schaltet sich der Kopfhörer automatisch aus, wenn nach 10 Minuten kein Gerät verbunden ist.



Ihr Kopfhörer kann nicht im kabellosen Modus verwendet werden, während er aufgeladen wird. Ziehen Sie das USB-C / USB-Kabel ab, um die volle Funktionalität wiederherzustellen.

KOPFHÖRER EIN/AUS

- Um den Kopfhörer einzuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, bis Sie die Einschaltmelodie hören. Die Anzeigeleuchte wird blau und blinkt dann blau und rot, wenn der Bluetooth-Kopplungsmodus aktiviert wird.
- Um den Kopfhörer auszuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, bis Sie die Abschaltmelodie hören. Die Kontrollleuchte erlischt.

BLUETOOTH-KOPPLUNG

- Dieser Kopfhörer kann jeweils nur mit einem Audiogerät gekoppelt werden.
- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um die Bluetooth-Kopplung am Kopfhörer zu aktivieren. Die Anzeigeleuchte blinkt blau und rot, um anzuzeigen,

dass sich der Kopfhörer im Kopplungsmodus befindet. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein und wählen Sie das Bluetooth-Namen des Kopfhörers: **Essb AB1070 BT**. Vergewissern Sie sich, dass sich der Kopfhörer und das Bluetooth-Gerät nicht weiter als einen Meter voneinander entfernt befinden. Eine Melodie bestätigt, dass die Geräte gekoppelt sind, und die Kontrollleuchte blinkt alle 5 Sekunden blau.

- Wenn der Kopfhörer während dieser Suche eine Audioquelle erkennt, mit der er bereits verbunden ist, wird die Verbindung wieder aktiviert.
- Wenn während der Bluetooth-Suche kein Gerät gekoppelt wird, schaltet sich der Kopfhörer automatisch aus.
- Nach dem Koppeln verbindet sich das zuletzt verbundene Bluetooth-Audiogerät automatisch wieder, wenn Sie die Bluetooth-Quelle auswählen, sofern es sich innerhalb der Verbindungsreichweite des Kopfhörers befindet.
- Um die Kopplung abzubrechen, schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Bluetooth-Audiogeräte nach.
- Für eine optimale Übertragungsqualität stellen Sie sicher, dass sich der Kopfhörer und Ihre Bluetooth-Geräte nicht weiter als 10 Meter voneinander entfernt befinden und dass keine elektronischen Geräte die Übertragung stören.
- Um die Funktionen Wiedergabe/Pause und Vorheriger/Nächster Titel nutzen zu können, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät (Mobiltelefon, Audioplayer usw.) die Bluetooth-Profilie A2DP und AVRCP unterstützt.

TELEFONATE IM FREISPRECHMODUS

Wie reagiert der Kopfhörer auf einen eingehenden Anruf?

- Wenn ein Anruf eingeht oder gewählt wird, pausiert das Telefon die Musikwiedergabe. Die Musikübertragung von Ihrem Mobiltelefon zu Ihrem Kopfhörer ist unterbrochen.
- Nach Beendigung des Anrufs setzt das Telefon die Wiedergabe an der Stelle fort, an der sie unterbrochen wurde, und streamt die Musik zurück an Ihren Kopfhörer.

Funktion	Status des Kopfhörers	Betrieb
Anruf entgegennehmen	Eingehender Anruf	Drücken Sie einmal auf die Multifunktions-taste .
Anruf beenden / abbrechen	Während eines Anrufs (Das blaue Licht blinkt einmal alle 5 Sekunden).	Drücken Sie einmal auf die Multifunktions-taste .
Anruf ablehnen	Eingehender Anruf	Drücken und halten Sie die Multifunktions-taste 2 Sekunden lang .

DIREKTER ANSCHLUSS AN EINEN AUDIO-PLAYER

Sie können Ihren Kopfhörer an ein externes Audiogerät (z. B. ein Smartphone oder einen MP3-Player) anschließen. Der Ton des Audiogeräts wird dann über die Lautsprecher des Kopfhörers übertragen.

- Verwenden Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Klinkenkabel. Schließen Sie ein Ende an der 3,5-mm-Audiobuchse am Kopfhörer und das andere Ende am externen Audiogerät an.
- Verwenden Sie kein 3,5-mm-Klinkenkabel mit 4 Kontakten. Dies führt dazu, dass Ihr Kopfhörer nicht richtig funktioniert.
- Wenn Sie im AUX-IN-Modus Musik hören, sind die Bedienelemente am Kopfhörer deaktiviert. Verwenden Sie die Bedienelemente an der Audioquelle, um die Musik abzuspielen und die Lautstärke einzustellen.
- Wenn aus Ihrem Kopfhörer kein Ton zu hören ist, überprüfen Sie den Lautstärkepegel an der Audioquelle. Überprüfen Sie auch, ob Musik auf der Audioquelle abgespielt wird.
- Die direkte Verbindung zu einem Audio-Player ist auch dann aktiv, wenn der Akku des Kopfhörers vollständig entladen ist.
- Die Verbindung über AUX-IN hat Vorrang vor der Bluetooth-Verbindung.

HÖREN VON MUSIK

Wenn der Kopfhörer mit dem Bluetooth-Sender eines A2DP-fähigen Mobiltelefons verbunden ist, können Sie Ihre Musik über den Kopfhörer hören.

Funktion	Betrieb
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie kurz die Taste + . Ein Signalton ertönt, wenn die maximale Lautstärke erreicht ist.
Lautstärke verringern	Drücken Sie kurz die Taste - .
Nächster Titel	Halten Sie die Taste + gedrückt.
Vorheriger Titel	Halten Sie die Taste - gedrückt.
Wiedergabe / Pause	Drücken Sie kurz die Multifunktions-taste .
Zugriff auf SIRI (nur bei ausgewählten Apple-Produkten verfügbar)	Drücken Sie die Multifunktions-taste 1 Sekunde lang .

ZURÜCKSETZEN DES KOPFHÖRERS

Wenn sich der Kopfhörer nicht über Bluetooth verbindet, können Sie ihn zurücksetzen.

- Wenn der Kopfhörer ausgeschaltet ist, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt**. Der Kopfhörer schaltet sich ein und wieder aus, und die

entsprechenden Melodien sind zu hören. Der Kopfhörer wird dann zurückgesetzt. Schalten Sie den Kopfhörer ein, um den Kopplungsvorgang automatisch zu starten.

STÖRUNGSBEHEBUNG

- Warum blinkt die rote Kontrollleuchte?**
Das bedeutet, dass der Akku nicht mehr ausreichend geladen ist und nachgeladen werden muss.
- Warum lässt sich der Kopfhörer nicht aufladen?**
Prüfen Sie, ob das USB-C / USB-Kabel nicht beschädigt und richtig angeschlossen ist. Wenn das USB-C / USB-Kabel beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und kaufen Sie ein neues.
- Wie oft sollte ich den Kopfhörer aufladen?**
Sobald der Akkustand niedrig ist. Wenn Sie den Kopfhörer über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfehlen wir, den Akku alle 3 Monate aufzuladen, um seine Lebensdauer zu erhalten.
- Wie groß ist der maximale Betriebsabstand zwischen dem Kopfhörer und einem Bluetooth-Mobiltelefon?**
Der maximal mögliche Abstand beträgt 10 Meter für Geräte der Klasse II. Dieser Abstand kann jedoch je nach Umgebung geringer sein.
- Warum sucht und findet mein Mobiltelefon den Kopfhörer nicht?**
Die Suche kann nur gestartet werden, wenn sich sowohl das Mobiltelefon als auch der Kopfhörer im Kopplungsmodus befinden. Prüfen Sie, ob dies der Fall ist und ob die beiden Geräte nicht weiter voneinander entfernt sind als der maximal zulässige Abstand. Dies beiden Bedingungen sind für die Kopplung und Verbindung Ihrer Geräte unerlässlich.
- Warum ist aus dem Kopfhörer kein Ton zu hören?**
• Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist und dass die Lautstärke sowohl am Kopfhörer als auch am Gerät nicht zu niedrig ist.
• Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer ordnungsgemäß mit dem externen Gerät verbunden ist und sich nicht weiter als 10 Meter vom externen Gerät entfernt befindet. Sie können die Geräte trennen und erneut verbinden, um die Bluetooth-Verbindung wiederherzustellen. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den Kopfhörer zurück und koppeln Sie dann die Geräte.
- Wenn Sie das 3,5-mm-Audiokabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es nicht beschädigt ist und dass die Buchsen richtig angeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist, und laden Sie den Kopfhörer ggf. nach.
- Warum kann ich die Stimme meines Anrufers im Kopfhörer nicht hören?**
• Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon ein ausreichend starkes Signal empfängt.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Kopfhörer in Reichweite des Telefons befindet, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht zu niedrig ist.
- Warum ist im Musikwiedergabemodus keine der Funktionen Pause, Wiedergabe, vorheriger / nächster Titel zugänglich?**

Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn das Audiogerät das AVRCP-Profil (Audio/Video Remote Control Profile) unterstützt. Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon oder der Bluetooth-Sender das AVRCP-Profil unterstützt.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Der Unterzeichner, Sourcing & Creation, erklärt, dass die Funkausrüstung des kabellosen Kopfhörers Essb AB1070 BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse eingesehen werden: <https://www.boulanger.com/info/assistance>

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder sind ausschließliches Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte an seinen Marken, Designs und Informationen vor. Jegliche Kopie oder Vervielfältigung, unabhängig von den eingesetzten Mitteln, wird geahndet und als Fälschung angesehen.

Umweltschutz

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Abfälle (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen Sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.



In unseren Labors getestet

Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist die der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

essentiel



Art. B011618 / B011619 / B011620
Ref. Essb AB1070 BT

Hergestellt in VR China
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-90.com


Kundenservice
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex France

DRAADLOZE BLUETOOTH®-HOOFDTELEFON AB1070 BT



Gebruiksaanwijzing

Voor een snel en eenvoudig gebruik van uw product!



- A. Koppellings- en oplaadcontrolelampje
- B. Vol+ / Volgende track
- C. Aan/uit en Multifunctionele knop
- D. Vol- / Vorige track
- E. USB-C-aansluiting (voor oplader)
- F. 3,5mm jack-aansluiting (AUX IN)
- G. Geïntegreerde microfoon

Elke oorschelp is van een letter voorzien: L voor linker oorschelp en R voor rechter oorschelp.



Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet minimaal 1,0 Watt zijn voor de radioapparatuur en maximaal 1,2 Watt zijn om de maximale laadsnelheid te bereiken.

WAARSCHUWINGEN

Alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken, dient u deze instructies aandachtig te lezen en ze te bewaren voor een latere raadpleging.

- Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden die in dit document zijn beschreven.
- Om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden, stel de hoofdtelefoon niet bloot aan te hoge temperaturen, een te hoge vochtigheidsgraad of direct zonlicht.
- Plaats geen zware voorwerpen op uw hoofdtelefoon.
- Stop geen andere voorwerpen in de hoofdtelefoon, dit kan elektrische problemen veroorzaken.
- Gooi niet met uw hoofdtelefoon of stel deze niet bloot aan hevige schokken.
- Laat jonge kinderen de hoofdtelefoon niet gebruiken zonder toezicht en niet zonder dat de juiste instructies werden gegeven zodat ze het toestel op een veilige manier kunnen gebruiken. Een onjuist gebruik kan tot letsel leiden.
- Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar.
- Dompel de hoofdtelefoon niet onder in water, vermijd opspattend water en plaats deze niet buurt van een houder gevuld met water, zoals bijvoorbeeld een vaas. Berg de hoofdtelefoon na gebruik op in een droge ruimte.
- Probeer niet om de hoofdtelefoon zelf te demonteren of opnieuw te monteren. Herstellingen mogen alleen door een vakbekwame technicus worden uitgevoerd.
- Stel het volume niet zodanig in dat u niet meer kunt horen wat er rondom u gebeurt.
- Reinig het apparaat alleen met een zachte en droge doek en maak geen gebruik van een spuitbus.



Om mogelijke gehoorschade te vermijden, luister niet gedurende een lange periode aan een hoog geluidsniveau.

We raden u aan het gebruik van uw hoofdtelefoon regelmatig te onderbreken en/of het uitgangsvolume om een gepast niveau in te stellen.

Veiligheidsvoorschriften voor de batterij

- Het weggoien van een batterij in een vuur of een warme oven, of het mechanisch verpletteren of doorknippen van een batterij kan een explosie of een zeer warme ruimte kan leiden tot een explosie of een lekkage van vloeistof of brandbaar gas.
- Een batterij aan een zeer lage luchtdruk blootstellen kan leiden tot een explosie of een lekkage van vloeistof of brandbaar gas.

Dit product is in overeenstemming met het besluit van 8 november 2005 inzake de toepassing van artikel L.532-1 van het wetboek van volksgezondheid.

De batterij recyclen

Dit apparaat bevat een interne lithiumbatterij die kan ontplotten of die gevaarlijke chemische producten kan vrijgeven.

Om het risico op brand of brandwonden te vermijden, mag u de batterij nooit uit elkaar halen, platdrukken of doorboren.

Gooi batterijen niet weg met het huisvuil. Bescherm het milieu en gooi uw batterijen weg in overeenstemming met de geldende wetten.

Elektronische apparatuur

Uw hoofdtelefoon maakt gebruik van Bluetooth®-technologie. Het apparaat verzendt en ontvangt radio-elektrische frequenties (HF) in de buurt van 2,4 GHz. Deze hyperfrequenties kunnen de werking van vele elektronische apparaten verstoren. Om ongevallen te voorkomen, schakel uw Bluetooth®-hoofdtelefoon uit wanneer u zich in een van de volgende plaatsen bevindt:

- plaatsen waar ontvankelijk gas aanwezig is, in een ziekenhuis, een trein, een vliegtuig of een tankstation, in de buurt van automatische deuren of brandalarmen,
- explosiegevaar

Vraag uw arts om advies als u een pacemaker of een andere prothese hebt.

De ontvanger werkt binnen een straal van ongeveer 10 meter. Hoe dichter de hoofdtelefoon en de randapparatuur zich bij elkaar bevinden, hoe beter de prestaties. Het bereik van de communicatie kan verschillen naargelang de obstakels (persoon, metaal, muur, etc.) of elektromagnetische omgeving.

Uw PRODUCT

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 draadloze hoofdtelefoon **AB1070 BT**
- 1 USB / USB-C-oplaadkabel
- 1 audiokabel met 3,5 mm-stekker
- 1 gebruiksaanwijzing

Hebt u een accessoire voor uw hoofdtelefoon nodig? Bekijk onze volledige assortiment op de website www.boutanger.com of in uw Boulanger-winkel.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Compatibel met alle merken van smartphones, tablets, MP3/MP4-spelers, computers en HiFi-ketens die over Bluetooth®-technologie beschikken.
- Werkingstijd: tot 20 uur (gemiddelde werkingstijd in normale luistertijd- en oproepomstandigheden)
- Oplaadtijd: ongeveer 2,5 uur
- Batterij: Geïntegreerde oplaadbare Lithium-ionbatterij van 250 mAh
- Bluetooth-versie: V5,2
- Frequentieband: 2402-2480 MHz
- Uitgangsvermogen: 3,23 mW
- Ondersteunde profielen: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
- Transmissiebereik: 10 meter
- Microfoon in de hoofdtelefoon geïntegreerd
- Afmetingen: 170 x 190 x 76 mm
- Compacte, vouwbare en verstelbare hoofdtelefoon
- Gewicht van hoofdtelefoon: 161 g
- Frequentierespons: 20 Hz – 20 kHz
- Diameter van de luidsprekers: 40 mm
- Gevoelheid: 94 +/- 3 dB / mW
- Toegestaan vermogen: 20 mW
- Waaieringsstand: tot 10 meter

*Dit product is compatibel met de genoemde merken (merken van derden die geen enkele band hebben met Sourcing & Creation).

Gebruiksaanwijzing van UW DRAADLOZE HOOFDTELEFON

DE BATTERIJ OPLADEN

Laad de batterij volledig op vóór het eerste gebruik. Het duurt ongeveer 2,5 uur om de batterij van de hoofdtelefoon volledig op te laden.

- Gebruik de ingebouwde USB-C / USB-kabel om de batterij op te laden.
- Steek de USB-C-stekker in de oplaadpoort van de hoofdtelefoon en steek vervolgens de USB-stekker in een vrije USB-poort van uw computer of de USB-poort van een USB-netadapter (niet ingebouwd).
- Tijdens het opladen brandt het controlelampje van de hoofdtelefoon rood.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, dooft het controlelampje. U beschikt nu over een werkingstijd van ongeveer 20 uur autonomie om muziek af te spelen en tot 250 uur in stand-by.
- Als de batterij leeg raakt, hoort u een geluidssignaal en knippert het rode controlelampje 5 seconden.
- Voor een langere werkingstijd van de batterij wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld wanneer er na 10 minuten geen enkel apparaat met de hoofdtelefoon is verbonden.



Uw hoofdtelefoon kan niet draadloos worden gebruikt wanneer deze wordt opgeladen. Trek de USB-C / USB-kabel uit om opnieuw over alle functionaliteiten te beschikken.

DE HOOFDTELEFON IN-/UITSCHAKELEN

- Om de hoofdtelefoon in te schakelen, houd de **aan/uit-knop** ingedrukt totdat het inschakelingsdeuntje wordt gehoord. Het controlelampje wordt blauw en knippert vervolgens afwisselend blauw en rood om aan te geven dat het apparaat zich in de Bluetooth-koppellingsmodus bevindt.
- Om de hoofdtelefoon uit te schakelen, houd de **aan/uit-knop** ingedrukt totdat het uitschakelingsdeuntje wordt gehoord. Het controlelampje dooft.

BLUETOOTH-KOPPELING

- Deze hoofdtelefoon kan tegelijkertijd slechts aan één audioapparaat worden gekoppeld.
- Houd de **aan/uit-knop** ingedrukt om de Bluetooth-koppeling op de hoofdtelefoon te activeren. Het controlelampje knippert afwisselend blauw en rood om aan te geven dat de hoofdtelefoon zich in de koppellingsmodus bevindt. Schakel het Bluetooth-apparaat in en selecteer de Bluetoothnaam van de hoofdtelefoon: **Essb AB1070 BT**. Zorg dat de hoofdtelefoon en het Bluetooth-apparaat zich op minder dan één meter van elkaar bevinden. U hoort een deuntje als bevestiging dat de apparaten aan elkaar zijn gekoppeld en het blauwe controlelampje knippert elke 5 seconden.

- Als de hoofdtelefoon tijdens het zoeken een audiobron detecteert waarmee het reeds verbonden was, wordt de verbinding opnieuw actief.
- Als er tijdens het zoeken met Bluetooth geen enkel apparaat wordt gekoppeld, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.
- Na het koppelen wordt het laatste verbonden Bluetooth-audioapparaat automatisch verbonden wanneer u de Bluetooth-bron selecteert, op voorwaarde dat deze zich binnen het bereik van de hoofdtelefoon bevindt.
- Om het koppelen te annuleren, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-audioapparaat.
- Voor een optimale transmissiekwaliteit, zorg dat de hoofdtelefoon en uw Bluetooth-apparaten zich binnen een afstand van minder dan 10 meter van elkaar bevinden en dat er geen ander elektronisch apparaat de transmissie verstoort.
- Om de functies afspelen/pauze, en vorige track/volgende track te kunnen gebruiken, zorg dat uw apparaat (mobiele telefoon, audioplayer, etc.) compatibel is met de AD2P en AVRCP-Bluetoothprofielen.

TELEFOONOPROEPIEN IN DE HANDSFREEMODUS

Hoe reageert de hoofdtelefoon bij een inkomende oproep?

- Wanneer er een oproep wordt ontvangen of gevormd, pauzeert de telefoon het afspelen van de muziek. Het doorklinken van de muziek vanaf uw mobiele telefoon naar uw hoofdtelefoon wordt onderbroken.
- Wanneer de oproep wordt beëindigd, herneemt de telefoon het afspelen daar waar deze onderbroken werd en wordt er opnieuw muziek naar uw hoofdtelefoon verstuurd.

Functie	Status van hoofdtelefoon	Bediening
Een oproep aannemen	Ingaande oproep	Druk één keer op de multifunctionele knop
Een oproep beëindigen / annuleren	Tijdens een oproep (Het blauwe controlelampje knippert elke 5 seconden eenmaal)	Druk één keer op de multifunctionele knop
Een oproep afwijzen	Ingaande oproep	Houd de multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt

DIRECTE VERBINDING MET EEN AUDIOSPELER

U kunt een extern audioapparaat (bijv. smartphone of MP3-speler) op uw hoofdtelefoon aansluiten. Het geluid van het audioapparaat wordt via de luidsprekers van de hoofdtelefoon afgespeeld.

- Gebruik de ingeborgen 3,5mm-audiokabel. Sluit een uiteinde van de 3,5 mm audiostekker aan op de hoofdtelefoon en het ander uiteinde op een extern audioapparaat.
- Gebruik geen 3,5 mm-audiokabel met 4 contacten. Dit kan de werking van uw hoofdtelefoon verstoren.
- Als u via de AUX-modus naar muziek luistert, werken de bedieningsknoppen van uw hoofdtelefoon niet. Gebruik de bedieningsknoppen van de audiobron om muziek af te spelen en het volume te regelen.
- Als uw hoofdtelefoon geen muziek afspelt, controleer het geluidsvolume op de audiobron. Controleer tevens of de muziek op de audiobron wordt afgespeeld.
- De directe verbinding met een audiospeler is actief, zelfs als de batterij van de hoofdtelefoon volledig ontladen is.
- De AUX-verbinding heeft voorrang op de Bluetooth-verbinding

NAAR MUZIEK LUISTEREN

Wanneer de hoofdtelefoon verbonden is met de Bluetooth-zender van een compatibele mobiele telefoon met A2DP-technologie, kunt u naar uw muziek luisteren via de hoofdtelefoon.

Functie	Bediening
Het volume verhogen	Druk kort op de + knop U hoort een geluidssignaal wanneer het maximum volume is bereikt
Het volume verlagen	Druk kort op de - knop
Volgende track	Houd de + knop ingedrukt
Vorige track	Houd de - knop ingedrukt
Afspelen/Pauze	Druk kort op de multifunctionele knop
Toegang tot SIRI (alleen beschikbaar voor bepaalde Apple-producten)	Druk 1 seconde op de multifunctionele knop

DE HOOFDTELEFOON TERUGZETTEN

Als de hoofdtelefoon niet via Bluetooth verbonden kan worden, is het nodig om deze terug te zetten.

- Als de hoofdtelefoon uitgeschakeld is, houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt. De hoofdtelefoon wordt ingeschakeld en vervolgens opnieuw uitgeschakeld en u hoort de overeenkomstige deuntjes. De hoofdtelefoon is nu teruggezet. Schakel de hoofdtelefoon in om de koppelingprocedure automatisch te starten.

PROBLEEMOPLOSSING

1. Waarom knippert het rode controlelampje?

Dit betekent dat de batterij onvoldoende is opgeladen en u nieuw opladen dient te worden.

2. Waarom laadt de hoofdtelefoon niet op?

Controleer of de USB-C / USB-kabel niet beschadigd is en juist is aangesloten. Als de USB-C / USB-kabel beschadigd is, gebruik deze niet langer en koop een nieuwe.

3. Wanneer moet ik de hoofdtelefoon opladen?

Zodra het batterijvermogen laag is. Als u denkt de hoofdtelefoon langere tijd niet te gebruiken, raden wij u aan om de batterij elke 3 maanden op te laden voor een langer levensduur.

4. Wat is het maximale effectieve bereik tussen de hoofdtelefoon en een mobiele Bluetooth-telefoon?

Het maximale bereik is 10 meter voor randapparatuur van klasse III. Dit bereik kan kleiner zijn afhankelijk van de omgeving.

5. Waarom zoekt mijn mobiele telefoon niet en waarom vindt deze de hoofdtelefoon niet?

Het zoeken kan alleen starten wanneer de mobiele telefoon en de hoofdtelefoon beiden in de koppelingsmodus staan. Controleer of dit het geval is en of de twee randapparaten niet verder dan de maximaal toegestane afstand van elkaar verwijderd zijn. Deze twee voorwaarden zijn essentieel voor het koppelen en verbinden van uw apparaten.

6. Waarom komt er geen geluid uit de hoofdtelefoon?

Controleer of de hoofdtelefoon is ingeschakeld en het volume op de hoofdtelefoon en het randapparaat niet te laag is ingesteld.

Controleer of de hoofdtelefoon juist op het extern apparaat is aangesloten en zich binnen een bereik van 10 meter van dit apparaat bevindt. U kunt de verbinding ontkoppelen en een nieuwe verbinding maken om de Bluetooth-verbinding te herstellen. Als het probleem aanhoudt, zet de hoofdtelefoon terug in koppel de apparaten opnieuw.

- Als de 3,5mm-audiokabel wordt gebruikt, controleer of deze niet beschadigd is en de stekkers juist zijn aangesloten.

- Controleer of de batterij nog voldoende is opgeladen en, indien nodig, laad de hoofdtelefoon opnieuw op.

7. Waarom is de stem van mijn correspondent niet hoorbaar in de hoofdtelefoon?

- Controleer of de mobiele telefoon een voldoende sterk signaal ontvangt.

- Controleer of de hoofdtelefoon zich binnen het bereik van de telefoon bevindt voor een goede Bluetooth-verbinding.

- Controleer of het geluidsvolume niet te laag staat.

- Waarom zijn de functies pauze, afspelen, vorige track / volgende track niet toegankelijk in de muziekafspeelmodus?

Deze functies zijn alleen toegankelijk indien het audiorandapparaat het AVRCP-profiel (Audio/Video Remote Control profile) gebruikt. Controleer of de mobiele telefoon of de Bluetooth-zender effectief het AVRCP-profiel gebruikt.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Ondergetekende, Sourcing & Création, verklaart dat het radio-elektrisch toestel Essb_AB1070 BT conform is met richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://www.boullanger.com/info/assistance>

Alle informatie, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn exclusief eigendom van SOURCING & CREATION.

SOURCING & CREATION behoudt alle rechten inzake zijn merken, creaties en informatie. Elke kopie of reproductie, op welke manier dan ook, wordt als namaak beschouwd.

Milieubescherming

 Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggevoeren worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuiltoortplaatsen) en de verkooppunten stellen inzamelingsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.



Getest in onze laboratoria

Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kassicket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

 essentiel



Art. B011618 / B011619 / B011620
Réf. Essb_AB1070 BT

Gefabriceerd in VRC.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-eb.com

Klantenafdeling
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex Frankrijk