

Operating Instructions

REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION



English, 1



Deutsch, 11



Français, 21



Nederlands, 31



Italiano, 41



Espanol, 51



Portuges, 61



Български, 71



Česky, 81



Eesti, 91



Magyar, 101



Română, 111



Slovenčina, 121



Bosanski, 131

CA 55 xx

CAA 55 xx

NCAA 55 xx



GB

Contents

Installation, 2-3

Positioning and connection

Door reversal

Description of the appliance, 4

Overall view

Start-up and use, 5-6

Starting the appliance

Using the refrigerator to its full potential

Using the freezer to its full potential

Maintenance and care, 7

Switching the appliance off

Cleaning the appliance

Avoiding mould and unpleasant odours

Defrosting the appliance

Replacing the light bulb

Precautions and tips, 8

General safety

Disposal

Respecting and conserving the environment

Troubleshooting, 9

Assistance, 10



Installation

GB

! Before placing your new appliance into operation please read these operating instructions carefully. They contain important information for safe use, for installation and for care of the appliance.

! Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on to possible new owners of the appliance.

Positioning and connection

Positioning

1. Place the appliance in a well-ventilated humidity-free room.
2. Do not obstruct the rear fan grills. The compressor and condenser give off heat and require good ventilation to operate correctly and save energy.
3. Leave a space of at least 10 cm between the top part of the appliance and any furniture above it, and at least 5 cm between the sides and any furniture/side walls.
4. Ensure the appliance is away from any sources of heat (direct sunlight, electric stove, etc.).
5. In order to maintain the correct distance between the appliance and the wall behind it, fit the spacers supplied in the installation kit, following the instructions provided.

Levelling

1. Install the appliance on a level and rigid floor.
2. If the floor is not perfectly horizontal, make the necessary adjustments by tightening or loosening the single foot at the front of the appliance.

Electrical connections

After the appliance has been transported, carefully place it vertically and wait at least 3 hours before connecting it to the electricity mains. Before inserting the plug into the electrical socket ensure the following:

- The appliance is earthed and the plug is compliant with the law.
- The socket can withstand the maximum power of the appliance, which is indicated on the data plate located on the bottom left side of the fridge (e.g. 150 W).
- The voltage must be in the range between the values indicated on the data plate located on the bottom left side (e.g. 220-240V).
- The socket is compatible with the plug of the appliance. If the socket is incompatible with the plug, ask an authorised technician to replace it (see Assistance). Do not use extension cords or multiple sockets.

! Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket must be easily accessible.

! The cable must not be bent or compressed.

! The cable must be checked regularly and replaced by authorised technicians only (see Assistance).

! The manufacturer declines any liability should these safety measures not be observed.

DOOR REVERSAL

GB


Warning: Before attempting to remove the doors, switch off the electrical supply and pull out the mains plug.

It is recommended that you remove any loose items/fittings from inside the appliance and place food into insulated containers whilst carrying out this operation.

You may require assistance to carefully lay the appliance onto its back onto suitable protective materials (i.e. original packaging).


Remove the doors

1. Lay down the appliance on its back.
2. Unscrew, remove and retain the bottom hinge.
3. Slightly open the bottom door and slide downward remove and carefully place to one side.
4. Remove centre hinge and spacer if fitted. Slightly open the top door and slide downwards, remove and carefully place to one side.
5. The pin will be removed and fixed to the opposite side.
6. Use a thin blunt instrument to remove the top and bottom hinge bushes and blanking plugs from the doors, take care not to mark the door handle. Reposition the blanking plugs and bushes on the opposite side.
7. Fit the blanking plugs provided into the right hand two centre hinge holes.
8. Before changing hinge place from right side to left side, screw on left side panel should be disassembled and after changing hinge place, screw should be assembled on right side panel.



Replacing the doors

1. Slide the top door upwards and locate the top hinge pin into the door bush. Reposition the centre hinge on the opposite side.
2. Carefully slide bottom door upward into the centre hinge pin.
3. Unscrew the bottom hinge pin and refit it on the opposite side.
4. Fit the bottom hinge making sure that the door is aligned to the cabinet.
5. Carefully stand the appliance upright in its required location and make sure it is sitting level on the floor. Open and close the doors checking that the gasket makes a good seal without any gaps when the doors are closed.




Note: Replace loose items/fittings back into the appliance and leave for at least 15 minutes before switching back on.

Description of the appliance

GB

Overall view

The instructions contained in this manual are applicable to different model refrigerators. The diagrams may not directly represent the appliance purchased. For more complex features, consult the following pages.



■ There is only one adjustable foot.

• Varies by number and/or position.

* Available only on certain models.

Starting the appliance

! Before starting the appliance, follow the installation instructions (see Installation).

! Before connecting the appliance, clean the compartments and accessories well with lukewarm water and bicarbonate.

1. Insert the plug into the socket and ensure that the internal light illuminates.
2. Turn the TEMPERATURE ADJUSTMENT knob to an average value. After a few hours you will be able to put food in the refrigerator.

Using the refrigerator to its full potential

The temperature inside the refrigerator compartment automatically adjusts itself according to the position of the thermostat knob.

1 = warmest 5 = coldest

We recommend, however, a medium position.

The cooling section of the refrigerator is located inside the back wall of the refrigerator compartment for increased space and improved aesthetics. During operation, the back wall will be covered in frost or water droplets depending on whether the compressor is operating or paused. Do not worry, the refrigerator is functioning normally.


If the TEMPERATURE ADJUSTMENT knob has been set on high values with large quantities of food and with a high ambient temperature, the appliance can operate continuously, resulting in excessive frost formation and excessive energy consumption: compensate for this by shifting the knob towards lower values (defrosting will occur automatically).

In static appliances, the air circulates in a natural way: the colder air tends to move downwards as it is heavier.

The food should be stored as follows:

Food	Arrangement inside the refrigerator
Fresh fish and meat	Above the fruit and vegetable bins
Fresh cheese	Above the fruit and vegetable bins
Cooked food	On any shelf
Salami, loaves of bread, chocolate	On any shelf
Fruit and vegetables	In the fruit and vegetable compartment bins
Eggs	On the shelf provided
Butter and margarine	On the shelf provided
Bottle, drinks, milk	On the shelves provided

- Place only cold or lukewarm foods in the compartment, not hot foods (see Precautions and tips).
- Remember that cooked foods do not last longer than raw foods.
- Do not store liquids in open containers. They will increase humidity in the refrigerator and cause condensation to form.



SHELVES: with or without grill.

Due to the special guides the shelves are removable and the height is adjustable (see diagram), allowing easy storage of large containers and food. Height can be adjusted without complete removal of the shelf.

TEMPERATURE Indicator light: to identify the coldest area in the refrigerator.

1. Check that OK appears clearly on the indicator light (see diagram).



2. If the word "OK" does not appear it means that the temperature is too high: adjust the REFRIGERATOR OPERATION knob to a higher position (colder) and wait approximately 10 hours until the temperature has been stabilised.
3. Check the indicator light again: if necessary, readjust it following the initial process. If large quantities of food have been added or if the refrigerator door has been opened frequently, it is normal for the indicator not to show OK. Wait at least 10 hours before adjusting the REFRIGERATOR OPERATION knob to a higher setting.

Food hygiene

1. Once you have bought your food, remove all external packaging made of paper/cardboard or other wrappers, which could introduce bacteria or dirt inside your refrigerator.
2. Protect the food, (especially easily perishable items and those that have a strong smell), in order to avoid contact between them, thereby removing both the possibility of germ/bacteria contamination as well as the diffusion of strong odours inside the fridge.
3. Store all food in such a way as to ensure air can circulate freely between different items.
4. Keep the inside of your fridge clean, taking care not to use oxidiser or abrasive products.

5. Remove all food past its expiry date from the refrigerator.
6. For the correct preservation of food, all easily perishable items (soft cheeses, raw fish, meat, etc.) should be stored in the coldest zone of the fridge compartment, i.e. just above the salad crisper where the temperature indicator is situated.

Using the freezer to its full potential


- Do not re-freeze food that is defrosting or that has already been defrosted. These foods must be cooked and eaten (within 24 hours).
- Fresh food that needs to be frozen must not come into contact with food that has already been defrosted. Fresh food must be stored above the grill in the freezer compartment and if possible be in direct contact with the walls (side and rear), where the temperature drops below -18°C and guarantees rapid freezing.
- Do not place glass bottles which contain liquids, and which are corked or hermetically sealed in the freezer because they could break.
- The maximum quantity of food that may be frozen daily is indicated on the plate containing the technical properties located on the bottom left side of the refrigerator compartment (for example: Kg/24h: 4).
- In order to obtain a greater amount of space in the freezer compartment, you may remove the bins (except the lowest bin and the special COOL CARE ZONE bin, which has an adjustable temperature) and place the food directly onto the evaporator plates.

- ! Do not open the door during freezing.
 ! If there is a power cut or malfunction, do not open the freezer door. This will help maintain the temperature inside the freezer, ensuring that foods are conserved for at least 9 - 14 hours.
 ! If the room temperature drops below 14°C for an extended period of time, the ideal temperature will not be reached in the freezer compartment and food preservation will be reduced.

Ice tray

The fact that they are situated on the top part of the freezer drawers ensures greater cleanliness: the ice no longer comes into contact with the food placed inside the freezer compartment; furthermore, the dripping of the water during filling is avoided (a lid to cover up the hole after filling with water is also provided).

1. Pull out the tray by pushing it up. Check that the tray is completely empty and fill it with water through the opening provided.
2. Take care not to exceed the level indicated (MAX WATER LEVEL). Excess water prevents the ice cubes from dispensing (if this happens, wait for the ice to melt and empty the tray).
3. Turn the tray 90°: due to the connected compartments each mould fills with water (see diagram).
4. Close the opening with the lid provided and put the tray back.
5. When the ice has formed (minimum time approximately 8 hours) knock the tray against a hard surface and wet the outside so that the ice cubes come loose and take them out through the opening.



Switching the appliance off

During cleaning and maintenance it is necessary to disconnect the appliance from the electricity supply: It is not sufficient to set the temperature adjustment knobs on ● (appliance off) to eliminate all electrical contact.

Cleaning the appliance

- The external and internal parts, as well as the rubber seals may be cleaned using a sponge that has been soaked in lukewarm water and bicarbonate of soda or neutral soap. Do not use solvents, abrasive products, bleach or ammonia.
- The removable accessories may be soaked in warm water and soap or dishwashing liquid. Rinse and dry them carefully.
- The back of the appliance may collect dust which can be removed by delicately using the hose of a vacuum cleaner set on medium power. The appliance must be switched off and the plug must be pulled out before cleaning the appliance.

Avoiding mould and unpleasant odours

- The appliance is manufactured with hygienic materials which are odour free. In order to maintain an odour free refrigerator and to prevent the formation of stains, food must always be covered or sealed properly.
- If you want to switch the appliance off for an extended period of time, clean the inside and leave the doors open.

Defrosting the appliance

! Follow the instructions below.

Do not use objects with sharp or pointed edges to defrost the appliance as these may damage the refrigeration circuit beyond repair.

Defrosting the refrigerator compartment



The refrigerator has an automatic defrosting function: water is ducted to the back of the appliance by a special discharge outlet (see diagram) where the heat produced by the compressor causes it to evaporate. It is necessary to clean the discharge hole regularly so that the water can flow out easily.

Defrosting the freezer compartment


If the frost layer is greater than 5 mm, it is necessary to defrost manually:

1. Set the TEMPERATURE ADJUSTMENT knob to the position ●.
2. Wrap frozen foods in newspaper and place them in another freezer or in a cool place.
3. Leave the door open until the frost has melted completely. This can be made easier by placing containers with lukewarm water in the freezer compartment.
4. Clean and dry the freezer compartment carefully before switching the appliance on again.
5. Wait for approximately 2 hours, i.e. until the ideal storage conditions have been restored, before placing food in the freezer compartment.

Replacing the light bulb

To replace the light bulb in the refrigerator compartment, pull out the plug from the electrical socket. Follow the instructions below.

Access the light bulb by removing the cover as indicated in the diagram. Replace it with a similar light bulb within the power range indicated on the cover (15W or 25W).



Precautions and tips

GB

! The appliance was designed and manufactured in compliance with international safety standards. The following warnings are provided for safety reasons and must be read carefully.



This appliance complies with the following Community Directives:
- 73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent amendments;
- 89/336/EEC of 03.05.89 (Electromagnetic Compatibility) and subsequent amendments;
- 2002/96/CE.

General safety

- The appliance was designed for domestic use inside the home and is not intended for commercial or industrial use.
- The appliance must be used to store and freeze food products by adults only and according to the instructions in this manual.
- The appliance must not be installed outdoors, even in covered areas. It is extremely dangerous to leave the appliance exposed to rain and storms.
- Do not touch the appliance with bare feet or with wet or moist hands and feet.
- Do not touch the internal cooling elements: this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- When unplugging the appliance always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- Before cleaning and maintenance, always switch off the appliance and disconnect it from the electrical supply. It is not sufficient to set the temperature adjustment knobs on ● (appliance off) to eliminate all electrical contact.
- In the case of a malfunction, under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or further malfunctioning of the appliance.
- Do not use any sharp or pointed utensils or electrical equipment - other than the type recommended by the manufacturer - inside the frozen food storage compartments.
- Do not put ice cubes taken directly from the freezer into your mouth.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep packaging material out of the reach of children! It can become a choking or suffocation hazard.

Disposal

- Observe local environmental standards when disposing packaging material for recycling purposes.
- The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers may take their old appliance to public waste collection areas, other communal collection areas, or if national legislation allows return it to a retailer when purchasing a similar new product. All major household appliance manufacturers are active in the creation of systems to manage the collection and disposal of old appliances.

Respecting and conserving the environment

- Install the appliance in a fresh and well-ventilated room. Ensure that it is protected from direct sunlight and do not place it near heat sources.
- Try to avoid keeping the door open for long periods or opening the door too frequently in order to conserve energy.
- Do not fill the appliance with too much food: cold air must circulate freely for food to be preserved properly. If circulation is impeded, the compressor will work continuously.
- Do not place hot food directly into the refrigerator. The internal temperature will increase and force the compressor to work harder and will consume more energy.
- Defrost the appliance if ice forms (see Maintenance). A thick layer of ice makes cold transference to food products more difficult and results in increased energy consumption.
- Regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are free of debris and to prevent cold air from escaping (see Maintenance).

Troubleshooting



If the appliance does not work, before calling for Assistance (see Assistance), check for a solution from the following list.

GB

Malfunctions:

The internal light does not illuminate.

The refrigerator and the freezer do not cool well.

The food inside the refrigerator is beginning to freeze.

The motor runs continuously.

The appliance makes a lot of noise.


Some of the external parts of the refrigerator become hot.

The back wall of the refrigerator unit is covered in frost or droplets of water.

There is water at the bottom of the refrigerator.

Excess moisture / Ice at rear of the Fridge.

Warm Fridge



Possible causes / Solutions:

• The plug has not been inserted into the electrical socket, or not far enough to make contact, or there is no power in the house.

• The doors do not close properly or the seals are damaged.

• The doors are opened too frequently.

• The TEMPERATURE ADJUSTMENT knob is not in the correct position.

• The refrigerator or the freezer have been over-filled.

• The atmospheric temperature of the area surrounding the appliance is lower than 14°C.

• The TEMPERATURE ADJUSTMENT knob is not in the correct position.

• The food is in contact with the back inside wall of the refrigerator.

• The door is not closed properly or is continuously opened.

• The outside ambient temperature is very high.

• The thickness of the frost exceeds 2-3 mm (see Maintenance).

• The appliance has not been installed on a level surface (see Installation).

• The appliance has been installed between cabinets that vibrate and make noise.

• The internal refrigerant makes a slight noise even when the compressor is off. This is not a defect, it is normal.

• These raised temperatures are necessary in order to avoid the formation of condensation on certain parts of the product.

• This shows the appliance is operating normally.

• The water discharge hole is blocked (see Maintenance).

• Excess moisture / Ice will occur if the Larder door is opened for prolonged periods. This will disappear once the door is closed and the Larder allowed to defrost and drain the moisture away. This is normal for cooling function of the Larder compartment, especially in summer period.

• If room temperature is 16 C or lower, (for example the product is located in a garage or out building), for the refrigerator to operate correctly the switch must be in the 'ON' position.

Assistance

400011477178

09/2020

GB


Before calling for Assistance:

- Check if the malfunction can be solved on your own (see Troubleshooting).
- If after all the checks, the appliance still does not operate or the problem persists, call the nearest Service Centre

Communicating:

- type of malfunction
- appliance model (Mod.)
- serial number (S/N)

This information can be found on the data plate located on the bottom left side of the refrigerator compartment.



Never call on unauthorized technicians and always refuse spare parts which are not originals.

Gebrauchsanleitung

KOMBINATION KÜHLSCHRANK/GEFRIERER



English, 1



Deutsch, 11



Français, 21



Nederlands, 31



Italiano, 41



Espanol, 51



Portuges, 61



Български, 71



Česky, 81



Eesti, 91



Magyar, 101



Română, 111



Slovenčina, 121



Bosanski, 131

CA 55 xx

CAA 55 xx

NCAA 55 xx



DE

Inhalt

Installation, 12-13

Aufstellung und Anschluss
Türanschlagwechsel

Gerätebeschreibung, 14

Gesamtansicht

Inbetriebnahme und Gebrauch, 15-16

Einschalten des Geräts
Verwendung des Kühlschranks in seiner vollen Leistung
Verwendung des Gefrierers in seiner vollen Leistung

Wartung und Pflege, 17

Abschalten des Gerätes
Reinigung des Gerätes
Schimmel oder unangenehme Gerüche vermeiden
Das Gerät abtauen
Austausch der Glühbirne

Hinweise und Tipps, 18

Allgemeine Sicherheit
Entsorgung
Die Umwelt achten und erhalten

Lösen von Problemen, 19

Kundendienst, 20



Installation

DE

! Vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes, diese Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen. Sie enthalten wichtige Informationen für den sicheren Gebrauch, die Installation und Pflege des Gerätes.

! Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Beim Verkauf, diese an die neuen Eigentümer des Gerätes übergeben.

Aufstellung und Anschluss

Aufstellung

1. Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum ohne Feuchtigkeit auf.
2. Die hinteren Lüftergitter nicht abdecken. Der Kompressor und Kondensator geben Hitze ab und benötigen eine gute Belüftung, um richtig arbeiten zu können und Energie zu sparen.
3. Einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen dem Oberteil des Gerätes und anderen Möbeln darüber lassen, und mindestens 5 cm zwischen den Seiten und anderen Möbeln/Seitenwänden.
4. Sicherstellen, dass sich das Gerät entfernt von Hitzequellen befindet (direktes Sonnenlicht, Elektroherd, usw.).
5. Um den richtigen Abstand zwischen dem Gerät und der Wand dahinter beizubehalten, die Abstandhalter aus dem Installationskit einsetzen, dabei die gegebenen Anweisungen befolgen.

Nivellierung

1. Installieren Sie das Gerät auf einem festen und ebenen Boden.
2. Falls der Fußboden nicht perfekt waagerecht ist, nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor, indem Sie den einzelnen Fuß an der Vorderseite des Geräts festziehen oder lösen.

Elektrischer Anschluss

Nach dem Transport des Gerätes, dieses vorsichtig senkrecht aufstellen und mindestens 3 Stunden warten, bevor es an das Stromnetz angeschlossen wird. Vor Einstecken des Steckers in die Steckdose, Folgendes sicherstellen:

- Das Gerät ist geerdet und der Stecker ist in Übereinstimmung mit den Vorschriften.
- Die Steckdose kann der maximalen Geräteleistung standhalten, die auf dem Typenschild am Geräteboden links angegeben sind (z.B. 150 W).
- Die Spannung muss innerhalb der Werte liegen, die auf dem Typenschild am Geräteboden links angegeben sind (z.B. 220-240V).
- Die Steckdose ist kompatibel mit dem Gerätestecker. Wenn die Steckdose nicht mit dem Stecker kompatibel ist, einen autorisierten Techniker mit dem Austausch beauftragen (siehe Kundendienst). Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker.

! Wenn das Gerät installiert wurde, müssen das Versorgungskabel und die Steckdose einfach zugänglich sein.

! Das Kabel darf nicht geknickt oder zusammengedrückt sein.

! Das Kabel muss regelmäßig geprüft und ausschließlich durch autorisierte Techniker ausgetauscht werden (siehe Kundendienst).

! Der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab, wenn diese Sicherheitsmaßnahmen nicht beachtet werden.

TÜRANSCHLAGWECHSEL

Warnung: Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker ab, bevor Sie versuchen die Türen zu entfernen.

Es wird empfohlen, dass Sie sämtliche losen Gegenstände/Zubehörteile aus dem Gerät entnehmen und Lebensmittel in isolierte Behälter geben, während Sie diesen Vorgang ausführen.


Möglicherweise benötigen Sie Unterstützung, um das Gerät vorsichtig auf seine Rückseite auf geeignete Schutzmaterialien (z. B. Originalverpackung) zu legen.

Entfernen der Türen

1. Legen Sie das Gerät auf seine Rückseite.
 2. Schrauben Sie das untere Scharnier ab, entfernen Sie es und bewahren Sie es auf.
 3. Öffnen Sie die untere Tür leicht und schieben Sie sie nach unten. Nehmen Sie sie ab und legen Sie sie vorsichtig auf eine Seite.
 4. Entfernen Sie das mittlere Scharnier und die Unterlegscheibe, sofern vorhanden. Öffnen Sie die obere Tür leicht und schieben Sie sie nach unten. Nehmen Sie sie ab und legen Sie sie vorsichtig auf eine Seite.
 5. Der Stift ist zu entfernen und an der gegenüberliegenden Seite zu befestigen.
 6. Entfernen Sie mit einem dünnen stumpfen Werkzeug die oberen und unteren Scharnierbuchsen und Blindstopfen von den Türen. Achten Sie darauf, den Türgriff nicht zu beschädigen. Bringen Sie die Blindstopfen und Buchsen wieder auf der gegenüberliegenden Seite an.
 7. Setzen Sie die mitgelieferten Blindstopfen in die beiden mittleren Scharnierlöcher rechts ein.
 8. Vor dem Wechsel der Scharnierposition von der rechten auf die linke Seite sollte die Schraube an der linken Seitenwand zerlegt werden. Nach dem Wechsel der Scharnierposition sollte die Schraube an der rechten Seitenwand montiert werden.
-

Wiedereinsetzen der Türen

1. Schieben Sie die obere Tür nach oben und setzen Sie den oberen Scharnierstift in die Türbuchse ein. Bringen Sie das mittlere Scharnier wieder auf der gegenüberliegenden Seite an.
2. Schieben Sie die untere Tür vorsichtig nach oben in den mittleren Scharnierstift.
3. Schrauben Sie den unteren Scharnierstift ab und bringen Sie ihn wieder auf der gegenüberliegenden Seite an.
4. Bringen Sie das untere Scharnier an und achten Sie darauf, dass die Tür mit dem Schrank ausgerichtet ist.
5. Stellen Sie das Gerät vorsichtig am gewünschten Ort senkrecht auf und stellen Sie sicher, dass es waagerecht auf dem Fußboden steht. Öffnen und schließen Sie die Türen und prüfen Sie, dass die Dichtung lückenlos gut abdichtet, wenn die Türen geschlossen sind.




Hinweis: Setzen Sie die losen Gegenstände/Zubehörteile wieder im Gerät ein und lassen Sie es wenigstens 15 Minuten stehen, bevor Sie es wieder einschalten.

Gerätebeschreibung

DE

Gesamtansicht

Die Anweisungen in diesem Handbuch können für verschiedene Kühlschrankversionen angewendet werden. Die Diagramme stellen nicht direkt das gekaufte Gerät dar. Für weitere Funktionen, siehe die folgenden Seiten.



- Es gibt nur einen verstellbaren Fuß.
- Variiert durch Anzahl und/oder Position.
- * Nur verfügbar bei bestimmten Modellen.

Einschalten des Geräts

! Vor Einschalten des Gerätes, die Installationsanweisungen beachten (siehe Installation).
! Vor dem Anschluss des Gerätes, die Fächer und die Zubehörteile gründlich mit lauwarmem Wasser und Bikarbonat reinigen.

1. Den Stecker in die Steckdose einstecken und sicherstellen, dass das Innenlicht leuchtet.
2. Den Knopf zur TEMPERATUREINSTELLUNG auf einen Durchschnittswert drehen. Nach einigen Stunden können Lebensmittel in den Kühlschrank gegeben werden.

Verwendung des Kühlschranks in seiner vollen Leistung

Die Temperatur im Kühlschrankfach stellt sich automatisch selbst ein, je nach Position des Thermostatreglers.

1 = wärmste 5 = kälteste

Wir empfehlen trotzdem eine Mittelposition.

Der Kühlabschnitt des Kühlschranks befindet sich in der Rückwand des Kühlschrankfachs für mehr Raum und verbesserte Ästhetik. Während dem Betrieb weist die Rückwand Frost oder Wassertropfen auf, je nachdem ob der Kompressor in Betrieb ist oder in Pause. Keine Bedenken, der Kühlschrank funktioniert normal.

Wenn der Knopf zur TEMPERATUREINSTELLUNG auf die höchsten Werte gestellt wurde mit hohen Mengen an Lebensmitteln und bei hoher Umgebungstemperatur, kann das Gerät durchgehend arbeiten, was zu erhöhter Frostbildung und erhöhtem Energieverbrauch kommt: um dies auszugleichen, den Knopf auf die niedrigeren Werten stellen (das Abtauern erfolgt automatisch).


Bei statischen Geräten, zirkuliert die Luft auf natürliche Weise: kältere Luft neigt dazu, sich nach unten zu bewegen, da sie schwerer ist.

Die Lebensmittel sollten wie folgt gelagert werden:

Speise	Anordnung in dem Kühlschrank
Frischer Fisch und Fleisch	Über den Obst- und Gemüsefächern
Frischkäse	Über den Obst- und Gemüsefächern
Gekochte Speisen	Auf allen Ablagen
Salami, Brotlaibe, Schokolade	Auf allen Ablagen
Obst und Gemüse	In den Obst- und Gemüsefächern
Eier	Auf der Ablage
Butter und Margarine	Auf der Ablage
Flaschen, Getränke, Milch	Auf den Ablagen

Nur kalte oder lauwarne Lebensmittel in das Fach geben, keine heißen Lebensmittel (siehe Vorsichtsmaßnahmen und Tipps).

- Bitte beachten, dass gegarte Lebensmittel nicht länger haltbar sind als rohe Lebensmittel.
- Flüssigkeiten nicht in offenen Behältern aufbewahren. Sie erhöhen die Feuchtigkeit im Kühlschrank und führen zu Kondenswasserbildung.



ABLAGEN: mit oder ohne Gitter. Dank der speziellen Führungen können die Ablagen herausgenommen werden und die Höhe ist einstellbar (siehe Diagramm), dies ermöglicht eine einfache Lagerung von großen Behältern und Lebensmitteln.

Die Höhe kann ohne komplette Entnahme der Ablage angepasst werden.

TEMPERATUR-Anzeigelicht: Zum Feststellen des kältesten Bereichs im Kühlschrank.

1. Prüfen, dass OK klar auf dem Anzeigelicht erscheint (siehe Diagramm).



2. Wenn das Wort "OK" nicht erscheint, bedeutet dies, dass die Temperatur zu hoch ist: Der Knopf für den KÜHLSCHRANKBETRIEB auf eine höhere (kältere) Position stellen und ungefähr 10 Stunden warten, bis die Temperatur sich stabilisiert hat.
3. Das Anzeigelicht erneut prüfen: bei Bedarf erneut einstellen unter Durchführung des Startvorgangs. Wenn große Mengen an Lebensmitteln zugegeben wurden oder wenn die Kühlschranktür häufig geöffnet wird, ist es normal, dass die Anzeige kein OK anzeigt. Mindestens 10 Stunden warten, bevor der Knopf für den KÜHLSCHRANKBETRIEB auf einen höheren Wert eingestellt wird.

Lebensmittelhygiene

1. Nach dem Kauf der Lebensmittel die Außenverpackung aus Papier/Karton oder andere Verpackung entfernen, die zu Bakterien oder Schmutz im Kühlschrank führen kann.
2. Die Lebensmittel (insbesondere leicht verderbliche Produkte und solche, die einen starken Geruch haben) schützen, um den Kontakt zwischen ihnen zu vermeiden, wodurch sowohl die Möglichkeit der Keim- / Bakterien-Kontamination als auch die Verbreitung von starken Gerüchen im Kühlschrank beseitigt wird.

3. Alle Lebensmittel so aufbewahren, dass die Luft frei zwischen den verschiedenen Produkten zirkulieren kann.
4. Den Innenbereich Ihres Kühlschranks sauber halten, darauf achten keine Oxidierungsmittel oder scheuernden Produkte zu verwenden.
5. Entfernen Sie alle abgelaufenen Lebensmittel aus dem Kühlschrank.
6. Für die richtige Aufbewahrung der Lebensmittel, alle leicht verderblichen Produkte (Weichkäse, roher Fisch, Fleisch usw.) sollten in dem kältesten Bereich des Kühlschrankfachs aufbewahrt werden, d.h. über dem Gemüsefach, wo sich die Temperaturanzeige befindet.

Verwendung des Gefrierers in seiner vollen Leistung


- Frieren Sie auftauende oder bereits aufgetauten Lebensmittel nicht wieder ein. Diese Lebensmittel müssen gekocht und gegessen werden (innerhalb von 24 Stunden).
- Frische Speisen, die eingefroren werden müssen, dürfen nicht in Kontakt mit Speisen kommen, die bereits abgetaut wurden. Frische Speisen müssen über dem Gitter in dem Gefrierfach gelagert werden und wenn möglich in direktem Kontakt mit den Wänden (Seitenwänden und Rückwand), wo die Temperatur auf -18°C fällt und schnelles Gefrieren garantiert.
- Legen Sie keine Glasflaschen, die Flüssigkeiten enthalten und die einen Korken haben oder hermetisch versiegelt sind in den Gefrierer, da sie brechen könnten.
- Die maximale Menge an Lebensmitteln, die täglich eingefroren werden können, ist auf dem Schild mit den technischen Eigenschaften links auf dem Boden des Kühlschranks angegeben (zum Beispiel: Kg/24h: 4).
- Um mehr Platz im Gefrierfach zu erhalten, können Sie die Fächer entfernen (mit Ausnahme des untersten Fachs und des speziellen COOL CARE ZONE-Fachs, das eine einstellbare Temperatur aufweist) und die Lebensmittel direkt auf die Verdampferplatten geben.

- ! Während dem Gefrieren die Tür nicht öffnen.
 ! Bei einem Stromausfall oder einer Störung, die Gefrierertür nicht öffnen. Somit kann die Temperatur im Gefrierer aufrechterhalten werden, um sicherzustellen, dass die Lebensmittel für mindestens 9 - 14 Stunden konserviert sind.
 ! Wenn die Raumtemperatur für eine lange Zeitspanne unter 14°C, wird die ideale Temperatur in dem Gefrierfach nicht erreicht und die Lebensmittelkonservierung wird verringert.

Eiswürfelbehälter

Die Tatsache, dass er auf dem oberen Teil der Schubladen des Gefrierfachs situiert sind, gewährleistet größere Sauberkeit: Das Eis kommt nicht mehr mit den Lebensmitteln in Berührung, die in das Gefrierfach gelegt werden. Darüber hinaus wird das Tropfen des Wassers beim Befüllen vermieden (in Deckel zum Abdecken der Öffnung nach dem Befüllen mit Wasser ist ebenfalls vorhanden).

1. Ziehen Sie den Behälter heraus, indem Sie ihn nach oben drücken.
- Prüfen Sie, dass der Behälter vollkommen leer ist und füllen Sie ihn über die vorgesehene Öffnung mit Wasser.
2. Achten Sie darauf, das angegebene Niveau (MAX WATER LEVEL) nicht zu überschreiten. Zu viel Wasser verhindert, dass die Eiswürfel abgeben werden (warten Sie in diesem Fall, bis das Eis geschmolzen ist, und leeren Sie den Behälter).
3. Drehen Sie den Behälter um 90°: Durch die verbundenen Fächer füllt sich jede Mulde mit Wasser (siehe Darstellung).
4. Schließen Sie die Öffnung mit dem mitgelieferten Deckel und geben Sie den Behälter wieder hinein.
5. Wenn sich das Eis gebildet hat (Mindestzeit ca. 8 Stunden), klopfen Sie mit dem Behälter gegen eine harte Oberfläche und befeuchten Sie die Außenseite, sodass sich die Eiswürfel lösen und nehmen Sie sie durch die Öffnung heraus.



Abschalten des Gerätes

Während der Reinigung und Wartung muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden:
Es ist nicht ausreichend, den Knopf der Temperaturreinstellung auf ● (Gerät aus) zu stellen, um den gesamten Stromkontakt zu entfernen.

Reinigung des Gerätes

- Die Außen- und Innenteile sowie die Gummidichtungen können mit einem Schwamm gereinigt werden, der in lauwarmes Wasser und Bikarbonat oder neutrale Seife getaucht wurde. Keine Lösungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel oder Ammoniak verwenden.
- Die herausnehmbaren Zubehörteile können in warmem Wasser und Seife oder Spülmittel eingeweicht werden. Diese sorgfältig mit Wasser abspülen und trocknen.
- Auf der Rückseite des Gerätes kann sich Staub angesammelt haben, der durch vorsichtige Verwendung des Staubsaugerschlauchs bei mittlerer Geschwindigkeit entfernt werden kann. Das Gerät muss ausgeschaltet und der Stecker ausgesteckt werden, bevor die Reinigung des Gerätes beginnt.


Schimmel oder unangenehme Gerüche vermeiden

- Das Gerät ist mit geruchlosen hygienischen Materialien hergestellt. Um einen geruchlosen Kühlschrank zu erhalten und um die Bildung von Verschmutzungen zu vermeiden, sollten die Lebensmittel stets abgedeckt oder entsprechend versiegelt sein.
- Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum ausschalten möchten, die Innenseite reinigen und die Türen offen lassen.

Das Gerät abtauen

!Die unten stehenden Anweisungen befolgen.
Verwenden Sie keine Gegenstände mit scharfen oder spitzen Kanten, um die Geräte abzutauen, da diese den Kältekreislauf über die Reparatur hinaus beschädigen können.

Abtauen des Kühlfachs



Der Kühlschrank hat eine automatische Abtaufunktion: Wasser wird auf die Rückseite des Gerätes geleitet durch eine spezielle Abflussöffnung (siehe Diagramm), wo die Hitze, die durch den Kompressor produziert wird, zur Verdampfung des Wassers führt. Das Abflussrohr muss regelmäßig gereinigt werden, so dass das Wasser einfach ausfließen kann.

Abtauen des Gefrierfachs


Wenn die Frostschicht höher als 5 mm ist, muss manuell abgetaut werden:

- Den Knopf zur TEMPERATUREINSTELLUNG auf ● stellen.
- Gefrorene Lebensmittel in Zeitungspapier einwickeln und in einen anderen Gefrierer oder an einen kühleren Platz legen.
- Die Tür offen lassen, bis der Frost komplett geschmolzen ist. Dies kann vereinfacht werden, indem Behälter mit lauwarmen Wasser in das Gefrierfach gestellt werden.
- Das Gefrierfach vorsichtig reinigen und trocknen, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird.
- Ungefähr 2 Stunden warten, d.h. bis die ideale Lagertemperatur wieder hergestellt wurde, bevor die Lebensmittel in den Gefrierer gelegt werden.

Austausch der Glühbirne

Für den Austausch der Glühbirne im Kühlschrankfach, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Die unten stehenden Anweisungen befolgen.

Für den Zugriff auf die Glühbirne, die Abdeckung entfernen, wie in der Abbildung dargestellt. Diese durch eine ähnliche Glühbirne, mit dem auf der Abdeckung angegebenen Leistungsbereich, ersetzen (15W oder 25W).



Hinweise und Tipps

DE

! Das Gerät wurde entwickelt und hergestellt in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards. Die folgenden Warnungen werden aus Sicherheitsgründen gegeben und müssen sorgfältig gelesen werden.



Dieses Gerät ist konform mit den folgenden Gemeinschaftsrichtlinien:
- 73/23/EWG vom 19.02.73 (Niederspannung) und nachfolgende Änderungen;
- 89/336/EWG vom 03.05.89 (Elektromagnetische Verträglichkeit) und nachfolgende Änderungen;
- 2002/96/EG.



Allgemeine Sicherheit

- Das Gerät wurde entwickelt für den Hausgebrauch und ist nicht für kommerzielle oder industrielle Zwecke gedacht.
- Das Gerät muss verwendet werden, um Lebensmittel durch Erwachsene zu stauen und einzufrieren und gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Das Gerät darf nicht im Freien installiert werden, auch nicht in überdachten Bereichen. Es ist äußerst gefährlich das Gerät Regen und Sturm auszusetzen.
- Berühren Sie das Gerät nicht barfuß oder mit nassen oder feuchten Händen und Füßen.
- Die internen Kühléléments nicht anfassen: dies könnte zu Hautabschürfungen oder Frost/Gefrierbrand führen.
- Beim Ausstecken des Gerätes stets den Stecker aus der Steckdose ziehen, nicht an dem Kabel ziehen.
- Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit stets das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Es ist nicht ausreichend, den Knopf der Temperatureinstellung auf ● (Gerät aus) zu stellen, um den gesamten Stromkontakt zu entfernen.
- Bei Störung unter keinen Umständen versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen, die durch unerfahrene Personen ausgeführt werden, können zu Unfällen oder noch weiteren Störungen des Gerätes führen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Werkzeuge oder elektrische Ausrüstung - anders als die von dem Hersteller empfohlenen Typen - in dem Gefrierfach zur Lagerung von Lebensmitteln.
- Nehmen Sie keine Eiswürfel in den Mund, die direkt aus dem Gefrierer genommen wurden.
- Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit herabgesetzten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden. Kleine Kinder davon abhalten, mit dem Gerät zu spielen.
- Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Dies kann zu Erstickungsgefahr führen.

Entsorgung

- Beachten Sie die örtlichen Umweltstandards, wenn Sie Verpackungsmaterialien für den Recyclingprozess entsorgen.
- Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), fordert, dass alte elektrische Haushaltsgeräte nicht in der kommunalen Abfallentsorgung entsorgt wird. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der darin enthaltenen Materialien zu verbessern und um die Auswirkung auf die Gesundheit von Personen und die Umgebung zu reduzieren. Das Symbol der durchgestrichenen "Mülltonne" auf dem Produkt weist darauf hin, dass es bei der Entsorgung des Gerätes separat gesammelt werden muss. Verbraucher können ihr Altgerät in öffentliche Abfallsammelbereiche oder sonstige kommunale Sammelbereiche bringen, oder wenn die nationale Gesetzgebung dies gestattet, es beim Kauf eines ähnlichen neuen Produkts an den Händler zurückgeben. Alle großen Hersteller von Haushaltsgeräten sind an der Entwicklung von Systemen zur Organisation der Sammlung und Entsorgung von Altgeräten beteiligt.

Die Umwelt achten und erhalten

- Das Gerät an einem kühlen und gut belüfteten Ort aufstellen. Sicherstellen, dass es vor direktem Sonnenlicht geschützt ist und nicht in die Nähe von Hitzequellen stellen.
- Die Türen nicht zu lange offen lassen oder zu häufig öffnen, um Energie zu sparen.
- Das Gerät nicht mit zu vielen Lebensmitteln füllen: kalte Luft muss frei zirkulieren, um die Lebensmittel entsprechend zu konservieren. Wenn die Zirkulation verhindert wird, arbeitet der Kompressor dauerhaft.
- Keine warmen Speisen direkt in den Kühlschrank geben. Die Innentemperatur erhöht sich und zwingt den Kompressor stärker zu arbeiten und verbraucht mehr Energie.
- Das Gerät abtauen, wenn sich Eis bildet (siehe Wartung). Eine dicke Eisschicht erschwert die Kälteübertragung an Lebensmittel und führt zu höherem Energieverbrauch.
- Die Türdichtungen regelmäßig kontrollieren und sauber wischen, um sicherzustellen, dass sie keine Fremdkörper aufweisen und um zu verhindern, dass kalte Luft austritt (siehe Wartung).

Wenn das Gerät nicht arbeiten, suchen Sie in der folgenden Liste für eine Lösung, bevor Sie den Kundendienst (siehe Kundendienst) anrufen.

DE

Funktionsstörungen:

Die Innenleuchte leuchtet nicht.

Der Kühlschrank und der Gefrierer kühlen nicht richtig.

Die Speisen im Kühlschrank beginnen zu gefrieren.

Der Motor läuft ständig.

Das Gerät macht Geräusche.


Einige der Außenteile des Kühlschranks werden heiß.

Die Rückwand des Kühlschranks ist bedeckt mit Eis oder Wassertropfen.

Wasser steht auf dem Boden des Kühlschranks.

Zu viel Feuchtigkeit / Eis an der Kühlschranksrückwand.

Warmer Kühlschrank



Mögliche Ursache / Abhilfe:

- Der Stecker wurde nicht in die Steckdose eingesteckt oder nicht weit genug, um einen Kontakt herzustellen, oder es liegt ein Stromausfall vor.

- Die Türen schließen nicht richtig oder die Dichtungen sind beschädigt.
- Die Türen werden zu häufig geöffnet.
- Der Knopf der TEMPERATUREINSTELLUNG ist nicht in der richtigen Stellung.
- Der Kühlschrank oder der Gefrierer wurden überfüllt.
- Die Umgebungstemperatur des Bereichs um das Gerät liegt unter 14 °C.

- Der Knopf der TEMPERATUREINSTELLUNG ist nicht in der richtigen Stellung.
- Die Lebensmittel sind in Kontakt mit der hinteren Innenwand des Kühlschranks.

- Die Tür ist nicht korrekt geschlossen oder ist dauerhaft offen.
- Die Umgebungstemperatur ist sehr hoch.
- Die Dicke des Frostes ist mehr als 2-3 mm (siehe Wartung).

- Das Gerät wurde nicht auf einer ebenen Fläche installiert (siehe Installation).
- Das Gerät wurde zwischen Schränken installiert, die vibrieren und Geräusche erzeugen.
- Der gesamte Kühlschrank macht ein leises Geräusch, selbst wenn der Kompressor ausgeschaltet ist. Dies ist keine Störung, es ist normal.

- Diese erhöhten Temperaturen sind notwendig, um die Bildung von Kondensation an bestimmten Teilen des Produktes zu vermeiden.

- Dies zeigt, dass das Gerät normal arbeitet.

- Das Wasser-Ablassloch ist blockiert (siehe Wartung).

- Zu viel Feuchtigkeit / Eis tritt auf, wenn die Kühlschrantsür über längere Zeiträume geöffnet wird. Dies verschwindet, wenn die Tür geschlossen wird und der Kühlschrank abtauen und die Feuchtigkeit abführen kann. Dies ist ein normaler Vorgang bei der Kühlfunktion des Kühlraums, insbesondere im Sommer.

- Wenn die Raumtemperatur 16 °C oder weniger beträgt (beispielsweise, wenn das Produkt in einer Garage oder einem Außengebäude aufgestellt ist), muss sich der „Schnell Einfrieren-Schalter“ in der ‘EIN’-Position befinden, damit der Kühlschrank richtig arbeitet.

Kundendienst

400011477178

09/2020

DE


Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

- Prüfen Sie, ob die Störung selbst behoben werden kann (siehe Anleitung zur Fehlersuche).
- Sollte trotz aller Kontrollen das Gerät nicht funktionieren und der von Ihnen festgestellte Fehler weiter bestehen bleiben, dann fordern Sie bitte den nächstgelegenen technischen Kundendienst an und teilen Sie dort zusammen mit Ihrer Fehlerbeschreibung folgende Daten mit

Geben Sie bitte Folgendes an:

- die Art der Störung
- das Gerätemodell (Mod.)
- Seriennummer (S/N)

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild auf der unteren linken Seite des Kühlschranks.



Beauftragen Sie auf keinen Fall einen nicht befugten Kundendienst und lassen Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Mode d'emploi

COMBINE REFRIGERATEUR/CONGELATEUR



English, 1



Deutsch, 11



Français, 21



Nederlands, 31



Italiano, 41



Espanol, 51



Portuges, 61



Български, 71



Česky, 81



Eesti, 91



Magyar, 101



Română, 111



Slovenčina, 121



Bosanski, 131

CA 55 xx

CAA 55 xx

NCAA 55 xx



F

Sommaire

Installation, 22-23

Mise en place et raccordement

Réversibilité des portes

Description de l'appareil, 24

Vue d'ensemble

Mise en marche et utilisation, 25-26

Mise en service de l'appareil

Pour profiter à plein de votre réfrigérateur

Pour profiter à plein de votre congélateur

Entretien et soins, 27

Mise hors tension

Nettoyage de l'appareil

Contre la formation de moisissures et de mauvaises odeurs

Dégivrage de l'appareil

Remplacement de l'ampoule d'éclairage

Précautions et conseils, 28

Sécurité générale

Mise au rebut

Economies et respect de l'environnement

Anomalies et remèdes, 29

Assistance, 30



Installation

F ! Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter à tout moment. En cas de vente, de cession ou de déménagement, veillez à ce qu'il suive l'appareil pour informer le nouveau propriétaire sur son fonctionnement et lui fournir les conseils correspondants.

! Lisez attentivement les instructions: elles contiennent des conseils importants sur l'installation, l'utilisation et la sécurité de votre appareil.

Mise en place et raccordement

Mise en place

1. Placez l'appareil dans une pièce bien aérée et non humide.
2. Ne bouchez pas les grilles d'aération arrière : le compresseur et le condenseur produisent de la chaleur et exigent une bonne aération pour bien fonctionner et réduire la consommation d'électricité.
3. Prévoir au moins 10 cm entre le haut de l'appareil et les meubles installés au-dessus et au moins 5 cm entre les côtés et les meubles/parois latérales.
4. Installez l'appareil loin de sources de chaleur (rayons directs du soleil, cuisinière électrique).
5. Pour maintenir une distance optimale entre le produit et la paroi arrière, montez les cales d'espacement comprises dans le kit d'installation et suivez les instructions de la notice spécialement prévue.

Mise à niveau

1. Installez l'appareil sur un sol plat et rigide.
2. Si le sol n'est pas parfaitement horizontal, vissez ou dévissez le pied de réglage avant pour compenser toute dénivellation.

Raccordement électrique

Après le transport, placez l'appareil à la verticale et attendez au moins 3 heures avant de le raccorder à l'installation électrique. Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, assurez-vous que:

- la prise est bien munie d'une terre conforme à la loi;
- la prise est bien apte à supporter la puissance maximale de l'appareil, indiquée sur la plaquette signalétique placée à l'intérieur du compartiment réfrigérateur en bas à gauche (ex. 150 W);
- la tension d'alimentation est bien comprise entre les valeurs indiquées sur la plaquette signalétique, placée en bas à gauche (ex. 220-240 V);
- la prise est bien compatible avec la fiche de l'appareil. En cas d'incompatibilité, faites remplacer la fiche par un technicien agréé (voir Assistance); n'utilisez ni rallonges ni prises multiples.

! Après installation de l'appareil, le câble électrique et la prise de courant doivent être facilement accessibles.

! Le câble ne doit être ni plié ni excessivement écrasé.

! Il doit être contrôlé périodiquement et ne peut être remplacé que par un technicien agréé (voir Assistance).

! Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect des normes énumérées ci-dessus.

REVERSIBILITE DE LA PORTE

Attention : avant d'essayer de déposer les portes, il faut éteindre l'alimentateur et débrancher la fiche de réseau.

Lors de l'exécution de cette opération, nous conseillons de sortir de l'appareil tout élément ou accessoire mobile et de placer les aliments dans des récipients isolants.

L'aide de quelqu'un peut s'avérer nécessaire pour coucher avec précaution l'appareil sur le dos et le poser sur des matériaux de protection appropriés (l'emballage original par exemple).


Dépose des portes

1. Coucher l'appareil sur le dos.
2. Dévisser la charnière inférieure, la retirer et la garder de côté.
3. Ouvrir légèrement la porte inférieure et la faire glisser vers le bas pour la démonter puis l'a poser avec précaution sur un côté.
4. Retirer la charnière du milieu et l'entretoise s'il y en a une de prévue.

Ouvrir légèrement la porte supérieure et la faire glisser vers le bas pour la démonter puis la poser avec précaution sur un côté.

5. Le goujon sera déposé et fixé de l'autre côté.
6. Utiliser un instrument mince et émoussé pour démonter les douilles des charnières supérieures et inférieures des portes ainsi que les bouchons en veillant à ne pas rayer la poignée. Remettre à leur place les bouchons et les douilles sur le côté opposé.


7. Introduire les bouchons fournis dans les deux trous de charnière du milieu sur le côté droit.
8. Avant de changer la charnière de place et de l'installer à gauche au lieu de droite, retirez la vis située sur le panneau de gauche. Vous devrez la visser sur le panneau de droite une fois la charnière installée de l'autre côté.



Comment remonter les portes

1. Faire glisser la porte supérieure vers le haut et introduire le goujon de la charnière supérieure à l'intérieur de la douille de la porte. Remonter la charnière du milieu sur le côté opposé.
2. Faire glisser vers le haut avec précaution la porte inférieure à l'intérieur du goujon de charnière central.
3. Dévisser le goujon de charnière inférieur et le remonter sur le côté opposé.
4. Fixer la charnière inférieure et s'assurer que la porte est bien alignée par rapport au meuble.
5. Remettre avec précaution l'appareil à la verticale à l'emplacement voulu et s'assurer qu'il est bien mis à niveau. Ouvrir et fermer les portes pour s'assurer de la parfaite étanchéité du joint quand les portes sont fermées.


REMARQUE : réintroduire tous les éléments et accessoires mobiles à l'intérieur de l'appareil et attendre au moins 15 minutes avant de le mettre en service.



Description de l'appareil

F Vue d'ensemble

Ces instructions d'utilisation s'appliquent à plusieurs modèles, il se peut donc que les composants illustrés présentent des différences par rapport à ceux de l'appareil que vous avez acheté. Vous trouverez dans les pages suivantes la description des objets plus complexes.



■ Il y a un seul pied de réglage.

• Leur nombre et/ou leur emplacement peut varier.

* N'existe que sur certains modèles.

Mise en marche et utilisation




F

Mise en service de l'appareil

! Avant de mettre l'appareil en service, suivez bien les instructions sur l'installation (voir Installation).

! Avant de brancher votre appareil, nettoyez bien les compartiments et les accessoires à l'eau tiède additionnée de bicarbonate.

1. Branchez la fiche dans la prise de courant et assurez-vous que l'éclairage intérieur s'allume.
2. Amenez le bouton de REGLAGE DE LA TEMPERATURE sur une valeur intermédiaire. Au bout de quelques heures, vous pourrez commencer à stocker des aliments dans le réfrigérateur.



CLAYETTES: pleines ou grillagées. Elles sont amovibles et réglables en hauteur grâce à des glissières spéciales (voir figure), pour le rangement de récipients ou d'aliments de grande dimension. Pour régler la hauteur, pas besoin de sortir la clayette complètement.

Pour profiter à plein de votre réfrigérateur

Le réglage de la température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur est automatique en fonction de la position du bouton du thermostat.

1 = moins froid 5 = plus froid

Nous conseillons toutefois une position intermédiaire. Pour augmenter la place disponible, simplifier le rangement et améliorer l'aspect esthétique, cet appareil loge sa "partie refroidissante" à l'intérieur de la paroi arrière du compartiment réfrigérateur. Pendant le fonctionnement de l'appareil, cette paroi est tour à tour couverte de givre ou de gouttelettes d'eau selon que le compresseur est en marche ou à l'arrêt. Ne vous inquiétez pas ! Votre réfrigérateur fonctionne normalement.

Si vous amenez le bouton de REGLAGE DE LA TEMPERATURE sur des valeurs plus élevées, que vous stockez de grandes quantités d'aliments et que la température ambiante est élevée, votre appareil peut fonctionner de façon continue, ce qui entraîne une formation abondante de givre et une consommation d'électricité excessive : amenez alors le bouton sur des valeurs plus basses (un dégivrage automatique sera lancé).

A l'intérieur des appareils statiques l'air circule de façon naturelle : l'air plus froid a tendance à descendre car il est plus lourd. Quelques exemples de rangement des aliments :

Aliments	Rangement à l'intérieur du réfrigérateur
Viande et poisson évidé	Au-dessus des bacs à fruits et légumes
Fromages frais	Au-dessus des bacs à fruits et légumes
Aliments cuits	Sur n'importe quelle clayette
Saucissons, pain de mie, chocolat	Sur n'importe quelle clayette
Fruits et légumes	Dans les bacs à fruits et à légumes
Œufs	Dans le balconnet prévu
Beurre et margarine	Dans le balconnet prévu
Bouteilles, boissons, lait	Dans le balconnet prévu

- N'introduisez que des aliments froids ou à peine tièdes, jamais chauds (voir Précautions et conseils).
- Les aliments cuits contrairement à ce que l'on croit ne se conservent pas plus longuement que les aliments crus.
- N'introduisez pas de récipients non fermés contenant des liquides : ces derniers entraîneraient une augmentation de l'humidité et la formation d'eau condensée.

Indicateur de **TEMPERATURE***: pour repérer la zone la plus froide à l'intérieur du réfrigérateur.

1. Contrôler que l'indicateur affiche bien OK (voir figure).



2. Si le message OK n'est pas affiché, c'est que la température est trop élevée : régler le bouton FONCTIONNEMENT REFRIGÉRATEUR sur un numéro plus élevé (plus froid) et attendre environ 10 h jusqu'à ce que la température se stabilise.
3. Contrôler l'indicateur une nouvelle fois : si nécessaire, procéder à un nouveau réglage. Si de grosses quantités d'aliments ont été stockées ou si la porte du réfrigérateur est ouverte très souvent, il est normal que l'indicateur n'indique pas OK. Attendre au moins 10 h avant de régler le bouton FONCTIONNEMENT REFRIGÉRATEUR sur un chiffre plus élevé.

Pour profiter à plein de votre congélateur

- Ne recongelez pas des aliments décongelés ou en cours de décongélation ; il faut les faire cuire et les consommer (dans les 24 heures).
- Les aliments frais à congeler ne doivent pas être placés au contact d'aliments déjà congelés ; il faut les stocker dans le compartiment supérieur CONGELATION et CONSERVATION où la température qui descend au-dessous de -18°C garantit une vitesse de congélation adéquate.
- Ne stockez pas dans votre congélateur des bouteilles en verre contenant des liquides, bouchées ou fermées hermétiquement, elles pourraient se briser.
- La quantité journalière maximale d'aliments pouvant être congelée est indiquée sur l'étiquette des

caractéristiques, placée dans le compartiment réfrigérateur en bas à gauche (exemple: 4 Kg/24h).

- Pour gagner de la place à l'intérieur du compartiment congélation, vous pouvez enlever les tiroirs (sauf le tiroir du bas et celui de la COOL CARE ZONE à température variable si votre appareil en est équipé) et stocker vos aliments directement sur les plaques évaporantes.


! Evitez d'ouvrir la porte pendant la phase de congélation.
! En cas de coupure de courant ou de panne, n'ouvrez pas la porte du congélateur : les produits surgelés et congelés se conserveront ainsi sans problème pendant 9 - 14 heures environ.
! Si la température ambiante se maintient longuement au-dessous de 14°C, le compartiment freezer n'arrive pas à atteindre les températures indispensables à une longue conservation et la période de conservation sera par conséquent réduite.

Bac à GLAÇONS.

Placés dans la partie supérieure des tiroirs du compartiment

freezer, ils sont plus ergonomiques et garantissent davantage de propreté: en effet, les glaçons ne touchent plus aux aliments stockés dans le freezer; de plus, fini l'eau qui dégouline lorsque vous rangez votre bac (un couvercle est fourni pour boucher le récipient après l'avoir rempli).

1. Pour sortir le bac, poussez-le vers le haut . Vérifiez que le bac est bien vide avant de le remplir en introduisant l'eau par l'ouverture prévue.
2. Attention à ne pas dépasser le niveau indiqué (MAX WATER LEVEL). Une trop grande quantité d'eau gêne la sortie des glaçons (si cela se produit, attendez que la glace fonde et videz le bac).
3. Faites pivoter le bac de 90° : l'eau envahit les cavités selon le principe des vases communicants (voir figure).
4. Bouchez l'ouverture à l'aide du couvercle fourni et remettez le bac à sa place.
5. Une fois que la glace s'est formée (il faut compter au moins 8 heures) tapez le bac contre une surface dure et mouillez-le à l'extérieur pour détacher les glaçons que vous ferez sortir par l'ouverture prévue.



Mise hors tension

Pendant les opérations de nettoyage et d'entretien, mettez l'appareil hors tension en débranchant la fiche de l'appareil de la prise de courant. Il ne suffit pas de placer le bouton de réglage de la température sur ● (appareil éteint) pour éliminer tout contact électrique.

Nettoyage de l'appareil

- Nettoyez l'extérieur, l'intérieur et les joints en caoutchouc à l'aide d'une éponge imbibée d'eau tiède additionnée de bicarbonate de soude ou de savon neutre. N'utilisez pas de solvants, de produits abrasifs, d'eau de Javel ou d'ammoniaque.
- mettez tremper les accessoires amovibles dans de l'eau chaude additionnée de savon ou de liquide vaisselle. Rincez-les et essuyez-les soigneusement.
- Le dos de l'appareil a tendance à s'empoussierer, pour éliminer la poussière avec délicatesse, après avoir éteint l'appareil et débranché la fiche, servez-vous d'un aspirateur montant un accessoire adéquat et réglé sur une puissance intermédiaire.

Contre la formation de moisissures et de mauvaises odeurs

- Cet appareil est fabriqué dans des matériaux hygiéniques qui ne transmettent pas d'odeur. Pour sauvegarder cette caractéristique, veillez à bien emballer et couvrir vos aliments. Vous évitez par la même occasion la formation de taches.
- Si vous devez laisser votre appareil éteint pendant une période de temps prolongée, nettoyez-le bien l'intérieur et laissez les portes ouvertes.

Dégivrage de l'appareil

! Conformez-vous aux instructions suivantes.


Ne pas utiliser d'objets pointus et coupants pour dégivrer l'appareil, ils risqueraient d'endommager irréparablement le circuit réfrigérant.

- du papier et placez-les dans un endroit frais.
- Laissez la porte ouverte jusqu'à ce que le givre fonde complètement; pour accélérer cette opération placez dans le compartiment congélateur des récipients d'eau tiède.
 - Nettoyez et séchez soigneusement le compartiment congélateur avant de rallumer l'appareil.
 - Avant de ranger vos aliments dans le compartiment congélateur, attendez environ 2 heures pour le rétablissement des conditions idéales de conservation des aliments.

Remplacement de l'ampoule d'éclairage

Pour remplacer l'ampoule d'éclairage du compartiment réfrigérateur, débranchez la fiche de la prise de courant. Suivez les indications fournies ci-dessous.

Pour pouvoir remplacer l'ampoule, démontez le couvercle de protection comme illustré (voir figure). Remplacez-la par une ampoule semblable dont la puissance doit correspondre à celle indiquée sur le couvercle de protection (15 W ou 25 W).



Dégivrage du compartiment réfrigérateur


Le réfrigérateur est muni d'un système de dégivrage automatique : l'eau est acheminée vers la paroi arrière par un trou d'évacuation (voir figure) où la chaleur produite par le compresseur la fait évaporer. Il vous suffit de nettoyer périodiquement le trou d'évacuation pour permettre à l'eau de s'écouler normalement.

Dégivrage du compartiment congélateur

Eliminez périodiquement le givre à l'aide de la raclette plastique fournie avec l'appareil. Si la couche de givre dépasse 5 mm,

procédez à un dégivrage manuel:

- Amenez le bouton de REGLAGE DE LA TEMPERATURE sur ● .
- Enveloppez vos produits surgelés ou congelés dans



Précautions et conseils

F

! L'appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales de sécurité. Ces conseils sont fournis pour des raisons de sécurité et doivent être lus attentivement.



Cet appareil est conforme aux Directives

Communautaires suivantes:

- 73/23/CEE du 19/02/73 (Basse Tensione) et modifications suivantes;
- 89/336/CEE du 03/05/89 (Compatibilité Electromagnétique) et modifications suivantes;
- 2002/96/CE.



Sécurité générale

- Cet appareil a été conçu pour un usage familial, de type non professionnel.
- Cet appareil qui sert à conserver et à congeler des aliments ne doit être utilisé que par des adultes conformément aux instructions du mode d'emploi.
- Cet appareil ne doit pas être installé en extérieur, même dans un endroit à l'abri, il est en effet très dangereux de le laisser exposé à la pluie et aux orages.
- Ne touchez pas à l'appareil pieds nus ou si vos mains ou pieds sont mouillés ou humides.
- Ne touchez pas aux parties refroidissantes: vous pourriez vous brûler ou vous blesser.
- Pour débrancher la fiche de la prise de courant, sortez la fiche, ne tirez surtout pas sur le câble.
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez la fiche de la prise de courant. Il ne suffit pas de placer le bouton de REGLAGE DE LA TEMPERATURE sur ● (appareil éteint) pour éliminer tout contact électrique.
- En cas de panne, n'essayez en aucun cas d'accéder aux mécanismes internes pour tenter de réparer l'appareil.
- Ne pas utiliser, à l'intérieur des compartiments de conservation pour aliments congelés, d'ustensiles pointus et coupants ou d'appareils électriques d'un type autre que celui recommandé par le fabricant.
- Ne pas porter à la bouche des glaçons à peine sortis du congélateur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- Les emballages ne sont pas des jouets pour enfants.

Mise au rebut

- Mise au rebut du matériel d'emballage: conformez-vous aux réglementations locales, les emballages pourront ainsi être recyclés.
- La Directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la "poubelle barrée" est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieux appareil.

Economies et respect de l'environnement

- Installez votre appareil dans un endroit frais et bien aéré, protégez-le contre l'exposition directe aux rayons du soleil et ne le placez pas près de sources de chaleur.
- Pour introduire ou sortir les aliments, n'ouvrez les portes de l'appareil que le temps strictement nécessaire. Chaque ouverture de porte cause une considérable dépense d'énergie.
- Ne chargez pas trop votre appareil: pour une bonne conservation des aliments, le froid doit pouvoir circuler librement. Si la circulation est entravée, le compresseur travaillera en permanence.
- N'introduisez pas d'aliments chauds: ces derniers font monter la température intérieure ce qui oblige le compresseur à travailler beaucoup plus en gaspillant un tas d'électricité.
- Dégivrez l'appareil dès que de la glace se dépose (voir Entretien); une couche de glace trop épaisse gêne considérablement la cession de froid aux aliments et augmente la consommation d'électricité.
- Gardez toujours les joints propres et en bon état pour qu'ils adhèrent bien aux portes et ne laissent pas le froid s'échapper (voir Entretien).

Anomalies et remèdes



Il peut arriver que l'appareil ne fonctionne pas. Avant de téléphoner au service de dépannage (voir Assistance), contrôlez s'il ne s'agit pas d'un problème facile à résoudre à l'aide de la liste suivante.

F

Anomalies:

L'éclairage intérieur ne s'allume pas.

Le réfrigérateur et le congélateur refroidissent peu.

Les aliments gèlent à l'intérieur du réfrigérateur.

Le moteur est branché en permanence.

L'appareil est très bruyant.

La température est élevée à certains endroits de l'extérieur du réfrigérateur.

Formation de givre ou de gouttelettes d'eau sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur.

Il y a de l'eau dans le fond du réfrigérateur.

Excès d'humidité ou de glace de glace derrière le réfrigérateur

Réfrigérateur chaud

Causes / Solution possibles:

• La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou pas assez enfoncée pour qu'il y ait contact ou bien il y a une coupure de courant.

• Les portes ne ferment pas bien ou les joints sont abîmés.
• Ouverture trop fréquente des portes.
• La position du bouton de REGLAGE DE LA TEMPERATURE n'est pas correcte
• Le réfrigérateur et le congélateur sont excessivement remplis.
• La température ambiante de travail du produit est inférieure à 14°C.

• La position du bouton de REGLAGE DE LA TEMPERATURE n'est pas correcte
• Les aliments touchent à la paroi arrière.

• La porte n'est pas bien fermée ou trop souvent ouverte.
• La température à l'extérieur est très élevée.
• L'épaisseur du givre dépasse 2-3 mm (voir Entretien).


• L'appareil n'a pas été installé bien à plat (voir Installation).
• L'appareil est installé entre des meubles ou des objets qui vibrent et font du bruit.
• Le gaz réfrigérant interne produit un léger bruit même quand le compresseur est à l'arrêt: il ne s'agit pas d'un défaut, c'est tout à fait normal.
• Les températures élevées sont nécessaires pour éviter la formation d'eau condensée dans des zones particulières du produit

• Il s'agit du fonctionnement normal du produit.

• Le trou d'évacuation de l'eau est bouché (voir Entretien).

• Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant une période prolongée, un excès d'humidité ou de glace peut se former. Le problème sera résolu dès que la porte sera fermée, ce qui permettra le dégivrage du réfrigérateur, éliminant ainsi l'humidité présente. Cette situation est normale pour la fonction de refroidissement du réfrigérateur, surtout en période estivale.

• Si la température ambiante est inférieure ou égale à 16 °C, par exemple, lorsque le réfrigérateur se trouve dans un garage ou dans un espace ouvert, l'interrupteur doit se trouver en position **ON** afin que le réfrigérateur fonctionne correctement.



Assistance

400011477178

09/2020

F


Avant de contacter le centre d'Assistance:

- Vérifiez si vous pouvez résoudre l'anomalie vous-même (voir Anomalies et Remèdes).
- Si, malgré tous ces contrôles, l'appareil ne fonctionne toujours pas et l'inconvénient persiste, faites appel au service après-vente le plus proche de chez vous.

Signalez:

- le type d'anomalie
- le modèle de l'appareil (Mod.)
- le numéro de série (S/N)

Vous trouverez tous ces renseignements sur l'étiquette signalétique placée dans le compartiment réfrigérateur en bas à gauche.



Ne faites jamais appel à des techniciens non agréés et refusez toujours des pièces détachées non originales.

Gebruiksaanwijzingen

KOEL/DIEPVRIESCOMBINATIE



English, 1



Deutsch, 11



Français, 21



Nederlands, 31



Italiano, 41



Espanol, 51



Portuges, 61



Български, 71



Česky, 81



Eesti, 91



Magyar, 101



Română, 111



Slovenčina, 121



Bosanski, 131

CA 55 xx

CAA 55 xx

NCAA 55 xx



Inhoud

NL

Installatie, 32-33

Plaatsen en aansluiten

Draairichting deuren verwisselbaar

Beschrijving van het apparaat, 34

Algemeen aanzicht

Starten en gebruik, 35-36

Het apparaat starten

Optimaal gebruik van de koelkast

Optimaal gebruik van de diepvrieskast

Onderhoud en verzorging, 37

De elektrische stroom afsluiten

Het apparaat reinigen

Het vermijden van schimmel en vervelende luchtjes

Het apparaat ontdooen

Het lampje vervangen

Voorzorgsmaatregelen en advies, 38

Algemene veiligheid

Afvalverwijdering

Het milieu sparen en respecteren

Storingen en oplossingen, 39

Service, 40



Installatie

NL

! Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele toekomstige raadpleging. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat alle nodige informatie vorhanden blijft.

! Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door: er staat belangrijke informatie in over installatie, gebruik en veiligheid.

Plaatsen en aansluiten

Plaatsen

1. Plaats het apparaat in een goed geventileerd en droog vertrek.
2. Laat de ventilatieroosters aan de achterzijde vrij: de compressor en de condensator geven warmte af en vereisen een goede ventilatie om goed te functioneren en het elektriciteitsverbruik te beperken.
3. Laat een afstand van minstens 10 cm vrij tussen de bovenkant van het apparaat en eventuele bovenstaande meubels. Laat ook een afstand van minstens 5 cm tussen de zijkanten en nevenstaande meubels/wanden.
4. Houdt het apparaat ver van hittebronnen vandaan (direct zonlicht, elektrisch gasfornuis).
5. Om de juiste afstand tussen het apparaat en de achterwand te behouden, moet u de afstandhouders monteren die zich in de installatiekit bevinden, volgens de instructies op het speciale instructieblad.

Nivellering

1. Plaats het apparaat op een rechte en stevige vloer.
2. Mocht de vloer niet volledig horizontaal zijn, draai dan aan het enige stelvoetje aan de voorkant.

Elektrische aansluiting

Zet het apparaat na het transport verticaal en

wacht minstens 3 uur voordat u het aansluit aan het elektriciteitsnet. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u zich ervan te verzekeren dat:

- het stopcontact geaard is en voldoet aan de geldende normen;
- het stopcontact in staat is het maximale vermogen van het apparaat te dragen, zoals aangegeven op het typeplaatje dat zich onderin links in het koelgedeelte bevindt (bv. 150 W);
- de spanning zich bevindt tussen de waarden die staan aangegeven op het typeplaatje, dat zich onderin links bevindt (bv. 220-240 V);
- het stopcontact en de stekker overeenkomen.
Als dat niet het geval is, dient een erkende monteur de stekker te vervangen (zie Service); gebruik geen verlengsnoeren of dubbelstekkers.

! Wanneer het apparaat geïnstalleerd is, moeten het snoer en het stopcontact makkelijk te bereiken zijn.

! Het snoer mag niet worden gebogen of samengedrukt.

! Het snoer moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd en mag alleen door erkende monteurs worden vervangen (zie Service).

! De fabrikant kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld als deze normen niet worden nageleefd.

DRAAIRICHTING DEUR VERWISSELBAAR


Belangrijk: voordat u de deuren probeert te verwijderen, moet de stroom worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact worden gehaald.

Wij raden aan losse voorwerpen/accessoires die zich in de koelkast bevinden te verwijderen en eventuele etenswaren in geïsoleerde dozen te zetten terwijl u deze handeling uitvoert.

Waarschijnlijk zult u hulp nodig hebben voor het voorzichtig op zijn achterkant leggen van de koelkast, op een zacht materiaal (b.v. de originele verpakking).


Het verwijderen van de deuren

1. Leg de koelkast op zijn achterkant.
2. De onderste scharnier losdraaien, uitnemen en bewaren.
3. De onderste deur op een kier zetten en naar beneden schuiven; de deur uitnemen en voorzichtig op één kant leggen.
4. De middelste scharnier en de afstandhouder verwijderen, indien aanwezig. De bovenste deur op een kier zetten en naar beneden schuiven; de deur uitnemen en voorzichtig op één kant leggen.
5. De pin wordt verwijderd en aan de tegenovergestelde kant bevestigd.”
6. Gebruik een dun, onscherp instrument voor het verwijderen van de manchetten van de bovenste en onderste scharnieren en de gestansde pluggen, en let erop de handgreep van de deuren niet te beschadigen. Plaats de gestansde pluggen en de manchetten aan de tegenovergestelde kant.
7. De bijgeleverde gestansde pluggen in de twee middelste scharniergegaten van de rechterkant steken.
8. Voor u het scharnier verplaatst van de rechterkant naar de linkerkant, dient u de schroef aan de linkerzijde van het paneel te demonteren. Verplaats daarna het scharnier en monteer vervolgens de schroef aan de rechterzijde van het paneel.



Terugplaatsen van de deuren

1. De bovenste deur naar boven schuiven en de bovenste scharnierpin in de manchet van de deur steken. De middelste scharnier terugplaatsen aan de tegenovergestelde kant.
2. De onderste deur voorzichtig in de middelste scharnierpin naar boven schuiven.
3. De onderste scharnierpin losschroeven en aan de tegenovergestelde kant weer terugplaatsen.
4. De onderste scharnier vastzetten en erop letten dat de deur goed aansluit op de kast.
5. Zet de koelkast voorzichtig overeind waar u hem wilt plaatsen en controleer dat hij goed recht staat. De deuren openen en sluiten om te controleren of de afsluiting overal goed aansluit als de deuren dicht zijn, zonder spleten open te laten.




N.B.: zet de losse onderdelen/accessoires weer op hun plaats en wacht minstens 15 minuten voordat u de koelkast weer in werking stelt.

Beschrijving van het apparaat

NL

Algemeen aanzicht

Deze gebruiksaanwijzingen gelden voor verscheidene modellen en het is daarom mogelijk dat de figuur andere details afbeeldt dan het door u aangeschafte apparaat. De beschrijving van de meest complexe elementen vind u terug in de volgende pagina's.



- Er is slechts een enkel stelvoetje.
- Deze kunnen variëren voor wat betreft aantal of positie.
- * Alleen op enkele modellen aanwezig.

Het apparaat starten

! Voordat u het apparaat in gebruik stelt, dient u de instructies voor wat betreft de installatie na te volgen (zie Installatie).

! Voordat u het apparaat aansluit, dient u zowel het koel- als het diepvriesgedeelte, alsook het toebehoren met lauw water en soda te reinigen.

1. Steek de stekker in het stopcontact en verzeker u ervan dat het lampje aan de binnenkant van het apparaat aangaat.
2. Draai de knop van de TEMPERATUURREGELING op een middelmatige stand. Na enkele uren kunt u de levensmiddelen in de koelkast zetten.

Optimaal gebruik van de koelkast

De temperatuur in het koelgedeelte wordt automatisch geregeld aan de hand van de stand van de thermostaatknop.

1 = minder koud 5 = kouder

Wij raden een gemiddelde stand aan.

Het koelsysteem van dit apparaat bevindt zich aan de binnenkant van de achterwand van het koelgedeelte. Hiermee ontstaat een grotere en efficiëntere binnenruimte en een verbeterd esthetisch effect. Deze achterwand zal tijdens de werking van het apparaat ofwel bedekt zijn met ijs, ofwel met waterdruppels, naar gelang de compressor wel of niet in gebruik is. Maakt u zich hier dus geen zorgen om! De koelkast werkt op normale wijze.

Als u de knop WERKING KOELKAST op een hoge stand zet en als er tegelijkertijd veel etenswaar en een hoge buitentemperatuur is, zou het kunnen gebeuren dat het apparaat constant werkt. Dit heeft als gevolg een overtollige ijsproductie en een hoog elektriciteitsverbruik: dit kan voorkomen worden door de knop op een lagere stand te zetten (er zal een automatische ontlasting plaatsvinden). In statische apparaten zal de lucht op natuurlijke wijze circuleren: koude lucht daalt aangezien hij zwaarder is.

Daarom dient u de etenswaren op de volgende wijze te rangschikken:

Etenwaren	Plaatsing in de koelkast
Vlees en vis	Op de laden voor groente en fruit
Versche kaas	Op de laden voor groente en fruit
Gekookte etenswaren	Waar u maar wilt
Vleeswaren, brood, chocolade	Waar u maar wilt
Groente en fruit	In de groente- en fruitladen
Eieren	In het speciale rek
Boter en margarine	In het speciale rek
Flessen, frisdrank, melk	In het speciale rek

- Zet alleen koude of lauw levensmiddelen in de koelkast, nooit warme (zie Voorzorgsmaatregelen en advies).
- Denk eraan dat u gekookte etenswaren niet langer kunt bewaren dan rauwe.
- Zet geen vloeistoffen in open flessen of bakken in de koelkast: dit brengt een toename van de vochtigheidsgraad teweeg en een daaropvolgende condensproductie.

DRAAGPLATEAU: plateaus of roosters. Deze kunnen dankzij de speciale gleuven worden verwijderd of in hoogte geregeld (zie afbeelding), voor het invoeren van grote verpakkingen of etenswaren. Het is niet noodzakelijk het draagplateau volledig te verwijderen om de hoogte te regelen.



TEMPERATUUR* aanwijzer: hiermee onderscheidt u het koudste gedeelte van de koelkast.

1. Controleer of op de aanwijzer het woord OK verschijnt (zie afbeelding).



2. Als er geen OK verschijnt, betekent het dat de temperatuur te hoog is: zet de knop WERKING KOELKAST op een hogere stand (kouder) en wacht circa 10 uur tot de temperatuur stabiel is.
3. Controleer de aanwijzer nogmaals: indien nodig, kunt u de koelkast opnieuw regelen. Als u grote hoeveelheden etenswaren in de koelkast heeft geplaatst, de deur herhaaldelijk heeft geopend of open heeft gelaten, is het normaal dat de aanwijzer geen OK aangeeft. Wacht minstens 10 uur voordat u de knop WERKING KOELKAST op een hogere stand zet.

Optimaal gebruik van de diepvrieskast

- Vries nooit etenswaar in die op het punt staat te ontdooien of al is ontdooid; dergelijke etenswaar moet gelijk worden gekookt en gegeten (binnen 24 uur).
- Verse etenswaren die moeten worden ingevroren mogen nooit in contact raken met etenswaren die al bevoren zijn; verse etenswaren moeten in het bovenste INVRIES- en BEWAARGEDEELTE worden gezet, waar de temperatuur de -18°C of lager bereikt en waar ze snel worden ingevroren.
- Plaats nooit glazen flessen met vloeistof in de diepvrieskast, vooral niet als er een dop op zit of als ze hermetisch zijn afgesloten, ze zouden kunnen barsten.
- De maximum hoeveelheid die men dagelijks kan invriezen is aangegeven op het typeplaatje links onderin de koelkast (voorbeeld: Kg/24h 4).
- Als u de laden van de freezer van hun plaats haalt (behalve die onderin en de eventuele COOL CARE ZONE lade met variabele temperatuur) krijgt u meer ruimte in dat vak en kunt u de etenswaren rechtstreeks op de evaporatievlakken plaatsen.

! Open de deur van de diepvrieskast niet tijdens het invriezen.


! Wanneer de stroom wegvalt of wanneer er een storing optreedt, dient u de deur van de diepvrieskast niet te openen: de levensmiddelen blijven op deze manier nog ongeveer 9 à 14 uur goed bewaard.

! Als de kamertemperatuur zich voor langere tijd onder de 14°C bevindt, bereikt het diepvriesgedeelte niet de temperatuur die nodig is voor het langdurig bewaren van de levensmiddelen en zal de bewaartijd van de etenswaren als gevolg korter zijn.

Ijsblokjeshouder Ice³

Het feit dat ze bovenop de laden van de freezer zijn geplaatst zorgt voor de beste ergonomie en reinheid: de ijsblokjes komen niet meer in contact met de etenswaren in de freezer: bovendien wordt water knoeien tijdens het opvullen vermeden (ook de deksel voor het afsluiten van het gat na het opvullen is bijgeleverd).

1. Haal de ijsblokjeshouder uit de deur door hem eerst naar de houders door middel van de communicerende vaten (zie afbeelding).
2. Zorg ervoor nooit het aangegeven niveau te overschrijden (MAX WATER LEVEL). Teveel water belemmert het loskomen van de ijsblokjes (mocht dit gebeuren, wacht dan tot het ijs gesmolten is en leeg de houder).
3. Draai de houder 90°: het water vult de houders door middel van de communicerende vaten (zie afbeelding).
4. Sluit de opening af met bijgeleverde dop en zet de houder weer op zijn plaats. Plaats eerst de bovenkant en laat hem dan naar beneden zakken.
5. Als het ijs is gevormd (minstens 8 uur) moet u de houder tegen een hard oppervlak stoten en de buitenkant ervan natmaken. Op deze manier raken de ijsblokjes los en kunt u ze er door de opening uithalen.



De elektrische stroom afsluiten

Tijdens schoonmaak of onderhoud moet u het apparaat afsluiten van de elektrische stroom door de stekker uit het stopcontact te halen.

Het is niet voldoende de knop van de temperatuurregeling op stand ● te zetten (apparaat uit) om alle elektrische contacten uit te schakelen.

Het apparaat reinigen

- De buitenkant, de binnenkant en de rubberen afdichtingen kunnen worden schoongemaakt met een lauw spons en soda of een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen, chloor of ammonia.
- Het uitneembare toebehoren kan worden afgewassen met warm water en schoonmaak- of afwasmiddelen. Spoel en droog alles goed af.
- De achterkant van het apparaat vangt veel stof op. Na het apparaat te hebben uitgezet en de stroom te hebben afgesloten kunt u dit opzuigen met de lange buis van de stofzuiger, op middelmatig vermogen.

Het vermijden van schimmel en vervelende luchtjes

- Het apparaat is vervaardigd uit hygiënisch materiaal dat geen luchtjes absorbeert. Teneinde deze eigenschappen te behouden moet u levensmiddelen altijd goed bewaren en afsluiten. Hierdoor vermindert u ook het vormen van vlekken.
- Als u het apparaat voor langere tijd uitzet moet u de binnenkant reinigen en de deuren openlaten.

Het apparaat ontdooien


! Houdt u aan onderstaande instructies.

Gebruik om het apparaat te ontdooien geen scherpe of puntige voorwerpen. Deze zouden het koelcircuit onherstelbaar kunnen beschadigen.

Het ontdooien van het koelgedeelte.

De koelkast is voorzien van een automatische ontdooifunctie: het water wordt door een speciale afvoeropening (zie afbeelding) naar de achterkant geleid

waar de warmte van de compressor het doet verdampen. Het enige wat u af en toe moet doen is de opening reinigen en controleren of het water vrijuit kan afvloeien.



Het ontdooien van het diepvriesgedeelte


Als de ijslaag dikker is dan 5 mm moet u een handmatige ontdooiing uitvoeren:

1. Draai de knop van de TEMPERATUURREGELING op stand ●.
2. Omwikkel de etenswaren uit de diepvries met papier en leg ze op een koele plaats.
3. Laat de deur van de diepvrieskast open totdat het ijs compleet gesmolten is; dit proces kunt u versnellen door er bakken met lauw water in neer te zetten.
4. Maak de diepvrieskast goed schoon en droog hem grondig af voordat u hem weer aanzet.
5. Nadat u de etenswaren in de diepvrieskast heeft geplaatst moet u circa 2 uur wachten totdat het apparaat weer op normale wijze functioneert.

Het lampje vervangen

Om het lampje van het koelgedeelte te vervangen, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te halen. Volg de instructies die hieronder zijn aangegeven.

Pak het lampje beet door eerst het beschermingskapje te verwijderen zoals aangegeven in de afbeelding. Vervang het met een lampje dat eenzelfde vermogen heeft als staat aangegeven op het kapje (15 W of 25 W).



Voorzorgsmaatregelen en advies

NL

! Het apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te nemen.

 Dit apparaat voldoet aan de volgende EU Richtlijnen:

- 73/23/EWG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen;
- 89/336/EWG van 03/05/89 (Elektromagnetische Compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen;
- 2002/96/CE.

Algemene veiligheid

- Dit apparaat is vervaardigd voor niet-professioneel gebruik binnenshuis.
- Het apparaat dient te worden gebruikt voor het bewaren en het invriezen van levensmiddelen. Het dient uitsluitend door volwassenen te worden gebruikt, volgens de aanwijzingen die aangegeven zijn in dit instructieboekje.
- Het apparaat dient niet buitenshuis te worden geplaatst, ook niet in overdekte toestand. Het is erg gevaarlijk als het in aanraking komt met regen of als het onweert.
- Raak het apparaat niet blootsvoets of met natte handen of voeten aan.
- Raak nooit de koelementen aan de binnenkant aan: u zou zich kunnen verbranden of verwonden.
- Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Maak de koelkast niet schoon of voer geen onderhoud uit als de stekker nog in het stopcontact zit. Het is niet genoeg de TEMPERATUURKNOPPEN op stand ● te zetten (apparaat uit) om alle elektrische contacten uit te schakelen.
- Als het apparaat defect is, mag u nooit aan het interne systeem sleutelen om een reparatie uit te voeren.
- Gebruik in de vakken waar ingevroren levensmiddelen worden bewaard geen scherpe of puntige voorwerpen of elektrische apparaten die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Plaats nooit ijsblokjes die net uit de diepvrieskast komen in uw mond.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met fysieke, sensorische of mentale beperkingen, of die geen ervaring of kennis hebben, tenzij ze door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid begeleid worden bij of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten gecontroleerd worden om te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen.

Afvalverwijdering

- Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: houdt u aan de plaatselijke normen, zodat het verpakkingsmateriaal hergebruikt kan worden.
- De Europese Richtlijn 2012/19/EU over Vernietiging van Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om zo het hergebruik van de gebruikte materialen te optimaliseren en de negatieve invloed op de gezondheid en het milieu te reduceren. Het symbool op het product van de "afvalcontainer met een kruis erdoor" herinnert u aan uw verplichting, dat wanneer u het apparaat vernietigt, het apparaat apart moet worden ingezameld.
Consumenten moeten contact opnemen met de lokale autoriteiten voor informatie over de juiste wijze van vernietiging van hun oude apparaat.

Het milieu sparen en respecteren

- Plaats het apparaat in een koele, goed geventileerde ruimte, behoedt het voor directe zonnestralen, plaats het niet dichtbij een warmtebron.
- Laat de deur, wanneer u etenswaren in de koel- of diepvrieskast zet of eruit haalt, zo kort mogelijk openstaan.
Elke keer dat de deur opengaat ontstaat een aanzienlijk energieverlies.
- Vul het apparaat niet met teveel etenswaren: voor een optimale conservering moet de koude luchtstroom vrijuit kunnen circuleren. Als u de circulatie belemmt, zal de compressor constant blijven werken.
- Zet geen warme levensmiddelen in het apparaat: deze zouden de binnentemperatuur verhogen waardoor de compressor harder werkt en er een groter elektrisch verbruik ontstaat.
- Ontdooi het apparaat als er ijsvorming plaatsvindt (zie Onderhoud); een dikke laag ijs vertraagt de koudeoverdracht naar de levensmiddelen en verhoogt het energieverbruik.
- Houdt de afdichtingen efficiënt en schoon, zodat ze goed aan de deuren sluiten en de kou niet laten ontsnappen (zie Onderhoud).

Storingen en oplossingen

Het zou kunnen gebeuren dat het apparaat niet functioneert. Voordat u de Servicedienst belt (zie Service), moet u controleren dat het geen probleem is dat u kunt oplossen met behulp van volgende lijst.

Storingen:

Het lampje van de binnenverlichting gaat niet aan.

De koelkast en de diepvrieskast zijn niet koud genoeg.

In de koelkast bevriezen de etenswaren.

De motor blijft doorlopend draaien

Het apparaat maakt veel lawaai.

Enkele delen aan de buitenkant van de koelkast zijn zeer warm.


Op de achterwand van het koelgedeelte bevindt zich ijs of waterdruppels.

Op de bodem van de koelkast ligt water.

Vorming van ijs in de achterkant van de koelkast

Vochtigheid of overdadig veel ijs in de achterkant van de koelkast

Warme koelkast



Mogelijke oorzaken / Oplossingen:

- De stekker zit niet in het stopcontact, of niet voldoende om contact te maken. Wellicht zit het hele huis zonder stroom.

- De deuren sluiten niet goed of de afdichtingen zijn versleten.
- De deuren worden vaak geopend.
- De knop van de TEMPERATUURREGELING staat niet op de goede stand
- De koelkast of de diepvrieskast zijn overmatig gevuld.
- De temperatuur van het vertrek waar het apparaat zich bevindt is lager dan 14°C.

- De knop van de TEMPERATUURREGELING staat niet op de goede stand
- De levensmiddelen staan in contact met de achterwand.

- De deur is niet goed dicht of wordt constant geopend.
- De buitentemperatuur is erg hoog.
- De ijslaag is meer dan 2-3 mm dik (zie Onderhoud).

- Het apparaat staat niet waterpas (zie Installatie).
- Het apparaat staat tussen meubels of objecten die trillen of geluid maken.
- Het verkoelingsgas maakt een licht geluid ook wanneer de compressor stil staat: dit is normaal, het is geen storing.

- De hoge temperaturen zijn noodzakelijk om het vormen van condens te voorkomen in bepaalde gedeeltes van het product

- Dit is de normale werking van het product.

- De afvoeropening voor het water is verstopt (zie Onderhoud).

- Controleren of de schakelaar voor snel invriezen NIET in de ON-stand staat, omdat in dit geval de werking 100% is (zie voor nadere informatie p. 66). Als zich ondanks dat de schakelaar niet in de ON-stand staat veel ijs blijft vormen, de regelknop voor de temperatuur in een lagere stand zetten (zie voor nadere informatie p. 64).

- Als de deur van het voorraadvak voor te lange tijd geopend blijft, kan zich vochtigheid of overmatig veel ijs vormen. Het probleem wordt opgelost zodra de deur gesloten wordt en het voorraadvak kan ontdooken waardoor de aanwezige vochtigheid verwijderd wordt. Het gaat om een normale situatie voor de koelfunctie van het voorraadvak, met name in de zomerperiode.

- Als de omgevingstemperatuur gelijk aan of lager dan 16° is, bijvoorbeeld wanneer de koelkast in een garage of buiten geïnstalleerd is, moet voor een correcte werking van de koelkast de schakelaar in de ON-stand staan (zie voor nadere informatie p. 66).

Service

400011477178

09/2020

NL


Voordat u de Servicedienst belt:

- Controleer of u de storing niet zelf kunt oplossen (zie Storingen en oplossingen).
- Indien, ondanks alle controles, het apparaat niet goed werkt en de storing blijft bestaan, kunt u zich tot de dichtstbijzijnde Technische Dienst wenden.

U moet doorgeven:

- het type storing
- het model apparaat (Mod.)
- het serienummer (S/N)

Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje links onderin het koelgedeelte.



Wendt u zich nooit tot onbevoegde installateurs en weiger altijd de installatie van niet originele onderdelen

Istruzioni per l'uso

COMBINATO FRIGORIFERO/CONGELATORE



English, 1



Deutsch, 11



Français, 21



Nederlands, 31



Italiano, 41



Espanol, 51



Portuges, 61



Български, 71



Česky, 81



Eesti, 91



Magyar, 101



Română, 111



Slovenčina, 121



Bosanski, 131

CA 55 xx

CAA 55 xx

NCAA 55 xx

 **Indesit**

Sommario

Installazione, 42-43

Posizionamento e collegamento
Reversibilità apertura porte

Descrizione dell'apparecchio, 44

Vista d'insieme

Avvio e utilizzo, 45-46

Avviare l'apparecchio
Utilizzare al meglio il frigorifero
Utilizzare al meglio il congelatore

Manutenzione e cura, 47

Escludere la corrente elettrica
Pulire l'apparecchio
Evitare muffe e cattivi odori
Sbrinare l'apparecchio
Sostituire la lampadina

Precauzioni e consigli, 48

Sicurezza generale
Smaltimento
Risparmiare e rispettare l'ambiente

Anomalie e rimedi, 49

Assistenza, 50

Assistenza attiva 7 giorni su 7



Installazione

! È importante conservare questo libretto per poterlo consultare in ogni momento. In caso di vendita, di cessione o di trasloco, assicurarsi che resti insieme all'apparecchio per informare il nuovo proprietario sul funzionamento e sui relativi avvertimenti.

! Leggere attentamente le istruzioni: ci sono importanti informazioni sull'installazione, sull'uso e sulla sicurezza.

Posizionamento e collegamento

Posizionamento

1. Posizionare l'apparecchio in un ambiente ben aerato e non umido.
2. Non ostruire le griglie posteriori di ventilazione: compressore e condensatore emettono calore e richiedono una buona aerazione per funzionare bene e contenere i consumi elettrici.
3. Lasciare una distanza di almeno 10 cm tra la parte superiore dell'apparecchio ed eventuali mobili sovrastanti e di almeno 5 cm tra le fiancate e mobili/pareti laterali.
4. Lasciare l'apparecchio lontano da fonti di calore (la luce solare diretta, una cucina elettrica).
5. Per mantenere una ottimale distanza del prodotto dalla parete posteriore, montare i distanzieri presenti nel kit di installazione seguendo le istruzioni presenti sul foglio dedicato.

Livellamento

1. Installare l'apparecchio su un pavimento piano e rigido.
2. Se il pavimento non fosse perfettamente orizzontale, compensare svitando o avvitando l'unico piedino di regolazione anteriore.

Collegamento elettrico

Dopo il trasporto, posizionare l'apparecchio verticalmente e attendere almeno 3 ore prima di collegarlo all'impianto elettrico. Prima di inserire la spina nella presa della corrente, accertarsi che:

- la presa abbia la messa a terra e sia a norma di legge;
- la presa sia in grado di sopportare il carico massimo di potenza della macchina, indicato nella targhetta caratteristiche posta nel vano frigorifero in basso a sinistra (es 150 W);
- la tensione di alimentazione sia compresa nei valori indicati nella targhetta caratteristiche, posta in basso a sinistra (es 220-240 V);
- la presa sia compatibile con la spina dell'apparecchio. In caso contrario richiedere la sostituzione della spina a un tecnico autorizzato (vedi Assistenza); non usare prolunghe e multiple.

! Ad apparecchio installato, il cavo elettrico e la presa della corrente devono essere facilmente raggiungibili.

! Il cavo non deve subire piegature o compressioni.

! Il cavo deve essere controllato periodicamente e sostituito solo da tecnici autorizzati (vedi Assistenza).

! L'azienda declina ogni responsabilità qualora queste norme non vengano rispettate.

Reversibilità apertura porte


Attenzione: prima di provare a rimuovere le porte, spegnere l'alimentatore e staccare la spina di rete.

Nell'eseguire questa operazione, è consigliabile rimuovere qualunque elemento/accessorio sfuso dall'interno dell'apparecchio e inserire gli alimenti in contenitori isolati.

Potrebbe essere necessaria assistenza per poggiare con attenzione la parte posteriore dell'apparecchio su materiali protettivi idonei (ad esempio, l'imballaggio originale).

Rimozione delle porte


1. Poggiare l'apparecchio sulla parte posteriore.
2. Svitare, estrarre e conservare la cerniera inferiore.
3. Aprire leggermente la porta inferiore e farla scivolare verso il basso; rimuoverla e appoggiarla attentamente da un lato.
4. Rimuovere la cerniera centrale e il distanziale, se presente. Aprire leggermente la porta superiore e farla scivolare verso il basso; rimuoverla e appoggiarla attentamente da un lato.
5. Il perno sarà rimosso e fissato sul lato opposto.
6. Usare uno strumento sottile e smussato per rimuovere dalle porte le boccole delle cerniere superiori ed inferiori e gli sbizzarri, facendo attenzione a non rigare la maniglia. Riposizionare gli sbizzarri e le boccole nel lato opposto.
7. Inserire gli sbizzarri in dotazione all'interno dei due fori d'incernieramento centrali dal lato destro.
8. Prima di spostare la cerniera dal lato destro al lato sinistro, la vite sul pannello del lato sinistro deve essere smontata e montata sul pannello del lato destro dopo aver spostato la cerniera.



Riposizionamento delle porte

1. Far scivolare la porta superiore verso l'alto e inserire il perno d'incernieramento superiore all'interno della boccola della porta. Riposizionare la cerniera centrale nel lato opposto.
2. Far scivolare attentamente verso l'altro la porta inferiore all'interno del perno d'incernieramento centrale.
3. Svitare il perno d'incernieramento inferiore e riposizionarlo nel lato opposto.
4. Fissare la cerniera inferiore assicurandosi che la porta sia allineata al mobile.
5. Mettere attentamente l'apparecchio in posizione verticale nel punto richiesto e assicurarsi che sia bene in piano. Aprire e chiudere le porte per controllare che la guarnizione garantisca un'adeguata tenuta senza fessure quando le porte sono chiuse.


NOTA: reinserire gli elementi/accessori sfusi nell'apparecchio e aspettare almeno 15 minuti prima di riaccendere.



Descrizione dell'apparecchio

I Vista d'insieme

Le istruzioni sull'uso valgono per diversi modelli per cui è possibile che la figura presenti particolari differenti rispetto a quelli dell'apparecchio acquistato. La descrizione degli oggetti più complessi si trova nelle pagine seguenti.



■ Esiste un solo piedino di regolazione.

• Variabili per numero e/o per posizione.

* Presente solo in alcuni modelli.

Avviare l'apparecchio

! Prima di avviare l'apparecchio, seguire le istruzioni sull'installazione (vedi Installazione).

! Prima di collegare l'apparecchio pulire bene i vani e gli accessori con acqua tiepida e bicarbonato.

1. Inserire la spina nella presa e accertarsi che si accenda la lampada di illuminazione interna.
2. Ruotare la manopola per LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA su un valore medio. Dopo qualche ora sarà possibile inserire alimenti nel frigorifero.

Utilizzare al meglio il frigorifero

La temperatura all'interno del reparto frigorifero si regola automaticamente in base alla posizione della manopola del termostato.

1 = meno freddo

5 = più freddo

Si consiglia, comunque, una posizione media

Per aumentare lo spazio e disposizione e migliorare l'aspetto estetico, questo apparecchio ha la "parte raffreddante" posizionata all'interno della parete posteriore del reparto frigo. Tale parete, durante il funzionamento, si presenterà coperta di brina, oppure di goccioline di acqua a secondo se il compressore è in funzione o in pausa. Non preoccupatevi di questo! Il frigorifero sta lavorando in modo normale.

Se si imposta la manopola FUNZIONAMENTO FRIGORIFERO su valori alti, con grossi quantitativi di alimenti e con una temperatura ambiente elevata, l'apparecchio può funzionare di continuo, favorendo un'eccessiva formazione di brina ed eccessivi consumi elettrici: ovviare spostando la manopola verso i valori più bassi (verrà effettuato uno sbrinamento automatico).

Negli apparecchi statici l'aria circola in modo naturale: quella più fredda tende a scendere perché più pesante. Ecco come sistemare gli alimenti:

Indicatore **TEMPERATURA***: per individuare la zona più fredda del frigorifero.


1. Controllare che sull'indicatore risulti ben evidente OK (vedi figura).



2. Se non compare la scritta OK significa che la temperatura è troppo elevata: regolare la manopola FUNZIONAMENTO FRIGORIFERO su una posizione più alta (più freddo) e attendere circa 10 h finché la temperatura si sia stabilizzata.
3. Controllare nuovamente l'indicatore: se necessario, procedere con una nuova regolazione. Se si sono introdotte grosse quantità di alimenti o si è aperta frequentemente la porta del frigorifero, è normale che l'indicatore non segni OK. Attendere almeno 10 h prima di regolare la manopola FUNZIONAMENTO FRIGORIFERO su una posizione più alta. Inserire soltanto alimenti freddi o appena tiepidi, non caldi (vedi Precauzioni e consigli).
- Ricordarsi che gli alimenti cotti non si mantengono più a lungo di quelli crudi.
- Non inserire liquidi in recipienti scoperti: provocherebbero un aumento di umidità con conseguente formazione di condensa.

RIPIANI: pieni o a griglia.

Sono estraibili e regolabili in altezza grazie alle apposite guide (vedi figura), per l'inserimento di contenitori o alimenti di notevole dimensione. Per regolare l'altezza non è necessario estrarre completamente il ripiano



Alimento	Disposizione nel frigorifero
Carni e pesce puliti	Sopra i cassetti frutta e verdura
Formaggi freschi	Sopra i cassetti frutta e verdura
Cibi cotti	Su qualsiasi ripiano
Salami, pane in cassetta, cioccolata	Su qualsiasi ripiano
Frutta e verdura	Nel cassetto frutta e verdura
Uova	Nell'apposito balconcino
Burro e margarina	Nell'apposito balconcino
Bottiglie, bibite, latte	Nell'apposito balconcino

I Utilizzare al meglio il congelatore

- Non ricongelare alimenti che stanno per scongelare o scongelati; tali alimenti devono essere cotti per essere consumati (entro 24 ore).
- Gli alimenti freschi da congelare non devono essere posti a contatto con quelli già congelati; vanno sistemati nel vano superiore CONGELAMENTO e CONSERVAZIONE dove la temperatura scende sotto i -18°C e garantisce una buona velocità di congelamento.
- Non mettere nel congelatore bottiglie di vetro contenenti liquidi, tappate o chiuse ermeticamente, perché potrebbero rompersi.
- La quantità massima giornaliera di alimenti da congelare è indicata sulla targhetta caratteristiche, posta nel vano frigorifero in basso a sinistra (esempio: Kg/24h 4).
- Al fine di ottenere un spazio maggiore nel reparto freezer potete togliere i cassetti dalle loro sedi (tranne quello più in basso e l'eventuale cassetto COOL CARE ZONE a temperatura variabile), sistemandoli direttamente sulle piastre evaporanti.


! Durante il congelamento evitare di aprire la porta.

! In caso di interruzione di corrente o di guasto, non aprire la porta del congelatore: in questo modo congelati e surgelati si conserveranno senza alterazioni per circa 9-14 ore.
! Se per lungo tempo permane la temperatura ambiente più fredda di 14°C, non si raggiungono completamente le temperature necessarie per una lunga conservazione nel reparto freezer e il periodo di conservazione risulterà pertanto ridotto.

Bacinella GHIACCIO

La collocazione sulla parte superiore dei cassetti riposti nel vano freezer garantisce una maggior pulizia (il ghiaccio non viene più a contatto con gli alimenti) ed ergonomia (non si sgocciola in fase di caricamento).

1. Verificare che la bacinella sia completamente vuota e riempirla d'acqua attraverso l'apposito foro.
2. Fare attenzione a non superare il livello indicato (MAX WATER LEVEL). Troppa acqua ostacola la fuoriuscita dei ghiaccioli (se succede, attendere che il ghiaccio si sciolga e svuotare la bacinella).
3. Ruotare la bacinella di 90°: l'acqua riempie le forme per il principio dei vasi comunicanti (vedi figura).
4. Chiudere il foro con il coperchio in dotazione e riporre la bacinella.
5. Quando il ghiaccio sarà formato (tempo minimo circa 8 ore) battere la bacinella su una superficie dura e bagnarne l'esterno per far staccare i ghiaccioli; farli poi uscire dal foro.



Escludere la corrente elettrica

Durante i lavori di pulizia e manutenzione è necessario isolare l'apparecchio dalla rete di alimentazione staccando la spina dalla presa.

Non è sufficiente portare la manopola per la regolazione della temperatura sulla posizione ● (apparecchio spento) per eliminare ogni contatto elettrico.

Pulire l'apparecchio

- Le parti esterne, le parti interne e le guarnizioni in gomma possono essere pulite con una spugnetta imbevuta di acqua tiepida e bicarbonato di sodio o sapone neutro. Non usare solventi, abrasivi, candeggina o ammoniaca.
- Gli accessori estraibili possono essere messi a bagno in acqua calda e sapone o detergente per piatti. Sciacquarli e asciugarli con cura.
- Il retro dell'apparecchio tende a coprirsi di polvere, che può essere eliminata utilizzando con delicatezza, dopo aver spento l'apparecchio e staccato la presa di corrente, la bocchetta lunga dell'aspirapolvere, impostato su una potenza media.

Evitare muffe e cattivi odori

- L'apparecchio è fabbricato con materiali igienici che non trasmettono odori. Per mantenere questa caratteristica è necessario che i cibi vengano sempre protetti e chiusi bene. Ciò eviterà anche la formazione di macchie.
- Nel caso si voglia spegnere l'apparecchio per un lungo periodo, pulire l'interno e lasciare le porte aperte.

Sbrinare l'apparecchio

! Attenersi alle istruzioni sottostanti.

Per sbrinare l'apparecchio non usare oggetti taglienti ed appuntiti che potrebbero danneggiare irreparabilmente il circuito refrigerante..

Sbrinare il vano frigorifero

Il frigorifero è dotato di sbrinamento automatico: l'acqua viene convogliata verso la parte posteriore da un apposito foro di scarico (vedi figura) dove il calore prodotto dal compressore la fa evaporare. L'unico intervento da fare periodicamente consiste nel pulire il foro di scarico affinché l'acqua possa defluire liberamente.



Sbrinare il vano congelatore

Se lo strato di brina è superiore ai 5 mm è necessario effettuare lo sbrinamento manuale:


1. posizionare la manopola per LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA nella posizione ●.
2. Avvolgere surgelati e congelati in carta da giornale e metterli in un altro congelatore o in un luogo fresco.
3. Lasciare aperta la porta finché la brina non si sia sciolta completamente; facilitare l'operazione sistemando nel vano congelatore contenitori con acqua tiepida.
4. Pulire e asciugare con cura il vano congelatore prima di riaccendere l'apparecchio.
5. Prima di inserire i cibi nel vano congelatore attendere circa 2 ore per il ripristino delle condizioni ideali di conservazione.

Sostituire la lampadina

Per sostituire la lampadina di illuminazione del vano frigorifero, staccare la spina dalla presa di corrente. Seguire le istruzioni riportate qui sotto.

Accedere alla lampada togliendo la protezione come indicato in figura.

Sostituirla con una analoga di potenza a quella indicata sulla protezione (15 W o 25 W).



Precauzioni e consigli

! L'apparecchio è stato progettato e costruito in conformità alle norme internazionali di sicurezza. Queste avvertenze sono fornite per ragioni di sicurezza e devono essere lette attentamente.



Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:
- 73/23/CEE del 19/02/73 (Bassa Tensione) e successive modificazioni;
- 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilità Elettromagnetica) e successive modificazioni.
- 2002/96/CE..

Sicurezza generale

- L'apparecchio è stato concepito per un uso di tipo non professionale all'interno dell'abitazione.
- L'apparecchio deve essere usato per conservare e congelare cibi, solo da persone adulte e secondo le istruzioni riportate in questo libretto.
- L'apparecchio non va installato all'aperto, nemmeno se lo spazio è riparato, perché è molto pericoloso lasciarlo esposto a pioggia e temporali.
- Non toccare l'apparecchio a piedi nudi o con le mani o i piedi bagnati o umidi.
- Non toccare le parti interne raffreddanti: c'è pericolo di ustionarsi o ferirsi.
- Non staccare la spina dalla presa della corrente tirando il cavo, bensì afferrando la spina.
- È necessario staccare la spina dalla presa prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione. Non è sufficiente portare le manopole per la regolazione della temperatura sulla posizione ● (apparecchio spento) per eliminare ogni contatto elettrico.
- In caso di guasto, in nessun caso accedere ai meccanismi interni per tentare una riparazione.
- Ne pas utiliser, à l'intérieur des compartiments de conservation pour aliments congelés, d'ustensiles pointus et coupants ou d'appareils électriques d'un type autre que celui recommandé par le fabricant.
- Non mettere in bocca cubetti appena estratti dal congelatore.
- Questo apparecchio non è da intendersi adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Gli imballaggi non sono giocattoli per bambini.

Smaltimento

- Smaltimento del materiale di imballaggio: attenersi alle norme locali, così gli imballaggi potranno essere riutilizzati.
- La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchia-ture elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodo-mestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. Quando si acquista una nuova apparecchiatura equivalente si può consegnare il RAEE al negoziante, che è tenuto a ritirarlo gratuitamente; i RAEE di "piccolissime dimensioni" (nessun lato sopra i 25 cm) possono essere consegnati gratuitamente ai negozi anche se non si acquista nulla (solo nei negozi con superficie di vendita superiore a 400 mq). Per ulteriori informazioni sulla corretta dismissione degli elettrodomestici i detentori potranno rivolgersi al servizio pubblico preposto o ai rivenditori.

Risparmiare e rispettare l'ambiente

- Installare l'apparecchio in un ambiente fresco e ben aerato, proteggerlo dall'esposizione diretta ai raggi solari, non disporlo vicino a fonti di calore.
- Per introdurre o estrarre gli alimenti, aprire le porte dell'apparecchio il più brevemente possibile. Ogni apertura delle porte causa un notevole dispendio di energia.
- Non riempire con troppi alimenti l'apparecchio: per una buona conservazione, il freddo deve poter circolare liberamente. Se si impedisce la circolazione, il compressore lavorerà continuamente.
- Non introdurre alimenti caldi: alzerebbero la temperatura interna costringendo il compressore a un grosso lavoro, con grande spreco di energia elettrica.
- Sbrinare l'apparecchio qualora si formasse del ghiaccio (vedi Manutenzione); uno spesso strato di ghiaccio rende più difficile la cessione di freddo agli alimenti e fa aumentare il consumo di energia.
- Mantenere efficienti e pulite le guarnizioni, in modo che aderiscano bene alle porte e non lascino uscire il freddo (vedi Manutenzione).

Può accadere che l'apparecchio non funzioni. Prima di telefonare all'Assistenza (vedi Assistenza), controllare che non si tratti di un problema facilmente risolvibile aiutandosi con il seguente elenco.

I

Anomalie:

La lampada di illuminazione interna non si accende.

Il frigorifero e il congelatore raffreddano poco.

Nel frigorifero gli alimenti si gelano.

Il motore funziona di continuo.

L'apparecchio emette molto rumore.


La temperatura di alcune parti esterne del frigorifero è elevata.

La parete in fondo alla cella frigo presenta brina o goccioline di acqua.

Sul fondo del frigo c'è dell'acqua.

Umidità o ghiaccio eccessivo nel retro del frigorifero.

Frigorifero caldo.



Possibili cause / Soluzione:

- La spina non è inserita nella presa della corrente o non abbastanza da fare contatto, oppure in casa non c'è corrente.
- Le porte non chiudono bene o le guarnizioni sono rovinate.
- Le porte vengono aperte molto spesso.
- La manopola per LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA non è in posizione corretta
- Il frigorifero o il congelatore sono stati riempiti eccessivamente.
- La temperatura ambiente di lavoro del prodotto è inferiore a 14°C.
- La manopola per LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA non è in posizione corretta.
- Gli alimenti sono a contatto con la parete posteriore.
- La porta non è ben chiusa o viene aperta di continuo.
- La temperatura dell'ambiente esterno è molto alta.
- Lo spessore della brina supera i 2-3 mm (vedi Manutenzione).
- L'apparecchio non è stato installato ben in piano (vedi Installazione).
- L'apparecchio è stato installato tra mobili o oggetti che vibrano ed emettono rumori.
- Il gas refrigerante interno produce un leggero rumore anche quando il compressore è fermo: non è un difetto, è normale.
- Le temperature elevate sono necessarie per evitare la formazioni di condensa in particolari zone del prodotto
- Si tratta del normale funzionamento del prodotto.
- Il foro di scarico dell'acqua è otturato (vedi Manutenzione).
- Se la porta del vano dispensa rimane aperta per periodi troppo lunghi, si possono formare umidità o ghiaccio in eccesso. Il problema si risolverà non appena la porta verrà chiusa e si permetterà al vano dispensa di sbrinarsi, eliminando l'umidità presente. Si tratta di una situazione normale per la funzione di raffreddamento del vano dispensa, soprattutto nel periodo estivo.
- Se la temperatura ambiente è uguale o inferiore a 16°C, ad esempio quando il frigorifero è installato in un garage o in un luogo aperto, è necessario che l'interruttore si trovi in posizione ON affinché il frigorifero funzioni correttamente

Assistenza

400011477178

09/2020


Prima di contattare l'Assistenza:

- Verificare se l'anomalia può essere risolta autonomamente (vedi Anomalie e Rimedi).
- In caso negativo, contattare il Numero Unico Nazionale 199.199.199.

Comunicare:

- il tipo di anomalia
- il modello della macchina (Mod.)
- il numero di serie (S/N)

Queste informazioni si trovano sulla targhetta caratteristiche posta nel vano frigorifero in basso a sinistra.



Assistenza Attiva 7 giorni su 7

Se nasce il bisogno di assistenza o manutenzione basta chiamare il Numero Unico Nazionale 199.199.199* per essere messi subito in contatto con il Centro Assistenza Tecnica più vicino al luogo da cui si chiama.
È attivo 7 giorni su 7, sabato e domenica compresi, e non lascia mai inascoltata una richiesta.

* Al costo di 14,25 centesimi di Euro al minuto (iva inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 08:00 alle 18:30, il Sab. dalle 08:00 alle 13:00 e di 5,58 centesimi di Euro al minuto (iva inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 18:30 alle 08:00, il Sab. dalle 13:00 alle 08:00 e i giorni festivi, per chi chiama dal telefono fisso.

Per chi chiama da radiomobile le tariffe sono legate al piano tariffario dell'operatore telefonico utilizzato. Le suddette tariffe potrebbero essere soggette a variazione da parte dell'operatore telefonico; per maggiori informazioni consultare il sito www.indesit.com.

Manual de instrucciones

COMBINADO REFRIGERADOR/CONGELADOR



English, 1



Deutsch, 11



Français, 21



Nederlands, 31



Italiano, 41



Espanol, 51



Portuges, 61



Български, 71



Česky, 81



Eesti, 91



Magyar, 101



Română, 111



Slovenčina, 121



Bosanski, 131

CA 55 xx

CAA 55 xx

NCAA 55 xx



Sumario

E

Instalación, 52-53

Colocación y conexión
Reversibilidad de la apertura de las puertas

Descripción del aparato, 54

Vista en conjunto

Puesta en funcionamiento y uso, 55-56

Poner en marcha el aparato
Uso óptimo del frigorífico
Uso óptimo del congelador

Mantenimiento y cuidados, 57

Cortar la corriente eléctrica
Limpiar el aparato
Evitar la formación de moho y malos olores
Descongelar el aparato
Sustituir la bombilla

Precauciones y consejos, 58

Seguridad general
Eliminación
Ahorrar y respetar el medio ambiente

Anomalías y soluciones, 59

Asistencia, 60



Instalación

E

! Es importante conservar este manual para poder consultararlo cuando sea necesario. En caso de venta, cesión o traslado, verifique que permanezca junto al aparato para informar al nuevo propietario sobre su funcionamiento y sobre las precauciones durante su uso

! Lea atentamente las instrucciones: contienen información importante sobre la instalación, sobre el uso y sobre la seguridad.

Colocación y conexión

Colocación

1. Coloque el aparato en un ambiente bien aireado y seco.
2. No obstruya las rejillas posteriores de ventilación: el compresor y el condensador emiten calor y requieren una buena aireación para funcionar bien y limitar el consumo eléctrico.
3. Deje una distancia mínima de 10 cm. entre la parte superior del aparato y los muebles situados encima y de 5 cm., como mínimo, entre los costados y los muebles o paredes laterales.
4. Mantenga el aparato lejos de fuentes de calor (por ej. la luz solar directa o una cocina eléctrica).
5. Para mantener una distancia óptima entre el producto y la pared posterior, coloque los distanciadores que se encuentran en la caja de instalación siguiendo las instrucciones presentes en la hoja correspondiente.

Nivelación

1. Instale el aparato sobre un piso plano y rígido.
2. Si el piso no fuera perfectamente horizontal, compense los desniveles atornillando o desatornillando el único pie de regulación delantero.

Conexión eléctrica

Después de su transporte, coloque el aparato verticalmente y espere 3 horas como mínimo antes de conectarlo a la red eléctrica. Antes de enchufarlo a la toma de corriente, controle que:

- la toma posea la conexión a tierra y que sea conforme a la ley;
 - el enchufe sea capaz de soportar la carga máxima de potencia de la máquina indicada en la placa de características ubicada en la parte inferior izquierda del frigorífico (ej. 150 W);
 - la tensión de alimentación esté comprendida entre los valores indicados en la placa de características ubicada abajo a la izquierda (ej. 220-240V);
 - la toma sea compatible con el enchufe del aparato. Si no fuera así, solicite la sustitución del enchufe a un técnico autorizado (ver Asistencia); no utilice prolongaciones ni conexiones múltiples.
- ! Una vez instalado el aparato, el cable eléctrico y la toma de corriente deben ser fácilmente accesibles.
- ! El cable no debe sufrir pliegues ni compresiones.
- ! El cable debe ser revisado periódicamente y sustituido sólo por técnicos autorizados (ver Asistencia).
- ! La empresa declina toda responsabilidad en los casos en que no hayan sido respetadas estas normas.**

Reversibilidad de la apertura de las puertas


Atención: antes de probar a extraer la puerta, apague el alimentador y desconecte el aparato.

Cuando realice esta operación, es aconsejable quitar cualquier elemento/accesorio suelto del interior del aparato e introducir los alimentos en recipientes individuales.

Podría necesitar ayuda para apoyar con cuidado la parte posterior del aparato sobre materiales protectores adecuados (por ejemplo: el embalaje original).


Eliminación de las puertas

1. Apoye el aparato en la parte posterior.
2. Destornille, extraiga y conserve la bisagra inferior.
3. Abra ligeramente la puerta inferior y hágala deslizar hacia abajo; extráigala y apóyela cuidadosamente de costado.
4. Quite la bisagra central y la arandela distanciadota (si está colocada).
5. Abra ligeramente la puerta superior y hágala deslizar hacia abajo; extráigala y apóyela cuidadosamente de costado.
6. El perno se extraerá y fijará en el lado opuesto
7. Utilice un instrumento delgado y achaflanado para quitar de las puertas los casquillos de las bisagras superiores e inferiores y los tapones, cuidando que la manija no se raye. Vuelva a colocar los tapones y los casquillos del lado opuesto.
8. Introduzca los tapones suministrados, en los dos orificios de ensamble de las bisagras centrales, del lado derecho.
9. Antes de pasar la bisagra del lado derecho al izquierdo, desensamblar el tornillo del panel del lado izquierdo; después de cambiar de lado la bisagra, ensamblar el tornillo en el panel del lado derecho.



Colocación de las puertas

1. Haga deslizar la puerta superior hacia arriba e introduzca el perno superior de ensamble de la bisagra en el casquillo de la puerta. Coloque la bisagra central en la parte opuesta.
2. Haga deslizar con cuidado hacia arriba la puerta inferior para que entre en el perno central de ensamble de la bisagra.
3. Destornille el perno inferior de ensamble de la bisagra y vuelva a colocarlo del lado opuesto.
4. Fije la bisagra inferior controlando que la puerta esté alineada con el mueble.
5. Coloque cuidadosamente el aparato en posición vertical en el punto deseado y controle que esté bien plano. Abra y cierre las puertas para controlar que la junta garantice una adecuada hermeticidad cuando las puertas están cerradas.




NOTA: vuelva a colocar en el aparato los elementos/accesorios sueltos y espere 15 minutos, como mínimo, antes de volver a encenderlo.

Descripción del aparato

E

Vista de conjunto

Las instrucciones sobre el uso son válidas para distintos modelos y por lo tanto es posible que la figura presente detalles diferentes a los del aparato que Ud. ha adquirido. La descripción de las piezas más complejas se encuentra en las páginas sucesivas.



■ Hay so un pie de regulación.

* La cantidad y/o su ubicación pueden variar.

* Se encuentra solo en algunos modelos.

Puesta en funcionamiento y uso



E

Poner en marcha el aparato

! Antes de poner en funcionamiento el aparato, siga las instrucciones sobre la instalación (ver Instalación).

! Antes de conectar el aparato limpie bien los compartimentos y los accesorios con agua tibia y bicarbonato.

1. Enchufe el aparato en la toma de corriente y verifique que se encienda la lámpara de iluminación interna.
2. Gire el mando de REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA hasta un valor medio. Después de algunas horas será posible introducir alimentos en el frigorífico.

Uso óptimo del frigorífico

La temperatura interna del compartimento frigorífico se regula automáticamente en base a la posición del mando del termostato.

1 = menos frío 5 = más frío

Se aconseja, en todo caso, poner una posición media.

Para aumentar el espacio disponible y mejorar el aspecto estético, este aparato posee la "parte refrigerante" ubicada en el interior de la pared posterior del compartimento frigorífico.

Durante el funcionamiento, dicha pared se presentará cubierta de escarcha o de gotitas de agua según si el compresor está en funcionamiento o en pausa. ¡No se preocupe por ello! El frigorífico está trabajando de forma normal.

Si se coloca el mando de REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA en valores altos, con grandes cantidades de alimentos y con una temperatura ambiente elevada, el aparato puede funcionar continuamente, produciendo una excesiva formación de escarcha y aumentando el consumo de electricidad. evítelo desplazando el mando hacia valores más bajos (se efectuará una descongelación automática).


En los aparatos estáticos el aire circula de modo natural: el más frío tiende a descender porque es más pesado. He aquí como colocar los alimentos:

Alimento	Ubicación en el refrigerador
Carne y pescado limpio	Sobre los recipientes para fruta y verdura
Quesos frescos	Sobre los recipientes para fruta y verdura
Alimentos cocidos	En cualquier estante
Salchichón, pan, chocolate	En cualquier estante
Fruta y verdura	En los recipientes para fruta y verdura
Huevos	En el balconcito correspondiente
Mantequilla y margarina	En el balconcito correspondiente
Botellas, bebidas, leche	En el balconcito correspondiente

- Introduzca sólo alimentos fríos o apenas tibios, nunca calientes (ver Precauciones y consejos).
- Recuerde que los alimentos cocidos no se mantienen durante más tiempo que los crudos.
- No introduzca recipientes destapados con líquidos: produciría un aumento de humedad con la consiguiente formación de condensación.

BANDEJAS: enteras o tipo rejilla.

Son extraíbles y su altura es regulable gracias a las guías especiales (ver la figura), se utilizan para introducir recipientes o alimentos de gran tamaño. Para regular la altura no es necesario extraer las bandejas completamente.



Indicador de **TEMPERATURA***: para individualizar la zona más fría del frigorífico.

1. Controle que en el indicador se destaque en forma evidente OK (ver la figura).



2. Si no aparece el mensaje OK significa que la temperatura es demasiado elevada: regule el mando de FUNCIONAMIENTO DEL FRIGORÍFICO hasta una posición más alta (más frío) y espere aproximadamente 10 h hasta que la temperatura se haya estabilizado.
3. Controle nuevamente el indicador: si es necesario, realice una nueva regulación. Si se han introducido grandes cantidades de alimentos o si se ha abierto frecuentemente la puerta del frigorífico, es normal que el indicador no marque OK. Espere 10 h como mínimo antes de llevar el mando de FUNCIONAMIENTO DEL FRIGORÍFICO hasta una posición más alta.

Uso óptimo del congelador

- No vuelva a congelar alimentos que están por descongelar o descongelados; dichos alimentos deben ser previamente cocinados para ser consumidos (dentro de las 24 horas).
- Los alimentos frescos por congelar no se deben colocar en contacto con los ya congelados; se deben colocar en el compartimiento superior CONGELAMIENTO y CONSERVACIÓN donde la temperatura desciende por debajo de los -18°C y garantiza una mayor velocidad de congelación.
- No coloque en el congelador botellas de vidrio que contengan líquidos, tapadas o cerradas herméticamente porque podrían romperse.
- La cantidad máxima diaria de alimentos a congelar está indicada en la placa de características ubicada en el compartimento frigorífico abajo a la izquierda (por ejemplo: 4 Kg/24h).
- Para obtener un mayor espacio en el compartimento congelador, podrá quitar los recipientes (excepto el inferior y el recipiente COOL CARE ZONE de temperatura variable) y colocar los alimentos directamente en las placas evaporadoras.

! Evite abrir la puerta durante la congelación.


! Cuando se produzca una interrupción de corriente o una avería, no abra la puerta del congelador: de este modo, los alimentos congelados se conservarán sin alteración durante aproximadamente 9-14 horas.

! Si durante un largo período de tiempo la temperatura ambiente permanece por debajo de los 14°C, no se alcanzan las temperaturas necesarias para una larga conservación en el compartimento congelador y, por lo tanto, el período de conservación resultará menor.

Cubeta de hielo **Ice³**.

Su colocación en la parte superior de los cajones del freezer garantiza una mayor limpieza (el hielo no está en contacto con los alimentos) y ergonomía (no gotea cuando se carga).

1. Extraiga la cubeta empujándola hacia arriba.
Controle que la cubeta esté completamente vacía y llénela de agua utilizando el orificio correspondiente.
2. Tenga cuidado de no superar el nivel indicado (MAX WATER LEVEL). Demasiada agua obstaculiza la salida de los cubitos de hielo (si esto sucede, espere hasta que el hielo se derrita y vacíe la cubeta).
3. Gire la cubeta 90°: el agua llena las formas por el principio de vasos comunicantes (ver la figura).
4. Cierre el orificio con la tapa que se suministra con el aparato y vuelva a colocar la cubeta.
5. Despues de que se haya formado el hielo (tiempo mínimo: 8 horas aproximadamente) golpee la cubeta sobre una superficie dura y moje su parte externa para despegar los cubitos; luego hágalos salir por el orificio.



Cortar la corriente eléctrica

Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento, es necesario aislar el aparato de la red de alimentación eléctrica, desenchufándolo:

No es suficiente llevar el mando para la regulación de la temperatura hasta la posición ● (aparato apagado) para eliminar todo contacto eléctrico.

Limpiar el aparato

- Las partes externas, las partes internas y las juntas de goma se pueden limpiar con una esponja empapada en agua tibia y bicarbonato sódico o jabón neutro. No utilice disolventes, productos abrasivos, lejía o amoníaco.
- Los accesorios extraíbles se pueden colocar en remojo en agua caliente y jabón o detergente para platos. Enjuáguelos y séquelos con cuidado.
- La parte posterior del aparato tiende a cubrirse de polvo que se puede eliminar, después de haber apagado y desenchufado el aparato, utilizando con delicadeza la boca de la aspiradora y trabajando con una potencia media.

Evitar la formación de moho y malos olores


- El aparato está fabricado con materiales higiénicos que no transmiten olores. Para mantener esta característica es necesario que los alimentos estén siempre protegidos y bien cerrados. Esto evitará también la formación de manchas.
- Si se debe apagar el aparato por un largo período, límpie su interior y deje las puertas abiertas.

Descongelar el aparato

! Respete las instrucciones que se dan a continuación.
Para descongelar el aparato no utilice objetos cortantes o con punta porque podrían dañar irremediablemente el circuito refrigerante.

Descongelar el compartimento frigorífico

El frigorífico posee descongelación automática: el agua se envía hacia la parte posterior por un orificio de descarga (ver la figura) donde el calor producido por el compresor la hace evaporar. La única intervención que se debe realizar periódicamente consiste en limpiar el orificio de descarga para que el agua pueda fluir libremente.



Descongelar el compartimento congelador


Si la capa de escarcha es superior a los 5 mm es necesario realizar una descongelación manual:

- Coloque el mando de REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA en la posición ● .
- Envuelva los alimentos congelados en papel de periódico y colóquelos en otro congelador o en un lugar fresco.
- Deje la puerta abierta hasta que la escarcha se haya derretido completamente; facilite la operación colocando en el compartimento congelador recipientes con agua tibia.
- Limpie y seque con cuidado el compartimento congelador antes de volver a encender el aparato.
- Antes de introducir los alimentos en el compartimento congelador, espere aproximadamente 2 horas para restablecer las condiciones ideales de conservación.

Sustituir la bombilla

Para sustituir la bombilla de iluminación del compartimento frigorífico, desenchufe el aparato. Siga las instrucciones que se dan a continuación.

Acceda a la lámpara quitando la protección como se indica en la figura. Sustitúyala con otra bombilla con una potencia igual a la indicada en la protección (15 W o 25 W).



Precauciones y consejos

E

! El aparato ha sido proyectado y fabricado en conformidad con las normas internacionales sobre seguridad. Estas advertencias se suministran por razones de seguridad y deben ser leídas atentamente.

 Este equipamiento es conforme con las siguientes Directivas Comunitarias:
- 73/23/CEE del 19/02/73 (Baja Tensión) y sucesivas modificaciones;
- 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilidad Electromagnética) y sucesivas modificaciones;
- 2002/96/CE.

Seguridad general

- El aparato ha sido pensado para un uso de tipo no profesional en el interior de una vivienda.
- El aparato debe ser utilizado para conservar y congelar alimentos sólo por personas adultas y según las indicaciones contenidas en este manual.
- El aparato no se debe instalar al aire libre ni siquiera si el lugar está protegido debido a que es muy peligroso dejarlo expuesto a la lluvia y tormentas.
- No toque el aparato estando descalzo o con las manos o pies mojados o húmedos.
- No toque las piezas refrigerantes internas: podría quemarse o herirse.
- No desenchufe el aparato tirando del cable sino sujetando el enchufe.
- Es necesario desenchufar el aparato antes de realizar operaciones de limpieza y de mantenimiento. No es suficiente llevar el mando para LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA hasta la posición ● (aparato apagado) para eliminar todo contacto eléctrico.
- En caso de avería, nunca acceda a los mecanismos internos para intentar una reparación.
- En el interior de los compartimientos donde se conservan alimentos congelados, no utilice utensilios cortantes o con punta ni aparatos eléctricos, que no sean los recomendados por el fabricante.
- No introduzca en su boca cubitos apenas extraídos del congelador.
- Este aparato no puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia, salvo que estén supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser controlados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- Los embalajes no son juguetes para los niños.

Eliminación

- Eliminación del material de embalaje: respete las normas locales, de esta manera los embalajes podrán ser reutilizados.
- En base a la Norma europea 2012/19/EU de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

Ahorrar y respetar el medio ambiente

- Instale el aparato en una ambiente fresco y bien aireado, protéjalo de la exposición directa a los rayos solares y no lo coloque cerca de fuentes de calor.
- Para introducir o extraer los alimentos, abra las puertas del aparato el menor tiempo posible. Cada apertura de las puertas produce un notable gasto de energía.
- No llene con demasiados alimentos el aparato: para una buena conservación, el frío debe poder circular libremente. Si se impide la circulación, el compresor trabajará continuamente.
- No introduzca alimentos calientes: elevarían la temperatura interior obligando al compresor a un mayor trabajo con un gran gasto de energía eléctrica.
- Descongele el aparato si se formara hielo (ver Mantenimiento); una espesa capa de hielo vuelve más difícil la cesión de frío a los alimentos y hace que aumente el consumo de energía.
- Mantenga eficientes y limpias las juntas para que se adhieran bien a las puertas y no dejen salir el frío (ver Mantenimiento).

Puede suceder que el aparato no funcione. Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica (ver Asistencia), controle que no se trate de un problema fácilmente solucionable con la ayuda de la siguiente lista.

E

Anomalías:

La lámpara de iluminación interna no se enciende.

Posibles causas / Solución:

- El enchufe no está introducido en la toma de corriente o no está lo suficiente como para hacer contacto o bien en la casa no hay corriente.

El frigorífico y el congelador enfrián poco.

- Las puertas no cierran bien o las juntas están dañadas.
- Las puertas se abren demasiado frecuentemente.
- El mando de REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA no está en la posición correcta.
- El frigorífico o el congelador se han llenado excesivamente.
- La temperatura ambiente de trabajo del producto es menor que 14°C.

En el frigorífico los alimentos se congelan.

- El mando de REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA no está en la posición correcta.
- Los alimentos están en contacto con la pared posterior.

El motor funciona continuamente.

- La puerta no está bien cerrada o se abre continuamente.
- La temperatura del ambiente externo es muy alta.
- El espesor de la escarcha supera los 2-3 mm (ver Mantenimiento).

El aparato hace mucho ruido.

- El aparato no fue instalado en un lugar plano (ver Instalación).
- El aparato ha sido instalado entre muebles u objetos que vibran y producen ruidos.
- El gas refrigerante interior produce un ligero ruido aún cuando el compresor está detenido: no es un defecto, es normal.

La temperatura de algunas partes externas del frigorífico es elevada

- Las temperaturas elevadas son necesarias para evitar la formación de condensación en zonas particulares del producto.

En la pared del fondo de la cámara de refrigeración se ha formado escarcha o gotitas de agua

- Il s'agit du fonctionnement normal du produit.

En el fondo del frigorífico hay agua.


- El orificio de descarga del agua está obstruido (ver Mantenimiento).

Humedad y hielo excesivo en la parte posterior del frigorífico.

- Si la puerta del compartimento despensa permanece abierta durante largos períodos, se puede formar humedad o hielo en exceso. El problema se resuelve cuando se cierra la puerta y el compartimento despensa se descongela, eliminando la humedad presente. Se trata de una situación normal para la función de enfriamiento del compartimento despensa, sobre todo durante el verano.

Frigorífico caliente.

- Si la temperatura ambiente es igual o inferior a 16°C, por ejemplo, cuando el frigorífico está instalado en un garaje o al aire libre, para que funcione correctamente, es necesario que el interruptor se encuentre en posición ON .



Asistencia

400011477178

09/2020

E


Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica:

- Verifique si la anomalía puede ser resuelta por ud. mismo (ver Anomalías y Soluciones).
- Se, apesar de todos os controles, o aparelho não funcionar e a anomalia que notou continuar a verificar-se, chamar o Centro de Assistência Técnica mais próximo.

Comuníquese:

- el tipo de anomalía
- el modelo de la máquina (Mod.)
- el número de serie (S/N)

Esta información se encuentra en la placa de características ubicada en el compartimento frigorífico abajo a la izquierda.



No recurrir nunca a técnicos no autorizados y rechazar siempre la instalación de repuestos no originales.

La siguiente información es válida solo para España
Para otros países de habla hispana consulte a su vendedor

Ampliación de garantía

Llame al 902.363.539 y le informaremos sobre el fantástico plan de ampliación de garantía hasta 5 años.

Consiga una cobertura total adicional de

- Piezas y componentes
- Mano de obra de los técnicos
- Desplazamiento a su domicilio de los técnicos

Y NO PAGUE AVERIAS NUNCA MAS

Servicio de asistencia técnica (SAT)

Llame al 902.133.133 y nuestros técnicos intervendrán con rapidez y eficacia, devolviendo el electrodoméstico a sus condiciones óptimas de funcionamiento.

En el SAT encontrará recambios, accesorios y productos específicos para la limpieza y mantenimiento de su electrodoméstico a precios competitivos.

ESTAMOS A SU SERVICIO

Instruções para a utilização

COMBINADO FRIGORÍFICO/CONGELADOR



English, 1



Deutsch, 11



Français, 21



Nederlands, 31



Italiano, 41



Espanol, 51



Portuges, 61



Български, 71



Česky, 81



Eesti, 91



Magyar, 101



Română, 111



Slovenčina, 121



Bosanski, 131

CA 55 xx

CAA 55 xx

NCAA 55 xx



Índice

P

Instalação, 62-63

Posicionamento e ligação
Reversibilidade da abertura das portas

Descrição do aparelho, 64

Visão geral

Início e utilização, 65-66

Iniciar o aparelho
Utilize melhor o frigorífico
Utilize melhor o congelador

Manutenção e cuidados, 67

Interromper a corrente eléctrica
Limpar o aparelho
Evite bolor e maus cheiros
Degelar o aparelho
Substituição da lâmpada

Precauções e conselhos, 68

Segurança geral
Eliminação
Economizar e respeitar o meio ambiente

Anomalias e soluções, 69

Assistência, 70



Instalação

P

! É importante guardar este folheto para poder consultá-lo a qualquer momento. No caso de venda, cessão ou mudança, assegure-se que o mesmo permaneça junto com o aparelho para informar ao novo proprietário sobre o funcionamento e as suas respectivas advertências.

! Leia com atenção as instruções: há informações importantes sobre a instalação, a utilização e a segurança.

Posicionamento e ligação

Posicionamento

1. Posicione o aparelho num ambiente bem ventilado e não húmido.
2. Não tape as grades traseiras de ventilação: o compressor e o condensador emitem calor e necessitam de uma boa ventilação para funcionarem bem e os consumos de electricidade diminuírem.
3. Deixe uma distância de pelo menos 10 cm. entre a parte superior do aparelho e os móveis que houver acima, e de pelo menos 5 cm. entre as laterais e os móveis/paredes aos lados.
4. Deixe o aparelho longe de fontes de calor (a luz do sol directa, um fogão eléctrico).
5. Para manter uma distância ideal entre o produto e a parede posterior, montar os distanciadores presentes no kit de instalação seguindo as instruções presentes na folha dedicada.

Nivelamento

1. Instale o aparelho sobre um piso plano e rígido.
2. Se o pavimento não for perfeitamente horizontal, para compensar, desatarraxe ou atarraxe o único pé de regulação anterior.

Ligação eléctrica

Depois do transporte, posicione o aparelho na vertical e aguarde pelo menos 3 horas antes de ligar o sistema eléctrico. Antes de colocar a ficha na tomada eléctrica, certifique-se que:

- a tomada tenha uma ligação à terra e seja em conformidade com a legislação;
- a tomada tenha a capacidade de suportar o carga máxima de potência da máquina, indicada na placa de identificação situada no compartimento frigorífico em baixo à esquerda (p. ex.: 150 W);
- a tensão de alimentação seja entre os valores indicados na placa de identificação, situada embaixo à esquerda (p. ex.: 220-240 V);
- a tomada seja compatível com a ficha do aparelho. Em caso contrário peça a substituição da ficha a um técnico autorizado (veja a Assistência); não utilize extensões nem tomadas múltiplas.

! Com o aparelho instalado, deve ser fácil o acesso ao cabo eléctrico e à tomada eléctrica.

! O cabo não deve ser dobrado nem sofrer pressões.

! O cabo deve ser verificado periodicamente e substituído somente por técnicos autorizados (veja a Assistência).

! A empresa exime-se de qualquer responsabilidade se estas regras não forem obedecidas.

Reversibilidade da abertura das portas


Atenção: antes de procurar remover a porta, desligue o aparelho da rede eléctrica e tire a ficha da tomada.

Quando for efectuar esta operação, é aconselhável remover qualquer elemento/acessório solto no interior do aparelho e inserir os alimentos em recipientes isolados.

Poderia ser necessária assistência para poder apoiar com atenção a parte posterior do aparelho sobre materiais de protecção idóneos (por exemplo, a embalagem original).

Remoção das portas

1. Apoie o aparelho sobre o lado posterior.
2. Desparafuse, extraia e conserve a dobradiça inferior.
3. Abra levemente a porta inferior e faça-a deslizar para baixo, removendo-a e apoiando-a com atenção sobre um lado.
4. Remova a dobradiça central e o separador, se presente.
5. Abra levemente a porta superior e faça-a deslizar para baixo, removendo-a e apoiando-a com atenção sobre um lado.
6. Use um instrumento fino e chanfrado para remover da porta as buchas das dobradiças superiores e inferiores e as tampas, prestando atenção para não riscar o manipulo. Posicione novamente as tampas e as buchas no lado oposto.
7. Coloque as tampas fornecidas no interior dos dois furos de articulação centrais do lado direito.
8. Antes de mudar a dobradiça do lado direito para o lado esquerdo, o parafuso no painel do lado esquerdo deve ser desapertado e, depois de mudar a dobradiça de posição, deve ser apertado no painel do lado direito.



Reposicionamento das portas

1. Faça deslizar a porta superior para o alto e coloque o eixo de articulação superior no interior da bucha da porta.


Posicione novamente a dobradiça central no lado oposto.

2. Faça deslizar a porta com atenção para cima dentro do eixo de articulação central.

3. Desatarraxe o eixo de articulação inferior e posicione-o no lado oposto.

4. Fixe o eixo de articulação inferior certificando-se de que a porta esteja alinhada ao móvel.

5. Coloque com atenção o aparelho em posição vertical no ponto pedido e certifique-se de que esteja bem nivelado. Abra e feche a porta para controlar que a guarnição garanta uma adequada retenção sem fendas quando as portas estiverem fechadas.




OBSERVAÇÃO: coloque novamente os artigos/ acessórios soltos no aparelho e aguarde 15 minutos antes de ligá-lo novamente.

Descrição do aparelho

P

Visão geral

Estas instruções sobre a utilização são válidas para vários modelos, portanto é possível que na figura haja pormenores diferentes do aparelho que adquiriu. Há uma descrição dos assuntos mais complexos nas páginas seguintes.



■ Há apenas um pé de regulação.

• Variáveis em número e/ou na posição.

* Presente somente em alguns modelos.

Iniciar o aparelho

! Antes de iniciar o aparelho, obedeça as instruções para a instalação (veja a Instalação).

! Antes de ligar o aparelho limpe bem os compartimentos e os acessórios com água morna e bicarbonato.

1. Ligue a ficha numa tomada eléctrica e assegure-se que a lâmpada de iluminação interna.
2. Rode o selector para A REGULAÇÃO DA TEMPERATURA num valor médio. Depois de algumas horas será possível guardar alimentos no frigorífico.

Utilize melhor o frigorífico

A temperatura no interior do compartimento frigorífico regula-se automaticamente em função da posição do botão para a regulação da temperatura.

1 = menos frio 5 = mais frio.


É aconselhado em todo o caso uma posição média. Para aumentar o espaço a disposição e melhorar a aparência do aparelho, o mesmo tem a "parte refrigeradora" situada no interior do painel traseiro do compartimento frigorífico. Este painel, durante o funcionamento, estará coberto de gelo, ou de gotinhas de água, dependendo se o compressor estiver a funcionar ou em pausa. Não se preocupe com isto! O frigorífico está a funcionar de modo normal.

Se configurar-se o selector de FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO em valores altos, com grandes quantidades de alimentos e com uma temperatura ambiente alta, o aparelho poderá funcionar continuamente, e favorecer uma formação excessiva de gelo e consumos de electricidade excessivos: para evitar isto, coloque o selector em valores mais baixos (o gelo será derretido automaticamente).

Nos aparelhos estáticos o ar circula de maneira natural: o mais frio tende a subir por ser mais pesado. Veja como guardar os alimentos:

Alimento	Disposição no frigorífico
Carnes e peixe limpo	Sobre as gavetas para frutas e verduras
Queijo fresco	Sobre as gavetas para frutas e verduras
Alimentos cozidos	Em qualquer prateleira
Chouriço, pão de forma, chocolate	Em qualquer prateleira
Frutas e verduras	Nas gavetas para frutas e hortaliças
Ovos	Na respectiva prateleira da porta
Manteiga e margarina	Na respectiva prateleira da porta
Garrafas, bebidas, leite	Na respectiva prateleira da porta

- Coloque somente alimentos frios ou levemente mornos, mas não quentes (veja Precauções e conselhos).
- Lembre-se que os alimentos cozidos não se mantêm mais tempo do que os crus.
- Não guarde líquidos em recipientes destampados: poderão provocar aumento de humidade com consequente formação de condensação.



PRATELEIRAS: vidro ou de grade. Podem ser extraídas e têm altura regulável mediante as guias para este fim (veja a figura), para introduzir recipientes ou alimentos de tamanho grande. Para regular a altura não é necessário retirar inteiramente a prateleira.

Indicador da **TEMPERATURA***: para identificar a zona mais fria do frigorífico.

1. Verifique se no indicador está em OK de maneira bem evidente (veja a figura).



2. Se não aparecer a escrita OK significa que a temperatura está alta demais: regule a selector de FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO numa posição mais alta (mais fria) e aguarde aproximadamente 10 h. até a temperatura estabilizar-se.
3. Verifique novamente o indicador: e, se for necessário, realize uma nova regulação. Se forem guardadas grandes quantidades de alimentos ou se a porta for aberta frequentemente, é normal que o indicador não esteja em OK. Aguarde pelo menos 10 h. antes de regular o selector de FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO numa posição mais alta.

Utilize melhor o congelador

- Não congele novamente alimentos que estiverem a descongelar-se ou descongelados; estes alimentos devem ser cozidos para ser consumados (dentro de 24 horas).
- Os alimentos frescos a serem congelados não devem ser colocados encostados nos já congelados; devem ser guardados sobre a grade do compartimento para CONGELAÇÃO e CONSERVAÇÃO nas quais a temperatura desce abaixo de - 18°C e garante uma boa velocidade de congelação.
- Não coloque no congelador garrafas de vidro contendo líquidos, tampadas ou fechadas hermeticamente, porque poderão partir-se.
- A quantidade máxima diária de alimentos a ser congelada é indicada na placa de identificação, situada no compartimento frigorífico, embaixo à esquerda (por exemplo: Kg/24h 4).
- A fim de obter um espaço maior no compartimento congelador, é possível tirar as gavetas das suas posições (excepto aquela mais baixa ou a eventual gaveta COOL CARE ZONE com temperatura variável) e guardar os alimentos directamente nas chapas de evaporação.

! Durante a congelação evite abrir a porta.


! Em caso de interrupção de corrente ou de avaria, não abra a porta do congelador: desta maneira os alimentos congelados em casa ou industriais não sofrerão alterações durante aproximadamente 9 ~ 14 horas.

! Se durante muito tempo, a temperatura ambiente permanecer inferior a 14° C, não se chegará plenamente às temperaturas necessárias para uma longa conservação no compartimento congelador e, portanto, o período de conservação será reduzido.

Recipiente para gelo Ice Care

A posição na parte superior das gavetas no vão do freezer assegura uma limpeza maior (o gelo não entra mais em contacto com os alimentos) e ergonomia (não goteja quando for carregado).

1. Para retirar o recipiente empurre-o para cima. Certifique-se que o recipiente esteja inteiramente vazio e encha-o de água pelo furo para este fim.
2. Preste atenção para não ultrapassar o nível indicado (MAX WATER LEVEL). Água demais dificulta a extração do gelo (se acontecer, aguarde o gelo derreter-se e esvazie o recipiente).
3. Rode o recipiente 90°: a água enche as formas pelo princípio dos vasos comunicantes (veja a figura).
4. Tape o furo com a tampa fornecida e guarde o recipiente.
5. Quando se tiver formato gelo (tempo mínimo aproximadamente 8 horas) bata o recipiente sobre uma superfície dura e molhe-o por fora para o gelo soltar-se; em seguida deixe-o sair pelo furo.



Interromper a corrente eléctrica

Durante as operações de limpeza e manutenção é necessário isolar o aparelho da rede eléctrica:

Não é suficiente colocar os selectores de regulação da temperatura na posição ● (aparelho desligado) para eliminar todos os contactos eléctricos.

Limpar o aparelho

- As partes externas, as partes internas e as guarnições de borracha podem ser limpadas com uma esponja molhada de água morna e bicarbonato de sódio ou sabão neutro. Não empregue solventes, abrasivos, água de javel nem amoníaco.
- Os acessórios removíveis podem ser colocados de molho em água quente e sabão ou detergente para pratos. Enxagüe-os e enxugue-os com cuidado.
- Na parte de trás do aparelho tende a acumular-se poeira, que pode ser eliminada, depois de ter desligado o aparelho e retirado a ficha da tomada eléctrica, utilizando delicadamente o bocal comprido de um aspirador de pó, regulado numa potência média.

Evite bolor e maus cheiros


- Este aparelho foi fabricado com materiais higiénicos que não transmitem odores. Para manter esta característica é necessário os alimentos serem sempre protegidos e bem fechados. Isto também evitará a formação de manchas.
- Se for deixar o aparelho muito tempo desligado, limpe-o por dentro e deixe as portas abertas.

Descongelar o aparelho

! Obedeça as seguintes instruções. Para descongelar el aparato no utilice objetos cortantes o con punta porque podrían dañar irremediablemente el circuito refrigerante.

Descongelar o compartimento frigorífico

Este frigorífico é equipado com degelo automático: a água derretida é conduzida para a parte traseira através de um furo de descarga (veja a figura) desta maneira o calor produzido pelo compressor evapora-se. A única intervenção a ser realizada periodicamente consiste na limpeza do furo de descarga para a água poder defluir desimpedida.



Descongelar o compartimento congelador

Se a camada de gelo for superior a 5 mm. será necessário descongelar manualmente:


- Coloque o selector para A REGULAÇÃO DA TEMPERATURA na posição ● .
- Envolve os alimentos congelados industrialmente ou em casa com folhas de papel e guarde-os num sítio fresco.
- Deixe a porta aberta até o gelo ter-se derretido inteiramente; para facilitar a operação coloque recipientes com água morna dentro do compartimento congelador.
- Limpe e enxugue o compartimento congelador com cuidado antes ligar novamente o aparelho.
- Antes de introduzir os alimentos no compartimento do congелador, aguardar aproximadamente duas horas para o restabelecimento das condições ideais de conservação.

Substituição da lâmpada

Para substituir a lâmpada de iluminação do compartimento frigorífico, desligue a ficha da tomada de corrente. Observe as seguintes instruções.

Para obter acesso à lâmpada, retire a protecção da maneira indicada na figura.

Substitua-a por uma de potência análoga à indicada na protecção (15 W ou 25 W).



Precauções e conselhos

P

! Este aparelho foi projectado e fabricado em conformidade com as regras internacionais de segurança. Estas advertências são fornecidas para razões de segurança e devem ser lidas com atenção.

 Esta aparelhagem é em conformidade com a seguintes Directivas da Comunidade Europeia:
- 73/23/CEE do 19/02/73 (Baixa Tensão) e sucessivas modificações;
- 89/336/CEE do 03/05/89 (Compatibilidade Electromagnética) e sucessivas modificações.

Segurança geral

- Este aparelho foi concebido para uma utilização de tipo não profissional, no âmbito de uma morada.
- Este aparelho deve ser utilizado somente por pessoas adultas, para conservar e congelar alimentos, segundo as instruções apresentadas neste folheto.
- Este aparelho não deve ser instalado ao ar livre mesmo se num sítio abrigado, porque é muito perigoso deixá-lo exposto à chuva e temporais.
- Não toque neste aparelho com os pés descalços nem com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
- Não toque nas partes de refrigeração internas: há perigo de queimaduras e feridas.
- Não puxe o cabo eléctrico para desligar a ficha da tomada, mas pegue pela ficha.
- É necessário desligar a ficha da tomada antes de realizar operações de limpeza e manutenção. Não é suficiente colocar os selectores de regulação da temperatura na posição **0** (aparelho desligado) para eliminar todos os contactos eléctricos.
- No caso de avaria, nunca mexa nos mecanismos internos para tentar reparar.
- En el interior de los compartimientos donde se conservan alimentos congelados, no utilice utensilios cortantes o con punta ni aparatos eléctricos, que no sean los recomendados por el fabricante.
- Não coloque na boca cubos de gelo assim que os retirar do congelador.
- Não é previsto que este aparelho seja utilizado por pessoas (incluso crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, por pessoas inexperientes ou sem conhecimento, a não ser que sejam vigiadas ou que tenham recebido instruções preliminares sobre o uso do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças deveriam ser vigiadas para evitar que brinquem com o aparelho.
- Os embalagens não são brinquedos para as crianças.

Eliminação

- Eliminação do material de embalagem: obedeça as regras locais, ou reutilize as embalagens.
- A directiva Europeia 2012/19/EU referente à gestão de resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos (RAEE), prevê que os electrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desactualizados devem ser recolhidos separadamente para optimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contentor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os electrodomésticos velhos.

Economizar e respeitar o meio ambiente

- Instale este aparelho num ambiente fresco e bem ventilado, proteja-o contra a exposição directa aos raios do sol, não o coloque perto de fontes de calor.
- Para colocar ou retirar alimentos, abra as portas deste aparelho o mais rapidamente possível. Cada vez que abrir as portas causa um notável gasto de energia.
- Não encha este aparelho com alimentos demais: para uma boa conservação, o frio deve poder circular livremente. Se impedir-se a circulação, o compressor funcionará continuamente.
- Não coloque dentro alimentos quentes: aumentarão a temperatura interna forçando o compressor a funcionar muito, com grande desperdício de energia eléctrica.
- Descongele este aparelho quando se formar gelo (veja a Manutenção); uma camada grossa de gelo torna mais difícil a transmissão do frio aos alimentos e aumenta o consumo de energia.
- Mantenha as guarnições eficientes e limpas, de maneira que adiram bem nas portas e não deixem o frio sair (veja a Manutenção).

Anomalias e soluções



Pode acontecer que este aparelho não funcione. Antes de telefonar à Assistência técnica (veja a Assistência), verifique se não se trata de um problema fácil de resolver com a ajuda da seguinte lista.

P

Anomalias:

A lâmpada de iluminação interna não se acende.

O frigorífico e o congelador refrigeraram pouco.

Os alimentos congelam-se no frigorífico.

O motor está a funcionar continuamente.

O aparelho está a fazer ruído.

A temperatura de algumas partes externas do frigorífico é elevada

A parede no fundo da cela frigorífica apresenta gelo ou gotas de água

No fundo do frigorífico há água.

Humidade ou gelo excessivo na parte traseira do frigorífico.

Frigorífico quente.

Possíveis cause / Solução:

- A ficha não está ligada na tomada eléctrica ou não está bem ligada e portanto não há contacto, ou então não há corrente em casa.

- As portas não se fecham bem ou as guarnições estão estragadas.
- As portas são abertas com frequência excessiva.
- O selector para A REGULAÇÃO DA TEMPERATURA não está na posição certa
- O frigorífico ou o congelador foram enchidos demais.
- A temperatura ambiente de trabalho do produto é inferior a 14°C.
- O selector para A REGULAÇÃO DA TEMPERATURA não está na posição certa.
- Os alimentos estão encostados na parede traseira.


- A porta não está bem fechada ou é aberta continuamente.
- A temperatura do ambiente externo está muito alta.
- A espessura do gelo ultrapassa 2 ~ 3 mm. (veja a Manutenção).
- O aparelho não foi instalado bem plano (veja a Instalação).
- O aparelho foi instalado entre móveis ou objectos que vibram e emitem ruídos.
- O gás refrigerante interno produz um ruído leve mesmo quando o compressor estiver parado: não é um defeito, é normal.

- As temperaturas elevadas são necessárias para evitar a formação de condensa em particulares zonas do produto.

- Trata-se do normal funcionamento do produto.

- O furo de descarga da água está entupido (veja a Manutenção).

- Se a porta do compartimento frigorífico ficar aberta por períodos de tempo prolongados, poderão formar-se humidade ou gelo em excesso. O problema resolve-se quando a porta for fechada consentido assim ao compartimento frigorífico de descongelar-se eliminando assim a humidade presente. Trata-se de uma situação normal para a função de arrefecimento do compartimento frigorífico, sobretudo durante o verão.
- Se a temperatura ambiente for igual ou superior aos 16°C, por exemplo quando o frigorífico tiver sido instalado numa garagem ou num ambiente ao ar livre, é necessário que o interruptor esteja na posição de ON para que o aparelho funcione correctamente.



Assistência

400011477178

09/2020

P


Antes de contactar a Assistência técnica:

- Verifique se pode resolver a anomalia (veja as Anomalias e Soluções).
- Se, apesar de todos os controlos, o aparelho não funcionar e a anomalia que notou continuar a verificar-se, chamar o Centro de Assistência Técnica mais próximo.

Comunique:

- o tipo de anomalia
- o modelo da máquina (Mod.)
- o número de série (S/N)

Estas informações encontram-se na placa de identificação situada no compartimento frigorífico embaixo à esquerda.



Nunca recorrer a técnicos não autorizados e recusar sempre a instalação de peças sobresselentes não originais.

Инструкции за работа с уреда

КОМБИНИРАН ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР



English, 1



Deutsch, 11



Français, 21



Nederlands, 31



Italiano, 41



Espanol, 51



Portuges, 61



Български, 71



Česky, 81



Eesti, 91



Magyar, 101



Română, 111



Slovenčina, 121



Bosanski, 131

CA 55 xx

CAA 55 xx

NCAA 55 xx



Съдържание

BG

Инсталиране, 72-73

Разполагане и свързване на уреда

Обръщане на посоката на отваряне на вратата

Описание на уреда, 74

Общ изглед

Включване и употреба на уреда, 75-76

Включване на уреда

Използване на пълните възможности на хладилника

Използване на пълния потенциал на фризера

Поддръжка и грижи, 77

Изключване на уреда

Почистване на уреда

Предотвратяване на появата на мухъл и неприятни миризми

Обезскрежаване на уреда

Смяна на осветителната лампа

Предпазни мерки и съвети, 78

Общи изисквания за безопасност

Изхвърляне

Уважаване и опазване на околната среда

Отстраняване на неизправности, 79

Сервизно обслужване, 80



Инсталиране

BG

! Преди да започнете да използвате новия уред, прочетете внимателно приведените по-долу указания за работа. Те съдържат важна информация за безопасно монтиране, използване и поддържане на уреда.

! Запазете настоящото ръководство за бъдещи справки. Предайте го на евентуалните нови собственици.

Разполагане и свързване на уреда

Разполагане на уреда

1. Поставете уреда в сухо, проветриво помещение.
2. Не покривайте задната решетка за вентилация.
Компресорът и кондензаторът отдават топлина и се нуждаят от добра вентилация, за да работят нормално и да изразходват по-малко електроенергия.
3. Осигурете поне 10 см между горната повърхност на уреда и разположените над него шкафове и поне 5 см между страничните стени на уреда и мебелите или стените на стаята.
4. Уредът трябва да се разполага далече от източници на топлина (пряка слънчева светлина, електрически печки и др.).
5. За поддържане на нужното разстояние между уреда и стената зад него, монтирайте съгласно приведените указания раздалечителите, включени в монтажния комплект.

Нивелиране

1. Разположете уреда върху хоризонтален и твърд под.
2. Ако подът не е идеално равен, направете необходимите регулирания, като затегнете или разхлабите единичното краче в предната част на уреда.

Свързване към електрическата мрежа

След транспортиране на хладилника трябва внимателно да го установите във вертикално положение и да изчакате поне 3 часа, преди да го свържете към електрическата мрежа. Преди да включите щепсела в електрическия контакт, проверете дали са изпълнени по-долу изисквания:

- Уредът трябва да е заземен, а щепселят да отговаря на нормативно установените изисквания.
- Контактът трябва да издържа на максималната мощност на уреда, посочена на заводската табелка, разположена в долната част на лявата стена на хладилното отделение (напр. 150 W).
- Напрежението на мрежата трябва да е в границите, посочени на заводската табелка, разположена в долната част на лявата стена (напр. 220—240 V).
- Контактът трябва да е съвместим с щепсела на уреда.
Ако контактът е несъвместим с щепсела, възложете смяната му на квалифициран техник (вж. „Сервизно обслужване“).
Не използвайте удължители или разклонители.

! След монтиране на уреда захранващият кабел и контактът трябва да са леснодостъпни.

! Кабелът не трябва да е прегънат или притиснат.

! Кабелът трябва периодично да се проверява и при необходимост да се подменя само от квалифициран техник (вж. „Сервизно обслужване“).

! Производителят не носи отговорност при неспазване на тези мерки за безопасност.

ОБРЪЩАНЕ НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА


Предупреждение: Преди да се опитате да демонтирате вратите, изключете захранването и извадете щепсела от контакта.

Преди да извършите тази операция, препоръчително е да извадите всички разхлабени елементи/съединения от вътрешността на уреда и да поставите храните в изолиращи съдове.

Може да се наложи да поискате помощ, за да поставите уреда легнал на задната му страна върху подходящи предпазни материали (т.е. оригиналната му опаковка).


Демонтирайте вратите

1. Поставете уреда легнал на задната му страна.
2. Развийте, свалете и запазете долната панта.
3. Отворете леко долната врата, плъзнете я надолу, извадете я и внимателно я поставете настрани.
4. Свалете средната панта и раздалечителя, ако е поставен. Отворете леко горната врата, плъзнете я надолу, извадете я и внимателно я поставете настрани.
5. Щифтът ще бъде изведен и закрепен за отсърещната страна.
6. С помощта на тънък тъп предмет извадете втулките а горната и долната панта и винтовите тапи от вратите, като внимавате да не одраскате дръжката на вратата. Поставете обратно винтовите тапи и втулките на отсърещната страна.
7. Поставете предоставените винтови тапи в двата десни отвора на средната панта.
8. Преди да смените мястото на пантата от дясната на лявата страна, винтът на левия панел трябва да бъде свален и след като смените мястото на пантата, винтът трябва да бъде поставен на десния панел.



Повторно монтиране на вратите

1. Плъзнете горната врата нагоре и поставете щифта на горната панта във втулката на вратата. Поставете обратно средната панта на отсърещната страна.
2. Внимателно плъзнете долната врата нагоре в щифта на средната панта.
3. Развийте болта на долната панта и я поставете обратно на отсърещната страна.
4. Монтирайте долната панта, като се уверите, че вратата е изравнена с шкафа.
5. Внимателно изправете уреда на предвиденото за него място и се уверете, че е водоравен спрямо пода. Отворете и затворете вратите, като се уверите, че уплътнението уплътнява добре и без хлабини, когато вратите са затворени.




Забележка: Поставете обратно разхлабените елементи/съединения в уреда и изчакайте най-малко 15 минути, преди да го включите отново.

Описание на уреда

BG

Общ изглед

Приведените в настоящото ръководство указания се отнасят за различни модели хладилници. Илюстрациите може да не показват точно закупения уред. На следващите страници е приведена информация за по-сложните особености.



■ Има само едно регулируемо краче.

• Броят и/или разположението може да се различава.

* Налично само при определени модели.

Включване и употреба на уреда



Включване на уреда

- ! Преди да включите уреда, изпълнете процедурата за монтиране** (вж. „Монтиране“).
! Преди да включите уреда в електрическия контакт, почистете добре вътрешността му и принадлежностите с хладка вода и сода бикарбонат.

1. Включете щепсела в контакта и проверете дали вътрешното осветление се включва.
2. Установете РЕГУЛАТОРА НА ТЕМПЕРАТУРАТА в средно положение. След няколко часа може да поставите храна в хладилника.

Използване на пълните възможности на хладилника

Температурата в хладилното отделение се регулира автоматично в зависимост от положението на РЕГУЛАТОРА НА ТЕМПЕРАТУРАТА.

1 = най-топло 5 = най-студено

Препоръчваме установяване на регулатора в средно положение.

Охлаждащият елемент на хладилното отделение е вграден в задната стена за по-добър и естетичен вид. По време на работа задната стена може да се заскрежи или да се покрие с водни капки според това дали компресорът работи или не. Това не трябва да ви беспокои — хладилникът работи нормално.


Ако РЕГУЛАТОРЪТ НА ТЕМПЕРАТУРАТА е в положение с висок номер, в хладилника се постави голямо количество храна и околната температура е висока, уредът може да работи непрекъснато, което ще доведе до прекомерно образуване на скреж и голям разход на електроенергия: за компенсация преместете регулатора в положение с по-малък номер (размразяването ще е автоматично).

В неподвижните уреди въздухът циркулира естествено: по-студеният се спуска надолу, тъй като е по-тежък. Храната трябва да се разполага по следния начин:

Храна	Подреждане в хладилника
Прясна риба и месо	Над кошовете за плодове и зеленчуци
Прясно сирене	Над кошовете за плодове и зеленчуци
Готовни продукти	На който и да било рафт
Колбаси, самунни хляб, шоколад	На който и да било рафт
Плодове и зеленчуци	В кошовете за плодове и зеленчуци
Яйца	На съответния рафт
Масло и маргарин	На съответния рафт
Бутилка, напитки, мляко	На съответните рафтове

Поставяйте само студени или хладни храни в отделението, а не горещи храни (вижте "Предпазни мерки и съвети").

- Не забравяйте, че сготвените храни нямат по-голяма дълготрайност от сировите.
- Не съхранявайте течности в отворени съдове. Това би довело до увеличаване на влажността в хладилника и образуването на конденз.



РАФТОВЕ: със или без решетка. Благодарение на специалните водачи, рафтовете са подвижни и могат да се поставят на различна височина (вижте схемата), което улеснява съхраняването на големи съдове и значителни количества храна. Височината може да се променя без пълно изваждане на рафта.

Светлинен индикатор за ТЕМПЕРАТУРАТА: поставен на най-студеното място в хладилника.

1. Проверете дали думата „OK“ се чете ясно на индикатора (вж. илюстрацията).



2. Ако думата „OK“ не се вижда ясно, температурата е твърде висока: установете РЕГУЛАТОРА НА ТЕМПЕРАТУРАТА в положение с по-голям номер (по-студено) и изчакайте приблизително 10 часа температурата да се стабилизира.
3. Проверете отново индикатора: ако е необходимо, настройте отново индикатора, като изпълните описаната процедура. Нормално е индикаторът да не показва „OK“, ако наскоро е поставено голямо количество храна или вратичката на хладилника се отваря често. Изчакайте поне 10 часа, преди да настроите РЕГУЛАТОРА НА ТЕМПЕРАТУРАТА на по-висока стойност.

Хигиена на храните

1. След като сте закупили храните, отстранете от тях всички външни опаковки, произведени от хартия/картон или други обвиващи материали, които могат да пренесат бактерии или замърсявания в хладилника.
2. Пазете храните, (особено малотрайните и тези със силен аромат), за да не влизат в контакт едни с други, като по този начин премахвате вероятността от съответно заразяване с микроби/бактерии, както и разпространението на силни миризми в хладилника.

3. Съхранявайте всички храни по такъв начин, че въздухът да циркулира свободно между всички артикули.
4. Поддържайте вътрешността на хладилника чиста, като внимавате да не използвате окислители или абразивни продукти.
5. Изваждайте всички храни от хладилника след изтичане на срока им на годност.
6. За по-добро запазване всички лесно развалящи се храни (мясни сирени, сурова риба, месо и др.) трябва да се поставят в най-студената част на хладилното отделение, т.е. непосредствено над чекмеджето за зеленчуци, където е разположен индикаторът за температурата.

Използване на пълния потенциал на фризера


- Не замразявайте повторно храна, която се размразява или вече е размразена. Такава храна трябва да се сготви и консумира (до 24 часа).
- Прясната храна, която ще се замразява, не трябва да контактува с вече размразена храна. Прясната храна трябва да се постави над решетката във фризерното отделение, като по възможност опира в стените (задната или страничните) — там температурата спада под -18°C , което гарантира бързо замразяване.
- Не поставяйте във фризера стъклени бутилки, които съдържат течност и имат поставена тапа или са херметически затворени, защото може да се спукат.
- Максималното количество храна, което може да се замрази за едно денонощие, е посочено на табелката с техническите характеристики, разположена в долната част на лявата стена на хладилното отделение (например: kg/24 ч.: 4).
- С цел постигане на повече място във фризерното отделение може да извадите кошовете (с изключение на най-долния кош и коша COOL CARE ZONE, който е с регулируема температура) и да поставите храните директно върху плочите на изпарителя.

- !** Не отваряйте вратичката, когато замразявате храна.
! При прекъсване на електрозахранването или появя на неизправност не отваряйте вратата на фризера. Това помага да се запази температурата във фризера и гарантира, че храната няма да се развали поне още 9 - 14 часа.
! Ако температурата в стаята спадне продължително под 14°C , температурата във фризерното отделение няма да бъде оптимална и срокът на съхранение на храната ще е по-кратък.

Форма за лед

Разполагането на формите в горната част на чекмеджетата на фризера помага за поддържане на чистота — ледът не контактува с храната, поставена във фризерното отделение и се избягва капенето на вода при пълнене (предвидена е капачка за затваряне на отвора след напълване с вода).

1. Повдигнете и изтеглете формата.
Проверете дали формата е напълно празна и я напълнете с вода през предвидения за целта отвор.
2. Внимавайте да не превишите посоченото **МАКСИМАЛНО НИВО НА ВОДАТА (MAX WATER LEVEL)**. Излишната вода не позволява да се извадят ледените кубчета (ако това се случи, изчакайте ледът да се стопи и изпразнете формата).
3. Завъртете формата на 90° ; тъй като вдълбнатините са свързани, всички се запълват с вода (вж. илюстрацията).
4. Затворете с предоставения капак и сложете обратно формата за лед.
5. Когато се образува лед (най-скоро след около 8 часа), потропайте с формата по твърда повърхност и я намокрете отвън, за да отделите ледените кубчета, след което ги извадете през отвора.



Изключване на уреда

При почистване или обслужване е необходимо уредът да е изключен от електрическата мрежа:
Не е достатъчно регулаторът на температурата да се постави в положение ● (изключено), за да се прекъсне връзката с мрежата.

Почистване на уреда

- Външните и вътрешните повърхности, както и гumenите уплътнения могат да се почистват с гъба, напоена с разтворена в хладка вода сода бикарбонат или неутрален сапун. Не използвайте разтворители, абразивни средства за почистване, белина или амоняк.
- Подвижните принадлежности може да се мият с разтворен в топла вода сапун или препарат за миене на съдове. Внимателно изплакнете и ги подсушете.
- По задната стена на уреда може да се натрупва прах, който се отстранява внимателно с маркуча на прахосмукачка, регулирана за средна мощност. Преди започване на почистването уредът трябва да се изключва и щепселят да се изважда от контакта.


Предотвратяване на появата на мухъл и неприятни миризми

- Уредът е произведен от хигиенични материали, които не изпускат миризма. За да предотвратите появата на миризми и петна, храната винаги трябва да е добре покрита или опакована.
- Ако искате да изключите хладилника за дълго време, почистете вътрешността му и оставете вратичките отворени.

Обезскрежаване на уреда

! Следвайте инструкциите по-долу.
Не използвайте предмети с остри или заострени ръбове, за да отстраните скрежа от уреда, тъй като те могат да повредят неправимо хладилната система.

Обезскрежаване на хладилното отделение



Хладилникът има функция за автоматично обезскрежаване: през нарочен отвор получената вода се отвежда към задната страна на хладилника (вижте схемата), където се изпарява под въздействие на топлината, произвеждана от компресора. Необходимо е отворът периодично да се почиства, за да се осигури безпрепятствено оттиchanе на водата.

Обезскрежаване на фризерното отделение


Ако слойт скреж е по-дебел от 5 mm, е необходимо ръчно обезскрежаване:

1. Настройте въртящия се РЕГУЛАТОР НА ТЕМПЕРАТУРАТА в положение ●.
2. Увийте замразените храни във вестник и ги поставете в друг фризер или на хладно място.
3. Оставете вратичката отворена до пълното разтопяване на скрежа. Това ще се случи по-лесно, ако поставите съдове с хладка вода във фризерното отделение.
4. Почистете и подсушете фризерното отделение внимателно, преди отново да включите уреда.
5. Изчакайте около 2 часа, т.е. докато бъдат възстановени идеалните условия на съхранение, преди да поставите храните във фризерното отделение.

Смяна на осветителната лампа

Преди да смените крушката, предназначена да осветява хладилното отделение, извадете щепсела от електрическия контакт. Изпълнете посочените по-долу стъпки.

Достигнете до крушката, като свалите капака, както е показано на схемата. Сменете я с крушка от подобен вид, мощността е указана на капака (15W или 25W).



Предпазни мерки и съвети

BG

! Уредът е проектиран и произведен в съответствие с международните стандарти за безопасност. Предупрежденията по-долу са свързани с безопасността — трябва да ги прочетете внимателно.



Уредът съответства на следните директиви на Общността:
- 73/23/EИО от 19.02.73 (Ниско напрежение) и последващите изменения;
- 89/336/EИО от 03.05.89 (Електромагнитна съвместимост) и последващите изменения;
- 2002/96/EО.

Общи изисквания за безопасност

- Уредът е предназначен само за домашно използване в жилища и не трябва да се използва с търговска или производствена цел.
- Уредът може да се използва само от пълнолетни лица за съхраняване и замразяване на хранителни продукти при спазване на указанията от настоящото ръководство.
- Уредът не трябва да се инсталира навън, дори и под покрив. Излагането на уреда на въздействието на дъжд и бури е изключително опасно.
- Не докосвайте уреда, когато краката ви са боси, както и ако ръцете или краката ви са мокри или влажни.
- Не докосвайте вътрешните охлаждачи елементи: това може да причини обелване или измръзване на кожата.
- За да изключите уреда от електрическата мрежа, дърпайте само щепсела от контакта — не теглете кабела.
- Преди почистване или обслужване винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела от електрическия контакт. Не е достатъчно регулаторът на температурата да се постави в положение ● (изключено), за да се прекъсне връзката с мрежата.
- При появя на неизправност в никакъв случай не опитвайте самостоятелно да ремонтирате уреда. Ремонтирането от неопитни лица може да доведе до нараняване или до по-сериизна повреда на уреда.
- В отделенията за съхраняване на замразена храна не използвайте съдове с режещи ръбове или изострени части, както и електрическо оборудване от тип, който не се препоръчва от производителя.
- Не слагайте в уста кубчета лед скоро след изваждането им от фризера.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания освен когато са под надзор или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да е сигурно, че те не си играят с уреда.
- Съхранявайте опаковъчния материал на недостъпно за деца място! Той може да бъде източник на опасност от задавяне или задушаване.

Изхвърляне

- Спазвайте изискванията за опазване на околната среда, когато изхвърляте опаковъчните материали за рециклиране.
- Съгласно Европейската директива 2012/19/EО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) старите домакински електрически уреди не трябва да се изхвърлят в нормалните общински сметища за несортирани отпадъци. Старите уреди трябва да се събират разделно, за да се оптимизира възстановяването и рециклирането на материалите, които се съдържат в тях, и да се намали влиянието им върху човешкото здраве и околната среда. Символът „Зачеркан контейнер за отпадъци“ върху изделието напомня, че трябва да предадете уреда за разделно събиране, когато решите да го изхвърлите. Потребителите могат да занесат стария си уред в обществени депа за събиране на отпадъци, други комунални места за събиране или, в случай че националното законодателство го позволява, да върнат уреда на търговеца на дребно, когато закупуват нов, подобен уред. Всички големи производители на домакински уреди работят активно за създаване на системи за управление на събирането и изхвърлянето на излезли от употреба уреди.

Уважаване и опазване на околната среда

- Монтирайте уреда в сухо и добре проветрявано помещение. Уверете се, че е защитен от пряка слънчева светлина, и не го слагайте в близост до източници на топлина.
- Опитайте се да не оставяте вратичката отворена за дълги периоди от време или да я отваряте твърде често, за да пестите електроенергия.
- Не пълнете уреда с прекалено много храни: студеният въздух трябва да циркулира свободно, за да се запазят храните добре. Ако циркуляцията му е възпрепятствана, компресорът ще работи непрестанно.
- Не поставяйте топли храни директно в хладилника. Вътрешната температура ще се увеличи и това ще накара компресора да работи с по-голяма мощност и да консумира повече електроенергия.
- Ако видите, че се образува лед, обезскрежете уреда (вижте "Поддръжка"). Дебелият слой лед затруднява достигането на студен въздух до храните и увеличава консумацията на електроенергия.
- Проверявайте редовно уплътненията на вратичките и ги бършете с кърпа, за да е сигурно, че по тях няма отпадъци и студеният въздух няма да излезе извън хладилника (вижте "Поддръжка").

Отстраняване на неизправности

Ако уредът не работи, преди да поискате сервизно обслужване (вижте "Поддръжка"), проверете дали решението на проблема не се съдържа в следния списък.

BG

Неизправности:

Вътрешното осветление не работи.

Хладилникът и фризерът не охлаждат добре.

Храната в хладилника започва да замръзва.

Електромоторът работи непрекъснато.

Уредът издава силен шум.


Някои външни части на хладилника се нагорещяват.

Задната стена на хладилника е покrita със скреж или капки вода.

Има вода на дъното на хладилното отделение.

Прекалено количество влага/лед по задната страна на хладилника.

Топъл хладилник



Възможни причини / Решения:

- Щепселт не е поставен в контакта или не е вкаран докрай, или в електрическата мрежа няма напрежение.

- Вратите не се затварят добре или уплътненията са повредени.
- Вратите се отварят твърде често.
- Копчето за РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА не е в правилно положение.
- Хладилникът или фризерът е препълнен.
- Температурата на въздуха около хладилника е под 14°C.

- Копчето за РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА не е в правилно положение.
- Храната се допира до вътрешната задна стена на хладилното отделение.

- Вратата не е затворена добре или е оставена отворена.
- Външната околна температура е много висока.
- Слоят скреж е с дебелина над 2-3 mm (вижте „Поддръжка“).

- Уредът не е разположен на хоризонтална повърхност (вижте „Инсталиране“).
- Уредът е инсталиран между шкафове, които вибрират и издават шум.
- Хладилният агент в уреда издава слаб шум дори и когато компресорът не работи. Това не е дефект, а нормално поведение.

- Повишената температура е необходима за предотвратяване на образуването на конденз по определени части на уреда.

- Това означава, че хладилникът работи нормално.

- Отворът за оттиchanе на водата е запущен (вижте „Поддръжка“).

- Прекаленото количество влага/лед ще се наблюдава, ако вратата на шкафа за храна бъде оставена отворена за продължителен период от време. То ще изчезне, когато вратата бъде затворена, за да може шкафът да се обезскрежи и влагата да се оттече. Това е нормално за охлаждащата функция на отделението на шкафа, особено през летния сезон.

- Ако температурата в стаята е 16°C или по-ниска (например ако уредът е разположен в гараж или извън сградата), превключвателят за функцията "Fast Freeze" трябва да бъде в положение 'ON', за да може хладилникът да работи нормално.

Сервизно обслужване

400011477178

09/2020

BG

Преди да поискате сервизно обслужване:

- Проверете дали можете сами да отстраните неизправността (вж. „Откриване и отстраняване на неизправности“).
- Ако след всички проверки уредът все още не работи или проблемът не е решен, позвънете на най-близкия сервизен център

Съобщете:

- вида на неизправността;
- модела на уреда (Mod.);
- серийния номер на уреда (S/N)

Информацията може да намерите на заводската табелка, разположена в долната част на лявата стена на хладилното отделение.

модел		серийен номер	
Mod. RG 2330	TI	Cod. 93139180000	S/N 704211801
220 - 240 V-	F	150 W	Fuse A Max 15
Total 340	* ***	75	
Gross Bruto	Gross Bruto	Net Util	Freez. Capac Class
Brut	Brut	Utile	Poder de Cong. Clase N kg/24 h 4,0 Classe
Compr. Syst.	R 134 a	Test P-S4.	Pressure HIGH-235 LOW 140
Kompr.	kg 0,090	Made in Italy	13918



Не се обръщайте към неупълномощени от производителя сервизи или техници и не се съгласявайте да се използват неоригинални резервни части.

Návod k použití

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA



English, 1



Deutsch, 11



Français, 21



Nederlands, 31



Italiano, 41



Espanol, 51



Portuges, 61



Български, 71



Česky, 81



Eesti, 91



Magyar, 101



Română, 111



Slovenčina, 121



Bosanski, 131

CA 55 xx

CAA 55 xx

NCAA 55 xx

 **INDESIT**

Obsah

CZ

Instalace, 82-83

Umístění a zapojení

Zaměnitelnost směru otevírání dvířek

Popis zařízení, 84

Celkový pohled

Uvedení do provozu a použití, 85-86

Uvedení zařízení do provozu

Optimální způsob použití chladničky

Optimální způsob použití mrazničky

Údržba a péče, 87

Vypnutí přívodu elektrického proudu

Vyčištění zařízení

Zabránění tvorbě plísni a nepříjemných zápachů

Odstranění námrazy ze zařízení

Výměna žárovky

Opatření a rady, 88

Základní bezpečnostní opatření

Likvidace

Úspora energií a ochrana životního prostředí

Závady a způsob jejich odstranění, 89

Servisní služba, 90



Instalace

CZ

! Je důležité uschovat tento návod za účelem jeho další konzultace. V případě prodeje, darování nebo stěhování se ujistěte, že zůstane spolu se zařízením, aby informoval nového vlastníka o jeho činnosti a o příslušných upozorněních.

! Pozorně si přečtěte uvedené pokyny: obsahují důležité informace týkající se instalace, použití a bezpečnosti.

Umístění a zapojení

Umístění

1. Zařízení umístěte do dobře větraného prostoru s nízkou vlhkostí.
2. Ponechejte zadní ventilaci otvory volně přístupné: Kompresor a kondenzátor jsou zdroji tepla a ke své činnosti charakterizované úsporou elektrické energie vyžadují dobrou ventilaci.
3. Mezi horní částí zařízení a případným nábytkem nacházejícím se nad zařízením ponechte vzdálenost alespoň 10 cm a mezi bočními stěnami a nábytkem/ bočními stěnami alespoň 5 cm.
4. Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (přímé sluneční světlo, elektrický sporák).
5. Abyste zajistili optimální vzdálenost výrobku od zadní stěny, namontujte rozpěrky z instalační sady; při montáži postupujte dle pokynů uvedených v příslušném specifickém listu.

Umístění do vodorovné polohy

1. Zařízení nainstalujte na pevnou rovnou podlahu.
2. V případě, že podlaha není dokonale vodorovná, vykompenzujte zjištěné rozdíly odšroubováním nebo zašroubováním jediné přední nožičky.

Elektrické zapojení

Následně po přepravě umístěte zařízení do svislé polohy a před jeho připojením do elektrického rozvodu vyčkejte alespoň 3 hodiny. Před zasunutím zástrčky do zásuvky elektrického rozvodu se ujistěte, že:

- Je zásuvka řádně uzemněna zákoně předepsaným způsobem;
- je zásuvka schopna unést maximální příkon spotřebiče, uvedený na identifikačním štítku umístěném v levé dolní části chladicího prostoru (např. 150 W);
- se napájecí napětí nachází v rozsahu hodnot uvedených na identifikačním štítku umístěném vlevo dole (např. 220-240 V);
- je zásuvka kompatibilní se zástrčkou zařízení. V opačném případě požádejte o výměnu autorizovaného technika (viz *Servisní služba*); nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozvodky.

! Po ukončení instalace zařízení musí být elektrický kabel a zásuvka elektrického rozvodu lehce dostupné.

! Kabel nesmí být vystaven ohýbání nebo stlačování.

! Kabel musí být podrobován pravidelným kontrolám a smí být nahrazen pouze autorizovanými techniky (viz *Servisní služba*).

! **Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případy, kdy nebudou dodržena uvedená pravidla.**

Zaměnitelnost směru otevřání dvířek


Upozornění: Dříve, než se pokusíte provést demontáž dvířek, vypněte napájecí zdroj a odpojte zástrčku napájení.

Při provádění této operace se doporučuje vyjmout jakýkoli volný prvek/součást příslušenství zevnitř zařízení a vložit potraviny do izolovaných nádob.

Mohla by být potřebná pomoc pro opatrné uložení zadní části zařízení na vhodné ochranné materiály (například originální obal).


Demontáž dvířek

1. Položte zařízení na zadní stranu.
2. Odšroubujte, vytáhněte a odložte spodní závěs.
3. Mírně pootevřete spodní dvířka a nechte je sklouznout směrem dolů; vyjměte je a opatrně položte na stranu.
4. Odmontujte centrální závěs a rozpěrku, je-li přítomna. Mírně pootevřete horní dvířka a nechte je sklouznout směrem dolů; vyjměte je a opatrně položte na stranu.
5. Kolík bude vyjmutý a připevněný k opačné straně
6. K demontáži pouzder horních a spodních závěsů a blokoven z dvířek použijte jemný zaoblený nástroj a dbejte přitom, abyste nepoškrábali kliku. Znovu nastavte blokovny a pouzdra do potřebné polohy z opačné strany.
7. Vložte blokovny z příslušenství do dvou otvorů centrálních závěsů z pravé strany.
8. Před přemístěním závěsu z pravé strany na levou je třeba odšroubovat šroub z panelu na levé straně a po přemístění závěsu je třeba zašroubovat stejný šroub do panelu na pravé straně.



Opětovné nastavení dvířek do předepsané polohy

1. Nechte sklouznout horní dvířka směrem nahoru a zasuňte čep horního závěsu do pouzdra dvířek. Umístěte centrální závěs zpět do předepsané polohy z opačné strany.
2. Opatrně nechte sklouznout spodní dvířka směrem nahoru a zasuňte dovnitř čep centrálního závěsu.
3. Odšroubujte čep spodního závěsu a umístěte jej z opačné strany.
4. Připevněte spodní závěs a ujistěte se přitom, že jsou dvířka vyrovnaná s nábytkem.
5. Opatrně postavte zařízení do svislé polohy v požadovaném místě a ujistěte se, že je řádně vyrovnáno do vodorovné polohy. Otevřete a zavřete dvířka, abyste zkontrolovali, zda těsnění zajišťuje vhodnou těsnost bez štěrbin při zavřených dvířkách.




POZNÁMKA: Vložte do zařízení prvky/součásti příslušenství a dříve, než jej znova zapnete, vyčkejte nejméně 15 minut.

Popis zařízení

CZ

Celkový pohled

Pokyny k použití platí pro různé modely, a proto je možné, že na obrázku budou zobrazeny součásti odlišující se od zakoupeného zařízení. Popis nejsložitějších součástí je uveden na následujících stránkách.



■ Nastavení se provádí jedinou nožičkou.

* Liší se v počtu a/nebo dle polohy.

* Je součástí pouze některých modelů.

Uvedení do provozu a použití



CZ

Uvedení zařízení do provozu

! Před uvedením zařízení do provozu se řídte pokyny pro instalaci (viz *Instalace*).

! Před zapojením zařízení dokonale vyčistěte jednotlivé prostory a příslušenství vlažnou vodou a bikarbonátem.

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky a ujistěte se, že dojde k rozsvícení žárovky vnitřního osvětlení.
2. Přetočte otočný knoflík REGULACE TEPLITRY do polohy odpovídající průměrné hodnotě. Do uplynutí několika hodin bude možné vložit potraviny do chladničky.

Optimální způsob použití chladničky

Teplota uvnitř chladicího prostoru je udržována automaticky na hodnotě nastavené prostřednictvím otočného knoflíku termostatu.

1 = menší chlad

5 = větší chlad

Doporučuje se nastavení střední hodnoty


Spotřebič má "chladící část" umístěnou uvnitř zadní stěny chladicího dílu. Je tomu tak proto, aby byl k dispozici větší prostor a také kvůli lepšímu vzhledu. Během činnosti je tato stěna pokryta námrazou nebo kapkami vody, podle toho, zda kompresor pracuje či je v pauze. Není to však důvod k vašemu znepokojení! Chladnička pracuje běžným způsobem.

Při nastavení otočného knoflíku REGULACE TEPLITRY na jednu z vyšších hodnot při velkém množství potravin a při vysoké teplotě vnějšího prostředí může zařízení pracovat nepřetržitě, címkž dochází k nadmerné tvorbě námrazy a vysoké spotřebě elektrické energie: Tomuto problému se dá zabránit nastavením otočného knoflíku na jednu z nižších hodnot (umožňujících provádění automatického odstraňování námrazy ze zařízení).

U zařízení se statickými chladicími systémy se vzduch pohybuje přirozeným způsobem: chladnější má tendenci klesat, protože je těžší. Uvádíme příklad správného umístění potravin:

Druh jídla	Jeho umístění uvnitř chladničky
Maso a vyčištěné ryby	Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou
Čerstvé sýry	Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou
Vařená jídla	Na libovolné police
Salámy, chléb v krabici, čokoláda	Na libovolné police
Ovoce a zelenina	V zásuvkách na ovoce a zeleninu
Vejce	V příslušném držáku
Máslo a margarín	V příslušném držáku
Láhve, nápoje, mléko	V příslušném držáku

- Vkládejte dovnitř pouze chladná nebo vlažná jídla, ne však teplá (viz *Opatření a rady*).
- Pamatujte, že vařené potraviny si udržují své vlastnosti kratší dobu než syrové.
- Nevkládejte dovnitř tekutiny v otevřených nádobách: způsobily by zvýšení vlhkosti s následnou tvorbou kondenzátu.



vytažení police.

POLICE: plné nebo ve formě mřížky.

Jsou vyjmíatelné a výškově nastavitelné prostřednictvím příslušných vodicích drážek (viz obrázek), sloužících k zasunutí prostorných nádob nebo potravin. Nastavení výšky nevyžaduje úplné

Ukazatel TEPLITRY*: k určení nejchladnější zóny chladničky.

1. Zkontrolujte, zda je na ukazateli dobře viditelný nápis OK (viz obrázek).



2. Když se nezobrazí nápis OK, znamená to, že je teplota příliš vysoká: nastavte otočný knoflík REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do jedné z vyšších poloh (odpovídajících vyššímu chladu) a vyčkejte přibližně 10 h až po stabilizaci teploty.
3. Opětovně zkontrolujte ukazatel: dle potřeby přistupte k novému nastavení. Je zcela běžným jevem, že po vložení velkého množství potravin nebo po častém .

otevřání chladničky ukazatel nezobrazuje OK. Před nastavením otočného knoflíku REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do vyšší polohy vyčkejte nejméně 10 h

Optimální způsob použití mrazničky


- Nezmrazujte znovu potraviny, které se rozmrázují nebo již jsou rozmrázeny; tyto potraviny je třeba uvařit a následně zkonzumovat (do 24 hodin).
- Čerstvé potraviny určené ke zmrazení nesmí být umístěny spolu se zmrazenými potravinami; je třeba je umístit na mřížku nad mrazicím oddělením, dle možnosti tak, aby se dotýkaly stěn (bočních a zadní), kde teplota klesá pod -18 °C a kde je zaručena dobrá rychlosť zmrazení.
- Nevkládejte do mrazničky uzavřené nebo hermeticky utěsněné skleněné láhve obsahující tekutiny. Mohlo by dojít k jejich roztržení.
- Maximální denní množství potravin ke zmrazení je uvedeno na identifikačním štítku, umístěném v levé dolní části chladicího prostoru (například: Kg/24h 4).
- Pokud chcete získat více místa v mrazícím prostoru, můžete vybrat zásuvky z jejich uložení (kromě nejnižší zásuvky a případně zásuvky COOL CARE ZONE s proměnlivou teplotou) a uložit potraviny přímo na výparníkové desky.

! Během zmrazování potravin neotvírejte dvířka mrazničky.
! V případě přerušení dodávky elektrického proudu nebo při výskytu závady neotvírejte dvířka mrazničky: použitím uvedeného postupu lze uchovat mražená a zmražená jídla beze změny jejich vlastností přibližně 9-14 hodin.
! Pokud během delší doby zůstane teplota prostředí nižší než 14 °C, nebude zcela dosaženo teplot potřebných pro dlouhodobou konzervaci potravin v mrazicím prostoru, a proto bude období konzervace kratší.

Miska na led

Skutečnost, že je umístěna na horní straně zásuvek uložených v mrazicím prostoru, zajistuje větší čistotu (led se tak již nedostává do styku s potravinami) a ergonomii (při plnění neodkapává).

1. Svytáhněte misku jejím zatlačením směrem nahoru. Zkontrolujte, zda je miska zcela prázdná, a naplňte ji vodou prostřednictvím příslušného otvoru.
2. Dbejte přitom, aby nedošlo k překročení vyznačené úrovni (MAX WATER LEVEL). Příliš velké množství vody brání uvolňování kousků ledu (když se tak stane, vyčkejte na rozpuštění ledu a vyprázdněte misku).
3. Otočte misku o 90°: voda naplní formy na základě principu spojených nádob (viz obrázek).
4. Zavřete otvor víkem z dotace a uložte misku tak.
5. Po vytvoření ledu (minimální potřebná doba je 8 hodin) udeřte miskou o tvrdou plochu a namočte její vnější část za účelem oddělení kousků ledu; vyprázdněte je otvorem.



Vypnutí přívodu elektrického proudu

Během čištění a údržby je třeba odizolovat zařízení od napájecího přívodu odpojením zástrčky ze zásuvky. K odstranění nebezpečí zásahu elektrickým proudem nestačí nastavit otočný knoflík regulace teploty do polohy ● (vypnuté zařízení).

Vyčištění zařízení

- Vnější a vnitřní části i pryžová těsnění je možné čistit houbou navlhčenou ve vlažné vodě a bikarbonátu sodném nebo neutrálním mýdle. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní prostředky, bělidlo ani amoniak.
- Vyjmímatelné příslušenství může být namočeno v teplé vodě s mýdlem nebo čisticím prostředku na nádobí. Opláchněte je a důkladně osušte.
- Zadní strana zařízení má tendenci pokrýt se prachem, který je možné po vypnutí zařízení a po odpojení zástrčky ze zásuvky elektrického rozvodu opatrně odstranit, a to dlouhým nástavcem vysavače, nastaveného na střední výkon.

Zabránění tvorbě plísni a nepříjemných zápachů

- Zařízení bylo vyrobeno z hygienicky nezávadných materiálů, které nepřenášejí zápachy. Za účelem zachování této vlastnosti je třeba, aby byla jídla neustále chráněna a řádně uzavřena. Zabrání se tak tvorbě skvrn.
- V případě předpokládané dlohoudobé nečinnosti zařízení vyčistěte jeho vnitřek a nechejte otevřená dvířka.


Odstranění námrazy ze zařízení

! Dodržujte níže uvedené pokyny.
K odmrzování zařízení nepoužívejte ostré a zahrocené předměty, které by mohly trvale poškodit chladicí okruh.

Odstranění námrazy z chladicího prostoru

Chladnička je vybavena systémem automatického odstraňování námrazy: Voda je odváděna směrem k zadní části příslušným vypouštěcím otvorem (viz obrázek), kde se za pomocí tepla uvolňovaného z kompresoru odpaří. Jediná operace, kterou musíte pravidelně provádět,

spočívá ve vycištění vypouštěcího otvoru s cílem zabezpečit plynulý odvod vody.



Odstranění námrazy z mrazicího prostoru


Když je vrstva námrazy vyšší než 5 mm, je třeba provést její manuální odstranění:

1. Nastavte otočný knoflík REGULACE TEPLITRY do polohy ●.
2. Zabalte mražené i zmražené potraviny do listů papíru a uložte je na chladné místo.
3. Nechte pootevřená dvířka až do úplného rozpuštění námrazy; urychlete operaci umístěním nádob s vlažnou vodou do mrazicího prostoru.
4. Před opětovným zapnutím zařízení důkladně vyčistěte a osušte mrazicí prostor.
5. Před vložením jídel do mrazničky vyčkejte přibližně 2 hodiny, aby se obnovily ideální podmínky pro konzervaci.

Výměna žárovky

Při výměně žárovky osvětlení chladicího prostoru odpojte zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu. Řidte se níže uvedenými pokyny.

Přístup k žárovce po odstranění ochranného krytu způsobem naznačeným na obrázku. Vyměňte ji za obdobnou, s příkonem uvedeným na ochranném krytu (15 W nebo 25 W).



Opatření a rady

CZ

! Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s mezinárodními bezpečnostními předpisy. Tato upozornění jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a musí být pozorně přečtena.

Tento spotřebič je ve shodě s následujícími směrnicemi Evropské unie:

- 72/23/EHS z 19/02/73 (Nízké napětí) ve znění pozdějších předpisů;
- 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) ve znění pozdějších předpisů;
- 2002/96/CE.



Základní bezpečnostní opatření

- Zařízení bylo navrženo pro neprofesionální použití v domácnosti.
- Zařízení musí být používáno k uložení a ke zmrazování jídel, pouze dospělými osobami, dle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Zařízení nesmí být nainstalováno na otevřeném prostoru, a to ani v případě, jedná-li se o prostor krytý přístřeškem; jeho vystavení dešti a bouřkám je velice nebezpečné.
- Nedotýkejte se zařízení bosýma nohama nebo mokrýma rukama či nohama.
- Nedotýkejte se vnitřních chladicích součástí: existuje nebezpečí popálení nebo poranění.
- Neodpojíte zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu potáhnutím za kabel, ale řádným uchopením zástrčky.
- Před zahájením čištění a údržby je třeba odpojit zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu. K odstranění nebezpečí zásahu elektrickým proudem nestačí nastavit otočný knoflík REGULACE TEPLITOTY do polohy ● (vypnuté zařízení).
- Při výskytu závady v žádném případě nezasahujte do vnitřních mechanismů ve snaze jí odstranit.
- Uvnitř jednotlivých prostor určených ke konzervaci mražených potravin nepoužívejte ostré a zahrocené předměty ani elektrická zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.
- Nevkládejte si do úst kostky ledu, které byly právě vytaženy z mrazničky.
- Toto zařízení se považuje za nevhodné pro použití ze strany osob (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osob bez zkušeností a znalostí, s výjimkou případu, kdy jsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost ohledně použití zařízení. Děti by měly být neustále pod dohledem, aby se zajistilo, že si nehrají se zařízením.
- Obaly nejsou hračkami pro děti.

Likvidace

- Likvidace obalového materiálu: dodržujte místní předpisy za účelem opětovného využití obalů.
- Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních stanovuje, že staré domácí elektrické spotřebiče nesmí být odkládány do běžného netříděného domovního odpadu. Staré spotřebiče musí být odevzdány do odděleného sběru, a to za účelem recyklace a optimálního využití materiálů, které obsahují, a z důvodu předcházení negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrtnuté popelnice" na výrobku vás upozorňuje na povinnost odevzdat zařízení po skončení jeho životnosti do odděleného sběru. Spotřebitelé by měli kontaktovat příslušné místní úřady nebo svého prodejce ohledně informací týkajících se správné likvidace starého zařízení.

Úspora energií a ochrana životního prostředí

- Nainstalujte zařízení do chladného a dobře větraného prostředí, nevystavujte jej působení přímého slunečního světla a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla.
- Při vkládání a vyjmání potravin udržujte dvírka co nejméně otevřená. Každé otevření dvírek způsobuje výrazný únik energie.
- Nenaplňujte zařízení nadměrným množstvím potravin: dobrá konzervace je podmíněna volným pohybem chladu. Když se zabrání cirkulaci, kompresor bude pracovat nepřetržitě.
- Nevkládejte ještě teplá jídla: zvýšila by vnitřní teplotu a přinutila kompresor k nadměrnému výkonu, provázenému plýtváním elektrickou energií.
- V případě vytvoření námrazy odmrazte zařízení (viz Údržba); vrstva ledu o velké tloušťce způsobuje obtížné odevzdávání chladu potravinám a zvyšuje spotřebu energie.
- Udržujte těsnění ve funkčním stavu a v čistotě, aby řádně doléhala na dvírka a neumožňovala únik chladu (viz Údržba).

Závady a způsob jejich odstranění



Může se stát, že zařízení nebude fungovat. Dříve, než se obrátíte na Servisní službu (viz *Servisní služba*), s pomocí následujícího seznamu zkонтrolujte, zda se nejedná o snadno odstranitelný problém.

CZ

Závady:

Nedochází k rozsvícení žárovky vnitřního osvětlení.

Chladnička a mraznička chladí nedostatečně.

Potraviny v mrazničce se zmrazují příliš.

Motor zůstává v chodu bez přerušení.

Zařízení vydává nadměrný hluk.


Teplota některých vnějších částí chladničky je vysoká.

Na zadní stěně chladničky se nachází námraza nebo kapky vody.

Na dně chladničky se nachází voda.

Nadměrná vlhkost nebo led v zadní části chladničky.

Teplá chladnička.



Možné příčiny / Způsob odstranění:

- Zástrčka není zastrčena do zásuvky elektrického rozvodu nebo rádné nedoléhá nebo byla přerušena dodávka elektrického proudu v celém bytě/ domě.

- Dvírka rádně nedoléhají nebo jsou poškozena těsnění.
- Dvírka jsou otevírána příliš často.
- Otočný knoflík REGULACE TEPLITRY se nenachází ve správné poloze;
- Chladnička nebo mraznička je příliš naplněna;
- Teplota pracovního prostředí výrobku je nižší než 14 °C.

- Otočný knoflík REGULACE TEPLITRY se nenachází ve správné poloze;
- Potraviny se dotýkají zadní stěny.

- Dvírka nejsou správně zavřena nebo jsou otevírána příliš často.
- Teplota vnějšího prostředí je příliš vysoká.
- Tloušťka námrazy přesahuje 2-3 mm (viz *Údržba*).

- Zařízení nebylo rádně uvedeno do vodorovné polohy (viz *Instalace*).
- Zařízení bylo nainstalováno mezi kusy nábytku nebo předměty, které vibrují a vydávají hluk.
- Chladicí plyn uvnitř zařízení produkuje lehký hluk i při zastaveném kompresoru: nejedná se o závadu, ale o zcela běžný jev.

- Vysoké teploty jsou potřebné k zabránění tvorby kondenzátu ve specifických zónách výrobku.

- Jedná se o běžný projev činnosti výrobku.

- Vypouštěcí otvor pro odvod vody je ucpán (viz *Údržba*).

- Když dveře skladovacího prostoru zůstanou otevřené příliš dlouhou dobu, může docházet ke vzniku nadměrné vlhkosti nebo ledu. K vyřešení problému dojde bezprostředně po zavření dvírek, které umožní odmrazení skladovacího prostoru a odstranění přítomné vlhkosti. Jedná se o běžnou situaci z hlediska chladicí funkce skladovacího prostoru, zejména v letním období.

- Když je teplota prostředí rovná nebo nižší než 16°C, například v případě, že je chladnička nainstalována v garáži nebo na otevřeném prostoru, správná činnost chladničky vyžaduje, aby se vypínač nacházel v poloze **ON (ZAP.)**

Servisní služba


400011477178

09/2020

CZ

Dříve, než se obrátíte na servisní službu:

- Zkontrolujte, zda zjištěnou závadu nemůžete odstranit vy sami (viz *Závady a způsob jejich odstranění*).
- Jestliže zařízení ani po všech provedených kontrolách nefunguje a zjištěná závada přetravá, obraťte se na nejbližší Servisní středisko.



Uveděte:

- druh závady
- model vašeho spotřebiče (Mod.)
- výrobní číslo (S/N)

Tyto informace jsou uvedeny na identifikačním štítku umístěném v levé dolní části chladničky.

Nikdy nesvěřujte opravu neautorizovanému technickému personálu a nepřipusťte instalaci jiných než originálních náhradních dílů.

Kasutusjuhend

KOMBINEERITUD KÜLMIK/SÜGAVKÜLMIK



English, 1



Deutsch, 11



Français, 21



Nederlands, 31



Italiano, 41



Espanol, 51



Portuges, 61



Български, 71



Česky, 81



Eesti, 91



Magyar, 101



Română, 111



Slovenčina, 121



Bosanski, 131

CA 55 xx

CAA 55 xx

NCAA 55 xx



ET

Sisukord

Paigaldamine, 92–93

Paigutamine ja ühendamine

Ukse pööramine

Seadme kirjeldus, 94

Ülevaade

Sisselülitamine ja kasutamine, 95–96

Seadme sisselülitamine

Kuidas külmikult targalt kasutada?

Kuidas sügavkülmikut targalt kasutada?

Hooldamine, 97

Seadme väljalülitamine

Seadme puhastamine

Hallituse ja ebameeldiva lõhna välimine

Seadme sulatamine

Lambipirni vahetamine

Ettevaatusabinõud ja näpunäited, 98

Üldised ohutusjuhised

Utiliseerimine

Keskonna hoidmine ja säilitamine

Tõrge tehnika lahendamine, 99

Kasutajatugi, 100



Paigaldamine

ET

! Enne kui oma uue seadme sisse lülitate, lugege tähelepanelikult läbi see juhend. Nendes sisalduv oluline teave seadme ohutu kasutamise, paigaldamise ja hooldamise kohta.

! Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles. Omaniku vahetuse korral andke kasutusjuhend seadmega kaasa.

Paigutamine ja ühendamine

Paigutamine

1. Paigutage seade hea ventilatsiooniga, madala niiskustasemega ruumi.
2. Ärge tõkestage tagumist ventilaatorivõret. Kompressorist ja kondensaatorist väljub soojus ning neid tuleb hea seisukorra säilitamiseks ja energia säästmiseks korralikult ventileerida.
3. Jätke seadme pealmise osa ja seadme kohal oleva mööblieseme vahele vähemalt 10 cm kõrgune tühimik ning seadme külgede ja mööbli/seinte vahele vähemalt 5 cm laiune tühimik.
4. Veenduge, et seadme lähedal ei oleks soojusallikaid (otsene päikesevalgus, elektriahj jmt).
5. Seadme ja selle taga oleva seina vahel õige kauguse hoidmiseks paigaldage juhtnööre järgides paigalduskomplektis olevad vahetükid.

Reguleerimine

1. Paigaldage seade kindlale tasasele pinnale.
2. Kui põrand ei ole täielikult loodis, reguleerige seadme asendit, lõvdvendades või pingutades eesmist üksikut jalga.

Elektriühendused

Seadme kohaletransportimise järel töstke see ettevaatlikult vertikaalsesse asendisse ja oodake vähemalt 3 tundi enne kui selle vooluvõrku ühendate. Enne pistiku ühendamist seinakontakti, veenduge, et:

- seade on maandatud ja pistik vastab kehtivatele nõuetele;
- pistikupesa talub külmiku allosas vasakul olevale andmesildile märgitud maksimaalset võimsust (nt 150 W).
- pinge jääb seadme vasaku külje allosas asuval andmesilidel märgitud vahemikku (nt 220–240V);
- pistikupesa on seadme pistikule sobiv; Juhul kui pistikupesa pistikule ei sobi, paluge volitatud tehnikul see välja vahetada (vt "Kasutajatugi"). Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega mitmikpistikupesasi.

! Seadme paigaldamise järel peavad toitejuhe ja seinakontakt olema hõlpsalt ligipääsetavad.

! Juhe ei tohi olla väändunud ega kokkusurutud.

! Juhet tuleb regulaarselt kontrollida ja selle väljavahetamine on lubatud üksnes volitatud tehnikutel (vt "Kasutajatugi").

! Tootja ei vastuta nende ohutusjuhiste eiramisest tingitud törgete eest.


UKSE PÖÖRAMINE

Hoiatus! Enne uste eemaldamist lülitage välja elektritoide ja lahetage toitepistik vooluvõrgust.

Soovitatav on toimingu ajaks eemaldada seadme seest kõik lahtised esemed/tarvikud ja panna neid isoleeritud mahutitesse. Seadme asetamiseks tagakülgile (sobivale kaitsematerjalile, nt originaalpakendile) võib olla vaja teise isiku abi.


Eemaldage uksed

1. Asetage seade tagakülgile maha.
2. Kruvige lahti, eemaldage ja pange kõrvale alumine hing.
3. Avage alumist ust pisut, nihutage seda allapoole, eemaldage ja asetage see kõrvale.
4. Eemaldage keskmise hing ja vahetükk, kui see on paigaldatud. Avage ülemist ust pisut, nihutage seda allapoole, eemaldage ja asetage see kõrvale.
5. Tihvt eemaldatakse ja paigaldatakse vastasküljele.
6. Kasutage peenikest nüri eset, et eemaldada ustelt ülemise ja alumise hinge puksid ning korgid, hoiduge uksekäepideme kahjustamisest. Paigaldage pealiskorgid ja puksid vastasküljele.
7. Paigaldage komplektis olevad pealiskorgid parempoolsetesse kahte keskmisse hingeauku.
8. Enne hinge liigutamist paremalt küljelt tuleb eemaldada kruvi vasakult küljepaneelilt ja pärast hinge asukoha muutmist tuleb kruvi paigaldada parempoolsele küljepaneelile.



Uste tagasi paigaldamine

1. Lükake ülemist ust üles ja paigutage ülemise hinge tihvt ukse puksi. Paigutage keskmise hing tagasi vastasküljele.
2. Lükake ettevaatlikult alumist ust ülespoole keskmise hinge tihvtile.
3. Keerake lahti alumise hinge tihvt ja paigaldage see vastasküljele.
4. Paigaldage alumine tihvt ja veenduge, et uks oleks kapiga samal joonel.
5. Töstke seade ettevaatlikult oma kohale püsti ja veenduge, et see oleks loodis. Avage ja sulgege uksi, et kontrollida, kas tihendid on paigas ja uksed sulguvad hermeetiliselt.




Märkus. Paigaldage lahtised esemed/tarvikud tagasi seadmesse ja laske sellel vähemalt 15 minutit seista, enne kui selle sisse lülitate.

Seadme kirjeldus

ET

Ülevaade

Selles kasutusjuhendis toodud juhised kehtivad erinevatele külmikumodelitele. Joonised ei pruugi seetõttu vastata üks-ühele teie soetatud seadmele. Teavet keerulisemate funktsioonide kohta leiate järgnevatest lehekülgedelt.



- Reguleerida saab ainult ühte jalga.

- Erineb olenevalt arvust/asendist.

- * Saadaval ainult osal mudelitel.

Seadme sisselülitamine

! Enne seadme käivitamist lugege paigaldusjuhendit (vt „Paigaldamine“).

! Enne seadme ühendamist puhastage sektsioone ja tarvikuid põhjalikult leige vee ja vesinikkarbonaadiga.

1. Ühendage pistik pistikupessa ja kontrollige, kas sisevalgustus lülitub sisse.
2. Keerake TEMPERATUURI REGULEERIMISE nupp keskmisele väärtsusele. Mõne tunni pärast võib toidu külmissesse asetada.

Kuidas külmisselt targalt kasutada?

Külmikusektsooni temperatuuri reguleeritakse termostaadi nupu asendist olenevalt automaatselt.

1 = kõige soojem 5 = kõige külmem


Soovitav on kasutada keskmist asendit.

Külmiku jahutussektsioon on ruumi suurendamiseks ja esteetilistel kaalutlustel paigutatud külmikusektsooni tagaseina. Töö ajal on tagasein olenevalt sellest, kas kompressor parajasti töötab, kaetud jäälkirmre või veetilkadega. Ärge muretsege, külmik töötab tavapäraselt. Kui TEMPERATUURI REGULEERIMISE nupp on seatud kõrgele väärtsusele, seadmes on suur kogus toitu ja keskkonnatemperatuur on kõrge, töötab seade pidevalt, millega kaasneb suurema koguse jäälkirmre moodustumine ja suurem energiatarve: selle ärahindmiseks seadke nupp madalamale väärtsusele (sulatamine toimub automaatselt). Seisvas seadmes ringleb õhk loomulikul viisil: kuld õhk vajub alla, kuna see on raskem.

Toitu tuleks hoida järgmiselt.

Toit	Paigutus külmissel sees
Värske kala ja liha	Puu- ja köögiviljasasatlite kohal
Värske juust	Puu- ja köögiviljasasatlite kohal
Valmistoit	Sobivad kõik riulid
Salaami, leivavii lud, šokolaad	Sobivad kõik riulid
Puu- ja köögiviljad	Puu- ja köögiviljasasatlites
Munad	Spetsiaalsel riulil
Või ja margariin	Spetsiaalsel riulil
Pudel, joogid, piim	Spetsiaalsetel riulitel

- Pange sektsiooni ainult külmi või leigeid toite, ärge pange sinna sooja toitu (vt „Ettevaatusabinööd ja näpunäited“).
- Pidage meeles, et küpsetatud toit ei säili kauem kui toores.
- Ärge hoidke vedelikke avatud mahutites. Need suurendavad külmissku niiskustaset ja tekitavad kondensatsiooni.



RIIULID: restiga või ilma.

Tänu spetsiaalsele siinidele on riiulid eemaldatavad ja reguleeritava kõrgusega (vt joonist), mis võimaldab külmissku lihtsasti suuri anumaid ja toite hoida. Kõrgust saab muuta ilma sahtlit täielikult eemaldamata.

TEMPERATUURI näidik: märgib külmissku kõige külmemat osa.

1. Veenduge, et kiri "OK" on märgutulel selgelt nähtav (vt joonist).



2. Kui sõna OK pole kuvatud, tähendab see, et temperatuur on liiga kõrge: seadke KÜLMIKU TOIMIMISE nupp kõrgemasse asendisse (külmem) ja oodake vähemalt 10 tundi, kuni temperatuur stabiliseerub.
3. Kontrollige uesti näidikut: vajadusel tehke muudatused vastavalt eelkirjeldatule. Juhul kui külmissesse on pandud suurem kogus toitu või külmissku ust on sagedasti avatud, on tavapärate, et näidik ei kuva kirja "OK". Oodake vähemalt 10 tundi enne, kui seate KÜLMIKU nupu külmemasse asendisse.

Toiduhügieen

1. Pärast toidu ostmist eemaldage sellelt paberist/ papist välispakend ja muud ümbriised, millega võivad külmissesse kanduda bakterid või mustus.
2. Kaitske toite (eriti kergesti riknevaid ja tugevalõhnalisi toite), et need ei saaks omavahel kokku pootuda, saastuda bakteritega ega levitada külmissku tugevaid lõhnu.
3. Hoidke kõiki toite nii, et õhk vabalt saaks nende ümber ringelda.
4. Hoidke külmissku seest puhas, hoiduge oksüdantide ja abrasiivsete toodete kasutamisest.

5. Eemaldage külmikust kõik toidud, mille kõlblikkusaeg on möödas.
6. Toidu õigesti säilitamiseks tuleb kõik kergesti riknevad toidud (pehmed juustud, toores kala, liha jne) panna külmikusektsooni külmimasse tsoonni värskussahtli kohal, kus asub temperatuurinäidik.

Kuidas sügavkülmikut targalt kasutada?

- Ärge külmutage uuesti toitu, mis on üles sulamas või juba üles sulatatud. Selline toit tuleb töödelda ja tarbida 24 tunni jooksul.
- Värske toit, mida soovite külmutada, ei tohi kokku puutuda toiduga, mis on juba üles sulatatud. Värsket toitu tuleb hoida above külmatussektsoonis resti kohal ja võimaluse korral vastu seinu (külgseinad ja tagasein), kus temperatuur on madalam kui -18°C ja on tagatud kiire külmutamine.
- Ärge pange sügavkülmma vedelikega täidetud klaaspudeleid, mis on kinni korgitud või hermeetiliselt suletud, sest need võivad puruneda.
- Suurim ühes päevas külmutatava toidu kogus on märgitud tehniliste andmete sildil, mis asub külmiku vasaku külje allosas (näiteks kg / 24 h: 4).
- Külmikusektsoonis ruumi suurendamiseks võib sellest sahtlid eemaldada (v.a alumine sahtel ja reguleeritava temperatuuriga erisahtel COOL CARE ZONE) ja asetada toidud otse aurustiplaatidele.


! Ärge avage külmutamise ajal ust.

! Ärge avage sügavkülmiku ust elektrikatkestuse ega rikke korral. See aitab tagada sügavkülmiku ühtlase temperatuuri ja toidu säilimise vähemalt 9–14 tundi.
! Kui ruumitemperatuur on pikalt madalam kui 14°C , ei saavuta sügavkülmik ideaalset temperatuuri ja toidu säilivusaeg lüheneb.

Jääkuubikute rest

Nende asukoht sügavkülmiku sahtlite ülaosas tagab suurema puhtuse: jäät ei puutu kokku külmatussektsooni olevate toitudega; lisaks hoiab see ära vee tilkumise täitmise ajal (komplektis on kaas ava katmiseks pärast veega täitmist).

1. Lükake resti üles ja tömmake see välja.
Veenduge, et rest oleks täiesti tühi ja täitke see läbi spetsiaalse ava veega.
2. Ärge lisage vett üle näidatud taseme (MAX VEETASE). Üleliigne vesi ei lase jäääkuubikuid väljutada (kui see juhtub, oodake jäät sulamiseni ja tühjendage siis rest).
3. Pöörake resti 90° : Kuna sektsoonid on ühendatud, täituvad kõik süvendid veega (vt joonist).
4. Sulgege ava komplektis oleva kaanega ja pange rest tagasi.
5. Kui vesi on jäätunud (minimaalselt kulub ligikaudu 8 tundi), koputage resti vastu kõva pinda, et jäääkuubikud tuleksid lahti, ja võtke need läbi avause välja.



Seadme väljalülitamine

Puhastamise ja hooldamise ajaks tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada: Temperatuuri reguleerimise nuppu seadmisest asendisse ● (seadme väljalülitamine) ei piisa kogu elektriühenduse katkestamiseks.

Seadme puhastamine

- Seadme väliste ja sisemiste osade ning kummitihendite puhastamiseks kasutage käsna, mida on niisutatud leige vee ja söögisooda või neutraalse seebi lahuses. Ärge kasutage lahuseteid, abrasiivseid tooteid, valgendeid ega ammoniaaki.
- Äravõetavaid osi tohib leotada sooja vee ja seebi või nõudepesuvahendi lahuses. Loputage ja kuivatage hoolikalt.
- Seadme tagumine osa võib koguda tolmu, mille saab eemaldada ettevaatlikult keskmisele võimsustasemele seadistatud tolmuimejaga. Seade tuleb enne puhastamist välja lülitada ja toitejuhtme pistik seinakontaktist eemaldada.

Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimine


- Seade on valmistatud lõhnavaabatest hügieenilistest materjalidest. Selleks et külmik jääks lõhnavaabaks ja vältimaks plekkide teket, tuleb toiduanumad alati korralikult katta või sulgeda.
- Juhul kui soovite seadme pikemaks ajaks välja lülitada, tehke see seest puhtaks ja jätké uks lahti.

Seadme sulatamine

! Järgige allpool toodud juhtnööre.

Arge kasutage seadmost jääa eemaldamiseks teravaid esemeid, kuna need võivad külmaahelat pöördumatault kahjustada.

Külmikusektsooni sulatamine



Külmikul on automaatne sulatusfunktsioon: vesi suunatakse spetsiaalse väljalaskekanali kaudu seadme taha (vt joonist), kus kompressorri tekitatav soojus selle aurustab. Väljalaskeava tuleb regulaarselt puhastada, et vesi pääseks takistamatult välja.


Sügavkülmikusektsooni sulatamine

Kui jääkiht on paksem kui 5 mm, tuleb seadet sulatada käsitsi.

- Seadke TEMPERATUURI REGULEERIMISE nupp asendisse ● .
- Mähkige külmutatud toidud ajalehte ja pange need teise sügavkülmikusse või jahedasse kohta.
- Jätke uks lahti, kuni jäää on täielikult sulanud. Toimingu lihtsustamiseks võib külmutessektsiooni asetada leige veega täidetud mahutid.
- Puhastage ja kuivatage külmutessektsiooni hoolikalt, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Oodake ligikaudu 2 tundi (kuni taastub ideaalne säilitustemperatuur), enne kui toidu külmutessektsiooni panete.

Lambipirni vahetamine

Külmikusektsooni valgusti pirni väljavahetamiseks tömmake pistik seinakontaktist välja. Järgige alltoodud juhiseid. Pirnille ligipääsemiseks eemaldage kate, nagu on näidatud joonisel. Asendage see sarnase lambipirniga, mille võimsusvahemik jäääb kattel näidatud piiridesse (15 W või 25 W).



Ettevaatusabinõud ja näpunäited

ET

! See seade on loodud ja toodetud vastavalt rahvusvaheliste ohutusstandardite nõuetele. Järgnev teave on mõeldud kasutusohutuse tagamiseks ja seda tuleb hoolikalt lugeda.



Seade on vastavuses järgnevate ühenduse direktiividega:
- 73/23/EMÜ, 19/02/73 (madalpinge direktiiv) ja selle muudatused;
- 89/336/EMÜ, 03.05.89 (EMÜ direktiiv) ja selle muudatused;
- 2002/96/EÜ.



Üldised ohutusjuhised

- Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks ja pole ette nähtud kasutamiseks ärialisel või tööstuslikul eesmärgil.
- Seadet tohivad toiduainete hoiustamiseks ja külmutamiseks kasutada üksnes täiskasvanud, lähtudes sellest kasutusjuhendist.
- Seadet ei tohi paigaldada välitingimustesse, isegi mitte kaetud alale. Äärmiselt ohtlik on jäätta seadet vihma ja tormi kätte.
- Ärge kunagi puudutage seadet paljaste jalga(de)ga või märgade või niiskete käte või jalga(de)ga.
- Ärge puudutage seadme sees olevald jahutuselemente: see võib põhjustada nahakahjustusi või külmapõletusi.
- Seadme pistiku seinakontaktist väljavõtmisel hoidke alati kinni pistikust, ärge tömmake juhtmest.
- Enne hooldamist või puhastamist tömmake masina pistik alati seinakontaktist välja. Temperatuuri reguleerimise nuppude seadmisest asendisse ● (seadme väljalülitamine) ei piisa kogu elektriühenduse katkestamiseks.
- Törke korral ärge püüdke seadet mingil juhul ise parandada. Kogemusteta isik võib ennast paranduste tegemisel vigastada või seadmele tõsisemat kahju põhjustada.
- Ärge kasutage külmutatud toidu säilitussektsoonides teravaid või teravaotsalisi riistu või elektrilisi tööriistu, mida tootja ei ole heaks kiitnud.
- Ärge pange otse sügavkülmast võetud jäakuubikuid suhu.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuste ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a juhul, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel isik, kes nende turvalisuse eest vastutab. Lapsi tuleb jälgida, veendumaks et nad seadmega ei mängi.
- Hoiustage pakkematerjalid lastele kättesaamatult! Need võivad jäädä kurku kinni ja põhjustada lämbumist.

Utiliseerimine

- Pakkematerjalide ärviskamisel järgige kohalikke keskkonnakaitsenõudeid.
- EL-i elektroonikaromude direktiiv 2012/19/EL (WEEE) keelab koduste elektriseadmete kõrvaldamise koos sortimata olmejäätmetagaga. Vanades seadmetes sisalduvate materjalide taastamise ja ringlusseandmisse optimeerimiseks ning inimeste tervise ja keskkonna mõjutamisest hoidumiseks tuleb need eraldi kokku koguda. Ristiga prügikasti sümbol toodetel tuletab meelde kohustust, et kasutusest kõrvaldamisel tuleb need eraldi kokku koguda. Tarbija võib viia vana seadme avalikku jäätmekogumispunkti, muisse kogukondlikku kogumispunkti või kui seadus seda lubab, tagastada selle edasimüüjale uue sarnase toote ostmise ajal. Kõik suuremad kodutehnikaootjad loovad aktiivselt süsteeme vanade seadmete haldamiseks, kogumiseks ja kõrvaldamiseks.

Keskkonna hoidmine ja säilitamine

- Paigaldage seade kuiva ja hästi õhutatud ruumi. Veenduge, et see oleks kaitstud otseste päikesekiirte ja soojusallikate eest.
- Energia sääästmiseks ärge jätke seadme ust pikemaks ajaks lahti ega avage seda liiga sagedasti.
- Ärge täitke külmikut liiga suure hulga toiduga: toidu õigeks säilitamiseks peab külm õhk saama vabalt ringelda. Juhul kui ringlus on takistatud, jäääb kompressor pidevalt töösse.
- Ärge pange külmikusse kuuma toitu! Seadme sisemine temperatuur võib tõusta ning sundida kompressorit jõulise maltn töötama ja rohkem energiat tarbima.
- Sulatage seadmesse kogunenud jäät (vt "Hooldamine"). Paks jääkiht raskendab külma siirdumist toiduainetele ja suurendab energiakulu.
- Kontrollige regulaarselt uksetihendeid ja pühkige need vajaduse korral mustusest puhtaks, et külm õhk tihindite vahelt välja ei pääseks (vt „Hooldus“).

Juhul kui seade ei hakka tööle, proovige enne kasutajatoole (vt "Kasutajatugi") helistamist leida lahendus alltoodud loetelust.

ET

Rikked.

Sisevalgustus ei sütti.

Külmik ja sügavkülmik ei külmuta korralikult.

Külmikus olev toit hakkab külmuma.

Mootor töötab pidevalt.

Seade teeb palju müra.


Mõned külmiku välisosad muutuvad kuumaks.

Külmiku tagasein on kaetud jäälkirme või veetilkadega.

Külmiku põhjas on vesi.

Liigne niiskus/jää külmiku tagaosas.

Soe külmik



Võimalikud põhjused / lahendused.

- Pistik ei ole pistikupessa sisestatud, ei ole sisestatud piisavalt sügavale või on hoones elektrikatkestus.
- Uksed ei sulgu korralikult või on uksetihendid kahjustatud.
- Uksi avatakse liiga sageli.
- TEMPERATUURI REGULEERIMISE nupp ei ole õiges asendis.
- Külmik või sügavkülmik on liiga täis.
- Keskkonnatemperatuur on seadme ümber madalam kui 14 °C.
- TEMPERATUURI REGULEERIMISE nupp ei ole õiges asendis.
- Toit on vastu külmiku sisemist tagaseina.
- Uks ei ole korralikult suletud või on pidevalt avatud.
- Väline keskkonnatemperatuur on väga kõrge.
- Jääkirme paksus on suurem kui 2–3 mm (vt „Hooldus“).
- Seade ei ole paigaldatud tasasele pinnale (vt „Paigaldamine“).
- Seade on paigaldatud kappide vahele, mis vibreerivad ja tekitavad müra.
- Jahutusvedeliku ringlemine teeb vaikset müra isegi siis, kui kompressor ei tööta. Tegemist ei ole defektiga.
- Selline temperatuuri kasv on vajalik, et vältida kondensatsiooni teket toote osadel.
- See näitab, et seade töötab normaalselt.
- Vee väljalaskeava on blokeeritud (vt „Hooldus“).
- Liigne niiskus/jää tekib siis, kui külmiku uks on liiga pikalt avatud. See kaob, kui uks suletakse ja külmikule antakse aega sulatamiseks ja niiskuse eemaldamiseks. See on külmiku jahutusfunktsiooni normaalne osa, eriti suveperioodil.
- Kui ruumitemperatuur on 16 °C või madalam (nt toode on garaažis või välishoones), tuleb kiirkülmutuse lülitit seada sisselülitatud asendisse „ON“.

Kasutajatugi

400011477178

09/2020

ET


Enne kasutajatoega ühenduse võtmist:

- Kontrollige, kas leiate törkele ise lahenduse (vt "Törgete lahendamine").
- Juhul kui seade ikkagi tööle ei hakka või probleem ei kao, helistage lähimasse teeninduskeskusesse

Probleemi kirjeldamine:

- törke tüüp
- seadme mudel (Mod.)
- seerianumber (S/N)

See teave on leitav külmikusektsooni vasaku külje allosas asuvalt andmesildilt.



Ärge kunagi kasutage volitatamata tehnikute teenuseid ega mitteoriginaalseid varuosi.

Használati útmutató

KOMBINÁLT HŰTŐ/FAGYASZTÓSZERÉNY



English, 1



Deutsch, 11



Français, 21



Nederlands, 31



Italiano, 41



Espanol, 51



Portugues, 61



Български, 71



Česky, 81



Eesti, 91



Magyar, 101



Română, 111



Slovenčina, 121



Bosanski, 131

CA 55 xx

CAA 55 xx

NCAA 55 xx

Indesit

HU

Tartalom

Beszervelezés, 102-103

Elhelyezés és csatlakoztatás

Ajtónyitás-irány változtatás

A készülék leírása, 104

Áttekintés

Üzembe helyezés és használat, 105-106

A készülék üzembe helyezése

A hűtőszekrény legjobb kihasználása

A fagyasztószekrény legjobb kihasználása

Karbantartás és védelem, 107

A készülék kikapcsolása

A készülék tisztítása

A penész és a kellemetlen szagok kialakulásának megelőzése

A készülék dértelenítése

A lámpa cseréje

Óvintézkedések és tanácsok, 108

Általános biztonság

Leselejtezés

Takarékoskodás és környezetvédelem

Hibaelhárítás, 109

Szervizszolgálat, 110



Beszervelezés

HU

! Hogy bármikor utána nézhessen a készülékkel kapcsolatos kérdéseinek, fontos, hogy megőrizze a kézikönyvet. Abban az esetben, ha eladja, elajándékozza, vagy áthelyezi a készüléket, győződjön meg róla, hogy a készülékkel együtt továbbadja a használati útmutatót is, hogy az új tulajdonos tájékozódhasson a készülék üzemeltetéséről és a működésére vonatkozó figyelmeztetésekrol.

! Olvassa el figyelmesen az utasításokat: fontos információkat talál benne az üzembe helyezésről, a használatról és a biztonságról.

Elhelyezés és csatlakoztatás

Elhelyezés

1. A készüléket jól szellőző, száraz környezetben helyezze el.
2. Ne takarja el a hátsó hűtőracsokat: a kompresszor és a kondenzátor hőt bocsátanak ki és a megfelelő működéshez és az áramfogyasztás mérsékléséhez jó szellőzésre van szükségük.
3. Hagyon legalább 10 cm távolságot a készülék teteje és a fölötté esetleg elhelyezett bútorok között, valamint legalább 5 cm helyet az oldalak és a bútorok/oldalfalak között.
4. Ne tegye a készüléket hőforrás közelébe (közvetlen napsugárzás, elektromos tűzhely).
5. Ahhoz, hogy megmaradjon az optimális távolság a készülék és a hátsó fal között, szerelje fel a készletben található ütközöt az ahhoz tartozó útmutató instrukcióit követve.

Vízszintezés

1. A készüléket sima, szilárd padlózatra helyezze.
2. Ha a padlózat nem lenne tökéletesen vízszintes, az egyetlen első állítható láb ki-, illetve becsavarásával állítsa be a készüléket.

Elektromos csatlakoztatás

Leszállítás után helyezze a készüléket függőleges helyzetbe és várjon legalább 3 órát, mielőtt bedugná a konnektorba. Mielőtt a villásdugót bedugja a csatlakozóaljzatba, győződjön meg róla, hogy:

- a konnektor földelve van és a törvényi előírásoknak megfelel;
 - a konnektornak bírnia kell a készülék maximális terhelési teljesítményét, mely a készülék tulajdonságait tartalmazó, a hűtőrészben balra lent elhelyezett kis fémlapon van feltüntetve (pl. 150 W);
 - a tápfeszültségnek a készülék tulajdonságait tartalmazó, balra lent elhelyezett kis fémlapon feltüntetett értéktartományon belül kell lennie (pl. 220-240 V);
 - a konnektornak és a készülék villásdugójának összeillőnek kell lennie.
- Ellenkező esetben kérje a villásdugó kicserélését engedélytel rendelkező szerelőtől (*lásd Szervizszolgálat*); ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

! A beszerelt készüléknél az elektromos vezetéknek és a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

! A vezeték nem hajolhat meg és nem lehet összenyomódva.

! A vezetéket rendszeresen ellenőrizni kell, cseréjét csak engedélytel rendelkező szerelő végezheti el (*lásd Szervizszolgálat*).

! Amennyiben a fenti előírásokat nem tartják be, a gyártó elhárít minden felelősséget.

Ajtónyitás-irány változtatás


Figyelem! Mielőtt le próbálná venni az ajtókat, húzza ki a készülék dugóját a konnektorból.

Ennek a műveletnek a végzésékor tanácsos a készülék belsejében elhelyezett minden elemet/darabárat eltárolítani, és az élelmiszereket zárt tárolóedényekben elhelyezni.

Ahhoz, hogy a készülék hátsó részét gondosan, megfelelő védőanyagnak támassza (például az eredeti csomagolóanyagnak), segítségre lehet szüksége.


Az ajtók eltávolítása

1. A készülék rátárolása a hátsó részre.
 2. Csatlakoztatja ki, vegye le, és tegye félre az alsó csuklós pántot.
 3. Nyissa ki résnyire az alsó ajtót, és csúsztassa lefelé; vegye le, majd óvatosan tárda le az oldalára.
 4. Vegye le a középső csuklós pántot és a távtartó, ha van. Nyissa ki résnyire a felső ajtót, és csúsztassa lefelé; vegye le, majd óvatosan tárda le az oldalára.
 5. A csapot távolítsa el, és rögzítse a szemközti oldalon.
 6. A felső és alsó csuklós pántokat perselyeinek, valamint a tengelycsapoknak az ajtókból való eltávolításához használjon finom, tompa eszközöt ügyelve arra, nehogy megkaristolja a fogantyút. Illusztráció
 7. Tegye be a mellékelt tengelycsapokat.
 8. Mielőtt a zsánert áthelyezi a jobb oldali áthelyezése után a csavart át kell szűrni.



Az ajtók visszahelyezése

1. Csúsztassa a felső ajtót fölfelé, és helyezze be a felső tengelycsapot az ajtó perselyébe. Illessze vissza a középső csuklós pántot a másik oldalon.
 2. Óvatosan csúsztassa a középső tengelycsapra, a másik felé az alsó ajtót.
 3. Csavarozza ki az alsó tengelycsapot, és illessze vissza a másik oldalon.
 4. Rögzítse az alsó csuklós pántot, ügyelve arra, hogy az ajtó párhuzamos legyen a bútorral.
 5. Függőleges helyzetben óvatosan állítsa a készüléket a kívánt helyre, és győződjön meg arról, hogy megfelelően vízszintben van. Az ajtó kinyitásával és becsukásával ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelő zárást biztosít-e, és az ajtó zárt állapotában nem feszül-e.




MEGJEGYZÉS: Tegye vissza a készülék belsejében elhelyezett elemeket/darabárukat, és a készülék visszakapcsolása előtt várjon 15 percert.

A készülék leírása

HU

Áttekintés

A használati útmutató különböző modellekre érvényes, ezért előfordulhat, hogy az ábra bizonyos részletekben eltér az Ön által megvásárolt készüléktől. Az összetettebb részek leírását a következő oldalakon találja meg.



■ A készüléknek csak egyetlen állítható lába van.

• A szám és/vagy elhelyezkedés eltérő lehet.

* Csak bizonyos modellekben található meg.

Üzembe helyezés és használat



HU

A készülék üzembe helyezése

- ! Mielőtt a készüléket üzembe helyezi, kövesse a beszerelési utasításokat (lásd Beszerelés).**
- ! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket, tisztítsa meg jól a rekeszeket és a tartozékokat langos vízzel és bikarbonáttal.**

- Dugja a villásdugót a konnektorba és győződjön meg róla, hogy a belső lámpa felkapcsolódik.
- Tekerje a HÖMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ tekerőgombot középső állásba. Néhány óra elteltével beteheti az élelmiszereket a hűtőszekrénybe.

A hűtőszekrény legjobb kihasználása

A hűtőrész belsejének hőmérséklete automatikusan szabályozódik a termosztát gombjával beállított állásnak megfelelően.

1 = melegebb

5 = hidegebb

A középső állást javasoljuk

A hely és az elhelyezés megnövelése érdekében és esztétikai szempontok miatt, a készülék rendelkezik a hűtőrész hátulsó oldalának belsejében elhelyezett „hűtő rekesszel”. A készüléknek ezt a falát működés közben dér, vagy vízcseppek borítják aszerint, hogy a kompresszor üzemel vagy sem. Emiatt nem kell aggódnia. A hűtőszekrény megfelelően működik.

Ha a HÖMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ tekerőgombot magasabb értékre állítja és nagy mennyiségi élelmiszert helyezett be, valamint a környezet hőmérséklete magas, lehet, hogy a készülék folyamatosan működni fog, ezzel túlzott dérképződést és áramfogyasztást okoz: ezt megelőzheti, ha a tekerőgombot alacsonyabb értékre állítja (a dérmentesítés automatikusan megtörténik).


A statikus készülékekkel a levegő természetes módon kering: a nehezebb hidegebb levegő lefelé áramlik. Az élelmiszereket az alábbiaknak megfelelően helyezze el:

Cikl	Elhelyezése a hűtőszekrényben
Testített hús és hal	A zöldség és gyümölcs tároló rekeszben
Frisssajt	A zöldség és gyümölcs tároló rekeszben
Folt ételek	Bármelyik polcon
Felszegített, csomagolt lemezek, csokoládé	Bármelyik polcon
Zöldség és gyümölcs	Zöldség- gyümölcsdobozban
Tojás	A megfelelő polcon
Vaj és margarin	A megfelelő polcon
Dugók, üvelek, tej	A megfelelő polcon

- Ne tegyen meleg ételt a készülékbe, csak hideget vagy éppen langyosat (lásd Óvintézkedések és tanácsok).
- Ne feleje, hogy a főtt ételek nem állnak el tovább, mint a nyersek.
- Ne tegyen be folyadékot fedetlen edényben, mert azzal megemelné a készülékben a nedvességtartamot, ami kondenzvíz kiválásához vezet.

POLCOK: sima vagy rácsos.

A speciális síneknek köszönhetően kivehetőek és magasságuk állítható (lásd ábra), így nagyméretű edényeket vagy élelmiszereket is betehet.



HÖMÉRSÉKLET kijelző*: a hűtőszekrény leghidegebb részének meghatározására.

- Ellenőrizze, hogy az OK felirat egyértelműen megjelenik-e a kijelzőn (lásd ábra).



- Ha nem jelenik meg az OK felirat, az azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl magas: állítsa a HŰTŐSZERÉNY MŰKÖDÉS tekerőgombot magasabb (hidegebb) állásba, majd várjon körülbelül 10 órát, amíg a hőmérséklet stabilizálódik.
- Ellenőrizze ismét a kijelzőt: ha szükséges, ismét állítsa be. Ha nagymennyiségi élelmiszert helyezett be, vagy a hűtőszekrény ajtaját gyakran kinyitja, normális, ha a kijelzőn nem jelenik meg az OK felirat. Várjon legalább 10 órát, mielőtt a HŰTŐSZERÉNY MŰKÖDÉS tekerőgombot magasabb értékre állítja.

A fagyasztszekrény legjobb kihasználása

- Ne fagyasszon újra kiolvadó vagy kiolvadt élelmiszereket; azokat az elfogyasztáshoz meg kell főzni (24 órán belül).
- A friss fagyasztszandó élelmiszereket úgy helyezze el, hogy ne érjenek a már lefagyaszottakhoz; helyezze azokat a fagyasztorész rácsa fölé, lehetőleg közvetlenül a (oldalsó és hátsó) fal mellé, ahol a hőmérséklet -18°C alatt van és megfelelő gyorsaságú lefagyaszta garantál.
- Ne tegyen a fagyasztorészbe folyadékot tartalmazó, bedugaszolt, vagy hermetikusan lezárt üvegeket, mert azok eltörhetnek.
- A naponta lefagyasztható maximális élelmiszer mennyisége fel van tüntetve a hűtőrészben balra alul elhelyezett, a készülék tulajdonságait tartalmazó kis fémtáblán (például: Kg/24h 4).
- A rekeszek kivételével (kivéve a legalsós, valamint az esetleges változtatható hőmérsékletű COOL CARE ZONE rekeszeket) több helyet nyerhet a fagyasztorészben. Az élelmiszerek közvetlenül a párologtató lemezeken helyezhetők el.

! A fagyaszta ideje alatt kerülje a fagyasztorész ajtajának kinyitását.


! Áramszünet vagy meghibásodás esetén ne nyissa ki a fagyasztorész ajtaját: így a mélyhűtött és fagyaszttott élelmiszerek körülbelül 9-14 órán keresztül változatlanok maradnak.

! Ha a környezet hőmérséklete hosszú időn keresztül 14°C alatt marad, a fagyasztorészben nem alakul ki a hosszabb tároláshoz szükséges hőmérséklet és az ételek eltarthatósági ideje csökken.

Ice³ jégkészítő edény

Az, hogy a fagyasztorész fiókjainak felső részére helyezték, nagyobb tisztaságot biztosít (a jég nem kerül többé kapcsolatba az élelmiszerekkel) és ergonómiaileg kedvezőbb (feltöltéskor nem csepegtetni kell).

1. Felfelé nyomva vegye ki az edényt. Ellenőrizze, hogy a tálca teljesen üres, majd a megfelelő nyíláson keresztül töltse fel vízzel.
2. Ügyeljen rá, hogy ne lépje túl a jelzett szintet (MAX WATER LEVEL). A túl sok víz gátolja a jégdarabok kivételét (ha ez bekövetkezik, várja meg, hogy a jég kiolvadjon és ürítse ki a tálcát).
3. Fordítsa el a tálcat 90 fokkal: a víz a közlekedő edények törvényének megfelelően kitöltheti a formát (lásd ábra).
4. Zárja le a nyílást a mellékelt kupakkal és tegye vissza a tálcat úgy.
5. Amikor a jég kialakul (minimum körülbelül 8 óra) ütögesse a tálcat egy kemény felülethez és nedvesítse meg a külsejét, hogy a jégdarabok leváljanak, majd vegye ki őket a nyíláson.



A készülék kikapcsolása

Takarítás és karbantartás előtt a készüléket ki kell húzni a konnektorból. A készülék teljes áramtalanításához nem elegendő a hőmérséklet szabályzó gombot ● (készülék kikapcsolva) állásra tekerni.

A készülék tisztítása

- A külső részek, a belső részek és a gumitömítések langos vízzel és szódabikarbónával vagy semleges szappannal átitatott szivaccsal tisztíthatóak. Ne használjon oldószeret, súrolószeret, fehérítőt vagy szalmiákszeszt.
- A kivehető részek meleg, szappanos, vagy mosogatószerves vízbe tehetőek. Óvatosan mossa le és száritsa meg őket.
- A készülék hátoldalán por rakódhat le, amit óvatosan, a készülék kikapcsolása és kihúzása után, a porszívó hosszú csövével, a porszívót közepes erőre állítva, letisztíthat.

A penész és a kellemetlen szagok kialakulásának megelőzése

- A készülék olyan higiénikus anyagokból készült, melyek nem engedik át a szagokat. A tulajdonság megtartásához az szükséges, hogy az élelmiszereket minden lefedje és jól lezára. Ezzel elkerülheti a foltok kialakulását is.
- Abban az esetben, ha hosszabb időre szeretné lekapcsolni a készüléket, tisztítsa ki a belsejét és hagyja nyitva az ajtókat.


A készülék dértelenítése

! Tartsa be az alábbi utasításokat.

A készülék dértelenítéséhez ne használjon olyan vágó- és szűrőeszközöket, melyek helyrehozhatatlanul tönkrethetik a hűtőköt!

A hűtőrész dértelenítése

A hűtőszekrény automatikus dértelenítő rendszerrel van ellátva: a víz egy arra alkalmas levezető nyíláson keresztül a hátsó részek felé vezetődik (lásd ábra), ahol a kompresszor által termelt hő elpárologtatja. Az egyetlen beavatkozás, amit rendszeresen el kell végeznie, a vízelvezető nyílás tisztítása, hogy a víz akadálytalanul el tudjon folyni.



A fagyasztórész dértelenítése

Ha a dérréteg meghaladja az 5 mm-es vastagságot, kézzel kell eltávolítani:


1. Tekerje a HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gombot ● állásba.
2. Tekerje a fagyaszott és mélyhűtött élelmiszereket papírba és tegye hűvös helyre.
3. Hagya nyitva az ajtót addig, amíg a dér teljesen le nem olvad; ezt elősegítheti, ha a fagyasztórészbe langos vizet tartalmazó edényt helyez.
4. Mielőtt újból bekapcsolja a készüléket, óvatosan tisztítsa ki és törlje szárazra a fagyasztórészt.
5. Mielőtt beteszi az ételeket a fagyasztórekeszbe, várjon körülbelül 2 órát az ideális konzerválási hőmérséklet helyreállása érdekében.

A lámpa cseréje

A hűtőrész lámpájának cseréjéhez húzza ki a villásdugót a konnektorból. Kövesse az alábbi utasításokat.

A lámpához úgy fér hozzá, ha az ábrának megfelelő módon leveszi a burkolatot.

Cserélje ki a védőburkolaton feltüntetett teljesítményű lámpára (15 W vagy 25 W).



Óvintézkedések és tanácsok

HU

! A készüléket a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelően tervezték és gyártották. Az alábbi figyelmeztetések a biztonságra vonatkoznak, olvassa el figyelmesen!

 A készülék megfelel az alábbi uniós irányelveknek:
/19-as 73/23/CEE (Alacsonyfeszültségi Direktíva) és az azt követő módosítások;
-89/05/03-es 89/336/CEE (Elektromágneses kompatibilitás Direktíva) és az azt követő módosítások;
- 2002/96/CE.



Általános biztonság

- A készüléket lakáson belüli, nem kereskedelmi, illetve ipari használatra szánták.
- A készüléket csak felnőttek használhatják a jelen kézikönyvben leírtaknak megfelelően élelmiszerek tárolására és fagyasztására.
- A készülék nem helyezhető üzembe nyitott helyen, még abban az esetben sem, ha a helyiséget tetővel fedték. A készüléket rendkívül veszélyes esőnek és viharnak kitenni.
- Ne érjen a készülékhez mezítláb vagy nedves kézzel, illetve lábbal.
- Ne érjen a belső hűtőrészekhez: megsérülhet vagy égési sérülést szenvedhet.
- Ha a készüléket kihúzza, minden a villásdugónál fogja meg és ne a vezetéket rágassza.
- A készülék takarításakor vagy karbantartáskor a villásdugót ki kell húzni a konnektorból. A készülék teljes áramtalanításához nem elegendő a HÖMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gombot ● (készülék kikapcsolva) állásra tekerni.
- Meghibásodás esetén semmilyen körülmények között ne próbálja megjavítani a készülék belső szerkezetét.
- A fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló rekeszekben ne használjon olyan vágó- és szűrőeszközöket, illetve elektromos készülékeket, melyeket a gyártó nem ajánl!
- Ne vegyen a szájába közvetlenül a fagyasztóból kivett jégkockát.
- A készüléket testileg, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, nem hozzáértő, illetve a terméket nem ismerő személyek – a gyerekekkel is ideértve – csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett, illetve a készülék használatával kapcsolatos alapvető utasítások ismeretében használhatják. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A csomagolóanyag nem játékszer.

Leselejtezés

- A csomagolóanyag kidobása: tartsa be a helyi elírásokat, így a csomagolóanyagot újra lehet hasznosítani.
- Az elektromos készülékek megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2012/19/EU előírja, hogy a régi háztartási gépeket nem szabad a normál nem szelektív hulladékgyűjtési folyamat során összegyűjteni. A régi gépeket szelektíven kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. Az áthúzott "szemeteskuka" jele emlékezteti Önt arra, hogy kötelessége ezeket a termékeket szelektíven összegyűjteni. A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedőt kell felkeresniük a régi háztartási gépek helyes elhelyezését illetően.

Takarékoskodás és környezetvédelem

- A készüléket hűvös, jól szellőző helyen állítsa fel, védje a közvetlen napsugárzástól és ne tegye hőforrás közelébe.
- Az élelmiszerek behelyezéséhez és kivételéhez a lehető legrövidebb időre nyissa ki a készülék ajtajait. minden egyes ajtónyitás jelentős mennyiségű energiát fogyaszt el.
- Ne tegyen a készülékbe túl nagy mennyiségű élelmiszert: a megfelelő tartósításhoz a levegőnek szabadon kell áramolnia. Ha gátolja a levegő keringését, a kompresszor folyamatosan működni fog.
- Ne tegyen be meleg ételeket: megemelik a belső hőmérsékletet és a kompresszort nagy teljesítményre kényszerítik, ami nagy elektromos energia pazarlással jár.
- Mindig dírtelenítse a készüléket, ha jég alakulna ki (lásd Karbantartás); a vastag jegréteg megnehezíti a hideg átadását az élelmiszereknek és megnöveli az energiafogyasztást.
- A tömítéseket ellenőrizze és tartsa tisztán úgy, hogy jól illeszkedjenek az ajtóhoz és ne engedjék ki a hideget (lásd Karbantartás).

Előfordulhat, hogy a készülék nem működik. Mielőtt szerelőt hívna (lásd Szervizszolgálat), ellenőrizze az alábbi lista segítségével, hogy nem könnyen megszüntethető hibáról van-e szó.

Hiba:

A belső lámpa nem kapcsolódik fel.

Lehetséges ok / Megoldás:

- A villásdugó nincs bedugva, vagy nincs elégé benyomva a konktorba, esetleg nincs áram a lakásban.

A hűtőszekrény és a fagyasztó nem hűt elégge.

- Az ajtók nem csukódnak jól vagy a tömítések megsérültek.
- Az ajtókat túl gyakran nyitják ki:
- A HÖMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gomb nincs megfelelő helyzetben:
- A hűtőszekrényt, vagy a fagyasztót túlzottan telepakolta:
- A készülék környezetének hőmérséklete 14°C alatt van.

A hűtőszekrényben az élelmiszerek megfagynak.

- A HÖMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gomb nem megfelelő helyzetben van:
- Az élelmiszerek hozzáérnek a hátsó falhoz.

A motor állandóan megy.

- Az ajtó nincs jól becsukva, vagy gyakran nyitogatják:
- A külső hőmérséklet túl magas:
- A dérréteg vastagsága meghaladja a 2-3 mm-t (lásd Karbantartás).

A készülék túlságosan zajos.

- A készülék nem vízszintesen lett elhelyezve (lásd Beszerelés):
- A készülék vibráló, zajkeltő bútorok vagy tárgyak közé lett helyezve:
- A belső fagyasztógáz halk hangot ad akkor is, ha a kompresszor áll: ez normális jelenség, nem hiba.

A hűtőszekrény néhány külső alkatrészének hőmérséklete magas.

- Ez hozzátartozik a készülék normál működéséhez.

A hűtőszekrény aljában áll a víz.


- A vízlevezető nyílás el van tömödve (lásd Karbantartás).

Nedvesség vagy túlzott jegesedés a hűtőszekrény hátoldalán.

- A tárolórekesz túl hosszú ideig történő nyitvatartása túlzott jegképződéssel járhat. A probléma az ajtó becsukásával meg fog oldódni, mert így lehetővé teszi a készülék számára a tárolórekesz dértelenítését, ezáltal a jelen lévő nedvesség eltávolítását. Ez normális, a tárolórekesz hűtéssel együtt járó jelenség, különösen a nyári időszakban.

Meleg hűtőszekrény.

- Amennyiben a környezeti hőmérséklet nem haladja meg a 16 °C-ot, például, ha a hűtőszekrény garázsban, vagy nyitott helyiségen van elhelyezve, a hűtőszekrény megfelelő működése érdekében a kapcsolónak BE helyzetben kell lennie .



Szervízszerelő

400011477178

09/2020

HU


Mielőtt szerelőhöz fordulna:

- Ellenőrizze, hogy a hibát nem tudja-e elhárítani (lásd Hibaellhárítás).
- Ha minden ellenőrzés ellenére, a készülék nem működik és a hiba továbbra is fennáll, hívja a legközelebbi Márkaszervizet.

Adja meg az alábbiakat:

- a hiba típusa
- a készülék modellje (Mod.)
- sorozatszám (S/N)

Ezeket az információkat a hűtőrészben alul balra elhelyezett, a készülék tulajdonságait tartalmazó kis fémtáblán találja meg.



Ne forduljon nem hivatalos szerelőhöz és utasítsa vissza a nem eredeti alkatrészek beszerelését.

Instructiuni de folosire

COMBINĂ FRIGIDER/CONGELATOR



English, 1



Deutsch, 11



Français, 21



Nederlands, 31



Italiano, 41



Espanol, 51



Portugese, 61



Български, 71



Česky, 81



Eesti, 91



Magyar, 101



Română, 111



Slovenčina, 121



Bosanski, 131

CA 55 xx

CAA 55 xx

NCAA 55 xx



Indesit

Sumar

RO

Instalare, 112-113

Amplasare și racordare
Reversibilitate deschidere ușă

Descriere aparat, 114

Vedere de ansamblu

Pornire și utilizare, 115-116

Activare aparat
Utilizare optimală frigider
Utilizare optimală congelator

Întreținere și curățire, 117

Decuplare electrică
Curățare aparat
Evitarea mucegaiului și a mirosurilor urâte
Decongelare aparat
Înlocuire bec

Precauții și sfaturi, 118

Siguranță generală
Lichidare aparat
Economisirea energiei și protecția mediului înconjurător

Anomalii și remedii, 119

Asistență, 120



! Este important să păstrați acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, de cesiune sau de schimbare a locuinței, acesta trebuie să fie înmânat împreună cu mașina de spălat, pentru a informa noul proprietar cu privire la funcționare și la respectivele avertismente.

! Citiți cu atenție instrucțiunile: veți găsi informații importante cu privire la instalare, la folosire și la siguranță.

Amplasare și racordare

Amplasare

1. Amplasați aparatul într-un loc aerisit și fără umezeală.
2. Nu obturați grătarele de aerisire din spatele frigiderului: compresorul și condensatorul emană căldură și necesită o bună aerisire pentru a funcționa în mod corect și a limita consumul de energie electrică.
3. Pentru aceasta, lăsați o distanță între frigider și mobilier de cel puțin 10 cm (în partea de sus) și de cel puțin 5 cm (lateral).
4. Îndepărtați aparatul de sursele de căldură.(raze solare directe, aragaz).
5. Pentru a păstra distanța optimă a produsului față de peretele din spate al acestuia, montați distanțierii din setul de instalare, urmărind instrucțiunile din foaia anexată.

Punere la nivel

1. Instalați aparatul pe o suprafață plană și rigidă.
2. Dacă podeaua nu este perfect orizontală, echilibrați frigiderul înșurubând sau deșurubând unicul picioruș de reglare din față.

Conecțare electrică

După transport, poziționați aparatul vertical și așteptați cel puțin 3 ore înainte de a-l cupla la rețea. Înainte de a introduce ștecherul în priză, asigurați-vă ca:

- priza să fie cu împământare și conform prevederilor de lege;
- caracteristicile prizei să fie astfel încât să suporte sarcina de putere a aparatului, indicată pe tăblă de caracteristici din interiorul frigiderului (în partea de jos, din stânga) - de ex. 150 W;
- tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în rangul valorilor indicate în plăcuța de caracteristici (din partea de jos, în stânga) - de ex. 220-240V;
- priza să fie compatibilă cu ștecherul aparatului. În caz contrar, apelați la serviciile unui electrician autorizat (vezi Asistență); nu folosiți prelungitoare și prize multiple.

! După instalare, cablul de alimentare și priza de curent trebuie să fie ușor accesibile.

! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.

! Cablul trebuie să fie controlat periodic și înlocuit de electricieni autorizați (vezi Asistență).

! **Firma își declină orice responsabilitate în cazul în care aceste norme nu se respectă.**

Reversibilitate deschidere uși


Atenție: înainte de a încerca să detașați ușile, opriți alimentatorul și decuplați aparatul de la priza de curent.

În timpul executării acestei operații, se recomandă să îndepărtați orice element sau accesoriu care se mișcă liber în aparat, și să introduceți alimentele în recipiente izolate.

Pentru a sprijini partea posterioară a aparatului pe anumite materiale de protecție ca de exemplu ambalajul original, puteți avea nevoie de o persoană să vă ajute.


Detașarea ușilor

1. Sprijiniți aparatul în partea posterioară.
 2. Deșurubați, extrageți și păstrați la îndemână balamaua inferioară.
 3. Deschideți încet ușa inferioară și lăsați-o să alunece în jos; îndepărtați-o și sprințați-o pe un flanc.
 4. Desprindeți și balamaua din mijloc împreună cu respectivul știft, dacă a fost prevăzut din dotare. Deschideți încet ușa superioară și lăsați-o să alunece în jos; îndepărtați-o și sprințați-o pe un flanc, cu atenție.
 5. Știftul va fi scos și fixat pe partea opusă.
 6. Utilizați un instrument subțire, fără vârfuri ascuțite, pentru a detașa de pe uși inelele balmalelor superioare și inferioare precum și capacele, fiind atenți să nu zgâriați mânerul. Montați la loc capacele și inelele, în partea opusă.
 8. Introduceți capacele din dotare în cele două găuri centrale ale balmalelor, pe partea dreaptă.
- Înainte de a schimba locul balmalei de la dreapta la stânga, șurubul de pe panoul din stânga trebuie să fie demontat și, după schimbarea locului balmalei, șurubul trebuie să fie montat pe panoul din dreapta.



Repoziționarea ușilor

1. Lăsați să alunece ușa superioară în sus și introduceți știftul articulației, superior, în inelul de pe ușă. Repoziționați balamaua din mijloc pe partea opusă.
2. Lăsați să alunece cu mare atenție ușa inferioară, în interiorul știftului de articulație central.
3. Deșurubați știftul articulației din partea inferioară și montați-l din nou în partea opusă.
4. Fixați balamaua inferioară asigurându-vă că ușa este aliniată cu dulapul.
5. Ridicați din nou aparatul în poziție verticală și verificați poziționarea acestuia. Aveți grijă să nu fie înclinat. Deschideți și închideți ușile pentru a verifica dacă garnitura asigură o bună etanșare fără a provoca fisuri când ușile sunt închise.




NOTĂ: introduceți din nou toate elementele și accesoriiile îndepărtate în prealabil și așteptați cel puțin 15 minute înainte de a pune în funcțiune aparatul.

Descriere aparat

RO

Vedere de ansamblu

Instrucțiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, deci este posibil ca ilustrațiile să nu corespundă întocmai aparatului pe care l-ați achiziționat. Descrierea componentelor care pot varia este cuprinsă în paginile următoare.



- Există un singur picioruș de reglare.

- Variază ca număr sau ca poziție.

* Numai pe anumite modele.

Activare aparat

! Înainte de a pune în funcțiune aparatul, urmăriți instrucțiunile cu privire la instalare (vezi Instalare).

! Înainte de a conecta aparatul la rețea, curățați compartimentele și accesoriile cu apă călduță și bicarbonat.

1. Introduceți ștecherul în priză și asigurați-vă că se aprinde becul din frigidier.
2. Rotiți selectorul pentru REGLAREA TEMEPRATURII într-o poziție de mijloc. După câteva ore puteți introduce alimentele în frigidier.

Utilizare optimală frigidier

Temperatura în interiorul compartimentului frigidier se reglează în funcție de poziția selectorului.

1 = mai cald;

5 = mai rece;

Se recomandă reglarea sa într-o poziție medie.

Pentru a mări spațiul la dispozitie și a îmbunătăți aspectul estetic al acestui produs, partea refrigerentă a fost amplasată în peretele posterior al compartimentului frigidier. În timpul funcționării, peretele va fi acoperit cu un strat subțire de brumă sau cu picături mici de apă, în funcție de starea compresorului (activat sau dezactivat). Nu vă impacientați! Acesta este modul normal de funcționare!

Dacă reglați selectorul pentru REGLAREA

TEMPERATURII la valori mari, cu frigidierul plin și cu o temperatură exterioară ridicată, se poate ca și aparatul să funcționeze continuu, favorizând astfel formarea excesivă de brumă (cu consum mare de energie). Evitați acest lucru, reglând selectorul în dreptul unor valori mai mici (frigidierul va elimina bruma în mod automat).


: aerul mai rece coboară deoarece este mai greu. Iată cum puteți așeza alimentele:

Aliment	Disponerea în frigidier
Carne și pește curățat	Deasupra casetelor pentru fructe și verdejuri
Brânzeturi proaspete	Deasupra casetelor pentru fructe și verdejuri
Alimente preparate	Pe orice raft
Salamuri, pâine făltă, ciocolată	Pe orice raft
Fructe și verdejuri	În casetele pentru fructe și verdejuri
Ouă	Pe suportul de ouă
Unt și margarină	În cutia de unt și margarină
Sticle, băuturi răcoritoare, lăptă	Pe suporturile de pe ușă

- Introduceți numai alimentele reci sau abia călduțe, niciodată calde (vezi Precauții și sfaturi).
- Amintiți-vă că valabilitatea alimentelor conservate în frigidier este aceeași pentru cele preparate ca și pentru cele crude.
- Nu introduceți lichidele în recipiente fără capac: ele ar spori umiditatea și ar determina formarea de condens.

RAFTURI pline sau în formă de grătar.

Sunt detașabile și reglabile în înălțime mulțumită ghidajelor(vezi figura), utile pentru susținerea recipientelor sau a alimentelor de dimensiuni mari. Reglarea înălțimii la care sunt dispuse se poate face și fără a extrage raftul întreg.



Indicator **TEMPEARTURĂ***: pentru a identifica zona cea mai rece din frigidier.

1. Controlați dacă inscripția OK este bine vizibilă (vezi figura).



2. Dacă nu apare mesajul OK înseamnă că temperatura este prea mare. În acest caz, este necesar să deplasați selectorul de FUNCȚIONARE FRIGIDER mai sus (zonă mai rece) și să așteptați aproximativ 10 ore până când se stabilează temperatura.
3. Controlați din nou indicatorul; dacă este necesar, reglați încă o dată poziția selectorului. Dacă introduceți o cantitate mai mare de alimente sau dacă deschideți ușa frigidierului prea des, este normal ca indicatorul să nu afișeze mesajul OK. Așteptați cel puțin 10 ore înainte de a modifica poziția selectorului FUNCȚIONARE FRIGIDER.

Utilizare optimală congelator

- Nu recongelați alimentele decongelate sau în curs de decongelare; acestea trebuie preparate și consumate în maxim 24 de ore.
- Alimentele proaspete (de congelat) nu trebuie să fie puse lângă cele deja congelate, ci așezate deasupra grătarului din compartimentul CONGELARE și CONSERVARE, unde temperatura este mai mică de -18° C, pentru a se congela rapid.
- Nu introduceți în congelator sticle pline închise ermetic, deoarece se pot sparge.
- Cantitatea maximă zilnică de alimente de congelat este indicată în tăblă de caracteristici din frigider (în partea de jos, în stânga); de exemplu: Kg/24h 4).
- Pentru a avea mai mult spațiu liber în frigider, puteți scoate cutile (în afara celei de jos și a celei corespunzătoare Zonei Cool Care, cu temperatură variabilă) și așeza alimentele direct pe rafturile cu evaporare.

! În timpul congelării evitați deschiderea ușii congelatorului.


! Dacă se întrarupe curentul sau este vreo defecțiune (pană) de la rețea, nu deschideți ușa congelatorului: în acest mod alimentele înghețate și congelate se vor păstra intacte timp de 9-14 ore.

! Dacă temperatura ambientală se menține la mai puțin de 14° C, atunci perioada de conservare a alimentelor se reduce deoarece congelatorul nu poate ajunge la temperatura ideală pentru păstrarea acestora pe termen îndelungat.

Recipientul de gheață.

Mulțumită amplasării sale, deasupra casetelor din compartimentul congelator, acest recipient menține o salubritate sporită (gheață nu intră în contact cu alimentele) și o ergonomie particulară (apa nu picură în momentul umplerii acestuia).

- 1 extrageți recipientul împingându-l în sus. Asigurați-vă că recipientul este gol și introduceți apă prin orificiul indicat.
2. Fiți atenți să nu depășiți nivelul recomandat (MAX WATER LEVEL). Excesul de apă obstrucționează ieșirea cuburilor (dacă se întâmplă, așteptați să se topească gheața și goliți recipientul).
3. Rotiți recipientul la 90°: apa, în virtutea principiului vaselor comunicante, va umple toate formele (vezi figura).
4. Închideți orificiul cu capacul din dotare și poziționați recipientul la locul său, introducându-l mai întâi cu partea de sus și apoi împingându-l în jos.
5. Când gheața va fi gata (în 8 ore circa), bateți recipientul pe o suprafață dură și turnați un pic de apă peste el, pentru a putea desprinde cuburile (care vor ieși prin orificiu).



Întrerupeți alimentarea electrică a aparatului.

În timpul operațiilor de curățire și întreținere nu este necesar să izolați complet aparatul (să întrerupeți curentul de la rețea).

Nu este suficient să poziționați selectorul de reglare a temperaturii pe ● (aparat opri) pentru a întrerupe alimentarea cu curent electric.

Curățare aparat

- Exteriorul, interiorul și garniturile din cauciuc pot fi curățate cu un burete îmbibat în apă călduță și bicarbonat de sodiu sau săpun neutru. Nu folosiți solvenți, substanțe abrazive, înălbitor sau amoniac.
- Accesoriiile detașabile pot fi puse la înmuiat în apă caldă și săpun sau detergent de vase. După spălare, clătiți-le și ștergeți-le bine.
- Partea posterioară a combinaiei atrage praful, care poate fi aspirat folosind tubul rigid al aspiratorului (acesta fiind reglat la o viteză medie). Procedați cu atenție: înainte de a aspira praful, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.

Evitarea mucegaiului și a mirosurilor urâte

- Aparatul este fabricat cu materiale igienice care nu emană nici un miros. Pentru a păstra această caracteristică, este necesar ca alimentele să fie întotdeauna protejate în recipiente închise. Acest lucru este necesar pentru a evita pătarea alimentelor.
- Dacă dorîți să opriți aparatul pe o perioadă mai mare de timp, curătați interiorul și lăsați ușile deschise.

Decongelare aparat


! Respectați instrucțiunile de mai jos.

Pentru a dezgheța aparatul, nu utilizați obiecte ascuțite sau tăietoare, pentru că acestea ar putea deteriora în mod ireparabil circuitul refrigerant.

Dezghețare frigider

Frigiderul are un sistem de dezghețare automat: apa este dirijată în partea din spate a frigidierului, unde se află

un orificiu de evacuare (vezi figura) de unde, cu ajutorul căldurii emanante, se evaporă. Singura intervenție pe care trebuie să o efectuați periodic constă în curățarea orificiului de evacuare pentru ca apa să poată circula fără obstacole.



Dezghețare congelator

Dacă stratul este mai gros de 5 mm este necesar să efectuați manual operațiile de mai jos:


1. Poziționați selectorul pentru REGLAREA TEMPERATURII în dreptul ●.
2. Înfășurați alimentele surgelate sau congelate în folii de hârtie și puneți-le la rece.
3. Lăsați ușa congelatorului deschisă până când bruma se va topi; puteți accelera acest proces introducând în congelator recipiente pline cu apă caldă.
4. Curătați și ștergeți bine congelatorul înainte de a repune în funcțiune aparatul.
5. Înainte de a introduce alimentele în congelator, așteptați aproximativ 2 ore pentru restabilirea condițiilor ideale de păstrare.

Înlocuire bec

Pentru a înlocui becul din frigider, scoateți mai întâi ștecherul din priză. Urmăriți instrucțiunile de mai jos.

Îndepărtați protecția după indicațiile din figură pentru a ajunge la bec.

Înlocuiți-l cu unul similar, a cărui putere să fie egală cu cea indicată pe capacul de protecție (15 W sau 25 W).



Precauții și sfaturi

RO

! Aparatul a fost proiectat și construit conform normelor internaționale de siguranță. Aceste avertizări sunt furnizate din motive de siguranță și trebuie să fie citite cu atenție.

 Acest aparat este conform cu următoarele Directive Comunitare:
- 73/23/CEE din data de 19/02/73 (Tensiuni Joase) și modificări succesive;
- 89/336/CEE din data de 03/05/89 (Compatibilitate Electromagnetică) și modificări succesive;
- 2002/96/CE.

Siguranță generală

- Acest aparat de uz casnic fost conceput pentru a fi folosit numai în interiorul locuințelor.
- De aceea, trebuie să fie utilizat numai pentru conservarea și congelarea alimentelor și numai de persoane adulte, conform instrucțiunilor din manual.
- Aparatul nu trebuie instalat în aer liber, nici chiar în cazul în care spațiu este adăpostit, deoarece expunerea acestuia la ploi și furtuni este foarte periculoasă.
- Nu atingeți aparatul când sunteți desculți sau cu mâinile sau picioarele ude sau umede.
- Nu atingeți componente de răcire din interiorul său: că puteți arde sau răni.
- Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu.
- Este necesar să scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua operațiile de curățire și întreținere. Nu este suficient să poziționați selectorul pentru REGLAREA TEMPERATURII pe ● (aparat oprit) pentru a tăia alimentarea cu curent electric.
- În caz de defecțiune, nu umblați în nici un caz la mecanismele interne și nu încercați să reparați singuri.
- Nu utilizați - în compartimentele de păstrare a alimentelor congelate – obiecte tăietoare sau ascuțite, sau aparate electrice, dacă nu au fost recomandate de fabricant.
- Nu băgați în gură cuburile de gheăță imediat după ce le-ați scos din congelator.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau care nu au experiență și cunoștințe cu excepția cazurilor în care sunt supravegheata sau instruite în prealabil în privința utilizării aparatului de către o persoană responsabilă de siguranță acestora. Copii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Ambalajele nu sunt jucării pentru copii!

Lichidare aparat

- Lichidarea ambalajelor: respectați normele locale, în acest fel ambalajele vor putea fi utilizate din nou.
- Lichidarea unui aparat vechi: **RESPECTAȚI LEGISLAȚIA ÎN MATERIE DE LICHIDARE.** Frigiderele și congelatoarele conțin, în zona de răcire și în izolație, gaz izobutan și ciclopentan care, dacă sunt eliminate în atmosferă, sunt periculoase. EVITAȚI DECI DETERIORAREA TUBURILOR.
- Înainte de a lichida aparatul vechi, tăiați cablul de alimentare cu curent electric și îndepărtați balamalele, pentru a nu putea fi utilizat de altcineva.

Economisirea energiei și protecția mediului înconjurător

- Amplasați aparatul într-un loc răcoros și bine ventilat, protejați-l de razele solare directe și de sursele de căldură.
- Pentru a introduce sau scoate alimentele, deschideți și închideți ușile cât mai repede cu puțință. Fiecare deschidere a ușii înseamnă consum de energie.
- Nu încărcați aparatul: pentru a asigura o bună răcire a alimentelor, aerul trebuie să circule cât mai bine. Dacă împiedicați circulația aerului, compresorul va lucra în permanență.
- Nu introduceți alimente calde: acestea determină creșterea temperaturii și deci obligă compresorul să funcționeze mai mult, ceea ce înseamnă un consum mare de energie.
- Dezghețați aparatul dacă observați că s-a format gheăță (vezi Întreținere); stratul de gheăță gros împiedică răcirea alimentelor și mărește consumul de energie.
- Curățați și verificați eficiența garniturilor: dacă nu asigură o închidere etanșă, aerul rece va ieși din frigider (vezi Întreținere).

ATENȚIONĂRI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

- Conform prevederilor legislației privind gestionarea deșeurilor, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitorii (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip).
- Autoritățile locale trebuie să asigure spații necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor precum și funcționalitatea acestora. Contactați societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informații detaliate.
- Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi predate și distribuitorilor, la achiziționarea de echipamente noi de același tip (schimb 1 la 1).
- Predarea, de către utilizatori, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, la punctele de colectare municipale, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitorii (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.
- Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot conține substanțe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv și gestionate conform prevederilor legale.
- Simbolul alăturat (o pubela cu roți, barata cu două linii în forma de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate și nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile municipale nesortate.



Se poate întâmpla ca aparatul să nu funcționeze. Înainte de a apela serviciul de Asistență (vezi Asistență), verificați dacă nu se tratează de o problemă ușor de rezolvat:

Anomalii:

Becul nu se aprinde

Cauze posibile / Rezolvare:

- Ștecherul nu este introdus în priză, sau nu face contact sau curentul este oprit de la rețea (pană).

Frigiderul și congelatorul răcesc puțin

- Ușile nu se închid bine sau garniturile sunt deteriorate;
- Ușile se deschid foarte des;
- Selectorul de TEMPERATURĂ este corect poziționat;
- Frigiderul sau congelatorul au fost umplute excesiv;
- Temperatura mediului în care se află produsul este sub 14°C.

În frigider alimentele se răcesc prea mult

- Selectorul de TEMPERATURĂ este corect poziționat;
- Alimentele ating partea din spate a frigidului.

Motorul funcționează continuu

- Ușa nu este bine închisă sau a fost deschisă frecvent;
- Temperatura exterioară este foarte ridicată;
- Grosimea brumei depășește 2-3 mm (vezi Întreținere)..

Aparatul emite prea mult zgomot.

- Aparatul nu este la nivel (vezi Instalare);
- A fost instalat între mobilă și obiecte care vibrează și emit zgomote;
- Gazul refrigerant produce zgomote usoare chiar și atunci când compresorul este oprit: nu indică o defecțiune, este normal.

Temperatura anumitor părți externe ale frigidului este ridicată

- Temperaturile ridicate sunt necesare pentru a evita formarea apei de condens în anumite zone ale produsului
- Este un lucru obișnuit, în condițiile de funcționare normală a produsului

Peretele din spate al frigidului are brumă sau picături de apă


- Orificiul de evacuare a apei este obturat (vezi Întreținere).

În partea inferioară a frigidului este apă

- Dacă ușa compartimentului de păstrare rămâne deschisă pe perioade prea lungi, se pot forma umiditate sau gheăță în exces. Problema se va rezolva de îndată ce ușa se va închide și se va permite compartimentului de păstrare să se dezghețe, eliminând umiditatea prezentă. Este vorba despre o situație normală pentru funcția de răcire a compartimentului de păstrare, mai ales pe timpul verii.

- Dacă temperatura mediului este egală sau mai mică de 16°C, de exemplu atunci când frigidul este instalat într-un garaj sau într-un loc deschis, este necesar ca întrerupătorul să fie în poziția **ON** pentru ca frigidul să funcționeze corect .

Friger cald.



Asistență

400011477178

09/2020

RO


Înainte de a apela Asistență:

- Verificați dacă puteți remedia singuri anomalia (vezi *Anomalii și remedii*).
- Dacă, în ciuda tuturor controalelor, aparatul nu funcționează și problema observată de dumneavoastră persistă, chemați centrul de asistență autorizat cel mai apropiat.

Comunicați:

- tipul de anomalie;
- modelul mașinii (Mod.);
- numărul de serie (S/N).

Aceste informații se găsesc pe plăcuța de caracteristici din frigider, în partea de jos, în stânga.



Nu apelați niciodată la persoane neautorizați și refuzați instalarea de piese de schimb care nu sunt originale.

Návod na používanie

KOMBINÁCIA CHLADNIČKA/MRAZNIČKA



English, 1



Deutsch, 11



Français, 21



Nederlands, 31



Italiano, 41



Espanol, 51



Portuges, 61



Български, 71



Česky, 81



Eesti, 91



Magyar, 101



Română, 111



Slovenčina, 121



Bosanski, 131

CA 55 xx

CAA 55 xx

NCAA 55 xx



Obsah

SK

Montáž, 122-123

Umiestnenie a pripojenie

Obrátenie otvárania dverí

Opis spotrebiča, 124

Celkový pohľad

Spustenie a používanie, 125-126

Spustenie spotrebiča

Využívanie plného potenciálu chladničky

Využívanie celého potenciálu mrazničky

Údržba a starostlivosť, 127

Vypínanie spotrebiča

Čistenie spotrebiča

Ako sa vyhnúť plesni a nepríjemným pachom

Odmrazovanie spotrebiča

Výmena žiarovky

Preventívne opatrenia a tipy, 128

Všeobecná bezpečnosť

Likvidácia

Ochrana a zachovanie prostredia

Riešenie problémov, 129

Pomoc, 130



Montáž

SK

! Pred uvedením nového spotrebiča do prevádzky si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Obsahuje dôležité informácie pre bezpečné používanie, inštaláciu a ošetrovanie spotrebiča.

! Tento návod na obsluhu si odložte na budúce použitie. Odovzdajte ho aj prípadným novým majiteľom spotrebiča.

Umiestnenie a pripojenie

Umiestnenie

1. Spotrebič umiestnite do dobre vetranej suchej miestnosti.
2. Nezakrývajte zadné mriežky ventilátora. Z kompresora a kondenzátora sála teplo a na správnu prevádzku a šetrenie energie je potrebné dobré vetranie.
3. Medzi vrchom spotrebiča a nábytkom nad ním nechajte aspoň 10 cm medzeru a aspoň 5 cm po bokoch od nábytku/ bočných stien.
4. Dbajte, aby spotrebič neboli v blízkosti zdrojov tepla (priame slnko, elektrický sporák a pod.).
5. Na zachovanie správnej vzdialenosť medzi spotrebičom a stenou za ním nasadte vymedzovacie vložky priložené v inštalačnej súprave podľa uvedených pokynov.

Vyrovnanie

1. Spotrebič nainštalujte na pevnej a rovnej dlážke.
2. Ak podlaha nie je dokonale vodorovná, môžete potrebné úpravy urobiť utiahnutím alebo uvoľnením jednej nožičky v prednej časti spotrebiča.

Elektrické pripojenia

Po preprave spotrebič pozorne postavte do zvislej polohy a pred pripojením k elektrickej sieti počkajte minimálne 3 hodiny. Pre pripojenie do zásuvky sa presvedčte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Spotrebič je uzemnený a zástrčka spĺňa zákonné požiadavky.
- Zásuvka vydrží maximálny výkon spotrebiča, ktorý je uvedený na údajovom štítku umiestnenom na ľavej spodnej strane chladničky (napr. 150 W).
- Napätie musí byť v rozsahu medzi hodnotami uvedenými na údajovom štítku na ľavej spodnej strane (napr. 220 – 240 V).
- Zásuvka je kompatibilná so zástrčkou spotrebiča. Ak zásuvka nie je kompatibilná so zástrčkou, požiadajte autorizovaného technika o jej výmenu (pozrite Pomoc). Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky.

! Po nainštalovaní spotrebiča musia byť prívodný kábel a elektrická zásuvka ľahko dostupné.

! Kábel nesmie byť ohnutý ani stlačený.

! Kábel treba pravidelne kontrolovať a smie ho vymeniť iba autorizovaný technik (pozrite Pomoc).

! Výrobca odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania týchto bezpečnostných opatrení.


OBRÁTENIE OTVÁRANIA DVERÍ

Upozornenie: Pred odstránením dverí vypnite prívod elektriny a vytiahnite zástrčku zo siete.

Odporúča sa vybrať zo spotrebiča všetky voľné veci/vybavenie a potraviny počas tejto činnosti vložiť do uzavretých nádob. Zrejme budete potrebovať pomocníka, aby ste mohli opatrne položiť spotrebič na zadnú stenu na vhodný ochranný materiál (t. j. pôvodný obal).


Odmontovanie dverí

1. Položte spotrebič na zadnú stenu.
2. Odskrutkujte, vyberte a odložte spodný pánt.
3. Pootvorte spodné dvere a posuňte ich nadol, vyberte a opatrne položte nabok.
4. Odstráňte stredný pánt a dištančnú vložku (ak je namontovaná). Pootvorte horné dvere a posuňte ich nadol, vyberte a opatrne položte nabok.
5. Kolík vytiahnite a pripivnite na opačnú stranu.
6. Pomocou tenkého tupého nástroja vyberte z dverí vrchné a spodné vložky a záslepky a dávajte pozor, aby ste nepoškriabali rukoväť dverí. Premiestnite záslepky a vložky na opačnú stranu.
7. Nasadte záslepky do dvoch pravých dierok stredných pántov.
8. Pred preložením pántov z pravej na ľavú stranu treba odmontovať skrutku na ľavom paneli a po zmene umiestnenia pántov skrutku treba namontovať na pravý panel.



Nasadenie dverí

1. Posuňte dvere nahor a vložte vrchný kolík pántu do vložky dverí. Preložte stredný pán na opačnú stranu.
2. Opatrne nasuňte spodné dvere nahor do kolíka stredného pántu.
3. Odskrutkujte kolík spodného pántu a namontujte na opačnú stranu.
4. Namontujte spodný pánt a dbajte pritom, aby boli dvere zarovnané so skriňou.
5. Opatrne postavte spotrebič kolmo na želané miesto a presvedčte sa, či stojí na dlážke rovno. Otvorte a zatvorte dvere, aby ste skontrolovali, či tesnenia dobre priliehajú, a keď sú dvere zatvorené, nevytvárajú medzery.




Poznámka: Uložte do spotrebiča voľné veci/vybavenie a po 15 minútach ho zapnite.

Opis spotrebiča

SK

Celkový pohľad

Pokyny v tomto návode platia pre rôzne modely chladničiek. Na obrázkoch nemusí byť presne zobrazený zakúpený spotrebič. Pri zložitejších funkciách si pozrite nasledujúce stránky.



■ Je iba jedna nastavovateľná nožička.

• Líši sa počtom a/alebo polohou.

* K dispozícii len pri niektorých modeloch.

Spustenie spotrebiča

! Pred spustením spotrebiča postupujte podľa pokynov na inštaláciu (pozri Inštalácia).

! Pred zapojením spotrebiča dobre umyte priečasťky a príslušenstvo vlažnou vodou a bikarbonátom.

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné svetlo.
2. Otočte gombík NASTAVENIA TEPLITOY na priemernú hodnotu. Po niekol'kých hodinách budete môcť vložiť do chladničky potraviny.

Využívanie plného potenciálu chladničky

Teplota vnútri chladničky sa automaticky nastaví podľa polohy gombíka termostatu.

1 = najteplejšia 5 = najstudenšia

Odporučame však strednú polohu.

Chladiaca časť chladničky sa z priestorových a estetických dôvodov nachádza vo vnútri zadnej steny chladničky.


Počas prevádzky bude zadná stena pokrytá námrazou alebo kvapkami vody podľa toho, či kompresor pracuje alebo sa zastavil. Nemusíte sa obávať, chladnička funguje normálne.

Ak bol gombík NASTAVENIA TEPLITOY nastavený na vysoké hodnoty s veľkým množstvom jedla a pri vysokej vonkajšej teplote, spotrebič môže pracovať nepretržite, čo má za následok nadmernú tvorbu námrazy a nadmernú spotrebú energie. Vyrovnejte to posunutím gombíka na nižšie hodnoty (automaticky sa začne odmrazovanie). V stojacich spotrebičoch vzduch cirkuluje prirodzeným spôsobom: chladnejší vzduch klesá nadol, lebo je ľahší. Potraviny by ste mali skladovať nasledovne:

Potraviny	Uloženie v chladničke
Čerstvé ryby a mäso	Nad zásuvkou na ovocie a zeleninu
Čerstvý syr	Nad zásuvkou na ovocie a zeleninu
Varené jedlá	Na hociktorej polici
Saláma, chlieb, čoko-láda	Na hociktorej polici
Ovocie a zelenina	V zásuvkách na ovocie a zeleninu
Vajcia	Na určenej polici
Maslo a margarín	Na určenej polici
Flaša, nápoje, mlieko	Na určených policiach

Ukladajte do chladničky iba studené alebo vlažné jedla, nie horúce (pozri Preventívne opatrenia a tipy).

- Pamäťajte, že varené potraviny nevydržia dlhšie ako surové.
- Tekutiny neskladujte v otvorených nádobánoch. Zvyšujú vlhkosť v chladničke a spôsobujú tvorbu kondenzátu.



vybratia police.

POLICE: s mriežkou alebo bez mriežky.

Vďaka špeciálnym vodiacim lištám sú police vyberateľné a možno nastavovať ich výšku (pozri obrázok), a tak ľahko uskladňovať veľké nádoby a potraviny. Výšku možno nastaviť bez úplného

Kontrolka TEPLITOY: na identifikovanie najchladnejšej časti v chladničke.

1. Skontrolujte, či je na kontrolke indikátora jasne vidieť OK (pozrite obrázok).



2. Ak sa slovíčko „OK“ nezobrazí, znamená to, že teplota je príliš vysoká: nastavte gombík OVLÁDANIE CHLADNIČKY na vyššiu pozíciu (nižšia teplota) a počkajte cca 10 hodín, kým sa teplota nestabilizuje.

3. Znovu skontrolujte kontrolku indikátora: v prípade potreby znova nastavte podľa úvodného postupu. Ak bolo do chladničky pridané veľké množstvo jedla alebo sa dvere chladničky často otvárali, je normálne, že sa na indikátore nezobrazuje OK. Počkajte aspoň 10 hodín a potom zvolte ovládačom PREVÁDZKA CHLADNIČKY vyššie nastavenie.

Hygiena potravín

1. Z kúpeného jedla odstráňte všetky vonkajšie obaly z papiera/kartónu alebo iné obaly, z ktorých by sa do chladničky mohli dostať baktérie alebo špina.
2. Chráňte potraviny (najmä rýchlo sa kaziace potraviny a potraviny so silným zápacím), aby neboli v kontakte s ostatnými, čím zabráňte kontaminácii mikróbmi/baktériami a šíreniu silných pachov v chladničke.
3. Ukladajte jedlo tak, aby medzi jednotlivými položkami mohol vzduch voľne prúdiť.
4. Udržujte vnútri chladničky čistotu, nepoužívajte prostriedky, ktoré spôsobujú oxidáciu, ani drsné prostriedky.

5. Odstráňte z chladničky všetky potraviny po záruke.
6. Pre správne uchovanie potravín by sa mali rýchlo sa kaziace potraviny (mäkké syry, surové ryby, mäso a pod.) ukladať v najchladnejšej zóne chladničky, t. j. nad zásuvkou na šalátu, kde sa nachádza ukazovateľ teploty.

Využívanie celého potenciálu mrazničky

- Nezamrazujte znova potraviny, ktoré sa rozmrazujú alebo sa už rozmrázili. Tieto potraviny musíte uvařiť a zjestať (do 24 hodín).
- Čerstvé potraviny, ktoré sa majú zmraziť, nesmú prísť do kontaktu s jedlom, ktoré sa už rozmrázilo. Čerstvé potraviny musíte skladovať nad mriežkou v mraziacom priestore a ak je to možné, mali by sa dotýkať stien (bočných a zadnej), kde teplota klesne pod -18°C a zabezpečí rýchle zmrazenie.
- Do mrazničky nekladte sklené fl'aše s tekutinou, ktoré sú zatvorené zátkou alebo hermeticky uzavreté, lebo by mohli prasknúť.
- Maximálne množstvo potravín, ktoré možno denne zmraziť, je uvedené na štítku s technickými vlastnosťami na spodnej l'avej strane priestoru chladničky (napríklad: kg/24 h: 4).
- Aby ste získali viac priestoru v mrazničke, môžete vybrať zásuvky (okrem najspodnejšej a špeciálnej zásuvky COOL CARE ZONE, ktorá má nastaviteľnú teplotu) a položiť potraviny priamo na dosky výparníka.

! Počas mrazenia neotvárajte dvere.


! V prípade prerušenia dodávky elektriny alebo pri poruche neotvárajte dvere mrazničky. Pomôže to udržať teplotu vnútri mrazničky a zabezpečuje konzervovanie potravín najmenej na 9 – 14 hodín.

! Ak teplota v miestnosti na dlhšiu dobu klesne pod 14°C , v mraziacom priestore sa nedosiahne ideálna teplota a konzervovanie jedla sa skráti.

Nádoba na ľad

To, že sa nachádza v hornej časti zásuviek mrazničky, zabezpečuje väčšiu čistotu: ľad neprichádza do kontaktu s potravinami uloženými v mraziacom priestore; navyše nedochádza ku kvapkaniu vody pri plnení (je priložené aj veko na zakrytie otvoru po naplnení vodou).

1. Vytiahnite nádobu zatlačením nahor.
Skontrolujte, či je nádoba celkom prázdna, a cez určený otvor ju naplňte vodou.
2. Dávajte pozor, aby ste neprekročili vyznačenú úroveň (MAX HLADINA VODY). Nadmerné množstvo vody zabráni vybratiu kociek ľadu (ak sa to stane, počkajte, kým sa ľad roztopí, a nádobu vyprázdnite).
3. Otočte nádobu o 90° : vďaka spojeným priehradkám sa každá formička naplní vodou (pozri nákres).
4. Zavorte otvor priloženým vrchnákom a vložte nádobu naspať.
5. Ked' sa ľad vytvoril (minimálny čas cca 8 hodín), buchnite nádobou o niečo tvrdé a zvonka ju navlhčíte, aby sa kocky ľadu uvoľnili, a vyberte ich cez otvor.



Vypínanie spotrebiča

Počas čistenia a údržby je potrebné odpojiť spotrebič od prívodu elektriny:

Aby sa vylúčil elektrický kontakt, nestačí nastaviť gombíky regulácie teploty na ● (vypnutie spotrebiča).

Čistenie spotrebiča

- Vonkajšie aj vnútorné časti, ako aj gumové tesnenia, môžete vyčistiť špongiou namočenou do vlažnej vody so sódou bikarbónou alebo neutrálnym mydlom. Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne produkty, bielidlá alebo čpavok.
- Vyberateľné príslušenstvo možno namočiť do teplej vody s mydlom alebo prostriedkom na umývanie riadu. Opláchnite ich a dôkladne osušte.
- Na zadnej stene spotrebiča sa môže usádzať prach, ktorý sa dá opatrne odstrániť hadicou vysávača nastaveného na stredný výkon. Pred čistením je potrebné spotrebič vypnúť a zástrčku vytiahnuť z elektrickej zásuvky.

Ako sa vyhnúť plesni a nepríjemným pachom

- Spotrebič sa vyrába z hygienických materiálov, ktoré sú bez pachu. Aby ste udržali chladničku bez zápachu a zabránili tvorbe škvŕní, potraviny musia byť vždy prikryté alebo hermeticky uzatvorené.
- Ak chcete spotrebič na dlhšiu dobu vypnúť, vnútro vyčistite a nechajte na ňom otvorené dvere.

Odmrazovanie spotrebiča

! Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Na odmrazovanie spotrebiča nepoužívajte predmety s ostrými alebo špicatými okrajmi, pretože by mohli nenávratne poškodiť chladiaci okruh.

Odmrazovanie priestoru chladničky



Chladnička má funkciu automatického odmrazovania: voda sa odvádzá do zadnej strany spotrebiča špeciálnym odtokom (pozri obrázok), kde sa vďaka teplu z kompresora vyparí. Odtokový otvor je potrebné pravidelne čistiť, aby voda mohla voľne odtekáť.

Odmrazovanie priestoru mrazničky


Ak je vrstva námrazy hrubšia ako 5 mm, je potrebné manuálne rozmrazovanie:

1. Nastavte gombík NASTAVENIA TEPLITÓY do polohy ●.
2. Zabalte zmrazené jedlo do novín a uložte ho do inej mrazničky alebo na chladné miesto.
3. Nechajte dvere otvorené, kým sa námraza celkom neroztopí. Vložením nádob s vlažnou vodou do mraziaceho priestoru to môžete uľahčiť.
4. Starostlivo mraziaci priestor vyčistite a utrite dosucha, až potom spotrebič znova zapnite.
5. Počkajte cca 2 hodiny, t.j. kým sa neobnovia ideálne skladovacie podmienky a potom vložte potraviny do mraziaceho priestoru.

Výmena žiarovky

Ak chcete vymeniť žiarovku v chladiacom priestore, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

K žiarovke sa dostanete po odložení krytu, ako je znázornené na obrázku. Nahradte ju podobnou žiarovkou s výkonom uvedeným na kryte (15 W alebo 25 W).



Preventívne opatrenia a tipy

SK

! Spotrebič bol skonštruovaný a vyrobený v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami. Nasledujúce upozornenia uvádzame z bezpečnostných dôvodov a je potrebné pozorne si ich prečítať.



Spotrebič spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc Európskeho spoločenstva:

- 73/23/EHS z 19.02.73 (nízke napätie) v aktuálnom znení;
- 89/336/EHS z 03.05.89 (elektromagnetická kompatibilita) v aktuálnom znení;
- 2002/96/ES.



Všeobecná bezpečnosť

- Spotrebič bol určený na používanie v domácnosti a nie je určený na komerčné ani priemyselné používanie.
- Spotrebič musia na skladovanie a mrazenie potravín používať iba dospelé osoby a podľa pokynov v tomto návode.
- Spotrebič nesmie byť nainštalovaný vonku, ani na krytých miestach. Je mimoriadne nebezpečné nechať spotrebič vystavený dažďu a bürke.
- Nedotýkajte sa spotrebiča, keď ste naboso, ani keď máte mokré alebo vlhké ruky a nohy.
- Nedotýkajte sa vnútorných chladiacich prvkov: mohlo by to spôsobiť odratie pokožky alebo popálenie mrazom.
- Keď vytahujete zástrčku spotrebiča zo zásuvky, nikdy neťahajte za kábel.
- Pred čistením a údržbou spotrebič vždy vypnite a odpojte od elektriny. Aby sa vylúčil elektrický kontakt, nestaciť nastaviť gombíky regulácie teploty na ● (vypnutie spotrebiča).
- V prípade poruchy sa za žiadnych okolností nepokúšajte opraviť spotrebič sami. Ak opravy vykonávajú neskúsené osoby, môže dôjsť k zraneniu alebo ďalšej poruche spotrebiča.
- V priečinkách na skladovanie mrazených potravín nepoužívajte nijaké ostré ani špicaté náradie alebo elektrické zariadenia okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nedávajte si do úst kocky ľadu vybraté priamo z mrazeničky.
- Tento spotrebič nie je určený nato, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami o jeho obsluhe, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Nenechávajte deti bez dozoru, aby ste si boli istí, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obalový materiál udržiavajte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo zadusenia.

Likvidácia

- Pri likvidácii obalového materiálu na recykláciu dodržujte miestne environmentálne predpisy.
- Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vyžaduje, že elektrické spotrebiče z domácnosti sa nesmú likvidovať v rámci bežného netriedeného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče sa musia zbierať osobitne, aby sa optimalizovalo využitie a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a znížil sa dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol prečiarknutého smetníka na výrobku vám pripomína povinnosť osobitného spôsobu likvidácie spotrebiča. Spotrebiteľia môžu odviezť starý spotrebič do zberného strediska alebo na iné miesto zhromažďovania komunálneho odpadu, alebo ak to miestna legislatíva umožňuje, odovzdať ho predajcovi pri kúpe podobného produktu. Všetci veľkí predajcovia domáčich spotrebičov sú zapojení do vytvárania systému zbierania a likvidácie starých spotrebičov.

Ochrana a zachovanie prostredia

- Spotrebič umiestnite do suchej a dobre vetranej miestnosti. Dbajte, aby bol chránený pred priamym slnečným svetlom a neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla.
- Snažte sa nenechávať dvere spotrebiča otvorené pridlho, ani ich neotvárajte príliš často, aby nedochádzalo k stratám energie.
- Neukladajte do spotrebiča privelké množstvá potravín. Kvôli správnemu uchovaniu jedla musí studený vzduch voľne cirkulovať. Ak je cirkulácia narušená, kompresor bude pracovať nepretŕzite.
- Nevkladajte do chladničky jedlá, ktoré sú ešte horúce. Vnútorná teplota sa zvýší a spôsobí to, že kompresor bude pracovať intenzívnejšie a spotrebuje viac energie.
- V prípade, že sa tvorí ľad, spotrebič rozmrazte (pozrite Údržba). Hrubá vrstva ľadu stázuje prenos chladu na potraviny a má za následok zvýšenú spotrebu energie.
- Pravidelne kontrolujte tesnenia dverí a utierajte ich, aby nich nezostali nečistoty, čím zabránite úniku chladného vzduchu (pozri Údržba).

Ak spotrebič nefunguje, prv než zavoláte pomoc (pozrite Pomoc), skúste nájsť riešenie v nasledujúcom zozname.

SK

Poruchy:

Vnútorné svetlo nesvieti.

Možné príčiny/riešenia:

- Zástrčka nie je v elektrickej zásuvke alebo nie je zasunutá dostatočne, aby vznikol kontakt, alebo v domácnosti nie je prúd.

**Chladnička a mraznička
dobre nechladia.**

- Dvere sa nedajú poriadne zatvoriť alebo sú poškodené tesnenia.
- Dvere sa otvárajú príliš často.
- Gombík NASTAVENIA TEPLITOY nie je v správnej polohe.
- Chladnička alebo mraznička sú preplnené.
- Teplota vzduchu v okolí spotrebiča je nižšia ako 14 °C.

**Jedlo v chladničke začína
mrznúť.**

- Gombík NASTAVENIA TEPLITOY nie je v správnej polohe.
- Potraviny sa dotýkajú zadnej steny chladničky.

Motor beží nepretržite.

- Dvere nie sú poriadne zatvorené alebo sú stále otvorené.
- Vonkajšia teplota vzduchu je veľmi vysoká.
- Námraza je hrubšia ako 2 – 3 mm (pozri Údržba).

Spotrebič je privel'mi hlučný.

- Spotrebič nie je nainštalovaný na rovnom povrchu (pozri Inštaláciu).
- Spotrebič je nainštalovaný medzi skrinkami, ktoré vibrujú a hrkotajú.
- Vnútorné chladivo vydáva slabé zvuky, aj keď je kompresor vypnutý. Nejde o poruchu, je to normálne.

**Niekteré vonkajšie časti
spotrebiča sú horúce.**

- Táto zvýšená teplota je potrebná, aby sa na určitých častiach spotrebiča netvoril kondenzát.

**Zadnú stenu chladiaceho
priestoru pokrýva námraza
alebo kvapky vody.**

- To je znakom, že spotrebič pracuje normálne.


Na dne chladničky je voda.

- Odtokový otvor je upchatý (pozri Údržba).

**Nadmerná vlhkosť / ľad
vzadu v chladničke.**

- Nadmerná vlhkosť / ľad vzniknú, ak sú dlho otvorené dvere. Zmiznú, keď sa dvere zatvoria, vnútro sa odmrazí a vlhkosť odtečie. Je to normálne pri chladiacej funkcií, najmä v lete.

Teplá chladnička



- Ak je teplota v miestnosti 16 °C alebo menej (napr. ak je spotrebič umiestnený v garáži alebo vonkajšej stavbe), spínač „Fast freeze“ (Rýchle mrazenie) musí byť v polohe 'ON' (Zap.), aby chladnička pracovala správne.

Pomoc

400011477178

09/2020

SK


Prv než zavoláte pomoc:

- Skontrolujte, či poruchu nemôžete vyriešiť sami (pozri Riešenie problémov).
- Ak ani po všetkých kontrolách spotrebič nefunguje alebo problém pretrváva, zavolajte najbližšie servisné stredisko

Oznámte:

- typ poruchy
- model spotrebiča (Mod.)
- sériové číslo (S/N)

Tieto informácie nájdete na údajovom štítku na ľavej strane naspodku priestoru chladničky.



Nikdy nevolajte neoprávneného technika a vždy odmietajte náhradné diely, ktoré nie sú originálne.

Uputstvo za korištenje

KOMBINACIJA FRIŽIDERA/ZAMRZIVAČA

GB

English, 1

DE

Deutsch, 11

F

Français, 21

NL

Nederlands, 31

I

Italiano, 41

E

Espanol, 51

P

Portuges, 61

BG

Български, 71

CZ

Česky, 81

ET

Eesti, 91

HU

Magyar, 101

RO

Română, 111

SK

Slovenčina, 121

BS

Bosanski, 131

CA 55 xx

CAA 55 xx

NCAA 55 xx

(i) INDESIT

Sadržaj

BS

Instalacija, 132-133

Postavljanje i priključivanje

Okretanje vrata

Opis uređaja, 134

Opći pregled

Pokretanje i upotreba, 135-136

Pokretanje uređaja

Korištenje punog potencijala frižidera

Korištenje punog potencijala zamrzivača

Održavanje i njega, 137

Isključivanje uređaja

Čišćenje uređaja

Sprečavanje nastanka vlage i neugodnih mirisa

Odmrzavanje uređaja

Zamjena sijalice

Mjere predostrožnosti i savjeti, 138

Opća sigurnost

Odlaganje u otpad

Poštovanje i zaštita okoliša

Rješavanje problema, 139

Pomoć, 140



Instalacija

BS

! Prije stavljanja novog uređaja u pogon pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu. Uputstvo sadrži važne informacije o sigurnoj upotrebi, instalaciji i njezi uređaja.

! Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu. Prosljedite ga eventualnim novim korisnicima uređaja.

Postavljanje i priključivanje

Postavljanje

1. Postavite uređaj u dobro prozračenu prostoriju u kojoj nema vlage.
2. Nemojte prekrivati zadnje rešetke ventilatora. Kompresor i kondenzator stvaraju toplotu i potrebna je dobra ventilacija za da bi radili ispravno i štedjeli energiju.
3. Ostavite prostor od najmanje 10 cm između gornjeg dijela uređaja i namještaja/predmeta koji se nalaze iznad njega te najmanje 5 cm između bočnih strana i stijenki namještaja/zidova.
4. Pazite da uređaj bude podalje od izvora toplote (direktno sunčevlo, električna peć i sl.).
5. Da biste postigli odgovarajući razmak između uređaja i zida koji se nalazi iza njega, postavite distancere koji su priloženi u kompletu za instalaciju i pridržavajte se priloženog uputstva.

Poravnavanje

1. Postavite uređaj na ravnu i čvrstu podlogu.
2. Ako podloga nije potpuno vodoravna, prilagodite uređaj zatezanjem i otpuštanjem jedne nožice s prednje strane uređaja.

Električni priključci

Nakon transportiranja uređaja pažljivo ga postavite okomito i sačekajte najmanje 3 sata prije nego što ga priključite na električne instalacije. Prije ukopčavanja utikača u električnu utičnicu osigurajte sljedeće:

- Uređaj je uzemljen i utikač odgovara zakonskim propisima.
- Uticnica je prikladna za maksimalnu snagu uređaja, što je označeno na podatkovnoj pločici koja se nalazi na donjoj lijevoj strani frižidera (npr. 150 W).
- Napon mora biti u rasponu između vrijednosti koje su označene na podatkovnoj pločici koja se nalazi na donjoj lijevoj strani (npr. 220-240V).
- Uticnica je kompatibilna s utikačem uređaja.
Ako uticnica nije kompatibilna s utikačem, zatražite od ovlaštenog tehničara da je zamijeni (pogledajte Pomoć). Nemojte koristiti produžne kablove ili višestruke utičnice.

! Nakon što se uređaj instalira, strujni kabl i električna uticnica moraju biti lako dostupni.

! Kabl se ne smije saviti ili pritisnuti.

! Kabl trebaju redovno provjeravati i zamijeniti isključivo ovlašteni tehničari (pogledajte Pomoć).

! Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nepridržavanja tih sigurnosnih mjera.

OKRETANJE VRATA


Upozorenje: Prije nego što pokušate ukloniti vrata, isključite opskrbu električnom energijom i izvucite utikač.

Preporučujemo da uklonite sve olabavljanje elemente/spojnice iz unutrašnjosti uređaja i postavite hranu na izolirane spremnike dok izvodite tu operaciju.

Možda će vam trebati pomoći da pažljivo položite uređaj na poleđinu na prikladne zaštitne materijale (npr. originalnu ambalažu).


Uklanjanje vrata

1. Položite uređaj na poleđinu.
2. Odvrnite, uklonite i zadržite donju šarku.
3. Malo otvorite donja vrata i gurnite prema dolje, uklonite i pažljivo ih postavite na jednu stranu.
4. Uklonite centralnu šarku i distancer, ako su postavljeni. Malo otvorite gornja vrata i gurnite prema dolje, uklonite i pažljivo ih postavite na jednu stranu.
5. Klin će se ukloniti i fiksirati na suprotnu stranu.
6. S pomoću tankog tupog instrumenta skinite gornje i donje ležajeve šarki te čepove s vrata, pazite da ne oštetite ručku vrata. Postavite čepove i ležajeve na suprotnu stranu.
7. Postavite priložene čepove na desna dva centralna otvora za šarke.
8. Prije nego što premjestite šarke s desne na lijevu stranu, vijak s lijeve strane ploče treba rastaviti te ponovo sastaviti na desnoj strani nakon promjene mjesta šarke.



Zamjena vrata

1. Gurnite gornja vrata prema gore i smjesite klin gornje šarke u ležaj vrata. Postavite centralnu šarku na suprotnu stranu.
2. Pažljivo gurnite donja vrata prema gore u centralni klin šarke.
3. Odvrnite donji klin šarke i postavite ga na suprotnu stranu.
4. Postavite donju šarku, pazeci da su vrata poravnata s kutijom.
5. Pažljivo uspravite uređaj u odgovarajući položaj i pazite da bude poravnat na podlozi. Otvorite i zatvorite vrata i provjerite da brtva dobro brtvi bez praznina kad su vrata zatvorena.




Napomena: Vratite otpuštene elemente/spojnice u uređaj i sačekajte najmanje 15 minuta prije ponovnog uključivanja uređaja.

Opis uređaja

BS

Opći pregled

Uputstva iz ovog priručnika su primjenjiva na različite modele frižidera. Dijagrami možda ne predstavljaju direktno kupljeni uređaj. Za kompleksnije funkcije pogledajte sljedeće stranice.



■ Postoji samo jedna nožica za podešavanje.

• Zavisi od broja i/ili položaja.

* Raspoloživo samo na određenim modelima.

Pokretanje uređaja

! Prije pokretanja uređaja pročitajte uputstvo za instalaciju (pogledajte Instalacija).

! Prije priključivanja uređaja očistite odjeljke i dodatnu opremu topлом vodom i bikarbonatom.

1. Ukopčajte utikač u utičnicu i provjerite da li se upalilo unutrašnje svjetlo.
2. Okrenite dugme za PODEŠAVANJE TEMPERATURE na prosječnu vrijednost. Nakon nekoliko sati moći ćete staviti hranu u frižider.

Korištenje punog potencijala frižidera

Temperatura unutar frižidera se automatski podešava u skladu s položajem dugmeta termostata.

1 = najtoplije 5 = najhladnije

Preporučujemo srednji položaj.

Odjeljak za hlađenje frižidera nalazi se unutar zadnje stijenke odjeljka frižidera radi povećanja prostora i estetike. Tokom rada, zadnja stijenka će biti prekrivena ledom ili kapljicama vode, zavisno od toga da li kompresor radi ili je pauziran. Ne brinite, frižider radi normalno.


Ako je dugme za PODEŠAVANJE TEMPERATURE postavljeno na visoke vrijednosti uz velike količine hrane i visoku temperaturu okoline, uređaj će raditi kontinuirano, zbog čega dolazi do povećanog stvaranja leda i povećane potrošnje energije: to možete riješiti tako da okrenete dugme na niže vrijednosti (odmrzavanje će se odviti automatski).

U statičnim uređajima zrak cirkulira na prirodan način: hladniji zrak se spušta prema dolje jer je teži.

Hranu treba pohraniti na sljedeći način:

Hrana	Raspored unutar frižidera
Sveža riba i meso	Iznad posuda s voćem i povrćem
Svež sir	Iznad posuda s voćem i povrćem
Kuhana hrana	Na bilo kojoj polici
Salama, kriške hljeba, čokolada	Na bilo kojoj polici
Voće i povrće	U odjeljku s posudama za voće i povrće
Jaja	Na priloženoj polici
Maslac i margarin	Na priloženoj polici
Flaše, pića, mlijeko	Na priloženim policama

- U odjeljak postavljajte samo hladnu ili mlaku hranu, nipošto vrelu (pogledajte Mjere predostrožnosti i savjeti).
- Imajte na umu da kuhanu hranu ne traje duže od sirove.
- Nemojte pohranjivati tečnosti u otvorenim spremnicima. Povećat će vlagu u frižideru i prouzrokovati stvaranje kondenzacije.



POLICE: sa ili bez rešetke.

Zahvaljujući posebnim vodilicama police se mogu ukloniti i podesiti po visini (pogledajte dijagram), što omogućava jednostavno pohranjivanje velikih spremnika i hrane. Visina se može podesiti bez potpunog uklanjanja police.

Svetlo indikatora TEMPERATURE: za označavanje najhladnjeg područja u frižideru.

1. Provjerite da li se na svjetlu indikatora jasno prikazuje OK (pogledajte dijagram).



2. Ako se riječ OK ne prikazuje, to znači da je temperatura previšoka: podešite dugme za RAD FRIŽIDERA na viši položaj (hladnije) i sačekajte otprilike 10 sati dok se temperatura ne stabilizira.
3. Ponovo provjerite svjetlo indikatora: po potrebi ga ponovo podešite prema incijalnom procesu. Ako je dodana velika količina hrane ili ako su vrata frižidera često otvarana, normalno je ako indikator ne pokazuje OK. Sačekajte najmanje 10 sati prije podešavanja dugmeta za RAD FRIŽIDERA na višu postavku.

Higijena hrane

1. Nakon što kupite hranu, uklonite svu vanjsku ambalažu od papira/kartona ili druge omote jer mogu sadržavati bakterije ili prljavštinu koji mogu dospijeti u frižider.
2. Zaštite hranu (pogotovo hranu koja se lako kvari ili koja ima jak miris) da biste izbjegli kontakt između hrane, čime umanjujete mogućnost kontaminacije klicama/bakterijama, kao i širenje jakih mirisa unutar frižidera.
3. Pohranite svu hranu tako da osigurate slobodnu cirkulaciju zraka između različitih namirnica.
4. Održavajte unutrašnjost frižidera čistom, pazeci da ne koristite oksidanse ili abrazivne proizvode.

5. Izvadite iz frižidera svu hranu kojoj je prošao rok trajanja.
6. Za ispravno čuvanje hrane, sve lako kvarljive namirnice (meki sirevi, sirova riba, meso i sl.) trebaju se čuvati u najhladnjem području odjeljka frižidera odn. odmah iznad posude za salatu, gdje se nalazi indikator temperature.

Korištenje punog potencijala zamrzivača

- Nemojte ponovo zamrzavati hranu koja se odmrzava ili koja je već odmrznuta. Ta hrana se mora skuhati i pojesti (unutar 24 sata).
- Svježa hrana koju treba zamrznuti ne smije doći u kontakt s hranom koja je već odmrznuta. Svježa hrana se mora pohraniti iznad rešetke u odjeljku zamrzivača i po mogućnosti biti u direktnom kontaktu sa stijenkama (bočnim i zadnjim), gdje temperatura pada ispod -18 °C i garantira brzo zamrzavanje.
- Nemojte u zamrzivač stavljati staklene flaše koje sadrže tečnosti i koje imaju pluteni čep ili su hermetički zatvorene jer mogu puknuti.
- Maksimalna količina hrana koja se može dnevno zamrznuti označena je na pločici s tehničkim podacima koja se nalazi s donje lijeve strane odjeljka frižidera (npr.: kg/24h: 4).
- Da biste dobili više mjesta u odjeljku zamrzivača, možete ukloniti posude (osim najniže posude i posebne posude COOL CARE ZONE, koja ima podesivu temperaturu) te postaviti hranu direktno na ploče isparivača.

! Nemojte otvarati vrata tokom zamrzavanja.


! Ako dođe do prekida napajanja električnom energijom ili kvara, nemojte otvarati vrata zamrzivača. Na taj način će se zadržati temperatura unutar frižidera, čime se osigurava da se hrana očuva najmanje 9 - 14 sati.

! Ako temperatura prostorije padne ispod 14 °C na duži vremenski period, idealna temperatura u odjeljku zamrzivača se neće postići i održavanje hrane će se smanjiti.

Posuda za led

To što se nalaze u gornjem dijelu ladica zamrzivača osigurava veću čistoću: led više ne dolazi u kontakt s hranom koja se nalazi unutar odjeljka zamrzivača; nadalje, izbjegava se kapanje vode tokom punjenja (priložen je poklopac za pokrivanje otvora nakon punjenja vodom).

1. Izvucite posudu tako da je gurnete prema gore. Provjerite da li je posuda potpuno prazna i napunite je vodom kroz otvor.
2. Pazite da ne premašite označeni nivo (MAX WATER LEVEL). Prekomjerna voda spričava da se kockice leda rasprše (ako se to dogodi, sačekajte da se led otopi i ispraznite posudu).
3. Okrenite posudu za 90°: budući da su odjeljci povezani, svaki kalup se puni vodom (pogledajte dijagram).
4. Zatvorite otvor priloženim poklopcom i vratite posudu.
5. Kad se led formira (minimalno vrijeme otprilike 8 sati), udarite posudom o tvrdu površinu i smočite vanjsku stranu tako da se kockice leda odvoje, nakon čega ih možete izvaditi kroz otvor.



Isključivanje uređaja

Tokom čišćenja i održavanja neophodno je isključiti uređaja iz napajanja:

Nije dovoljno podesiti dugme za podešavanje temperature na ● (uređaj isključen) da prekine sve strujne kontakte.

Čišćenje uređaja

- Vanjski i unutrašnji dijelovi, kao i gumene brtve, mogu se očistiti spužvom namočenom mlakom vodom i sodom bikarbonom ili neutralnim sapunom. Nemojte koristiti rastvore, abrazivne proizvode, izbjeljivač ili amonijak.
- Uklonjiva dodana oprema se može namočiti u toplu vodu i sapun ili tečnost za pranje suđa. Pažljivo ih isperite i osušite.
- Na poleđini uređaja se može nakupiti prašina koju možete ukloniti tako da blago koristite crijevo vakuumskog čistača pri umjerenoj snazi. Prije čišćenja uređaja morate isključiti uređaj i izvući utikač.

Sprečavanje nastanka vlage i neugodnih mirisa

- Uredaj je proizveden od higijenskih materijala koji nemaju nikakav miris. Da bi frižider bio bez neugodnih mirisa i da ne bi došlo do stvaranja mrlja, hranu uvijek treba pokriti ili ispravno zatvoriti.
- Ako želite isključiti uređaj na duži vremenski period, očistite unutrašnjost i ostavite vrata otvorena.

Odmrzavanje uređaja

! Slijedite uputstva u nastavku.

Nemojte koristite predmete oštih ili šiljatih ivica za odmrzavanje uređaja jer može doći do nepovratnog oštećenja rashladnog kruga.


Odmrzavanje odjeljka zamrzivača

Ako je sloj leda deblji od 5 mm, morate ručno odlediti odjeljak:


- Postavite dugme za PODEŠAVANJE TEMPERATURE u položaj ●.
- Umotajte zamrznutu hranu u novinski papir i stavite je u drugi zamrzivač ili na hladno mjesto.
- Ostavite vrata otvorena dok se led potpuno ne otopi. Taj postupak možete pospješiti tako da stavite posude s mlakom vodom u odjeljak zamrzivača.
- Pažljivo očistite i osušite odjeljak zamrzivača prije nego što ponovo uključite uređaj.
- Sačekajte otprilike 2 sata odn. dok se ponovo ne uspostave idealni uvjeti pohrane prije nego što vratite hranu u odjeljak zamrzivača.

Zamjena sijalice

Da biste zamijenili sijalicu u odjeljku frižidera, iskopčajte utikač iz strujne utičnice. Slijedite uputstva u nastavku. Uklonite poklopac da biste pristupili sijalici, kako je prikazano na dijagramu. Zamjenite je sličnom sijalicom unutar raspona snage označenog na poklopcu (15 W ili 25 W).



Odmrzavanje odjeljka frižidera



Frižider ima automatsku funkciju odmrzavanja: voda se provodi na poleđinu uređaja posebnim izlazom za pražnjenje (pogledajte dijagram), pri čemu toplota koju stvara kompresor prouzrokuje isparavanje vode. Potrebno je redovno čistiti otvor za pražnjenje kako bi voda mogla lako otjecati.

Mjere predostrožnosti i savjeti

BS

! Uredaj je dizajniran i proizведен u skladu s međunarodnim sigurnosnim standardima. Sljedeća upozorenja su navedena iz sigurnosnih razloga i moraju se pažljivo pročitati.



Uredaj je u skladu sa sljedećim direktivama Zajednice:
- 73/23/EEZ od 19/02/73 (Nizak napon) i naknadnim izmjenama;
- 89/336/EEZ od 03.05.89 (Elektromagnetska kompatibilnost) i naknadnim izmjenama;
- 2002/96/CE.

Opća sigurnost

- Uredaj je namijenjen za kućnu upotrebu unutar stambenog objekta i nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu.
- Uredaj se mora koristiti samo za pohranjivanje i zamrzavanje prehrabnenih proizvoda od strane odraslih osoba i u skladu s uputstvima iz ovog priručnika.
- Uredaj se ne smije instalirati na otvorenom, čak ni u natkrivenim područjima. Veoma je opasno ostaviti uređaj izložen kiši i olujama.
- Nemojte dirati uređaj golim stopalim ili vlažnim ili mokrim rukama i stopalima.
- Nemojte dirati unutrašnje elemente za hlađenje: to može dovesti do abrazija kože ili ozeblina.
- Kad isključujete uređaja, uvijek povucite utikač iz utičnice držeći za utikač, nemojte povlačiti kabl.
- Prije čišćenja i održavanja uvijek isključite uređaj i prekinite opskrbu električnom energijom. Nije dovoljno podesiti dugme za podešavanje temperature na ● (uređaj isključen) da prekine sve strujne kontakte.
- U slučaju kvara, nipošto ne smije pokušavati samostalno popraviti uređaj. Popravci koje izvršavaju neiskusne osobe mogu dovesti do povređivanja ili dodatnih kvarova na uređaju.
- Nemojte koristiti oštре ili šiljate predmete ili električnu opremu - osim one vrste koju je preporučio proizvođač - unutar odjeljaka za pohranu zamrznute hrane.
- Nemojte stavljati kockice leda direktno iz zamrzivača u usta.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizički i osjetnim sposobnostima ili koje nemaju iskustvo i nisu upoznate s radom uređaja, osim ako su pod nadzorom ili ih u rad uređaja uputi osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati da bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Držite ambalažu podalje od dohvata djece! Može predstavljati opasnost od gušenja ili davljenja.



Odlaganje u otpad

- Prilikom odlaganja ambalaže na reciklažu pridržavajte se lokalnih ekoloških standarda.
- Prema Evropskoj direktivi 2012/19/EU o otpadu električnih i elektronskih aparata (WEEE), stari kućni električni uređaji se ne smiju odlagati zajedno s normalnim nerazvrstanim komunalnim otpadom. Stari uređaji se moraju sakupljati zasebno da bi se optimizirala obnova i recikliranje materijala koje sadrže i smanjio utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Simbol prekrivenje kante s točkovima na proizvodu ukazuje na obavezu zasebnog odlaganja uređaja. Potrošači mogu odnijeti svoj stari uređaj u područja sakupljanja javnog otpada, druga komunalna područja za sakupljanje ili, ako dozvoljavaju državni propisi, vratiti ga prodavaču prilikom kupovine sličnog proizvoda. Svi veći proizvođači kućanskih uređaja aktivno kreiraju sisteme za sakupljanje i odlaganje starih uređaja.

Poštovanje i zaštita okoliša

- Postavite uređaj u osvježenoj i dobro prozračenoj prostoriji. Pazite da bude zaštićen od direktnе sunčeve svjetlosti i nemojte ga postavljati u blizini izvora toplove.
- Da biste uštedjeli energiju, izbjegavajte da držite vrata otvorena duži vremenski period ili da ih prečesto otvarate.
- Nemojte previše napuniti uređaj hranom: hladan zrak mora slobodno cirkulirati da bi se hrana ispravno čuvala. Ako je cirkulacija poremećena, kompresor će stalno raditi.
- Nemojte stavljati vrelu hranu direktno u frižider. Unutrašnja temperatura će se povisiti i prouzrokovati intenzivniji rad kompresora, čime se troši više energije.
- Ako se stvori led, odmrznite uređaj (pogledajte Odmrzavanje). Debeli sloj leda otežava prenos hladnoće na namirnice i rezultira većom potrošnjom energije.
- Redovno provjeravajte i brišite vrata kako se na njima ne bi nakupljala prljavština i kako biste sprječili izlazak hladnog zraka (pogledajte Održavanje).

Ako uređaj ne radi, prije nego što pozovete pomoć (pogledajte Pomoć), pokušajte naći rješenja na sljedećem spisku.

BS

Kvarovi:

Unutrašnje svjetlo ne svijetli.

Mogući uzroci / Rješenja:

- Utikač nije ukopčan u strujnu utičnicu ili nedovoljno za ostvarenje kontakta, ili nema struje u kući.

Frižider i zamrzivač ne hlađe dobro.

- Vrata se ne zatvaraju ispravno ili su brtve oštećene.
- Vrata se prečesto otvaraju.
- Dugme za PODEŠAVANJE TEMPERATURE nije u odgovarajućem položaju.
- Frižider ili zamrzivač su previše napunjeni.
- Atmosferska temperatura područja oko uređaja je niža od 14 °C.

Hrana unutar frižidera se počinje zamrzavati.

- Dugme za PODEŠAVANJE TEMPERATURE nije u odgovarajućem položaju.
- Hrana dodiruje zadnju stijenkiju frižidera.

Motor radi kontinuirano.

- Vrata nisu ispravno zatvorena ili su stalno otvorena.
- Vanjska okolna temperatura je vrlo visoka.
- Debljina leda premašuje 2-3 mm (pogledajte Održavanje).

Uređaj stvara puno buke.

- Uređaj nije postavljen na ravnu površinu (pogledajte Instalacija).
- Uređaj je postavljen između kućišta koja vibriraju i stvaraju buku.
- Unutrašnji frižider stvara malo buke čak i kad je kompresor isključen. Nije riječ o defektu, to je normalno.

Neki vanjski dijelovi frižidera postaju vreli.

- Te više temperature su neophodne da bi se izbjeglo stvaranje kondenzacije na određenim dijelovima proizvoda.

Zadnja stijenka jedinice frižidera prekrivena je ledom ili kapljicama vode.

- To ukazuje na normalan rad uređaja.


Nakuplja se voda na dnu frižidera.

- Blokiran je otvor za ispuštanje vode (pogledajte Održavanje).

Prekomjerna vlaga/led na zadnjoj strani frižidera.

- Prekomjerna vlaga/led će nastati ako su vrata otvorena duži vremenski period. To će nestati nakon što se zatvore vrata i frižider se odmrzne i ispusti vlagu. To je normalno za funkciju hlađenja odjeljka frižidera, pogotovo u ljetnom periodu.

Topao frižider



- Ako je temperatura prostorije 16 C ili niža (npr. proizvod se nalazi u garaži ili izvan zgrade), da bi frižider ispravno radio, prekidač za brzo zamrzavanje (Fast Freeze) mora biti u položaju ON.

BS


Prije pozivanja pomoći:

- Provjerite da li možete samostalno riješiti kvar (pogledajte Rješavanje problema).
- Ako nakon svih provjera uređaj i dalje ne radi ili ako se problem nastavi, nazovite najbliži servisni centar

Komunikacija:

- vrsta kvara
- model uređaja (Mod.)
- serijski broj (S/N)

Te podatke možete naći na podatkovnoj pločici koja se nalazi s donje lijeve strane odjeljka frižidera.



Nikad nemojte zvati neovlaštene tehničare i uvijek odbijte rezervne dijelove koji nisu originalni.