


ESW 7030

Tiroir culinaire Gourmet sans poignée, hauteur 32 cm pour niche h 90 cm pour préchauffer la vaisselle, maintenir au chaud et cuire à basse température.




- Rien que des saveurs – cuisson à basse température
- Toujours la bonne température – quatre modes de fonctionnement
- Confort et simplicité – Commande tactile
- Tiroir très facile à ouvrir – Push2open
- Fiabilité garantie – fonction minuterie avec arrêt automatique

Code EAN: 4002516925613 / Numéro de matériel: 12873710 /
Ancien Numéro de matériel: 30703060EU3

Modèle et design	
Coloris	Pearlbeige
Modèle et design	
Tiroir chauffant	•
PureLine	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Sans poignée	•
Avantages gustatifs	
Préchauffage de vaisselle	•
Maintien des plats au chaud	•
Résultats de cuisson parfaits à basse température	•
Modes de cuisson	
Chauffer des tasses	•
Chauffer des assiettes	•
Maintenir les plats au chaud	•
Cuisson à basse température	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Mécanisme Push2open	•
Tiroir entièrement télescopique pour faciliter le chargement et le déchargement	•
Bandeau de commande avec touches sensibles	•
Bandeau de commande avec symboles	•
Programmation arrêt	•
Fonction Timer	•
Programme Shabbat	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Bandeau de commande à fleur de plan	•
Sécurité	
Façade tempérée	•
Tapis antidérapant	•
Sécurité Oubli	•
Tiroir à accessoires	
Capacité	Couverts pour 12 personnes
Caractéristiques techniques	
Températures min. en °C	40
Températures max. en °C	85
Largeur des appareils en mm	595

ESW 7030

Tiroir culinaire Gourmet sans poignée, hauteur 32 cm pour niche h 90 cm pour préchauffer la vaisselle, maintenir au chaud et cuire à basse température.




Code EAN: 4002516925613 / Numéro de matériel: 12873710 /

Ancien Numéro de matériel: 30703060EU3


Hauteur de l'appareil en mm	317
Profondeur de l'appareil en mm	570
Hauteur intérieure utile en mm	230
Puissance totale de raccordement en kW	0,70
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Accessoires fournis	
Tapis antidérapant	1
Grille pour surélever la surface d'appui	1

ESW 7030


Tiroir culinaire Gourmet sans poignée, hauteur 32 cm pour niche h 90 cm pour préchauffer la vaisselle, maintenir au chaud et cuire à basse température.




ESW7030, installation drawings



ESW7030, installation drawings



ESW7030 installation drawings



ESW7030, installation drawings