



Quick Start Guide / Kurzanleitung
Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido
Guida introduttiva / Guia de início rápido
Skrócona instrukcja obsługi / Stručná referenční příručka
快速入門指南 / Gyorskezdési útmutató
Snelgids / Pika-aloitusopas
Guide til hurtig opstart / Hurtigstartguide
Snabbstartguide





1. Turn M3 to the back, locate SIM door cover

1. Drehen Sie M3 um, suchen Sie auf der Rückseite nach der SIM-Abdeckung.

1. Tourner le M3 vers l'arrière, localiser le couvercle du logement de la carte SIM.

1. Gire el M3 hacia la parte posterior y localice la tapa de la puerta SIM.

1. Ruotare M3 all'indietro, individuare il coperchio dello sportello della SIM.

1. Localize a tampa da porta do SIM na traseira do M3.

1. Odwróć M3, zlokalizuj pokrywę drzwi karty SIM.

1. Otočte M3 dozadu, vyhleďte kryt dvířek SIM.

1. 將 M3 向後轉動, 找到 SIM 門蓋。

1. Fordítsa fel az M3-at, majd keresse meg a SIM-fedelet.


1. Keer M3 om, zoek de SIM-klep.

1. Käännä M3 taakse, paikanna SIM-luukun kansi.

1. Vend din M3 om på bagsiden, og find dækslet til SIM-lågen.

1. Vend M3 på ryggen, og finn SIM-dørlokket.

1. Vänd på M3 och lokalisera SIM-luckan.



2. Use SIM tool

2. Verwenden Sie das SIM-Werkzeug

2. Utilisez un outil SIM

2. Utilice la herramienta SIM

2. Utilizzare lo strumento per SIM

2. Utilize a ferramenta SIM

2. Użyj narzędzie SIM

2. Použijte nástroj na kartu SIM

2. 使用 SIM 工具

2. Használja a SIM-eszközt


2. Gebruik SIM-hulpmiddel

2. Käytä SIM-työkalua

2. Brug SIM-værktøjet.

2. Bruk SIM-verktøyet

2. Använd SIM-verktyget



3. Eject SIM tray

3. Werfen Sie das SIM-Fach aus

3. Éjectez le support de SIM

3. Expulse la bandeja SIM

3. Espellere il vano SIM

3. Ejete o tabuleiro do cartão SIM

3. Wysuń tacę SIM

3. Vysuňte držák na kartu SIM

3. 退出 SIM 托盤

3. Adja ki a SIM-kártya tálcáját



3. Werp de SIM-lade uit

3. Avaa SIM-kelkka

3. Tryk SIM-bakken ud



3. Løs ut SIM-skuffen

3. Skjut ut SIM-brickan




4. The operator logo facing up
4. Das Betreiberlogo zeigt nach oben.
4. Logo de l'opérateur vers le haut.
4. El logotipo del operador debe mirar hacia arriba.
4. Il logo dell'operatore è rivolto verso l'alto.
4. O logótipo da operadora deve estar virado para cima.
4. Logo operatora skierowane do góry.
4. Logo operátora směřující nahoru.
4. 操作人員標識正面朝上。
4. A szolgáltatói embléma felfelé néz.
4. Het logo van de aanbieder wijst omhoog.
4. Operaattorin logo ylöspäin.
4. Driftslogoet skal vende opad.
4. Operatørlogoen vendt opp.
4. Operatörslogotypen vänd uppåt.

5. Reinstall the tray with nano SIM
5. Setzen Sie das Fach mit der Nano-SIM-Karte wieder ein
5. Réinstallez le support avec la nano SIM
5. Reinstale la bandeja con la nano SIM
5. Reinstallare il vano con nano SIM
5. Volte a instalar o tabuleiro com o cartão nano SIM
5. Zainstaluj ponownie tacę z kartą nano SIM
5. Vložte držák s kartou nano SIM zpět
5. 重新裝入裝有 nano SIM 卡的托盤
5. Helyezze vissza a tálcát a nano SIM-kártyával
5. Plaats de lade met de nano SIM-kaart terug
5. Asenna nano SIM -kelkka takaisin paikalleen
5. Sæt bakken med nano-SIM i enheden
5. Sett inn skuffen igjen med nano-SIM
5. Sätt tillbaka brickan med nano SIM-kortet




6. Turn on device
6. Schalten Sie das Gerät ein
6. Allumez l'appareil
6. Encienda el dispositivo
6. Accendere il dispositivo
6. Ligue o dispositivo
6. Włącz urządzenie
6. Zapněte zařizení
6. 開啟裝置電源
6. Kapcsolja be a készüléket
6. Schakel het apparaat in
6. Kytke laite päälle
6. Tænd enheden
6. Slå på enheten
6. Slå på enheten


7. Follow on screen instructions
7. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen
7. Suivez les instructions à l'écran
7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla
7. Osservare le istruzioni su schermo
7. Siga as instruções no ecrã
7. Wykonaj wyświetlone na ekranie instrukcje
7. Postupujte podle zobrazených pokynů
7. 依畫面說明操作
7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
7. Volg de aanwijzingen op het scherm
7. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti
7. Følg instruktionerne på skærmen
7. Følg instruksjonene på skjermen
7. Följ instruktionerna på skärmen




1. Turn on device
1. Schalten Sie das Gerät ein
1. Allumez l'appareil
1. Encienda el dispositivo
1. Accendere il dispositivo
1. Ligue o dispositivo
1. Włącz urządzenie
1. Zapněte zařízení
1. 開啟裝置電源
1. Kapcsolja be a készüléket
1. Schakeł het apparaat in
1. Kytke laite päälle
1. Tænd enheden
1. Slå på enheten
1. Slå på enheten



2. Follow on screen instructions
2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen
2. Suivez les instructions à l'écran
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla
2. Osservare le istruzioni su schermo
2. Siga as instruções no ecrã
2. Wykonaj wyświetlone na ekranie instrukcje
2. Postupujte podle zobrazených pokynů
2. 依畫面說明操作
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
2. Volg de aanwijzingen op het scherm
2. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti
2. Følg instruksjonerne på skjermen
2. Följ instruktionerna på skärmen



- Connect Type C cable to charge device
- Schließen Sie das Type-C-Kabel zum Aufladen des Gerätes an
- Branchez le câble de type C pour charger l'appareil
- Para proceder a cargar el dispositivo, conecte el cable Tipo C
- Collegare il cavo tipo C per caricare il dispositivo
- Ligue o cabo Tipo C para carregar o dispositivo
- Podłącz kabel Type C do urządzenia ładowania
- Připojte kabel Type C a nechte zařízení nabít
- 連接 Type C 纜線以為裝置充電
- Csatlakoztassa a Type C kábelt a készülék töltéséhez
- Sluit een kabel Type C aan om het apparaat te laden
- Liitä Type C -kaapeli latauksesi laitetta
- Slut Type C-kabel til opladningsenheden
- Koble til en Type C-kabel til å lade enheten
- Anslut Type C-kabeln till enheten för att ladda den



Warranty	Garanzia	Garanti	Garanti	Záruka	Gwarancja	Garantija	Гаранция
Garantie	Garantia	Takuu	Εγγύηση	Záruka	Garantii	Garancija	Гарантия
Garantie	Garantie	Garanti	Garantia	Jótállás	Garantija	Garantje	Гарантия

UK

Acer warrants any Acer product, including genuine Acer parts and components (offered as "Options" and/or "Accessories") which have been installed in your Acer product at the time of purchase:

- Carry In Service (Customer returns defective product to nearest Acer center)
- Consumable Parts (batteries): 6 months warranty
- Accessories (Adapters, headsets, mice, Keyboards, docking stations, stylus pens, dongles and cables, ...): 24 months warranty
- CastMaster Tx: 36 months warranty
- Halo Smart Speaker: 12 months warranty
- Acer / Predator Connect: 12 months warranty

Acer terms & conditions apply. For more information please visit our website or contact an Acer call center.

This Limited Warranty does not limit any more expansive rights you may have by applicable law. Consumers have legal rights under applicable legislation governing the sale of consumer goods and this Limited Warranty does not exclude, limit or suspend any such applicable rights.

DE

Acer garantiert Ihr fabrikneues Acer-Produkt, zuzüglich aller Acer-Originalbauteile und Komponenten (sofern diese zum Kaufzeitpunkt als „Optionen“ und/oder „Zubehör“ angeboten worden waren und bereits im Zusammenhang mit dem Kauf Ihres Acer-Produkts installiert worden waren):

- Carry In Service (Kunde retourniert das defekte Gerät zum zuständigen Acer Service Center)
- Verbrauchsgegenstände (Akkus): 6 Monate Garantie
- Zubehör (Ladegeräte, Headset, Maus, Tastaturen, Dockingstationen, Eingabestifte, dongles und Kabels,...): 24 Monate Garantie
- CastMaster Tx: 36 Monate Garantie
- Halo Smart Speaker: 24 Monate Garantie
- Acer / Predator Connect: 12 Monate Garantie

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Acer Computer GmbH. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage oder kontaktieren Sie unser Contact Center. Diese eingeschränkte Garantie schränkt keine weiteren Rechte ein welche Ihnen durch gültige Gesetze zustehen. Die Verbraucher haben gesetzliche Rechte im Rahmen der geltenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften über den Verbrauchsgüterkauf und diese Garantie wird geltendes Recht nicht ausschließen, begrenzen oder aussetzen.

FR

Acer garantit tout produit Acer, incluant des pièces et composants (options et accessoires) Acer d'origine installés par Acer dans votre produit Acer au jour de son premier achat par un utilisateur final:

- Le service Carry In (Le client dépose le produit en panne au centre de réparation Acer le plus proche)

- Les composants sujets à usure (ex. batterie): garantie de 6 mois

- Les Accessoires (Chargeur de batterie, écouteurs, Souris, Claviers, Stations d'accueil, stylets, dongles et cables, ...): garantie de 24 mois

- CastMaster Tx: garantie de 36 mois

- Haut-parleur intelligent Halo: garantie de 24 mois

- Acer / Predator Connect: garantie de 24 mois

Pour de plus amples informations sur les termes et conditions de garantie, nous vous invitons à visiter notre site web ou à contacter notre centre d'appels.

Cette Garantie contractuelle ne limite en rien de possibles droits étendus par la loi en vigueur localement. Le consommateur bénéficie de droits légaux selon la législation applicable à la vente des biens de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par la présente garantie contractuelle.

IT

Acer garantisce ogni prodotto Acer, comprese le parti e i componenti originali Acer (opzioni e accessori), installati nel Vostro prodotto Acer al tempo dell'acquisto:

- Servizio Carry In (Il Cliente consegna direttamente l'unità difettosa al più vicino centro assistenza autorizzato Acer)

- Parti soggette ad usura (es. batterie): garanzia 6 mesi

- Accessori (Carica batterie, auricolari, mouse, tastiere, docking station, stylus pens, dongles and cavi, ...): garanzia 24 mesi

- CastMaster Tx: garanzia 36 mesi

- Altoparlante smart Halo: garanzia 12 mesi

- Acer / Predator Connect: garanzia 12 mesi

Per maggiori informazioni sui termini e condizioni del servizio in garanzia visitate il sito web o contattate il call center Acer.

La presente Garanzia non limita i diritti a Lei riconosciuti dalla normativa nazionale. I consumatori hanno diritti legali sanciti dalle leggi nazionali che governano la vendita dei beni di consumo.

Questa garanzia non esclude, limita o sospende in alcun modo tali diritti.

ES

Acer garantiza cualquier producto Acer, incluyendo piezas y componentes (opcionales y accesorios) genuinos Acer, que han sido instalados en su producto Acer en el momento de la compra:

- Servicio Carry In (El cliente entrega directamente la unidad defectuosa al centro de asistencia autorizado Acer, más cercano)

- Partes o componentes consumibles (ej. baterías): 6 meses de garantía

- Accesorios (Carga baterías, auriculares, Ratones, Teclados, docking stations, stylus pens, dongles y cables, ...): 24 meses de garantía

- CastMaster Tx: 36 meses de garantía

- Altavoz inteligente Halo: 12 meses de garantía

- Acer / Predator Connect: 12 meses de garantía

Para mayor información sobre los términos y condiciones del servicio en garantía, puede visitar la página web o contactar el Call Center Acer.

La presente garantía no limita los derechos a Ley reconocidos de la normativa nacional. El consumidor tiene derechos legales según la legislación aplicable que regula la venta de bienes de consumo y esta Garantía Limitada no excluye, limita o suspende ningún derecho aplicable.

NL

De garantie van Acer ziet op het geval dat een Acer Product, inclusief originele Acer onderdelen en bestanddelen (opties en toebehoren) die zijn geïnstalleerd in uw Acer product ten tijde van de koop:

- Carry In Service (De klant retourneert het defecte product naar het dichtsbijzijnde Acer reparatiecentrum)

- Batterijen: 6 maanden garantie

- Accessoires (Laders, hoofdtelefoons, muis, Keyboards, docking stations, stylus pens, dongles en Kabels,...) : 24 maanden garantie

- CastMaster Tx: 36 maanden garantie

- Halo Slimme Luidspreker: 12 maanden garantie

- Acer / Predator Connect: 12 maanden garantie

De algemene voorwaarden van Acer zijn van toepassing. Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen of contact opnemen met een Acer call center.

De beperkte garantie beperkt geen andere uitgebreidere rechten, die voortkomen uit het toepasbare recht. Toepasselijke consumentenrechten met betrekking tot de verkoop van consumentenproducten worden door deze garantie niet uitgesloten, beperkt of opgeschort.

DK

Acer garanterer Acer produkter, herunder ægte Acer dele og komponenter (leveret som "ekstraudstyr" og/eller "tilbehør"), der var installeret på Deres Acer produkt på købstidspunktet:

- Carry In Service (Kunden returnerer det defekte produkt til det nærmeste Acer center)

- Forbrugsdele (Batterier): 6 måneders garanti

- Tilbehør (Opladere, headset, mus, tastaturer, docking stationer, stylus penne, dongles og kabler, ...): 24 måneders garanti

- CastMaster Tx: 36 måneders garanti

- Halo smart højttaler: 12 måneders garanti

- Acer / Predator Connect: 12 måneders garanti

Acer vilkår og betingelser gælder. For mere information besøg venligst vores hjemmeside eller kontakt en Acer call center.

Denne begrænsede garanti begrænser ikke mere omfattende rettigheder, du måtte have i henhold til gældende lov. Forbrugeren har juridiske rettigheder i henhold til gældende lovgivning vedrørende salg af forbrugsvarer, og denne garanti hverken udelukker, begrænser eller suspenderer sådanne gældende rettigheder.

FI

Acer takaa Acerin tuotteen – mukaan lukien alkuperäiset, tuotteessa ostohetkellä asennettuina olevat Acer-osat ja komponentit (lisälaitteet ja lisävarusteet):

- Carry In - Asiakas tuo laitteen lähimpään Acer huoltoon ja noutaa huolletun laitteen

- Kulutusosat (akku): 6 kuukauden takuu

- Tarvikkeet (Laturit, autotarvikkeet, hiiret, näppämistöt, telakointiasemat telakat, Stylus kynät, donglet ja kaapelit, ...): 24 kuukauden takuu

- CastMaster Tx: 36 kuukauden takuu

- Halo Smart Kaiutin: 12 kuukauden takuu

- Acer / Predator Connect: 12 kuukauden takuu

Acerin toimitusehtoja sovelletaan tähän tuotteeseen. Saadaksesi lisätietoja, ole hyvä ja käy internet sivuillamme tai ota yhteyks Acer puhelintukeen.

Tämä rajoitettu takuu ei rajoita asiakkaan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia. Kuluttaja-asiakkailla on virhevastuulain nojalla oikeus poikkeavaan takuuseen, jota laitteen mukana tuleva takuu ei poista, rajoita tai heikennä.

SE

Acer garanterar varje Acer produkt, inklusive original Acer delar och komponenter (saluförda som "Tillval" och/eller "Tillbehör") som är installerade i din Acer produkt vid tidpunkten som Du köpte produkten:

- Inlämningservice (Kunden lämnar in den defekta produkten till närmaste Acer Center)
- Förbrukningsvaror (batterier): 6 månader garanti
- Tillbehör (strömadapter, headset, möss, Tangentbord, Dockningsstationer, stylus pennor, adaptrar och kablar, ...) : 24 månader garanti
- CastMaster Tx: 36 månader garanti
- Halo Smart Högtalare: 12 månader garanti
- Acer / Predator Connect: 12 månader garanti

Acers regler och villkor gäller. För mer information vänligen besök vår hemsida eller kontakta närmsta Acer Kundservice.

Denna begränsade garanti begränsar inte de rättigheter du har enligt lagstiftning. Konsumenter har lagliga rättigheter i enlighet med tillämplig lagstiftning kring försäljning av konsumentvaror, och denna garanti exkluderar, begränsar eller häver inte dessa rättigheter.

NO

Acer garanterer ethvert Acer-produkt, herunder ekte Acer-deler og -komponenter (valgfritt utstyr eller tilbehør fra Acers produktkatalog), som var installert i ditt Acer-produkt:

- Innleveringsservice (Kunden returnerer defekt produkt til nærmeste Acer senter)
- forbruksdeler (batterier): 6 mnd garanti
- Tilbehør (ladere, headset, mus, Tastaturer, Dockingstasjoner, stylus pinner, adaptere and kabler, ...) : 24 mnd garanti
- CastMaster Tx: 36 mnd garanti
- Halo Smart Høytaler: 12 mnd garanti
- Acer / Predator Connect: 12 mnd garanti

For mer informasjon vennligst se vår hjemmeside eller ta kontakt med Acer kundesenter.

Denne begrensede garantien begrenser ikke rettigheter du har etter gjeldende lov. Forbrukerne har juridiske rettigheter i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning ved salg av forbruksvarer og denne garantien ekskluderer ikke, begrenser ikke eller utelukker ikke noen av slike gjeldende rettigheter.

ZA

Acer warrants any Acer product, including genuine Acer parts and components (offered as "Options" and/or "Accessories") which have been installed in your Acer product at the time of purchase:

- Carry In Service (Customer returns defective product to nearest Acer center)
- Consumable Parts (batteries): 6 months warranty
- Accessories (Adapters, headsets, mice, Keyboards, docking stations, stylus pens, dongles and cables, ...): 24 months warranty
- CastMaster Tx: 36 months warranty
- Halo Smart Speaker: 12 months warranty
- Acer / Predator Connect: 12 months warranty

Acer terms & conditions apply. For more information please visit our website or contact an Acer call center.

This Limited Warranty does not limit any more expansive rights you may have by applicable law.

ME

Acer warrants any Acer product, including genuine Acer parts and components (offered as "Options" and/or "Accessories") which have been installed in your Acer product at the time of purchase:

- Carry In Service for Middle East, Pakistan and Africa (excluding SADC) only (Customer returns defective product to nearest Acer center)
- Consumable Parts (batteries): 6 months warranty
- Accessories (Adapters, headsets, mice, Keyboards, docking stations, stylus pens, dongles and cables, ...): 24 months warranty
- CastMaster Tx: 36 months warranty
- Physical and cosmetic damages are not covered in warranty.
- Halo Smart Speaker: 12 months warranty
- Acer / Predator Connect: 12 months warranty

Acer terms & conditions apply. For more information please visit our website or contact an Acer call center.

This Limited Warranty does not limit any more expansive rights you may have by applicable law. CONSUMERS HAVE LEGAL RIGHTS UNDER APPLICABLE NATIONAL LEGISLATION GOVERNING THE SALE OF CONSUMER GOODS AND THIS WARRANTY DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND ANY SUCH APPLICABLE RIGHTS

GR

Η Acer εγγυάται οποιοδήποτε προϊόν Acer, συμπεριλαμβανομένων των γνήσιων τμημάτων Acer και των συστατικών μερών (προσφερόμενα ως "Επιλογές" ή/και "Εξαρτήματα") που έχουν εγκατασταθεί στο προϊόν της Acer που αποκτήσατε κατά το χρόνο της αγοράς:

- Carry-in Σέρβης (Ο πελάτης παραδίνει το ελαττωματικό προϊόν στο πλησιέστερο κέντρο Acer)
- Αναλώσιμα Υλικά (μπαταρίες): 6 μήνες εγγύηση
- Αξεσουάρ (φορτιστές, ακουστικά, ποντίκια, πληκτρολόγια, σταθμό σύνδεσης, γραφίδες τύπου στυλό, dongles και καλώδια, ...) : 24 μήνες εγγύηση
- CastMaster Tx: 36 μήνες εγγύηση
- Halo Smart Speaker: 12 μήνες εγγύηση
- Acer / Predator Connect: 12 μήνες εγγύηση

Οι όροι & οι προϋποθέσεις ισχύουν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Κέντρο της Acer

Η παρούσα περιορισμένη εξουσιοδότηση δεν περιορίζει άλλα επεκτατικά δικαιώματα που μπορείτε να έχετε από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο καταναλωτής έχει νόμιμα δικαιώματα δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών και αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει οποιαδήποτε τέτοια εφαρμόζομενα δικαιώματα.

PT

A Acer garante qualquer produto Acer, incluindo partes e componentes genuínas Acer (opções e acessórios), que tenham sido instalados no seu produto Acer no momento da compra:

- Serviço Carry in (o cliente devolve o produtos defeituoso para o centro Acer mais próximo)
- Partes consumíveis (baterias): 6 meses de -garantia
- Acessórios (carregadores, headset, Rato, Teclado, docking stations, stylus pens, dongles e cabos, ...) : 24 meses de -garantia
- CastMaster Tx: 36 meses de -garantia
- Halo Smart Speaker: 12 meses de garantia
- Acer / Predator Connect: 12 meses de garantia

Acer termos e condições. Para obter maiores informações, visite nosso site ou entre em contato com call center Acer.

Esta Garantia Limitada não limita os direitos que você possa ter por lei reconhecidos. Os consumidores têm direitos legais ao abrigo da legislação aplicável à venda de bens de consumo e esta garantia não exclui, limita ou suspende qualquer desses direitos aplicáveis.

CZ

Společnost Acer poskytuje záruku, všechny výrobky Acer včetně originálních součástí a komponentů (nabízených jako „Možnosti“ a/nebo „Doplňky“), které byly nainstalované na Vašem výrobku Acer v okamžiku koupě:

- Opravu v servisním centru
- Záruku 6 m síc na spot ební díly (baterie)
- Záruku 24 m síc na p í slúšenství (adaptér, headset, Myši, Klávesnice, Dokovací stanice, Dotyková pera, dongly a Kabely, ...)
- Záruku 36 m síc na CastMaster Tx
- Záruku 24 m síc na Halo Smart Speaker
- Záruku 12 m síc na Acer / Predator Connect

Na výrobek se vztahuje Omezená záruka na výrobek Acer. Blíží informace naleznete na www.acer.cz nebo m žete kontaktovat naši zákaznickou linku.

Tato záruka nijak neomezuj e rozsáhlejší práva, která vám zaru uje právní ád dané zem. Zákazníci mají práva podle platných zákonů, které upravují prodej spotřebního zboží, a tato záruka nevylučuje, neomezuj e ani nepozastavuj e platnost těchto práv.

SK

Spoločnosť Acer poskytuje záruku, všetky výrobky Acer, vrátane originálnych súčastí a komponentov (ponúkaných ako „Možnosti“ a/alebo „Doplňky“), ktoré boli nainštalované na Vašom výrobku Acer v okamihu kúpy:

- Opravu v servisnom centre
- Záruku 6 mesiacov na spotrebné diely (batérie)
- Záruku 24 mesiacov na príslušenstvo (adaptér, headset, Myši, Klávesnice, Dokovacie stanice, Dotyková pera, dongly a Káble, ...)
- Záruku 36 mesiacov na CastMaster Tx
- Záruku 24 mesiacov na Halo Smart Speaker
- Záruku 12 mesiacov na Acer / Predator Connect

Na výrobok sa vz ahuje Obmedzená záruka na výrobok Acer. Blížšie informácie môžete nájs na www.acer.sk alebo môžete kontaktova našu zákaznicku linku.

Táto záruka nijako neobmedzuje rozsiahlejšie práva, ktoré vám zaru uje právny poriadok danej krajiny, normatíva nacional. Táto záruka nijako nevylučuje, neobmedzuje ani neruší práva spotrebiteľov, ktoré im pri nákupe spotrebného tovaru garantuje právny poriadok danej krajiny.

HU

Az Acer jótállást vállal a termékhez mellékel t Korlátozott jótállási nyilatkozat Kártyában meghatározott garancia időtartama alatt minden olyan Magyarországon forgalmazott és a végfelhasználó részére első ízben értékesített Acer termék anyagbeli vagy gyártási hibától való mentességéért, ideértve a vétel időpontjáig azokba beépített eredeti Acer alkatrészeket és tartozékokat is:

- Szervizbe Szállítás (Az Ügyfél visszajuttatja a hibás terméket a legközelebbi Acer központba)
- Fogyó Alkatrészek (akkumulátorok): 6 hónap garancia
- Tartozékok (Tápegység, fejhallgató, Egér, Billentyűzet, Dokkoló, Toll, Adapterek es Kábelek, ...): 24 hónap garancia
- CastMaster Tx: 36 hónap garancia
- Halo Smart Speaker: 36 hónap garancia
- Acer / Predator Connect: 12 hónap garancia

Acer üzleti feltételek érvényesek. További információk érdekében kérjük, látogassa meg honlapunkat, vagy vegye fel a kapcsolatot az Acer call centerrel.

Ez a Korlátozott Garancia nem korlátozza az alkalmazott jog által nyújtott esetleges kiterjedtebb jogokat. A fogyasztót a fogyasztási cikkek értékesítésére vonatkozó jogszabályokban foglalt jogok illetik meg, és ez a garancia nem zárja ki, korlátozza vagy függeszti fel a nevezett jogok egyikét sem.

PL

Acer zapewnia, każdy produkt Acer, łącznie z oryginalnymi częściami i wyposażeniem (specjalne wyposażenie i akcesoria), które zostały zainstalowane w produkcie Acer nabywcy, w czasie jego zakupu:

- napraw carry-in (Klient dostarcza uszkodzony product do najbli szego centrum serwisowego Acer)

- cz ci eksploatacyjne (baterie/akumulatory): 6 miesi cy gwarancji

- Akcesoria (zasilacze, zestawy s uchawkowe, Myszki, Klawiatury, Pióra, stacje dokujące Akcesoria USB i kable, ...) : 24 miesi cy gwarancji

- CastMaster Tx: 36 miesi cy gwarancji

- Halo Smart Speaker: 24 miesi cy gwarancji

- Acer / Predator Connect: 24 miesi cy gwarancji

Warunki i zasady stosowania gwarancji ograniczonej Acer.Wi cej informacji mo na znale na naszej stronie internetowej lub kontaktuj c si z nasz infolini .

Niniejsza gwarancja ograniczona Acer nie ogranicza adnych praw wynikaj cych z obowi zujacego prawa. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesz a uprawnień nabywcy wynikajacych z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

RU

Гарантия на изделие

1. Объем Гарантии

1.1 Настоящая гарантия осуществляется компанией **ACER** и определяет права для пользователей оборудования **ACER**. Пожалуйста, внимательно прочитайте данный документ, поскольку в случае предъявления претензии в соответствии с данной Гарантией будет подразумеваться, что Вы поняли и приняли ее условия. Независимо от данной Гарантии Вы можете обладать другими, в том числе более широкими правами и средствами защиты в отношении продавца товара в рамках действующего законодательства РФ. Данная Гарантия не ограничивает таких прав.

1.2 В течение гарантийного срока, указанного в Гарантийной карте, приложенной к Вашей Системе (см. «Гарантийная Карта»), **ACER** гарантирует отсутствие дефектов материалов и/ или качества изготовления при нормальном использовании у любого изделия компании **ACER**, включая оригинальные детали и комплектующие **ACER** (предлагаемые в качестве «Опций» и/или «Принадлежностей»), установленные в Вашем изделии компанией **ACER** на момент покупки (далее совместно называемые "Система»), которые предназначены для продажи и были первоначально проданы конечному пользователю на территории России («Территориальная Сфера Действия»). Все дополнительно установленные и/или замененные комплектующие, не согласованные с компанией **ACER**, не покрываются действием данной гарантии и ответственность по гарантии за них несет организация-продавец или третьи лица, по чьей инициативе такие действия производились.

1.3 **ACER** не гарантирует бесперебойной или безошибочной работы любого программного обеспечения, предоставленного вместе с Вашей Системой, так же как и соответствия такого программного обеспечения Вашим требованиям

1.4 В качестве меры предосторожности на случай возможных сбоев, частичной или полной утраты информации, необходимо периодически создавать резервные копии данных, хранящихся устройствах хранения информации. Перед передачей любого устройства для проведения гарантийного обслуживания выполните архивирование данных и удалите любую конфиденциальную, частную или личную информацию. Компания **ACER** не несет ответственности за повреждение или потерю любых программ, данных или съемных носителей информации. Компания **ACER** не несет ответственности за восстановление или переустановку любых программ или данных, за исключением программного обеспечения, устанавливаемого компанией **ACER** при производстве данного продукта. Если предусмотренное программное обеспечение было полностью или частично утрачено по вине пользователя и он не в состоянии восстановить его самостоятельно, восстановление этого ПО может быть произведено в авторизованном сервисном центре на платной основе.

1.5 В случае предъявления претензии, согласно условиям данной Гарантии, **ACER** по

1.6 Изложенные выше положения и условия являются полным и исключительным гарантийным соглашением между компанией **ACER** и вами в отношении приобретенного оборудования **Acer**.

2. Исключения и Ограничения

Данная Гарантия подлежит следующим исключениям и ограничениям:

2.1 Исключения

Гарантийные обязательства не распространяется на:

2.1.1. любые изделия, не произведенные компанией **Acer** или для компании **Acer**, или не предназначенные для продажи или проданные конечному пользователю в стране, находящейся за пределами Территориальной Сферы Действия данной Гарантии, а также в случаях, если серийный номер изделия не читаем, изменен или не соответствует указанному в Гарантийной карте;

2.1.2. любые изделия с механическими повреждениями либо с повреждениями защитных пломб, лент, наклеек и т.п.;

2.1.3. любые изделия, повреждение или неисправность которых возникли вследствие:

2.1.3.1. использования Системы не по назначению, включая без ограничений невыполнение приложенной к Системе Инструкции по эксплуатации, или любого другого неправильного или небрежного обращения в отношении Системы;

2.1.3.2. изменения Системы, включая использование деталей, произведенных и/или не проданных фирмой **Acer**;

2.1.3.3. ненадлежащей установки изделий как производства **ACER**, так и сторонних производителей (например, установки плат расширения, дополнительных модулей, карт памяти и т.п.);

2.1.3.4. конфликтов в связи с подключением внешних устройств

2.1.3.5. использования нелегального программного обеспечения;

2.1.3.6. воздействия вирусных программ; Систему и предоставленного компанией **Acer**, даже в том случае, если компания **Acer** была заранее осведомлена о возможности такого ущерба.

2.2.2 Эта гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, находящемуся в конфликте и работающему в сопряжении с данным изделием. Компания **Acer** не несет ответственности за совместимость своей продукции с изделиями и программными продуктами третьих сторон в части их совместимости, конфигурирования систем и установки драйверов. Компания **Acer** оставляет за собой право при обращении по гарантии потребовать у пользователя документы, подтверждающие легальность используемого программного обеспечения.

2.2.3 В случае предъявления претензии в соответствии с данной Гарантией будет подразумеваться Ваше согласие с тем, что ремонт и/или замена, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с предусмотренными выше условиями гарантийного обеспечения, являются единственным и исключительным средством защиты в отношении компании **Acer** и/или авторизованных сервисных центров. Данное средство защиты рассматривается в рамках настоящей гарантии как безусловное право потребителя в рамках действующего закона РФ о защите прав потребителя.

3. Получение Гарантийного Обслуживания Информацию об авторизованных сервисных центрах **Acer** на территории РФ можно получить на **WEB**-сайте <http://www.acer.ru> в разделе Сервис и Поддержка или в Контактном

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

ПРОДУКТ	СРОК И ТИП ГАРАНТИИ
Аксессуары	1 год: Carry-In
CastMaster Tx	3 года Carry-In
Умная колонка Halo	1 год Carry-In
Acer / Predator Connect	1 год: Carry-In
Предустановленное программное обеспечение	180 дней

Максимальный срок гарантии, предоставляемой через сеть авторизованных сервисных центров, составляет приведенный выше гарантийный срок со дня продажи и не может превышать срока службы изделия.

Срок службы продукции компании **Acer** исчисляется со дня производства и составляет:

Аксессуары – 2 года;

Учитывая высокое качество и надежность продукции **ACER**, фактический срок службы может значительно превышать официальный

Примечание : оригинальные гарантийные обязательства не распространяются на

расходные материалы: батарейки, кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива.

Carry-In	Обслуживание в Авторизованном Сервисном Центре Доставка оборудования в Авторизованный Сервисный Центр и обратно осуществляется за счет покупателя.
----------	---

Модель Изделия _____

Серийный номер Изделия _____

Настоящим подтверждаю приемлемость гарантийных условий, а также приемку оборудования в работоспособном состоянии и отсутствие на нем внешних дефектов:

Ф. И. О. Покупателя _____

Подпись _____

Название продающей организации _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Печать продающей организации _____

МП

Изготовитель: Acer Inc.(ЭЙСЕР Инк.)

Адрес: 8F, 88, Sec.1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221

Тайвань (Китайская республика), 221, Нью Тайбэй Сити, Сичжи, 5-я улица Синтай,

сек. 1, д.88, 8 этаж

Контактная информация :

Для Московского региона	7 495 995-5367	www.acer.ru	http://acer-ru.custhelp.com/app/ask
Для других регионов РФ	8 (800) 700-2237	www.acer.ru	http://acer-ru.custhelp.com/app/ask

Дополнительная информация

А. Специальные примечания по аккумуляторам

Любое время заряда или работы аккумулятора является приблизительным и соответствует примерным временным рамкам, которые могут изменяться в зависимости от условий работы Покупателя.

Б. Замечания по поводу подключения периферийных устройств.

В целях безопасности и сохранения работоспособности перед подключением любых внешних устройств к компьютеру необходимо выключить и отсоединить от электрической сети как компьютер, так и подключаемое устройство. Исключение может составлять подключение **USB** или **FireWare (IEEE 1394)** устройств, не требующих дополнительного питания (флешки, клавиатуры, мыши и т.п.).

В. Гарантийное обслуживание и техническая поддержка

В случае поломки Системы надо обратиться к представителю службы технической поддержки, используя контактную информацию, указанную в Гарантийной карте.

При этом необходимо предоставить следующую информацию:

- информацию с оригинальной Гарантийной карты

- Серийный номер Системы (вписан в Гарантийную карту; также его можно найти на нижней части ноутбука).

Серийный номер содержит 22 знака. Данный серийный номер важен для предоставления необходимого обслуживания и ДОЛЖЕН указываться при всех контактах с персоналом компании **ACER**.

- Версию операционной системы, установленной на Системе.

- Подробные сведения о любых изменениях в программном и аппаратном обеспечении, внесенных в Систему.

- Убедиться, что неполадка не вызвана программным или аппаратным обеспечением сторонних производителей.

- Точное описание всех сообщений о сбоях.

- При контакте по телефону поместите Систему перед собой и включите ее (если это возможно).

Представитель Центра обслуживания клиентов окажет услуги и поддержку по диагностике и возможному устранению неисправности по телефону. Если неполадку нельзя устранить в результате телефонной консультации, компания **ACER** отремонтирует Систему согласно уровню его обслуживания.

Перед любым ремонтом Покупателю следует убедиться в следующем.

- Сделана ли резервная копия данных, хранящихся на Системе.

- Все ли компоненты программного обеспечения и оборудования, поставляемые не компанией **ACER**, удалены с Системы.

Компания **ACER** оставляет за собой право взимать оплату за детали и труд специалистов, а также транспортировку в случае, если компания **ACER** не обнаружит брака или неполадок в Системе, если

Покупатель не выполнил одно из условий, приведенных в данном разделе, или если брак появился по вине Покупателя (например, вследствие небрежного обращения или ненадлежащего использования).

Г. Ремонт у авторизованного поставщика услуг

Если по мнению представителя Центра обслуживания клиентов для устранения неисправности Системы необходим ремонт у авторизованного поставщика услуг, компания **ACER** отремонтирует или заменит Систему в соответствии с решением представителя Центра обслуживания клиентов ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ :

- У Покупателя имеется в наличии оригинальная Гарантийная карта, полностью и правильно заполненная.

- У Покупателя имеется в наличии оригинал документа, подтверждающего покупку Системы.

- Покупатель соблюдал все процедуры, установленные в данной Гарантии.

- Покупатель удалил все компоненты программного обеспечения и оборудования, поставляемые не компанией **ACER**.

- При наличии пароля на вход в **BIOS** или в систему Покупатель удалил его или сообщил необходимую информацию о паролях специалистам авторизованного поставщика услуг.

Представитель службы технической поддержки проконсультирует Покупателя о том, какие действия необходимо выполнить, чтобы получить обслуживание и поддержку.


Ремонт Системы может потребовать форматирования жесткого диска, что приведет к потере хранящихся на нем данных. Поэтому необходимо соблюдать правила, приведенные в разделе В. выше.

Acer contacts

		WWW
AT	0900340121 0,88€/Min.	www.acer.at
BE	078150023	www.acer.be
CH	0848 745 745	www.acer.ch
CZ	531 027 777	www.acer.cz
DE	04102 – 7069 – 111	www.acer.de
DK	33702070	www.acer.dk
ES	91 414 24 14 ó 93 800 36 63 Tarifa ordinaria, que puede variar en función de su plan de llamadas a teléfonos fijos	www.acer.es
EIRE	0818 202 210	www.acer.co.uk
FR	01 72 02 00 50 Numéro non surtaxé, gratuit de la plupart des box ADSL.	www.acer.fr
FIN	098763574	www.acercomputer.fi
GR	801 500 2000 (Από σταθερό ΟΤΕ) 211 1984 086 (Από κινητό και παροχέα εκτός ΟΤΕ)	www.acer-euro.com/gr
HU	06 1 555-5200	www.acer.hu

		WWW
IT	02 36 00 01 30 Tariffa ordinaria, variabile in base al proprio piano tariffario per chiamate verso rete fissa.	www.acer.it
LU	90072223	www.acer.be
NO	815 220 25	www.acer.no
NL	088 4560000	www.acer.nl
PT	808300011	www.acer.es
PL	022 209 89 88	www.acer.pl
SE	060-10 25 00	www.acercomputer.se
SK	2 3333 1027	www.acer.sk
UK	0371 760 1000	www.acer.co.uk
MEA	0097148056400	www.acer.ae
ZA	0861653653	www.acer.co.za
RU	+7 (495) 995-5367 - горячая линия технической поддержки Acer для Московского региона 8 (800) 700-2237 - бесплатный номер для звонков из других регионов России.	www.acer.ru
UA	0 800 301 032	www.acer.ua

acer Warranty Card

Product Name:	Model No.:	Purchased Date:
S/N:		(Y) (M) (D)
Name:	TEL:	 <p>Shop Seal of Distributor (If the information is incomplete or the shop seal is not stamped, it will be invalid)</p>
Address:		
Email:		

To ensure your rights:

- You can enjoy your warranty services during the designed period with your warranty card.
- Please read the instructions on the back carefully, and keep this warranty card properly, it will not be reissued if lost.

Acer Malaysia Warranty Instructions

1. Description of Warranty Period:

- (1) This warranty card is only applicable to the after-sales service of products sold by Acer. Products that are sold without authorization Acer are not covered by the warranty card service.
- (2) Acer Connect / Predator / Connect comes with One-year warranty. Based on date on invoice or warranty card. (based on date as stated on invoice or warranty card).
- (3) In the event, there is a need for after-sales service after the expiry of expiry of the one-year warranty provided by Acer, Acer shall charge all related expenses which shall include but not limited to costs of logistics, transportation, labour charges and replacement parts.

2. The information in each field of this warranty card must be filled and stamped with the distributor's seal for the warranty to be valid. If the purchase date and S/N number are altered, ambiguous, or the information is incorrectly filled, this warranty is deemed invalid.

3. If you have any questions about after-sales service provided by Acer, please contact toll free no 1800 88 1918 or email to ama.acercare@acer.com. Please send any device which need to be repaired them to the nearest service centre authorized by Acer.

4. The Product will not be eligible for free after-sales service as per the warranty if:

- (1) The Product has exceeded the warranty period provided by Acer or the warranty card is not presented or is damaged.
- (2) The Product is damaged by sulfur or caused by coastal environments.
- (3) The Product is damaged as a result of connections to irregular voltage source.
- (4) There is improper use, modification or disassembly of the Product without following the operating instructions or machine specifications. In such event, the warranty shall be invalid and Acer shall not assume any legal responsibility.
- (5) The Product is damaged or malfunctioned due to natural disasters (including but not limited to flood, earthquake, typhoon, lightning strike, infestation by insects or vermin etc), external damages (including but not limited to scratches, hammered, water seepage into products etc).
- (6) The Product is damaged due to exposure to sunlight, high temperature environments or various humid environments.
- (7) There is failure to the Product caused by the use of non-original parts, consumables, equipment and accessories.

(8) There is damage caused by dropping of the products, or reasonable wear and tear from usage causing scratches or damage to the Product's appearance.

(9) The Product is damaged by the insertion of hard or sharp objects, such as glass, nails, screws, coins, etc. into the Product, whether on purpose or inadvertently.

(10) Cosmetic damage to the Product's appearance, accessories or usage wear and tear, etc.

(11) The Product is not sold by Acer.

(12) The Customer cannot provide the warranty card/invoice/proof of purchase.

5. This warranty is only limited to the Product itself. If there is additional service required such as delivery or installation of accessories, etc., Acer reserves the right to reject the claim or additional service fees or material costs will be charged as may be applicable.

6. In the event the customer requests for a new replacement parts when the existing parts are still usable, the customer shall pay for the costs of such new replacement parts in accordance to Acer's price list of the same.

7. Acer reserves the right to use either new or factory reprocessed parts for product maintenance or repair.

8. Please keep this warranty card properly as it will not be reissued in the event it is lost or damaged.

9. In the event there is any changes or additional terms to the above listed, Acer shall issue a notice of such changes on its website (www.acer.com) and any changes by Acer shall be final.

Hướng Dẫn Bảo Hành của Acer Việt Nam

1. Nội Dung Kỳ Hạn Bảo Hành:

- (1) Bảo hành này chỉ áp dụng cho dịch vụ hậu mãi liên quan đến các sản phẩm được kinh doanh bởi công ty. Các sản phẩm không do công ty chúng tôi ủy quyền kinh doanh sẽ không được hưởng dịch vụ thế bảo hành.
- (2) Acer Connect / Predator Connect được cung cấp dịch vụ bảo hành một năm theo quy chế bảo hành này kể từ ngày mua ghi trên hóa đơn hoặc trên phiếu bảo hành.
- (3) Sau khi sản phẩm hết thời hạn bảo hành miễn phí một năm, nếu khách hàng cần dịch vụ hậu mãi, công ty sẽ tính phí liên quan theo quy định, bao gồm phí logistic, phí xuất kho, thù lao và phí linh kiện thay thế.

2. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ hậu mãi, vui lòng gọi miễn phí tới số 1900 96 96 01 hoặc gửi email tới acercare.vn@acer.com. Nếu cần sửa chữa thiết bị, vui lòng gửi tới Trung Tâm Dịch Vụ Acer.

3. Trong những điều kiện sau đây, sản phẩm này sẽ không được hưởng các dịch vụ miễn phí:

- (1) Sản phẩm đã hết hạn bảo hành theo quy định của công ty.
- (2) Sản phẩm bị hỏng do tiếp xúc với lưu huỳnh và môi trường bờ biển.
- (3) Sản phẩm bị hỏng do điện áp không ổn định.
- (4) Trong trường hợp tùy ý sử dụng, sửa đổi hoặc tháo lắp không theo hướng dẫn hoặc quy chuẩn kỹ thuật, công ty sẽ không bảo hành và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.
- (5) Sản phẩm bị hỏng hoặc lỗi do thiên tai, chập điện, côn trùng (chuột), động vật....
- (6) Sản phẩm bị hỏng do tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cao hoặc độ ẩm chênh lệch.
- (7) Sản phẩm bị hỏng do không sử dụng linh phụ kiện gốc, hoặc sử dụng các thiết bị và phụ kiện không đúng chủng loại.

- (8) Sản phẩm bị hỏng do rơi vỡ lý do bề mặt đất không phẳng, bị nước, hoặc bề mặt bị lồi do va chạm trong quá trình vận hành.
- (9) Sản phẩm bị hỏng do dính/chết phần vật cứng hoặc sắc nhọn, ví dụ như thủy tinh, móng tay, móng chân, đinh vít, đồng xu....
- (10) Bề ngoài, phụ kiện....
- (11) Sản phẩm không thuộc danh mục kinh doanh của công ty.
- (12) Không xuất trình được hóa đơn hoặc chứng từ mua hàng.

4. Bảo hành này chỉ áp dụng cho hệ máy. Nếu có thêm các dịch vụ ví dụ như giao hàng hoặc lắp phụ kiện..., hoặc là sẽ bị hủy hoặc là sẽ bị tính thêm phí tùy theo từng trường hợp cụ thể.

5. Nếu phụ kiện vẫn sử dụng được nhưng khách hàng yêu cầu đổi mới, công ty sẽ tính phí phụ kiện theo danh mục giá.

6. Công ty có thể sử dụng các phụ kiện mới hoặc phụ kiện đã qua xử lý tại nhà máy khi bảo trì sản phẩm.

7. Các hạng mục được liệt kê trên đây và các phụ kiện quan trọng được nêu trong số hướng dẫn sử dụng sản phẩm, nếu có bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung nào, sẽ được xử lý theo quy định mới nhất được công bố trên trang web của công ty (www.acer.com).

Acer India Warranty Instructions

1. Description of Warranty Period:

- (1) This warranty card is only applicable to the after-sales service of products sold by our company. The products that are not authorized by our company are not covered by the warranty card service.
- (2) Acer Connect / Predator Connect are provided with a one-year warranty service with this warranty from the date of purchase on the invoice or warranty.
- (3) After the product has exceeded the one-year free warranty period provided by the company, if there is a need for after-sales service, the company will charge related expenses at its discretion, including logistics, outfitting, wages and replacement parts.

2. The information in each field of this warranty must be filled in and stamped with the distributor's seal to be valid. If the purchase date and S/N number are altered, ambiguous, or the information is incorrectly filled, this warranty is deemed invalid.

3. If you have any questions about after-sales service, please contact toll free no 1800-116-677 or email to ail.easycare@acer.com. If device need to be repaired, please send them to the nearest service station authorized by our company.

4. Under the following conditions, this product will not be able to provide free services:

- (1) The product has exceeded the warranty period provided by the company.
- (2) Damage caused by sulfur and coastal environment.
- (3) Damage caused by inconsistent voltage specifications.
- (4) For improper use, modification or disassembly without following the operating instructions or machine specifications, our company does not warranty and assumes no legal responsibility.
- (5) Damage or malfunction caused by natural disasters, electric shocks, insect (rat) damage, pests, etc.
- (6) Damage due to exposure to sunlight, high temperature environment or various humid environments.
- (7) Failure caused by the use of non-original parts, consumables, other products, equipment and accessories.
- (8) Damage caused by falling due to the height difference of the ground environment, and scratches or damage to the appearance caused by collision during operation.
- (9) The product is damaged by inputting/initialing hard or sharp objects, such as glass, nails, screws, coins, etc.

(10) Appearance, accessories, etc.

(11) Products not sold by our company.

(12) Those who cannot show the warranty card/invoice/proof of purchase.

5. This warranty is only limited to the machine itself. If there are additional services such as delivery or installation of accessories, etc., it will be rejected or additional material service fees will be charged as the case may be.

6. The parts are still usable, but if the customer requests a new one, the parts fee will be charged according to the price list of our company.

7. The company can use new or factory reprocessed parts for product maintenance.

8. Please keep this warranty card properly and it will not be reissued.

9. The above listed items and important items in the product manual, if there is any change or supplementary description, will be subject to the latest announcement of the company website (www.acer.com).

Acer ประเทศไทย คำแนะนำการรับประกัน

1. คำอธิบายเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกัน:

- (1) การรับประกันนี้มีผลกับบริการหลังการขายของผลิตภัณฑ์ ที่จำหน่ายโดยบริษัทเท่านั้น การรับประกันไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทของเรา
- (2) Acer Connect / Predator Connect มีบริการรับประกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีพร้อมบริการฟรีบนพื้นที่บริการที่รองรับในบางรุ่นหรือบริการเสริม
- (3) เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบการรับประกันจากวิศวกรได้รับประกันของบริษัทแล้ว หากเจ้าของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องรับบริการหลังการขาย บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่ง ส่วนแรง และค่าอะไหล่

2. ถ้าคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับบริการหลังการขาย โปรดติดต่อหมายเลขโทรฟรีที่ 0-2153-9655 หรือส่งอีเมลไปที่ ah.dealersupport@acer.com ถ้าจำเป็นต้องขอชมเชยอุปกรณ์ โปรดส่งไปให้ศูนย์บริการของ Acer

3. ภายใต้อะไรเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถขอรับบริการฟรีได้:

- (1) ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านระยะเวลาประกันที่กำหนดไว้ของบริษัท
- (2) ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติและสภาพที่นิยามขึ้นโดยอะไหล่
- (3) ความเสียหายอันเกิดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะ
- (4) สำหรับการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การดัดแปลงแก้ไข หรือการถอดประกอบที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำการใช้งานหรือข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ และบริษัทของเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบ
- (5) ความเสียหายที่การทำงานที่ไม่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภัยพิบัติ ธรรมชาติ ไฟฟ้าสถิต ความเสียหายจากแรง (ชน) สัตว์เลี้ยง ฯลฯ
- (6) ความเสียหายเนื่องจากการถูกดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยบุคคลภายนอก โดยตรง ใช้รุ่นเฉพาะสูงหรือสภาพแวดล้อมความชื้นที่ผิดปกติ
- (7) อุปกรณ์ที่ทำงานอันเนื่องมาจากการใช้ชิ้นส่วน วัสดุที่ไม่เป็นของแท้ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของแท้

(8) ความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมว่าขึ้นมาจากความสูงที่ต่างระดับของพื้นที่ติดตั้ง

- (9) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายโดยผลิตภัณฑ์, ภัยจากการชนหรือคลื่นในๆ ในระหว่างการใช้งาน หรือถูกใช้ด้วยความเสียหายโดยการใส่/การถอดใส่เร็วเกินไปหรือวัสดุผิด เช่น แก้ว เล็มมือ สกรู เหนือๆ ฯลฯ เข้าไปเป็นชิ้นผลิตภัณฑ์
- (10) ลักษณะภายนอก อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ
- (11) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จำหน่ายโดยบริษัท
- (12) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถแสดงใบแจ้งหนี้หรือเอกสารหลักฐานการซื้อ

4. การรับประกันนี้จำกัดเฉพาะที่ตัวเครื่องผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น หากมีการเสริม การบดบังหรือการดัดแปลงอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ บริการเหล่านี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกัน หรือจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้เกิดขึ้นจริง

5. ถ้าชิ้นส่วนยังคงใช้งานได้ และลูกค้าสามารถรับชิ้นส่วนใหม่ ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าอะไหล่ตามรายการราคาของบริษัทของเรา

6. บริษัทสามารถเรียกคืนชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่ผ่านการแก้ไขใหม่ในโรงงานของเรา สำหรับการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ได้

7. รายการที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงรายการสำคัญ ในคู่มือผลิตภัณฑ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือคำอธิบายเพิ่มเติม จะเป็นไปตามการประกาศล่าสุดในเว็บไซต์ของบริษัท (www.acer.com)

Acer Singapore Warranty Instructions

1. Description of Warranty Period:

(1) This warranty is only applicable to the after-sales service of products sold by our company.

The products that are not authorized by our company are not covered by the warranty card service.

(2) Acer Connect / Predator Connect are provided with a one-year warranty service with this warranty from the date of purchase on the invoice or warranty.

(3) After the product has exceeded the one-year free warranty period, provided by the company, if there is a need for after-sales service, the company will charge related expenses at its discretion, including logistics, outing, wages and replacement parts.

2. If you have any questions about after-sales service, please contact toll free no 1800-895-6299 or email to accare.sg@acer.com. If device need to be repaired, please send them to Acer service center.

3. Under the following conditions, this product will not be able to provide free services:

- (1) The product has exceeded the warranty period provided by the company.
- (2) Damage caused by sulfur and coastal environment.
- (3) Damage caused by inconsistent voltage specifications.
- (4) For improper use, modification or disassembly without following the operating instructions or machine specifications, our company does not warranty and assumes no legal responsibility.
- (5) Damage or malfunction caused by natural disasters, electric shocks, insect (rat) damage, pets, etc.
- (6) Damage due to exposure to sunlight, high temperature environment or various humid environments.
- (7) Failure caused by the use of non-original parts, consumables, other products, equipment and accessories.

(8) Damage caused by falling due to the height, difference of the ground environment, and scratches or damage to the appearance caused by collision during operation.

(9) The product is damaged by inputting/inhaling hard or sharp objects, such as glass, nails, screws, coins, etc.

(10) Appearance, accessories, etc.

(11) Products not sold by our company.

(12) Those who cannot show the invoice or proof of purchase.

4. This warranty is only limited to the machine itself. If there are additional services such as delivery or installation of accessories, etc., it will be rejected or additional material service fees will be charged as the case may be.

5. If the parts are still usable, and customer requests a new one, the parts fee will be charged according to the price list of our company.

6. The company can use new or factory reprocessed parts for product maintenance.

7. The above listed items and important items in the product manual, if there is any change or supplementary description, will be subject to the latest announcement of the company website (www.acer.com).

Safety Information

1 Important Safety Precaution

Your Acer Connect Enduro M3 Mobile Wi-Fi device is manufactured to comply with European safety standards. This section outlines the safety precautions associated with using the device. Please read the safety and operation instructions before using your device and other accessories. Keep these instructions safe for future reference.

2 Condition of Use

The device is not water-resistant. Please protect the device from water or moisture and do not touch the device with wet hands. Otherwise short-circuit and malfunction of the product or electric shock may occur.

Keep the device and accessories in a cool, well-ventilated area and away from direct sunlight. Do not place the device in a container with poor heat dissipation. Do not enclose or cover your device with clothes, towels, or other objects.

Put your device in places beyond the reach of children. Do not allow children to use the wireless device without guidance.

Do not use your device at places for medical treatment (in an operating room, intensive care unit, coronary care unit, etc.) where wireless device use is prohibited.

To reduce the risk of accidents, do not use your device while driving.

RF signals may affect the electronic systems of motor vehicles. For more information, consult the vehicle manufacturer.

EE recommends using the charger supplied with your device. The use of another type of charger may result in malfunction and/or danger.

3 Cleaning and Maintenance

Do not attempt to dry your device with an external heat source, such as a microwave oven or hair dryer.

Use a clean, soft, and dry cloth to clean the device and accessories.

4 Disposal Instructions

Do not throw this electronic device into the trash when discarding. To minimize pollution and ensure the utmost protection of the global environment, please recycle. For more information on the Waste from Electrical and Electronics Equipment (WEEE) regulations, visit www.acer-group.com/public/Sustainability



5 Ethernet Cable Line Safety

Disconnect all Ethernet cable lines from the equipment when not in use and/or before servicing.

To avoid the remote risk of electric shock from lightning, do not connect the Ethernet cable line to this equipment during lightning or thunderstorms.

6 Medical Devices

The operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF transmissions.

Pacemakers. Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) be maintained between wireless devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers should do the following:

Always keep the device more than 15.3 centimeters (6 inches) from the pacemaker

Do not carry the device near your pacemaker when the device is switched on. If you suspect interference, switch off your device, and move it.

Hearing aids. Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. If interference occurs, consult your service provider.

7 Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (anti-lock) braking systems, electronic speed control systems, and airbag systems. For more information, check with the manufacturer, or its representative, of your vehicle or any equipment that has been added. Only qualified personnel should service the device, or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless equipment in your vehicle is mounted and operating properly.

Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an airbag, remember that airbags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the airbag or in the airbag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed, and the airbag inflates, serious injury could result. Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless devices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

8 Warning

Do not attempt to open the device by yourself. Disassembling may result in damage to the device. Small parts may also present a choking hazard.

When this device is switched on, it should be kept at least 15 cm from any medical device such as a pacemaker, a hearing aid or insulin pump, etc.

Switch this device off when you are near gas or flammable liquids. Strictly obey all signs and instructions posted in any potentially explosive atmosphere.

9 Explosive Device Proximity Warning

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle's engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refueling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, and distribution areas; chemical plants; or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked. They include below deck on boats, chemical transfer or storage facilities, vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane), and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders. Do not switch the notebook on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

Warning: Do not operate a portable transmitter (including this wireless adapter device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the transmitter has been modified to qualify for such use.

Warning: The wireless adapter is not designed for use with high-gain directional antennas

10 Wireless adapter regulatory information

Warning: For safety reasons, turn off all wireless or radio transmitting devices when using your device under the following conditions. Remember to follow any special regulations in force in any area, and always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference or danger. Use the device only in its normal operating positions. This device meets RF exposure guidelines when used normally. To successfully transmit data files or messages, this device requires a good quality connection to the network. In some cases, the transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device, and persons with hearing aids should not hold the device to their ears with the hearing aid. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased.

Aircraft

Warning FCC and FAA regulations may prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices (wireless adapters) because their signals could interfere with critical aircraft instruments. Ask the airport staff and cabin crew before turning on your device's wireless adapter whilst board.

The wireless adapter and your health

The wireless adapter, like other radio devices, emits radio frequency electromagnetic energy. The level of energy emitted by the wireless adapter, however, is less than the electromagnetic energy emitted by other wireless devices such as mobile phones. The wireless adapter operates within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations. These standards and recommendations reflect the consensus of the scientific community and result from deliberations of panels and committees of scientists who continually review and interpret the extensive research literature. In some situations or environments, the use of the wireless adapter may be restricted by the proprietor of the building or responsible representatives of the applicable organization. Examples of such situations may include:

- Using the wireless adapter on board airplanes, or
- Using the wireless adapter in any other environment where the risk of interference with other devices or services is perceived or identified as being harmful.

If you are uncertain of the policy that applies to the use of wireless adapters in a specific organization or environment (an airport, for example), you are encouraged to ask for authorization to use the adapter before you turn it on.

11 EU Regulatory Conformance

List of applicable countries

This product must be used in strict accordance with the regulations and constraints in the country of use. For further information, contact the local office in the country of use. Please see https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en for the latest country list.

Specific absorption rate information

This device meets the EU requirements on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection. The limits are part of extensive recommendations for the protection of the general public. These recommendations have been developed and checked by independent scientific organizations through regular and thorough evaluations of scientific studies. The unit of measurement for the European Council's recommended limit for mobile devices is the "Specific Absorption Rate" (SAR), and the SAR limit is 2.0 W/kg averaging over 10 grams of body tissue. It meets the requirements of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). For body-worn operation, this device has been tested and meets the ICNIRP exposure guidelines and the European Standard, for use with dedicated accessories. The use of other accessories which contain metals may not ensure compliance with ICNIRP exposure guidelines.

Hereby, Acer Incorporated. declares that the radio equipment type M3 complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available: Please search for Acer Connect Enduro M3 Mobile Wi-Fi at www.acer.com

12 Duty Cycle Attestation

5G MiFi UE (User Equipment) will operate on its 5G network with a configuration of 1:1 DL: UL ratio, i.e. The highest uplink duty cycle is 50% for the NR n78 band for the lifetime of this device.

13 Restrictions

Operations in the 5.15–5.35GHz band is restricted to indoor usage only.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE
	SI	SK	TR	NO	ES		UK(NI)

WLAN 5GHz Band: For indoor use only.

	UK
--	----

14 EU Regulatory Compliance - Radio

List of applicable countries

This product must be used in strict accordance with the regulations and constraints in the country of use. For further information, contact the local office in the country of use. Please see https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en for the latest country list.

4G	conductive power(dBm)
B1	23.5
B3	23.5
B7	23.5
B8	24
B20	24
B28	23.5
B38	23
B40	23
B42	23
5G	conductive power(dBm)
n1	24
n3	25
n7	25
n8	24.5
n20	24
n28	24.5
n38	24
n40	24
n41	24
n77	24
n78	24

Additional Safety Instructions

1 Safety Instructions

Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks. Refer all servicing to qualified service personnel. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel when:

- The power cord or plug is damaged, cut, or frayed.
- Liquid was spilled into the product.
- The product was exposed to rain or water.
- The product has been dropped or the case has been damaged.
- The product exhibits a distinct change in performance, indicating a need for service.
- The product does not operate normally after following the operating instructions.
- The product exhibits a distinct change in performance, indicating a need for service.
- The product does not operate normally after following the operating instructions.
- When unplugging the power cord, do not pull on the cord itself but pull on the plug.
- This product should be operated from the type of power indicated on the marking label.

2 Battery Information

Batteries may explode if not handled properly. Do not disassemble or dispose of them in the fire. Do not tamper with batteries. Keep them away from children. Follow local regulations when disposing of used batteries. This device uses a Lithium battery. Do not use it in a humid, wet, or corrosive environment. Do not put, store, or leave your product in or near a heat source, in a high-temperature location, in strong direct sunlight, in a microwave oven, or a pressurized container, and do not expose it to temperatures over 60° C (140° F).

Failure to follow these guidelines may cause the battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage. Do not pierce, open or disassemble the battery. If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. For safety reasons, and to prolong the lifetime of the battery, charging will not occur at temperatures below 0° C (32° F) or above 45° C (113° F).

The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the operation time becomes noticeably shorter than normal, buy a new battery. Use only the approved batteries, and recharge your battery only with the approved chargers designated for this device. Never use any charger or battery that is damaged.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes a direct connection between the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.)

Replacing the battery

Improper replacement or mishandling could damage the battery, cause Overheating, result in injury, or cause a risk of fire or explosion. Please check the user manual for the product information

The device with built-in Battery

The built-in battery must be replaced by an authorized service center. Do not attempt to replace or remove the battery by yourself. Note: Please refer to www.ac-er.com for battery shipping documents.

3 USA - FCC and FAA

The FCC with its action in ET Docket 96-8 has adopted a safety the standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC-certified equipment. The wireless adapter meets the Human Exposure limits found in OET Bulletin 65, supplement C, 2001, and ANSI/IEEE C95.1, 1992. Proper operation of this radio according to the instructions found in this manual will result in exposure substantially below the FCC's recommended limits.

- The following safety precautions should be observed:
 - Do not touch or move the antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the the antenna is very close to or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the the antenna is connected; this behavior may cause damage to the radio.
- The use of wireless adapters in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
- The use of wireless adapters on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
- The use of wireless adapters in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

The product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for intended operation as described in this manual. Further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output if such a function is available.

FCC radio frequency interference requirements

This device is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15 to 5.25 GHz and 5.470 to 5.725 GHz frequency ranges. FCC requires this product to be used indoors for the frequency ranges 5.15 to 5.25 GHz and 5.470 to 5.725 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radars are allocated as primary users of the 5.25 to 5.35 GHz and 5.65 to 5.85 GHz bands. These radar stations can cause interference with and /or damage to this device. No configuration controls are provided for this wireless adapter allowing any change in the frequency of operations outside the FCC grant of authorization for U.S operation according to Part 15.407 of the FCC rules.

FCC RF Radiation Exposure Statement

The radiated output power of the adapter is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the adapter should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, you should keep a distance of at least 20 cm between you (or any other person in the vicinity), or the minimum separation distance as specified by the FCC grant conditions, and the antenna that is built into the computer. Details of the authorized configurations can be found at www.fcc.gov/oet/ea/ by entering the FCC ID number on the device.

- This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
 - This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 0 centimeters between the radiator and your body
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. The operation of the device is subject to the following two conditions:
- This device may not cause harmful interference.
 - This device must accept any interference that may cause undesired operation.

Canada — Industry Canada (IC)

This device complies with RSS247 of Industry Canada. Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada d'Industrie.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

La bande 5150-5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Users are advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN device

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

IC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance states in DoC between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps

European Union

This product must be used in strict accordance with the regulations and constraints in the country of use. For further information, contact the local office in the country of use. Please see https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en for the latest country list.

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU. See Statements of European Union Compliance, and for more details refer to the attached Declaration of Conformity.

Restriction or Requirement in the UK: 5150 to 5350 MHz indoor-use only.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
	IS	LI	NO	CH	TR		

EU RF Radiation Exposure Statement: (SAR)

This device meets the EU requirements on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection. The limits are part of extensive recommendations for the protection of the general public. These recommendations have been developed and checked by independent scientific organizations through regular and thorough evaluations of scientific studies. The unit of measurement for the European Council's recommended limit for mobile devices is the "Specific Absorption Rate" (SAR), and the SAR limit is 2.0 W/kg averaging over 10 grams of body tissue. It meets the requirements of the International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection (ICNIRP). For body-worn operation, this device has been tested and meets the ICNIRP exposure guidelines and the European Standard, for use with dedicated accessories. Use of other accessories which contain metals may not ensure compliance with ICNIRP exposure guidelines. The low band 5.15 to 5.35 GHz is for indoor use only.

Compliant with Russian regulatory certification





PAP 22



Recyclable Paper

EAC

